



Diese Übersicht sollte am Gerät oder in dessen Nähe befestigt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung.

NORMALBETRIEB – BETRIEBSVERLÄNGERUNG

Normalerweise funktioniert COMPACT Air automatisch, nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden. Bei besonderen Bedarfssituationen besteht jedoch die Möglichkeit, den Luftstrom vorübergehend zu verändern.

Betriebsverlängerungen werden aktiviert, indem man mit der -Taste zur gewünschten Funktion geht und mit der -Taste am Bedienterminal bestätigt.




Wenn der Raum beispielsweise an einem Abend verwendet werden soll und die Schaltuhr das Gerät auf Niedrig-Volumenstrom gestellt hat, kann BETRIEBSVERLÄNGERUNG aktiviert werden. Dann wechselt das Gerät für eine eingestellte Zeit (Werkseinstellung 45 Minuten) in den Normalbetrieb.



Wenn sich viele Personen im Raum aufhalten, kann LÜFTUNG aktiviert werden (am besten während einer Pause der Veranstaltung). Dann schaltet das Gerät für eine voreingestellte Zeit (Werkseinstellung 15 Minuten) auf Maximalbetrieb und versucht dann, die eingestellte Zulufttemperatur wiederherzustellen.



Nachdem die eingestellten Zeiten für BETRIEBSVERLÄNGERUNG und LÜFTUNG abgelaufen sind, schaltet COMPACT Air automatisch wieder auf Normalbetrieb.

BETRIEBSVERLÄNGERUNG und LÜFTUNG können vor Ablauf der eingestellten Zeit auch manuell ausgeschaltet werden. Hierzu drückt man am Bedienterminal auf  und wählt danach NORMALBETRIEB.

ALARM

Nach Auslösen eines Alarms wird ein Alarmtext im Display angezeigt. Der Alarmtext erklärt den Fehler und eine Nummer verweist auf eine ausführliche Erläuterung in der Wartungsanleitung.

Gleichzeitig blinken rote Leuchtdioden auf dem Bedienterminal.

Die für den Betrieb verantwortliche Person ist zu benachrichtigen, damit der Fehler behoben wird.

