



Diese Übersicht sollte am Gerät oder in dessen Nähe befestigt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung.

NORMALBETRIEB – BETRIEBSVERLÄNGERUNG

Normalerweise funktioniert COMPACT Heat automatisch, nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden. Bei besonderen Bedarfssituationen besteht jedoch die Möglichkeit, den Luftstrom vorübergehend zu verändern. Betriebsverlängerungen werden aktiviert, indem man mit der -Taste zur gewünschten Funktion geht und mit der -Taste am Bedienterminal bestätigt.



Wenn der Raum beispielsweise an einem Abend verwendet werden soll und die Schaltuhr das Gerät auf Niedrig-Volumenstrom gestellt hat, kann BETRIEBSVERLÄNGERUNG aktiviert werden. Dann wechselt das Gerät für eine voreingestellte Zeit (Werkseinstellung 45 Minuten) in den Normalbetrieb.



Wenn sich viele Personen im Raum aufhalten, kann LÜFTUNG aktiviert werden (am besten während einer Pause der Veranstaltung). Dann schaltet das Gerät für eine voreingestellte Zeit (Werkseinstellung 15 Minuten) auf Maximalbetrieb und versucht dann, die eingestellte Zulufttemperatur wiederherzustellen.



Wenn die Temperatur im Raum zu niedrig ist, kann vor dessen Nutzung die Funktion HEIZUNG für eine voreingestellte Zeit (Werkseinstellung 45 Minuten) aktiviert werden. Wenn die Abluft-/Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht, wird die Funktion HEIZUNG abgebrochen. **ACHTUNG! Diese Funktion nicht aktivieren, wenn sich Personen im Raum aufhalten.**




Eine noch schnellere Erwärmung des Raums erzielt man, wenn die Funktion HEIZUNG + REZIRKULATION für die voreingestellte Zeit (Werkseinstellung 45 Minuten) aktiviert wird. Die Raumluft zirkuliert dann durch das Gerät und es wird keine Luft von außen eingeführt. Wenn die Abluft-/Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht, wird die Funktion HEIZUNG + REZIRKULATION abgebrochen.

ACHTUNG! Diese Funktion nicht aktivieren, wenn sich Personen im Raum aufhalten.



Nachdem die eingestellten Zeiten für die oben genannten Funktionen abgelaufen sind, schaltet COMPACT Heat automatisch wieder auf Normalbetrieb.

Die oben genannten Funktionen können vor Ablauf der eingestellten Zeit manuell gestoppt werden. Hierzu drückt man am Bedienterminal auf  und wählt danach NORMALBETRIEB.

ALARM

Nach Auslösen eines Alarms wird ein Alarmtext im Display angezeigt. Der Alarmtext erklärt den Fehler und eine Nummer verweist auf eine ausführliche Erläuterung in der Wartungsanleitung.

Gleichzeitig blinken rote Leuchtdioden auf dem Bedienterminal.

Die für den Betrieb verantwortliche Person ist zu benachrichtigen, damit der Fehler behoben wird.

