


# Ventilation de l'habitation

## Utilisation de la ventilation

La ventilation de l'habitation est régulée par un panneau Smart. Lorsque le panneau n'est pas utilisé, il entre en mode veille. Le menu de base s'affiche dès qu'on appuie sur un bouton. Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité en appuyant sur le bouton central : 



### Présence

Débit d'air normal. Utilisé lorsqu'il y a quelqu'un à la maison.



### Boost

Débit d'air élevé. Utilisé lorsque le besoin en ventilation augmente, par exemple pendant qu'on cuisine, qu'on prend un bain ou qu'on fait sécher du linge, ainsi que lorsqu'un nombre inhabituel de personnes sont présentes. Le délai est programmé sur 60 minutes, après quoi le système repasse en mode Présence normal.



### Absence

Faible débit d'air. Utilisé lorsque les locaux sont inoccupés.



### Régulation automatique de l'humidité


Augmente automatiquement la ventilation pour éliminer l'excès d'humidité dans l'habitation. Lorsque le système augmente automatiquement la ventilation, le symbole correspondant au boost lié à l'humidité s'affiche à l'écran.



Menu de base

**Conseil !** Il est possible de programmer la minuterie hebdomadaire pour changer de mode de fonctionnement en fonction des cycles d'activités diurnes ou d'activer la régulation automatique de la ventilation. Vous trouverez plus d'informations sur les fonctions de l'unité de ventilation et ses paramètres dans le mode d'emploi correspondant.

## Alarme

Lorsque l'unité de ventilation détecte une alarme ou un message d'information, cela s'affiche sur le panneau de commande. Le symbole correspondant à une alarme active est . **Remarque : En cas d'alarme active sur l'unité, merci de contacter une entreprise spécialisée dans les entretiens en communiquant le message d'alarme ainsi que les données relatives à l'unité et le numéro de série.**