


Bostadens ventilation

Användning av ventilationen

Bostadens ventilation styrs med en Smart-panel. När panelen inte används är den i viloläge. Grundmenyn visas vid tryckning på någon knapp. Välj ett lämpligt driftläge genom tryckning på knappen i mitten: 



Hemma

Normalt luftflöde. Skall alltid användas då det finns människor i bostaden.



Forcering

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller om ovanligt många personer befinner sig i bostaden. Tidsinställd till 60 minuter, därefter återgår hastigheten till Hemma-läget.



Borta

Lågt luftflöde. Kan användas när bostaden är tom och inga människor vistas i huset/lägenheten.



Fuktautomatik


Forcerar ventilationen automatiskt så att överflödigt fukt avlägsnas ur bostaden. Symbolen för fuktrelaterad forcering visas på skärmen medan automatiken forcerar ventilationen.



Grundmeny

Tips! Du kan också ställa in veckouret för växling mellan driftlägena efter önskad dygnsrytm, eller låta automatikfunktionerna reglera ventilationen automatiskt. Mer information om ventilationsaggregatets funktioner och inställningar hittar du i ventilationsaggregatets bruksanvisning.

Larm

Om ventilationsaggregatet upptäcker ett larm eller ett informationsmeddelande, visas detta på kontrollpanelen. Symbolen för ett aktivt larm är . **Obs. Om det finns ett aktivt larm i aggregatet, kontakta ett serviceföretag och anteckna larmmeddelandet samt aggregatets data och tillverkningsnummer.**

Mer information

Bostadens ventilation (video)



Användning av Smart-panelen (video)

