

Temperatur erhöhen



1. Auf ▲ nach oben drücken, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.
2. OK drücken oder 3 Sekunden warten.

Temperatur senken



1. Auf ▼ nach unten drücken, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.
2. OK drücken oder 3 Sekunden warten.

Volumenstrom erhöhen














1. Auf ► rechts drücken, bis der gewünschte Volumenstrom angezeigt wird.
2. OK drücken oder 3 Sekunden warten.

Volumenstrom senken



1. Auf ◀ links drücken, bis der gewünschte Volumenstrom angezeigt wird.
2. OK drücken oder 3 Sekunden warten.

Symbole

	= Heizung		= Anwesenheit
	= Kühlung		= CO ₂ -Gehalt hat den eingestellten Wert überschritten
	= Volle Batterie	AUTO	= Betriebsposition Automatisch
	= Halbvolle Batterie	ECON	= Betriebsposition Energie sparen
	= Leere Batterie	STOP	= Betriebsposition Bereitschaft
	= Offenes Fenster	EMERG	= Betriebsposition Notlage
	= Niedriger Volumenstrom		
	= Normaler Volumenstrom		
	= Hoher Volumenstrom		

Energie sparen

Um Energie zu sparen, gibt es die Betriebsposition ECON. Sie wird automatisch aktiviert, wenn sich für eine bestimmte niemand im Raum aufgehalten hat. CONDUCTOR W4 schaltet wieder in die Betriebsposition AUTO, sobald jemand den Raum betritt.

Kontakt und Information

Nehmen Sie Kontakt mit dem für die Klimaanlage Verantwortlichen auf, wenn das System nicht einwandfrei funktioniert oder wenn die Batterie ausgetauscht werden muss.

Informationen zum CONDUCTOR W4 sowie Kontaktangaben finden Sie unter www.swegon.com.