

# Ventilation de l'habitation et utilisation de la hotte de cuisine



La **hotte de cuisine centrale** est connectée au système de ventilation centralisée du bâtiment et permet d'évacuer les fumées de cuisson.

**Les filtres à graisse doivent être nettoyés environ deux fois par mois !**

## Mode cuisson

Appuyer sur le bouton du mode cuisson  pour que les odeurs et fumées de cuisine s'évacuent par la hotte. Le fonctionnement se programme sur 30, 60 ou 120 minutes. Maintenir le bouton enfoncé déclenche le rafraîchissement nuit d'été pendant 10 heures pour que de l'air frais circule pendant la nuit dans l'habitation. Remarque : ne pas utiliser cette fonction pendant les saisons où le chauffage est activé.

30 minutes



60 minutes



120 minutes



10 h



## Bouton éclairage

Appuyer sur le bouton  pour allumer l'éclairage. Pour régler l'intensité lumineuse, il suffit de maintenir le bouton enfoncé. Une fois la luminosité idéale atteinte, relâcher le bouton.

## Plus d'infos

[Ventilation de l'habitation \(vidéo\)](#)



[Utilisation et entretien de la hotte de cuisine \(vidéo\)](#)

