

Anbefalinger for rengjøring av kjøkkenhetten

Sørg for at kjøkkenhettens overflater og fettfilteret rengjøres regelmessig. Ellers kan osoppfangingsevnen reduseres betydelig og oppsamlet fett kan utgjøre en brannrisiko.



Rengjør kjøkkenhettens overflater med en fuktig klut og mildt oppvaskmiddel. Ikke bruk pusse- eller løsemidler til rengjøringen.



Fettfiltrene skal rengjøres ca. to ganger per måned.



Løsne filteret ved å trykke inn låseknappen og trekke filteret nedover.



Vask for hånd eller i oppvaskmaskin (helst uten maskinoppvaskmiddel).



Merk at vask i oppvaskmaskin kan føre til at fargen på filterets overflate forandres.



Monter filtrene igjen.
Kontroller at filtrene sitter godt på plass.

[Bruk av og service på kjøkkenhetten \(video\)](#)

