

Boligens ventilasjon

Bruk av ventilasjonen

Boligens ventilasjon styres med et Smart-panel. Når panelet ikke er i bruk, settes det i hvilemodus. Basismenyen vises ved å trykke på en knapp. Velg en passende driftsmodus ved å trykke på knappen i midten: 



Hjemme

Normal luftmengde. Brukes når det finnes mennesker i boligen.



Forsering

Høy luftmengde. Brukes når ventilasjonsbehovet øker, for eksempel i forbindelse med matlaging, bading eller tørking av klesvask, eller hvis unormalt mange personer oppholder seg i boligen. Tidsinnstilt til 60 minutter, deretter går hastigheten tilbake til Hjemme-modus.



Borte

Liten luftmengde. Brukes når boligen står tom.



Fuktautomatikk

Forcerer ventilasjonen automatisk slik at overflødig fuktighet fjernes fra boligen. Symbolet for fuktighetsrelatert forsering vises på skjermen mens automatikken forcerer ventilasjonen.



Basismeny

Tips! Du kan også stille inn ukeuret for veksling mellom driftsmodusene etter ønsket dagsrytme, eller la automatikkfunksjonene regulere ventilasjonen automatisk. Du finner mer informasjon om ventilasjonsaggregatets funksjoner og innstillinger i ventilasjonsaggregatets bruksanvisning.

Alarm

Hvis ventilasjonsaggregatet registrerer en alarm- eller informasjonsmelding, indikeres dette på kontrollpanelet. Symbolet for en aktiv alarm er . **Obs. Hvis det finnes en aktiv alarm i aggregatet, kontakt et servicefirma og noter alarmmeldingen og aggregatets data og produksjonsnummer.**

Mer informasjon

[Boligens ventilasjon \(video\)](#)

[Bruk av Smart-panelet \(video\)](#)

