

Tämä on yleiskatsaus, joka voidaan kiinnittää koneeseen tai sen läheisyyteen. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät asennus- ja hoito-ohjeista

NORMAALI KÄYTTÖ – TILAPÄINEN MUUTOS

Tavallisesti COMPACT Air toimii automaattisesti tehtyjen asetusten mukaisesti. Ilmavirtoja voidaan kuitenkin muuttaa tilapäisesti erikoistarpeita varten.

Tilapäiset muutokset aktivoidaan siirtymällä haluttuun toimintoon -painikkeella ja vahvistamalla -painikkeella.

√ **NORMAALIKÄYTTÖ**
YLIAIKAKÄYTTÖ
TUULETUS
>>

Jos esim. tila on illalla käytössä ja kytkentäkello on silloin kytkenyt koneen pienelle ilmavirralle, voidaan aktivoida YLIAIKAKÄYTTÖ. Kone käy silloin isolla ilmavirralla asetetun ajan (tehdasasetus on 45 minuuttia).

NORMAALIKÄYTTÖ
√ **YLIAIKAKÄYTTÖ**
TUULETUS
>>

Jos tilassa oleskelee paljon ihmisiä, voidaan aktivoida TUULETUS (mieluiten tauon aikana). Kone käy silloin maksimi-ilmavirralla asetetun ajan (tehdasasetus on 15 minuuttia) ja pyrkii saavuttamaan asetetun tuloilman lämpötilan.

NORMAALIKÄYTTÖ
YLIAIKAKÄYTTÖ
√ **TUULETUS**
>>

Kun YLIAIKAKÄYTÖN ja TUULETUKSEN asetettu aika on kulunut, COMPACT Air palaa automaattisesti normaalitoimintaan.

YLIAIKAKÄYTTÖ ja TUULETUS voidaan keskeyttää käsin ennen ajan päättymistä painamalla ohjauspaneelin -painiketta ja valitsemalla sitten normaalikäyttö.

HÄLYTYS

Kun hälytys aktivoituu, hälytysteksti tulee näyttöön. Hälytysteksti kertoo ilmenneen virheen ja numero viittaa tarkempaan selostukseen hoito-ohjeissa.

Ohjauspaneelissa vilkkuu samaan aikaan punainen merkkivalo.

Virheen poistamiseksi tulee ottaa yhteys käyttövästävään.

*** HÄLYTYS NRO 7 ***
POISTOILMA-ANTURI
EPÄKUNNOSSA
RES?