KDYa

Installation - Équilibrage - Maintenance

20150617

Installation

Découper dans le conduit une ouverture aux dimensions l x J (voir tableau de dimensionnement). Installer le diffuseur dans cette ouverture, et le visser au conduit. Voir figure 1.

Équilibrage

Pour l'équilibrage et la mesure du débit d'air, il est recommandé de placer un registre de mesure dans le conduit en amont du premier diffuseur.

Maintenance

Si nécessaire, nettoyer le diffuseur à l'eau tiède additionnée de détergent pour vaisselle, ou à l'aspirateur avec accessoire brosse.




Figure 1. Installation.





Figure 2. Autre installation possible - l'air ne va pas au-delà du diffuseur.


→

Figure 3. Autre installation possible - l'air traverse le diffuseur.

Disposition standard des disques KDY



Disposition des disques KDY - flux diffus





Dimensions et poids

KDY-C

Taille	А	С	ΙxJ	Nombre de disques	Poids, kg
2-7	550	126	132 x 510	14	2.0
2-9	690	150	132 x 650	18	2.4
2-14	1040	170	132 x 1000	28	3.1
2-18	1320	205	132 x 1280	36	3.7
3-14	1040	175	197 x 1000	42	3.9
3-18	1320	210	197 x 1280	54	5.0
4-14	1040	195	262 x 1000	56	4.9
4-18	1320	230	262 x 1280	72	6.7

Dimensions de l'ouverture = I x J

Correspond aux dimensions de conduit indiquées dans le tableau de la dernière page.

KDY-R

Taille	А	В	С	ΙχJ	Nombre de disques	Poids, kg
2-7	540	178	95	132 x 510	14	2.0
2-9	680	178	113	132 x 650	18	2.4
2-14	1030	178	160	132 x 1000	28	3.1
2-18	1310	178	190	132 x 1280	36	3.7
3-14	1030	243	160	197 x 1000	42	3.9
3-18	1310	243	190	197 x 1280	54	5.0
4-14	1030	307	160	262 x 1000	56	4.9
4-18	1310	307	190	262 x 1280	72	6.7

Dimensions de l'ouverture = I x J




Figure 4. KDY-C.




Figure 5. KDY-R.

