

# Suodattimen valvonnan aktivointi

## Suodatin koneeseen GOLD SD 004-120

Suodattimen valvonta pitää aktivoida valvottavalle suodattimelle. Aktivointi tapahtuu GOLD-koneen käsipääteessä valikossa Asennus/Toiminnot/Suodatin, katso GOLD-koneen käyttö- & hoito-ohjeet.

Asennusvalikon koodi on 1111.

Asetukset:

**Arvo**

**Säätö-  
alue**

**Tehdas-  
asetus**

Toiminto

Ei aktiivinen/TI/PI  
TI+PI

Ei aktiivinen

