

1. Affichage de base

Par défaut, seules les valeurs de débit et de pression des ventilateurs ainsi que les alarmes éventuelles sont affichées sur l'écran :

Etape	Texte affiché	Descriptif
1	VENT 1 xxxx m ³ h	Affichage du débit du ventilateur 1 (si l'affichage du débit a été sélectionné via le setup)
2	VENT 1 xxxx Pa	Affichage de la pression du ventilateur 1 (si l'affichage de la pression a été sélectionné via le setup)
3	VENT 1 xx,xx m/s	Affichage de vitesse d'air du ventilateur 1 (si l'affichage de la vitesse a été sélectionné via le setup)
4	VENT 2 xxxx m ³ h	Si ventilateur 2 connecté : Affichage du débit du ventilateur 2 (si l'affichage du débit a été sélectionné via le setup)
5	VENT 2 xxxx Pa	Si ventilateur 2 connecté : Affichage de la pression du ventilateur 2 (si l'affichage de la pression a été sélectionné via le setup)
6	VENT 2 xx,xx m/s	Si ventilateur 2 connecté : Affichage de vitesse d'air du ventilateur 2 (si l'affichage de la vitesse a été sélectionné via le setup)
7	VENT 3 xxxx m ³ h	Si ventilateur 3 connecté : Affichage du débit du ventilateur 3 (si l'affichage du débit a été sélectionné via le setup)
8	VENT 3 xxxx Pa	Si ventilateur 3 connecté : Affichage de la pression du ventilateur 3 (si l'affichage de la pression a été sélectionné via le setup)
9	VENT 3 xx,xx m/s	Si ventilateur 3 connecté : Affichage de vitesse d'air du ventilateur 3 (si l'affichage de la vitesse a été sélectionné via le setup)
10	VENT 4 xxxx m ³ h	Si ventilateur 4 connecté : Affichage du débit du ventilateur 4 (si l'affichage du débit a été sélectionné via le setup)
11	VENT 4 xxxx Pa	Si ventilateur 4 connecté : Affichage de la pression du ventilateur 4 (si l'affichage de la pression a été sélectionné via le setup)
12	VENT 4 xx,xx m/s	Si ventilateur 4 connecté : Affichage de vitesse d'air du ventilateur 4 (si l'affichage de la vitesse a été sélectionné via le setup)
13	Alarme xxx	Affichage éventuel de l'alarme

Le RC4 TAC3 FULL affiche en boucle ces informations (1 → 13 → 1 → ...)

2. Affichage de tous les paramètres

En poussant sur les boutons ↑ et ↓ il est possible de visualiser l'état de tous les paramètres disponibles:

Etape	Texte affiché	Descriptif
1	Alarme xxx	Affichage éventuel de l'alarme
2	TYPE VEN xxxxxx	Affichage du type de ventilateur (code ID)
3	MODE xxx	Affichage du mode de fonctionnement (CA, LS, CPf, CPs)
4	CONSIGNE xxxx	Affichage de la consigne, fonction de l'initialisation et de l'état des entrées K1/K2/K3
5	%F34/F12 xxx %	Si F3 est connecté: affichage du rapport de débit F3,F4 / F1,F2
6	AL Pa F1 VALEURS:	Si alarme de pression configurée: affichage des valeurs d'enclenchement de l'alarme de pression pour le ventilateur F1 (modes CA et LS)
7	m ³ h: xxxx Pa: xxxx	Débit d'initialisation de l'alarme de pression, seuil d'alarme à ce débit (modes CA et LS)
8	AL Pa F3 VALEURS:	Si alarme de pression configurée: affichage des valeurs d'enclenchement de l'alarme de pression pour le ventilateur F3 (modes CA et LS)
9	m ³ h: xxxx Pa: xxxx	Débit d'initialisation de l'alarme de pression, seuil d'alarme à ce débit (modes CA et LS)
10	VALEURS ACTU.	Signale que les valeurs actuelles seront affichées sur les écrans suivants
11	VENT 1 xxxx m ³ h	Affichage du débit du ventilateur 1 (si l'affichage du débit a été sélectionné via le setup)
12	VENT 1 xxxx Pa	Affichage de la pression du ventilateur 1 (si l'affichage de la pression a été sélectionné via le setup)
13	VENT 1 xx,xx m/s	Affichage de vitesse d'air du ventilateur 1 (si l'affichage de la vitesse a été sélectionné via le setup)
14	VENT 2 xxxx m ³ h	Si ventilateur 2 connecté : Affichage du débit du ventilateur 2 (si l'affichage du débit a été sélectionné via le setup)
15	VENT 2 xxxx Pa	Si ventilateur 2 connecté : Affichage de la pression du ventilateur 2 (si l'affichage de la pression a été sélectionné via le setup)
16	VENT 2 xx,xx m/s	Si ventilateur 2 connecté : Affichage de vitesse d'air du ventilateur 2 (si l'affichage de la vitesse a été sélectionné via le setup)
17	VENT 3 xxxx m ³ h	Si ventilateur 3 connecté : Affichage du débit du ventilateur 3 (si l'affichage du débit a été sélectionné via le setup)
18	VENT 3 xxxx Pa	Si ventilateur 3 connecté : Affichage de la pression du ventilateur 3 (si l'affichage de la pression a été sélectionné via le setup)
19	VENT 3 xx,xx m/s	Si ventilateur 3 connecté : Affichage de vitesse d'air du ventilateur 3 (si l'affichage de la vitesse a été sélectionné via le setup)
20	VENT 4 xxxx m ³ h	Si ventilateur 4 connecté : Affichage du débit du ventilateur 4 (si l'affichage du débit a été sélectionné via le setup)
21	VENT 4 xxxx Pa	Si ventilateur 4 connecté : Affichage de la pression du ventilateur 4 (si l'affichage de la pression a été sélectionné via le setup)
22	VENT 4 xx,xx m/s	Si ventilateur 4 connecté : Affichage de vitesse d'air du ventilateur 4 (si l'affichage de la vitesse a été sélectionné via le setup)
23	K1 OUVERT	Affichage de l'état de l'entrée K1 : OUVERT ou FERME
24	K2 xxxxxx	Affichage de l'état de l'entrée K2 : OUVERT/FERME (mode CA) ou xx,x V (modes LS/CPs) ou Non utilisé (mode CPf)
25	K3 OUVERT	Affichage de l'état de l'entrée K3 : OUVERT ou FERME