

Asukkaan pikaohje asunnon ilmanvaihtoon

Ilmanvaihdon käyttö

Asunnon ilmanvaihtoa ohjataan Smart-paneelilla. Käyttämättömänä paneeli on lepotilassa. Perusvalikko tulee näkyviin, kun jotain painiketta painetaan. Valitse sopiva käyttötila painamalla keskellä olevaa painiketta:



Kotona

Normaali ilmajvirta. Käytetään kun asunnossa on ihmisiä.



Tehostus

Suuri ilmajvirta. Käytetään kun ilmanvaihdon tarve kasvaa, esimerkiksi ruuanlaiton, peseytymisen tai pyykin-kuivauksen yhteydessä tai jos asunnossa on tavallista enemmän ihmisiä. Ajustettu 60 minuuttiin, minkä jälkeen nopeus palautuu kotona-tilaan.



Poissa

Alhainen ilmajvirta. Käytetään kun asunto on tyhjiällä.



Kosteusautomaatiikka


Tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti, jotta ylimääräinen kosteus poistuu asunnosta. Kun automaatiikka tehostaa ilmanvaihtoa, näyttöön tulee kosteustehostuksen kuvake



Perusvalikko

Vinkki! Voit myös asettaa viikkokellon vaihtamaan tilaa halutun vuorokausirytmien mukaisesti tai antaa automaatiikkatoimintojen säätää ilmanvaihtoa automaattisesti. Lisätietoa ilmanvaihtolaitteen toiminnoista ja asetuksista löydät ilmanvaihtolaitteen käyttöohjeesta.

Hälytykset

Jos ilmanvaihtokone havaitsee hälytyksen tai infoviestin, se näytetään ohjainpaneelissa. Aktiivisen hälytyksen symboli on  **Huom. Jos koneessa on aktiivinen hälytys, ota yhteys huoltoon ja merkitse muistiin hälytysviesti, laitteen tiedot ja valmistenumero.**

Lisätiedot

[Asunnon ilmanvaihto \(video\)](#)



[Smart-paneelin käyttö \(video\)](#)

