

MANUAL FOR ALARM OG INFORMATIONSMEDDELELSE

GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

Fra og med programversion 1.25



Indhold

1. Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger.....	3
2. Informationsmeddelelse.....	22

1. Alarmsbeskrivelse med fabriksindstillinger

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 1: Brandalarm					
1:1	EKSTERN BRANDALARM NR. 1 UDLØST Til brandbeskyttelsesfunktion tilsluttet klemme 6-7	A ¹⁾	1	3 s	0
1:2	EKSTERN BRANDALARM NR. 2 UDLØST Til brandbeskyttelsesfunktion tilsluttet klemme 8-9	A ¹⁾	1	3 s	0
1:3	INTERN BRANDALARM UDLØST Aggregatets tillufttemperaturføler måler mere end 70 °C og/ eller aggregatets fralufttemperaturføler måler mere end 50 °C. Funktionen skal aktiveres manuelt.	A ¹⁾	1	3 s	0
Alarmgruppe 2: Eksterne alarmer					
2:1	EKSTERN ALARM NR. 1 UDLØST Ekstern alarm, tilsluttet styreenhedens klemme 10-11, er udløst.	A	1 ³⁾	1 s ²⁾	0
2:2	EKSTERN ALARM NR. 2 UDLØST Ekstern alarm, tilsluttet styreenhedens klemme 12-13, er udløst.	B	0 ³⁾	1 s ²⁾	0
Alarmgruppe 3: Forvarme					
3:1	FORVARME I/O-MODUL NR. 9 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 9 for forvarme.	A	0 ³⁾	10 s	1
3:2	FORVARME, OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE FOR EL-VARME UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
3:3	FORVARME, FROSTBESKYTTELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler mindre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
3:4	FORVARME, FROSTBESKYTTELSESTEMPERATURFØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
3:5	FORVARME, TEMPERATURFØLER DEFEKT Føler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	3 s	1
3:6	FORVARME, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	A	0 ³⁾	10 m	0
3:7	FORVARME, TEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Temperatur er lavere end indstillet ønskeværdi i mere end 20 minutter.	A	0 ³⁾	20 m	0
3:8	FORVARME, ALARMINDGANG UDLØST Alarmindgang forvarme er udløst.	A	0	20 s	0

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 4: Ekstra reguleringssekvens					
4:1	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, I/O-MODUL Nr. E KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. E for ekstra reguleringssekvens.	A	0 ³⁾	10 s	1
4:2	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, OVEROPHEDNINGSBE- SKYTTELSE FOR EL-VARMER UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
4:3	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, FROSTBESKYTTELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler mindre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
4:4	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, FROSTBESKYTTELSES- TEMPERATURFØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
4:5	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
4:6	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, ALARMINDGANG UDLØST Alarmindgang ekstra reguleringssekvens er udløst.	A	0	20 s	0
4:7	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, TEMPERATURBESKYT- TELSE VIA KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed får ingen temperatur via ekstern kommunikationsgrænseflade inden for indstillet tidsgrænse.	B	0	5 m	1
4:9	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 2, I/O-MODUL Nr. F KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. E for ekstra reguleringssekvens.	A	0 ³⁾	10 s	1
4:10	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, OVEROPHEDNINGSBE- SKYTTELSE FOR EL-VARMER UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
4:11	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, FROSTBESKYTTELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler mindre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
4:12	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, FROSTBESKYTTELSES- TEMPERATURFØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
4:13	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
4:14	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, ALARMINDGANG UDLØST Alarmindgang ekstra reguleringssekvens er udløst.	A	0	20 s	0

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 5: Eftervarme					
5:1	EFTERVARME, OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE FOR EL-VARMER UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
5:2	EFTERVARME, FROSTBESKYTTELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler mindre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
5:3	EFTERVARME, FROSTBESKYTTELSESTEMPERATURFØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
5:4	EFTERVARME, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
Alarmgruppe 6: Xzone I/O-modul nr. A					
6:1	Xzone, I/O-MODUL NR. A KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. A for Xzone.	A	0 ³⁾	10 s	1
6:2	Xzone, OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE FOR EL-VARMER UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
6:3	Xzone, FROSTBESKYTTELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler mindre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
6:4	Xzone, FROSTBESKYTTELSESTEMPERATURFØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
6:5	Xzone, TILLUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Tilluftføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	3 s	1
6:6	Xzone, VARMEVENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
6:7	Xzone, TILLUFTTEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tillufttemperaturen er lavere end indstillet ønskeværdi (ved FRT- og tilluftregulering) eller Min. TL-temp (ved fraluftregulering) i mere end 20 minutter.	A	0 ³⁾	20 m	0
6:8	Xzone, TILLUFTTEMPERATUR OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tillufttemperaturen er højere end indstillet ønskeværdi (ved FRT- og tilluftregulering) eller Maks. TL-temp (ved fraluftregulering) i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
6:9	Xzone VARME, ALARMINDGANG UDLØST Alarmindgang Xzone varme er udløst.	A	0	20 s	0
Alarmgruppe 7: Xzone I/O-modul nr. B					
7:1	Xzone, I/O-MODUL NR. B KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. B for Xzone.	A	0 ³⁾	10 s	1
7:2	Xzone, FRALUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Fraluftføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	3 s	1

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
7:3	Xzone, KØLEVENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, køleflade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
7:4	Xzone, FRALUFTTEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Fralufttemperaturen er lavere end indstillet alarmgrænse i mere end 20 minutter.	A	0 ³⁾	20 m	0
7:5	Xzone KØLING, ALARMINDGANG 1 UDLØST Alarmindgang 1 Xzone køling er udløst.	A	0	20 s	0
7:6	Xzone KØLING, ALARMINDGANG 2 UDLØST Alarmindgang 2 Xzone køling er udløst.	A	0	20 s	0
Alarmgruppe 8: Køling					
8:5	KØLING, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, køleflade, er defekt.	B	0 ³⁾	10 s	0
Alarmgruppe 9: Reserve					
Alarmgruppe 10: Aggregat, interne temperaturfølere					
10:1	TILLUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Tilluftføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	3 s	1
10:2	TILLUFTTEMPERATURFØLER FOR DENSITETSKOMPENSERING DEFEKT Tilluftføler i tilluftventilatorens indløb opnår ikke korrekt kommunikation eller viser en forkert værdi.	B	0 ³⁾	3 s	1
10:3	FRALUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Fraluftføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	3 s	1
10:4	FRALUFTTEMPERATURFØLER FOR DENSITETSKOMPENSERING DEFEKT (GOLD RX/PX/CX) Temperaturføler i fraluftventilatorens indløb opnår ikke korrekt kommunikation eller viser en forkert værdi. GOLD RX Afkastluftregulering er valgt, men temperaturføler i afkastluften er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
10:5	FRALUFTTEMPERATURFØLER FOR VARMEVEKSLERAFISNING DEFEKT Temperaturføler, for varmevekslerafisning defekt.	A	1 ³⁾	10 s	1
10:6	FRALUFTTEMPERATURFØLER FOR DENSITETSKOMPENSERING I SD-AGGREGAT DEFEKT Temperaturføler i fraluftventilatorens indløb opnår ikke korrekt kommunikation eller viser en forkert værdi.	A	1 ³⁾	10 s	1
10:7	FRALUFTKANALTEMPERATURFØLER DEFEKT Temperaturføler, fraluftkanal, er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	10 s	1
10:10	UDELUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT (GOLD SD) Udetemperaturføleren er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
Alarmgruppe 11: Eksterne temperaturfølere					
11:1	RUMTEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT Føler for rumtemperatur 1 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:2	RUMTEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT Føler for rumtemperatur 2 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:3	RUMTEMPERATURFØLER NR. 3 DEFEKT Føler for rumtemperatur 3 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:4	RUMTEMPERATURFØLER NR. 4 DEFEKT Føler for rumtemperatur 4 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
11:5	Xzone, RUMTEMPERATURFØLER NR. 5 DEFEKT Føler for Xzone rumtemperatur 5 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:6	Xzone, RUMTEMPERATURFØLER NR. 6 DEFEKT Føler for Xzone rumtemperatur 6 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:7	Xzone, RUMTEMPERATURFØLER NR. 7 DEFEKT Føler for Xzone rumtemperatur 7 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:8	Xzone, RUMTEMPERATURFØLER NR. 8 DEFEKT Føler for Xzone rumtemperatur 8 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:9	UDETEMPERATURFØLER NR. A DEFEKT Føler for udetemperatur A er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:10	UDETEMPERATURFØLER NR. B DEFEKT Føler for udetemperatur B er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:11	UDETEMPERATURFØLER NR. C DEFEKT Føler for udetemperatur C er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:12	UDETEMPERATURFØLER NR. D DEFEKT Føler for udetemperatur D er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:13	RUMTEMPERATUR VIA KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed får ingen temperatur via ekstern kommunikationsgrænseflade inden for indstillet tidsgrænse.	B	0 ³⁾	5 m ²⁾	1
11:14	Xzone, RUMTEMPERATUR VIA KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed får ingen temperatur via ekstern kommunikationsgrænseflade inden for indstillet tidsgrænse.	B	0 ³⁾	5 m ²⁾	1
11:15	UDETEMPERATUR VIA KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed får ingen temperatur via ekstern kommunikationsgrænseflade inden for indstillet tidsgrænse.	B	0 ³⁾	5 m ²⁾	1
Alarmgruppe 12: Aggregat, temperaturafvigelse					
12:1	TILLUFTTEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tillufttemperaturen er lavere end indstillet ønskeværdi (ved FRT-, URT-, URF- og tilluftregulering) eller har afvejet fra tilluftregulatorens aktuelle ønskeværdi (ved fraluftregulering) i mere end 20 minutter.	A	1 ³⁾	20 m	0
12:2	TILLUFTTEMPERATUR OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tillufttemperaturen er højere end indstillet ønskeværdi (ved FRT-, URT-, URF- og tilluftregulering) eller har afvejet fra tilluftregulatorens aktuelle ønskeværdi (ved fraluftregulering) i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
12:6	FRALUFTTEMPERATUR UNDER ALARMGRÆNSE Fralufttemperaturen er lavere end indstillet alarmgrænse i mere end 20 minutter.	A	1 ³⁾	20 m	0
12:11	TEMPERATURBESKYTTELSE UNDER ALARMGRÆNSE Værdi for temperaturbeskyttelse er lavere end indstillet alarmgrænse.	A	1 ³⁾	30 s ²⁾	0
12:13	VARMEVEKSLER, VIRKNINGSGRAD UNDER ALARMGRÆNSE Varmevekslerens virkningsgrad er lavere end indstillet alarmgrænse i mere end 2 timer.	B	0 ³⁾	2 h	0

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 13: Fugt/VOC					
13:1	BEFUGTNING, I/O-MODUL NR. 4 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 4 for fugt.	B	0 ³⁾	10 s	1
13:2	TILLUFTFUGTFØLER DEFEKT Fugtføler i tilluftkanalen er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	10 s	1
13:3	FRALUFTFUGTFØLER DEFEKT Fugtføler i fraluftkanalen er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	10 s	1
13:4	AFKASTLUFTFUGTFØLER DEFEKT Fugtføler i afkastluftkanalen er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	10 s	1
13:9	BEFUGTER, ALARMUDGANG UDLØST Befugter har udløst alarmudgang.	A	0 ³⁾	10 s	0
13:11	VOC-FØLER KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med VOC-føler.	B	0 ³⁾	10 s	1
13:12	VOC-FØLER, INTERN KOMMUNIKATIONSFEJL Styringen opnår ikke korrekt kommunikation med VOC-føleren.	B	0 ³⁾	60 s	1
13:13	VOC-FØLER, INTERN FEJL VOC-føler er defekt	B	0 ³⁾	60 s	1
13:14	VOC-FØLER, NIVEAU UNDER/OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE VOC-føleren har aflæst niveau under eller over ønskeværdi- ens alarmgrænse i mere end 60 sekunder.	B	0 ³⁾	60 s	1
Alarmgruppe 14: Reserve					
Alarmgruppe 15: Krydsveksler					
15:1	KRYDSVEKSLER, I/O-MODUL NR. 2 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 2 for krydsveksler.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1
15:2	KRYDSVEKSLER, TEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT Temperaturføler 1 for frostbeskyttelse i vekslerkuben er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ^{3/4)}	3 s	1
15:3	KRYDSVEKSLER, TEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT Temperaturføler 2 for frostbeskyttelse i vekslerkuben er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ^{3/4)}	3 s	1
15:4	KRYDSVEKSLER, SPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Spjældmotor til krydsveksler er defekt.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:7	KRYDSVEKSLER, I/O-MODUL NR. 3 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 3 for krydsveksler.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1
15:8	KRYDSVEKSLER, BYPASS-SPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Overvågning for bypass-spjæld til krydsveksler er udløst.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:9	KRYDSVEKSLER, SPJÆLD Nr. 1 OVERVÅGNING UDLØST Overvågning for sektions-spjæld 1 til krydsveksler er udløst.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:10	KRYDSVEKSLER, SPJÆLD Nr. 2 OVERVÅGNING UDLØST Overvågning for sektions-spjæld 2 til krydsveksler er udløst.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:11	KRYDSVEKSLER, I/O-MODUL NR. 3 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 3 for krydsveksler.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
15:12	KRYDSVEKSLER, BYPASS-SPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Overvågning for bypass-spjæld til krydsveksler er udløst.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:13	KRYDSVEKSLER -MODSTRØM, AFISNINGSTRYK OVER ALARMGRÆNSE Behov for fuld afisning har eksisteret kontinuerligt i 2 timer.	B	1 ^{3/4)}	2 h	0
15:14	KRYDSVEKSLER, AFISNINGSTRYKFØLER Nr. C KOMMUNIKATI- ONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med afisningsføler C for krydsveksler.	B	0	10 m	1
15:15	KRYDSVEKSLER, AFISNINGSTRYK OVER ALARMGRÆNSE Behov for afisning over 95% har eksisteret kontinuerligt i 144 minutter.	B	1	2,4 h	0
Alarmgruppe 16: Genvindingsflade					
16:1	GENVINDINGSFLADE, I/O-MODUL NR. 1 KOMMUNIKATI- ONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 1 for genvindingsflade.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1
16:2	GENVINDINGSFLADE, TEMPERATURFØLER DEFEKT Temperaturføler for frostbeskyttelse på genvindingsfladens shuntgruppe er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ^{3/4)}	3 s	1
16:3	GENVINDINGSFLADE, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor til genvindingsflade er defekt.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
16:4	GENVINDINGSFLADE, PUMPEOVERVÅGNING UDLØST Driftsindikering fra pumpe fås ikke.	A	1 ^{3/4)}	20 s	0
16:5	GENVINDINGSFLADE, I/O-MODUL NR. C KOMMUNIKATI- ONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul nr. C for genvindingsflade.	A	1	10 s	1
16:6	GENVINDINGSFLADE, TRYKFØLER DEFEKT Trykføler for genvindingsfladen er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1	10 m	1
16:7	GENVINDINGSFLADE, LAVTRYK VÆSKEKREDS Manometer registrerer for lavt tryk.	A	1	5 m	0
16:8	GENVINDINGSFLADE, TRYK UNDER ALARMGRÆNSE Væsketrykføleren registrerer for lavt tryk.	A	1	10 s	1
Alarmgruppe 17: Rotorveksler					
17:1	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med rotorvekslerens motorstyring.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1
17:2	ROTORVEKSLER, AFISNINGSTRYKFØLER NR. 7 KOMMUNI- KATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med varmevekslerens trykføler nr. 7. Gælder kun ved afisningsfunktion.	B	0 ³⁾	10 s	1
17:3	ROTORVEKSLER, AFISNINGSTRYK OVER ALARMGRÆNSE Behov for afisning over 95% har eksisteret kontinuerligt i 144 minutter.	B	1 ^{3/4)}	2,4 h	0
17:4	ROTORVEKSLER, ROTATIONSVAGT UDLØST Impulser fra rotationsvagt til varmeveksler udebliver.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
17:5	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING OVERSTRØM Varmevekslerens motorstyring har registreret for høj strøm til drivmotor.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
17:6	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING UNDERSPÆNDING Lav forsyningsspænding til rotorvekslerens motorstyring.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
17:7	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING OVERSPÆNDING Høj forsyningsspænding til rotorvekslerens motorstyring.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
17:8	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING OVERTEMPERATUR Høj intern temperatur (90 °C) i rotorvekslerens motorstyring).	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
17:9	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING OPSTARTSFEJL Drivmotor roterer ikke ved opstart.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
Alarmgruppe 18: AYC					
18:1	AYC, I/O-MODUL Nr. 7 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 7 for AYC.	A	0 ³⁾	10 s	1
18:2	AYC VARME, TEMPERATURFØLER DEFEKT Temperaturføler varme er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	3 s	1
18:3	AYC VARME, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor varmtvand er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
18:4	AYC VARME, PUMPEOVERVÅGNING UDLØST Pumpe varmtvand er defekt.	A	0 ³⁾	20 s	0
18:5	AYC VARME, TEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Varmtvandstemperatur er lavere end indstillet ønskeværdi i mere end 30 minutter.	A	0 ³⁾	30 m	0
18:6	AYC VARME, TEMPERATUR OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE ⁵⁾ Varmtvandstemperatur er højere end indstillet ønskeværdi i mere end 30 minutter.	B	0 ³⁾	30 m	0
18:9	AYC KØLING, TEMPERATURFØLER DEFEKT Temperaturføler for funktionen AYC (All Year Comfort) køling er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	3 s	1
18:10	AYC KØLING, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor kølevand er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
18:11	AYC KØLING, PUMPEOVERVÅGNING UDLØST Pumpe kølevand er defekt.	A	0 ³⁾	20 s	0
18:12	AYC KØLING, TEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kølevandstemperatur er lavere end indstillet ønskeværdi i mere end 30 minutter.	A	0 ³⁾	30 m	0
18:13	AYC KØLING, TEMPERATUR OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE ⁵⁾ Kølevandstemperatur er højere end indstillet ønskeværdi i mere end 30 minutter.	B	0 ³⁾	30 m	0

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 19-20: Reserve					
Alarmgruppe 21: COOL DX					
21:1	COOL DX, I/O-MODUL NR. 2 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 2 for COOL DX.	B	0 ³⁾	10 s	1
21:2	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 LAVTRYKSFØLER DEFEKT Lavtryksføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	1
21:3	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 LAVTRYK UNDER ALARM-GRÆNSE Lavtryksføler måler lavere tryk end indstillet alarmgrænse.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	0
21:4	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 HØJTRYKSFØLER DEFEKT Højtryksføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	1
21:5	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 HØJTRYK OVER ALARM-GRÆNSE Højtryksføler måler højere tryk end indstillet alarmgrænse.	A ¹⁾	0 ³⁾	3 s	0
21:6	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 OVERVÅGNING UDLØST Overvågning af kompressor er defekt.	A	0 ³⁾	20 s	0
21:7	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 GENSTARTSFEJL Fejl ved genstart af kompressor.	A	0 ³⁾	10 s	0
21:8	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 LAVTRYKSFØLER DEFEKT Lavtryksføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	1
21:9	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 LAVTRYK UNDER ALARM-GRÆNSE Lavtryksføler måler lavere tryk end indstillet alarmgrænse.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	0
21:10	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 HØJTRYKSFØLER DEFEKT Højtryksføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	1
21:11	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 HØJTRYK OVER ALARM-GRÆNSE Højtryksføler måler højere tryk end indstillet alarmgrænse.	A ¹⁾	0 ³⁾	3 s	0
21:12	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 OVERVÅGNING UDLØST Overvågning af kompressor er defekt.	A	0 ³⁾	20 s	0
21:13	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 GENSTARTSFEJL Fejl ved genstart af kompressor.	A	0 ³⁾	10 s	0
21:14	COOL DX, UDELUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Udetemperaturføler er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
21:15	COOL DX, FASEVAGTFEJL Fasefølgebeskyttelse for forsyningsspændingen til COOL DX er udløst.	A	0 ³⁾	5 s	0
Alarmgruppe 22: Reserve					
Alarmgruppe 23: SMART Link					
23:1	SMART Link, KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe.	A	0 ³⁾	30 s	1
23:2	SMART Link, ALARMNIVEAU 1 UDLØST Kølemaskine/varmepumpe har udløst fællesalarm niveau 1.	B	0 ³⁾	30 s	0
23:3	SMART Link, ALARMNIVEAU 2 UDLØST Kølemaskine/varmepumpe har udløst fællesalarm niveau 2.	B	0 ³⁾	30 s	0
23:4	SMART Link, ALARMNIVEAU 3 UDLØST Kølemaskine/varmepumpe har udløst fællesalarm niveau 3.	B	0 ³⁾	30 s	0

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
23:10	AQUA Link, I/O-MODUL NR. 5 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul nr. 5, AQUA Link.	B	0 ³⁾	10 s	1
23:11	AQUA Link, PUMPEOVERVÅGNING UDLØST Pumpe til AQUA Link er defekt.	B	0 ³⁾	10 s	0
Alarmgruppe 24: SMART Link DX					
24:1	SMART Link, nr. 1 kommunikationsfejl Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe 1.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:2	SMART Link, nr. 1 alarm udløst Kølemaskine 1 defekt.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:4	SMART Link, nr. 2 kommunikationsfejl Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe 2.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:5	SMART Link, nr. 2 alarm udløst Kølemaskine 2 defekt.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:7	SMART Link, nr. 3 kommunikationsfejl Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe 3.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:8	SMART Link, nr. 3 alarm udløst Kølemaskine 3 defekt.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:10	SMART Link, nr. 4 kommunikationsfejl Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe 4.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:11	SMART Link, nr. 4 alarm udløst Kølemaskine 4 defekt.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:13	SMART Link, tilluftmængde under alarmgrænse Alarm for tilluftmængde under alarmgrænse er udløst.	A	0	10 m	1
Alarmgruppe 24-25: Reserve					
Alarmgruppe 26: Forfilter					
26:1	FORFILTER, TILLUFTTRYKFØLER NR. 8 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til forfilter tilluft.	B	0 ³⁾	10 s	1
26:2	FORFILTER, TILLUFT SNAVSET Trykket over forfilter tilluft har været højere end indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
26:7	FORFILTER, FRALUFTTRYKFØLER NR. 9 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til forfilter fraluft.	B	0 ³⁾	10 s	1
26:8	FORFILTER, FRALUFT SNAVSET Trykket over forfilter fraluft har været højere indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
Alarmgruppe 27: Aggregat, interne filtre					
27:1	AGGREGATFILTER, TILLUFTTRYKFØLER NR. 3/4 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til aggregatfilter tilluft.	B	0 ³⁾	10 s	1

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
27:2	AGGREGATFILTER, TILLUFT SNAVSET Trykket over aggregatfilter tilluft har været højere end indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
27:7	AGGREGATFILTER, FRALUFTTRYKFØLER NR. 3/4 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til aggregatfilter fraluft.	B	0 ³⁾	10 s	1
27:8	AGGREGATFILTER, FRALUFT SNAVSET Trykket over aggregatfilter fraluft har været højere end indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
Alarmgruppe 28: Efterfilter					
28:1	EFTERFILTER, TILLUFTTRYKFØLER NR. A KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til efterfilter tilluft.	B	0 ³⁾	10 s	1
28:2	EFTERFILTER, TILLUFT SNAVSET Trykket over efterfilter tilluft har været højere end indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
Alarmgruppe 29: Reserve					
Alarmgruppe 30: Luftmængdemåling					
30:1	LUFTMÆNGDEMÅLING, TILLUFTTRYKFØLER NR. 1/2 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med luftmængdetrykføler tilluft	A	1 ³⁾	10 s	1
30:2	LUFTMÆNGDEMÅLING, TILLUFTMÆNGDE UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tilluftmængden har været lavere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
30:3	LUFTMÆNGDEMÅLING, TILLUFTMÆNGDE OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tilluftmængden har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
30:6	LUFTMÆNGDEMÅLING, FRALUFTTRYKFØLER NR. 1/2 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med luftmængdetrykføler fraluft	A	1 ³⁾	10 s	1
30:7	LUFTMÆNGDEMÅLING, FRALUFTMÆNGDE UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Fraluftmængden har været lavere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
30:8	LUFTMÆNGDEMÅLING, FRALUFTMÆNGDE OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Fraluftmængden har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
30:11	LUFTMÆNGDEMÅLING, RENBLÆSNINGSTRYKFØLER NR. B KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til renblæsningssektor rotorveksler.	B	0 ³⁾	10 s	1

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 31: Trykregulering					
31:1	TRYKREGULERING, TILLUFTTRYKFØLER NR. 5 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kanaltrykføler tilluft Gælder kun ved trykregulering tilluft.	A	1 ³⁾	10 s	1
31:2	TRYKREGULERING, TILLUFTTRYK UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kanaltryk tilluft har været lavere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter (hvis trykføler er tilsluttet).	B	0 ³⁾	20 m	0
31:3	TRYKREGULERING, TILLUFTTRYK OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kanaltryk tilluft har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter (hvis trykføler er tilsluttet).	B	0 ³⁾	20 m	0
31:6	TRYKREGULERING, FRALUFTTRYKFØLER NR. 6 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kanaltrykføler fraluft Gælder kun ved trykregulering fraluft.	A	1 ³⁾	10 s	1
31:7	TRYKREGULERING, FRALUFTTRYK UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kanaltryk fraluft har været lavere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter (hvis trykføler er tilsluttet).	B	0 ³⁾	20 m	0
31:8	TRYKREGULERING, FRALUFTTRYK OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kanaltryk fraluft har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter (hvis trykføler er tilsluttet).	B	0 ³⁾	20 m	0
Alarmgruppe 32: ReCO ₂ /Intermitterende natvarme					
32:1	ReCO ₂ , I/O-MODUL NR. 0 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 0.	A	0 ³⁾	10 s	1
32:2	ReCO ₂ , TRYKFØLER NR. 0 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med trykføler.	A	0 ³⁾	10 s	1
32:3	ReCO ₂ /INTERMITTERENDE NATVARME, RETURLUFTSPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Spjældmotor går ikke til korrekt position. Positionssignalet ud fra spjæld svarer ikke til styresignalet ind.	B	0 ³⁾	10 m	0
32:4	ReCO ₂ , UDELUFTSPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Spjældmotor går ikke til korrekt position. Positionssignalet ud fra spjæld svarer ikke til styresignalet ind.	B	0 ³⁾	10 m	0
Alarmgruppe 33: Service					
33:1	SERVICEPERIODE OVER ALARMGRÆNSE Indstillet tid for serviceperiode er udløbet. Ved nulstilling med RESET via håndterminalen kommer den tilbage efter 7 døgn. Indstilling af ny serviceperiode foretages under ALARMINDSTILLINGER.	B	0 ³⁾	5 s ²⁾	0
33:15	LÅSEFUNKTION UDLØST Kontakt Swegon eller en af Swegons repræsentanter.	–	–	–	0 ⁶⁾

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 34: Ekstern styring					
34:1	EKSTERN STYRING, I/O-MODUL NR. 3 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 3 for ekstern styring.	B	0 ³⁾	10 s	1
34:2	EKSTERN STYRING, I/O-MODUL NR. 6 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 6 for ekstern styring.	B	0 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 35: Booster-armatur					
35:1	BOOSTER-ARMATUR, I/O-MODUL NR. 8 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 8 for Booster-armatur.	B	0 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 36: Ekstern kommunikation, I/O-moduler					
36:1	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. A KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul nr. A.	B	0 ³⁾	10 s	1
36:2	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. A TEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT I/O-modul A, temperaturføler 1, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
36:3	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. A TEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT I/O-modul A, temperaturføler 2, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
36:6	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. B KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul nr. B.	B	0 ³⁾	10 s	1
36:7	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. B TEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT I/O-modul B, temperaturføler 1, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
36:8	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. B TEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT I/O-modul B, temperaturføler 2, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
36:11	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. C KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul nr. C.	B	0 ³⁾	10 s	1
36:12	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. C TEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT I/O-modul C, temperaturføler 1, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
36:13	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. C TEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT I/O-modul C, temperaturføler 2, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
Alarmgruppe 37: Reserve					

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 38-47: MIRU 1-10 ⁷⁾					
38-47:1	MIRU NR. 1-10 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med MIRU.	A	0 ³⁾	10 s	1
38-47:2	MIRU NR. 1-10 MOTORSTYRINGSALARM UDLØST MIRU motorstyring er udløst.	A	0 ³⁾	5 s	1
38-47:3	MIRU NR. 1-10 MOTORSTYRING KOMMUNIKATIONSFEJL MIRU opnår ikke korrekt kommunikation med motorstyring i loftsventilator.	A	0 ³⁾	5 s	1
38-47:4	MIRU NR. 1-10 LUFTMÆNGDEMÅLINGSTRYKFØLER NR. 0 KOMMUNIKATIONSFEJL MIRU opnår ikke korrekt kommunikation med luftmængde-målingstrykføler i loftsventilator.	A	0 ³⁾	5 s	1
38-47:5	MIRU NR. 1-10 TRYKREGULERINGSFØLER NR. 1 KOMMUNI-KATIONSFEJL MIRU opnår ikke korrekt kommunikation med kanaltrykføler i loftsventilator.	A	0 ³⁾	5 s	1
38-47:6	MIRU NR. 1-10 TEMPERATURFØLER DEFEKT MIRU temperaturføler er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	5 s	1
38-47:7	MIRU NR. 1-10 LUFTMÆNGDE/TRYKAFTVIGELSE FRA ØNSKE-VÆRDIENS ALARMGRÆNSE Luftmængde/tryk har kontinuerligt været over eller under ønskeværdien med mere end 20 %.	B	0 ³⁾	5 s	1
38-40:8	MIRU NR. 1-3 LUFTMÆNGDE UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Luftmængden har været lavere end ønskeværdien i mere end 30 sekunder.	B	0	1200 s	0
38-40:9	MIRU NR. 1-3 LUFTMÆNGDE OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Luftmængden har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0	1200 s	0
38-40:10	MIRU NR. 1-3 TRYK UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARM-GRÆNSE Tryk har været lavere end ønskeværdien i mere end 30 sekunder.	B	0	1200 s	0
38-40:11	MIRU NR. 1-3 TRYK OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARM-GRÆNSE Tryk har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0	1200 s	0
Alarmgruppe 49-54: Tilluftventilator nr. 1A-3B ⁸⁾					
49-54:1	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med tilluftventilatoren motorstyring.	A	1 ³⁾	10 s	1
49-54:2	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSTRØM Høj strøm til motor.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	0
49-54:3	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING UNDERSPÆN-DING Stærkstrømsmåling med for lav spænding.	A ¹⁾	1 ³⁾	60 s	0
49-54:4	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSPÆN-DING Stærkstrømsmåling med for høj spænding.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	0

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
49-54:5	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERTEMPE- RATUR Høj intern temperatur.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	0
49-54:6	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OPSTARTSFEJL Tilluftventilator roterer ikke ved opstart, roterer i forkert retning eller med for høj hastighed.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	0
49-54:7	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING UJÆVN FASE- SPÆNDING Høj spændingsforskel mellem faser (3-faset 400 V), hvilket medfører, at der opstår rippel.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	1
49-54:8	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING FASEFEJL Fasefejl i motorstyring.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	1
49-54:9	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING INTERN HU- KOMMELSESFEJL Intern hukommelsesfejl i motorstyring.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	1
49-54:10	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING STRØMBE- GRÆNSNING Strøm-/Spændingsbegrænsning i motorstyring.	B	0 ³⁾	60 s	1
49-51:11	TILLUFTVENTILATOR 1A-3A MOTORSTYRING INTERN KOM- MUNIKATIONSFEJL Intern kommunikationsfejl i motorstyring.	A	1 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 55-60: Fraluftventilator nr. 1A-3B ⁹⁾					
55-60:1	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med fraluftventilatoren motorstyring.	A	1 ³⁾	10 s	1
55-60:2	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSTRØM Høj strøm til motor.	A ¹⁾	1 ³⁾	3 s	0
55-60:3	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING UNDER- SPÆNDING Stærkstrømsmåling med for lav spænding.	A ¹⁾	1 ³⁾	60 s	0
55-60:4	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSPÆN- DING Stærkstrømsmåling med for høj spænding.	A ¹⁾	1 ³⁾	3 s	0
55-60:5	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERTEM- PERATUR Høj intern temperatur.	A ¹⁾	1 ³⁾	3 s	0
55-60:6	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OPSTARTS- FEJL Fraluftventilator roterer ikke ved opstart, roterer i forkert retning eller med for høj hastighed.	A ¹⁾	1 ³⁾	3 s	0
55-60:7	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING UJÆVN FASESPÆNDING Høj spændingsforskel mellem faser (3-faset 400 V), hvilket medfører, at der opstår rippel.	A ¹⁾	1 ³⁾	5 s	1
55-60:8	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING FASEFEJL Fasefejl i motorstyring.	A ¹⁾	1 ³⁾	5 s	1
55-60:9	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING INTERN HUKOMMELSESFEJL Intern hukommelsesfejl i motorstyring.	A ¹⁾	1 ³⁾	5 s	1

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
55-60:10	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING STRØMBEGRÆNSNING Strøm-/Spændingsbegrænsning i motorstyring.	B	0 ³⁾	60 s	1
55-57:11	FRALUFTVENTILATOR 1A-3A MOTORSTYRING INTERN KOMMUNIKATIONSFEJL Intern kommunikationsfejl i motorstyring.	A	1 ³⁾	5 s	1
Alarmgruppe 61: Tilluftventilator, I/O-modul					
61:1	TILLUFTVENTILATOR NR. 1A I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med tilluftventilator nr. 1A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
61:6	TILLUFTVENTILATOR NR. 2A I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med tilluftventilator nr. 2A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
61:11	TILLUFTVENTILATOR NR. 3A I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med tilluftventilator nr. 3A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 62: Fraluftventilator, I/O-modul					
62:1	FRALUFTVENTILATOR NR. 1A I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med fraluftventilator nr. 1A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
62:6	FRALUFTVENTILATOR NR. 2A I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med fraluftventilator nr. 2A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
62:11	FRALUFTVENTILATOR NR. 3A I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med fraluftventilator nr. 3A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 63: MIRU, I/O-modul					
63:1	MIRU NR. 1 I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med MIRU nr. 1 I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 sek.	1
63:6	MIRU NR. 2 I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med MIRU nr. 2 I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 sek.	1
63:11	MIRU NR. 3 I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med MIRU nr. 3 I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 sek.	1
Alarmgruppe 70-74: Reversibel varmepumpe/kølemaskine HC					
70:1	HC STYREENHED KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med HC styreenhed.	A	0	10 sek.	1
70:2	HC STYREENHED FÆLLESALARM UDLØST HC styreenhed har udløst en fællesalarm	A	0	10 sek.	1
70:3	HC STYREENHED URKREDS DEFEKT HC styreenhed er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
70:5	HC AFISNING, TRYKFØLER NR. D KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med trykføler nr. D for HC afisning.	A	0	10 sek.	1
70:6	HC AFISNING, I/O-MODUL NR. 5 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul nr. 5 for HC afisning.	A	0	10 sek.	1
70:7	HC AFISNING, RECIRKULATIONSSPJÆLD OVERVÅGNING UDLØST Alarm for recirkulationsspjæld HC afisning er udløst.	B	0	180 sek.	1
70:8	HC AFISNING, EL-VARMEFLADE UDLØST Alarm for el-varmeplade HC afisning er udløst.	A	0	10 sek.	0
70:9	HC AFISNINGSTID KREDS 1 OVER ALARMGRÆNSE HC afisningstid for kreds 1 er overskredet.	B	0	10 sek.	1
70:10	HC AFISNINGSTID KREDS 2 OVER ALARMGRÆNSE HC afisningstid for kreds 2 er overskredet.	B	0	10 sek.	1
71:1	HC KOMPRESSORMOTORSTYRING KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med HC kompressormotorstyring.	A	0	10 sek.	1
71:2	HC KOMPRESSORMOTORSTYRING OPSTARTSFEJL Kompressormotor roterer ikke ved opstart.	A	0	10 sek.	1
71:3	HC KOMPRESSORMOTORSTYRING OVER- ELLER UNDER- SPÆNDING Lav eller høj forsyningsspænding til kompressormotorstyring.	A	0	10 sek.	1
71:4	HC KOMPRESSOR UDEN FOR ARBEJDSOMRÅDE HC kompressor arbejder uden for sit normale arbejdsområde.	A	0	10 sek.	1
71:9	HC EKSPANSIONSVENTILSTYRING KREDS 1 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med HC ekspansionsventilstyring kreds 1.	A	0	10 sek.	1
71:10	HC EKSPANSIONSVENTILSTYRING KREDS 2 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med HC ekspansionsventilstyring kreds 2.	A	0	10 sek.	1
72:1	HC HØJTRYKSVAGT KREDS 1 UDLØST Alarm for højtryksvagt HC kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:2	HC HØJTRYK KREDS 1 OVER ALARMGRÆNSE Alarm for højtryk HC kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:3	HC TERMOKONTAKT KREDS 1 UDLØST Alarm for termokontakt HC kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:4	HC VARMGASTEMPERATUR KREDS 1 OVER ALARMGRÆNSE Alarm for varmgastemperatur HC kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:5	HC VARMGASTEMPERATURFØLER KREDS 1 DEFEKT Varmgastemperaturføler HC er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
72:6	HC HØJTRYKSFØLER KREDS 1 DEFEKT Højtryksføler HC kreds 1 er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
72:7	HC LAVTRYKSFØLER KREDS 1 DEFEKT Lavtryksføler HC kreds 1 er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
72:8	HC SUGEGASTEMPERATURFØLER KREDS 1 DEFEKT Sugegasledningstemperaturføler HC kred 1 er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
72:9	HC TRYKDIFFERENCE KREDS 1 UNDER ALARMGRÆNSE Alarm for trykdifference HC kred 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:10	HC SERVICE AF KREDS 1 OG KOMPRESSOR Service af kred 1 og kompressor kræves.	A	0	10 sek.	1
72:11	HC OVEROPHEDNINGSTEMPERATUR KREDS 1 UNDER ALARMGRÆNSE HC overophedningstemperatur kred 1 er under indstillet alarmgrænse.	A	0	10 sek.	1
72:12	HC TRYKUDLIGNING AF LAVTRYK KREDS 1 HC trykudligning lavtryk kred 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:13	HC TRYKUDLIGNING AF HØJTRYK KREDS 1 HC trykudligning højtryk kred 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:14	HC LAVTRYK KREDS 1 UNDER ALARMGRÆNSE HC lavtryk kred 1 er under indstillet alarmgrænse.	A	0	10 sek.	1
74:1	HC HØJTRYKSVAGT KREDS 2 UDLØST Alarm for højtryksvagt HC kred 2 er udløst.	A	0	10 sek.	1
74:2	HC HØJTRYK KREDS 2 OVER ALARMGRÆNSE Alarm for højtryk HC kred 2 er udløst.	A	0	10 sek.	1
74:3	HC TERMOKONTAKT KREDS 2 UDLØST Alarm for termokontakt HC kred 2 er udløst.	A	0	10 sek.	1
74:4	HC VARMGASTEMPERATUR KREDS 2 OVER ALARMGRÆNSE Alarm for varmgastemperatur HC kred 2 er udløst.	A	0	10 sek.	1
74:5	HC VARMGASTEMPERATURFØLER KREDS 2 DEFEKT Varmgastemperaturføler HC er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
74:6	HC HØJTRYKSFØLER KREDS 2 DEFEKT Højtryksføler HC kred 2 er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
74:7	HC LAVTRYKSFØLER KREDS 2 DEFEKT Lavtryksføler HC kred 2 er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
74:8	HC SUGEGASTEMPERATURFØLER KREDS 2 DEFEKT Sugegasledningstemperaturføler HC kred 2 er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
74:9	HC TRYKDIFFERENCE KREDS 2 UNDER ALARMGRÆNSE Alarm for trykdifference HC kred 2 er udløst.	A	0	10 sek.	1
74:10	HC SERVICE AF KREDS 2 OG KOMPRESSOR Service af kred 2 og kompressor kræves.	A	0	10 sek.	1
74:11	HC OVEROPHEDNINGSTEMPERATUR KREDS 2 UNDER ALARMGRÆNSE HC overophedningstemperatur kred 2 er under indstillet alarmgrænse.	A	0	10 sek.	1
74:12	HC TRYKUDLIGNING AF LAVTRYK KREDS 2 HC trykudligning lavtryk kred 2 er udløst.	A	0	10 sek.	1
74:13	HC TRYKUDLIGNING AF HØJTRYK KREDS 2 HC trykudligning højtryk kred 2 er udløst.	A	0	10 sek.	1
74:14	HC LAVTRYK KREDS 2 UNDER ALARMGRÆNSE HC lavtryk kred 2 er under indstillet alarmgrænse.	A	0	10 sek.	1

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
		A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
		B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 77-79: MIRU, motorstyringer					
77-79:2	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OVERSTRØM Motorstyring til loftsventilator MIRUVENT har registreret for høj strøm til drivmotor.	A	0	10 sek.	0
77-79:3	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING UNDERSPÆNDING Lav forsyningsspænding til loftsventilator MIRUVENTs motorstyring.	A	0	60 sek.	0
77-79:4	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OVERSPÆNDING Høj forsyningsspænding til loftsventilator MIRUVENTs motorstyring.	A	0	10 sek.	0
77-79:5	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OVERTEMPERATUR Høj intern temperatur.	A	0	10 sek.	0
77-79:6	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OPSTARTSFEJL Drivmotor roterer ikke ved opstart.	A	0	10 sek.	0
77-79:7	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING UJÆVN FASESPÆNDING Høj spændingsforskel mellem faser (3-faset 400 V), hvilket medfører, at der opstår rippel.	A	0	10 sek.	1
77-79:8	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING FASEFEJL Fasefejl i motorstyring.	A	0	10 sek.	1
77-79:9	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING INTERN HUKOMMELSESFEJL Intern hukommelsesfejl i motorstyring.	A	0	10 sek.	1
77-79:10	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING STRØMBEGRÆNSNING Strøm-/Spændingsbegrænsning i motorstyring.	A	0	60 sek.	1
77-79:11	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING INTERN KOMMUNIKATIONSFEJL Intern kommunikationsfejl i motorstyring.	A	0	10 sek.	1
Alarmgruppe 81-84: SMART Link, tilluftmængde					
81-84:2	SMART LINK NR. 1-4 TILLUFTMÆNGDE UNDER AFISNINGSGRÆNSE Alarm for tilluftmængde under afisningsgrænse er udløst.	A	0	70 m	1

¹⁾ Kan ikke blokeres.

²⁾ Forsinkelse kan indstilles.

³⁾ Kan indstilles.

⁴⁾ Standser aggregat ved temperatur under indstillelig grænse.

⁵⁾ Inaktiv som fabriksindstilling.

⁶⁾ Kontakt Swegon eller en af Swegons repræsentanter.

⁷⁾ Alarmgruppe 38 = MIRU Control 1. Alarmgruppe 39 = MIRU Control 2. Alarmgruppe 40 = MIRU Control 3. Alarmgruppe 41 = MIRU Control 4. Alarmgruppe 42 = MIRU Control 5. Alarmgruppe 43 = MIRU Control 6. Alarmgruppe 44 = MIRU Control 7. Alarmgruppe 45 = MIRU Control 8. Alarmgruppe 46 = MIRU Control 9. Alarmgruppe 47 = MIRU Control 10.

⁸⁾ Alarmgruppe 49 = Tilluftventilator 1A. Alarmgruppe 50 = Tilluftventilator 2A. Alarmgruppe 51 = Tilluftventilator 3A. Alarmgruppe 52 = Tilluftventilator 1B. Alarmgruppe 53 = Tilluftventilator 2B. Alarmgruppe 54 = Tilluftventilator 3B.

⁹⁾ Alarmgruppe 55 = Fraluftventilator 1A. Alarmgruppe 56 = Fraluftventilator 2A. Alarmgruppe 57 = Fraluftventilator 3A. Alarmgruppe 58 = Fraluftventilator 1B. Alarmgruppe 59 = Fraluftventilator 2B. Alarmgruppe 60 = Fraluftventilator 3B.

2. Informationsmeddelelse

Informationsmeddelelser angives i håndterminalen.
Informationsmeddelelse vises kun, når man befinder sig i Instrumentpanelet.

Informationsmeddelelse er f.eks. information om nødvendige indstillinger, der ikke er udført, eller u hensigtsmæssige driftsindstillinger. Informationsmeddelelse indikeres med en blå cirkel i knappen for alarmlog på instrumentpanelet.

Meddelelse Nr.	Meddelelse, tekst
96:1	HC AFRIMNINGSKALIBRERING IKKE UDFØRT HC afisningskalibrering kan ikke udføres.
96:2	HC AFRIMNINGSKALIBRERING IKKE GODKENDT HC afisningskalibrering er udført, men aflæste værdier er ikke godkendt.
97:12	KRYDSVEKSLER BYPASS OPTIMERING IKKE UDFØRT Bypass-optimering for krydsveksler kan ikke udføres.
97:13	KRYDSVEKSLER BYPASS OPTIMERING IKKE GODKENDT Bypass-optimering for krydsveksler er udført, men aflæste værdier er ikke godkendt.
97:14	KRYDSVEKSLER AFISNINGSKALIBRERING IKKE UDFØRT Afisningskalibrering for krydsveksler kan ikke udføres.
97:15	KRYDSVEKSLER AFISNINGSKALIBRERING IKKE GODKENDT Afisningskalibrering for krydsveksler er udført, men aflæste værdier er ikke godkendt.
98:1	TILLUFT FORFILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Forfilterkalibrering tilluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:2	TILLUFT FORFILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Forfilterkalibrering tilluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:3	FRALUFT FORFILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Forfilterkalibrering fraluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:4	FRALUFT FORFILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Forfilterkalibrering fraluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:5	TILLUFT AGGREGAT-FILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Aggregatfilterkalibrering tilluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:6	TILLUFT AGGREGAT-FILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Aggregatfilterkalibrering tilluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:7	FRALUFT AGGREGAT-FILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Aggregatfilterkalibrering fraluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:8	FRALUFT AGGREGAT-FILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Aggregatfilterkalibrering fraluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:9	TILLUFT EFTERFILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Efterfilterkalibrering tilluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:10	TILLUFT EFTERFILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Efterfilterkalibrering tilluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:11	ROTORVEKSLER AFISNINGSKALIBRERING IKKE UDFØRT Afisningskalibrering for rotorveksler ikke udført, efter at funktionen er aktiveret første gang. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført varmevekslerkalibrering.
98:12	ROTORVEKSLER AFISNINGSKALIBRERING IKKE GODKENDT Afisningskalibrering rotorveksler ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:13	ReCO ₂ KALIBRERING IKKE UDFØRT ReCO ₂ -kalibrering ikke udført, efter funktionen er aktiveret første gang. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført ReCO ₂ -kalibrering.

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion
98:14	ReCO ₂ KALIBRERING IKKE GODKENDT ReCO ₂ -kalibrering ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:15	ReCO ₂ FORKERT INDSTILLING Trykregulering, slavestyring eller forkert aggregattype valgt. Genvises med 5 sekunders interval.
99:1	E-MAIL FEJL Fejl ved levering af e-mail. Meddelelse modtages efter ti forsøg.
99:5	FTP-FEJL Fejl ved levering til ftp. Meddelelse modtages efter ti forsøg.
99:7	SD KORT-HUKOMMELSE SNART FULD SD-kortets hukommelse er snart fuld. Ældste logdata vil snart blive slettet.
99:8	SD KORT-HUKOMMELSE FULD SD-kortets hukommelse er fuld. Ældste logdata slettes.
99:14	INTERN SERIEHUKOMMELSESFEJL CPU1 Intern seriehukommelsesfejl CPU1
99:15	UR-KREDS DEFEKT Kreds til uret defekt