

MANUAL FOR ALARM OG INFORMATIONSMEDDELELSE

GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

Fra og med programversion 1.27



Indhold

1. Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger.....	3
2. Informationsmeddelelse.....	24

1. Alarmsbeskrivelse med fabriksindstillinger

Alarm Nr.		Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
Display	Comm.		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 1: Brandalarm						
1:1	1	EKSTERN BRANDALARM NR. 1 UDLØST Til brandbeskyttelsesfunktion tilsluttet klemme 6-7	A ¹⁾	1	3 s	0
1:2	2	EKSTERN BRANDALARM NR. 2 UDLØST Til brandbeskyttelsesfunktion tilsluttet klemme 8-9	A ¹⁾	1	3 s	0
1:3	3	INTERN BRANDALARM UDLØST Aggregatets tillufttemperaturføler måler mere end 70 °C og/eller aggregatets fralufttemperaturføler måler mere end 50 °C. Funktionen skal aktiveres manuelt.	A ¹⁾	1	3 s	0
Alarmgruppe 2: Eksterne alarmer						
2:1	16	EKSTERN ALARM NR. 1 UDLØST Ekstern alarm, tilsluttet styreenhedens klemme 10-11, er udløst.	A	1 ³⁾	1 s ²⁾	0
2:2	17	EKSTERN ALARM NR. 2 UDLØST Ekstern alarm, tilsluttet styreenhedens klemme 12-13, er udløst.	B	0 ³⁾	1 s ²⁾	0
Alarmgruppe 3: Forvarme						
3:1	31	FORVARME I/O-MODUL NR. 9 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 9 for forvarme.	A	0 ³⁾	10 s	1
3:2	32	FORVARME, OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE FOR EL-VARMER UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
3:3	33	FORVARME, FROSTBESKYTTELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler mindre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
3:4	34	FORVARME, FROSTBESKYTTELSESTEMPERATURFØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
3:5	35	FORVARME, TEMPERATURFØLER DEFEKT Føler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	3 s	1
3:6	36	FORVARME, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	A	0 ³⁾	10 m	0
3:7	37	FORVARME, TEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIGENS ALARMGRÆNSE Temperatur er lavere end indstillet ønskeværdi i mere end 20 minutter.	A	0 ³⁾	20 m	0
3:8	38	FORVARME, ALARMINDGANG UDLØST Alarmindgang forvarme er udløst.	A	0	20 s	0
Alarmgruppe 4: Ekstra reguleringssekvens						
4:1	46	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, I/O-MODUL Nr. E KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. E for ekstra reguleringssekvens.	A	0 ³⁾	10 s	1

Alarm Nr.		Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
Display	Comm.		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
4:2	47	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, OVEROPHED- NINGSBESKYTTELSE FOR EL-VARMER UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
4:3	48	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, FROSTBESKYT- TELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler min- dre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
4:4	49	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, FROSTBESKYT- TELSETEMPERATURFØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
4:5	50	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, VENTILOVER- VÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
4:6	51	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, ALARMIND- GANG UDLØST Alarmindgang ekstra reguleringssekvens er udløst.	A	0	20 s	0
4:7	52	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, TEMPERATUR- BESKYTTELSE VIA KOMMUNIKATION, KOMMUNI- KATIONSFEJL Aggregatets styreenhed får ingen temperatur via ekstern kommunikationsgrænseflade inden for indstillet tidsgrænse.	B	0	5 m	1
4:8	53	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, KOMBIFLADE- FØLER DEFEKT Temperaturføler til kombiflade er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1	3 s	1
4:9	54	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 2, I/O-MODUL Nr. F KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. E for ekstra reguleringssekvens.	A	0 ³⁾	10 s	1
4:10	55	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, OVEROPHED- NINGSBESKYTTELSE FOR EL-VARMER UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
4:11	56	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, FROSTBESKYT- TELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler min- dre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
4:12	57	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, FROSTBESKYT- TELSETEMPERATURFØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
4:13	58	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, VENTILOVER- VÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
4:14	59	EKSTRA REGULERINGSSEKVEN 1, ALARMIND- GANG UDLØST Alarmindgang ekstra reguleringssekvens er udløst.	A	0	20 s	0

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
4:15	60	EKSTRA REGULERINGSEKVEN 2, KOMBIFLADE-FØLER DEFEKT Temperaturføler til kombiflade er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1	3 s	1
Alarmgruppe 5: Eftervarme						
5:1	61	EFTERVARME, OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE FOR EL-VARMER UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
5:2	62	EFTERVARME, FROSTBESKYTTELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler mindre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
5:3	63	EFTERVARME, FROSTBESKYTTELSESTEMPERATUR-FØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
5:4	64	EFTERVARME, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
5:5	65	EFTERVARME, ALARMINDGANG UDLØST Alarmindgang eftervarme er udløst.	A	0	20 s	0
Alarmgruppe 6: Xzone I/O-modul nr. A						
6:1	76	Xzone, I/O-MODUL NR. A KOMMUNIKATIONS-FEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. A for Xzone.	A	0 ³⁾	10 s	1
6:2	77	Xzone, OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE FOR EL-VARMER UDLØST Overophedningsbeskyttelse, elektrisk varmeplade, er udløst.	A ¹⁾	0 ³⁾	10 s	0
6:3	78	Xzone, FROSTBESKYTTELSE UDLØST Føler for frostbeskyttelsestemperatur måler mindre end den indstillede alarmgrænse. Fabriksindstilling: 7 °C.	A ¹⁾	1	5 s	0
6:4	79	Xzone, FROSTBESKYTTELSESTEMPERATURFØLER DEFEKT Føler for frostbeskyttelsestemperatur er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	1	3 s	1
6:5	80	Xzone, TILLUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Tilluftføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	3 s	1
6:6	81	Xzone, VARMEVENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, varmeplade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
6:7	82	Xzone, TILLUFTTEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tillufttemperaturen er lavere end indstillet ønskeværdi (ved FRT- og tilluftregulering) eller Min. TL-temp (ved fraluftregulering) i mere end 20 minutter.	A	0 ³⁾	20 m	0
6:8	83	Xzone, TILLUFTTEMPERATUR OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tillufttemperaturen er højere end indstillet ønskeværdi (ved FRT- og tilluftregulering) eller Maks. TL-temp (ved fraluftregulering) i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
6:9	84	Xzone VARME, ALARMINDGANG UDLØST Alarmindgang Xzone varme er udløst.	A	0	20 s	0
Alarmgruppe 7: Xzone I/O-modul nr. B						
7:1	91	Xzone, I/O-MODUL NR. B KOMMUNIKATIONS- FEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom- munikation med I/O-modul Nr. B for Xzone.	A	0 ³⁾	10 s	1
7:2	92	Xzone, FRALUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Fraluftføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	3 s	1
7:3	93	Xzone, KØLEVENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, køleflade vand, er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
7:4	94	Xzone, FRALUFTTEMPERATUR UNDER ØNSKE- VÆRDIENS ALARMGRÆNSE Fralufttemperaturen er lavere end indstillet alarm- grænse i mere end 20 minutter.	A	0 ³⁾	20 m	0
7:5	95	Xzone KØLING, ALARMINDGANG 1 UDLØST Alarmindgang 1 Xzone køling er udløst.	A	0	20 s	0
7:6	96	Xzone KØLING, ALARMINDGANG 2 UDLØST Alarmindgang 2 Xzone køling er udløst.	A	0	20 s	0
Alarmgruppe 8: Køling						
8:5	110	KØLING, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor, køleflade, er defekt.	B	0 ³⁾	10 s	0
8:6	111	KØLING, ALARMINDGANG 1 UDLØST Alarmindgang 1 køling er udløst.	A	0	20 s	0
8:7	112	KØLING, ALARMINDGANG 2 UDLØST Alarmindgang 2 køling er udløst.	A	0	20 s	0
Alarmgruppe 9: Reserve						
Alarmgruppe 10: Aggregat, interne temperaturfølere						
10:1	136	TILLUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Tilluftføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	3 s	1
10:2	137	TILLUFTTEMPERATURFØLER FOR DENSITETSKOM- PENSERING DEFEKT Tilluftføler i tilluftventilatorens indløb opnår ikke korrekt kommunikation eller viser en forkert værdi.	B	0 ³⁾	3 s	1
10:3	138	FRALUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Fraluftføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	3 s	1
10:4	139	FRALUFTTEMPERATURFØLER FOR DENSITETS- KOMPENSERING DEFEKT (GOLD RX/PX/CX) Temperaturføler i fraluftventilatorens indløb opnår ikke korrekt kommunikation eller viser en forkert værdi. GOLD RX Afkastluftregulering er valgt, men temperaturføler i afkastluften er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
10:5	140	FRALUFTTEMPERATURFØLER FOR VARMEVEKS- LERAFISNING DEFEKT Temperaturføler, for varmevekslerafisning defekt.	A	1 ³⁾	10 s	1
10:6	141	FRALUFTTEMPERATURFØLER FOR DENSITETS- KOMPENSERING I SD-AGGREGAT DEFEKT Temperaturføler i fraluftventilatorens indløb opnår ikke korrekt kommunikation eller viser en forkert værdi.	A	1 ³⁾	10 s	1

Display	Alarm Nr. Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
10:7	142	FRALUFTKANALTEMPERATURFØLER DEFEKT Temperaturføler, fraluftkanal, er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ³⁾	10 s	1
10:10	145	UDELUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT (GOLD SD) Udetemperaturføleren er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
Alarmgruppe 11: Eksterne temperaturfølere						
11:1	151	RUMTEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT Føler for rumtemperatur 1 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:2	152	RUMTEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT Føler for rumtemperatur 2 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:3	153	RUMTEMPERATURFØLER NR. 3 DEFEKT Føler for rumtemperatur 3 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:4	154	RUMTEMPERATURFØLER NR. 4 DEFEKT Føler for rumtemperatur 4 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:5	155	Xzone, RUMTEMPERATURFØLER NR. 5 DEFEKT Føler for Xzone rumtemperatur 5 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:6	156	Xzone, RUMTEMPERATURFØLER NR. 6 DEFEKT Føler for Xzone rumtemperatur 6 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:7	157	Xzone, RUMTEMPERATURFØLER NR. 7 DEFEKT Føler for Xzone rumtemperatur 7 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:8	158	Xzone, RUMTEMPERATURFØLER NR. 8 DEFEKT Føler for Xzone rumtemperatur 8 er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:9	159	UDETEMPERATURFØLER NR. A DEFEKT Føler for udetemperatur A er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:10	160	UDETEMPERATURFØLER NR. B DEFEKT Føler for udetemperatur B er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:11	161	UDETEMPERATURFØLER NR. C DEFEKT Føler for udetemperatur C er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:12	162	UDETEMPERATURFØLER NR. D DEFEKT Føler for udetemperatur D er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	10 s	1
11:13	163	RUMTEMPERATUR VIA KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed får ingen temperatur via ekstern kommunikationsgrænseflade inden for indstillet tidsgrænse.	B	0 ³⁾	5 m ²⁾	1
11:14	164	Xzone, RUMTEMPERATUR VIA KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed får ingen temperatur via ekstern kommunikationsgrænseflade inden for indstillet tidsgrænse.	B	0 ³⁾	5 m ²⁾	1

Alarm Nr.		Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
Display	Comm.		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
11:15	165	UDETEMPERATUR VIA KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed får ingen temperatur via ekstern kommunikationsgrænseflade inden for indstillet tidsgrænse.	B	0 ³⁾	5 m ²⁾	1
Alarmgruppe 12: Aggregat, temperatursafvigelse						
12:1	166	TILLUFTTEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tillufttemperaturen er lavere end indstillet ønskeværdi (ved FRT-, URT-, URF- og tilluftregulering) eller har afvejet fra tilluftregulatorens aktuelle ønskeværdi (ved fraluftregulering) i mere end 20 minutter.	A	1 ³⁾	20 m	0
12:2	167	TILLUFTTEMPERATUR OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tillufttemperaturen er højere end indstillet ønskeværdi (ved FRT-, URT-, URF- og tilluftregulering) eller har afvejet fra tilluftregulatorens aktuelle ønskeværdi (ved fraluftregulering) i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
12:6	171	FRALUFTTEMPERATUR UNDER ALARMGRÆNSE Fralufttemperaturen er lavere end indstillet alarmgrænse i mere end 20 minutter.	A	1 ³⁾	20 m	0
12:11	176	TEMPERATURBESKYTTELSE UNDER ALARMGRÆNSE Værdi for temperaturbeskyttelse er lavere end indstillet alarmgrænse.	A	1 ³⁾	30 s ²⁾	0
12:13	178	VARMEVEKSLER, VIRKNINGSGRAD UNDER ALARMGRÆNSE Varmevekslerens virkningsgrad er lavere end indstillet alarmgrænse i mere end 2 timer.	B	0 ³⁾	2 h	0
Alarmgruppe 13: Fugt/VOC						
13:1	181	BEFUGTNING, I/O-MODUL NR. 4 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 4 for fugt.	B	0 ³⁾	10 s	1
13:2	182	TILLUFTFUGTFØLER DEFEKT Fugtføler i tilluftkanalen er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	10 s	1
13:3	184	FRALUFTFUGTFØLER DEFEKT Fugtføler i fraluftkanalen er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	10 s	1
13:4	184	AFKASTLUFTFUGTFØLER DEFEKT Fugtføler i afkastluftkanalen er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	10 s	1
13:9	189	BEFUGTER, ALARMUDGANG UDLØST Befugter har udløst alarmudgang.	A	0 ³⁾	10 s	0
13:11	191	VOC-FØLER KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med VOC-føler.	B	0 ³⁾	10 s	1
13:12	192	VOC-FØLER, INTERN KOMMUNIKATIONSFEJL Styringen opnår ikke korrekt kommunikation med VOC-føleren.	B	0 ³⁾	60 s	1
13:13	193	VOC-FØLER, INTERN FEJL VOC-føler er defekt	B	0 ³⁾	60 s	1

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
13:14	194	VOC-FØLER, NIVEAU UNDER/OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE VOC-føleren har aflæst niveau under eller over ønskeværdiens alarmgrænse i mere end 60 sekunder.	B	0 ³⁾	60 s	1
Alarmgruppe 14: Reserve						
Alarmgruppe 15: Krydsveksler						
15:1	211	KRYDSVEKSLER, I/O-MODUL NR. 2 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 2 for krydsveksler.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1
15:2	212	KRYDSVEKSLER, TEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT Temperaturføler 1 for frostbeskyttelse i vekslerkuben er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ^{3/4)}	3 s	1
15:3	213	KRYDSVEKSLER, TEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT Temperaturføler 2 for frostbeskyttelse i vekslerkuben er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ^{3/4)}	3 s	1
15:4	214	KRYDSVEKSLER, SPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Spjældmotor til krydsveksler er defekt.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:7	217	KRYDSVEKSLER, I/O-MODUL NR. 3 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 3 for krydsveksler.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1
15:8	218	KRYDSVEKSLER, BYPASS-SPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Overvågning for bypass-spjæld til krydsveksler er udløst.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:9	219	KRYDSVEKSLER, SPJÆLD Nr. 1 OVERVÅGNING UDLØST Overvågning for sektions-spjæld 1 til krydsveksler er udløst.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:10	220	KRYDSVEKSLER, SPJÆLD Nr. 2 OVERVÅGNING UDLØST Overvågning for sektions-spjæld 2 til krydsveksler er udløst.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:11	221	KRYDSVEKSLER, I/O-MODUL NR. 3 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 3 for krydsveksler.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1
15:12	222	KRYDSVEKSLER, BYPASS-SPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Overvågning for bypass-spjæld til krydsveksler er udløst.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
15:13	223	KRYDSVEKSLER -MODSTRØM, AFISNINGSTRYK OVER ALARMGRÆNSE Behov for fuld afisning har eksisteret kontinuerligt i 2 timer.	B	1 ^{3/4)}	2 h	0
15:14	224	KRYDSVEKSLER, AFISNINGSTRYKFØLER Nr. C KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med afisningsføler C for krydsveksler.	B	0	10 m	1

Alarm Nr.		Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
Display	Comm.		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
15:15	225	KRYDSVEKSLER, AFISNINGSTRYK OVER ALARM-GRÆNSE Behov for afisning over 95% har eksisteret konti- nuerligt i 144 minutter.	B	1	2,4 h	0
Alarmgruppe 16: Genvindingsflade						
16:1	226	GENVINDINGSFLADE, I/O-MODUL NR. 1 KOM- MUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom- munikation med I/O-modul Nr. 1 for genvindings- flade.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1
16:2	227	GENVINDINGSFLADE, TEMPERATURFØLER DEFEKT Temperaturføler for frostbeskyttelse på genvin- dingsfladens shuntgruppe er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1 ^{3/4)}	3 s	1
16:3	228	GENVINDINGSFLADE, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor til genvindingsflade er defekt.	A	0 ^{3/4)}	10 m	0
16:4	229	GENVINDINGSFLADE, PUMPEOVERVÅGNING UDLØST Driftsindikering fra pumpe fås ikke.	A	1 ^{3/4)}	20 s	0
16:5	230	GENVINDINGSFLADE, I/O-MODUL NR. C KOM- MUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom- munikation med I/O-modul nr. C for genvindings- flade.	A	1	10 s	1
16:6	231	GENVINDINGSFLADE, TRYKFØLER DEFEKT Trykføler for genvindingsfladen er defekt eller ikke tilsluttet.	A	1	10 m	1
16:7	232	GENVINDINGSFLADE, LAVTRYK VÆSKEKREDS Manometer registrerer for lavt tryk.	A	1	5 m	0
16:8	233	GENVINDINGSFLADE, TRYK UNDER ALARM- GRÆNSE Væsketrykføleren registrerer for lavt tryk.	A	1	10 s	1
Alarmgruppe 17: Rotorveksler						
17:1	241	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING KOMMUNIKA- TIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom- munikation med rotorvekslerens motorstyring.	A	1 ^{3/4)}	10 s	1
17:2	242	ROTORVEKSLER, AFISNINGSTRYKFØLER NR. 7 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom- munikation med varmevekslerens trykføler nr. 7. Gælder kun ved afisningsfunktion.	B	0 ³⁾	10 s	1
17:3	243	ROTORVEKSLER, AFISNINGSTRYK OVER ALARM- GRÆNSE Behov for afisning over 95% har eksisteret konti- nuerligt i 144 minutter.	B	1 ^{3/4)}	2,4 h	0
17:4	244	ROTORVEKSLER, ROTATIONSVAGT UDLØST Impulser fra rotationsvagt til varmeveksler ude- bliver.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
17:5	245	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING OVERSTRØM Varmvekslerens motorstyring har registreret for høj strøm til drivmotor.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
17:6	246	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING UNDERSPÆNDING Lav forsyningsspænding til rotorvekslerens motorstyring.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
17:7	247	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING OVERSPÆNDING Høj forsyningsspænding til rotorvekslerens motorstyring.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
17:8	248	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING OVERTEMPERATUR Høj intern temperatur (90 °C) i rotorvekslerens motorstyring).	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
17:9	249	ROTORVEKSLER, MOTORSTYRING OPSTARTSFEJL Drivmotor roterer ikke ved opstart.	A ¹⁾	1 ^{3/4)}	3 s	0
Alarmgruppe 18: AYC						
18:1	256	AYC, I/O-MODUL Nr. 7 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 7 for AYC.	A	0 ³⁾	10 s	1
18:2	257	AYC VARME, TEMPERATURFØLER DEFEKT Temperaturføler varme er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	3 s	1
18:3	258	AYC VARME, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor varmtvand er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
18:4	259	AYC VARME, PUMPEOVERVÅGNING UDLØST Pumpe varmtvand er defekt.	A	0 ³⁾	20 s	0
18:5	260	AYC VARME, TEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Varmtvandstemperatur er lavere end indstillet ønskeværdi i mere end 30 minutter.	A	0 ³⁾	30 m	0
18:6	261	AYC VARME, TEMPERATUR OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE ⁵⁾ Varmtvandstemperatur er højere end indstillet ønskeværdi i mere end 30 minutter.	B	0 ³⁾	30 m	0
18:9	264	AYC KØLING, TEMPERATURFØLER DEFEKT Temperaturføler for funktionen AYC (All Year Comfort) køling er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0 ³⁾	3 s	1
18:10	265	AYC KØLING, VENTILOVERVÅGNING UDLØST Ventilmotor kølevand er defekt.	B	0 ³⁾	10 m	0
18:11	266	AYC KØLING, PUMPEOVERVÅGNING UDLØST Pumpe kølevand er defekt.	A	0 ³⁾	20 s	0
18:12	267	AYC KØLING, TEMPERATUR UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kølevandstemperatur er lavere end indstillet ønskeværdi i mere end 30 minutter.	A	0 ³⁾	30 m	0
18:13	268	AYC KØLING, TEMPERATUR OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE ⁵⁾ Kølevandstemperatur er højere end indstillet ønskeværdi i mere end 30 minutter.	B	0 ³⁾	30 m	0
Alarmgruppe 19-20: Reserve						
Alarmgruppe 21: COOL DX						
21:1	301	COOL DX, I/O-MODUL NR. 2 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 2 for COOL DX.	B	0 ³⁾	10 s	1

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
21:2	302	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 LAVTRYKSFØLER DEFEKT Lavtryksføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	1
21:3	303	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 LAVTRYK UNDER ALARMGRÆNSE Lavtryksføler måler lavere tryk end indstillet alarmgrænse.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	0
21:4	304	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 HØJTRYKSFØLER DEFEKT Højtryksføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	1
21:5	305	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 HØJTRYK OVER ALARMGRÆNSE Højtryksføler måler højere tryk end indstillet alarmgrænse.	A ¹⁾	0 ³⁾	3 s	0
21:6	306	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 OVERVÅGNING UDLØST Overvågning af kompressor er defekt.	A	0 ³⁾	20 s	0
21:7	307	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 GENSTARTSFEJL Fejl ved genstart af kompressor.	A	0 ³⁾	10 s	0
21:8	308	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 LAVTRYKSFØLER DEFEKT Lavtryksføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	1
21:9	309	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 LAVTRYK UNDER ALARMGRÆNSE Lavtryksføler måler lavere tryk end indstillet alarmgrænse.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	0
21:10	310	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 HØJTRYKSFØLER DEFEKT Højtryksføler er defekt eller ikke tilsluttet.	A ¹⁾	0 ³⁾	5 s	1
21:11	311	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 HØJTRYK OVER ALARMGRÆNSE Højtryksføler måler højere tryk end indstillet alarmgrænse.	A ¹⁾	0 ³⁾	3 s	0
21:12	312	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 OVERVÅGNING UDLØST Overvågning af kompressor er defekt.	A	0 ³⁾	20 s	0
21:13	313	COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 GENSTARTSFEJL Fejl ved genstart af kompressor.	A	0 ³⁾	10 s	0
21:14	314	COOL DX, UDELUFTTEMPERATURFØLER DEFEKT Udetemperaturføler er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
21:15	315	COOL DX, FASEVAGTFEJL Fasefølgebeskyttelse for forsyningsspændingen til COOL DX er udløst.	A	0 ³⁾	5 s	0
Alarmgruppe 22: Reserve						
Alarmgruppe 23: SMART Link						
23:1	331	SMART Link, KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe.	A	0 ³⁾	30 s	1
23:2	332	SMART Link, ALARMNIVEAU 1 UDLØST Kølemaskine/varmepumpe har udløst fællesalarm niveau 1.	B	0 ³⁾	30 s	0
23:3	333	SMART Link, ALARMNIVEAU 2 UDLØST Kølemaskine/varmepumpe har udløst fællesalarm niveau 2.	B	0 ³⁾	30 s	0

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
23:4	334	SMART Link, ALARMNIVEAU 3 UDLØST Kølemaskine/varmepumpe har udløst fællesalarm niveau 3.	B	0 ³⁾	30 s	0
23:10	340	AQUA Link, I/O-MODUL NR. 5 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul nr. 5, AQUA Link.	B	0 ³⁾	10 s	1
23:11	341	AQUA Link, PUMPEOVERVÅGNING UDLØST Pumpe til AQUA Link er defekt.	B	0 ³⁾	10 s	0
Alarmgruppe 24: SMART Link DX						
24:1	346	SMART Link, nr. 1 kommunikationsfejl Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe 1.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:2	347	SMART Link, nr. 1 alarm udløst Kølemaskine 1 defekt.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:4	349	SMART Link, nr. 2 kommunikationsfejl Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe 2.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:5	350	SMART Link, nr. 2 alarm udløst Kølemaskine 2 defekt.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:7	352	SMART Link, nr. 3 kommunikationsfejl Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe 3.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:8	353	SMART Link, nr. 3 alarm udløst Kølemaskine 3 defekt.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:10	355	SMART Link, nr. 4 kommunikationsfejl Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kølemaskine/varmepumpe 4.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:11	356	SMART Link, nr. 4 alarm udløst Kølemaskine 4 defekt.	A	0 ³⁾	30 s	1
24:13	358	SMART Link, tilluftmængde under alarmgrænse Alarm for tilluftmængde under alarmgrænse er udløst.	A	0	10 m	1
Alarmgruppe 24-25: Reserve						
Alarmgruppe 26: Forfilter						
26:1	376	FORFILTER, TILLUFTTRYKFØLER NR. 8 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til forfilter tilluft.	B	0 ³⁾	10 s	1
26:2	377	FORFILTER, TILLUFT SNAVSET Trykket over forfilter tilluft har været højere end indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
26:7	382	FORFILTER, FRALUFTTRYKFØLER NR. 9 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til forfilter fraluft.	B	0 ³⁾	10 s	1
26:8	383	FORFILTER, FRALUFT SNAVSET Trykket over forfilter fraluft har været højere indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
Alarmgruppe 27: Aggregat, interne filtre						
27:1	391	AGGREGATFILTER, TILLUFTTRYKFØLER NR. 3/4 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til aggregatfilter tilluft.	B	0 ³⁾	10 s	1

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
27:2	392	AGGREGATFILTER, TILLUFT SNAVSET Trykket over aggregatfilter tilluft har været højere end indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
27:7	397	AGGREGATFILTER, FRALUFTTRYKFØLER NR. 3/4 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til aggregatfilter fraluft.	B	0 ³⁾	10 s	1
27:8	398	AGGREGATFILTER, FRALUFT SNAVSET Trykket over aggregatfilter fraluft har været højere end indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
Alarmgruppe 28: Efterfilter						
28:1	406	EFTERFILTER, TILLUFTTRYKFØLER NR. A KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til efterfilter tilluft.	B	0 ³⁾	10 s	1
28:2	407	EFTERFILTER, TILLUFT SNAVSET Trykket over efterfilter tilluft har været højere end indstillet alarmgrænse i mere end 10 minutter.	B	0 ³⁾	10 m	0
Alarmgruppe 29: Reserve						
Alarmgruppe 30: Luftmængdemåling						
30:1	436	LUFTMÆNGDEMÅLING, TILLUFTTRYKFØLER NR. 1/2 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med luftmængdetrykføler tilluft	A	1 ³⁾	10 s	1
30:2	437	LUFTMÆNGDEMÅLING, TILLUFTMÆNGDE UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tilluftmængden har været lavere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
30:3	438	LUFTMÆNGDEMÅLING, TILLUFTMÆNGDE OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tilluftmængden har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
30:6	441	LUFTMÆNGDEMÅLING, FRALUFTTRYKFØLER NR. 1/2 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med luftmængdetrykføler fraluft	A	1 ³⁾	10 s	1
30:7	442	LUFTMÆNGDEMÅLING, FRALUFTMÆNGDE UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Fraluftmængden har været lavere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
30:8	443	LUFTMÆNGDEMÅLING, FRALUFTMÆNGDE OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Fraluftmængden har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0 ³⁾	20 m	0
30:11	446	LUFTMÆNGDEMÅLING, RENBLÆSNINGSTRYKFØLER NR. B KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med føler til renblæsningssektor rotorveksler.	B	0 ³⁾	10 s	1

Alarm Nr.		Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
Display	Comm.		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
Alarmgruppe 31: Trykregulering						
31:1	451	TRYKREGULERING, TILLUFTTRYKFØLER NR. 5 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kanaltrykføler tilluft Gælder kun ved trykregulering tilluft.	A	1 ³⁾	10 s	1
31:2	452	TRYKREGULERING, TILLUFTTRYK UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kanaltryk tilluft har været lavere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter (hvis trykføler er tilsluttet).	B	0 ³⁾	20 m	0
31:3	453	TRYKREGULERING, TILLUFTTRYK OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kanaltryk tilluft har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter (hvis trykføler er tilsluttet).	B	0 ³⁾	20 m	0
31:6	456	TRYKREGULERING, FRALUFTTRYKFØLER NR. 6 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med kanaltrykføler fraluft Gælder kun ved trykregulering fraluft.	A	1 ³⁾	10 s	1
31:7	457	TRYKREGULERING, FRALUFTTRYK UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kanaltryk fraluft har været lavere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter (hvis trykføler er tilsluttet).	B	0 ³⁾	20 m	0
31:8	458	TRYKREGULERING, FRALUFTTRYK OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Kanaltryk fraluft har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter (hvis trykføler er tilsluttet).	B	0 ³⁾	20 m	0
Alarmgruppe 32: ReCO ₂ /Intermitterende natvarme						
32:1	466	ReCO ₂ , I/O-MODUL NR. 0 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 0.	A	0 ³⁾	10 s	1
32:2	467	ReCO ₂ , TRYKFØLER NR. 0 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med trykføler.	A	0 ³⁾	10 s	1
32:3	468	ReCO ₂ /INTERMITTERENDE NATVARME, RETURLUFTSPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Spjældmotor går ikke til korrekt position. Positionssignalet ud fra spjæld svarer ikke til styresignalet ind.	B	0 ³⁾	10 m	0
32:4	469	ReCO ₂ , UDELUFTSPJÆLDOVERVÅGNING UDLØST Spjældmotor går ikke til korrekt position. Positionssignalet ud fra spjæld svarer ikke til styresignalet ind.	B	0 ³⁾	10 m	0
Alarmgruppe 33: Service						
33:1	481	SERVICEPERIODE OVER ALARMGRÆNSE Indstillet tid for serviceperiode er udløbet. Ved nulstilling med RESET via håndterminalen kommer den tilbage efter 7 døgn. Indstilling af ny serviceperiode foretages under ALARMINDSTILLINGER.	B	0 ³⁾	5 s ²⁾	0

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
33:15	495	LÅSEFUNKTION UDLØST Kontakt Swegon eller en af Swegons repræsen- tanter.	–	–	–	0 ⁵⁾
Alarmgruppe 34: Ekstern styring						
34:1	496	EKSTERN STYRING, I/O-MODUL NR. 3 KOMMU- NIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 3 for ekstern styring.	B	0 ³⁾	10 s	1
34:2	497	EKSTERN STYRING, I/O-MODUL NR. 6 KOMMU- NIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 6 for ekstern styring.	B	0 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 35: Booster-armatur						
35:1	511	BOOSTER-ARMATUR, I/O-MODUL NR. 8 KOM- MUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul Nr. 8 for Booster- armatur.	B	0 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 36: Ekstern kommunikation, I/O-moduler						
36:1	526	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. A KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom- munikation med I/O-modul nr. A.	B	0 ³⁾	10 s	1
36:2	527	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. A TEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT I/O-modul A, temperaturføler 1, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
36:3	528	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. A TEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT I/O-modul A, temperaturføler 2, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
36:6	531	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. B KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom- munikation med I/O-modul nr. B.	B	0 ³⁾	10 s	1
36:7	532	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. B TEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT I/O-modul B, temperaturføler 1, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
36:8	533	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. B TEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT I/O-modul B, temperaturføler 2, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
36:11	536	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. C KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom- munikation med I/O-modul nr. C.	B	0 ³⁾	10 s	1
36:12	537	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. C TEMPERATURFØLER NR. 1 DEFEKT I/O-modul C, temperaturføler 1, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
36:13	538	EKSTERN KOMMUNIKATION, I/O-MODUL NR. C TEMPERATURFØLER NR. 2 DEFEKT I/O-modul C, temperaturføler 2, er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	3 s	1
Alarmgruppe 37: Reserve						
Alarmgruppe 38-47: MIRU 1-10 ⁷⁾						
38-47:1	556, 571, 586, 601, 616, 631, 646, 661, 676, 691	MIRU NR. 1-10 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med MIRU.	A	0 ³⁾	10 s	1
38-47:2	557, 572, 587, 602, 617, 632, 647, 662, 677, 692	MIRU NR. 1-10 MOTORSTYRINGSALARM UDLØST MIRU motorstyring er udløst.	A	0 ³⁾	5 s	1
38-47:3	558, 573, 588, 603, 618, 633, 648, 663, 678, 693	MIRU NR. 1-10 MOTORSTYRING KOMMUNIKATIONSFEJL MIRU opnår ikke korrekt kommunikation med motorstyring i loftsventilator.	A	0 ³⁾	5 s	1
38-47:4	559, 574, 589, 604, 619, 634, 649, 664, 679, 694	MIRU NR. 1-10 LUFTMÆNGDEMÅLINGSTRYKFØLER NR. 0 KOMMUNIKATIONSFEJL MIRU opnår ikke korrekt kommunikation med luftmængdemålingstrykføler i loftsventilator.	A	0 ³⁾	5 s	1
38-47:5	560, 575, 590, 605, 620, 635, 650, 665, 680, 695	MIRU NR. 1-10 TRYKREGULERINGSFØLER NR. 1 KOMMUNIKATIONSFEJL MIRU opnår ikke korrekt kommunikation med kanaltrykføler i loftsventilator.	A	0 ³⁾	5 s	1
38-47:6	561, 576, 591, 606, 621, 636, 651, 666, 681, 696	MIRU NR. 1-10 TEMPERATURFØLER DEFEKT MIRU temperaturføler er defekt eller ikke tilsluttet.	B	0 ³⁾	5 s	1
38-47:7	562, 577, 592, 607, 622, 637, 652, 667, 682, 697	MIRU NR. 1-10 LUFTMÆNGDE/TRYKAFVIGELSE FRA ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Luftmængde/tryk har kontinuerligt været over eller under ønskeværdien med mere end 20 %.	B	0 ³⁾	5 s	1
38-40:8	563, 578, 593	MIRU NR. 1-3 LUFTMÆNGDE UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Luftmængden har været lavere end ønskeværdien i mere end 30 sekunder.	B	0	1200 s	0
38-40:9	564, 579, 594	MIRU NR. 1-3 LUFTMÆNGDE OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Luftmængden har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0	1200 s	0
38-40:10	565, 580, 595	MIRU NR. 1-3 TRYK UNDER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tryk har været lavere end ønskeværdien i mere end 30 sekunder.	B	0	1200 s	0

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
38-40:11	566, 581, 596	MIRU NR. 1-3 TRYK OVER ØNSKEVÆRDIENS ALARMGRÆNSE Tryk har været højere end ønskeværdien med mere end 10 % i mere end 20 minutter.	B	0	1200 s	0
Alarmgruppe 49-54: Tilluftventilator nr. 1A-3B ⁸⁾						
49-54:1	721, 736, 751, 766, 781, 796	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med tilluftventilatoren motorstyring.	A	1 ³⁾	10 s	1
49-54:2	722, 737, 752, 767, 782, 797	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSTRØM Høj strøm til motor.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	0
49-54:3	723, 738, 753, 768, 783, 798	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING UNDERSPÆNDING Stærkstrømsmåling med for lav spænding.	A ¹⁾	1 ³⁾	60 s	0
49-54:4	724, 739, 754, 769, 784, 799	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSPÆNDING Stærkstrømsmåling med for høj spænding.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	0
49-54:5	725, 740, 755, 770, 785, 800	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERTEMPERATUR Høj intern temperatur.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	0
49-54:6	726, 741, 756, 771, 786, 801	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OPSTARTSFEJL Tilluftventilator roterer ikke ved opstart, roterer i forkert retning eller med for høj hastighed.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	0
49-54:7	727, 742, 757, 772, 787, 802	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING UJÆVN FASESPÆNDING Høj spændingsforskel mellem faser (3-faset 400 V), hvilket medfører, at der opstår rippel.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	1
49-54:8	728, 743, 758, 773, 788, 803	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING FASEFEJL Fasefejl i motorstyring.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	1
49-54:9	729, 744, 759, 774, 789, 804	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING INTERN HUKOMMELSEFEJL Intern hukommelsesfejl i motorstyring.	A ¹⁾	1 ³⁾	10 s	1
49-54:10	730, 745, 760, 775, 790, 805	TILLUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING STRØMBEGRÆNSNING Strøm-/Spændingsbegrænsning i motorstyring.	B	0 ³⁾	60 s	1
49-51:11	731, 746, 761	TILLUFTVENTILATOR 1A-3A MOTORSTYRING INTERN KOMMUNIKATIONSFEJL Intern kommunikationsfejl i motorstyring.	A	1 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 55-60: Fraluftventilator nr. 1A-3B ⁹⁾						
55-60:1	811, 826, 841, 856, 871, 886	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med fraluftventilatoren motorstyring.	A	1 ³⁾	10 s	1
55-60:2	812, 827, 842, 857, 872, 887	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSTRØM Høj strøm til motor.	A ¹⁾	1 ³⁾	3 s	0
55-60:3	813, 828, 843, 858, 873, 888	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING UNDERSPÆNDING Stærkstrømsmåling med for lav spænding.	A ¹⁾	1 ³⁾	60 s	0
55-60:4	814, 829, 844, 859, 874, 889	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSPÆNDING Stærkstrømsmåling med for høj spænding.	A ¹⁾	1 ³⁾	3 s	0

Alarm Nr.		Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
Display	Comm.		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
55-60:5	815, 830, 845, 860, 875, 890	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERTEMPERATUR Høj intern temperatur.	A ¹⁾	1 ³⁾	3 s	0
55-60:6	816, 831, 846, 861, 876, 891	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING OPSTARTSFEJL Fraluftventilator roterer ikke ved opstart, roterer i forkert retning eller med for høj hastighed.	A ¹⁾	1 ³⁾	3 s	0
55-60:7	817, 832, 847, 862, 877, 892	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING UJÆVN FASESPÆNDING Høj spændingsforskel mellem faser (3-faset 400 V), hvilket medfører, at der opstår rippel.	A ¹⁾	1 ³⁾	5 s	1
55-60:8	818, 833, 848, 863, 878, 893	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING FASEFEJL Fasefejl i motorstyring.	A ¹⁾	1 ³⁾	5 s	1
55-60:9	819, 834, 849, 864, 879, 894	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING INTERN HUKOMMELSEFEJL Intern hukommelsesfejl i motorstyring.	A ¹⁾	1 ³⁾	5 s	1
55-60:10	820, 835, 850, 865, 880, 895	FRALUFTVENTILATOR 1-3/A-B MOTORSTYRING STRØMBEGRÆNSNING Strøm-/Spændingsbegrænsning i motorstyring.	B	0 ³⁾	60 s	1
55-57:11	821, 836, 851	FRALUFTVENTILATOR 1A-3A MOTORSTYRING INTERN KOMMUNIKATIONSFEJL Intern kommunikationsfejl i motorstyring.	A	1 ³⁾	5 s	1
Alarmgruppe 61: Tilluftventilator, I/O-modul						
61:1	901	TILLUFTVENTILATOR NR. 1A I/O-MODUL KOM-MUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom-munikation med tilluftventilator nr. 1A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
61:6	906	TILLUFTVENTILATOR NR. 2A I/O-MODUL KOM-MUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom-munikation med tilluftventilator nr. 2A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
61:11	911	TILLUFTVENTILATOR NR. 3A I/O-MODUL KOM-MUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom-munikation med tilluftventilator nr. 3A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 62: Fraluftventilator, I/O-modul						
62:1	916	FRALUFTSVENTILATOR NR. 1A I/O-MODUL KOM-MUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med fraluftventilator nr. 1A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
62:6	921	FRALUFTSVENTILATOR NR. 2A I/O-MODUL KOM-MUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med fraluftventilator nr. 2A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
62:11	926	FRALUFTSVENTILATOR NR. 3A I/O-MODUL KOM-MUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med fraluftventilator nr. 3A I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 s	1
Alarmgruppe 63: MIRU, I/O-modul						
63:1	931	MIRU NR. 1 I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kom-munikation med MIRU nr. 1 I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 sek.	1

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
63:6	936	MIRU NR. 2 I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med MIRU nr. 2 I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 sek.	1
63:11	941	MIRU NR. 3 I/O-MODUL KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med MIRU nr. 3 I/O-modul.	A	1 ³⁾	10 sek.	1
Alarmgruppe 70-74: Reversibel varmepumpe/kølemaskine HC						
70:1	1036	HC STYREENHED KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med HC styreenhed.	A	0	10 sek.	1
70:2	1037	HC STYREENHED FÆLLESALARM UDLØST HC styreenhed har udløst en fællesalarm	A	0	10 sek.	1
70:3	1038	HC STYREENHED URKREDS DEFEKT HC styreenhed er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
70:5	1040	HC AFISNING, TRYKFØLER NR. D KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med trykføler nr. D for HC afisning.	A	0	10 sek.	1
70:6	1041	HC AFISNING, I/O-MODUL NR. 5 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med I/O-modul nr. 5 for HC afisning.	A	0	10 sek.	1
70:7	1042	HC AFISNING, RECIRKULATIONSSPJÆLD OVERVÅGNING UDLØST Alarm for recirkulationsspjæld HC afisning er udløst.	B	0	180 sek.	1
70:8	1043	HC AFISNING, EL-VARMEFLADE UDLØST Alarm for el-varmeflade HC afisning er udløst.	A	0	10 sek.	0
70:9	1044	HC AFISNINGSTID KREDS 1 OVER ALARMGRÆNSE HC afisningstid for kreds 1 er overskredet.	B	0	10 sek.	1
70:12	1046	HC FASEFØLGEFEJL Fasefølgebeskyttelse for forsyningsspændingen til HC er udløst.	A	0 ³⁾	5 s	0
71:1	1051	HC KOMPRESSORMOTORSTYRING KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med HC kompressormotorstyring.	A	0	10 sek.	1
71:2	1052	HC KOMPRESSORMOTORSTYRING OPSTARTSFEJL Kompressormotor roterer ikke ved opstart.	A	0	10 sek.	1
71:3	1053	HC KOMPRESSORMOTORSTYRING OVER- ELLER UNDERSPÆNDING Lav eller høj forsyningsspænding til kompressormotorstyring.	A	0	10 sek.	1
71:4	1054	HC KOMPRESSOR UDEN FOR ARBEJDSOMRÅDE HC kompressor arbejder uden for sit normale arbejdsområde.	A	0	10 sek.	1
71:9	1059	HC EKSPANSIONSVENTILSTYRING KREDS 1 KOMMUNIKATIONSFEJL Aggregatets styreenhed opnår ikke korrekt kommunikation med HC ekspansionsventilstyring kreds 1.	A	0	10 sek.	1

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
72:1	1066	HC HØJTRYKSVAGT KREDS 1 UDLØST Alarm for højtryksvagt HC kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:2	1067	HC HØJTRYK KREDS 1 OVER ALARMGRÆNSE Alarm for højtryk HC kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:3	1068	HC TERMOKONTAKT KREDS 1 UDLØST Alarm for termokontakt HC kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:4	1069	HC VARMGASTEMPERATUR KREDS 1 OVER ALARMGRÆNSE Alarm for varmgastemperatur HC kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:5	1070	HC VARMGASTEMPERATURFØLER KREDS 1 DEFEKT Varmgastemperaturføler HC er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
72:6	1071	HC HØJTRYKSFØLER KREDS 1 DEFEKT Højtryksføler HC kreds 1 er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
72:7	1072	HC LAVTRYKSFØLER KREDS 1 DEFEKT Lavtryksføler HC kreds 1 er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
72:8	1073	HC SUGEGASTEMPERATURFØLER KREDS 1 DEFEKT Sugegasledningstemperaturføler HC kreds 1 er defekt eller ikke tilsluttet.	A	0	10 sek.	1
72:9	1074	HC TRYKDIFFERENCE KREDS 1 UNDER ALARM- GRÆNSE Alarm for trykdifference HC kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:10	1075	HC SERVICE AF KREDS 1 OG KOMPRESSOR Service af kreds 1 og kompressor kræves.	A	0	10 sek.	1
72:11	1076	HC OVEROPHEDNINGSTEMPERATUR KREDS 1 UNDER ALARMGRÆNSE HC overophedningstemperatur kreds 1 er under indstillet alarmgrænse.	A	0	10 sek.	1
72:12	1077	HC TRYKUDLIGNING AF LAVTRYK KREDS 1 HC trykudligning lavtryk kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:13	1078	HC TRYKUDLIGNING AF HØJTRYK KREDS 1 HC trykudligning højtryk kreds 1 er udløst.	A	0	10 sek.	1
72:14	1079	HC LAVTRYK KREDS 1 UNDER ALARMGRÆNSE HC lavtryk kreds 1 er under indstillet alarmgrænse.	A	0	10 sek.	1
Alarmgruppe 77-79: MIRU, motorstyringer						
77-79:2	1142, 1157, 1172	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OVERSTRØM Motorstyring til loftsventilator MIRUVENT har registreret for høj strøm til drivmotor.	A	0	10 sek.	0
77-79:3	1143, 1158, 1173	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING UNDERSPÆNDING Lav forsyningsspænding til loftsventilator MIRU-VENTs motorstyring.	A	0	60 sek.	0
77-79:4	1144, 1159, 1174	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OVERSPÆNDING Høj forsyningsspænding til loftsventilator MIRU-VENTs motorstyring.	A	0	10 sek.	0
77-79:5	1145, 1160, 1175	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OVERTEMPERATUR Høj intern temperatur.	A	0	10 sek.	0

Alarm Nr. Display	Comm.	Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
			0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
77-79:6	1146, 1161, 1176	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OPSTARTSFEJL Drivmotor roterer ikke ved opstart.	A	0	10 sek.	0
77-79:7	1147, 1162, 1177	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING UJÆVN FASE- SPÆNDING Høj spændingsforskel mellem faser (3-faset 400 V), hvilket medfører, at der opstår rippel.	A	0	10 sek.	1
77-79:8	1148, 1163, 1178	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING FASEFEJL Fasefejl i motorstyring.	A	0	10 sek.	1
77-79:9	1149, 1164, 1179	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING INTERN HUKOM- MELSESFEJL Intern hukommelsesfejl i motorstyring.	A	0	10 sek.	1
77-79:10	1150, 1165, 1180	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING STRØMBE- GRÆNSNING Strøm-/Spændingsbegrænsning i motorstyring.	A	0	60 sek.	1
77-79:11	1151, 1166, 1181	MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING INTERN KOMMU- NIKATIONSFEJL Intern kommunikationsfejl i motorstyring.	A	0	10 sek.	1
Alarmgruppe 81-84: SMART Link, tilluftmængde						
81-84:2	1202, 1217, 1232, 1247	SMART LINK NR. 1-4 TILLUFTMÆNGDE UNDER AFISNINGSGRÆNSE Alarm for tilluftmængde under afisningsgrænse er udløst.	A	0	70 m	1
81-84:3	1203, 1218, 1233, 1248	SMART LINK NR. 1-4 HØJTRYKSVAGT UDLØST Alarm for højtryksvagt er udløst.	A	0	30 s	1
81-84:4	1204, 1219, 1234, 1249	SMART LINK NR. 1-4 HØJTRYK OVER ALARM- GRÆNSE Højtryksføler måler højere tryk end indstillet alarmgrænse.	A	0	30 s	1
81-84:5	1205, 1220, 1235, 1250	SMART LINK NR. 1-4 LAVTRYK UNDER ALARM- GRÆNSE Lavtryksføler måler lavere tryk end indstillet alarmgrænse.	A	0	30 s	1
81-84:6	1206, 1221, 1236, 1251	SMART LINK NR. 1-4 FORDAMPNINGSTEMPERA- TUR UNDER ALARMGRÆNSE Fordampningstemperatur er lavere end indstillet alarmgrænse i mere end 30 sekunder.	A	0	30 s	1
81-84:7	1207, 1222, 1237, 1252	SMART LINK NR. 1-4 FÆLLESALARM FREKVEN- SOMFORMER Frekvensomformer har udløst en fællesalarm	A	0	30 s	1
81-84:8	1208, 1223, 1238, 1253	SMART LINK NR. 1-4 UDEN FOR DRIFTSOMRÅDE SMART Link arbejder uden for sit normale drifts- område.	A	0	30 s	1
81-84:9	1209, 1224, 1239, 1254	SMART LINK NR. 1-4 KOMPRESSOR, OPSTARTS- FEJL Kompressormotor roterer ikke ved opstart.	A	0	30 s	1

Alarm Nr.		Alarmtekst Funktion	Prioritet	Stop	Forsinkelse	Nulstilling
Display	Comm.		0=blokeret	0=Drift	s=sekund	0=manuel
			A=A-alarm	1=Stop	m=minutter	1=automatisk
			B=B-alarm		h=time	
81-84:10	1210, 1225, 1240, 1255	SMART LINK NR. 1-4 VARMGASTEMPERATUR OVER ALARMGRÆNSE Varmgastemperatur har overskredet alarm-grænse.	A	0	30 s	1
81-84:11	1211, 1226, 1241, 1256	SMART LINK NR. 1-4 TRYKDIFFERENCE UNDER ALARMGRÆNSE Trykdifferencen er lavere end indstillet alarm-grænse i mere end 30 sekunder.	A	0	30 s	1

¹⁾ Kan ikke blokeres.

²⁾ Forsinkelse kan indstilles.

³⁾ Kan indstilles.

⁴⁾ Standser aggregat ved temperatur under indstillelig grænse.

⁵⁾ Inaktiv som fabriksindstilling.

⁶⁾ Kontakt Swegon eller en af Swegons repræsentanter.

⁷⁾ Alarmgruppe 38 = MIRU Control 1. Alarmgruppe 39 = MIRU Control 2. Alarmgruppe 40 = MIRU Control 3. Alarmgruppe 41 = MIRU Control 4. Alarmgruppe 42 = MIRU Control 5. Alarmgruppe 43 = MIRU Control 6. Alarmgruppe 44 = MIRU Control 7. Alarmgruppe 45 = MIRU Control 8. Alarmgruppe 46 = MIRU Control 9. Alarmgruppe 47 = MIRU Control 10.

⁸⁾ Alarmgruppe 49 = Tilluftventilator 1A. Alarmgruppe 50 = Tilluftventilator 2A. Alarmgruppe 51 = Tilluftventilator 3A. Alarmgruppe 52 = Tilluftventilator 1B. Alarmgruppe 53 = Tilluftventilator 2B. Alarmgruppe 54 = Tilluftventilator 3B.

⁹⁾ Alarmgruppe 55 = Fraluftventilator 1A. Alarmgruppe 56 = Fraluftventilator 2A. Alarmgruppe 57 = Fraluftventilator 3A. Alarmgruppe 58 = Fraluftventilator 1B. Alarmgruppe 59 = Fraluftventilator 2B. Alarmgruppe 60 = Fraluftventilator 3B.

2. Informationsmeddelelse

Informationsmeddelelser angives i håndterminalen.
Informationsmeddelelse vises kun, når man befinder sig i Instrumentpanelet.

Informationsmeddelelse er f.eks. information om nødvendige indstillinger, der ikke er udført, eller u hensigtsmæssige driftsindstillinger. Informationsmeddelelse indikeres med en blå cirkel i knappen for alarmlog på instrumentpanelet.

Meddelelse Nr.	Meddelelse, tekst
96:1	HC AFRIMNINGSKALIBRERING IKKE UDFØRT HC afsningskalibrering kan ikke udføres.
96:2	HC AFRIMNINGSKALIBRERING IKKE GODKENDT HC afsningskalibrering er udført, men aflæste værdier er ikke godkendt.
96:3	HC GRÆNSE FOR TILLUFTMÆNGDE UNDER FABRIKSINDSTILLING Indstillet grænse for tilluftmængde er under fabriksindstillet grænse, som tillader drift af HC.
96:4	HC GRÆNSE FOR FRALUFTMÆNGDE UNDER FABRIKSINDSTILLING Indstillet grænse for fraluftmængde er under fabriksindstillet grænse, som tillader drift af HC.
96:5	HC UDELUFTTEMPERATURGRÆNSE FOR VARME UNDER FABRIKSINDSTILLING Indstillet grænse for udelufttemperatur er under fabriksindstillet grænse, som tillader drift af HC.
97:12	KRYDSVEKSLER BYPASS OPTIMERING IKKE UDFØRT Bypass-optimering for krydsveksler kan ikke udføres.
97:13	KRYDSVEKSLER BYPASS OPTIMERING IKKE GODKENDT Bypass-optimering for krydsveksler er udført, men aflæste værdier er ikke godkendt.
97:14	KRYDSVEKSLER AFISNINGSKALIBRERING IKKE UDFØRT Afsningskalibrering for krydsveksler kan ikke udføres.
97:15	KRYDSVEKSLER AFISNINGSKALIBRERING IKKE GODKENDT Afsningskalibrering for krydsveksler er udført, men aflæste værdier er ikke godkendt.
98:1	TILLUFT FORFILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Forfilterkalibrering tilluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:2	TILLUFT FORFILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Forfilterkalibrering tilluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:3	FRALUFT FORFILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Forfilterkalibrering fraluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:4	FRALUFT FORFILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Forfilterkalibrering fraluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:5	TILLUFT AGGREGAT-FILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Aggregatfilterkalibrering tilluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:6	TILLUFT AGGREGAT-FILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Aggregatfilterkalibrering tilluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:7	FRALUFT AGGREGAT-FILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Aggregatfilterkalibrering fraluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:8	FRALUFT AGGREGAT-FILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Aggregatfilterkalibrering fraluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:9	TILLUFT EFTERFILTERKALIBRERING IKKE UDFØRT Efterfilterkalibrering tilluft ikke udført efter første start. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført filterkalibrering.
98:10	TILLUFT EFTERFILTERKALIBRERING IKKE GODKENDT Efterfilterkalibrering tilluft ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.

Alarm Nr.	Alarmtekst Funktion
98:11	ROTORVEKSLER AFISNINGSKALIBRERING IKKE UDFØRT Afisningskalibrering for rotorveksler ikke udført, efter at funktionen er aktiveret første gang. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført varmevekslerkalibrering.
98:12	ROTORVEKSLER AFISNINGSKALIBRERING IKKE GODKENDT Afisningskalibrering rotorveksler ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:13	ReCO ₂ KALIBRERING IKKE UDFØRT ReCO ₂ -kalibrering ikke udført, efter funktionen er aktiveret første gang. Genvises med 30 minutters interval. Meddelelsen modtages ikke efter udført ReCO ₂ -kalibrering.
98:14	ReCO ₂ KALIBRERING IKKE GODKENDT ReCO ₂ -kalibrering ikke godkendt. Genvises med 5 sekunders interval.
98:15	ReCO ₂ FORKERT INDSTILLING Trykregulering, slavestyring eller forkert aggregattype valgt. Genvises med 5 sekunders interval.
99:1	E-MAIL FEJL Fejl ved levering af e-mail. Meddelelse modtages efter ti forsøg.
99:5	FTP-FEJL Fejl ved levering til ftp. Meddelelse modtages efter ti forsøg.
99:7	SD KORT-HUKOMMELSE SNART FULD SD-kortets hukommelse er snart fuld. Ældste logdata vil snart blive slettet. Fabriksindstilling Off.
99:8	SD KORT-HUKOMMELSE FULD SD-kortets hukommelse er fuld. Ældste logdata slettes. Fabriksindstilling Off.
99:11	INGEN EKSTERN UDETEMPERATURFØLER TILSLUTTET TIL VARMHOLDNINGSFUNKTION Temperaturføler til varmholdningsfunktion findes ikke eller er ikke tilsluttet korrekt.
99:14	INTERN SERIEHUKOMMELSESFEJL CPU1 Intern seriehukommelsesfejl CPU1
99:15	UR-KREDS DEFEKT Kreds til uret defekt

