

# Anleitung U-Rohrmanometer, TBXZ-1-88 SILVER C

---

## 1. Allgemeines

Zum Messen des Druckabfalls über Filter und Ventilator wird ein U-Rohrmanometer verwendet.

## 2. Montage

Das U-Rohrmanometer an geeignetem Platz mit Schrauben montieren. Die mitgelieferte Flüssigkeit einfüllen.

### **Filter, Anschluss von Schläuchen**

Vor dem jeweiligen Filter in die Inspektionsklappe des Geräts zwei durchgehende Löcher für Luftpippen bohren, eins vor und eins hinter dem Filter (in Luftrichtung gesehen).

Mitgelieferte Luftpippen in den Löchern festschrauben.

Mitgelieferte Schläuche von den Luftpippen zum Manometer verlegen und anschließen.

### **Ventilator, Anschließen von Schläuchen**

Vor dem jeweiligen Ventilator in die Inspektionsklappe des Geräts so dicht wie möglich an die Scharnierseite heran zwei durchgehende Löcher für Luftpippen bohren.

Mitgelieferte Luftpippen in den Löchern festschrauben.

Mitgelieferte Schläuche (blau+weiß, in Ventilatorraum liegend) sind werkseitig an die Messpunkte des Ventilators angeschlossen und sind zu den Luftpippen auf der Innenseite der Inspektionsklappe zu führen.

Mitgelieferte Schläuche von den Luftpippen zum Manometer verlegen und anschließen.

## 3. Technische Daten

Abmessungen	180 x 30 mm
Skala	0–1200 Pa



