

Instruktion U-rörsmanometer, TBXZ-1-88 SILVER C

1. Allmänt

U-rörsmanometer används för att mäta tryckfall över filter eller fläkt.

2. Montering

Montera U-rörsmanometer på lämplig plats med skruv.
Medlevererad vätska fylls på.

Filter, anslutning av slangar

Två genomgående hål för luftnipplar borras i aggregatets inspektionslucka framför aktuellt filter, ett innan och ett efter filtret (sett i luftriktningen).

Skruva fast medlevererade luftnipplar i hålen.

Dra och anslut medleverade slangar från luftnipplar till manometer.

Fläkt, anslutning av slangar

Två genomgående hål för luftnipplar borras i aggregatets inspektionslucka så nära gångjärnssidan som möjligt, framför aktuell fläkt.

Skruva fast medlevererade luftnipplar i hålen.

Medlevererade slangar (blå+vit, liggande i fläktutrymmet) är, från fabrik, anslutna till fläktens mätpunkter och skall dras till luftnipplar på inspektionsluckans insida.

Dra och anslut medlevererade slangar från luftnipplar till manometer.

3. Tekniska data

Mått	180 x 30 mm
Skala	0 - 1200 Pa



