

Lüftung der Wohnung und Verwendung der Dunstabzugshaube



Mit einer **Smart-Dunstabzugshaube** können die Lüftung der Wohnung gesteuert und bei mKochen entstandene Wrasen aus der Wohnung entfernt werden.

Die Fettfilter sind ca. zweimal pro Monat zu reinigen!

Auswahl der Betriebsart für die Lüftung

Ändern Sie die Betriebsart, indem Sie auf die Taste der Dunstabzugshaube drücken



Anwesend

Normaler Luftvolumenstrom. Wird verwendet, wenn sich Personen in der Wohnung aufhalten.



Boost

Hoher Luftvolumenstrom. Wird bei zunehmendem Lüftungsbedarf verwendet, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kochen, Bad oder Wäschetrocknen, oder wenn sich ungewöhnlich viele Personen in der Wohnung befinden. Timereinstellung auf 60 Minuten, danach geht die Lüftung wieder auf den Anwesend-Modus zurück.



Abwesend

Niedriger Luftvolumenstrom. Findet Verwendung, wenn die Wohnung leer steht.



Feuchtigkeitsautomatik

Automatische Boost-Einstellung, damit überschüssige Feuchtigkeit aus der Wohnung entfernt wird. Die Anzeigelampe für die nächste Betriebsstufe leuchtet schwach beim automatischen Lüftungs-Boost.

Leistungsstufe Kochen

Drücken Sie auf die Taste für die Leistungsstufe Kochen , damit Gerüche und Wrasen vom Kochen über die Dunstabzugshaube entweichen können! Die Funktion ist über einen Timer gesteuert und kann auf 30, 60 oder 120 Minuten lange Öffnung eingestellt werden. Durch langes Drücken auf die Taste werden 10 Stunden Sommernachtkühlung eingestellt, damit mehr kühle Nachtluft in die Wohnung geleitet wird. **Beachten Sie, dass die Funktion nicht während der Heizsaison verwendet werden darf!**

30 min.



60 min.



120 min.



10 h



Beleuchtungstaste

Schalten Sie die Beleuchtung durch Drücken auf die Taste ein. Sie können die Lichtstärke durch langes Drücken der Taste regeln. Lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Lichtstärke erreicht ist.

Lüftung der Wohnung

