

Höja temperaturen



1. Tryck på
▲ Upp tills
önskad
temperatur
visas.



2. Tryck OK eller
vänta
3 sekunder.

Sänka temperaturen



1. Tryck på
▼ Ner tills
önskad
temperatur
visas.



2. Tryck OK eller
vänta
3 sekunder.

Höja luftflödet



1. Tryck på
► Höger
tills önskat
luftflöde
visas.



2. Tryck OK eller
vänta
3 sekunder.

Sänka luftflödet



1. Tryck på
◄ Vänster
tills önskat
luftflöde
visas.



2. Tryck OK eller
vänta
3 sekunder.

Symboler

	= Värme.		= Närvaro.
	= Kyla.		= CO ₂ -halten har överstigit den förinställda.
	= Fullt batteri.	AUTO	= Driftläge Automatiskt.
	= Halvfullt batteri.	ECON	= Driftläge Ekonomi.
	= Tomt batteri.	STOP	= Driftläge Standby.
	= Öppet fönster.	EMERG	= Driftläge Nödläge.
	= Lågt luftflöde.		
	= Normalt luftflöde.		
	= Högt luftflöde.		

Energispar

För att spara energi finns driftläget ECON. Det aktiveras automatiskt när ingen har befunnit sig i rummet under en viss tid. CONDUCTOR W4 övergår till driftläge AUTO så snart någon kommer in i rummet igen.

Kontakt och information

Kontakta den som är ansvarig för fastigheten om klimatsystemet inte fungerar som det ska eller om batteriet är slut.

Information om CONDUCTOR W4 samt kontaktuppgifter till Swegon finns på www.swegon.se