Manual - Swegon Indoor Climate Configuration Tool









#### Innehåll manual SWICCT v 1.22

Kapitel 1:	Installation av SWICCT	
Kapitel 2:	Koppla in enheten	
	Koppla upp på enskild enhet	
	Koppla upp på slavslinga	
	Exempel: Master-slav-slav-slav-slav	
	Exempel: Master-slav-slav/master-slav	
Kapitel 3:	Användande av SWICCT	
	Inloggning	
	Connection settings	
	Ändra modbus id:	
	Status and information	
	General status	
	Actual values	
	Active alarm	
	Customer configuration	
	Output configuration	
	Input configuration	
	Service mode	
	Temperature setpiont settings	
	Regulator settings	
	CO2/VOC	
	Controller settings	
	Airflow settings	
	Temperature settings	
	Commissioning	
	Update	

## **Kapitel 1: Installation av SWICCT**

Programmet finns att hämta på www.swegon.se / support / software.

#### Klicka öppna

Vill du öppna eller spara SWICCT~1.zip (4,41 MB) från swegon.com?

Öppna Spara 🔻 Avbryt

×

Starta installationen genom att klicka på "SWICCT\_Install.msi". Vid ominstallation, se till att tidigare version är avinstallerad innan den nya startas.



När denna ruta dyker upp, klicka på "next".





Välj en plats på datorn att lägga programvaran genom att trycka på "bläddra". Klicka sedan på "next".

😸 ѕwiccт	
Select Installation Folder	
The installer will install SWICCT to the following folder.	
To install in this folder, click "Next". To install to a different fi	older, enter it below or click "Browse".
Folder:	
C:\Program Files (x86)\Swegon AB\SWICCT\	Browse
	Disk Cost
Install SWICCT for yourself, or for anyone who uses this c	omputer:
C Everyone	
Just me	
Cancel	< Back Next >

Installationen är nu klar att starta, klicka "next".

SWICCT				x
Confirm Installation			Ę	
The installer is ready to install SWICCT on your	computer.			
Click "Next" to start the installation.				
				_
	Cancel	< Back	Next >	

Installationen är klar, klicka "close".





#### Installera drivrutin för kabel

Installationsfilen för drivrutinen ligger i mappen du hämtade på hemsidan.

Öppna under-mappen "CP210x\_VCP\_Windows".



Drivrutinen väljs utifrån systemtyp på datorn d.v.s. 32/64bitar, "CP210xVCPInstaller\_x86.exe" alt "CP210xV-CPInstaller\_x64.exe". Dubbelklicka på den installationsfil som passar till datorns systemtyp (x64 = 64 bitar och x86 = 32 bitar).

#### Vilken systemtyp har jag?

(Utgår från Windows 7).

6

För att ta reda på vilken systemtyp som din dator har kan detta kontrolleras genom att gå in under kontrollpanelen, klicka på "system och säkerhet". Klicka sedan på system, vilken systemtyp du har hittar du under "systemtyp".





Nu kan du installera den drivrutin som passar för din systemtyp.

🕞 🍚 – 🕌 « Acer (C:) 🕨 Progra	m (x86) → Swegon AB → CP210x_VCP_Windows →	<b>▼ 4</b> 9 Sö	ik i CP210x_VCP_Windo	ws
Ordna 👻 Inkludera i bibliotek 💌	Dela med 🔻 Ny mapp		8==	- 1 0
🔆 Favoriter	Namn	Senast ändrad	Тур	Storlek
퉳 Hämtade filer	ル x64	2014-01-07 11:15	Filmapp	
E Skrivbord	1	2014-01-07 11:15	Filmapp	
🔛 Tidigare platser	CP210xVCPInstaller_x64	2013-03-06 23:13	Program	655 kB
	CP210XVCF1m3tomer_X00	2013-03-06 23:13	Program	533 kB
🥽 Bibliotek	dpinst	2013-03-06 23:13	XML-dokument	12 kB
🔛 Bilder	ReleaseNotes	2013-03-06 23:13	Textdokument	10 kB
Dokument	SLAB_License_Agreement_VCP_Windows	2013-03-06 23:13	Textdokument	9 kB
📑 Filmer	slabvcp	2013-03-06 23:13	Säkerhetskatalog	11 kł
🌙 Musik	slabvcp	2013-03-06 23:13	Installationsinfor	5 kE
Dator				
Acer (C:) Microsoft Office Klicka-och-kö	r 20			
🗣 Nštverk				
9 objekt			_	

Windows Installer-paket

Det här programmet kanske b filer i den här mappen. För att programmet ska kunna	ehöver andra komprimerade a köras korrekt bör du först
extrahera alla filer.	
Extrahera alla	Kör Avbryt
	Filmen
CP210x VCP Windows	Filmapp

Om du ombeds att extrahera komprimerade mappar, gör det...

....och öppna sedan mappen "CP210x..." och dubbelklicka sedan på filen CP210xVCPInstaller.



SWICCT\_Install

När denna ruta visas klicka "Nästa".



Läs igenom och acceptera licensavtalet och klicka "nästa".

License A <u>c</u>	reement		<u> XX</u>
Ň	To continue, accept the following agreement, use the scroll bar or pr	license agreement. To read ess the Page Down key.	the entire
	LICENSE AGREEMENT SILICON LABS VCP DRIVER IMPORTANT: READ CAREFULL THIS PRODUCT CONTAINS TH INSTALLER PROGRAMS AND C SOFTWARE. TOGETHER THESI AS THE "LICENSED SOFTWARE SOFTWARE IS SUBJECT TO TH	Y BEFORE AGREEING TO E SILICON LABS VCP DRIV THER THIRD PARTY E PRODUCTS ARE REFER E". USE OF THE LICENSE IE TERMS OF THIS LICEN	P TERMS
	<ul> <li>I accept this agreement</li> <li>I don't accept this agreement</li> </ul>	Save As	Print
		< Föregående Nästa >	Avbrvt



Drivrutinen för enheten är installerad, klicka "slutför".

CP210x USB to UART Bridge Dr	iver Installer	
	Completing the In CP210x USB to UA	stallation of the .RT Bridge Driver
	The device driver installation wi software for your hardware devi the software you currently have	zard did not update any of your ces because it was not better than installed.
	Driver Name	Cintus
	Cilican Laboratorias (sila	Deadute une
		neauy to use
	< Föregående	Slutför Avbryt

När installationen är slutförd finns det en mapp på den tidigare valda platsen på datorn som är döpt "Swegon AB". Öppna sedan mappen "SWICCT".

rdna • Inkludera i bibliote	k 🕶 Dela med 👻 Bränn Kompatibilitetsfile	w Ny mapp		# · 🗋	
Favoriter	Namn	Senast ändrad	Тур	Storlek	
	Sonic-Zip.DLL	2014-01-23 15:33	Programtillägg	452	kВ
Bibliotek	Control.DLL	2013-08-09 09:46	Programtillägg	22	kß
Deter	SWICCT	2014-01-23 15:33	Program	565	kВ
- Dator	WSMB5_Swegon.DLL	2014-01-23 15:33	Programtillägg	38	kВ



### Kapitel 2: Koppla in enheten

Detta behöver du för att använda SWICCT.



Det finns två alternativ för hur man kan koppla in sig på systemet, på slingan eller på enskild regulator. Varje regulator har fyra portar, numrerade: 22, 23, 24 och 25. Port 22/23 tillhör masterslingan och port 24/25 tillhör slavslingan, dessa är helt oberoende av varandra. Sensormoduler är kopplade till slavslingan. Kopplingar mellan master-slav-slav är också kopplade på slavslingan. Master-masterkoppling görs på masterslingan. För att koppla upp sig på slavslingan används antingen port 24/25 eller en sensormodul. För att koppla upp sig på en enskild enhet så kopplar man in sig på dess masterslinga, port 22/23.





Sensormodulerna bör ha olika id. Id på sensormodul ändras genom att skruva på sensormodulens baksida enligt bild. För att läsa temperatur från en specifik sensormodul väljs detta under "Service mode"-"temperature settings", sensormodulen skall då ha id 1.



#### Koppla upp på enskild enhet

Vill man koppla upp sig på en enskild regulator så kopplar man in sig på dess masterslinga (port 22 el 23). I trädet visas då enhetens modbus ID.

Communication				
Manual configuration				
COM3 -	Nar man ar uppkopplad pa en ennets mas- terslinga, söker man efter den genom att klicka			
38400 👻	på search. Enheten dyker upp i trädet och man			
None 🗸	kan då klicka "stop search".			
Automatic scan Search Stop search 10	Mer om hur man söker efter enheter förklaras under rubriken "connection settings" i nästa kapitel.			



Enheten identifieras nu med dess modbusadress i trädet. I fallet som bilden visar har regulatorn modbusadress 7. Detta är alltså inte samma som "slave id". Om man skall ändra en specifik enhet och man är osäker på dess id kan man koppla upp sig på masterslingan på den specifika enheten. Det ser likadant ut i trädet oavsett om man kopplar upp sig på en slav eller master.





Device tree		
7 URC1		

#### Koppla upp på slavslinga

L

Manual c	onfiguration	
COM3	Ŧ	
38400	T	
None	-	
Automat	c scan	

När man kopplar upp sig på en sensormodul eller slavslingan, skall man kryssa i rutan "connected to URC1 sensor module" när man söker efter enheterna.

Mer om hur man söker efter enheterna förklaras under rubriken "connection settings" i nästa kapitel.

När man kopplar upp sig på slinga identifieras regulatorerna med dess slav id, mastern får id 0. Nedan visar två exempel på olika kopplingar och hur det visar sig i trädet i SWICCT.



7 URC1 $\rightarrow$  Slav med modbus ID 7.

Om man kopplar upp sig på en master ser det likadant ut alltså masterns modbus ID visas i trädet.



#### Exempel: Master-slav-slav-slav





I detta läge kan man markera respektive enhet i trädet för att göra justeringar i inställningar. Genom att koppla upp sig på slavslingan har man fördelen att kunna ändra flera enheter genom att bara koppla upp sig på en punkt. Det viktiga är att man har koll på vilken enhet som sitter var i rummet och dess id.

#### Exempel: Master-slav-slav/master-slav

När man har ett system som är uppdelat i master-slav-slav/master-slav så blir det två separata slingor och man är tvungen att koppla upp sig på två olika ställen för att komma åt alla enheter. Detta måste alltså göras i två steg, först koppla upp på ena slingan (koppling 1) och sedan koppla upp på andra slingan (koppling 2).



20210922



**Koppling 1**  $0 \text{ URC1} \rightarrow \text{Master med modbusid 4}$ Device tree 1 URC 1 $\rightarrow$  Slav med slavid 1 0 URC1 2 URC1 $\rightarrow$  Slav med slavid 2 - 1 URC1 2 URC1 Med denna koppling når man slinga 1, master med modbus id 4 och slavar med slave id 1 och 2. 0 URC1 $\rightarrow$  Master med modbus id 8 **Koppling 2 Device tree** 0 URC1 4 URC1 $\rightarrow$  slav med slavid 4 -4 URC1 Med denna koppling når man slinga 2, master med modbus id 8 och slav med slave id 4

Om man utgår från samma koppling som ovan men kopplar ihop master-master via dess masterslingor (port 22/23) och kopplar in på SWICCT via masterslingan på en utav masterenheterna som illustrerat nedan. Då kan man se båda mastrarna i trädet.





# Kapitel 3: Användande av SWICCT

#### Inloggning

Öppna programmet och logga in med:

SWICCT	Swegon' User name	Användarnamn: service Lösenord: servicepw

Om det inte händer något när nu trycker på "Login", så är det troligtvis fel användarnamn eller lösenord.

#### **Connection settings**

Här görs inställningar för att hitta enheten/enheterna som är uppkopplade. Instruktion för hur man kopplar upp sig på enheten hittas under kapiltel 2 "koppla in enheten".

Connection settings Statue and Information Crustomer configuration Service mode Lindate About and license	
	Device tree
Swegon Indoor Climate Configuration Tool	0 URC1
Connected to URC1 sensor module URC1 slave 2 found.	
Manual configuration	
COM3 •	
None	
Automatic scan Search Stop search 14	
Download files from ftp	
Units Metric - Swegon	
Clear Save result to file	Exit
Selected controller: URC1 Master	





Om programmet öppnas för första gången, måste filer hämtas från "ftp"-servern, för att göra detta klicka på "download files from ftp".

Om denna ruta dyker upp när du försöker söka efter enheter, beror det troligtvis på att du har glömt att ladda ner filerna från servern.

#### Söka efter enheten:

Manual c	onfiguration	
COM3	•	Välj vil
38400	•	som ar
None	•	

Välj vilken com-port, hastighet och paritet som används.

#### Hitta vilken port som är aktiv:



Öppna enhetshanteraren. Gå in under "portar (COM och LPT)" där visas de portar som är aktiva, i detta fall COM3.





#### Ändra modbus id:

Om man vill byta modbus ID på en enhet högerklickar man på enheten i trädet. Det går inte att byta id på en slav om man är uppkopplad via en sensormodul. För att byta id på en slav måste man koppla upp sig på den specifika enhetens masterslinga, det är då modbus ID som ändras.



Genom att högerklicka på enheten i trädet är det möjligt att ändra modbus ID.

En rullista kommer upp. Välj vilket modbus ID du vill ge enheten.



#### **Status and information**

Under denna flik visas statusen på produkten som läses genom valda sensorer.

prostion acttings Status an	d Informa	tion Customer configuration	Saniaa mada Uladata Abaut and Kaanaa	Device tree
rinection settings		customer conliguration	Service mode opuate About and license	0.URC1
Read staus	Update o	ontinuously		2 URC1
from controller				
General status			Active alarm(s)	
Condensation: No			No active alarm(s)	
Commissioning: Off				
Device state: Occupie	d			
Actual values				
Room temperature	23.9	۰r		
CO2	0	nom		
VOC	0	ppm		
Pressure	0	Pa		
Airflow	1.1	1/s		
Occupancy (incl. delay)	1			
Heat demand	0	%		
Cool demand	98,9	%		
Air quality demand	0	%		
Damper position	0	%		
				Fxit

Read staus from controller

Update continuously

#### **General status**

General status	
Condensation:	No
Commissioning:	Off
Device state:	Holiday

Klicka på "Read status from controller eller kryssa i rutan "Update continuously" för att se aktuella värden.

#### Beskrivning

Condensation: Yes eller No, talar om hurvida kondenslarm finns eller ej

Commissioning: On eller Off beroende på om injusteringsläge körs

Device state: Status på regulator, om regulator är en slav visas endast "slave".



#### **Actual values**

Här visas det värden som läses av från sensormodulerna som är inkopplade. Om flera sensorer används kan man under fliken "service mode" och under "temperature settings" välja om en specifik sensor skall läsa värdena eller om ett medelvärde skall tas ut.

Actual values			
Room temperature	23,9	°C	
CO2	0	ppm	
VOC	0	ppm	
Pressure	0	Pa	
Airflow	1,1	l/s	
Occupancy (incl. delay)	1		
Heat demand	0	%	
Cool demand	98,9	%	
Air quality demand	0	%	
Damper position	0	%	

#### Active alarm

Active alam(s)

No active alarm(s)

- Room temperature: visar aktuell rumstemperatur
- CO<sub>2</sub> / VOC visar aktuell luftkvalitetsnivå
- Pressure: aktuellt dystryck på master (OBS – kommer att visa noll när spjället stängt)
- Airflow: visar rummets tilluftsflöde
- Occupancy: signal från närvarogivare, 1=närvvaro, 0= icke närvaro.
- Heat demand: Anger i procent rummets värmebehov
- Cool demand: Anger i procent rummets kylbehov
- Damper position anger ev. extra luft triggad av luftkvalitetsgivare

Eventuella aktiva larm visas här.

Swegon<sup>ø</sup>

#### **Customer configuration**

Här görs inställningar för de olika ingångarna och utgångarna för produkten.

SWICCT	# 15 1 Law	a serve here he		
Connection settings Status and Information Customer configuration Service	ce mode Update About and	license		Device tree
	Output configuration			0 URC1
	Digital output 1 (21)	Water cooling primary sequence 👻	Normally closed 🛛 👻	
	Analog output 1 (19)	Not used 👻	Normally closed 🛛 👻	
	Digital output 2 (18)	Water heating 👻	Normally closed 🛛 👻	
	Analog output 2 (16)	Not used 👻	Normally closed 🛛 👻	
	Digital output 3 (15)	Power supply -	Normally closed 👻	
	Analog output 3 (13)	ECOPulse 👻	Normally closed 🔹	
	Input configuration			
	Input 1 usage	Not used 👻		
	Input 3 usage	Not used 👻		
	Input 4 usage	Not used 👻		
	Occ mode	Use occupancy sensor 🗸		
			Development	
			values	
				Exit
Selected controller: URC1 Master				

Read current values

Klicka på "read current values" för att de aktuella inställningarna för produkten skall läsas in.







#### **Output configuration**

Välj de inställningar som används för de olika portarna. I rullistorna för varje port finns olika inställningar. Inställningarna beror på hur produkten är kopplad och vilka funktioner den har. Alla konfigurationer kan väljas som "normally closed" eller "normally open" men NO/NC används endast med termiska ställdon.

Digital output 1 (21)	Water cooling	<ul> <li>Normally closed</li> </ul>
Analog output 1 (19)	Not used	<ul> <li>Normally closed</li> </ul>
Digital output 2 (18)	Water heating	<ul> <li>Normally closed</li> </ul>
Analog output 2 (16)	Not used	<ul> <li>Normally closed</li> </ul>
Digital output 3 (15)	Power supply	<ul> <li>Normally closed</li> </ul>
Analog output 3 (13)	ECOPulse	<ul> <li>Normally closed</li> </ul>

Digital output 1,2,3 (21,18,15)	Beskrivning
$\rightarrow$ Not used	Ingen signal på utgången
$\rightarrow$ Power supply	24V konstant matning ut från utgången
$\rightarrow$ Water cooling	24V när kylsignal finns
$\rightarrow$ Water heating	24V när värmesignal finns
$\rightarrow$ Water change over 2 pipe	24V vid kyla/värmebehov
$\rightarrow$ Water cooling primary sequence	Kylsekvens 0-50% 24V
$\rightarrow$ Water cooling secondary sequence	Kylsekvens 50-100% 24V
$\rightarrow$ Water heating primary sequence	Värmesekvens 0-50% 24V
$\rightarrow$ Water heating secondary sequence	Värmesekvens 50-100% 24V
$\rightarrow$ Light Control	Lighting output on/off signal
Analog output 1,2,3 (19,16,13)	Beskrivning
$\rightarrow$ Not used	Ingen signal på utgången
$\rightarrow$ Water cooling	0-10V vid kylbehov
$\rightarrow$ Water heating	0-10V vid värmebehov
$\rightarrow$ Water change over 2 pipe	0-10V vid kyla/värmebehov
$\rightarrow$ Water change over 4 pipe	För 6-vägsventil, 0-5V=kyla, 5-10V=värme
$\rightarrow$ Water cooling primary sequence	Kylsekvens 0-50% 0-10V
$\rightarrow$ Water cooling secondary sequence	Kylsekvens 50-100% 0-10V
$\rightarrow$ Water heating primary sequence	Värmesekvens 0-50% 0-10V
$\rightarrow$ Water heating secondary sequence	Värmesekvens 50-100% 0-10V
$\rightarrow$ ECOPulse	Styrsignal för integrerat spjäll vid 3 olika driftlägen
$\rightarrow$ 2step	Styrsignal för integrerat spjäll vid 3 olika driftlägen
$\rightarrow$ Variable	Styrsignal för integrerat spjäll vid 3 olika driftlägen
$\rightarrow$ ADAPT analog extract air	Beräknad 0-10V signal för frånluft (ADAPT Damper)
$\rightarrow$ ADAPT slave supply air	ADAPT Parasol slav (styrsignal till internt spjäll)
$\rightarrow$ Light Control	Lighting output control signal



#### Input configuration

Välj de inställningar som används för de olika portarna.

Input 1 usage	Not used	•
Input 3 usage	Not used	•
Input 4 usage	Not used	•
Occ mode	Use occupancy sensor	-

#### Beskrivning av alternativen som finns att välja för de olika input portarna.

Input 1 usage	
$\rightarrow$ Not used	Ej använd
→ Room Temperature	Extern tempsensor används
→ Change over temperature	Ext. Tempsensor för change over används
$\rightarrow$ Temperature (read only)	Endast temp. läsning, ingen reglering
$\rightarrow$ Window contact NO	Fönsterkontakt normally open
$\rightarrow$ Window contact NC	Fönsterkontakt normally closed
Input 3 usage	
$\rightarrow$ Not used	Ej använd
→ CO2 0-10V	CO2 givare med 0-10 V reglerområde
→ CO2 2-10V	CO2 givare med 2-10 V reglerområde
Input 4 usage	
$\rightarrow$ Not used	Ej använd
$\rightarrow$ Keycard switch NO	Nyckelkortsbrytare normally open
$\rightarrow$ Keycard switch NO $\rightarrow$ Keycard switch NC	Nyckelkortsbrytare normally open Nyckelkortsbrytare normally closed
$\rightarrow \text{Keycard switch NO}$ $\rightarrow \text{Keycard switch NC}$ $\rightarrow \text{Window contact NO}$	Nyckelkortsbrytare normally open         Nyckelkortsbrytare normally closed         Fönsterkontakt normally open
$\rightarrow \text{Keycard switch NO}$ $\rightarrow \text{Keycard switch NC}$ $\rightarrow \text{Window contact NO}$ $\rightarrow \text{Window contact NC}$	Nyckelkortsbrytare normally open         Nyckelkortsbrytare normally closed         Fönsterkontakt normally open         Fönsterkontakt normally closed
<ul> <li>→ Keycard switch NO</li> <li>→ Keycard switch NC</li> <li>→ Window contact NO</li> <li>→ Window contact NC</li> <li>→ Change-over contact NO</li> </ul>	Nyckelkortsbrytare normally openNyckelkortsbrytare normally closedFönsterkontakt normally openFönsterkontakt normally closedChange-over contact normally open
→ Keycard switch NO → Keycard switch NC → Window contact NO → Window contact NC → Change-over contact NO → Change-over contact NC	Nyckelkortsbrytare normally openNyckelkortsbrytare normally closedFönsterkontakt normally openFönsterkontakt normally closedChange-over contact normally openChange-over contact normally closed
→ Keycard switch NO → Keycard switch NC → Window contact NO → Window contact NC → Change-over contact NO → Change-over contact NC Occ mode	Nyckelkortsbrytare normally open         Nyckelkortsbrytare normally closed         Fönsterkontakt normally open         Fönsterkontakt normally closed         Change-over contact normally open         Change-over contact normally closed
→ Keycard switch NO → Keycard switch NC → Window contact NO → Window contact NC → Change-over contact NO → Change-over contact NC Occ mode Use occupancy sensor	Nyckelkortsbrytare normally openNyckelkortsbrytare normally closedFönsterkontakt normally openFönsterkontakt normally closedChange-over contact normally openChange-over contact normally closedDetektera närvaro/icke närvaro



#### Service mode

Under denna flik kan man t.ex. justera inställningar för olika lägen för produkten. Olika lägen kan även tvingas fram för t.ex. mätning och kontroll.

onnection settings	Status an	d Information	Customer configurati	on Service mode	Update	About a	and license				Device tree
Temperature setpo	oint setting	3	Cont	roller settings			_	Airflow settings			3 URC1
Cooling setpoint	0000	2300	°C * 100 Ve	ntilation boost delay	72	2	h	K-factor min flow	51		
Heating setpoint	t OCC	2200	°C*100 Ve	ntilation boost time	5		min	K-factor max flow	416		
Cooling setpoint	NoOCC	2400	°C*100 O	cupancy on delay	5		s	Zero cal. pressure senso	r 🖻		
Heating setpoint	t NoOCC	2000	°C*100 Od	cupancy off delay	60	0	s	Airflow setpoint HOLIDA	Y 50	I/s * 10	
Cooling setpoint	Holiday	2500	°C*100 Od	cupancy type	AL	to	•	Airflow setpoint UNOCC	40	l/s * 10	
Heating setpoint	t Holiday	1600	°C*100 T	vo step colling delay	10	)	min	Airflow setpoint OCC	200	I/s * 10	
Cooling setpoint	SNC	2400	°C*100 Ai	cooling sequense	Air	- Water	-Air 👻	Airflow setpoint MAX	320	l/s*10	
Heating setpoint	t SNC	1500	°C*100 SI	we air function	Va	niable	•	Min cooling Pressure	200	dPa	
<b>D</b>			H	at type	Ra	adiator	•	ADAPT EA analog min	200	l/s * 10	
Regulator settings			Ca	ld draft protection lev	vel 30	00	%	ADAPT EA analog max	400	1/s * 10	
P-band Heating		200	°C * 100	ld draft protection sto	p 50	00	%	ADAPT EA offset	0	% * 100	
P-Band Cooling		200	°C • 100 Co	ld draft protection Ur	Occ	7					
I-time Heating		20	min Ad	tuator period time	60	0	600	Commissioning			
I-Time Cooling		20	min	ontinuous airflow tv	ne li	noar		Air V	Nater		
P-Band airflow		400	I/s*10			ilicai		Off	Off		
I-time airflow		60	s Tem	perature settings				Min unoccupied (	Open coo	ling valve	
CO2/VOC			R	om temperature sens	sor use			Min occupied (	Open heat	ting valve	
VOC use		Off	• M	an value of sensor m	nodule(s)	)	•	Min holliday	Valve first	open function	
CO2/VOC min se	et value	600	ppm In	out 1 usage (External	temp)			[	STOP wat	ter actuators	
CO2/VOC max s	et value	1200	ppm Ne	t used			•				
Input 3 usage		Not used	• 0	Ov-4 Dead Zone low	limit	550	V* 100	Check slave bus			
				OV-4 Dead Zone bin	h limit	650	V* 100				
			u	er i boud zone nig				write settings to tile	Read c	urrent values	Ext

#### **Temperature setpiont settings**

Ange de temperaturgränserna som ska gälla för respektive läge på produkten.

Temperature setpoint settings							
	2200	°C * 100					
Cooling serpoint OCC	2300						
Heating setpoint OCC	2200	°C • 100					
Cooling setpoint NoOCC	2400	°C * 100					
Heating setpoint NoOCC	2000	°C * 100					
Cooling setpoint Holiday	2500	°C * 100					
Heating setpoint Holiday	1600	°C * 100					
Cooling setpoint SNC	2400	°C * 100					
Heating setpoint SNC	1500	°C * 100					

Beskrivning Tillslagstemperatur kyla/värme i:

-	OCC	Närvaroläge

NoOCC Frånvaroläge

Holiday Semesterläge

Sommarnattkyla

SNC

\_

\_

#### **Regulator settings**

Regulator settings		
P-band Heating	200	°C * 100
P-Band Cooling	200	°C * 100
I-time Heating	20	min
I-Time Cooling	20	min
P-Band airflow	400	I/s * 10
I-time airflow	60	s

#### Beskrivning

P-band och I-tider för reglering av vatten och luft.

#### **CO2/VOC**

CO2/VOC			
VOC use	Off		-
CO2/VOC min set value	600	ppm	
CO2/VOC max set value	1000	ppm	
Input 3 usage	Not used		•

#### Beskrivning

- Användning av luftkvalitetsgivare VOC
- Off ingen givare ska användas. Används för att aktivt tala om att en redan inläst givare plockats bort. Systemet kommer annars att larma.
- Auto, känner om givare är ansluten
- Minvärde ppm för reglering med luftkvalitetsgivare
- Maxvärde ppm för reglering med luftkvalitetsgivare
- Regulatorn reglerar steglöst luftflödet mellan dessa värden.
- Input 3 usage: val om givare 0-10V eller 2-10V används





#### **Controller settings**

	antrollor acttings			
C	ontroller settings			
	Ventilation boost delay	72	h	
	Ventilation boost time	5	min	
	Temperature offset timer	0	h	
	Occupancy on delay	5	s	
	Occupancy off delay	3600	s	
	Occupancy type	Auto		$\sim$
	Two step cooling delay	10	min	
	Air cooling sequense	Water -Air		$\sim$
	Slave air function	Variable		$\sim$
	Heat type	Water actua	ator	$\sim$
	Cold draft protection level	0	% * 100	
	Cold draft protection stop	0	% * 100	
	Cold draft protection UnOcc			
	Actuator period time	600	s	
	Continuous airflow type	Linear		$\sim$

#### Beskrivning

**Ventilation boost delay:** Efter hur många timmars frånvaro luften ska boosta för att ventilera rummet

Ventilation boost time: Hur länge boost-läget ska köras On delay: Fördröjning av signal vid detekterad närvaro Off delay Fördröjning av signal vid detekterad frånvaro

#### Occupancy type

 $\rightarrow$  Auto

- Autodrift för närvarogivaren
- $\rightarrow$  Occupancy forced
- Foercerad närvaro
- $\rightarrow$  Unoccupancy forced Forcerad frånvaro

**Two step cooling delay:** Fördröjning mellan stegen vid tvåstegskyla

#### Air Cooling sequence

- $\rightarrow$  Air-Water-Air  $\rightarrow$  Air-Water
- Vatten först Luft först
- Slave air function:

Alternativ reglerfunktion slavar kan göras här (Variable = standardförfarande)

#### Heat type:

"Radiator" väljs om radiator eller golvvärme används. Boostning av extra luft vid värmebehov blockeras.

**Cold draft protection level** (vid Heat type radiator): Hur mycket ska värmeställdonen öppna för kallrasskydd

**Cold draft protection stop** (vid Heat type radiator): Vid vilken kylsignal kallrasskyddet upphör (värmeställdon stänger)

Cold draft protection UnOcc: kallrasskydd vid frånvaro

Actuator period time: periodtid för ställdon

#### Continuous airflow type: Alternativ luftflödestyp

- → ADAPT Parasol Läge för ADAPT Parasol
- → Normal Läge för analogt motorspjäll
- $\rightarrow$  Linear Läge för PARASOL Zenith VAV

#### **Airflow settings**

Airflow settings		
K-factor min flow	51	
K-factor max flow	416	
Zero cal. pressure sensor		
Airflow setpoint HOLIDAY	50	l/s * 10
Airflow setpoint UNOCC	40	l/s * 10
Airflow setpoint OCC	200	l/s * 10
Airflow setpoint MAX	320	l/s * 10
Min cooling Pressure	200	dPa
ADAPT EA analog min	NOT_FOU	l/s * 10
ADAPT EA analog max	NOT_FOU	l/s * 10
ADAPT EA offset	NOT_FOU	% * 100

#### **Temperature settings**

# Temperature settings Room temperature sensor use Mean value of sensor module(s) Input 1 usage (External temp) Not used ChOv-4 Dead Zone low limit 550 V\* 100 ChOV-4 Dead Zone high limit

#### Beskrivning

K-faktor <u>för aktuell produkts</u> minflöde K-faktor <u>för aktuell produkts</u> maxflöde Nollpunktskalibrering (sker direkt) Luftflöde <u>för rummet</u> i Semesterläge Luftflöde <u>för rummet</u> i Frånvaroläge Luftflöde <u>för rummet</u> i Närvaroläge Luftflöde <u>för rummet</u> vid boost/maxläge Minsta tillåtna dystryck för att kylventil ska få öppna Minluftflöde för slavstyrt frånluftsspjäll Maxluftflöde för slavstyrt frånluftsspjäll Offset mellan till- och frånluft (över- eller undertryck i rummet)

#### Beskrivning

Room temperature sensor use

$\rightarrow$	Mean vale of sensor modules	Använder medelvärdet från de i en slinga ingående sensormodulerna
$\rightarrow$	Sensor module with MB id 1	Använder temperaturvärdet från sensormodul med adress 1
$\rightarrow$	External tempera- ture sensor	Använder endast temperatur- värdet från extern tempsensor
$\rightarrow$	Mean value of sensor modules and ext. Temp sensor	Använder medelvärdet av sensormoduler och extern Tempsensor
Inpu	t 1 usage (External tem	ıp)
$\rightarrow$	Not used	Ingen extern temperatursensor används
$\rightarrow$	Room temperature	Mäter rumstemperatur och reglerar mot denna
$\rightarrow$	Change over temperature	Användning av sensorn i ett change-over system
$\rightarrow$	Temperature read only	Sensor mäter bara temperatur, ingen reglering
$\rightarrow$	Window contact NO	Användning av fönsterkontakt som är normally open
、	Window contact NC	Användning av försterkontakt

→ Window contact NC Användning av fönsterkontakt som är normally closed



#### Commissioning

Commissioning		Beskrivning			
Air	Water	Air		Water	
Off	Off				
Min unoccupied	Open cooling valve	– Off	Inget injus-	– Off	Inget injuste-
Min occupied	Open heating valve		terings-läge		rings-läge akti-
Max 🔘			aktiverat		verat
Min holliday	STOP water actuators	– Min/Max	Tvångskör spjället	– Open	Tvångsöppnar ventiler

Valve first open funktion: Strömsätter ställdonen under 6 min för att aktivera dessa. (Levereras öppna, kommer nu att stänga)

STOP water actuators: stänger ställdon

#### Update

Bläddra och hämta senaste programuppdateringen.

JRCT Controller_1.26	<ul> <li>Update</li> </ul>
Update all devices visible in device tree	Update slav connected selected master

"Update slaves...": Uppdaterar underliggande slavar med vald programvara