Swegon

Handbuch für NESTOR-Webschnittstelle

NESTOR-Softwareversion 1.2

1. ALLGEMEINES

NESTOR besitzt einen integrierten Webserver, mit dessen Hilfe Systemeinstellungen überwacht, festgelegt oder geändert werden können. Für den Zugriff auf diesen Server wird ein Java-fähiger Webbrowser benötigt. Außerdem muss JRE Version 6 Runtime Environment (oder neuer) auf dem Computer installiert sein. Die aktuellste Java-Version kann unter www.java.com heruntergeladen werden.

2. VERBINDUNGSARTEN

Computer und NESTOR können auf zweierlei Weise miteinander verbunden werden: durch ein Crossoverkabel oder per Netzwerkhub (Hub, Switch oder Router).

Ob ein Netzwerkhub genutzt werden soll oder nicht, kann z.B. von der Anzahl der zu verbindenden Einheiten abhängen. Zwei Einheiten können ohne Netzwerkhub verbunden werden.

Ein Beispiel für zwei verbundene Einheiten ist die Verbindung zwischen einem Computer und NESTOR. Zwei oder mehr Einheiten können über einen Netzwerkhub verbunden werden.

Der Netzwerkanschluss der NESTOR-Einheit befindet sich an der Steuereinheit im NESTOR-Schrank und wird auf Abbildung 1 mit einem Kreis gekennzeichnet.

2.1 Verbindung zwischen zwei Einheiten

Die Verbindung zwischen einer oder mehreren NESTOR-Einheiten und einem Computer erfolgt mit einem gekreuzten CAT5-Kabel mit RJ45-Stecker, siehe Abb. 2. Die Verbindung über ein Netzwerk und Hubs, Switches oder Router muss über ein ungekreuztes CAT5-Kabel mit RJ45-Stecker erfolgen, siehe Abb. 3. Es ist ein Twisted-Pair-Kabel (geschirmt oder ungeschirmt) zu verwenden.

MODULAR 8/8 RJ45 ETHERNET → LAN (Switch)

Abbildung 1: Ethernet-Verbindung, NESTOR



Abbildung 2: Verbindung zwischen zwei Einheiten, Crossoverkabel.

2.2 Verbindung zwischen zwei oder mehr Einheiten

Ein ungekreuztes CAT5-Kabel (kein Crossoverkabel) mit RJ45-Steckern (siehe Abb. 3) ist für die Verbindung zwischen NESTOR, Super WISE und GOLD-Lüftungsgerät sowie Computer/Netzwerk zu nutzen. Es ist ein Twisted-Pair-Kabel (geschirmt oder ungeschirmt) zu verwenden.



Abb. 3. Verbindung zwischen zwei oder mehr Einheiten, Netzwerkhub.



3. NESTOR-EINSTELLUNGEN

Im Lieferzustand lautet die IP-Adresse der Steuereinheit 10.200.1.1. Um der Steuereinheit eine andere statische Adresse zuzuweisen, aktivieren Sie die Option DHCP, ändern Sie die Subnetzmaske oder ändern Sie den Gateway wie folgt:

Verwenden Sie das Programm Golden Gate Config, das unter www.swegon.com heruntergeladen werden kann. Verbinden Sie NESTOR mit dem Netzwerk. Starten Sie Golden Gate Config. Wählen Sie Golden Gate Ethernet und danach OK aus. Siehe Abbildung 4.

Golden Gate Config durchsucht jetzt das Netzwerk nach Einheiten, die von Golden Gate Config unterstützt werden. NESTOR mit IP-Adresse 10.200.1.1 wird in der 3. Zeile der Liste auf Abb. 5 angegeben.

	Golden Gate Et	hernet Config v2	.00				
	IP 172.16.2.73 10.8.0.98 10.200.1.1 10.8.0.58	SN 255.255.255.252.0 255.255.255.255.255.255.255.255.255.255	GW 172.16.1.2 0.0.0 0.0.0 10.8.0.1	DHCP Aus Aus Aus Aus	Version 0.33:3 0.34:3 1.00 4.00.0	Type Super WISE Super WISE NESTOR GoldenGate	MAC 00-23-38-00-03-1F 00-12-7C-00-B9-19 00-18-2D-00-E3-22 00-30-11-FB-00-AC
L	Swe	gon'				Scar	Exit

Abb. 5. Erkannte Einheiten im Netzwerk.

Doppelklicken Sie auf die Zeile mit dem Eintrag NESTOR. Daraufhin erscheint ein neues Fenster, in dem die Einheit konfiguriert werden kann. Siehe Abb. 6.

- 1. Wenn DHCP auf On (Ein) gesetzt ist, bezieht NESTOR automatisch Daten für IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS vom Netzwerkserver. Wenn DHCP auf Off (Aus) gesetzt ist, müssen die Daten für IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS manuell im Dialogfeld eingetragen werden. Es wird empfohlen, statische IP-Adressen zu verwenden.
- 2. IP address (IP-Adresse): Hier ändern oder prüfen Sie die IP-Adresse.
- 3. Subnet mask (Subnetzmaske): Hier ändern oder prüfen Sie die Subnetzmaske. Achten Sie darauf, dass IP-Adresse und Subnetzmaske zueinander passen.
- 4. Default gateway (Standardgateway): Hier ändern oder prüfen Sie den Gateway.
- 5. Es ist eine Passworteingabe erforderlich, damit die Änderungen wirksam werden. Es ist das Passwort für das zuerst gefundene Benutzerprofil mit Administratorzugriffsrechten zu verwenden. Das Standardpasswort lautet "Admin". Die Funktion zur Passwortänderung wird in NESTOR nicht unterstützt.

Klicken Sie nun auf **Set**.

Damit ist die NESTOR-Netzwerkkonfiguration abgeschlossen. Um zu prüfen, ob die Änderungen ausgeführt wurden, führen Sie mit **Scan** eine neue Suche durch.

Configure: 00-12-7C-01-32-A7
Ethernet configuration
Subnet mask: 255 . 255 . 252 . 0 - 3 C Off
Default gateway: 172 . 16 . 1 . 1
Primary DNS: 172 . 16 . 1 . 1
Secondary DNS: 172 . 16 . 1 . 1
Hostname: Swegon
Password:
Swegon

Abbildung 6: IP-Adresseinstellungen.



Abb. 4. Optionen in Golden Gate Config.

3.1 Einstellungen über Modbus EIA485

Alle Einstellungen sind per Modbus-Kommunikation und über den COM4-Anschluss abrufbar. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Excel-Datei: *NESTOR_Modbus_list*.

Hinweis: Hinweise zu Konfiguration und Einstellung untergeordneter Produkte (z.B. Super WISE, GOLD) entnehmen Sie der jeweiligen Produktdokumentation.

4. ANMELDUNG

Java muss installiert und aktiviert sein. Java kann je nach verwendetem Betriebssystem und Webbrowser an verschiedenen Stellen aktiviert werden. Wenden Sie sich an den lokalen IT-Support, wenn Sie Hilfe benötigen.

Starten Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse für NESTOR ein (werkseitige Voreinstellung http://10.200.1.1). Geben Sie im Dialogfeld für die Anmeldung Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Siehe Abbildung 7.

Die jeweiligen Zugriffsrechte (Lesezugriff, Schreibzugriff, Service und Admin) werden nach Benutzername und Passwort vergeben.

Geben Sie bei der erstmaligen Anmeldung folgendes ein: Benutzername = admin

Passwort = admin

Hinweis: Wenn Sie das Passwort ändern, darf das neue Passwort aus maximal 15 Zeichen bestehen.

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Weboberfläche aus. Klicken Sie zur Auswahl auf die Schaltfläche für die gewünschte Sprache. Siehe Abbildung 8.





English

Abbildung 8: Sprachauswahl

5. BENUTZEREBENEN

Die Webschnittstelle nutzt vier Berechtigungsebenen, um einen unbefugten Zugriff auf kritische Parameter zu verhindern.

Bei einem *Lesezugriff* sind alle Registerkarten mit Ausnahme der Registerkarte "Configuration" verfügbar. Auf dieser Ebene können bestimmte Werte nur angezeigt werden. Änderungen sind nicht möglich und die Alarmliste kann nicht zurückgesetzt werden.

Bei einem *Schreibzugriff* können alle Einstellungen mit Ausnahme der Parameter auf der Registerkarte "Configuration" geändert werden. Die Alarmliste kann nicht zurückgesetzt werden.

Die Ebene *Service* bietet dieselben Berechtigungen wie bei einem Schreibzugriff.

Die Ebene *Admin* ermöglicht einen vollen Zugriff zur Änderung aller Einstellungen. Die Registerkarte "Configuration" ist uneingeschränkt verfügbar. Außerdem kann die Alarmliste zurückgesetzt werden.

Benutzer	Werte able- sen	Sollwerte ändern	Einstellun- gen ändern	Admin- Zugriff
Lesezugriff	X			
Schreibzugriff	X	\boxtimes	X	
Service	\times	\boxtimes	X	
Admin	\times	\boxtimes	\times	\times

Abbildung 9: Benutzerebenen

Swegon



6. WEBSEITE

Eine Statusleiste unten auf jeder Seite zeigt folgendes an:

- Systemaußentemperatur
- Wasservorlauftemperatur
- Status des Kühlbedarfs (blau = Bedarf, grau = kein Bedarf)
- Status des Heizbedarfs (rot= Bedarf, grau = kein Bedarf)
- Aktueller Modus von Swegon Kältemaschine/Wärmepumpe (grau = angehalten, rotes Blinken = Heizung, blaues Blinken = Kühlung)
- Betriebsart (Abwesenheit/Anwesenheit/Jahreskanal)
- Anzahl aktiver Alarme

Die verschiedenen Registerkarten in der NESTOR-Webschnittstelle werden auf den folgenden Seiten beschrieben.

Es stehen sechs Hauptseiten zur Auswahl: Home (Startseite), System Status (Systemstatus), System Overview (Systemübersicht), Functions (Funktionen), Alarm und Configuration (Konfiguration).

6.1 Home (Startseite)

Beim Aufrufen der NESTOR-Webschnittstelle und nach Auswahl der gewünschten Sprache erscheint die Startseite "Home". Bilder und Texte auf der Startseite können über die Schaltfläche "Edit" geändert werden.



Swegon	ENERGIZING INDOOR CI	IMATE			NESTOR - Data received
Home	System Status	System Overview	Functions	Alarms	Configuration
	Number of active alarms Outdoor temperature		83 3.3 °C	•	
	Operation Mode		No occupancy		
	Cooling demand		No	8	
	Current cooling setpoint		-]	
	Heating demand		No		
	Current Heating setpoint		-]	
	Current supply air volume		6.08 m³/s	21906 m³/h	
	Current extract air volume		2.52 m³/s	9072 m³/h	
☆ ↓ 3.3 ℃ 🕌 :	22.4 °C 😸 🔃 🙁	ᢙ			a 83

6.2 Systemstatus

Auf der Seite "System Status" wird eine kurze Übersicht der wichtigsten CMS-Systemparameter angezeigt:

- Number of active alarms (Anzahl aktiver Alarme)
- Outdoor temperature (Außentemperatur)
- Betriebsart (Abwesenheit/Anwesenheit)
- Actual cooling demand (Aktueller Kühlbedarf)
- Current cooling supply set point (Aktueller Kühlsollwert)
- Actual heating demand (Aktueller Heizbedarf)
- Current heating supply set point (Aktueller Heizsollwert)
- Current total system supply airflow (Gesamter aktueller Zuluftvolumenstrom des Systems)
- Current total system extract airflow (Gesamter aktueller Abluftvolumenstrom des Systems)

Abbildung 11: Systemstatus



Swegor		CLIMATE			NESTOR - Data received
Home	System Status	System Overview	Functions	Alarms	Configuration
Nestor I.	Heat pump Roof HP				
2. 1st floor entrance Super Wise 1. Main building	1. Version D, roof 3. 2nd	floor			
∆i 0.0 °C ≟	22.2 °C 😸 🔃 🛙	2 🖄			O 32

6.3 System Overview (Systemübersicht)

In der Systemübersicht wird eine schematische Darstellung aller mit NESTOR-verbundenen Produkte angezeigt. Wurden den Einheiten auf der Seite "Configuration" Namen zugewiesen, erscheinen diese hier. Für jede angeschlossene Einheit können zwei verschiedene Statussymbole angezeigt werden.

- Ein gelbes Symbol gibt an, dass die Kommunikation zur betreffenden Einheit unterbrochen wurde.
- Ein rotes Symbol zeigt an, dass für die betreffende Einheit mindestens ein aktiver Alarm vorliegt.

Hinweis: Ein Alarmsymbol für eine Super Wise-Einheit verweist entweder auf einen internen Super Wise-Alarm oder einen Alarm in einem der untergeordneten Produkte.

Klicken Sie auf die Produkte, um die zugehörige Webseite zu öffnen.

Abbildung 12: Systemübersicht



Home	System Status	System Overview	Functions	Alarms	is Configuratio	
Temperature Control		Temperature Set Points	Operation Mode	т	me Controlled Output	
Configuration	ı		System Status			
Parameter		Value	Signal	Value		
Cooling activation	n delay	5 min	Cooling setpoint	0.0 °C		
Heating activation	n delay	5 min	Heating setpoint	40.0 °	с	
Prioritize cooling	at outdoor temp higher than	10.0 °C	System cooling demand	No		
Min. days betwe	en mode switches	0 day(s)	System heating demand	No		
Min. hours betwe	een mode switches	6 h	Supply water temperature	22.2 °	с	
Prioritized mode		Heating	Return water temperature	33.3 °	33.3 °C	
Min. hour to force	e prioritized mode	1 h	Outdoor temperature	0.0 °C	:	
Heat limit detection	n	Supply temp	Time since last switch	>22 d	ay(s)	
Heat limit action		None	Current water type	Hot		
Heat limit hystere	esis	3.0 K	Blue B	Box		
Heat Limit Delay		10 min]			
System outdoor t	temperature collected from	Gold 1 Ext. sensor]			
External heating	demand function	Economy]			
External cooling	demand function	Economy]			
External heating	demand input	NO]			
External cooling	demand input	NO]			

6.4 Functions (Funktionen)

Alle NESTOR-Funktionseinstellungen sind auf dieser Registerkarte zusammengefasst. Sie umfasst vier Unterseiten: *Temperaturregelung, Temperatursollwerte, Betriebsart* und *Zeitlich geregelte Leistung.* Beim Aufrufen der Registerkarte "Functions" wird die erste Seite geöffnet.

6.4.1 Temperature Control (Temperaturregelung)

Die Seite "Temperature Control" enthält hauptsächlich Regelparameter für eine Swegon Kältemaschine/Wärmepumpe.

Es werden nur relevante Parameter und Werte angezeigt. Ist z.B. ein Swegon-Kühler vorhanden, der ausschließlich kühlt, erscheinen keine Einstellungen und Werte für eine Heizung.

Alle auf dieser Seite darstellbaren Werte werden in Tabelle 1 in Anhang A beschrieben. Abb. 13. Funktionen; Temperaturregelung



Swegon	ENERGIZING INDOOR (CLIMATE			NESTOR - Data received
Home	System Status	System Overview	Functions	Alarms	Configuration
Temperature Control	Tem	perature Set Points	Operation Mode		Time Controlled Output
	System Co	nfiguration			
	Parameter	action Diff	Value		
	Optimization R	eating Diff.	3.0 K		
	optimization c	ooling bin.	2.0 K		
	Gold1 👻	Configuration			
	Optimization: I	leating set point increase speed	(K/min) 0.50		
	Optimization: I	leating set point decrease speed	(K/min) 0.25		
	Optimization:	Cooling set point increase speed (K/min) 0.25		
	Optimization:	Cooling set point decrease speed	(K/min) 0.50	۲	
	Optimization:	/alve upper limit	70 %	۲	
	Optimization:	/alve lower limit	50 %		
	Optimization: I	Delay	1.0 min		
	Heating set po	int	35.0 °C		
	Cooling set po	int	15.0 °C		
	External de	emand set point configura	tion		
	Parameter		Value		
	External heati	ng demand set point	40.0 °C		
	External cooli	ng demand set point	8.0 °C		
🚹 0.0 °C 🛃 22.2	°C 😸 🗷 🖹				Q 32

6.4.2 Temperature Set Points (Temperatursollwerte)

Diese Seite enthält Parameter zur Optimierung der Kühlund Heizsollwerte. Die Parameter unter "System Configuration" gelten für das gesamte System. Die "GOLDx Configuration"-Parameter sind für jede GOLD-Einheit spezifisch. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die zu konfigurierende GOLD-Einheit aus.

Einstellung für externen Bedarf, wobei Sollwerte für den jeweiligen Parameter festgelegt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie Tabelle 2 in Anhang A.

Abb. 14. Funktionen; Temperatursollwerte



5	ŚW	eg		NDOG	OR CLIMATE					NESTOR - Data received
	Ho	ome	System Status		System Overview		Functions		Alarms	Configuration
	т	Temperati	ure Control		Temperature Set Points		Operatio	n Mode		Time Controlled Output
	Function Auto-Low Speed Time Channel Period				T Operation	'ime cl n mode	hannel switch NO	<u>ا</u>		
					Start HH:MM		End HH:MM			
	1	Monday-	-Friday		00:00	`	00:00	`		
	2	Monday-	-Sunday		12:13	٦	18:00	1		
	3	Inactive		`	00:00					
	4	Inactive		`	00:00					
	5	5 Inactive		`	00:00	`	00:00	`		
	6	Inactive			00:00		00:00	`		
	7	Inactive			00:00	00:00				
	8	Inactive			00:00	`	00:00	`		
	Time Char	nnel	Function	Star	ץ t Date	/ear cl Start H	h annel H:MM	End Date		End HH:MM
	1		Low Speed, No Cooling	den	30 november 2011	00:00	۲	den 30 no	vember 2014	00:00
	2		Inactive	den	30 november 2011	00:00	۲	den 30 no	vember 2011	00:00
	3		Inactive	den	30 november 2011	00:00	۲	den 30 no	vember 2011	00:00
	4		Inactive	den	30 november 2011	00:00	۲	den 30 no	vember 2011	00:00
	5		Inactive	den	30 november 2011	00:00	۲	den 30 no	vember 2011	00:00
	6		Inactive	den	30 november 2011	00:00	۲	den 30 no	vember 2011	00:00
	7		Inactive	den	30 november 2011	00:00		den 30 no	vember 2011	00:00
	8		Inactive	den	30 november 2011	00:00		den 30 no	vember 2011	00:00
<u>۵</u>	J 0.3	3 °C	🗼 22.4 °C 😸	111	≥ @					a 89

6.4.3 Zeiten/Betrieb

Die Seite "Operation Mode" wird über die Registerkarte "Functions" aufgerufen. Der Benutzer wählt die erforderliche Betriebsartfunktion aus und legt die Zeitkanäle (wöchentlich oder jährlich) und bzw. oder den digitalen Eingang 1 fest, um den Anwesenheitsmodus zu aktivieren. Weitere Informationen entnehmen Sie Tabelle 3 in Anhang A. Abb. 15. Betriebsart



	Sw	reg		ERGIZIN	g indo	OR CLI	MATE						NESTOR	- Data recei	ived	
ENGLINE Engline		guration														
		Temperatu	ire Control			Tempera	ature Set	Points	C	peration Mode			Time Controlled Ou	itput		
	Time	. Period				Start HH	:MM	Time cl	hannel End HH:MM							
	Channel	1														
	2 Inactive				11:35			14:11		_						
	2 Inactive			00:00			00:00		-							
	3	Inactive				00:00			00:00			End HH:MM 12:30 1 00:00				
								Year ch	End HH:MM 14:11 00:00 00:00 00:00							
	Time Ch	nannel	Function	Start Date	e			Start HH:MM		End Date		Er	nd HH:MM		eceived	
		1	Active	den 30 ja	nuari 201	13		12:30		den 5 februari	2013	1	2:30	`	Proceived	
		2	Inactive	den 30 n	ovember	2011		00:00		den 30 novem	ber 2011	1 00	0:00	`		
		3	Inactive	den 30 n	ovember	2011		00:00		den 30 novem	ber 2011	1 01	0:00	`		
1	10).3 °C	22.4 °C		11	×								91		

6.4.4 Time Controlled Output (Zeitlich geregelte Leistung)

Die Seite "Time Controlled Output" wird über die Registerkarte "Functions" aufgerufen. Der Benutzer legt Zeitkanäle (wöchentlich oder jährlich) für den digitalen Ausgang 3 fest. Weitere Informationen entnehmen Sie Tabelle 4 in Anhang A. Abb. 16. Zeitlich geregelte Leistung



Home	System State	us Syste	stem Overview Functions			Ala	rms	Configuration	
	Alarm List					Digital	Output		
→ Date of appearence	Date of recovery	Device type	Location ID	Local Alarm No.	Priority	Class	Comment		
2014-04-07 09:50:35		NESTOR	-	1	Α	System products	Sensor error on G	Jold unit 1	
2014-04-07 09:46:19	2014-04-07 09:50:50	NESTOR	-	10	A	System products		ľ	
2014-04-07 09:44:23		Gold AHU	2	14:1	Α	Air production			
2014-04-07 09:44:23	2014-04-07 09:45:34	Gold AHU	2	69:5	A	Air production	Test comment 2	`	
2014-04-07 09:44:17		Gold AHU	1	7	A	Air production	Test comment 1	· · ·	
2014-04-07 09:44:17	2014-04-07 09:47:45	Gold AHU	1	57	В	Air production		`	
2014-04-07 09:44:17		Gold AHU	1	58	В	Air production			
2014-04-07 09:44:17		Gold AHU	2	8:1	А	Air production			
2013-10-30 07:55:00		Zone controllers	1-0-2	65	A	Climate Supply		· · · ·	
2000-01-28 04:29:00		Zone controllers	1-0-2	65	Α	Climate Supply			
2000-01-06 20:51:00		Zone controllers	1-0-2	65	A	Climate Supply			
1999-12-26 10:34:00		Zone controllers	1-0-2	65	A	Climate Supply			
1999-12-25 13:54:00		Zone controllers	1-0-2	65	A	Climate Supply			
1999-12-25 13:51:00		Room controllers	1-0-2-1	65	В	Climate Supply			
1999-12-25 13:44:00		Zone controllers	1-0-1	65	A	Climate Supply			
1999-12-25 13:09:00		Zone controllers	1-0-1	65	A	Climate Supply			
1999-12-24 21:14:00		Zone controllers	1-0-1	65	Α	Climate Supply	1		
Refresh Hid	e recovered alarms								

6.5 Alarms (Alarme)

6.5.1 Alarm List (Alarmliste)

Die Alarmliste enthält die 200 letzten Alarme im System. Die Liste kann nach allen Spalten sortiert werden. Zurückgesetzte Alarme können ausgeblendet werden.

Die Schaltfläche "Refresh" ist verfügbar, wenn der Benutzer Administratorzugriffsrechte besitzt. Mit dieser Schaltfläche werden sämtliche Einträge gelöscht und NESTOR muss den Alarmstatus aller Produkte erneut einlesen. Beachten Sie, dass keine Alarme in untergeordneten Produkten gelöscht werden.

Zurückgesetzte Alarme erscheinen nicht erneut in der Liste. Eine Ausnahme bilden Zonen- und Raumregler, die in Super WISE gespeichert werden. NESTOR findet die wiederhergestellten Alarmeinträge und zeigt diese erneut in der Liste an.

Weitere Informationen entnehmen Sie Tabelle 5 in Anhang A.

Änderungen vorbehalten.





Swego		CLIMATE			NESTOR - Data received
Home	System Status	System Overview	Functions	Alarms	Configuration
	Alarm List			Digital Output	
	Classification System produ Air production Cooling/Heatin	icts 1 1g production	Priority A & B A A A & B		
11 23.7 ℃	0.0 °C 😸 🔃	× 🔂	None		

Abb. 18. Digitaler Ausgang

6.5.2 Digital Output (Digitaler Ausgang)

Auf der Seite "Digital Output" befinden sich Einstellungen für den digitalen Ausgang 4, um einen aktiven Alarm anzuzeigen. Der Benutzer legt die Alarmpriorität für jede Gerätetypenklasse fest, die den digitalen Ausgang einstellen soll. Priorität "None" (Keine), "A" oder "A and B" (A und B) kann individuell für jede Geräteklasse ausgewählt werden.



Home	System Sta	tus	System Overview	/	Functions	Alarms	Configuration
NESTOR	System Product Connecti	on System Pr	oduct Config	E-mail settings	Users	SW Update	MMC
	1		NGS				
	e	Setting		NESTOR P	ort		
		Static IP/DHCP		Static IP			
		Domain name					
		MAC address		00:12:70:	01:32:A7		
	0	P address		10.200.1.1			
	[Webserver port		80			
		Subnet mask		255.0.0.0			
		Gateway		0.0.0.0			
	C	Primary DNS		0.0.0.0			
	E	Secondary DNS		0.0.0.0			
)ata/Tima					
		Date/Time			den 9 anril 2013		
	L. L	Time			07:45:08		
	L						
			Re	eboot Reset			

6.6 Registerkarte "Configuration"

Auf dieser Registerkarte und den zugehörigen Unterseiten wird die Systemkonfiguration festgelegt.

6.6.1 NESTOR

Hier werden die TCP/IP-Einstellungen für NESTOR eingegeben. Wenn ein DHCP-Server verfügbar ist, wird empfohlen, diesen zu verwenden, um IP-Adresskonflikte zu vermeiden.

Bei Nutzung einer statischen IP-Adresse wird NESTOR vom Benutzer eine feste IP-Adresse zugewiesen. Dies eignet sich für kleine Netzwerke. In anderen Fällen sollten IP-Adressen jedoch sehr sorgfältig vergeben werden, damit keine Adresskonflikte entstehen.

Ein DNS prüft, ob zur IP-Adresse ein Name gehört. Ein Beispiel ist die IP-Adresse 62.119.110.110, die den Namen swegon.com von einem DNS-Server abruft. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Hardwareadresse, die der Netzwerkkarte bei ihrer Herstellung zugewiesen wird. Diese Adresse kann nicht vom Benutzer geändert werden und ist stets eindeutig. Informationen zur Festlegung von IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

Über diese Seite kann die Software zurückgesetzt werden. Dabei werden alle Funktionen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Außerdem kann NESTOR über diese Seite neugestartet werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie Tabelle 6 in Anhang A.



Abb. 20. Systemproduktverbindung

Sv	Swegon [®] ENERGIZING INDOOR CLIMATE NESTOR - Data received											
	Home	System :	Status	System	n Overview	Functions			Alarms	Config	guration	
N	ESTOR	System Product Conne	ection System	m Product Conf	ig E-r	nail settings	Users		SW Update		MMC	
Blue B	Box					External sour	ces		Externa	l demands		
Туре	ModBu	ModBus ID Name				Parameter		Value	Parameter		Value	
Chiller	70	Roof Chiller			۲	External heat source		On 1	External heating of	lemand activation	n Off	
						External cool source		Off	External cooling d	emand activation	On	
Gold A	Gold AHU Remote Connected											
No.	Connected	IP number	ModBus Port	Access port	Name					Gold version	SuperWise	
1	V	10.8.27.88	502	80	Version D, ro	of			۲	Ver. D	None 1	
2	V	10.8.27.56	502	80 `	1st floor entra	ince			`	Ver. E	1 1	
3	V	172.16.0.109	502	80	2nd floor				`	Ver. E	None	
4		10.8.27.255	502	80 `					`	Ver. E	None 1	
5		0.0.0.0	502	80 `					۲	Ver. E ষ	None	
6		0.0.0.0	502	80					۲	Ver. E	None	
7		0.0.0.0	502	80					۲	Ver. E	None	
8		0.0.0.0	502	80					۲	Ver. E	None	
C N												
Superv	Vise			Remote	Access							
No.	Connected	IP number	ModBus P	ont p	ort Nan	ne In huilding						
		10.0.27.92	502			in building						
2		0.0.0.0	502									
		0.0.0.0	502									
5		0.0.0.0	502									
6		0.0.0.0	502									
7		0.0.0.0	502									
8		0.0.0.0	502									
dı	0.0 °C	<u>↓</u> 22.2 °C		⊠ 😥							Q 34	

6.6.2 Systemproduktverbindung

Über diese Seite werden Geräte (GOLD, Super WISE und Swegon-Kühler/Wärmepumpe, externe Quellen) verbunden. Weitere Informationen entnehmen Sie Tabelle 7 in Anhang A.



NESTOR System Product Connection System Product Config E-mail settings Users SW Update MMC Sold AHU Use Nestor Only for water coils supplied by a Nestor cooling and/or heating source Only for water coils supplied by a Nestor cooling and/or heating source Only for water coils supplied by a Nestor cooling and/or heating source No. Name (Override) Valid internal outdoor Use system Use No. Name (Override) V	Home System Status System Overview					stem Overview		Functions Alarms					Configuration			
Only for water coils supplied by a Nestor cooling and/or heating source Operation No. Name (Override) Use system Use 1 Floor 1a V	1	IESTOR	System Product Connec	tion S	system Product C	Config	E-mail settings		Us	ers		SW Up	pdate		MM	IC
1 Floor 1a V<	Gold A	Name	Use Ope M (Ov	Nestor eration ode erride)	Valid internal outdoor sensor	Use system outdoor temp.	Use Optimization	Only f	or water EH	coils su XH	ipplied by	y a Nest PH	or coolir	ng and/o EC	r heating xc	g source AYCC
2 Floor 1b V V V V I I I V V V 3 Floor 1c V	1	Floor 1a	N	V		V		V		V		V			V	V
3 Floor 1c V<	2	Floor 1b	1	1	V	V	V							V	1	V
4 Floor 2a I V V I I V V I V V I V I<	3	Floor 1c	1	1	V	V		V		V	V		V	V		V
5 Floor 2c Image: Constraint of the section of the	4	Floor 2a	۲ ۲		V	V	V				V	V		V		
6 Floor 2c Image: Constraint of the section of the	5	Floor 2b	۲													
Abbreviation for the heating and cooling sequences OH = Ordinary Heating EH = Extra Heating XH = X-zone Heating AYCH = All Year Comfort Heating PH = Preheating OC = Ordinary Cooling EC = Extra Cooling XC = X-zone Cooling XC = X-zone Cooling AYCC = All Year Comfort Cooling	6	Floor 2c	۲ ۱							V		V		V		V
	Abbreviation for the heating and cooling sequences OH = Ordinary Heating EH = Extra Heating XH = X-zone Heating AYCH = All Year Comfort Heating PH = Preheating OC = Ordinary Cooling EC = Extra Cooling XC = X-zone Cooling AYCC = All Year Comfort Cooling															

Abb. 21. Systemproduktkonfiguration

6.6.3 System Product Config (Systemproduktkonfiguration)

Auf dieser Seite werden die angeschlossenen GOLD-Einheiten konfiguriert.

Weitere Informationen entnehmen Sie Tabelle 8 in Anhang A.



Sweg		GINDOOR CLIMATE					NESTOR - Data received
Home	System Sta	tus System Overv	view	Fund	ctions	Alarms	Configuration
NESTOR	System Product Connecti	on System Product Config	E-mail	settings	Users	SW Update	ММС
	E	Email settings					
	L	-mail server		External E-mail	server (ISP)		
	E	External SMPT server		172.16.0.247			
	[External SMPT Portnumber		25			
		External SMPT login		aggregat			
		External SMPT password		aggregat			
		Email sender		NESTOR@swe	egon.se		
		E-mail reply-path					
		Alarm email language		English			
Ճ Լ -1.9 ℃	🗼 20.0 °C 🔀	🔟 🔀 🖄					Q 51

6.6.4 E-mail settings (E-Mail-Einstellungen)

Auf dieser Seite werden die E-Mail-Einstellungen für Alarmbenachrichtigungen festgelegt. Wenn NESTOR für die E-Mail-Verwaltung genutzt wird, geben Sie den SMTP-Server an. Bei dieser Angabe kann es sich um einen Domainnamen oder eine IP-Adresse handeln. Der E-Mail-Antwortpfad kann mit der Senderadresse übereinstimmen, wenn NESTOR eine eigene und eindeutige E-Mail-Adresse besitzt.

Oftmals empfiehlt es sich, die Adresse der für NESTOR zuständigen Person in beiden E-Mailadressfeldern einzutragen.

Abb. 22. E-Mail-Einstellungen

Swegon

Swegon ENERGIZI	NG INDOOR CLIMATE			NESTOR - Data received
Home System S	tatus System Overview	Functions	Alarms	Configuration
NESTOR System Product Conne	ction System Product Config E-	-mail settings	Users SW Update	ММС
	Name reader writer service admin	Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Delete Delete Delete Delete Delete	
		Username: Name:	charlie Charlie	
		E-mail:	charlie@mail.com	
		Phone:	+46123456789	
		Group: Becoword:	Service -	
		Patrona nassword		
		Email alarm:	Alarm Notifications	
			Cancel OK	
1.9 °C 🗼 19.4 °C	8 🔟 🔀 🐼			O 51

Abb. 23. Benutzereinstellungen

6.6.5 Users (Benutzer)

Hier befinden sich Einstellungen für verschiedene Benutzerzugriffsrechte und Konfigurationen von E-Mail-Alarmbenachrichtigungen für jeden Benutzer.

Auf dieser Registerkarte können Benutzer verwaltet werden. Es kann festgelegt werden, wer auf Webseiten zugreifen darf und wer bei einer Alarmausgabe informiert werden soll.

Legen Sie die Priorität (Keine, A oder A und B) für jeden Gerätetyp fest, der eine Alarm-E-Mail ausgeben soll. Die Konfiguration findet wie auf Abb. 24 statt. Hier kann für jeden Benutzer ein Passwort angegeben werden. Passwörter und Benutzernamen dürfen keine Sonderzeichen enthalten.

Werksseitige Einstellung für die verschiedenen Benutzerpasswörter:

Benutzer	Passwort
Lesezugriff	Lesezugriff
Schreibzugriff	Schreibzugriff
Service	Service
Admin	Admin

Home	System Status	System Overv	riew	Functions		Alarm	IS	Conf	iguration
NESTOR	System Product Connection	System Product Config	E-mail settings		Users	9	SW Update		MMC
	Nam	e		ı					
	read	ər		Edit	Delete				
	write	r		Edit	Delete				
	servi	ce		Edit	Delete		_		1
	admir	1						×	
						E-	mail notifica	ation	
				Alarm clas	ssification	None	Α	A & B	
				System pro	ducts	\bigcirc	0	۲	
	_			Air product	ion	\bigcirc	0	۲	
				Cooling/Hea	ating production	\bigcirc	۲	0	
				Climate Sup	oply	۲	\bigcirc	0	
				Miscellaneo	ous	۲	0	0	
				<< Bac	k				

Abb. 24. Benutzereinstellungen



Sweg		IDOOR CLIMATE				NESTOR - Data received
Home	System Status	System Overv	view F	unctions	Alarms	Configuration
NESTOR	System Product Connection	System Product Config	E-mail settings	Users	SW Update	MMC
		Current version: Status:	NESTOR update	0.99 out while waiting p accept updating		
습니 -1.9 °C	🎄 19.8 °C 👹 I		Rescali Minic			- 51

6.6.6 SW Update (Softwareaktualisierung)

Auf der Seite "SW Update" wird dem Benutzer die aktuelle NESTOR-Softwareversion angezeigt. Wenn in den Kartenleser eine Speicherkarte mit einer neueren Softwareversion eingesetzt wird, zeigt das System in der Statuszeile an, dass eine Aktualisierung verfügbar ist. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, wird NESTOR durch Klicken auf "Start upgrading" auf den neuesten Stand gebracht. Während der Softwareaktualisierung darf die Spannungsversorgung nicht unterbrochen werden.

Sweg	Swegon energizing indoor climate Nestor									
Home	System Stat	us Syst	tem Overview	Functions	Alarms	Configuration				
NESTOR	System Product Connection	on System Product Co	on fig E-mail settings	Users	SW Update	MMC				
		:	nestor v99 iffs2 update.tar.c version.crc	IZ						
௴ ↓ -1.9 ℃	🐛 19.9 °C 🗃	💷 🔀				51				
						Abb 26: MM				

6.6.7 MMC

Nach dem Einsetzen einer Speicherkarte kann der Benutzer Dateien von der Speicherkarte öffnen oder auf einen lokalen Computer übertragen. Dazu wird die Seite "MMC" genutzt. Handbücher usw. lassen sich auf der Speicherkarte ablegen, damit sie stets verfügbar sind.

Tabelle 1: Temperaturregelung

Signaltext	Beschreibung	Vorgabe	Min.	Max.	Gerät
Caaliaa astivatiaa	Konfigurationen	le.		1000	D.C.
delay	Erhöhen Sie diese Zeitspanne, wenn im System ein zu häufiges Umschalten stattfindet.	5	0	1000	winute
Heating activation delay	Verzögerungszeit für jede GOLD-Einheit beim Umschalten zwischen Heizbedarf und keinem Heizbedarf. Erhöhen Sie diese Zeitspanne, wenn im System ein zu häufiges Umschalten stattfindet.	5	0	1000	Minute
Prioritise cooling at outdoor temp higher than	Bei gleichzeitigem Kühl- und Heizbedarf erzeugt die Einheit Wärme, wenn die Systemaußentemperatur unter diesem Wert liegt. Andernfalls findet eine Kühlung statt. Dies ist nur bei der Nutzung einer reversib- len Swegon Kältemaschine relevant. Um der Heizung stets Vorrang einzuräumen, stellen Sie diesen Wert auf 80°C. Um der Kühlung stets Vorrang einzuräumen, stellen Sie diesen Wert auf -40°C.	10	-40	80	°C
Min days between mode switches	Mindestanzahl von Tagen zwischen einer Umschaltung vom Heiz- in den Kühlbetrieb und umgekehrt. Dies ist nur bei der Nutzung einer reversiblen Swegon Kältemaschine relevant. Wenn eine Umschaltung unter allen Umständen erlaubt ist, stellen Sie diesen Wert auf 0.	0	0	365	Tag
Min hours between mode switches	Mindestanzahl von Stunden zwischen einer Umschaltung vom Heiz- in den Kühlbetrieb und umgekehrt. Dies ist nur bei der Nutzung eines reversiblen Swegon-Kühlers relevant. Wenn eine Umschaltung unter allen Umständen erlaubt ist, stellen Sie diesen Wert auf 0.	6	0	24	Stunde
Prioritised mode	Bevorzugter Heiz- oder Kühlmodus je nach Umschaltzeit.	0	0	1	-
Min hour to force prioritised mode	Die Mindestzeit zwischen einer Umschaltung vom Heiz- in den Kühlbetrieb und umgekehrt, wenn der "Priori- tised mode" (Bevorzugter Modus) "Heating" (Heizung) ist. Andernfalls gilt die Mindestzeit für eine Umschal- tung in die andere Richtung. Dieser Wert ersetzt den Wert für "Min days between mode switches" (Mindestan- zahl von Tagen zwischen Betriebsartumschaltungen) und "Min hours between mode switches" (Mindestanzahl von Stunden zwischen Betriebsartumschaltungen) je nach "Prioritised mode" (Bevorzugter Modus).	1	0	256	Stunde
Heat limit detection	Aktivierung and Auswahl des Typs für eine Heizbegrenzung. <i>Keine</i> : Keine Heizbegrenzung. <i>Außentemp</i> .: Eine Heizbegrenzung wird aktiviert, wenn die Außentemperatur unter " <i>Outdoor temperature heat limit</i> " (Außentemperatur-Heizgrenzwert) liegt. Eine Heizbegrenzung wird deaktiviert, wenn die Außentemperatur um 3 Kelvin gestiegen ist. <i>Vorlauftemp</i> .: Eine Heizbegrenzung wird deaktiviert, wenn die Außentemperatur peratur länger als " <i>Heat Limit Delay</i> " (Heizgrenzwert-Verzögerung) um mehr als " <i>Heat limit hysteresis</i> ." (Heizgrenzwert-Hysterese) unter dem Heizsollwert liegt. Es bestehen zwei Möglichkeiten zur Deaktivierung der Heizbegrenzung. Alt. 1) Wenn die Swegon-Wärmepumpe/reversible Einheit aktiv ist und die Vorlauftem- peratur länger als die Heizbegrenzungs-Aktivierungszeit in Minuten um weniger als " <i>Heat limit hysteresis</i> " (Heizgrenzwert-Hysterese) unter dem Heizsollwert liegt. Alt. 2) Wenn die Swegon-Wärmepumpe/reversible Einheit nicht aktiv ist und die Außentemperatur seit Beginn des Heizbegrenzungsdu um mehr als 3 Kelvin gestiegen ist. Dies ist nur bei der Nutzung eines Swegon-Kühlers (Wärmepumpentyp oder reversibe) relevant.	0	0	2	-
Heat limit action	Auszuführende Aktion bei aktiver Heizbegrenzung. <i>Keine</i> : Die Swegon-Wärmepumpe/reversible Einheit und die externe Heizung sind ausgeschaltet. <i>Umschaltung</i> : Die Swegon-Wärmepumpe/reversible Einheit ist ausgeschaltet und die externe Heizung ist aktiviert. <i>Beide</i> : Die Swegon-Wärmepumpe/reversible Ein- heit ist weiterhin aktiviert und die externe Heizung ist aktiviert. Dies ist nur bei der Nutzung eines Swegon- Kühlers (Wärmepumpentyp oder reversibel) relevant	0	0	2	-
Outdoor temperature heat limit	Heizbegrenzungs-Aktivierungsgrad bei Heizbegrenzungstyp <i>Außentemp</i> Siehe auch Beschreibung des Parameters " <i>Heat limit detection</i> " (Heizbegrenzungserkennung).	-5	-20	80	°C
Heat limit hysteresis	Siehe Beschreibung des Parameters Heizbegrenzungsaktivierung, Typ Vorlauftemp.	3	0	10	K
Heat Limit Delay	Siehe Beschreibung des Parameters Heizbegrenzungsaktivierung, Typ Vorlauftemp	10	0	10000	Minute
temperature collected from	erfasst NESTOR die externe Außentemperatur abgerüren wird. Bei Auswahl von GOLD 1 – GOLD 8 erfasst NESTOR die externe Außentemperatur in der betreffenden GOLD-Einheit. Bei Auswahl von "None" (Keine) wird keine gemeinsame Außentemperatur verwendet und als Systemaußentemperatur wird der Wert verwendet, der im zuerst gefundenen zuverlässigen internen Außentemperaturfühler in einer beliebigen GOLD-Einheit vorliegt.		U	8	-
Aqualink Activation	Aktivierung der AQUA Link-Funktion. Nur relevant, wenn als Swegon-Kühler/Wärmepumpentyp ein Kühler oder eine Wärmepumpe (nicht reversible) verwendet wird.	0	0	1	-
Aqualink alarm input	Wählen Sie diese Option aus, wenn ein geschlossener (NO) oder geöffneter (NC) Eingang den AQUA Link- Alarm ausgeben soll.	0 (NO)	0	1	-
Externe Funktion Kühlbedarf	Funktionsauswahl für den externen Kühlbedarf. <i>Economy (Energiesparmodus):</i> Der Kühlsollwert für das Gesamtsystem sollte stets so eingestellt werden, dass er mit dem GOLD-System übereinstimmt, so lange ein Kühl- bedarf im GOLD-System vorliegt – unabhängig vom Sollwert für den externen Kühlbedarf. Wenn nur ein externer Kühlbedarf vorliegt, wird dieser Kühlsollwert als Systemsollwert genutzt. <i>Komfort:</i> Wenn ein Kühlbedarf im GOLD-System und extern vorliegt, wird der niedrigste dieser Kühlsollwerte als Systemsollwert genutzt. Wenn nur ein externer Kühlbedarf an einem Ort vorliegt, wird dieser relevante Kühlsollwert als Systemsollwert genutzt.	0	0	1	-
Externe Funktion Heizbedarf	Funktionsauswahl für den externen Kühlbedarf. <i>Economy (Energiesparmodus):</i> Der Heizsollwert für das Gesamtsystem sollte stets so eingestellt werden, dass er mit dem GOLD-System übereinstimmt, so lange ein Heizbedarf im GOLD-System vorliegt – unabhängig vom Sollwert für den externen Heizbedarf. Wenn nur ein externer Heizbedarf vorliegt, wird dieser Heizsollwert als Systemsollwert genutzt. <i>Komfort:</i> Wenn ein Heizbedarf im GOLD-System und extern vorliegt, wird der niedrigste dieser Heizsollwerte als Systemsollwert genutzt. Wenn nur ein externer Heizbedarf an einem Ort vorliegt, wird dieser relevante Heizsollwert als Systemsollwert genutzt.	0	0	1	-
Eingang für externen Kühlbedarf	Legen Sie fest, ob ein geschlossener Eingang (NO) oder ein geöffneter Eingang (NC) einen externen Kühlbedarf anzeigen soll.	0	0	1	-
Eingang für externen Heizbedarf	Legen Sie fest, ob ein geschlossener Eingang (NO) oder ein geöffneter Eingang (NC) einen externen Heizbedarf anzeigen soll.	0	0	1	-
	Anzeigen			1	1
Cooling supply set	Gesamter aktueller Kühlsollwert für das System. Wert, der zum Kühler/reversiblen Kühler übertragen wird.	-	-20	80	°C
Heating supply set	Gesamter aktueller Heizsollwert für das System. Wert, der zur Wärmepumpe/zum reversiblen Kühler übertra- gen wird.	-	10	80	°C
System cooling demand	Gibt an, ob im System ein Kühlbedarf vorliegt oder nicht.	-	0	1	-
System heating demand	Gibt an, ob im System ein Heizbedarf vorliegt oder nicht.	-	0	1	-
Wasservorlauftemp.:	Wasservorlauftemperatur von der Swegon-Kühler/Wärmepumpe	-	-20	80	°C
Wasserrücklauftemp.	Wasserrücklauftemperatur zur Swegon-Kühler/Wärmepumpe	-	-20	80	°C
Outdoor temperature	Systemaußentemperatur	-	-50	80	°C
I Ime since last switch	Let Kühler genutzt wird.	-	0	32767	Minute
Current water type	Aktueller Wassertyp im System (warm oder kalt). Nur relevant, wenn ein reversibler Kühler genutzt wird.	-	0	1	-
		Tabelle	1: Tem	peraturi	regelung



Tabelle 2: Temperatursollwerte

Signaltext	Beschreibung	Vor- gabe	Min.	Max.	Gerät
	Gemeinsame/globale Konfigurationen				
Optimisation Heating diff.	Die zulässige Differenz zwischen dem Sollwert und der Wasserreferenztemperatur. Wenn die Wasserreferenz- temperatur zwischen dem Sollwert und dem Sollwert minus diesem Wert liegt, ist eine Optimierung zulässig. Der Wert sollte normalerweise mit dem Wert für die Heizdifferenz (Heating diff.) in der Wärmepumpe/im reversiblen Kühler von Swegon übereinstimmen. Optimierungshinweis : Wenn die Wasserreferenztemperatur in jedem Zyklus vor dem Verdichterstart unter "set point minus diff" (Sollwert minus Differenz) sinkt, lässt sich die Differenz um den Wert erhöhen, um den die Temperatur unter diesen Grenzwert sinkt. Dadurch wird eine etwas ausgeprägtere Optimierung ermöglicht, was zu einem höheren Temperatursollwert führt. Dies wiederum bewirkt einen gesteigerten Heizkomfort. HINWEIS! Die Heizdifferenz muss in NESTOR erhöht werden – NICHT jedoch in der Wärmepumpe/im reversiblen Kühler von Swegon. Der Parameter ist nur dann relevant, wenn eine Wärmepumpe oder ein reversibler Kühler genutzt wird.	3	0	10	ĸ
Optimisation Cooling Diff.	Die zulässige Differenz zwischen dem Sollwert und der Wasserreferenztemperatur. Wenn die Wasserreferenz- temperatur zwischen dem Sollwert und dem Sollwert minus diesem Wert liegt, ist eine Optimierung zulässig. Der Wert sollte normalerweise mit dem Wert für die Kühldifferenz (Cooling diff.) im Swegon-Kühler/reversiblen Kühler übereinstimmen. Optimierungshinweis : Wenn die Wasserreferenztemperatur in jedem Zyklus vor dem Verdichterstart über "set point plus diff" (Sollwert plus Differenz) steigt, lässt sich die Differenz um den Wert erhöhen, um den die Temperatur über diesen Grenzwert steigt. Dadurch wird eine etwas ausgeprägtere Optimie- rung ermöglicht, was zu einem höheren Temperatursollwert führt. Dies wiederum bewirkt einen gesteigerten Heizkomfort. <i>HINWEIS!</i> Die Kühldifferenz muss in NESTOR erhöht werden – NICHT jedoch im Kühler/reversiblen Kühler von Swegon. Der Parameter ist nur dann relevant, wenn ein Kühler oder reversibler Kühler genutzt wird.	2	0	10	K
	GOLD-spezifische Konfigurationen	1	1	1	1
Optimisation: Erho- hungsgeschwindigkeit für den Heizsollwert (K/min)	Geschwindigkeit, mit der der Heizsollwert angehoben wird, wenn eine Optimierung zulassig, die Verzogerungs- zeit verstrichen und das Ventil zu weit geöffnet ist. Optimierungshinweis : Erhöhen Sie diesen Wert, wenn die benötigte Heizleistung oft schwankt und die Warmwassertemperatur von Zeit zu Zeit zu niedrig ist. Verringern Sie den Wert, wenn der Sollwert periodisch steigt und sinkt und wenn der Tipp zur Feineinstellung der Ventilgrenzen bereits ohne Ergebnis umgesetzt wurde.	0,5	0,01	10	K/ Minute
Optimisation: Verrin- gerungsgeschwindig- keit für den Heizsoll- wert (K/min)	Geschwindigkeit, mit der der Heizsollwert gesenkt wird, wenn eine Optimierung zulässig, die Verzögerungszeit verstrichen und das Ventil zu weit geschlossen ist. Optimierungshinweis : Erhöhen Sie diesen Wert, wenn die benötigte Heizleistung oft schwankt und die Warmwassertemperatur von Zeit zu Zeit zu hoch ist. Verringern Sie den Wert, wenn der Sollwert periodisch steigt und sinkt und wenn der Tipp zur Feineinstellung der Ventilgrenzen bereits ohne Freehnis umgesetzt wurde	0,25	0,01	10	K/ Minute
Optimisation: Erhö- hungsgeschwindigkeit für den Kühlsollwert (K/min)	Geschwindigkeit, mit der der Kühlsollwert angehoben wird, wenn eine Optimierung zulässig, die Verzögerungs- zeit verstrichen und das Ventil zu weit geschlossen ist. Optimierungshinweis : Erhöhen Sie diesen Wert, wenn der Kälteleistungsbedarf oft schwankt und die Kaltwassertemperatur von Zeit zu Zeit zu niedrig ist. Verringern Sie den Wert, wenn der Sollwert periodisch steigt und sinkt und wenn der Tipp zur Feineinstellung der Ventilgrenzen bereits ohne Ergebnis umgesetzt wurde.	0,25	0,01	10	K/ Minute
Optimisation: Verringerungsge- schwindigkeit für den Kühlsollwert (K/min)	Geschwindigkeit, mit der der Kühlsollwert gesenkt wird, wenn eine Optimierung zulässig, die Verzögerungszeit verstrichen und das Ventil zu weit geöffnet ist. Optimierungshinweis : Erhöhen Sie diesen Wert, wenn der Kälte- leistungsbedarf oft schwankt und die Kaltwassertemperatur von Zeit zu Zeit zu hoch ist. Verringern Sie den Wert, wenn der Sollwert periodisch steigt und sinkt und wenn der Tipp zur Feineinstellung der Ventilgrenzen bereits ohne Ergebnis umgesetzt wurde.	0,5	0,01	10	K/ Minute
Optimisation: Valve upper limit	Oberer Grenzwert für den Zielbereich der Ventilstellung. <i>Optimierungshinweis</i> : Stellen Sie den Abstand zwi- schen oberer und unterer Ventilgrenze etwas größer als die Differenz zwischen niedrigster und höchster Ventil- stellung in einem Heiz- oder Kühlzyklus (also zwischen zwei Verdichteraktivierungen) ein. Um zusätzlich Energie zu sparen, erhöhen Sie den oberen Grenzwert. Wenn ein Heiz- oder Kühlverbraucher während des Zyklus kein ausreichend warmes oder kaltes Wasser erhält, verringern Sie diesen oberen Grenzwert.	70	20	100	%
Optimisation: Valve lower limit	Unterer Grenzwert für den Zielbereich der Ventilstellung. <i>Optimierungshinweis</i> : Stellen Sie den Abstand zwi- schen oberer und unterer Ventilgrenze etwas größer als die Differenz zwischen niedrigster und höchster Ventil- stellung in einem Heiz- oder Kühlzyklus (also zwischen zwei Verdichteraktivierungen) ein. Um noch mehr Energie zu sparen, erhöhen Sie den oberen Grenzwert. Wenn ein Heiz- oder Kühlverbraucher während des Zyklus kein ausreichend warmes oder kaltes Wasser erhält, verringern Sie diesen unteren Grenzwert.	50	10	95	%
Optimisation: Delay	Verzögerungszeit, die verstreichen muss, bevor eine Optimierung zulässig ist, wenn die Wasserreferenztempe- ratur in den Bereich zwischen Sollwert und Sollwert minus (bzw. plus bei Kühlung) Differenzwert eintritt. <i>Optimierungshinweis</i> : Bei einem sehr kurzen Kühl- und Heizzyklus kann dieser Wert verringert werden, damit eine Optimierung noch rechtzeitig stattfinden kann, also bevor die Referenztemperatur den Bereich zwischen Sollwert und Sollwert minus (bzw. plus bei Kühlung) Differenzwert verlässt. Bei Systemen mit großem Volu- mina (Pufferspeicher) sollte der Wert erhöht werden, um eine stabilere Sollwertoptimierung zu erzielen. Eine Verringerung der Verzögerungszeit ist in gewissem Maße vergleichbar mit einer Erhöhung der Veränderungsra- ten für Heiz- und Kühlsollwert. Ein Verlängern der Verzögerungszeit kann wiederum mit einer Verringerung der Parameter verglichen werden.	1	0	60	Minute
Heating supply set point	Wird für eine bestimmte GOLD-Einheit keine Optimierung aktiviert, wird dieser Wert als Heizsollwert für die betreffende GOLD-Einheit verwendet. Wird eine Optimierung aktiviert, dient dieser Wert der Ausgangswert für den optimierten Sollwert. Beim Ändern dieses Werts wird das Optimierungsergebnis (für die betreffende GOLD- Einheit) sofort mit dem neuen Parameterwert aktualisiert. Optimierungshinweis : Stellen Sie diesen Wert beim Start auf eine Warmwassertemperatur, die aktuell als komfortabel erachtet wird.	35	5	60	°C
Cooling supply set point	Wird für eine bestimmte GOLD-Einheit keine Optimierung aktiviert, wird dieser Wert als Kühlsollwert für die betreffende GOLD-Einheit verwendet. Wird eine Optimierung aktiviert, dient dieser Wert der Ausgangswert für den optimierten Sollwert. Beim Ändern dieses Werts wird das Optimierungsergebnis (für die betreffende GOLD- Einheit) sofort mit dem neuen Parameterwert aktualisiert. Optimierungshinweis : Stellen Sie diesen Wert beim Start auf eine Kaltwassertemperatur, die aktuell als komfortabel erachtet wird.	15	-5	25	°C
	Einstellung für externen Bedarf	1-	1 = :	1	1
Externer Sollwert Kühlbedarf	Externer Sollwert für den Kühlbedarf. Siehe Beschreibung der externen Kühlbedarfsfunktion für weitere Informati- onen zur Verwendung des Werts.	8	-50	50	р ^{ес}
Externer Sollwert Heizbedarf	Externer Sollwert für den Heizbedarf. Siehe Beschreibung der externen Heizbedarfsfunktion für weitere Informationen zur Verwendung des Werts.	40	0	100	°℃

Tabelle 2. Temperatursollwerte

Swegon

Tabelle 3: Betriebsart

Signaltext	Beschreibung	Vorgabe	Min.	Max.	Gerät
	Zeitkanal				
Function	Auswahl der Aktion bei Abwesenheit bzw. Anwesenheit. Eine Anwesenheit liegt vor, wenn die aktuelle Zeit innerhalb einer der Zeitkanäle auf 8-Wochen-Basis liegt ODER wenn der digitale Eingang 1 eine Anwesenheit anzeigt. <i>Auto – Auto</i> : Jede GOLD-Einheit arbeitet gemäß individuellen Zeitkanaleinstellungen. <i>Auta, No cooling – Auto</i> : Der Kühler darf im Abwesenheitsmodus nicht kühlen. Wird diese Einstellung ohne Zeitkanäle verwendet, wird eine Kühlung niemals aktiviert. <i>Auto – Low speed</i> : Im Abwesenheitsmodus arbeitet jede GOLD-Einheit gemäß individuellen Zeitka- naleinstellungen. Im Anwesenheitsmodus gilt eine niedrige Drehzahl (oder die höhere Priorität <i>High speed</i> oder <i>Stop</i> , die über lokale Zeitkanäle für GOLD festgelegt wird). <i>Auto, No cooling – Low speed</i> : Wie oben, aber der Kühler darf im Abwesenheitsmodus nicht kühlen. <i>Auto – High speed</i> : Im Abwesenheitsmodus arbeitet jede GOLD-Einheit gemäß individuellen Zeitkaa- naleinstellungen. Im Anwesenheitsmodus gilt eine niedrige Drehzahl (oder die höhere Priorität <i>High speed</i> : Wie oben, aber der Kühler darf im Abwesenheitsmodus nicht kühlen. <i>Auto – High speed</i> : Im Abwesenheitsmodus arbeitet jede GOLD-Einheit gemäß individuellen Zeitkanäleinstellungen. Im Anwesenheitsmodus nicht kühler. <i>Low speed – High speed</i> : Wie oben, aber der Kühler darf im Abwesenheitsmodus nicht kühler. <i>Low speed – High speed</i> : Die ober, aber der Kühler darf im Abwesenheitsmodus läuft GOLD AHU mit niedriger Drehzahl (oder der höhere Priorität <i>"High speed</i> " oder " <i>Stop</i> ", die über lokale Zeitkanäle für GOLD festgelegt wird). Im Anwesenheitsmodus gilt eine hohe Drehzahl (oder die höhere Priorität <i>Stop</i> , die über lokale Zeitkanäle für GOLD festgelegt wird). Im Anwesenheitsmodus gilt eine hohe Drehzahl (oder die höhere Priorität <i>Stop</i> , die über lokale Zeitkanäle für GOLD festgelegt wird). Im Anwesenheitsmodus gilt eine hohe Drehzahl (oder die höhere Priorität <i>Stop</i> , die über lokale Zeitkanäle für GOLD festgelegt wird). Im Anwesenheitsmodus gilt eine hohe Drehzahl (oder die höhere Prior	0	0	7	-
Operation mode switch	Legt fest, wann der digitale Eingang 1 den Anwesenheitsmodus aktivieren soll, wenn der Eingang geöffnet oder geschlossen ist. <i>NO</i> : Ein geschlossener Eingang aktiviert den Anwesenheitsmodus. <i>NC</i> : Ein geöffneter Eingang aktiviert den Anwesenheitsmodus.	0	0	1	-
Zeitraum (für Zeitkanal 1-8)	Wählt den Typ des wiederkehrenden Anwesenheitszeitfensters aus.	0	0	10	
Start HH:MM (für Zeitkanal 1-8)	Legt den Startzeitpunkt (Stunde und Minute) für das wiederkehrende Anwesenheitszeitfenster fest.	00:00	00:00	23:59	Stunde: Minute
Stopp HH:MM (für Zeitkanal 1-8)	Legt den Endzeitpunkt (Stunde und Minute) für das wiederkehrende Anwesenheitszeitfenster fest.	00:00	00:00	23:59	Stunde: Minute
	Jahreskanal				
Funktion (für Zeitkanal 1-8)	Auswahl der Aktion bei aktivem Jahreskanal. Die Jahreskanal besitzt eine höhere Priorität als der Zeitkanal. Folgende Optionen sind verfügbar: <i>Inactive</i> : Der Jahreskanal ist deaktiviert. <i>Stop, No cooling</i> : Alle GOLD-Einheiten werden angehalten und es ist keine Kühlung zulässig. <i>Auto</i> : Jede GOLD-Einheit arbeitet nach individuellen Zeitkanälen. <i>Auto, No Cooling</i> : Wie oben, aber keine Kühlung zugelassen. <i>Low speed</i> : Jede GOLD AHU läuft mit niedriger Drehzahl (oder der höheren Priorität " <i>High speed</i> " oder " <i>Stop</i> ", die über lokale Zeitkanäle für GOLD festgelegt wird). <i>Low speed</i> , <i>No Cooling</i> : Wie oben, aber keine Kühlung zugelassen. <i>High speed</i> " Jede GOLD AHU läuft mit hoher Drehzahl (oder der höheren Priorität " <i>Stop</i> ", die über lokale Zeitkanäle für GOLD festgelegt wird). <i>Low speed</i> , <i>No Cooling</i> : Wie oben, aber keine Kühlung zugelassen. <i>High speed</i> " Jede GOLD AHU läuft mit hoher Drehzahl (oder der höheren Priorität " <i>Stop</i> ", die über lokale Zeitkanäle für GOLD festgelegt wird). <i>High speed</i> , <i>No Cooling</i> : Wie oben, aber keine Kühlung zugelassen.	0	0	7	-
Startdatum (für Zeitkanal 1-8)	Legt das Startdatum für das einmalige Auftreten der Aktion Jahreskanal fest.	01.01.2012	01.01.2010	31.12.2100	Jahr: Monat: Tag
Start HH:MM (für Jahreskanal 1-8)	Legt die Startzeit (Stunde und Minute) für das einmalige Auftreten der Aktion Jahreskanal fest.	00:00	00:00	23:59	Stunde: Minute
Enddatum (für Jahreskanal 1-8)	Legt das Enddatum für das einmalige Auftreten der Aktion Jahreskanal fest.	01.01.2012	01.01.2010	31.12.2100	Jahr: Monat: Tag
Stopp HH:MM (für Jahreskanal 1-8)	Legt die Endzeit (Stunde und Minute) für das einmalige Auftreten der Aktion Jahreskanal fest.	00:00	00:00	23:59	Stunde: Minute

Tabelle 3. Betriebsart

Tabelle 4: Zeitlich geregelte Leistung

Signaltext	Beschreibung	Vorgabe	Min.	Max.	Gerät						
	Zeitkanal										
Zeitraum (für Zeitkanal 1-3)	"Wählt den Typ des wiederkehrenden Zeitfensters aus, innerhalb dessen der digitale Ausgang 3 aktiviert wird. "	0	0	10	-						
Start HH:MM (für Zeitkanal 1-3)	Legt den Startzeitpunkt (Stunde und Minute) für das wiederkehrende Zeitfenster fest.	00:00	00:00	23:59	Stunde: Minute						
Stopp HH:MM (für Zeitkanal 1-3)	Legt den Endzeitpunkt (Stunde und Minute) für das wiederkehrende Zeitfenster fest.	00:00	00:00	23:59	Stunde: Minute						
	Jahreskanal										
Funktion (für Jahreskanal 1-3)	Aktiviert/deaktiviert die Nutzung des Jahreskanals zur Einstellung des digitalen Ausgangs 3.	0	0	1	-						
Startdatum (für Jahreskanal 1-3)	Legt das Startdatum für das einmalige Auftreten der Aktion Jahreskanal fest.	01.01.2012	01.01.2010	31.12.2100	Jahr: Monat: Tag						
Start HH:MM (für Jahreskanal 1-3)	Legt die Startzeit (Stunde und Minute) für das einmalige Auftreten der Aktion Jahreskanal fest.	00:00	00:00	23:59	Stunde: Minute						
Enddatum (für Jahreskanal 1-3)	Legt das Enddatum für das einmalige Auftreten der Aktion Jahreskanal fest.	01.01.2012	01.01.2010	31.12.2100	Jahr: Monat: Tag						
Stopp HH:MM (für Jahreskanal 1-3)	Legt die Endzeit (Stunde und Minute) für das einmalige Auftreten der Aktion Jahreskanal fest.	00:00	00:00	23:59	Stunde: Minute						

Tabelle 4. Zeitlich geregelte Leistung



Tabelle 5: Alarmliste

Signaltext	Beschreibung
Date of appearance	Datum und Uhrzeit der Alarmaktivierung
Date of recovery	Datum und Uhrzeit der Alarmwiederherstellung. Dieses Feld ist leer, wenn der Alarm weiterhin aktiv ist.
Device type	Gerätetyp, der Alarme ausgibt. <i>Mögliche Typen</i> : NESTOR, Swegon Kältemaschine/Wärmepumpe, GOLD AHU, Super WISE, Zonenregler, Raumregler, Raum-Slave-Regler
Location ID	ID-Nummer des Geräts, das den Alarm ausgibt. <i>Einstellige</i> Zahlen (1-8) bezeichnen ein Produkt auf Systemebene, z.B. GOLD-Einheit, Super WISE oder Swegon Kältemaschine/Wärmepumpe. <i>Zonenregler</i> (immer mit einer Super WISE-Einheit verbunden) werden mit dreistelligen Zahlen im Format A B C angegeben. A steht für die Nummer der Super WISE-Einheit, mit der eine Verbindung besteht. B ist die Zonennummer. C steht für die Nummer des Kanals/der Klappe in der Zone. <i>Raumregler</i> (immer mit einem Zonenregler verbunden) werden mit vierstelligen Zahlen im Format A B C D angegeben. A, B und C besitzen dieselbe Bedeutung wie bei einem Zonenregler, D kennzeichnet die Raumnummer. Raum-Slave-Regler (stets mit einem Zonenregler verbunden) werden mit fünfstelligen (A-B-C-D-E) angegeben. A, B, C und D zeigen dasselbe an wie bei Zonenreglern. Bei E handelt es sich um die Slave-Anzahl.
Local Alarm No	Die Alarmnummer in Gerätealarmen von GOLD-Einheiten der Version E wird als Gruppe und Alarmnummer angezeigt (z.B.: 10:10).
Priorität	A oder B sind möglich, wobei A die höchste Priorität besitzt.
Class	Gerätetypenklasse, also: Systemprodukte für Swegon-Kühler/Wärmepumpe und NESTOR. Lufterzeugung für eine GOLD-Einheit. Klimatisierung für Super WISE, Zonenregler, Raumregler, Slave-Raumregler.
Anmerkung	Eingabefeld für zusätzlichen Informationstext

Tabelle 5. Alarmliste

Tabelle 6: NESTOR-Konfiguration

Signaltext	Beschreibung	Vorgabe	Min.	Max.	Gerät	
TCP/IP-EINSTELLUNGEN						
Static IP/DHCP	Verfügbare Optionen: DHCP and Static IP Wenn ein DHCP-Server verfügbar ist, wird empfohlen, diesen zu verwenden. So können IP- Adresskonflikte vermieden werden. Bei Nutzung einer statischen IP-Adresse wird NESTOR vom Benutzer eine feste IP-Adresse zugewiesen. Dies eignet sich für kleine Netzwerke. In anderen Fällen sollten IP-Adressen jedoch sehr sorgfältig vergeben werden, damit keine Adresskonflikte entstehen.	1 (Static IP)	0	1	-	
Domain Name		-	-	-	-	
MAC address	Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Hardwareadresse, die der Netzwerkkarte bei ihrer Herstellung zugewiesen wird. Diese Adresse kann nicht vom Benutzer geändert werden und ist stets eindeutig.	-	-	-	-	
IP address	Zeigt die zugewiesene IP-Adresse an, wenn ein DHCP-Server verwendet wird. Eingabefeld für die IP-Adresse, wenn eine statische IP-Adresse vergeben werden soll.	10.200.1.1	0.0.0.0	255.255.255.255	-	
Web server port						
Subnet mask						
Gateway						
Primary DNS						
Secondary DNS						
	Datum/Uhrzeit					
Date	Eingabefeld zur Festlegung des aktuellen Datums	01.01.2000	01.01.2000	31.12.2099		
Time	Eingabefeld zur Festlegung des aktuellen Tags	00:00:00	00:00:00	23:59:59		
Tabelle 6. NESTOR-Konfiguration						

Tabelle 7: Systemproduktverbindung

Signaltext	Beschreibung	Vorgabe	Min.	Max.	Gerät	
Blue Box						
Тур	Als Swegon Kältemaschinen-Wärmepumpentyp ist folgendes ausgewählt: "None", "Heating" (Heat pump), "Cooling" (Chiller), "Reversible" oder "Hybrid system".	0 (none)	0	4	-	
Port	Nicht relevant	-	-	-	-	
ModBus ID	ModBus-ID der Regelungsschnittstelle für die Swegon-Kühler/Wärmepumpe. Sollte 70 lauten.	70	1	255	-	
Name	Eingabefeld. Name des Produkts, das auf der Seite "System Overview" angezeigt wird.	-	-	-	-	
Externe Quellen						
External heat source	Aktiviert die externe Heizung. Wird automatisch aktiviert, wenn <i>Hybrid system</i> als Swegon-Kühler/ Wärmepumpentyp ausgewählt wird.	0	0	1	-	
External cool source	Aktiviert die externe Kühlung. Wird automatisch aktiviert , wenn Hybrid system als Swegon-Kühler/ Wärmepumpentyp ausgewählt wird.	0	0	1	-	
	Externer Bedarf	•				
Externen Heizbedarf aktivieren	Aktiviert externen Heizbedarf (ermöglicht dessen Nutzung) am digitalen Eingang (DI) 2.	0	0	1	-	
Externen Kühlbedarf aktivieren	Aktiviert externen Kühlbedarf (ermöglicht dessen Nutzung) am digitalen Eingang (DI) 3.	0	0	1	-	
	GOLD AHU					
Connected	Verbindet die betreffende GOLD AHU mit NESTOR. Wählen Sie dies aus, nachdem der Einheit die korrekte IP-Adresse zugewiesen wurde.	0	0	1	-	
IP number	IP-Adresse der betreffenden GOLD AHU	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	-	
Port	Portnummer in der betreffenden GOLD AHU, die für die Modbus TCP-Kommunikation mit NESTOR verwendet wird. Normaleinstellung: 502.	502	1	30000	-	
Name	Eingabefeld. Name des Produkts, das auf der Seite "System Overview" angezeigt wird.	-	-	-	-	
Verbunden Super WISE	Wählen Sie die Nummer der Super WISE-Einheit (falls vorhanden) aus, die mit der betreffenden GOLD AHU verbunden ist.	0 (none)	0	8	-	
Fernzugriffsanschluss	Die Port-Mapping-Nummer, über die die GOLD-Einheit per Fernzugriff verbunden werden kann.	80	0	10000	-	
GOLD-Version	Wählen Sie als GOLD-Version die "Version D" oder "Version E" aus.	1	0	1	-	
	Super WISE					
Connected	Verbindet die betreffende Super WISE-Einheit mit NESTOR. Wählen Sie dies aus, nachdem der Einheit die korrekte IP-Adresse zugewiesen wurde.	0	0	1	-	
IP number	IP-Adresse der betreffenden Super WISE-Einheit	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	-	
Modbus-Port	Portnummer in der betreffenden Super WISE-Einheit, die für die Modbus TCP-Kommunikation mit NESTOR verwendet wird. Normaleinstellung: 502.	502	1	30000	-	
Fernzugriffsanschluss	Die Port-Mapping-Nummer, über die die Super WISE-Einheit per Fernzugriff verbunden werden kann.	80	0	10000	-	
Name	Eingabefeld. Name des Produkts, das auf der Seite "System Overview" angezeigt wird.	-	-	-	-	

Tabelle 7. Systemproduktverbindung

Tabelle 8: Systemproduktkonfiguration

Signaltext	Beschreibung	Vorgabe	Min.	Max.	Gerät
GOLD AHU					
Name	Eingabefeld. Name des Produkts, das auf der Seite "System Overview" angezeigt wird. Dieses Feld ist identisch mit dem Feld auf der Seite "System Product Connection".	-	-	-	-
Use NESTOR Opera- tion Mode (Override)	Wählen Sie diese Option aus, damit die betreffende GOLD AHU von der NESTOR-Betriebsart beeinflusst wird.	0	0	1	-
Valid internal out- door sensor	Der INTERNE Außentemperaturfühler der GOLD-Einheit als wird als <i>zuverlässig</i> oder <i>gültig</i> behandelt. Er kann also als Fühler für die Systemaußentemperatur genutzt werden, wenn kein externer Fühler auf der Registerkarte "Functions->Temperature Control" ausgewählt wurde oder wenn der gewählte externe Fühler nicht verfügbar ist.	0	0	1	-
Systemaußentempe- ratur verwenden	Die betreffende GOLD-Einheit empfängt und nutzt die Systemaußentemperatur. Wenn nicht ausgewählt, verwendet die GOLD-Einheit ihre eigene Temperatureinstellung gemäß einer Standardroutine.	0	0	1	-
Use Optimisation	Wählen Sie diese Einstellung aus, um eine Optimierung für Kühl- und Heizsollwert zu aktivieren. Die weitere Konfiguration der Optimierung wird auf der Registerkarte "Functions->Temperature set points" vorgenommen.	1	0	1	-
ОН	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Ordinary Heating-Sequenz für die Zuluftheizung von der NESTOR-Heizquelle gespeist wird. Hinweis: Bei Verwendung eines elektrischen Heizregisters findet keine Versorgung durch die NESTOR-Wärmequelle statt. Daher sollte in diesem Fall keine Auswahl erfolgen.	0	0	1	-
EH	Wählen Sie diese Option aus, wenn die <i>Extra Heating</i> -Sequenz für die Zuluftheizung von der NESTOR-Wärmequelle gespeist wird.	0	0	1	-
ХН	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Xzone heating-Sequenz von der NESTOR-Wärmequelle gespeist wird.	0	0	1	-
АҮСН	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Funktion <i>All Year Comfort heating</i> von der NESTOR-Wärmequelle gespeist wird.	0	0	1	-
PH	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Funktion Preheating von der NESTOR-Wärmequelle gespeist wird.	0	0	1	-
OC	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Ordinary cooling -Sequenz für die Zuluftkühlung von der NESTOR-Kühlquelle gespeist wird.	0	0	1	-
EC	Wählen Sie diese Option aus, wenn die <i>Extra cooling</i> -Sequenz für die Zuluftkühlung von der NESTOR-Kühlquelle gespeist wird.	0	0	1	-
XC	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Xzone cooling-Sequenz von der NESTOR-Kühlquelle gespeist wird.	0	0	1	-
AYCC	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Funktion <i>All Year Comfort cooling</i> von der NESTOR-Kühlquelle gespeist wird.	0	0	1	-

Tabelle 8. Systemproduktkonfiguration