Swegon

Handbok NESTOR-webbsida

NESTOR-programversion 1.2

1. ALLMÄNT

NESTOR har en inbyggd webbserver, som gör att du kan övervaka, göra och/eller ändra inställningar i systemet. Åtkomst till denna server kräver en webbläsare som stöder SUN Java samt att körtidsmiljön JRE (Java Runtime Environment), version 6 eller senare, är installerat på datorn. Den senaste versionen av SUN Java-programmet kan laddas ned från www.java.com.

2. ANSLUTNINGAR

Datorn och NESTOR kan kopplas samman på två olika sätt: med korskopplad kabel eller via nätverksnav (nav, switch eller router).

Huruvida nätverksnav ska användas eller inte beror på antalet enheter som ska kopplas samman. Två enheter kan kopplas samman utan nätverksnav.

Ett exempel på två sammankopplade enheter är en dator och en NESTOR anslutna till varandra. Två eller fler enheter kan kopplas samman via nätverksnav.

NESTOR-enhetens nätverksanslutning sitter på styrenheten i NESTOR-skåpet, inringad i fig. 1.



Fig. 1: Ethernet-anslutning, NESTOR

2.1 Anslutning mellan två enheter

En eller flera NESTOR-enheter ansluts till en dator med en korskopplad CAT5-kabel med RJ45-kontakt, se fig. 2. Anslutning via nätverk och nav, switch eller router ska göras med rak CAT5-kabel med RJ45-kontakt, se fig. 3. Kabeln ska vara av partvinnad typ och kan vara skärmad eller oskärmad.



Fig. 2: Anslutning mellan två enheter, korskopplad kabel.

2.2 Anslutning mellan två eller fler enheter

En rak (inte korskopplad) CAT5-kabel med RJ45-kontakt, se fig. 3, ska användas för anslutning mellan NESTOR, Super WISE och GOLD luftbehandlingsaggregat och dator/ nätverk. Kabeln ska vara av partvinnad typ och kan vara skärmad eller oskärmad.



Fig. 3: Anslutning mellan två eller fler enheter, nätverksnav.



3. INSTÄLLNINGAR I NESTOR

Vid leverans har styrenheten statisk IP-adress 10.200.1.1. För att tilldela styrenheten en annan statisk IP-adress, aktivera DHCP och ändra subnätsmask eller följ anvisningarna nedan för att ändra gateway.

Använd programvaran Golden Gate Config, som kan laddas ned från www.swegon.com. Anslut NESTOR till nätverket. Starta Golden Gate Config. Markera Golden Gate Ethernet och tryck på OK, se fig. 4.

Golden Gate Config söker igenom nätverket för att hitta alla enheter som stöds av Golden Gate Config. NESTOR med IP-nummer 10.200.1.1 finns på rad 3 i listan i fig. 5.

Select Golden Gate Type	×
Available device types Golden Gate Ethernet Golden Gate Serial EIA485 Golden Gate Lonworks	OK Cancel

Fig. 4: Alternativ i Golden Gate Config.

Golden Gate	e Ethernet Config v2	.00				
IP	SN	GW	DHCP	Version	Туре	MAC
172.16.2.73	255.255.255.252.0	172.16.1.2	Off	0.33.3	Super WISE	00-23-38-00-03-1F
10.8.0.98	255.255.255.255.0	0.0.0.0	Off	0.34.3	Super WISE	00-12-7C-00-B9-19
10.200.1.1	255.255.255.255.0	0.0.0.0	Off	1.00	NESTOR	00-18-2D-00-E3-22
10.8.0.58	255.255.255.252.0	10.8.0.1	Off	4.00.0	GoldenGate	00-30-11-FB-00-AC
Sw	egoní					Scan Exit

Fig. 5: Enheter som upptäckts i nätverket.

Dubbelklicka på den rad som visar den NESTOR-enhet som ska konfigureras. Ett nytt fönster öppnas där enheten kan konfigureras, se fig. 6.

- 1. Om DHCP är satt till PÅ, hämtar NESTOR automatiskt IP-adress/subnätsmask/gateway samt DNS från nätverksservern. Om DHCP är satt till AV, måste IP-adress/ subnätsmask/gateway samt DNS från ställas in manuellt från dialogrutan. Vi rekommenderar att statiska IPadresser används.
- 2. IP-adress: Ändra eller kontrollera IP-adress.
- 3. Subnätsmask: Ändra eller kontrollera subnätsmask. Välj alltid en IP-adress och en subnätsmask som passar ihop.
- 4. Standardvärde gateway: Ändra eller kontrollera gateway.
- 5. Ett lösenord måste anges innan ändringarna träder i kraft. Lösenordet för den först påträffade användarprofilen med administratörsbehörighet ska användas. Standardlösenord är admin. Funktionen för att ändra lösenord fungerar inte i NESTOR.

Klicka på Set.

Därmed är konfigurationen av NESTOR färdig. För att kontrollera vilka ändringar som implementerats, utför en ny sökning genom att trycka på **Scan**.

💋 Configure: 00-1	2-7C-01-32-A7	×
Ethernet configura	172 . 16 . 1 . 109 2 DHCP	
Subnet mask:	255 . 255 . 252 . 0 - 3 Off	
Default gateway:	172 . 16 . 1 . 1	
Primary DNS:	172 . 16 . 1 . 1	
Secondary DNS:	172 . 16 . 1 . 1	
Hostname:	Swegon	
Password:	Change password	
New password:		
Sweg	Set Cancel	

Fig. 6: Inställningar för IP-adress.



3.1 Inställningar via Modbus EIA485

Alla inställningar är åtkomliga med Modbus-kommunikation och via COM4-anslutningen. Mer information finns i Excel-dokumentet – **NESTOR_Modbus_list**.

OBS! För konfiguration och inställningar av underliggande produkter (till exempel Super WISE, GOLD), se varje specifik produktdokumentation.

4. INLOGGNING

Sun Java måste vara installerat och aktiverat. Sun Java kan aktiveras på olika sätt, beroende på vilket operativsystem och vilken webbläsare som används. Kontakta den lokala datorsupportgruppen om du behöver hjälp.

Starta webbläsaren och skriv in IP-adressen för NESTOR (fabriksinställning http://10.200.1.1). Skriv in ditt användarnamn och lösenord när dialogrutan för inloggning öppnas, se fig. 7.

Behörighet och status (reader, writer, service respektive admin) tilldelas i enlighet med angivet användarnamn och lösenord.

Första gången du loggar in ska följande data anges: Användarnamn = admin

Lösenord = admin

OBS! Det nya lösenordet får inte bestå av fler än 15 tecken. Välj det språk som ska användas i webbgränssnittet. Välj genom att klicka på knappen invid önskat språk, se fig. 8.



Fig. 7: Inloggning



5. ANVÄNDARNIVÅER

Webbsidan har fyra behörighetsnivåer för att hindra obehöriga att komma åt och ändra viktiga parametrar.

På nivån *Reader* är alla flikar utom fliken Konfiguration åtkomliga. På den här nivån är det bara möjligt att visa värden. Ingenting kan ändras och larmlistan kan inte återställas.

På nästa nivå, *Writer*, är det möjligt att ändra alla inställningar, utom de på fliken Konfiguration, som fortfarande är oåtkomliga. Det är INTE möjligt att återställa larmlistan.

Nivån Service har samma behörigheter som nivån Writer.

Nivån *Admin* ger fullständig åtkomst och behörighet att ändra alla inställningar. Alla delar av fliken Konfiguration är åtkomliga och larmlistan kan återställas.

Användare	Läsa värden	Ändra börvär- den	Ändra inställningar	Åtkomst till fliken Admin
Reader	\boxtimes			
Writer	\times	\times	\times	
Service	\times	\times	×	
Admin	\times	\times	X	\times

Fig. 9: Användarnivåer





6. WEBBGRÄNSSNITT

Längst ned på varje sida finns en statuslista med nedanstående information.

- Systemutetemperatur
- Framledningstemperatur vatten
- Kylbehovsstatus (blått för behov, grått för inget behov)
- Värmebehovsstatus (rött för behov, grått för inget behov)
- Aktuellt läge för Swegon kylmaskin/värmepump (grått för stoppad, blinkande röd för värme, blinkande blå för kyla)
- Driftsläge (Frånvaro/Närvaro/Tidkanal årsur)
- Antal aktiva larm

På de följande sidorna beskrivs de olika flikarna i NESTORs webbgränssnitt.

Det finns sex huvudsidor: Hem, Systemstatus, Systemöversikt, Funktioner, Larm och Konfiguration.

6.1 Hem

När språk valts och NESTOR-webbgränssnittet, visas hemsidan. Klicka på knappen Redigera för att ändra bilderna och texten på hemsidan.



Swe	gon	ENERG	IZING INDO	ORCLIMA	TE				NESTOR - Data mottagen
Hem	ı	Syst	emstatus		Systemöversikt	F	unktioner	Larm	Konfiguration
		Antal	aktiva larm			1	14 4 1 °C	_•	
		Drifts	mod			F	Frånvaro		
		Kylbe	hov			1	Vej	_ #	
		Aktue	ellt kylbörvärde	rvärde -			Nei	m	
		Aktue	ellt värmebörvä	irde					
		Aktue	llt tilluftsflöde			7	7.19 m³/s	25873 m³/h	J
		Aktue	llt frånluftflöde)		e	6.07 m³/s	21848 m³/h	l i
습니 4.1 °	c 🚣	0.0 °C	* 11		2				O 14
									Fig. 11: Systemstatu

6.2 Systemstatus

På sidan Systemstatus finns en kort sammanfattning av de viktigaste CMS-parametrarna.

- Antal aktiva larm
- Utetemperatur
- Driftsläge (Frånvaro/Närvaro)
- Faktiskt kylbehov
- Faktiskt kylbörvärde
- Faktiskt värmebehov
- Faktiskt värmebörvärde
- Faktiskt totalt systemtilluftsflöde
- Faktiskt totalt systemfrånluftsflöde



Swegor								
Hem	Systemstatus	Systemöversikt	Funktioner	Larm	Konfiguration			
Nestor I.	Värmepump Roof HP							
2. 1st floor entrance Super WISE 1. Main building	1. Version D, roof 3. 2nd fl	Dor						
∆ i 0.0 °C 🗼	22.2 °C 😸 🔃				a 32			

6.3 Systemöversikt

I systemöversikten visas en schematisk bild av alla NESTORanslutna produkter. De namn som tilldelats enheterna på konfigurationssidan visas här. Två slags statussymboler kan visas för varje ansluten enhet.

- En gul symbol indikerar kommunikationsbortfall med den aktuella enheten.
- En röd symbol indikerar att det finns minst ett aktivt larm på den aktuella enheten.

Observera att en larmsymbol på en Super WISE anger antingen ett internt Super WISE-larm eller ett larm i någon av dess underliggande produkter.

Klicka på produkterna för att öppna deras respektive webbsida.

Fig. 12: Systemöversikt



Hem	Systemstatus	Systemöversikt	Funktioner	Larm Konfigura
Temperaturkontroll	T	emperaturbörvärden	Tider/Drift	Tidsstyrd utgång
Konfiguration			Systemstatus	
Parameter		Värde	Signal	Värde
Tillslagsfördröjning	g kyla	5 min	Kylbörvärde	0.0 °C
Tillslagsfördröjning	g värme	5 min	Värmebörvärde	40.0 °C
Prioritera kyla vid	utetemperatur över	10.0 °C	Systemkylbehov	Nej
Min. antal dygn me	ellan växling värme/kyla	0 dag(ar)	Systemvärmebehov	Nej
Min. antal timmar r	nellan växling värme/kyla	6 h	Framledningstemperatur vatten	22.2 °C
Prioriterat driftsläg	ge	Värme	Returtemperatur vatten	33.3 °C
Min. antal timmar f	för forcering till prioriterat drift	släge 1 h	Utetemperatur	0.0 °C
Heat limit aktiverin	g	Framledningstemp.	Tid sedan växling	>22 dag(ar)
Heat limit funktion		Ingen	Vattentyp	Värme
Hysteres för Heat	t limit	3.0 K	Blue Box	
Aktiveringstid för	Heat limit	10 min		
Systemets utetem	peratur hämtas från	Gold 1 Ext. givare]	
Funktion externt v	ärmebehov	Ekonomi]	
Funktion externt k	ylbehov	Ekonomi]	
Extern värmebeho	ovsingång	NO		
Extern kylbehovsi	ingång	NO		

6.4 Funktioner

Alla NESTOR-inställningar är samlade på denna flik. Den har de fyra undersidorna nedan. *Temperaturkontroll, Temperaturbörvärden, Driftsläge* och *Tidsstyrd utgång.* Den första öppnas när fliken Funktioner öppnas.

6.4.1 Temperaturkontroll

Sidan Temperaturkontroll innehåller främst parametrar för styrning av Swegon kylmaskin/värmepump.

Endast relevanta parametrar och värden visas. Om till exempel en Swegon kylmaskin som endast producerar kyla finns närvarande, visas inga inställningar och värden som har med värme att göra.

Alla värden som kan visas på den här sidan beskrivs i tabell 1 i bilaga A. Fig. 13: Funktioner – Temperaturkontroll



Swegon	ENERGIZING INDOOR	CLIMATE			NESTOR - Data mottagen
Hem	Systemstatus	Systemöversikt	Funktioner	Larm	Konfiguration
Temperaturkontroll	Te	mperaturbörvärden	Tider/Drift		Tidsstyrd utgång
	Systemkor Parameter	nfigurering	Värde		
	Optimering V	ärmedifferens	3.0 K		
	Optimering Ky	yldifferens	2.0 K		
	Gold1 👻	Konfiguration			
	Optimering: Ö	kningshastighet värmebörvärde (k	(/min) 0.50	۲	
	Optimering: M	linskningshastighet värmebörvärd	e (K/min) 0.25	۲	
	Optimering: Ö	kningshastighet kylbörvärde (K/mi	n) 0.25	۲	
	Optimering: M	linskningshastighet kylbörvärde (K	/min) 0.50		
	Optimering: V	/entil övre gräns	70 %		
	Optimering: V	'entil undre gräns	50 %		
	Optimering: F	ördröjning	1.0 min	۲	
	Värmebörvär	de	35.0 °C	۲	
	Kylbörvärde		15.0 °C	۲	
	Inställning	externa behov	Värde		
	Parameter	arat värmahahov	Valde		
	Börvärde ext	ernt hylheboy	80.00		
	borvarde ext		0.0 0		
10.0 °C	2 °C 😸 🔟 💈	3 🐼			Q 32

6.4.2 Temperaturbörvärden

Den här sidan innehåller parametrar för optimering av börvärden för kyla och värme. Parametrarna för systemkonfigurering är gemensamma för hela systemet. Parametrarna GOLDx Konfiguration är individuella för varje GOLD-aggregat. Välj, i rullgardinslistan, det GOLD-aggregat som ska konfigureras.

Inställning för externa behov där börvärden sätts för respektive parameter.

Mer information finns i tabell 2 i bilaga A.

Fig. 14: Funktioner – Temperaturbörvärden





	Hem	Systemstatus	Systemöversi	kt	Funktioner		Larm	Konfiguration
	Tempera	turkontroll	Temperaturbörvärden		Tider	/Drift		Tidsstyrd utgång
				Tidk	anal			
unktio	on Auto -	Lågfart	Ext. d	Iriftläges	brytare NO	۲		
idkanal	Tidsperio	od .	Start TT:MM		Stopp TT:MM			
1	Måndag	-Fredag	00:00	•	00:00	`		
2	Måndag	-Söndag	12:13	1	18:00			
3	Inaktivt		00:00		00:00			
4	Inaktivt		00:00	`	00:00	`		
5	Inaktivt		00:00	`	00:00	۲		
6	Inaktivt		00:00	00:00		00:00		
7	Inaktivt		00:00	0		`		
8	Inaktivt		00:00		00:00	`		
				Tidkan	al ársur			
idkanal		Funktion	Startdatum	Start T	т:мм	Slutdatum		Stopp TT:MM
1	1	Lågfart, Kylblockering	den 30 november 2013	00:00		den 15 april 201	4	00:00
2	2	Inaktiv		00:00		`		00:00
3	3	Inaktiv		00:00		`		00:00
4	4	Inaktiv		00:00		`		00:00
ę	5	Inaktiv		00:00		`		00:00
6	6	Inaktiv		00:00		`		00:00
7	7	Inaktiv		00:00		`		00:00
_	8	Inaktiv		00:00		·		00:00

6.4.3 Tider/Drift

Fig. 15: Driftsläge

Webbsidan Tider/Drift öppnas från sektionen Funktioner. Användaren väljer önskad driftlägesfunktion och ställer in tidkanalerna (per vecka eller per år) och/eller digital ingång 1 för att utlösa närvaroläge.

Mer information finns i tabell 3 i bilaga A.



Fig. 16: Tidsstyrd utgång

Sw	egon'	ENERGIZING INDOOR	CLIMATE			NESTOR - Data mottag
н	lem	Systemstatus	Systemöversikt	Funktioner	Larm	Konfiguration
	Temperaturkontroll	Te	mperaturbörvärden	Tider/Drift		Tidsstyrd utgång
			Tid	kanal		
Tidkanal	Tidsperiod	Sta	rt TT:MM	Stopp TT:MM		
1	Fredag	11:	35	14:11		
2	Inaktivt	0 0:	00	00:00		
3	Inaktivt	00:	00	00:00		
			Tidkar	al årsur		
Tidkanal	Funktion	Startdatum	Start TT:MM	Slutdatum	Stop	p TT:MM
1	Aktiv	den 30 januari 2013	12:30	den 5 februari	2013 12:	30 `
2	2 Inaktiv	`	00:00	1	00:0	00 00
3	3 Inaktiv	`	00:00	1	00:0	00
_						
14.	.4 °C 🗼 ().0 °C 🔀 🔃 🕯	3 🐼			13

6.4.4 Tidsstyrd utgång

Sidan Tidsstyrd utgång öppnas från sektionen Funktioner. Användaren väljer önskade tidkanaler (vecka eller år) för att ställa in digital utgång 3.

Mer information finns i tabell 4 i bilaga A.



Hem	Systemstat	us S	ystemöversikt	Fun	ktioner	Lar	m	Konfiguration
	Larmlista					Digital u	itgång	
→ Aktiveringsdatum	Återställningsdatum	Enhetstyp	Placerings-ID	Lokalt larmnummer	Prioritet	Klass	Kommentar	
2014-04-07 09:50:35		NESTOR	· · ·	1	А	Systemprodukter	Sensorfel på Gold 1	`
2014-04-07 09:46:19	2014-04-07 09:50:50	NESTOR	-	10	A	Systemprodukter		`
2014-04-07 09:44:23		Gold AHU	2	14:1	Α	Luftproduktion		۲
2014-04-07 09:44:23	2014-04-07 09:45:34	Gold AHU	2	69:5	A	Luftproduktion	Testkommentar 2	`
2014-04-07 09:44:17		Gold AHU	1	7	A	Luftproduktion	Testkommentar 1	`
2014-04-07 09:44:17	2014-04-07 09:47:45	Gold AHU	1	57	В	Luftproduktion		`
2014-04-07 09:44:17		Gold AHU	1	58	В	Luftproduktion		`
2014-04-07 09:44:17		Gold AHU	2	8:1	A	Luftproduktion		۲
2013-10-30 07:55:00		Zonregulatorer	1-0-2	65	A	Klimatförsörjning		`
2000-01-28 04:29:00		Zonregulatorer	1-0-2	65	A	Klimatförsörjning		`
2000-01-06 20:51:00		Zonregulatorer	1-0-2	65	A	Klimatförsörjning		۲
1999-12-26 10:34:00		Zonregulatorer	1-0-2	65	A	Klimatförsörjning		۲
1999-12-25 13:54:00		Zonregulatorer	1-0-2	65	A	Klimatförsörjning		۲
1999-12-25 13:51:00		Rumsregulatorer	1-0-2-1	65	В	Klimatförsörjning		_
1999-12-25 13:44:00		Zonregulatorer	1-0-1	65	A	Klimatförsörjning		`
1999-12-25 13:09:00		Zonregulatorer	1-0-1	65	A	Klimatförsörjning		`
1999-12-24 21:14:00		Zonregulatorer	1-0-1	65	A	Klimatförsörininn		<u>۲</u>

6.5 Larm

6.5.1 Larmlista

Larmlistan visar de 200 senaste larmen i systemet. Listan kan sorteras efter valfri kolumn och återställda larm kan döljas.

Återställningsknappen kan användas om användaren har administratörsbehörighet. Därmed raderas samtliga poster och NESTOR tvingas läsa av larmstatus från samtliga produkter igen. Observera att inga larm återställs i underliggande produkter.

Återställda larm visas inte i listan igen, utom för zon- och rumsregulatorer, vilka lagras i Super WISE. NESTOR hittar posterna för återställda larm och visar dem på nytt i listan. Mer information finns i tabell 5 i bilaga A. Fig. 17: Larmlista



Swegon	ENERGIZING INDOOR C	LIMATE			NESTOR - Data mottagen
Hem	Systemstatus	Systemöversikt	Funktioner	Larm	Konfiguration
	Larmlista			Digital utgång	
	Klassificering Systemproduk Luftproduktion Kyl-/värmepro Klimatförsörjn	ter duktion ng	Prioritet A & B A A A & B Ingen		
🖆 23.7 °C 🎎 (0.0 °C 😸 🔟 🖸	3 🔂			
					Fig. 18: Digital utgånd

6.5.2 Digital utgång

På sidan Digital utgång finns inställningar som används för digital utgång 4 för att indikera ett aktivt larm. Användaren väljer larmprioritet för varje klassificering av enhetstyp, som ska aktivera den digitala utgången. Prioritet Ingen, A eller A & B kan väljas separat för respektive klass.



S	veg	on	ENERGIZING	INDO	DRCLI	MATE						NESTOR - Data mottagen
	Hem		Systemstat	us		Syste	möversikt	Fun	dioner	Larm		Konfiguration
	NESTOR	Anslutna	systemprodukte	er Kon	fig. sys	temprodukt	er E-post i	nställningar	Användare	Programvaruup	odatering	MMC
				CP/IP- ställning tatiskt IF omänna IAC-adri P-adress Vebserv Vebserv isubnätsm Sateway Sateway Vebserv	Inställ //DHCP mn ess er-port nask IS DNS Tid	Iningar	Starta om	NESTOR Port Statiskt IP 00:12:7C:01:3 10:200.1.1 80 255.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Nollställ	2:A7			
фI	14.1 °C	0.0	°C 😸	11	×							O 13

6.6 Konfiguration

Systemkonfigureringar anges i denna sektion och dess undersidor.

6.6.1 NESTOR

Här anges TCP/IP-inställningar för NESTOR. Om en DHCPserver är tillgänglig rekommenderar vi att denna server används för att undvika IP-konflikter.

Statisk IP betyder att NESTOR får en permanent IP-adress, som användaren måste ange. Detta fungerar bra i små nätverk, men i andra fall bör IP-adressen väljas med stor omsorg, så att det inte finns risk för konflikt mellan IP-adresser.

En DNS kontrollerar om IP-adressen representeras av ett namn. Ett exempel är IP-adressen 62.119.110.110, som får namnet swegon.com av en DNS. MAC-adressen är den unika maskinvaruadress som tilldelas nätverkskortet vid tillverkningen. Denna adress är unik och kan aldrig ändras. Kontakta nätverksansvarig för information om vilken IPadress, subnätsmask, gateway och DNS som kan användas.

Det är möjligt att återställa programvaran från denna sida. Detta innebär att alla funktioner återställs till fabriksinställningarna. Det går också att starta om NESTOR från den här sidan.

Mer information finns i tabell 6 i bilaga A.

Fig. 19: NESTOR-konfiguration



Fig. 20: Anslutning systemprodukter

Sv	već		ZING INDOOF	RCLIMATE						NESTOR	- Data mottagen
	Hem	Syster	nstatus	Syst	emöversikt	Funktion	ner		Larm	Konf	iguration
N	ESTOR	Anslutning systempre	odukter Konfig	g. systemprodul	ter E-po	stinställningar	Användare	F	rogramvaruuppdate	ering	MMC
Blue B	lox					Externa källor Externa bel			na behov		
Тур	ModB	us ID Namn				Parameter		Värde	Parameter		Värde
Kylmask	in 1 70	Roof Chiller			`	Extern värmekälla		På 🔪	Aktivering extern	t värmebehov	Av `
						Extern kylkälla		Av 🔪	Aktivering extern	t kylbehov	På 🔪
Gold A	ни			- ·							
Nr	Ansluten	IP-nummer	Modbus port	Access port	Namn					Gold version	Ansluten SuperWise
1	V	10.8.27.88	502	80 `	Version D, roo	of			۲	Ver. D	Ingen 1
2	V	10.8.27.56	502	80 `	1st floor entra	nce			٦	Ver. E	<u>1</u>
3		172.16.0.109	502	80 `	2nd floor				۲	Ver. E	Ingen 1
4		10.8.27.255	502	80 `					٦	Ver. E	Ingen 1
5		0.0.0.0	502	80 `					٦	Ver. E	Ingen 1
6		0.0.0.0	502	80					`	Ver. E	Ingen 1
7		0.0.0.0	502	80					1	Ver. E	Ingen 1
8		0.0.0.0	502	80					1	Ver. E	Ingen
SuperV Nr	Vise Ansluten	IP-nummer	Modbus p	Remote	e Access ort Nam	ın					
1		10.8.27.92	502		80 Nai	n building					
2		0.0.0.0	502		30						
3		0.0.0.0	502		80						
4		0.0.0.0	502		80 1						
5		0.0.0.0	502		30 1						
6		0.0.0.0	502		30						
7		0.0.0.0	502		80						
8		0.0.0.0	502		BO `						
di	0.0 °C	≟ 22.2 ℃	₩ 1								a 34

6.6.2 Anslutna systemprodukter

Anslutning av aggregat (GOLD-aggregat, Super WISE, Swegon kylmaskin/värmepump, Externa källor) görs på den här sidan.

Mer information finns i tabell 7 i bilaga A.



	Hem	Sy	stemstatus	S	ystemöversikt		Funktio	oner			Larm			Konfigura	ition
N	ESTOR	Anslutning system	mprodukter Ko	nfig. systempro	dukter E	-postinställninga	r	Anvá	indare	Programvaruuppdate			ring MMC		IC
Gold A	HU		Använd Nestors Driftsläge (skriv över)	Tillämplig intern utegivare	Använd systemets utetemp.	Endast f Använd optimering	örvatter ov	nbatterie EV	r koppla	de till en AYCV	värme-	och/eller OK	r kylkälla EK	ı styrd a xк	w Nesto
1	Våning 1a	۲	V	- -	V		V		V		V			V	V
2	Våning 1b	٦			V								V	V	V
3	Våning 1c	۲		V	7		1		V	V		V	V		V
4	Våning 2a	`		V	V	V				V	V		V		
6	Våning 2c	۲							1		V		7		V
8	Våning 3	`		V			1						V		
									Förko	ortninga	r för väl	rme- oc	h kylsek	venser	na
									Förkc OV = 0 EV = E XV = 0 AYCV FV = F OK = 0 EK = E XK = 0	ortninga Drdinarie \ Extra regler <-zone Vä ' = All Yea Örvärme Drdinarie K Extra regler <-zone Kyl	r för väl /ärme rsekvens rme r Comfort cyla sekvens a	r me- ocl Värme Värme Kyla	h kylsek	venser	na

6.6.3 Konfig. systemprodukter

Konfigurationer för anslutna GOLD-aggregat görs på den här sidan.

Mer information finns i tabell 8 i bilaga A.





Sv	veg		IG INDOOR	CLIMATE					NESTOR - Data mottagen
	Hem	Systems	tatus	Sys	stemöversik	t Fur	nktioner	Larm	Konfiguration
1	NESTOR	Anslutna systemprodu	ikter Konfi	g. systemprod	ukter	E-post inställningar	Användare	Programvaruuppdatering	MMC
			E-postins	tällningar					
			E-postserve	er		Extern E-postserver (IS	P)		
			Extern SMPT	Tserver		172.16.0.247		`	
			Externt SMP	T portnummer		25			
			Extern SMPT	T inloggning		aggregat		`	
			Externt SMP	T lösenord		aggregat			
			E-postavsär	ndare		NESTOR_PRODUCTION	ON@swegon.se		
			E-postsökvä	äg svar					
			Alarm E-pos	st språk		Svenska			
di	4.4 °C		6 111	⊠ 🖄					O 14

6.6.4 E-postinställningar

E-postinställningar för larmmeddelanden definieras på den här sidan. Om NESTOR ska hantera e-post, ange SMTPserver. Denna adress kan vara ett domännamn eller en IP-adress. E-postsökväg svar kan vara samma som avsändaradressen, om NESTOR har en egen unik e-postadress. Det är ofta lämpligt att ange e-postadressen till den person som är ansvarig för NESTOR i båda rutorna för e-postadresser. Fig. 22: E-postinställningar



Hem	Systemst	atus	Sys	stemöversikt		Funktioner		Larm		Konfiguration
NESTOR	Anslutna systemprodui	ter Konf	ig. systemprod	ukter E-pi	ost inställningar	A	nvändare	Programvaruup	odatering	MMC
		Namn								
		reader				Rediger	a Tab	ort		
		writer				Rediger	a Tab	ort		
		service				Rediger	a lab	ort		
		admin				Rediger	a lab	ort		
		anureasy				Rediger	a Tab	ort		
						Rediger	a Tab	ort		
						rteuiger				
					Usernam	IE:	charlie			
	,				Name:		Charlie			
					E-mail:		charlie@mai	l.com		
					Phone:		+4612345678	9		
					Group:		Service -			
					Passwor	d:	•••••			
					Retype p	assword:	•••••			
					Email ala	irm:	Alarm Notifi	cations		
									_	

Fig. 23:Användarinställningar

6.6.5 Användare

Inkluderar inställningar för olika åtkomstbehörigheter och konfigurationer av larmmeddelanden för e-post för varje användare.

Användare kan hanteras på den här fliken. Det går att ange vem som har åtkomst till webbsidor samt vem som ska informeras hur när larm uppkommer.

Ange prioritet (Ingen, A eller A & B) för varje enhetstyp som ska generera ett larmmeddelande via e-post. Detta konfigureras enligt fig. 24. Här kan lösenord för respektive användare anges. Lösenord och användarnamn får inte innehålla några specialtecken.

Initial inställning för de olika användarlösenorden:

Användare	Lösenord
reader	reader
writer	writer
service	service
admin	admin

Home	System State	us System Over	view	Functions		Alarms		Config	guratio
NESTOR	System Product Connectio	n System Product Config	E-mail settings		Users	S	W Update		MMC
	N	umo							
	re	ader		Edit	Delete				
	w	iter		Edit	Delete				
	se	rvice		Edit	Delete				
	ad	min						×	
						E-n	nail notifica	tion	
				Alarm clas	sification	None	A	A & B	
				Air producti	00				
				Cooling/Hea	ting production				
				Climate Sup	ply	۲	0	0	
	L			Miscellaneo	us	۲	0	0	
				<< Back	¢				
			L						

Fig. 24: Användarinställningar



Swe	Swegon energizing indoor climate										
Hen	า	Systemstatus		Systema	iversikt	Funktioner		Larm	Konfiguration		
NESTOR	Anslutna	a systemprodukter	Konfig. sy	/stemprodukter	E-p	ost inställningar	Användar	e Programvaruuppdater	ing MMC		
				Aktuell version Status:	IE STOR PI	ogramvaruuppdaten Uppdatering väntan på att an acceptera anna MMC-kort	ring 0.99 en har avbrutits i ivändaren skulle uppdateringen.				
<mark>쇼!</mark> 4.5 °	C 🗼 0.	0 °C 😸	11					Fig. 25.	C 14		

6.6.6 Programvaruuppdatering

På sidan Programvaruuppdatering visas vilken programversion som finns i NESTOR. Om ett minneskort med en nyare programversion sätts i minneskortläsaren visar systemet en statusrad som anger att det finns en uppdatering tillgänglig. När det finns en uppdatering tillgänglig kan användaren uppdatera NESTOR genom att trycka på Starta uppgradering.

Strömförsörjningen får inte brytas under pågående programvaruuppdatering.

											NESTOR - Data mottagen	
	Hem		Sys	temstatus	5	S	ystemöve	rsikt	Funktioner	Larm		Konfiguration
N	IESTOR	Ansl	lutna systemp	produkter	Konfig). systempro	dukter	E-post inställningar	Använda	are Programva	ruuppdatering	MMC
						6	nestor.I nestor version	og v99 iffs2 update,tar.oz .crc				
<u>а</u> г	4.5 °C	1	0.0 °C		11	2						O 14
												Fig. 26: MMC

6.6.7 MMC

Om ett minneskort sätts i kan användaren öppna eller hämta filer från minneskortet med en lokal dator, från sidan MMC. Handböcker och liknande kan lagras på minneskortet, så att de alltid finns tillgängliga.

Tabell 1: Temperaturkontroll

Meddelandetext	Beskrivning	Standard	Min.	Max.	Enhet
	Konfigurationer	•			
Tillslagsfördröjning kyla	Fördröjning för varje GOLD för växling mellan kylbehov och frånvaro av kylbehov. Öka denna tid om	5	0	1000	min
Tillslagsfördröining värme	systemkylbehov uppkommer och upphör för ofta. Fördröining för varie GOLD för växling mellan värmehebov och frånvaro av värmehebov. Öka denna tid	5	0	1000	min
	om systemvärmebehov uppkommer och upphör för ofta.		ľ	1000	
Prioritera kyla vid utetem- peratur över	Vid samtidigt kyl- och värmebehov produceras värme om systemutetemperaturen är lägre än detta värde. I annat fall produceras kyla. Detta är endast tillämpligt vid användning av en Swegon reversibel kylmaskin. För att alltid prioritera värme, sätt detta värde till 80 °C För att alltid prioritera kyla, sätt detta värde till -40 °C	10	-40	80	°C
Min. antal dygn mellan växling värme/kyla	Minsta antal dagar mellan växling från värme- till kylproduktion och tvärt om. Detta är endast tillämpligt vid användning av en Swegon reversibel kylmaskin. Om växling är tillåten under alla omständigheter, sätt detta värde till 0.	0	0	365	dag
Min. antal timmar mellan växling värme/kyla	Minsta antal timmar mellan växling från värme- till kylproduktion och tvärt om. Detta är endast tillämpligt vid användning av en Swegon reversibel kylmaskin. Om växling är tillåten under alla omständigheter, sätt detta värde till 0.	6	0	24	timma
Prioriterat driftsläge	Prioriterat läge för värme eller kyla med avseende på minsta växlingstid.	0	0	1	-
Min. antal timmar för forcering till prioriterat driftsläge	Minsta tid mellan växling från värme till kyla och växling från kyla till värme, om <i>Prioriterat driftsläge</i> är <i>Värme</i> . I annat fall minsta tid mellan växlingar till motsatt läge. Detta värde ersätter värdet för <i>Min.</i> <i>antal dygn mellan växling värme/kyla</i> och <i>Min. antal timmar mellan växling värme/kyla</i> i den riktning som anges av <i>Prioriterat driftsläge</i> .	1	0	256	timma
Heat limit aktivering	Aktivering och typval för Heat limitation. <i>Ingen</i> : Ingen Heat limitation aktiveras när utetemperaturen är lägre än <i>Utetemperatur för aktivering av</i> <i>Heat limit</i> : Heat limitation aktiveras när utetemperaturen ökat 3 K. <i>Framledningstempp</i> .: Heat limitation aktiveras när framledningstemperaturen är mer än <i>Hysteres för</i> <i>Heat limit</i> : lägre än värmebörvärdet under mer än <i>Aktiveringstid för Heat limit</i> minuter. Heat limitation avaktiveras på ettdera av två sätt. Alt. 1) När Swegon värmepump/reversibel maskin är aktiv och framledningstemperaturen är mindre än <i>Hysteres för Heat limit</i> lägre än värmebörvärdet under mer än Aktiveringstid för Heat limit minuter. Alt. 2) När Swegon värmepump/reversibel maskin inte är aktiv och utetemperaturen ökat 3 K sedan läget Heat limitation aktiverades. Detta är endast tillämpligt vid användning av en Swegon kylmaskin av typ Värmepump eller Reversibel.	0	0	2	-
Heat limit funktion	Åtgärd som ska vidtas när Heat limitation är aktivt. Ingen: Swegon värmepump/reversibel maskin och extern värme är avstängda. Växla: Swegon värmepump/reversibel maskin är avstängd och extern värme är aktiverad. Båda: Swegon värmepump/reversibel maskin fortsätter att vara aktiverad och extern värme är aktiverad. Detta är endast tillämpligt vid användning av en Swegon kylmaskin av typ Värmepump eller Reversibel.	0	0	2	-
Utetemperatur för aktive- ring av Heat limit	Aktiveringsnivå för Heat limitation när typ för Heat limit aktivering är <i>Utetemp</i> Se också beskrivningen av parametern <i>Heat limit aktivering</i> .	-5	-20	80	°C
Hysteres för Heat limit	Se beskrivningen av parametern Heat limit aktivering, typ Framledningstemp.	3	0	10	К
Aktiveringstid för Heat limit	Se beskrivningen av parametern Heat limit aktivering, typ Framledningstemp.	10	0	10000	min
Systemets utetemperatur hämtas från	Det GOLD-aggregat systemutetemperaturen ska hämtas från. Om GOLD 1–GOLD 8 är valt hämtar NESTOR den externa utetemperaturen i detta GOLD-aggregat. Om <i>Ingen</i> valts används ingen gemen- sam utetemperatur och systemutetemperaturen hämtas från den först påträffade tillförlitliga interna utegivaren i något GOLD-aggregat.	1	0	8	-
Aktivering AQUA Link	Aktivering av AQUA Link-funktion. Bara relevant om typen av Swegon kylmaskin/värmepump är satt till Kylmaskin eller Värmepump (inte Reversibel).	0	0	1	-
Larmingång AQUA Link	Ange om sluten ingång (NO) eller bruten ingång (NC) ska generera AQUA Link-larm	0 (NO)	0	1	-
Funktion externt kylbehov	Funktionsval för externt kylbehov. Ekonomi: Det totala systembörvärdet för kyla sätts alltid till samma som för GOLD-systemet så länge ett kylbehov föreligger i GOLD-systemet, oavsett börvärde för externt kylbehov. När det endast förelig- ger externt kylbehov används detta kylbörvärde som systembörvärde. Komfort: När det föreligger kylbehov både i GOLD-systemet och externt används det lägsta av dessa kylbörvärden som systembörvärde. Om det endast föreligger kylbehov på ett ställe används det aktuella börvärde som systembörvärde.	0	0	1	-
Funktion externt värmebehov	Funktionsval för externt värmebehov. Ekonomi: Det totala systembörvärdet för värme sätts alltid till samma som för GOLD-systemet så länge ett värmebehov föreligger i GOLD-systemet, oavsett börvärde för externt värmebehov. När det endast föreligger externt värmebehov används detta värmebörvärde som systembörvärde. Komfort: När det föreligger värmebehov både i GOLD-systemet och externt används det högsta av dessa värmebörvärden som systembörvärde. Om det endast föreligger värmebehov på ett ställe används det aktuella börvärde som systembörvärde.	0	0	1	-
Extern kylbehovsingång	Väljer om sluten ingång (NO) eller öppen ingång (NC) ska indikera ett externt kylbehov.	0	0	1	-
Extern värmebehovsingång	Väljer om sluten ingång (NO) eller öppen ingång (NC) ska indikera ett externt värmebehov.	0	0	1	-
	Avläsningar			1	
Kylbörvärde	Faktiskt totalt systemkylbörvärde. Det värde som sänds till kylmaskinen/den reversibla kylmaskinen.	-	-20	80	°C
Värmebörvärde	Faktiskt totalt systemvärmebörvärde. Det värde som sänds till värmepumpen/den reversibla kylmaskinen.	-	10	80	°C
Systemkylbehov	Anger om kylbehov föreligger i systemet eller inte	-	0	1	-
Systemvärmebehov	Anger om värmebehov föreligger i systemet eller inte	-	0	1	-
Framledningstemp. vatten	Temperaturen på framledningsvattnet från Swegon kylmaskin/värmepump	-	-20	80	°C
Returtemp. vatten	Temperaturen på returvattnet från Swegon kylmaskin/värmepump	-	-20	80	°C
Utetemperatur	Systemutetemperatur	-	-50	80	°C
Lid sedan växling	I id sedan senaste växling mellan kyl- och värmeproduktion. Endast relevant om reversibel kylmaskin används.	-	0	32767	min
vattentyp	Faktisk vattentyp i systemet (varmt eller kallt). Endast relevant om reversibel kylmaskin används.	-	U	1	-

Tabell 1: Temperaturkontroll



Tabell 2: Temperaturbörvärden

Meddelandetext	Beskrivning	Stan- dard	Min.	Max.	Enhet
	Gemensamma/globala konfigurationer				
Optimering Värmedifferens	Tillåten skillnad mellan börvärde och referensvattentemperatur. Optimering tillåts om referensvattentemperatu- ren är mellan börvärdet och börvärdet minus detta värde. Värdet ska normalt vara lika med värdet för värmedif- ferens för Swegon värmepump/reversibel kylmaskin. <i>Inställningstips:</i> Om referensvattentemperaturen faller under <i>börvärdet minus differensen</i> i varje cykel innan kom- pressorr/kompressorerna startas, kan differensen ökas med ett belopp motsvarande temperaturfallet under denna gräns. Detta medför ytterligare optimering och ger högre börtemperatur. Detta medför i sin tur bättre värmekomfort. <i>OBSI</i> Värmedifferens i NESTOR, INTE i Swegon värmepump/reversibel kylmaskin, ska ökas. Parametern är relevant endast vid användning av värmepump eller reversibel kylmaskin.	3	0	10	K
Optimering Kyldifferens	Tillåten skillnad mellan börvärde och referensvattentemperatur. Optimering tillåts om referensvattentemperatu- ren är mellan börvärdet och börvärdet plus detta värde. Värdet ska normalt vara lika med värdet för kyldifferens för Swegon kylmaskin/reversibel kylmaskin. <i>Inställningstips:</i> Om referensvattentemperaturen stiger över <i>börvärdet plus differensen</i> i varje cykel innan kompres- sorn/kompressorerna startas, kan differensen ökas med ett belopp motsvarande temperaturökningen över denna gräns. Detta medför ytterligare optimering och ger lägre börtemperatur. Detta medför i sin tur bättre kylkomfort. <i>OBSI</i> Kyldifferens i NESTOR, INTE i Swegon kylmaskin/reversibel kylmaskin, ska ökas. Parametern är relevant endast vid användning av kylmaskin eller reversibel kylmaskin.	2	0	10	К
	Unika GOLD-konfigurationer				
Optimering: Öknings- hastighet värmebör- värde (K/min)	Den hastighet med vilken värmebörvärdet ökar när optimering tillåts, fördröjningen har löpt ut och ventilen är alltför öppen. <i>Inställningstips</i> : Öka detta värde om effektförbrukningen vid värme varierar mycket och varmvattentem- peraturen ibland är för låg. Minska värdet om börvärdet periodiskt ökar och minskar och du redan tillämpat inställningstipsen för ventilgränser utan resultat.	0,5	0,01	10	K/ min
Optimering: Minsk- nings-hastighet värmebörvärde (K/ min)	Den hastighet med vilken värmebörvärdet minskar när optimering tillåts, fördröjningen har löpt ut och ventilen är alltför stängd. <i>Inställningstips</i> : Öka detta värde om effektförbrukningen vid värme varierar mycket och varmvattentempe- raturen ibland är för hög. Minska värdet om börvärdet periodiskt ökar och minskar och du redan tillämpat inställningstipsen för ventilgränser utan resultat.	0,25	0,01	10	K/ min
Optimering: Öknings- hastighet kylbörvärde (K/min)	Den hastighet med vilken kylbörvärdet ökar när optimering tillåts, fördröjningen har löpt ut och ventilen är alltför stängd. <i>Inställningstips</i> : Öka detta värde om effektförbrukningen vid kyla varierar mycket och kallvattentemperaturen ibland är för låg. Minska värdet om börvärdet periodiskt ökar och minskar och du redan tillämpat inställnings- tipsen för ventilgränser utan resultat.	0,25	0,01	10	K/ min
Optimering: Minsk- nings-hastighet kylbörvärde (K/min)	Den hastighet med vilken kylbörvärdet minskar när optimering tillåts, fördröjningen har löpt ut och ventilen är alltför öppen. <i>Inställningstips</i> : Öka detta värde om effektförbrukningen vid kyla varierar mycket och kallvattentemperaturen ibland är för hög. Minska värdet om börvärdet periodiskt ökar och minskar och du redan tillämpat inställnings- tipsen för ventilgränser utan resultat.	0,5	0,01	10	K/ min
Optimering: Ventil övre gräns	Den övre gränsen för målområdet för ventilposition. <i>Inställningstips</i> : Sätt skillnaden mellan övre och nedre ventilgränsläge något större än skillnaden mellan lägsta och högsta ventilposition inom en värme- eller kylcykel (från en kompressoraktivering till nästa). Höj denna övre gräns för att spara ännu mer energi. Sänk denna övre gräns om en värme- eller kylförbrukare inte får tillräckligt mycket varmt eller kallt vatten under någon del av cykeln.	70	20	100	%
Optimering: Ventil undre gräns	Den nedre gränsen för målområdet för ventilposition. Inställningstips: Sätt skillnaden mellan övre och nedre ventilgränsläge något större än skillnaden mellan lägsta och högsta ventilposition inom en värme- eller kylcykel (från en kompressoraktivering till nästa). Höj denna övre gräns för att spara ännu mer energi. Sänk denna nedre gräns om en värme- eller kylförbrukare inte får tillräckligt mycket varmt eller kallt vatten under någon del av cykeln.	50	10	95	%
Optimering: Fördröj- ning	Fördröjning som måste löpa ut innan optimering tillåts när referensvattentemperaturen "kommer in i" områ- det mellan börvärdet och börvärdet minus (plus vid kyla) differensvärdet. Inställningstips: Om en cykel för kyl- och värmeproduktion är mycket kort kan detta värde minskas för att tillåta optimering innan det är för sent, det vill säga innan referenstemperaturen hamnar utanför området mellan börvärdet och börvärdet minus (plus vid kyla) differensvärdet. För system med stor volym (ackumulatortankar) ska värdet ökas för att erhålla mer stabil börvärdesoptimering. Minskning av fördröjning kan i viss mån jämföras med att öka förändringshastigheterna för värme- och kylbörvärdena.	1	0	60	min
Värmebörvärde	Om optimering inte aktiverats för ett visst GOLD-aggregat används detta värde som värmebörvärde för detta GOLD-aggregat. Om optimering aktiverats är detta värde startvärde för det optimerade börvärdet. När detta värde ändras, uppdateras omedelbart optimeringsresultatet (för det aktuella GOLD-aggregatet) till det nya värdet för denna parameter. Inställningstips: Vid start, sätt detta värde till vad som för ögonblicket antas vara lämplig varmvattentemperatur.	35	5	60	°C
Kylbörvärde	Om optimering inte aktiverats för ett visst GOLD-aggregat används detta värde som kylbörvärde för detta GOLD-aggregat. Om optimering aktiverats är detta värde startvärde för det optimerade börvärdet. När detta värde ändras, uppdateras omedelbart optimeringsresultatet (för det aktuella GOLD-aggregatet) till det nya värdet för denna parameter. Inställningstips: Vid start, sätt detta värde till vad som för ögonblicket antas vara lämplig kallvattentemperatur.	15	-5	25	°C
	Inställning externa behov		50	150	
borvarde externt kylbehov	används.	ŏ	-50	50	- <u> </u>
Börvärde externt värmebehov	Börvärde för externt värmebehov. Se beskrivning av Funktion externt värmebehov för mer information om hur värdet används.	40	0	100	°C

Tabell 2. Temperaturbörvärden

Swegon

Tabell 3: Driftsläge

Meddelandetext	Beskrivning	Standard	Min.	Max.	Enhet
	Tidkanal				
Funktion	Val av åtgärd vid Frånvaro respektive Närvaro. Närvaro inträffar när det faktiska klockslaget faller inom någon av de 8-veckorsbaserade tidkanalerna ELLER när digital ingång 1 indikerar Närvaro. <i>Auto – Auto</i> : Varje GOLD arbetar enligt individuella tidkanalinställningar. <i>Auto, Kylblockering – Auto</i> : Kylmaskinen tillåts inte producera kyla i läge Frånvaro. Om denna inställning används, men inga tidkanaler, blir följden att kyla aldrig aktiveras. <i>Auto – Lågfart</i> : I läge Frånvaro arbetar varje GOLD enligt individuella tidkanalinställningar. I läge Närvaro arbetar de med lågfart (eller det högre prioriterade <i>Högfart</i> eller <i>Stopp</i> , inställt från lokala tidkanaler för GOLD). <i>Auto, Kylblockering – Lågfart</i> : Samma som ovan, men kylmaskinen tillåts inte producera kyla i läge Frånvaro. <i>Auto – Högfart</i> : I läge Frånvaro arbetar varje GOLD enligt individuella tidkanalinställningar. I läge Närvaro arbetar de med högfart (eller det högre prioriterade <i>Stopp</i> , inställt från lokala tidkanaler för GOLD). <i>Auto – Högfart</i> : I läge Frånvaro arbetar varje GOLD enligt individuella tidkanalinställningar. I läge Frånvaro. <i>Auto – Högfart</i> : I läge Frånvaro arbetar som ovan, men kylmaskinen tillåts inte producera kyla i läge Frånvaro. <i>Lågfart – Högfart</i> : I läge Frånvaro arbetar GOLD-aggregaten med lågfart (eller det högre priori- terade <i>Högfart</i> : I läge Frånvaro arbetar GOLD-aggregaten med lågfart (eller det högre priori- terade <i>Högfart</i> : I läge Frånvaro arbetar Stopp, inställt från lokala tidkanaler för GOLD). <i>Lågfart – Högfart</i> : Samma som ovan, men kylmaskinen tillåts inte producera kyla i läge Frånvaro.	0	0	7	-
Ext. driftlägesbrytare	Väljer om den digitala ingången 1 ska ange läge Närvaro när den är sluten eller öppen. <i>NO</i> : När ingången sluts, aktiveras läge Närvaro <i>NC</i> : När bryts, öppen aktiveras läge Närvaro	0	0	1	-
Tidsperiod (för Tidkanal 1–8)	Anger typen av återkommande " <i>fönster</i> " för Närvaro.	0	0	10	
Start TT:MM (för Tidkanal 1–8)	Anger timmar och minuter för start av återkommande "fönster" för Närvaro.	00:00	00:00	23:59	timma: minut
Stopp TT:MM (för Tidkanal 1-8)	Anger timmar och minuter för slut av återkommande "fönster" för Närvaro.	00:00	00:00	23:59	timma: minut
	Tidkanal årsur				
Funktion (för Tidkanal årsur 1–8)	Val av åtgärd när Tidkanal årsur är aktiv. Tidkanal årsur har högre prioritet än Tidkanal. Alternativen är : <i>Ej aktiv</i> : Tidkanal årsur avaktiveras. <i>Stopp, Kylblockering</i> : Varje GOLD-aggregat stoppas och ingen kylning tillåts. <i>Auto</i> : Varje GOLD arbetar enligt individuella tidkanaler. <i>Auto, Kylblock- ering</i> : Som ovan, men ingen kylning tillåts. <i>Lågfart</i> : Varje GOLD-aggregat arbetar med lågfart (eller det högre prioriterade <i>Högfart</i> eller <i>Stopp</i> , inställt från lokala tidkanaler för GOLD). <i>Lågfart, Kylblockering</i> : Som ovan, men ingen kylning tillåts. <i>Högfart</i> : Varje GOLD-aggregat arbetar med högfart (eller det högre prioriterade <i>Stopp</i> , inställt från lokala tidkanaler för GOLD). <i>Högfart, Kylblockering</i> : Som ovan, men ingen kylning tillåts.	0	0	7	-
Startdatum (för Tidkanal årsur 1–8)	Anger startdatum för enstaka förekomst av åtgärden för Tidkanal årsur.	2012-01-01	2010-01-01	2100-12-31	år: månad: dag
Start TT:MM (för Tidkanal årsur 1–8)	Anger timma och minut för start av enstaka förekomst av åtgärden för Tidkanal årsur.	00:00	00:00	23:59	timma: min
Slutdatum (för Tidkanal årsur 1–8)	Anger slutdatum för enstaka förekomst av åtgärden för Tidkanal årsur.	2012-01-01	2010-01-01	2100-12-31	år: månad: dag
Stopp TT:MM (för Tidkanal årsur 1–8)	Anger timma och minut för slut för enstaka förekomst av åtgärden för Tidkanal årsur.	00:00	00:00	23:59	timma: min

Tabell 3. Driftsläge

Tabell 4: Tidsstyrd utgång

Meddelandetext	Beskrivning	Standard	Min.	Max.	Enhet
Tidkanal					
Tidsperiod (för Tidkanal 1–3)	Anger typen av återkommande "fönster" inom vilket digital utgång 3 ska ställas in. "	0	0	10	-
Start TT:MM (för Tidkanal 1–3)	Anger timmar och minuter för start av återkommande "fönster".	00:00	00:00	23:59	timma: minut
Stopp TT:MM (för Tidkanal 1–3)	Anger timmar och minuter för slut av återkommande "fönster".	00:00	00:00	23:59	timma: minut
	Tidkanal årsur				
Funktion (för Tidkanal årsur 1–3)	Aktiverar/avaktiverar Tidkanal årsur för inställning av digital utgång 3.	0	0	1	-
Startdatum (för Tidkanal årsur 1–3)	Anger startdatum för enstaka förekomst av åtgärden för Tidkanal årsur.	2012-01-01	2010-01-01	2100-12-31	år: månad: dag
Start TT:MM (för Tidkanal årsur 1–3)	Anger timma och minut för start av enstaka förekomst av åtgärden för Tidkanal årsur.	00:00	00:00	23:59	timma: minut
Slutdatum (för Tidkanal årsur 1–3)	Anger slutdatum för enstaka förekomst av åtgärden för Tidkanal årsur.	2012-01-01	2010-01-01	2100-12-31	år: månad: dag
Stopp TT:MM (för Tidkanal årsur 1–3)	Anger timma och minut för slut för enstaka förekomst av åtgärden för Tidkanal årsur.	00:00	00:00	23:59	timma: minut

Tabell 4. Tidsstyrd utgång



Tabell 5: Larmlista

Meddelandetext	Beskrivning
Datum för uppkomst	Datum och klockslag när larmet uppträdde.
Återställningsdatum	Datum och klockslag när larmet återställdes. Detta fält är tomt om larmet fortfarande är aktivt.
Enhetstyp	Typ för den enhet som genererat larm. <i>Möjliga typer</i> : NESTOR, Swegon kylmaskin/värmepump, GOLD AHU, Super WISE, Zonregulatorer, Rumsregulatorer, Rumsslavregulatorer.
Placerings-ID	ID-nummer för den enhet som genererat larmet. Ental (1–8) anger produkt på systemnivå, vilket kan vara ett GOLD-aggregat, en Super WISE eller en Swegon kylmaskin/värmepump. Zonregulatorer (alltid ansluten till en Super WISE) visas med tre siffror i formatet A-B-C, där A är numret för den Super WISE den är ansluten till, B är zonnumret och C är numret för kanalen/spjället i den zonen. Rumsregulatorer (alltid anslutan till en zonregulator) visas med fyra siffror i formatet A-B-C-D, där A, B och C har samma innebörd som för en zonregulator och D är numret för rummet. Rumsslavregulatorer (alltid anslutna till en zonregulator) visas med fem siffror i formatet A-B-C-D-E, där A, B, C och D har samma innebörd som för en rumsregulator och E är numret för slavenheten.
Lokalt larmnummer	Larmnumret i enheten. Larm för GOLD-aggregat version E anges som grupp och larmnummer (ex: 10:10).
Prioritet	Kan vara A eller B, där A har högst prioritet.
Klass	Enhetstypklass, som är: Systemprodukter för Swegon kylmaskin/värmepump och NESTOR. Luftproduktion för ett GOLD-aggregat. Klimatförsörjning för Super WISE, zonregulator, rumsregulator, rumsslavregulator.
Kommentar	Fält där du kan skriva in eventuell ytterligare information.

Tabell 5. Larmlista

Tabell 6: NESTOR-konfiguration

Meddelandetext	Beskrivning	Standard	Min.	Max.	Enhet	
TCP/IP-inställningar						
Statiskt IP/DHCP	Alternativ: DHCP och Statisk IP Om en DHCP-server är tillgänglig rekommenderar vi att denna server används för att und- vika IP-konflikter. Statisk IP betyder att NESTOR får en permanent IP-adress, som använda- ren måste ange. Detta fungerar bra i små nätverk, men i andra fall bör IP-adressen väljas med stor omsorg, så att det inte finns risk för konflikt mellan IP-adresser.	1 (statiskt IP)	0	1	-	
Domännamn		-	-	-	-	
MAC-adress	MAC-adressen är den unika maskinvaruadress som tilldelas nätverkskortet vid tillverk- ningen. Denna adress är unik och kan aldrig ändras.	-	-	-	-	
IP-adress	Visar tilldelad IP-adress vid användning av DHCP-server. Inmatningsfält för IP-adress som ska användas när Statisk IP används.	10.200.1.1	0.0.0.0	255.255.255.255	-	
Webserverport						
Subnätsmask						
Gateway						
Primär DNS						
Sekundär DNS						
Datum/Tid						
Datum	Inmatningsfält för konfiguration av aktuellt datum	2000-01-01	2000-01-01	2099-12-31		
Tid	Inmatningsfält för konfiguration av aktuell dag	00:00:00	00:00:00	23:59:59		

Tabell 6. NESTOR-konfiguration

Swegon

Tabell 7: Anslutning systemprodukter

Meddelandetext	Beskrivning	Stan- dard	Min.	Max.	Enhet
	Blue Box			<u>.</u>	
Тур	Typen av Swegon kylmaskin/värmepump sätts till Ingen, Värme (värmepump), Kyla (kylmaskin), Reversibel eller Hybridsystem.	0 (ingen)	0	4	-
Port	Inte relevant	-	-	-	-
ModBus ID	ModBus ID för styrgränssnittet för Swegon kylmaskin/värmepump. Ska vara 70.	70	1	255	-
Namn	Inmatningsfält. Namn på den produkt som visas på sidan Systemöversikt.	-	-	-	-
	Externa källor				
Extern värmekälla	Aktiverar extern värme. Aktiveras automatiskt om <i>Hybridsystem</i> är valt för Swegon kylmaskin/ värmepump.	0	0	1	-
Extern kylkälla	Aktiverar extern kyla. Aktiveras automatiskt om <i>Hybridsystem</i> är valt för Swegon kylmaskin/ värmepump.	0	0	1	-
	Externa behov				
Aktivering externt värmebehov	Aktiverar (möjliggör använding av) externt värmebehov på digital ingång (DI) 2.	0	0	1	-
Aktivering externt kylbehov	Aktiverar (möjliggör använding av) externt kylbehov på digital ingång (DI) 3.	0	0	1	-
	GOLD-aggregat				
Ansluten	Anslut aktuellt GOLD-aggregat till NESTOR. Väljs efter att korrekt IP-nummer för aggregatet angivits.	0	0	1	-
IP-nummer	IP-nummer för aktuellt GOLD-aggregat.	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	-
Port	Portnummer i aktuellt GOLD-aggregat för användning för Modbus TCP-kommunikation med NESTOR. Är normalt 502.	502	1	30000	-
Namn	Inmatningsfält. Namn på den produkt som visas på sidan Systemöversikt.	-	-	-	-
Ansluten Super WISE	Ange numret för eventuell Super WISE, som är ansluten till det aktuella GOLD-aggregatet.	0 (ingen)	0	8	-
Remote Access port	Portmappningsnumret till vilket GOLD-aggregatet kan anslutas via Remote Access.	80	0	10000	-
GOLD version	GOLD-version ska väljas som "Version D" eller "Version E".	1	0	1	-
	Super WISE				
Ansluten	Anslut aktuell Super WISE till NESTOR. Väljs efter att korrekt IP-nummer för aggregatet angivits.	0	0	1	-
IP-nummer	IP-nummer för aktuell Super WISE.	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	-
Modbus port	Portnummer i aktuell Super WISE för användning för Modbus TCP-kommunikation med NESTOR. Är normalt 502.	502	1	30000	-
Remote Access port	Portmappningsnumret till vilket Super WISE-enheten kan anslutas via Remote Access.	80	0	10000	-
Namn	Inmatningsfält. Namn på den produkt som visas på sidan Systemöversikt.	-	-	-	-

Tabell 7. Anslutning systemprodukter

Tabell 8: Konfig. systemprodukter

Meddelandetext	Beskrivning	Stan- dard	Min.	Max.	Enhet	
GOLD-aggregat						
Namn	Inmatningsfält. Namn på den produkt som visas på sidan Systemöversikt. Samma fält som på sidan Anslutning systemprodukter.	-	-	-	-	
Använd Nestors Driftsläge (skriv över)	Välj för att aktuellt GOLD-aggregat ska påverkas av NESTORs driftsläge.	0	0	1	-	
Tillämplig intern utegivare	GOLD-aggregatets INTERNA utetemperaturgivare anses <i>tillförlitlig</i> eller <i>giltig</i> , vilket innebär att den kan användas som systemutetemperatur om ingen extern givare valts på fliken Funktioner -> Temperaturkontroll, eller om den valda externa givaren inte är tillgänglig.	0	0	1	-	
Använd systemute- temperatur	Det aktuella GOLD-aggregatet kommer att erhålla och använda systemutetemperaturen. Om ej vald, använder GOLD-aggregatet sin egen temperatur enligt standardrutin.	0	0	1	-	
Använd optimering	Välj denna inställning för att använda optimering av börtemperatur för kyla och värme. Övrig konfiguration av optimering görs på fliken Funktioner -> Temperaturbörvärden.	1	0	1	-	
OV	Väljs om sekvensen Ordinarie Värme för tilluftsvärme matas av NESTORs värmekälla. Observera att om ett elektriskt värmebatteri används, matas det inte av NESTORs källa. I så fall ska detta alternativ alltså inte väljas.	0	0	1	-	
EV	Väljs om sekvensen Extra reglersekvens Värme för tilluftsvärme matas av NESTORs värmekälla.	0	0	1	-	
XV	Väljs om sekvensen Xzone Värme matas av NESTORs värmekälla.	0	0	1	-	
AYCV	Väljs om sekvensen All Year Comfort Värme matas av NESTORs värmekälla.	0	0	1	-	
FV	Väljs om sekvensen Förvärme matas av NESTORs värmekälla.	0	0	1	-	
ОК	Väljs om sekvensen Ordinarie Kyla för tilluftskyla matas av NESTORs kylkälla.	0	0	1	-	
EK	Väljs om sekvensen Extra reglersekvens Kyla för tilluftskyla matas av NESTORs kylkälla.	0	0	1	-	
ХК	Väljs om sekvensen Xzone Kyla matas av NESTORs kylkälla.	0	0	1	-	
AYCK	Väljs om sekvensen All Year Comfort Kyla matas av NESTORs kylkälla.	0	0	1	-	

Tabell 8. Konfig. systemprodukter