# CONDUCTOR<sup>™</sup> W1/W3

# Teknisk Manual







# Innehållsförteckning

Introduktion och säkerhet5
Om denna manual
Andring av produkt
Sakemetsinstruktioner
Teknisk beskrivning7
Om Conductor W1W37
Regulator och rumsenhet 7
Exempel på installation10
Driftfall11
Driftlägen12
Funktioner13
Tekniska data16
Installation
Beställning, leverans och elinstallation
Förberedelser20
Steg 1, Montering av regulator21
Steg 2, Anslutning av enheter23
Steg 3, Uppstart24
Steg 4, Montering av rumsenhet26
Rumsenhetens menver 27
Rumsenhetens huvudvy och knappsats
Översikt över rumsenhetens menvsvstem
Navigering i rumsenhetens menyer
Ändringar i Huvudvyn31
Ändringar och inställningar i Servicemenyn
Service 45
Parametrar
Systemparametrar45
Applikationsparametrar W1
Applikationsparametrar W3
Indikering på regulatorn56
Felsökning57
Modbus-register W159
Modbus-register W365





# Introduktion och säkerhet

•

## Om denna manual

Denna manual riktar sig till personal som har ansvar för skötsel av klimatsystemet och innehåller information om:

- Teknisk beskrivning av regulator CONDUCTOR.
  - Installation och uppstart av regulator CONDUCTOR.
- Instruktion om hur de olika inställningarna görs med hjälp av rumsenheten.

Kapitel Service riktar sig till personal som är specialutbildad av Swegon.

## Ändring av produkt

Swegon förbehåller sig rätten till ändringar i såväl manual som på produkten utan föregående meddelande.

#### Säkerhetsinstruktioner

#### Ansvar

Det är användarens ansvar att:

- Göra alla relevanta riskbedömningar av de aktiviteter som är relaterade till denna manual.
- Se till att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder är vidtagna innan de aktiviteter som är relaterade till denna manual påbörjas.

#### Säkerhetsnivåer

Följande nivåer av säkerhetsvarningar används i denna manual:



#### VARNING:

**OBSERVERA:** 

Används när det finns risk för skada på person eller utrustning.



Används för att belysa viktig information.

-





# Teknisk beskrivning

#### **Om Conductor W1/W3**

CONDUCTOR W1/W3 är en regulator-applikation i CONDUCTOR-serien. Beteckningen W innebär att applikationen är tillämplig för vattenburna klimatsystem.

CONDUCTOR W1/W3 är ett reglersystem för individuell styrning av rumstemperatur och luftflöde (W3). Det kan arbeta självständigt eller i kombination med ett centralt system.

#### **Regulator och rumsenhet**

Huvudkomponenterna i reglersystemet CONDUCTOR W1/W3 är en regulator och en rumsenhet.

#### Regulator



- Figur 1. Översikt över regulatorn.
- Pos 1. Produktmärkning.
- Pos 2. Termeringsmotstånd.
- Pos 3. Modbus RTU-enheter.
- Pos 4. Ingångar: Kopplingsplintar för anslutning till givare.
- Pos 5. DIP-switch för Modbus RTU.
- Pos 6. Lysdiod, anger regulatorns status.
- Pos 7. Ingång och utgång för signal till externt relä.
- Pos 8. Utgångar: Kopplingsplintar för anslutning av ventil- och spjällställdon.



Regulatorn är försedd med ingångar för inkoppling av kondenssensor, fönsterkontakt, närvarokontakt och tryckgivare, samt utgångar för anslutning av ställdon för ventiler och luftspjäll.

Varje regulator kan anslutas med upp till tolv ställdonspar (tolv kyla + tolv värme). Alternativt kan upp till fyra kompletta apparater per regulator anslutas med styrning av både luftflöde (tilluft och central frånluft, 5 spjällställdon) samt kyla och värme (kyla och värme, ventilställdon).

Regulatorn reglerar enligt PI-funktion. Genom så kallad PWM-reglering (pulsbreddsmodulering) känner I-delen av såväl storlek som varaktighet på regleravvikelsen och anpassar ställdonens öppningstid därefter. Vid behov är det möjligt att ställa om från PWM-reglering till 0-10V reglering.

Regulatorns funktioner och parametrar kan konfigureras om med hjälp av rumsenheten.

Regulatorn har en inbyggd kommunikationsport som möjliggör anslutning till ett RS485-nätverk med Modbus RTU för övervakning och överstyrning via ett överordnat system.

#### Produktmärkning

Produktmärkningen sitter på regulatorns framsida och anger data såsom regulatorns ID-nummer (RF id), vilket behövs vid installationen av CONDUCTOR.



Figur 2. Produktmärkning på regulatorn.

- Pos 1. Produktnamn.
- Pos 2. Modbus RTU-adress.
- Pos 3. Artikelnummer.
- Pos 4. Regulatorns ID-nummer.



#### Rumsenhet



Figur 3. Översikt över rumsenheten.

Pos 1. Display. Pos 2. Knappsats. Pos 3. Temperaturgivare.

Rumsenheten är enkelt och tydligt utformad för att göra den användarvänlig. Den digitala displayen visar inställda värden på temperatur och luftflöde.

Rumsenhetens funktion är att mäta temperaturen i rummet, kommunicera med regulatorn samt vara ett verktyg för att justera klimatet i rummet.

Den interna kommunikationen mellan regulatorn och rumsenheten är trådlös, vilket underlättar placering av rumsenheten.

Om så önskas, kan rumsenheten anslutas till regulatorn via modularkabel. All kabeldragning sker då dolt ovan innertak och alla anslutningar sker med RJ 12 kontakter.



# Exempel på installation

Bilden nedan visar ett exempel på hur en komplett installation med reglersystemet CONDUCTOR W1/W3 kan se ut.



Figur 4. Exempel på installation av CONDUCTOR W1/W3.

Pos	Komponent	Antal	Beskrivning
1.	PARASOL 1192-B-HF	1	Komfortmodul inkl. kyla, värme och ventilation
2.	CONDUCTOR RE W1/W3	1	Regulator
3.	CONDUCTOR RU	1	Rumsenhet
4.	SYST TS-1	1	Transformator
5.		1	Kondenssensor
6.	DETECT OCCUPANCY	1	Närvarogivare
7.	Extern	1	Fönsterkontakt (W3)
8.	ACTUATOR b 24V NC	2	Ventilställdon
9.	SYST VD 115-CLC	2	Reglerventil
10.	CRTc 125-2	1 1	Tilluftsspjäll inklusive motor (W3) Frånluftsspjäll inklusive motor (W3)
11.	CLA 125-500	2	Ljuddämpare
12.	Frånluftsdon	1	Frånluftsdon med given K-faktor
Tillbehör	SYST MS	4	Montagedetalj för nedpendling av PARASOL. Ej nödvändig vid montage dikt mot tak.



# Driftfall

#### Applikationer

Denna anvisning behandlar två olika applikationer: W1 och W3. W indikerar att de båda applikationerna är tillämpliga för vattenburna klimatsystem.

Ett vattenburet system förser rummet med vattenburen värme och kyla. De luftburna system som kan regleras i W3 med hjälp av anslutna spjällställdon används enbart för att tillgodose kraven på luftkvalitet, medan temperaturen på till- respektive frånluften hålls konstant.

Beroende på status på inkopplade givare ställer regulatorn in utgångarna utifrån något av flera möjliga driftfall. Driftfallen som beskrivs här är baserade på närvaro i rummet och status på fönsterkontakt och kondenssensor.

#### W1

W1 är en standardlösning för kontor, i huvudsak anpassad till cellkontor, men som även kan användas i storrum, så som kontorslandskap. Applikationen är tillämpbar för s.k. CAV-system (Constant Air Volume), vilket innebär att luftflödet i rummet är konstant och att inga spjällställdon behövs. Endast två utgångar används, en till ställdon som reglerar kyla och en till ställdon som reglerar värme. Det finns möjlighet att ansluta en kondenssensor, en tempsensor och en närvarogivare.

#### Tabell 1. Driftfall för applikation W1

Kondens	Kyla	Värme
Ja	Av	Normal
Nej	Normal	Normal

#### W3

W3-applikationen kan användas antingen till kontor eller till hotellrum. Den är tillämpbar för system med variabelt luftflöde (VAV) med både tilluft och frånluft. Fyra utgångar används för att reglera värme, kyla, till- och frånluft. Spjällmotorerna ställs in beroende på alstrat luftflöde och kanaltryck i både till- och frånluftkanalerna. Tre ingångar används, till kondenssensor, fönsterkontakt och närvarosensor. Principen är att använda minimalt, normalt eller högt luftflöde beroende på närvaro och sensorstatus.

Tabell 1. Driftfall för applikation W3

Närvaro	Fönster	Kondens	Kyla	Värme	Tilluft	Frånluft
Ja	Ja	Ja	Av	Frost-skydd	Min.	Min
Ja	Ja	Nej	Av	Frostskydd	Min.	Min.
Ja	Nej	Ja	Av	Normal	Max.	Max.
Ja	Nej	Nej	Normal	Normal	Normal	Normal
Nej	Ja	Ja	Av	Frostskydd	Min.	Min.
Nej	Ja	Nej	Av	Frostskydd	Min.	Min.
Nej	Nej	Ja	Av	Normal/Energispar	Min.	Min.
Nej	Nej	Nej	Normal	Normal/Energispar	Min.	Min.



# Driftlägen

Ett flertal driftlägen finns i CONDUCTOR:

- MAN, manuellt läge.
- AUTO, automatiskt läge.
- ECON, energisparande läge.
- Stand-by, viloläge.
- EMERG, nödläge.

#### MAN, Manuellt driftläge

När CONDUCTOR, via närvarosensorn, registrerar närvaro i rummet kan användaren själv reglera temperatur och luftflöde med hjälp av rumsenheten. När ett nytt önskat värde anges övergår regulatorn till manuellt driftläge, MAN.

#### AUTO, Automatiskt driftläge

När CONDUCTOR inte längre registrerar närvaro i rummet, sänker regulatorn normalt tilluftflödet till lågt flöde och systemet övergår automatiskt till AUTO-läge.

Regulatorn övergår även automatiskt till driftläge AUTO efter ett fördefinierat antal minuter efter den senast gjorda manuella ändringen på rumsenheten.

När regulatorn är inställd på automatiskt driftläge, regleras ventilställdon för kyl- respektive värmevatten och tilluft- respektive frånluftspjällen av närvaro i rummet samt status på fönsterkontakt och kondenssensor.

Den automatiska regleringen styr luftflöde, värme och kyla tills dess att en manuell reglering av temperatur eller luftflöde görs.

#### ECON, Energisparande driftläge

När funktionen Energispar är aktiverad övergår systemet automatiskt i energisparläge, ECON, när ingen närvaro har registrerats på ett fördefinierat antal minuter. Systemet återgår till AUTO när närvaro åter registreras.

I energisparläget regleras ventilställdon för kyl- respektive värmevatten enligt status på övriga givare i rummet, men med en större tillåten differens mellan är-värde och bör-värde än i AUTO-läget.

#### Stand-by, viloläge

När reglersystemet registrerar att ett fönster är öppet övergår regulatorn till driftläget Stand-by. När fönstret stängs återgår regulatorn till driftläge AUTO.

När regulatorn är i driftläge Stand-by hålls rumstemperaturen över den som är definierad för funktionen Frostskydd.

#### EMERG, Nödläge

I händelse av brandlarm öppnas eller stängs luftspjället i frånluftskanalen, beroende på vilket reglersystemet ställts in på. I driftläge EMERG är kylning och värmning avstängda. Tilluft är normalt avstängt.

Driftläge EMERG kan endast hanteras i reglersystem som är anslutet till ett överordnat system via Modbus RTU.



# Funktioner

Ett flertal funktioner finns i CONDUCTOR W1/W3:

- Motionering av ventiler.
- First open.
- Frostskydd.
- 2-rörs change over
- 4-rörs change over
- Night cool.
- Tidsinställd återställning av bör-värde.
- Kallrasskydd
- Digital Närvaro
- Driftsättning Luft/Vatten
- Tvåstegsvärme vid changeover
- Reläfunktion av/på

#### Motionering av ventiler

Funktionen innebär att vattenventilerna motioneras regelbundet genom automatik för att undvika att de börjar kärva eller fastnar. Under motioneringen öppnas alla ventiler som är kopplade till regulatorn maximalt under 6 minuter och sedan stängs. Ventilerna till kylsystemet motioneras först, därefter motioneras ventilerna till värmesystemet.

#### First open

Funktionen innebär att vattenventilerna är öppna vid installationen, vilket underlättar påfyllning, provtryckning och luftning av vattensystemet.

Funktionen inaktiveras automatiskt efter cirka 6 minuter under spänning. Ett klickande ljud kan höras när ventilerna och spjällen övergår till NC-läge (=normalt stängt) och den normala reglerfunktionen aktiveras.

#### Frostskydd

Funktionen innebär att värmedrift startas vid en fördefinerad rumstemperatur för att motverka risk för skador som annars kan uppstå på grund av frysning.

#### 2-rörs change over

2-rörs change over innebär att endast ett ventilställdon som kopplas till kylutgången används. Detta ställdon styr då både värmevatten och kylvatten, vilka transporteras i samma rör. På vintern, då uppvärmning behövs, öppnas ventilen om vattnet i röret är varmare än bör-värdet på temperaturen. Om vattnet är kallare, öppnas inte ventilen.

På sommaren, då behov av kyla finns, öppnas ventilen om vattnet i röret är kallare än bör-värdet på temperaturen. För att funktionen ska kunna användas krävs att en extern temperaturgivare är monterad på vattenröret med kontinuerlig cirkulation på tilloppsvatten. Givaren kopplas in enl. generellt kopplingsschema i avsnitt "Installation".



#### 4-rörs change over

4-rörs change over innebär att rör-systemet består av 4 rör, kyla, värme med tillopp och retur.

En 6-vägs ventil (CCO® – Compact Change Over) används för att växla mellan varmt eller kallt vatten till rumsproduktens batteri. Hela batteriet nyttjas då till värme eller kyla med en och samma slinga, till skillnad från en traditionell kyla/värme lösning där värmevatten och kylvatten körs i separata slingor i batteriet. Även här är det regulatorns kylutgång som används för att styra kyla/värme.

#### Night cool

Funktionen innebär att kall luft utifrån används för att kyla rummet under natten till den fördefinierade nivån. Funktionen kan endast hanteras i reglersystem som är anslutet till ett överordnat system via Modbus RTU.

#### Tidsinställd återställning av bör-värde

Funktionen innebär att rumstemperaturen justeras till den fördefinierade nivån när regulatorn övergår till driftläge AUTO.

Regulatorn övergår automatiskt till driftläge AUTO efter ett fördefinerat antal minuter efter den senast gjorda manuella ändringen på rumsenheten.

#### Kallrasskydd

För att motverka kallras kan regulatorn i vissa fall både värma och kyla.

Detta sätts via parametrar, en parameter för att sätta nivån på utsignal för värmeställdon och en parameter för hur stort kylbehovet kan vara innan värmen slås av.

#### **Digital Närvaro**

Regulatorn har stöd för att få närvaro aktiverat via Modbus, både i normalt läge och i BMS läge. Denna funktion samspelar med regulatorns interna närvaro, och om någon av dessa signaler aktiveras så går regulatorn in i närvaroläge. Närvaroläget inaktiveras när ingen närvarosignal längre är aktiv.

#### Driftsättning Luft/Vatten

Funktionen kan sätta regulatorn i ett önskat driftsättningsläge via Modbus, både i normalt läge samt i BMS läge. Driftsättningsläge kan även väljas ifrån Rumsenheten. De olika lägena är:

Luft (Kan endast användas via rumsenhet)

- \* Luftflöde frånvaro
- \* Luftflöde min närvaro
- \* Luftflöde max närvaro

Vatten

- \* Öppna ventilställdon kyla 100%
- \* Öppna ventilställdon värme 100%



#### Tvåstegsvärme vid change over

I change-over läge styrs normala kyl- och värmesignalen från samma utgång (kylutgången) vilket innebär att värmeutgången kan nyttjas för att styra en ytterligare värmekälla i ett andra värmesteg.

När värmebehovet varit 100 % i en tid som överstiger den fördröjningstid som har satts via parameter P\_1058 läggs 100 % utsignal ut på värmeutgången.

Denna förblir sedan 100 % tills värmebehovet understiger 95 % och ingen signal läggs då ut på utgången.

Funktionen Tvåstegsvärme måste aktiveras med parameter P\_1057.

#### Reläfunktion av/på

Funktionen aktiverar/inaktiverar regulatorns reläfunktion via en parameter



# Tekniska data

#### **Regulator CONDUCTOR RE**

Nedan redovisas tekniska data som gäller för CONDUCTOR W1/W3 regulator RE.

Detalj	Data
Beteckning	CONDUCTOR RE (W1/W3)
Lagringstemperatur	-40 °C till +80 °C
Drifttemperatur	-20 °C till +50 °C
Skyddsform	IP 32
Dimensioner	121 x 193 x 44 mm
Matningsspänning	24V AC ± 10%
Effektförbrukning	1 VA
Reglerfuntion	PI
P-band, kyla- /värmesteg	1 K
Frostskydd	10 °C
Ventilmotionering	1 gång/48h (3 minuter full öppning)
Montering	Fästhål i kapsling alternativt mot DIN skena
Anslutningar	Plint för 2,5 mm <sup>2</sup> flertrådig kabel
Datakommunikation	Modbus RTU
Trådlös kommunikation	433 MHz band radiomodem med rumsenhet
Tillslagstemperaturer	
Rumsnärvaro, kyla	23 °C
Rumsnärvaro, värme	21 °C
Ej närvaro, kyla	24 °C
Ej närvaro, värme	20 °C
Ingångar	
Kondenssensor	Resistans
Temperaturgivare	Resistans
Närvarogivare	NotPresent/NO/NC (valbar), default = NC vid närvaro
Fönsterkontakt (W3)	NotPresent/NO/NC (valbar), default 0 NC vid stängt fönster
Tryckgivare / Givare Modbus RTU	2-10V / Kabel RJ12
Modularkontakt	RJ12-6pol för uppkoppling mot rumsenhet
	RJ12-6pol för uppkoppling mot Modbus RTU
Utgångar	
Ställdon, värme	24 V AC, PWM (on/off eller 0-10V) max last 72 VA = 12 ställdon
Ställdon, kyla	24 V AC, PWM (on/off eller 0-10V) max last 72 VA = 12 ställdon
Tilluftspjäll (W3)	0-10 V DC (låg/normal/hög) max last 25 VA = 5 ställdon
Frånluftspjäll (W3)	0-10 V DC (låg/normal/hög) max last 25 VA = 5 ställdon



#### **Rumsenhet CONDUCTOR RU**

Detalj	Data
Beteckning	CONDUCTOR RU
Lagringstemperatur	-40 °C till +80 °C (*)
Drifttemperatur	0 °C till +50 °C
Skyddsform	IP 20
Dimensioner	86 x 100 x 32 mm
Matningsspänning	12V DC, 4 stycken AAA-batterier
Ärvärde, område	+10 °C till +32 °C
Montering	Mot vägg eller 70 mm standard eldosa. Ej utsatt för direkt sol
Driftindikering, temperatur	Kylbehov
	Värmebehov
Driftindikering, luft	Lågt flöde: 1 stycken tänd
	Normalflöde: 2 stycken tända
	Högt flöde: 3 stycken tända
Driftindikering, aktiv	Tänd display AUTO
Driftindikering, inaktiv	Nedtonad display AUTO
Ingång	
Modularkontakt	RJ12-6pol för uppkoppling mot regulator (**)
(*) = Angiven lagringstemperatur gäller	rumsenhet UTAN batterier.

(\*\*) = Används endast då trådlös kommunikation inte önskas.

\_\_\_\_\_





# Installation

# Beställning, leverans och elinstallation

# Beställningsspecifikation, reglerutrustning

Detalj	Data
Regulator W1/W3	CONDUCTOR RE (aa)
Rumsenhet	CONDUCTOR RU

# Beställningsspecifikation, tillbehör

Detalj	Data
Ventil	SYST VD 115-CLC
Ventilställdon	ACTUATOR b 24V NC
Ventilationsspjäll inklusive spjällställdon	SYST CRTc 9 (aaa)-2-CM-24
(aaa) =	125 eller 160
Kondenssensor	
Närvarosensor	DETECT Occupancy
Modularkabel	RJ12 6/6, 5 meter
Transformator	SYST TS-1
Extern temperaturgivare	CONDUCTOR T-TG
Adapter, ställdon/ventil	ACTUATOR b ADAPTER-(aaaaaaaa)
(aaaaaaaa) = Mot ventiltyp:	
T&A	Tour & Andersson
OVENTROP	Oventrop
MMA	Vissa MMA-ventiler
RAV/L	Danfoss RAV/L
RAV	Danfoss RAV
RA	Danfoss RA



#### Beställning

Specificera önskat antal av beställda detaljer alternativt hänvisa till ritning.

#### Leverans

- Ventiler levereras till RE för inmontering i systemet.
- Rumsenhet levereras till EE, SE eller annan entreprenör för montering mot apparatdosa.
- Regulator levereras normalt fabriksmonterad på komfortmodul eller klimatbaffel. Vid leverans av separata komponenter levereras regulatorn till EE, SE eller annan entreprenör för montering mot DIN-skena eller för montering med skruv mot annan lämplig plats.



#### VARNING:

# All elinstallation, inklusive anslutning av ställdon, ventilställdon och sensorer, ska utföras av EE eller SE.

EE och/eller SE tillhandahåller 230V uttag för transformator, en monterad apparatdosa för rumsenhet samt eventuellt externt kablage.

#### Förberedelser

Installationen av CONDUCTOR W1/W3 ska utföras i följande steg:

- 1. Montering av regulator.
- 2. Anslutning av enheter.
- 3. Uppstart.
- 4. Montering av rumsenhet.

Kontrollera innan installation av CONDUCTOR W1/W3 att:

- Komfortmodul, med förmonterade ventilställdon för kyl- och värmevatten, sitter monterad i taket.
- Önskade givare (t.ex. närvarosensor, fönsterkontakt och kondenssensor) finns installerade i rummet.
- Erforderliga ställdon finns monterade.
- Kablar från samtliga enheter är uppmärkta och dragna fram till komfortmodulen, eller alternativ plats för regulatorn.

Till installationen behövs:

- Skruvmejsel eller skruvdragare.
- Borrmaskin.



# Steg 1, Montering av regulator

#### Montering på DIN-skena

Om DIN-skena finns monterad på komfortmodulen eller på annan lämplig plats ska regulatorn fästas på denna.



Figur 1. Montering av regulatorn.

- Pos 1. Plasthakar
- Pos 2. Underlag, till exempel komfortmodul eller klimatbaffel.
- Pos 3. DIN-skena
- Pos 4. Snäpplås.
- 1. Fäst de två plasthakarna på regulatorns baksida i styrkanten upptill på DIN-skenan.
- 2. Tryck fast snäpplåsen på regulatorns baksida i fästkanten nedtill på DINskenan.



#### Montering ovan innertak

Om DIN-skena INTE finns monterad eller till hands ska regulatorn monteras ovan innertak (**ej** på modulen).



Figur 2. Montering av regulatorn.

Pos 1. Underlag, EJ komfortmodul eller klimatbaffel. Pos 2. Skruv.

1. Skruva fast regulatorn i det övre vänstra och det nedre högra hörnet. Använd skruvar som är lämpliga för underlaget.



# Steg 2, Anslutning av enheter

Följande enheter ska anslutas till regulatorns löstagbara kopplingsplintar:



Figur 3. Översikt över enheter.

- Pos 1. Ventilställdon för kylvatten.
- Pos 2. Ventilställdon för värmevatten.
- Pos 3. Närvarosensor.
- Pos 4. Fönsterkontakt. (W3)
- Pos 5. Kondenssensor.
- Pos 6. Extern temperatursensor.
- Pos 7. Transformator
- Pos 8. Spjällmotor för frånluft. (W3)
- Pos 9. Spjällmotor för tilluft. (W3)
- 1. Anslut ventilställdonet för kylvatten till plint nummer 27 respektive nummer 29.
- 2. Anslut ventilställdon för värmevatten till regulatorns plint nr 30 (blå kabel) respektive plint nr 32 (brun kabel).
- 3. Anslut närvarosensorn till plint nummer 12 respektive nummer 26.
- 4. Anslut fönsterkontakten (brytande eller slutande) till plint nummer 10 respektive nummer 25.
- 5. Anslut kondenssensorn till plint nummer 17 respektive nummer 18. OBS! Kan variera beroende på typ av kondensgivare.
- 6. Anslut temperatursensorn till plint nummer 19 respektive nummer 20.
- 7. Anslut transformatorn med sekundärsidans kablar till plint nummer 23 (G) respektive nummer 24 (G0).
- 8. Anslut motor för frånluftspjäll till regulatorns plint nr 36, G0 (blå kabel), plint nr 37, 0-10V signal (röd kabel) respektive plint nr 38, 24V (brun kabel).
- 9. Anslut motor för tilluftspjäll till regulatorns plint nr 33, G0 (blå kabel), plint nr 34, 0-10V signal (röd kabel) respektive plint nr 35, 24V (brun kabel).



# Steg 3, Uppstart

#### Anslutning av nätkabel

1. Anslut transformatorns nätkabel till ett eluttag.

#### Montering av batterier i rumsenheten

Rumseneheten drivs främst med hjälp av fyra stycken AAA-batterier.

Som alternativ till batteridrift kan rumsenheten drivas via regulatorn med hjälp av en 6-polig kabel med RJ12 modularkontaktdon.



#### OBSERVERA:

Om rumsenheten ska drivas via regulatorn, ska kabeln anslutas i detta skede.



Figur 4. Montering av batterier i rumsenhet.

- Pos 1. Öppning av snäpplås.
- Pos 2. Borttagning av bakstycke.
- Pos 3. Montering av batteri.
- 2. Montera batterier i rumsenheten enligt följande:
  - Öppna snäpplåset genom att trycka det nedåt med hjälp av en skruvmejsel i urtaget mellan framstycket och bakstycket.
  - Tryck på snäpplåset och ta bort bakstycket.
  - Sätt i batterierna med polerna vända enligt markeringen.



#### Bootning

Så snart regulatorn och rumsenheten har spänningsatts, bootar systemet upp och och huvudvyn visas i displayen på rumsenheten.

När bootningen är klar, sätts regulatorn i driftläge AUTO.



Figur 5. Huvudvy i displayen på rumsenheten.

3. Kontrollera att huvudvyn visas i displayen.

#### Val av språk

Vid leverans från fabrik har rumsenheten engelska språkinställningar.

4. Ändra till önskat språk enligt instruktion i kapitel Rumsenhetens menyer.

#### Kontrollera fabriksinställningar

 Kontrollera att aktuell applikationsinställning stämmer överens med de enheter som är anslutna till regulatorn. Kontrollera enligt instruktion i kapitel Rumsenhetens menyer.

#### Koppla enheter

För att kommunikationen mellan regulator och rumsenhet ska fungera, måste de kopplas ihop med varandra.



OBSERVERA:

Om rumsenheten drivs via regulatorn behöver den inte kopplas.

6. Koppla regulatorn och rumsenheten till varandra enligt instruktion i kapitel Rumsenhetens menyer. Vid koppling ska regulatorns ID eller serienummer anges som adress.



# Steg 4, Montering av rumsenhet

Rumsenheten innehåller en temperaturgivare som används för att mäta aktuell rumstemperatur. För att regulatorn ska kunna reglera temperaturen mot gjord inställning, måste rumsenheten vara monterad så att en korrekt mätning av temperaturen är möjlig. Rumsenheten bör exempelvis inte utsättas för direkt solljus.



Figur 6. Montering av rumsenhet.

Pos 1. Framstycke.

Pos 2. Bakstycke.

Pos 3. Skruvar lämpliga för underlaget.

- 1. Välj ut en lämplig plats i rummet att montera rumsenheten på. Rekommenderad höjd över golvet är standardhöjd för strömbrytare.
- 2. Ta bort bakstycket från rumsenheten.



OBSERVERA:

Fäst bakstycket endast i det högra och det vänstra fästhålet.

3. Skruva fast bakstycket mot väggen med två försänkta skruvar som är lämpliga för underlaget.



# **Rumsenhetens menyer**

# Rumsenhetens huvudvy och knappsats



Figur 1. Översikt över rumsenhetens huvudvy.

- Pos 1. Knapp NER.
- Pos 2. Knapp Vänster.
- Pos 3. Värme/Kyla.
- Pos 4. Batteristatus/Fönsterstatus.
- Pos 5. Aktuellt luftflöde.
- Pos 6. Driftläge.
- Pos 7. Aktuell temperatur.
- Pos 8. Närvarostatus.
- Pos 9. Knapp UPP.
- Pos 10. Knapp Höger.
- Pos 11. Knapp OK.

#### Värme/Kyla

Fältet visar om klimatsystemet just nu värmer eller kyler.



Symbol för värmning.



#### **Batteristatus/Fönsterstatus**

Fältet visar batterinivån. Om ett fönster i rummet är öppet visas det i fältet.









Symbol för tomt batteri.



Symbol för öppet fönster.



#### Aktuellt luftflöde

Fältet visar aktuell inställning av luftflödet.



Symbol för normalt luftflöde.

Symbol för högt luftflöde.

#### Driftläge

Fältet visar aktuellt driftläge. Vid manuellt driftläge är fältet tomt.

AUTO	Automatiskt.
ECON	Ekonomi.

**STOP** Standby.

EMERG Nödläge.

#### **Aktuell temperatur**

Fältet visar den nuvarande temperaturinställningen. Temperaturen anges i ${}^{\circ}\mathrm{C}.$ 

#### Närvarostatus

Symbolen visas i fältet när någon är närvarande i rummet.

Symbol för närvaro.



# Översikt över rumsenhetens menysystem

Rumsenhetens menysystem består av följande menyer med tillhörande undermenyer.

- Huvudmeny
- Servicemeny

#### Huvudmeny och Servicemeny





## Navigering i rumsenhetens menyer

#### Gå till huvudmenyn



Figur 2. Huvudvy samt Huvudmeny.

1. Tryck på knappen OK när huvudvyn visas i displayen och håll knappen intryckt i 3 sekunder.

#### Gå till Servicemenyn

För att nå Servicemenyn måste en behörighetskod angess.

H	uvudmer	ny	— Tryck kod –	
	Setup		1919	
<avsluta< th=""><th>≁↓</th><th>Välja&gt;</th><th><avsluta th="" ↑↓<=""><th>&gt;</th></avsluta></th></avsluta<>	≁↓	Välja>	<avsluta th="" ↑↓<=""><th>&gt;</th></avsluta>	>

Figur 3. Vy för att välja Setup samt inmatning av kod.

- 1. Gå till Huvudmenyn.
- 2. Markera Setup.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Ange första siffran i koden med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
- 5. Markera nästa sifferposition med hjälp av knappen ► Höger.
- 6. Ange de resterande tre siffrorna i koden.
- Tryck OK för att bekräfta koden. Om du har angivit rätt kod, visas Servicemenyn. II annat fall visas Huvudmenyn.



# Ändringar i Huvudvyn

#### Ställa in önskad rumstemperatur



Figur 4. Huvudvyn.(Analog och digital variant med och utan decimal)

- 1. Kontrollera att Huvudvyn visas i displayen.
- 2. Tryck på:
  - Knappen ▲ UPP för att höja temperaturen.
  - Knappen ▼ NER för att sänka temperaturen.
- 3. Tryck OK eller vänta 3 sekunder för att bekräfta inställningen.

#### Ställa in önskat luftflöde



Figur 5. Huvudvyn.

- 1. Kontrollera att Huvudvyn visas i displayen.
- 2. Tryck på:
  - Knappen ► Höger för att öka luftflödet.
  - Knappen ◀ Vänster för att minska luftflödet.
- 3. Tryck OK eller vänta 3 sekunder för att bekräfta inställningen.

Lågt luftflöde motsvarar driftläget ECON. Normalt luftflöde motsvarar driftläget AUTO. Högt luftflöde motsvarar driftläget BOOST.



# Ändringar och inställningar i Servicemenyn

#### Ställa in luftspjäll för tilluft och ändra K-faktor

Service meny	Ekon TL %	20
RE Inställningar	Boost TL %	80
Inställningar	La recente de la compañía de la comp	
<avsluta +="" välja=""></avsluta>	<avsluta ok="" th="" välja<=""><th>Nästa&gt;</th></avsluta>	Nästa>

*Figur 6. Vy för att välja RE inställningar samt vy för inställning K-faktor och av luftspjäll för tilluft i luftkanal 1.* 

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera RE inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera raden för det värde som du vill ändra med hjälp av knappen
  ▲ UPP eller ▼ NER.
- 5. Tryck OK för att markera värdet.
- 6. Ändra värdet:
  - K-faktor.
  - Norm = det värde som ska gälla för normalt luftflöde.
  - Boost = det värde som ska gälla för högt luftflöde.
- 7. Tryck OK för att bekräfta ändringen.
- 8. Tryck på knappen ► Höger för att gå vidare och ändra värden för K-faktor och för tilluft i luftkanal 2.
- 9. Tryck två gånger på Knappen ◀ Vänster för att återgå till Servicemenyn.



#### Justera luftspjäll för frånluft och ändra värde för offset



- *Figur 7.* Vy för att välja RE inställningar samt vy för inställning av luftspjäll för frånluft och värde för offset.
- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera RE inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Tryck två gånger på knappen ► Höger för att visa vyn för inställning av luftspjäll för frånluft och offset.
- Markera raden för det värde som du vill ändra med hjälp av knappen
  ▲ UPP eller ▼ NER.
- 6. Tryck OK för att markera värdet.
- 7. Ändra till önskat värde.
- 8. Tryck OK för att bekräfta ändringen.
- 9. Tryck tre gånger på Knappen ◀ Vänster för att återgå till Servicemenyn.



#### Ställa in bestående rumstemperatur

Service meny	Temp C	20
RE Inställningar Inställningar		
<avsluta th="" välja<="" ♠↓=""><th>&gt; <föregående ok="" p="" välja<=""></föregående></th><th>Nästa&gt;</th></avsluta>	> <föregående ok="" p="" välja<=""></föregående>	Nästa>

Figur 8. Vy för att välja RE inställningar samt vy för inställning av bestående rumstemperatur.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera RE inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Tryck tre gånger på knappen ► Höger för att visa vyn för inställning av bestående rumstemperatur.
- 5. Tryck OK för att markera och kunna ändra rumstemperaturen.
- 6. Ändra rumstemperaturen med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
- 7. Tryck OK för att bekräfta ändringen.
- 8. Tryck fyra gånger på Knappen ◄ Vänster för att återgå till Servicemenyn.



#### Ändra Rumsenhetens nr.

Inställningar	—— Rumsenhet ——
Rumsenhetens nr.	[Första]
Koppla enheter	
<avsluta välja="" ♠↓=""></avsluta>	<avsluta< th=""></avsluta<>

Figur 9. Vy för att välja ändring av rumsenhetens nr. samt vyn rumsenhet.

För att rumsenheten ska fungera när den är ansluten till regulatorn via kabel, måste enheten tilldelas en adress.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Rumsenhetens nr.
- 5. Tryck OK.
- 6. Gör ett av följande val:
  - Välj Först om rumsenheten är den första i rummet.
  - Välj Andra om rumsenheten är den andra i rummet.
- 7. Tryck OK för att bekräfta valet och återgå till Servicemenyn.



#### Koppla enheter



Figur 10. Vy för att välja Koppla enheter samt vyn Koppla enheter.

För att regulatorn ska kunna styras med hjälp av en handenhet måste enheterna kopplas ihop, vilket sker genom att ange regulatorns RF id som är angivet på regulatorns produktmärkning.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Koppla enheter.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 6. Ange första siffran i RF id-numret med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
- 7. Markera nästa sifferposition med hjälp av knappen ► Höger.
- 8. Ange de resterande fyra siffrorna i RF id-numret.
- Tryck OK för att bekräfta RF id-numret och därmed koppla rumsenheten till regulatorn.
   Om uppkopplingen lyckas visas texten Ansluten.
- 10. Gå tillbaka till menyn Inställningar genom att trycka på knappen
  ✓ Vänster.
- 11. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.



#### Testa radiouppkoppling



Figur 11. Vy för att välja RF Test samt vyn RF uppkoppling.

Om ingen kabel är ansluten mellan regulatorn och rumsenheten sker kommunikationen via radiosignaler.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera RF Test.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- Starta testet genom att trycka på knappen ► Höger. Under testet sänds 100 meddelanden mellan regulatorn och rumsenheten. Rumenheten räknar antalet lyckade sändningar och anger antalet i vyn.
  - Testet kan avbrytas genom att trycka på knappen ► Höger.
- 7. Tryck på knappen ◀ Vänster när testet är klart för att återgå till menyn Inställningar.
- 8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.



#### Ändra språk



Figur 12. Vy för att välja Språk samt vyn Språk.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Språk.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 6. Välj mellan språken Svenska, Engelska och Finska med hjälp av knappen
  ▲ UPP eller ▼ NER.
- 7. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar.
- 8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.

#### Aktivera/avaktivera funktionen First open



Figur 13. Vy för att välja Öppna ställdon samt vy för funktionen First open.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Öppna ställdon.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 6. Aktivera funktionen genom att välja [På], avaktivera genom att välja [Av].
- 7. Tryck OK för att bekräfta valet och återgå till menyn Inställningar.
- 8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.



#### Kalibrera temperatur



Figur 14. Vy för att välja kalibrera temperatur samt vyn Temp.kalibrering.

Åtgärden Kalibrera temperatur är för att säkerställa att den uppmätta temperaturen stämmer överens med rummets verkliga temperatur.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Temp. kalibrering.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 6. Ändra gradantalet som den uppmätta temperaturen ska justeras med.
  - Öka gradantalet genom att trycka på knappen ▲ UPP.
  - Minska gradantalet genom att trycka på knappen ▼ NER.
- 7. Tryck OK för att bekräfta kalibreringen och återgå till menyn Inställningar.
- 8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.

#### Sparläge, funktion för att spara batteritid



Figur 15. Vy för att välja sparläge.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Sparläge.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 6. Ändra ljusstyrka genom att trycka på knappen ▲ UPP eller ▼ NER för att välja mellan olika alternativ.
- Tryck OK eller knappen till höger för att bekräfta och komma till inställning av ev. fördröjning genom att trycka på knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
- 8. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar.
- 9. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.



#### Bakgrundsljus



Figur 16. Vy för att välja bakgrundsljus samt vy för funktionen bakgrundsljus..

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Baggrundsljus.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 6. Ändra genom att trycka på knappen ▲ UPP eller på knappen ▼ NER för att välja mellan ljusstyrka och fördröjning för belysning
- 7. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar.
- 8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen < Vänster.

# Basescreen mode för val av analog eller digital temperaturvisning



Figur 17. Vy för att välja basescreen mode samt vy för funktionen Basescreen mode..

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Basescreen mode.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 6. Ändra genom att trycka på knappen ▲ UPP eller på knappen ▼ NER för att välja mellan analog och digital temperaturvisning.
- 7. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar.
- 8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster. Börvärde steg för val av temperaturvisning i hela eller halva grader



# Börvärde steg för val av temperaturvisning i hela eller halva grader



Figur 18. Vy för att välja basescreen mode samt vy för funktionen Basescreen mode..

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Börvärde steg.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 6. Ändra genom att trycka på knappen ▲ UPP eller på knappen ▼ NER för att välja mellan temperaturvisning i hela eller halva grader.
- 7. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar.
- 8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.

#### Injustering, spjäll och ventiler



Figur 19. Vy för att välja commissioning samt vy för funktionen Injustering..

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Inställningar.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Markera Commissioning.
- 5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 6. Ändra genom att trycka på knappen ▲ UPP eller på knappen ▼ NER för att välja mellan vatten och luft
- För Vatten: Välj därefter kyla eller värmeventil och därefter stängd eller öppen.
   För Luft: Max Occ, Min Occ eller min NoOcc (occ är närvaro) och därefter på eller av.
- 8. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar
- 9. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen 🚽 Vänster.



#### Visa systeminformation

Inställningar	Rumstemperatur Serienummer	22,0 C 23456	
System parameter	Batterinivå	5.2V	
<avsluta välja="" ♠↓=""></avsluta>	<avsluta< th=""><th></th></avsluta<>		

Figur 20. Vy för att välja Info samt den första vyn i Systeminformation.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera System info.
- Tryck OK eller på knappen ► Höger. Aktuell information för applikationen visas i vyerna för Systeminformation. Bläddra mellan vyerna med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
- 4. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.

#### Ändra parametrar

System parameter			Parameter	Värde
Applik.parameter			P_1902	1 2 room unito
	Alarm		Min 0	Max 2
<avsluta< th=""><th>≁↓</th><th>Välja&gt;</th><th><avsluta< th=""><th><b>↑↓</b> Ändra&gt;</th></avsluta<></th></avsluta<>	≁↓	Välja>	<avsluta< th=""><th><b>↑↓</b> Ändra&gt;</th></avsluta<>	<b>↑↓</b> Ändra>

Figur 21. Vy för att välja ändringar av applikationsparametrar samt exempel på vy av parameter.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Systemparameter eller Applik.parameter beroende på vilka parametrar som ska ändras.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
- 4. Ange behörighetskod för Systemparametrar eller Applikationsparametrar.
- Välj parameter som ska ändras med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
- 6. Markera värdet genom att trycka på knappen ► Höger.
- 7. Ändra värdet med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
- 8. Tryck OK för att bekräfta det nya värdet.
- 9. Tryck på knappen ◀ Vänster för att avsluta ändringar av parametrar.
- 10. Markera:
  - Ja för att spara gjorda ändringar.
  - Nej för att inte spara gjorda ändringar.
  - Avbryt för att återgå till ändring av parametrar.
- 11. Tryck OK för att återgå till Servicemenyn.



#### Visa alarm



Figur 22. Vy för att välja visning av alarm samt vyn Alarm.

- 1. Gå till Servicemenyn.
- 2. Markera Alarm.
- 3. Tryck OK eller på knappen ► Höger. Alla aktiva alarm visas i vyn.
- 4. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◄ Vänster.





# Service

Detta kapitel är avsett endast för personal som är specialutbildad av Swegon.

#### Parametrar

För att styra funktionerna i CONDUCTOR W1/W3 finns ett antal parametrar som kan ändras för att optimera den aktuella installationen. I displayen på rumsenheten visas varje parameter enligt figuren nedan.



Figur 1. Översikt över displayen på rumsenheten.

- Pos 1. Minimivärde.
- Pos 2. Parameter nummer.
- Pos 3. Fabriksinställt värde.
- Pos 4. Maximivärde.
- Pos 5. Parametertext.

#### Systemparametrar

Systemparametrar är grundläggande parametrar som är gemensamma för flera applikationer.

Display-v	у				Beskrivning
P_101	set Modbus Address	2	2	ID	Anger regulatorns Modbus- adress.
min	1 ma	x 2	247		
<b>P_102</b>	set BMS Baudrate, 9.6 19.2 38.4 1 ma	3 x 3	3		Anger överföringshastigheten vid uppkoppling mot ett Building Management System (BMS). 1 = 9.6 2 = 19.2
					3 = 38.4 Paritetsinställning vid
P_103	set BMS Parity 0=Od. 1=Ev. 2=Nor	e v 7	2		uppkoppling mot BMS. 0 = Udda 1 = Jämn 2 = Ingen
		× 2	<u> </u>		
P_104	BMS Stop bits	1	1		Antal stoppbitar vid uppkoppling mot BMS. 1 = 1 bit 2 = 2 bitar
min	1 ma	x 2	2		
P_105		3	3		Anger aktuell typ av regulator.
	Component type, 2=DC, 3=R0	_			
min	2 ma	x E	3		



Display	-vy	Beskrivning
P_106	2 Application type	Anger vilken applikation som regulatorn är inställd på. (1=W3, 2=W1)
min	1 max 14	
<b>P_107</b>	1 Relay at emer. 0=Op. 1=Cl. 2=No act. 0 max 2	Anger status på reläet vid EMERG-läge. 0 = Öppen 1 = Stängd 2 = Ingen åtgärd
<b>P_108</b> min	48 hour Valve exercise (h) 0=Not used 0 max 96	Anger hur ofta ventilerna ska motioneras (hur många timmar som ska gå mellan två motioneringar).
<b>P_109</b> min	20 min Motion timer delay (min) 0 max 60	Anger efter hur många minuter utan närvaro i rummet som regulatorn ska slå om från AUTO till ECON.
<b>P_110</b> min	60 min Warning delay from start-up (min) 0 max 720	Anger efter hur många minuter efter uppstart som regulatorn får ge ett larm. Larmet inaktiveras när fördröjningstiden=0.
<b>P_111</b> min	120 min Warning delay, PI-overload (min) 0 max 720	Anger efter hur många minuter som systemet ska ge ett larm för +100% eller -100% utsignal. Larmet inaktiveras när fördröjningstiden=0.
<b>P_112</b> min	120 min Warning delay, Set point (min) 0 max 720	Anger efter hur många minuter som systemet ska ge ett larm om bör-värdet för temperatur, flöde eller tryck inte uppnåtts. Larmet inaktiveras när fördröjningstiden=0.
<b>P_113</b> min	30minWarning delay, pressure sensor (min)00max720	Anger efter hur många minuter som systemet ska ge ett larm om tryck- eller flödessensor saknas. Larmet inaktiveras när fördröjningstiden=0.
<b>P_114</b> min	0 Room Number (optional) 0 max 32000	Anger rumsnummer.
<b>P_118</b> min	0 h Zero calibration (h) 0=not used 0 max 720	O-punktskalibrering av Modbustryckgivare. Ange timmar mellan kalibrering.
<b>P_119</b>	3 min Zero calibration wait (min) 1 max 6	Fördröjning innan kalibrering startar. (spjällen ska hinna stänga)
<b>P_120</b> min	2 ID BMS Modbus Address 1 max 247	Modbus adress för RE i BMS- läge (Modbus 1)



\_\_\_\_

Display	·vy				Beskrivning
<b>P_121</b> min	Con 0	dense sensor measure meth ma	od ax	? 1	Val av metod för kondensmätning. 0=Fasta gränser, 1=Ställbara gränser
P_122	1		2	kOhm	Gränsvärde för fuktig sensor
		Condense sensor wet limit			
min	?	max	?		
P_123			?	kOhm	Gränsvärde för torr sensor
		Condense sensor dry limit			
min	?	max	?		



# Applikationsparametrar W1

Applikationsparametrar är parametrar som är specifika för den aktuella applikationen.

Display-vy	Beskrivning
P_1101      4        System1=H,2=C,3=ChOv,4=HC      4        min      1      max      4	Anger hur klimatsystemet arbetar med värme och kyla. (1=Endast värme, 2=Endast kyla, 3=Change Over, 4= Värme/Kyla)
P_1102      1        0=ext.temp, 1 or 2 room units      1        min      0      max      2	Anger om en eller två rumenheter används. (0=Regulatorns temp-sensor används, 1=1 enhet, 2=2 enheter. Vid 2 måste kabel användas mellan RU och RE.)
P_1103      10      C        Frost guard temp.      max      12	Anger vid vilken temperatur som frostskyddet slår på.
P_1108  1    Economy mode available    min  0	Anger om ECON-läget är tillgängligt. (0=Nej, 1=Ja)
P_1109      1        ActuatorCool 1=NC,2=0-10V,3=NO        min      1        max      3	Anger vilken sorts ventilställdon för kylvatten som används. (1=24V-NC, 2=0-10V, 3=24V- NO)
P_1110      1        ActuatorHeat 1=NC,2=0-10V,3=NO        min      1        max      3	Anger vilken sorts ventilställdon för värmevatten som används. (1=24V-NC, 2=0-10V, 3=24V- NC)
P_1111      0        Window 0=NP      max 0	Anger om fönsterkontakt är inkopplad och hur. (0=Används ej)
P_1112      0        Occupancy 0=NP      max        min      0      max	Anger om närvarosensor är inkopplad och hur. (0=Används ej)
P_1113      5000        P term Change over      max        min      1      max      10000	P värde. Större värde snabbare reglering, mindre värde långsammare reglering.
P_1114      50        I term Change over      I term Change over        min      1      max      10000	l värde. Större värde snabbare reglering, mindre värde långsammare reglering.
P_1119 16 C Room unit's min temperature min 0 max 20	Lägsta möjliga börvärdesinställning av rumstemperatur vid driftläget MAN.



P_1120    28 C    Högsta möjliga börvärdesinställning av rumstemperatur vid driftläget MAN.      min    25    max    50      P_1121    20 C    Anger börvärdestemperatur vid driftläget MAN.      min    10    max    20 C	ren
min  25  max  50    P_1121  20 C    Night cool temp set point  Anger börvärdestemperaturvid "night cool"    min  10	ren
P_1121  20 C  Anger börvärdestemperaturvid "night cool"    Night cool temp set point  vid "night cool"    min  10  max  20	av
Night cool temp set point min 10 max 20	av
	av
P_1122 480 Anger hur lång tid efter senaste manuella justering rumstemperatur eller luftflöde som regulate	rn
min 0 max 1200 ska gå tillbaka till AUTO. 0=Används ej	
P_1123 3500 P term Cooling Scale 1:100 P term Cooling Scale 1:100	ering,
min 1 max 10000	
P_1124 10 I värde. I term Cooling Scale 1:100 I term Cooling Scale 1:100	ering,
min 1 max 10000	
P_1125 3500 P värde. Större värde snabbare regle mindre värde långsammare reglering.	ering,
min 1 max 10000	
P_1126 10 I värde. I term Heating Scale 1:100 I värde snabbare regle reglering.	ering,
min 1 max 10000	
P_1127 23 TC_Normal Tillslag kyla vid normal drif	t
min 15 max 30	
P_1128 21 TH_Normal Tillslag värme vid normal d	rift
min 15 max 30	
P_1129 25 TC_Economy Tillslag kyla vid ekonomidri	ft
min 10 max 30	
P_1130 19 TH_Economy Tillslag värme vid ekonomie	drift
min 10 max 30	
P_1131  Aktiverar möjlighet för extra värmeutgång i driftsläge changeover    Two step heating 1=OFF, 2=ON  changeover	a
min 1 max 2	



Display-v	y				Beskrivning
P_1132			5	min	Anger fördröjningen för tillslag av extra värme
		Two step delay (min)			
min	0		max	30	
D 1122				1	Aktiverar/Inaktiverar regulatorns
P_1155		Polovuso 0 OEE 1-01		1	reläfunktion
min	0		mav	1	
	0		Шал		
P_1134				0	Val av driftsättning, vatten 0=Av, 1=Kylventil fullt öppen,
		Commissioning Water	r		2=Värmeventil fullt öppen
min	0		max	2	
P 1135			0	%	Anger nivån på utsignalen för
	Co	ld draught protection 0		70	varmestalldon
min	0	ia araagin protection, o	max	100	
	-		тнах	100	A management in the state of the state
P_1136			0	%	värmen slås av
		Cdp cool output level			
min	0		max	100	
P 1137			100	%	Utsignalens spänningsnivå vid
		4pipe POS max		/-	
min	0		max	100	
					Utsignalens spänningsnivå vid
P_1138			55	%	lägsta värmesignal
		4pipe POS min			
min	0		max	100	
P_1139			45	%	Utsignalens spänningsnivå vid
		4pipe NEG max			
min	0		max	100	
				I	Utsignalens spänningsnivå vid
P_1140			0	%	lägsta kylsignal
		4pipe NEG min			
min	0		max	100	



# Applikationsparametrar W3

Applikationsparametrar är parametrar som är specifika för den aktuella applikationen.

Display-v	'Y	Beskrivning
<b>P_1001</b> min	4 System1=H,2=C,3=ChOv,4=HC 1 max 4	Anger hur klimatsystemet ska arbeta med värme och kyla. 1 = Endast värme 2 = Endast kyla 3 = Funktionen Change over 4 = Värme/Kyla
<b>P_1002</b>	1 0=ext.temp, 1 or 2 room units 0 max 2	Anger om en eller två rumenheter används. (0=Regulatorns temp-sensor används, 1=1 enhet, 2=2 enheter. Vid 2 måste kabel användas mellan RU och RE.)
<b>P_1003</b> min	10 C Frost guard temp. 5 max 12	Anger vid vilken temperatur som frostskyddet ska aktiveras.
P_1008	90 % Boost flow SA % 0 max 1	Anger tilluftfl ödet vid BOOST.
<b>P_1010</b> min	0 Emergency func SA damper 0 max 1	Anger om spjället i tilluftkanalen ska vara öppet eller stängt vid EMERG. (0=Stängd, 1=Öppen)
<b>P_1011</b> min	10      %        Stand-by flow SA %         0      max      100	Anger tilluftflödet vid STOP.
<b>P_1012</b> min	90 % Boost flow EA % 0 max 100	Anger frånluftflödet vid BOOST.
<b>P_1014</b> min	0 Emergency func exhaust damper 0 max 1	Anger om spjället i frånluftkanalen ska vara öppen eller stäng vid EMERG. (0=Stängd, 1=Öppen)
<b>P_1015</b> min	10      %        Stand-by flow EA %         0      max      100	Anger frånluftflödet vid STOP.
<b>P_1016</b>	50 % Normal flow SA % 0 max 100	Anger tilluftflödet vid AUTO.
P_1017	50 % Normal flow EA %	Anger frånluftflödet vid AUTO.
<b>L</b>		



Display-	/y	Beskrivning
P_1018	0 mV	Offsetspänning för 0% tilluftflöde.
	SA mV at 0% output	(Upplösning=50mV)
min	0 max 5000	
P 1019	10000 mV	Offsetspänning för 100%
	SA mV at 100% output	(Upplösning=50mV)
min	5000 max 10000	
	0	Offsetspänning för 0%
P_1020	EA mV at 0% output	frånluftflöde. (Upplösning=50mV)
min	$0 \qquad \qquad \text{max}  5000$	
		Offsetspäpping för 100%
P_1021	10000 mV	frånluftflöde.
	EA mV at 100% output	
<u> </u>	5000 max 10000	
P_1022	1	Anger om ECON-läget är tillgängligt.
	Economy mode available?	(0=Nej, 1=Ja)
min	0 max 1	
P 1023	1	Anger vilken sorts ventilställdon
	ActuatorCool 1=NC,2=0-10V,3=NO	(1=24V-NC, 2=0-10V, 3=24V-
min	1 max 3	
D 1024	1	Anger vilken sorts ventilställdon
F_1024		för värmevatten som används. (1=24V-NC, 2=0-10V, 3=24V-
min	1 max 3	NO)
		Anger om försterkontakt är
P_1025	0	inkopplad och hur. (0=Används ei 1=NC 2=NO)
	Window 0=NP,1=NC,2=NO	
<u> </u>	0 max 2	
P_1026	0	Anger om närvarosensor är inkopplad och om hur.
	Occupancy 0=NP,1=NC,2=NO	(0=Används ej, 1=NC, 2=NO)
min	0 max 2	
P_1027	5000	P värde. Större värde snabbare reglering
	P term Change over	mindre värde långsammare
min	1 max 10000	·
P 1028	50	l värde.
	I term Change over	nindre värde långsammare
min	1 max 10000	regienng.
		Anger med hur mycket
P_1029	2 K	rumstemperaturens ärvärde ska stiga över börvärdet för
min	boost at temp. over setpoint (K)	att regulatorn ska slå om från AUTO till BOOST.



Display-v	У	Beskrivning
P_1034	1	Anger om tidsinställd forcering är tillgänglig.
	Timer function available?	(0=Nej, 1=Ja)
min	0 max 1	
P_1035	5 min	Anger hur länge den tidsinställda forceringen ska
	Timer function time (min)	vara påslagen då närvaro aktiveras.
min	1 300	
P_1038	16 C	Lägsta möjliga börvärdesinställning av
	Room unit's min set point	rumstemperatur vid driftläget MAN.
min	0 max 20	
P 1039	28 C	Högsta möjliga
	Room unit's max set point	rumstemperatur vid
min	25 max 50	an dayet more.
P 1040	10 %	Lägsta möjliga
	Room unit's min air flow	borvardesinstallning av luftflode vid driftläget
min	5 max 50	MAN.
D 1041	100 %	Högsta möjliga
P_1041	100 % Room unit's max air flow	börvärdesinställning av luftflöde vid driftläget
min	50 max 100	MAN.
		Anger med hur mycket
P_1042	1 K	rumstemperaturens ärvärde ska skilja sig börvärdet för att
	$0 \qquad max = 10$	regulatorn ska slå om från BOOST till AUTO.
		Anger tilluftflödet vid ECON
P_1043	20 %	
min	Economy flow SA %	
	u max iuu	
P_1044	20 %	Anger fränluftflödet vid ECON.
	Economy flow EA %	
min	0 max 100	
P_1045	480 min	Anger hur lång tid efter senaste manuella justering av
	RU back to auto state	rumstemperatur eller luftflöde som regulatorn ska gå tillbaka
min	0 max 1200	till AUTO. (0=Används ej)
P_1046	18 C	Anger börvärdestemperaturen vid "night cool".
	Night cool temp set point	
min	10 max 20	



Display-v	У	Beskrivning
P_1047	80 %	Anger tilluftflödet vid "night cool".
	Night cool flow SA %	
min	50 max 100	
	20 1/	Anger frånluftflödet vid "night
P_1048	80 %	cool".
min	50 max 100	
		Durada
P_1049	5000	Större värde snabbare reglering,
	P term Cooling Scale 1:100	reglering.
min	1 max 10000	
P_1050	10	l värde. Större värde snabbare reglering
	I term Cooling Scale 1:100	mindre värde långsammare
min	1 max 10000	
D 1051		P värde.
1051	P torm Hoating Scale 1:100	Större värde snabbare reglering, mindre värde långsammare
min	1 may 10000	reglering.
P_1052	10	Större värde snabbare reglering,
	I term Heating Scale 1:100	mindre värde långsammare reglering.
min	1 max 10000	
P_1053	23	Tillslag kyla vid normal drift
	TC_Normal	
min	15 max 30	
	21	Tillslag värme vid normal drift
P_1054	Z I	
min	15 max 30	
P_1055	25	I IIIslag kyla vid ekonomidrift
	TC_Economy	
min	10 max 30	
P 1056	19	Tillslag värme vid ekonomidrift
	TH_Economy	
min	10 max 30	
		Aktiverar möjlighet för extra
P_1057		värmeutgång i driftsläge changeover
min	1 may 2	
	і IIIdX Z	
P_1058	5 min	Anger fördröjningen för tillslag av extravärme
	Two step delay (min)	
min	0 max 30	



Display-v	у				Beskrivning
P_1059			1		Aktiverar/Inaktiverar regulatorns reläfunktion
		Relay use 0=OFF, 1=ON			
min	0	max	1		
P_1060		Commissioning Air	3		Val av driftsättning, luft 0=Av, 1=Luftflöde frånvaro, 2=Luftflöde Min närvaro, 3=Luftflöde Max närvaro
min	0	max	3		
P_1061		Commissioning Water	0		Val av driftsättning, vatten 0=Av, 1=Kylventil fullt öppen, 2=Värmeventil fullt öppen
min	0	max	2		
P_1062			0	%	Anger nivån på utsignalen för värmeställdon
	Co	ld draught protection, 0=0	FF		
min	0	max	100		
P_1063		Cdp output level	50	%	Anger max kylbehov innan värmen slås av
min	0	max	100		
P_1064			100	%	Utsignalens spänningsnivå vid
		4pipe POS max			
min	0	max	100		
P_1065			55	%	Utsignalens spänningsnivå vid lägsta värmesignal
		4pipe POS min			
min	0	max	100		
P_1066			45	%	Utsignalens spänningsnivå vid
_		4pipe NEG max			
min	0	max	100		
P 1067			0	%	Utsignalens spänningsnivå vid
		4pipe NEG min	2	, •	
min	0	max	100		
L		Пах			



# Indikering på regulatorn

På regulatorn finns två indikerings-lampor, en på framsidan (1:a) och en under locket (2:a). De indikeringar som kan ges, deras betydelse samt förhållande till DIP-switcharna (DIP) är följande:

Nr.	1:a	2:a	DIP 1	DIP 2	Förklaring	Anmärkning
1.	Grön blinkning under 1 sekund.	lngen.	Av.	Av.	Normal drift.	-
2.	Röd och grön blinkning.	lngen.	Av.	Av.	Normal drift, men: Rumsenhet eller tryckgivare saknas. Temperaturgivare i rumsenheten är felaktig. KTY-givare saknas.	-
3.	Röd blinkning under 1 sekund.	lngen.	Av.	Av.	Externt minnes-fel. AC-utsignaler är felaktiga. MB-ID = 0 eller högre än 247.	X1 och X2 är "slave" och X3 är "master". MB-ID är 1. Sätt DIP 1 och DIP 2 till På.
4.	Orange blinkning under 1 sekund.	Ingen.	På.	Av.	Service-läge.	Alla MB-portar är "slaves", 38400n1. Rumsenhet fungerar ej i service-läge.
5.	-	-	Av.	På.	BMS-läge.	Läget aktiveras automatiskt när så krävs.
6.	Ljust orange.	Ljust orange.	-	-	Regulatorn saknar bootloader eller är under återställning.	-
7.	Grön.	Grön.	-	-	Regulatorn har bootloader men saknar mjukvara.	MB-ID är samma som i parameterfilen.
8.	Orange.	Grön.	På.	-	Regulatorn har bootloader men saknar mjukvara.	MB-ID är tvingat till 1.
9.	Snabb grön blinkning.	Grön.	-	-	Parameterfilen är under bearbetning.	Se till att strömförsörjningen bibehålls.
10.	-	Röd.	-	-	Spänningen är låg (Matningsspänning är <13V).	Säkerhetsåtgärd för AC- utsignaler. Alla signaler är Av.
11.	-	Mycket snabb grön blinkning.	-	-	RF-kommunikation.	-
12.	-	Mycket snabb röd blinkning.	-	-	Vidarebefordran av MB.	-



# Felsökning

När ett fel uppstår i reglersystemet genereras ett alarm. Två typer av alarm finns:

- Generella alarm.
- Applikationsalarm.

Felsökning av reglersystemet ska alltid börja med att undersöka om något alarm har genererats och i så fall vilket.

Vissa alarm återställs automatiskt (Auto) efter att felet åtgärdats, medan andra alarm kräver manuell (Man) återställning.

Om reglersystemet är uppkopplat mot ett Modbus-system kan alarmen läsas ut inom området 10100 - 10139.

Alarm Nr.	Alarmtext	Beskrivning / Orsak	Åtgärd	Återställ- ning
0.	No active alarms	Inga aktiva alarm finns.	Ingen åtgärd krävs.	-
1.	No room unit 1	Regulatorn har inte fått någon signal från rumsenhet 1 inom angiven tid (P_110).	Gör en ny uppkoppling - RF-mode. Kontrollera kabel.	Auto
2.	No room unit 2	Regulatorn har inte fått någon signal från rumsenhet 2 inom angiven tid (P_110).	Kontrollera kabel.	Auto
3.	No pressure sensor	Trycksensor saknas eller är felaktig. Alarm ges efter angiven tid (P_113).	Installera eller byt sensor.	Auto
4.	No supply flow sensor	Flödessensor saknas eller är felaktig. Alarm ges efter angiven tid (P_113).	Installera eller byt sensor.	Auto
5.	No exhaust flow sensor	Flödessensor saknas eller är felaktig. Alarm ges efter angiven tid (P_113).	Installera eller byt sensor.	Auto
6.	Room unit 1 temperature	Ingen temperatur från rumsenhet 1.	Byt rumsenhet.	Auto
7.	Room unit 2 temperature	Ingen temperatur från rumsenhet 2.	Byt rumsenhet.	Auto
8.	Regulator KTY short circuit	KTY-givare trasig.	Byt KTY-givare.	Auto
9.	Regulator KTY open circuit	KTY-givare saknas.	Kontrollera anslutning av KTY-givare.	Auto
10.	Room unit low battery	Nivån på batteriet i rumsenheten är låg.	Byt batteri i rumsenheten.	Auto
11.	PT-controller overload	Utsignalen har varit +100% eller -100% unger angiven tid (P_111).	Kontrollera vattentemperatur och vattenflöde.	Auto
12.	Set point not reached	Inställd temperatur, inställt flöde eller tryck har inte uppnåtts inom angiven tid (P_112).	Kontrollera vattentemperatur, vattenflöde och luftflöde.	Auto
13.	TBD	-	-	-
14.	TBD	-	-	-
15.	No device list	-	-	-
16.	AC overload	Matningsspänningen är för hög.	Kontrollera spänningskällan.	Auto
17.	System fault	Komponentfel.	Byt regulatorn.	-
18.	No serial number	Programfel.	Byt regulatorn.	-



Alarm Nr.	Alarmtext	Beskrivning / Orsak	Åtgärd	Återställ- ning
19.	TBD	-	-	-
20.	Short circuit X11	Ansluten komponent är trasig.	Felsök efter komponenten och byt komponenten.	Man
21.	Short circuit X12	Ansluten komponent är trasig.	Felsök efter komponenten och byt komponenten.	Man
22.	Short circuit X13	Ansluten komponent är trasig.	Felsök efter komponenten och byt komponenten.	Man
23.	Short circuit X14	Ansluten komponent är trasig.	Felsök efter komponenten och byt komponenten.	Man
24.	SPI flash broken	Komponentfel.	Byt regulatorn.	Man
25.	Radio chip broken	Komponentfel.	Byt regulatorn.	Man
26.	Parameter file revision	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
27.	Parameter file format	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
28.	No Modbus ID	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
29.	No application	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
30.	No parameters	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
31.	Parameter missing	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
32.	Parameter value error	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
33.	Parameter file size	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
34.	Wrong parameter file	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
35.	Check duct group SM	-	-	-
36.	Check duct group DC	-	-	-
37.	Previous parameters are lost	Ändringar i parameterfil har förlorats.	Starta om regulatorn.	Man
38.	Factory parameters take up	Ändringar i parameterfil har ej godkänts.	Starta om regulatorn.	Man
39.	TBD	-	-	-
40.	TBD	-	-	-
41.	No supply pressure from AHU	-	-	-
42.	No exhaust pressure from AHU	-	-	-
43.	Supply duct 100% open	-	-	-
44.	Exhaust duct 100% open	-	-	-
45.	Low voltage detect	Spänningen till regulatorn är låg.	Kontrollera spänningskällan.	Auto
46.	TBD	-	-	-
47.	Duct group member missing	-	-	-
48.	Negative pressure	-	-	-

=

# Modbus-register W1

När CONDUCTOR kopplas upp mot ett så kallat Modbus-system gäller nedan listade uppgifter.

ModBus Register W1 gäller SW från 1.38				
Coil Status	Discrete Output (1 bit)	R/W		
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
0x0001	Not used			0
0x0002	Not used			0
0x0003	Not used			0
0x0004	Not used			0
0x0005	Economy mode	0/1	0=Unavailable, 1= Available	1
0x0006	Not used			
0x0007	Not used			
0x0008	Restart device	0/1	1=Force SW-boot	

ModBus Regi	ModBus Register W1 gäller SW från 1.38				
Input Status	Discrete Input (1 bit)	Read only			
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default	
1x0001	Condensation	0/1			
1x0002	Relay state	0/1			
1x0003	Occupancy switch	0/1			
1x0004	Window switch	0/1			
1x0005	Motion	0/1			
1x0006	Active Alarms	0/1	0=No active alarms, 1=Active alarms		
1x0007	No Room Unit 1	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0008	No Room Unit 2	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0009	No Pressure sensor	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0010	No Supply Flow sensor	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0011	No Exhaust Flow sensor	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0012	Room Unit 1 Temperature	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0013	Room Unit 2 Temperature	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0014	Regulator KTY short circuit	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0015	Regulator KTY open circuit	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0016	Room Unit Low Battery	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0017	PI-controller overload	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0018	Setpoint not reached	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0019	Not used				
1x0020	Not used				
1x0021	No device list	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0022	AC overload	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0023	System fault	0/1	ALARM		
1x0024	No serial number	0/1	ALARM		
1x0025	Not used				



ModBus R	ModBus Register W1 gäller SW från 1.38				
Input Status	Discrete Input (1bit)	Read only			
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default	
1x0026	Short circuit X11	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0027	Short circuit X12	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0028	Short circuit X13	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0029	Short circuit X14	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0030	SPI Flash broken	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0031	Radio chip broken	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0032	Parameter file revision	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0033	Parameter file format	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0034	No ModBus ID	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0035	No Application	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0036	No parameters	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0037	Parameter missing	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0038	Parameter value error	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0039	Parameter file size	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0040	Wrong parameter file	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0041	Check Duct Group SM	0/1	ALARM, resets after right parameters		
1x0042	Check Duct Group DC	0/1	ALARM, resets after right parameters		
1x0043	Previous parameters are lost	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0044	Factory parameters take up	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0045	Not used				
1x0046	Not used				
1x0047	No supply pressure from AHU	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0048	No exhaust pressure from AHU	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0049	Supply duct 100% open	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0050	Exhaust duct 100% open	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0051	Low voltage detect	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0052	Not used				
1x0053	Duct group member missing	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0054	Negative pressure	0/1	ALARM, resets automatically		

ModBus R	egister W1, gäller SW från 1.	38		
Holding register	16 bit integer register	R/W		
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
4x0001	Relay in Emergency	0/1	0=Close, 1=Open, 2=No Action	
4x0002	Application transition	1/8	1=Normal, 3=Manual, 4=Stand-by, 5=Emergency, 6=NightCool	
4x0003	Room number			
4x0004	Valve exercise	0/72	Valve exercise 0=Not used (hours)	48
4x0005	Motion Timer	0/20	Motion timer (minutes)	20
4x0006	General warning time	0/60	Warning delay, general (minutes)	60
4x0007	PI-overload warning time	0/60	Warning delay, PI-overload (minutes)	120
4x0008	Set-point warning time	0/60	Warning delay, Set point (minutes)	60
4x0009	Not used			
4x0010	Not used			
4x0011	Not used			
4x0012	Not used			
4x0013	Not used			
4x0014	System type	1/4	1= Heat, 2= Cool, 3= Change Over, 4=Heat+Cool	4
4x0015	Number of Room units	1/2	1=One room unit, 2= Two room units	1
4x0016	Window switch	0/2	0=Not used 1=Normaly Closed 2=Normaly Open	0
4x0017	Occupancy switch	0/2	0=Not used 1=Normaly Closed 2=Normaly Open	0
4x0018	Actuator Type Cool	1/3	ActuatorCool 1=NC,2=0-10V,3=NO	1
4x0019	Actuator Type Heat	1/3	ActuatorHeat 1=NC,2=0-10V,3=NO	1
4x0020	Not used			
4x0021	Not used			
4x0022	Not used			
4x0023	Frost guard temp.	5/15		10
4x0024	TC1 Normal	15/30	(degC)	23
4x0025	TH1 Normal	15/30	(degC)	21
4x0026	TC2 Economy	10/30	(degC)	25
4x0027	TH2 Economy	10/30	(degC)	19
4x0028	Night cool temp set point	10/20		20
4x0029	Room unit's min set point	0/20	only when room unit is manual state (degC)	16
4x0030	Room unit's max set point	25/50	only when room unit is manual state (degC)	28
4x0031	Not used			
4x0032	Not used			
4x0033	Not used			
4x0034	Not used			
4x0035	RU back to auto state	0/1200	Time when room unit come back from manual state to auto	480
4x0036	Not used			



ModBus Register W1, gäller SW från 1.38				
Holding register	16 bit integer register	R/W		
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
4x0037	Not used			
4x0038	Not used			
4x0039	Not used			
4x0040	Not used			
4x0041	Not used			
4x0042	Not used			
4x0043	Not used			
4x0044	Not used			
4x0045	Not used			
4x0046	Not used			
4x0047	Not used			
4x0048	P term Heat	10/10000	Scale 1:100	3500
4x0049	I term Heat	10/10000	Scale 1:100	10
4x0050	P term Cool	10/10000	Scale 1:100	3500
4x0051	I term Cool	10/10000	Scale 1:100	10
4x0052	P term Change over	10/10000	Scale 1:100	5000
4x0053	I term Change over	10/10000	Scale 1:100	50
4x0054	Not used			
4x0055	Not used			
4x0056	Not used			
4x0057	Not used			
4x0058	Not used			
4x0059	Not used			
4x0060	Not used			
4x0061	Not used			
4x0062	Not used			
4x0063	Manual Temp	0-50	(degC) Only used in Manual state	
4x0064	Not used			
4x0065	Not used			
4x0066	Not used			
4x0067	Not used			
4x0068	Not used			
4x0069	Copy of Coil Status 1-16	0/65535	Bit0=0x0001 Bit1=0x0002 Bit2=0x0003 Bit3=0x0004 Bit4=0x0005	

ModBus Register W1, gäller SW från 1.38				
Input register	16 bit integer register	Read only		
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
3x0001	Component Name ID	0/10	ID for type of controller in Conductor and Wise system	00003
3x0002 - 0017	Component Name	0/999	Name built of max 16 chr, exch chr (ASCII standard)	0
3x0018	Application ID			
3x0019	HW Serial No.			
3x0020	SW version			
3x0021	Not used			
3x0022	Application state	0/8	0=Init, 1=Auto Normal, 2=Auto Economy, 3=Manual, 4=Stand-by, 5=Emengency, 6=NightCool	
3x0023	Not used			
3x0024	Not used			
3x0025	Time since last boot (Year)			
3x0026	Time since last boot (Hours)	0/8760	After 8760h Year is updated	
3x0027	Time since last boot (Minutes)	0/60	After 60min Hour is updated	
3x0028	Temp sensor regulator		Cels. Scaling 1:10	
3x0029	Temp sensor RU1		Cels. Scaling 1:10	
3x0030	Temp sensor RU2		Cels. Scaling 1:10	
3x0031	Temp set point RU		Setpoint in regulator form parameter or Room Unit	
3x0032	Not used			
3x0033	Battery level RU		Volts. Scaling 1:10	
3x0034	Not used			
3x0035	Not used			
3x0036	Not used			
3x0037	Input Analog 1	0/10000	(mV)	
3x0038	Input Analog 2	0/10000	(mV)	
3x0039	Input Analog 3	0/10000	(mV)	
3x0040	Input Analog 4	0/10000	(mV)	
3x0041	Output PWM 1	0/100	(%)	
3x0042	Output PWM 2	0/100	(%)	
3x0043	Output PWM 3	0/100	(%)	
3x0044	Output PWM 4	0/100	(%)	
3x0045	Output Analog 1	0/10000	(mV)	
3x0046	Output Analog 2	0/10000	(mV)	
3x0047	Output Analog 3	0/10000	(mV)	
3x0048	Output Analog 4	0/10000	(mV)	
3x0049	PID Water Out	-100/100	(%)	
3x0050	PID ChangeOver Out	-100/100	(%)	
3x0051	Not used			
3x0052	Not used			
3x0053	Cool Water	0/100	(%)	
3x0054	Warm Water	0/100	(%)	
3x0055	Not used			
3x0056	Not used			



Input	16 bit integer register	Read only		
register				
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
3x0057	Not used			
3x0058	Not used			
3x0059	Not used			
3x0060	Room temp		(degC)	
3x0061	Change over temp		(degC)	
3x0062	Not used			
3x0063	Copy of Input Status 1-16	0/65535	Bit0=0x0001 Bit1=0x0002 Bit2=0x0003 Bit3=0x0004 Bit4=0x0005  Bit15=0x0016"	
3x0064	Copy of Input Status 17-32	0/65535	Bit0=0x0017 Bit1=0x0018  Bit15=0x0032"	
3x0065	Copy of Input Status 33-48	0/65535	Bit0=0x0033 Bit1=0x0034  Bit15=0x0048"	
3x0066	Copy of Input Status 49-64	0/65535	Bit0=0x0049 Bit1=0x0050  Bit15=0x0064"	

# Modbus-register W3

ModBus Register W3, gäller SW från 1.38					
Coil Status	Discrete Output (1 bit)	R/W			
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default	
0x0001	Not used				
0x0002	SA Emergency action	0/1		0	
0x0003	EA Emergency action	0/1		0	
0x0004	Not used				
0x0005	Economy mode	0/1	0=Unavailable, 1= Available	1	
0x0006	Timer Function	0/1	0=Unavailable, 1= Available	1	
0x0007	Not used				
0x0008	Restart device	0/1	1=Force SW-boot		

ModBus Register W3, gäller SW från 1.38					
Input Status	Discrete Input (1 bit)	Read only			
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default	
1x0001	Condensation	0/1			
1x0002	Relay state	0/1			
1x0003	Occupancy switch	0/1			
1x0004	Window switch	0/1			
1x0005	Motion	0/1			
1x0006	Active alarms	0/1	0=No active alarms, 1=Active alarms		
1x0007	No Room Unit 1	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0008	No Room Unit 2	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0009	No Pressure sensor	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0010	No Supply Flow sensor	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0011	No Exhaust Flow sensor	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0012	Room Unit 1 Temperature	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0013	Room Unit 2 Temperature	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0014	Regulator KTY short circuit	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0015	Regulator KTY open circuit	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0016	Room Unit Low Battery	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0017	PI-controller overload	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0018	Setpoint not reached	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0019	Not used				
1x0020	Not used				
1x0021	No device list	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0022	AC overload	0/1	ALARM, resets automatically		
1x0023	System fault	0/1	ALARM		
1x0024	No serial number	0/1	ALARM		
1x0025	Not used				
1x0026	Short circuit X11	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0027	Short circuit X12	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0028	Short circuit X13	0/1	ALARM, requires HW reset		
1x0029	Short circuit X14	0/1	ALARM, requires HW reset		



ModBus Register W3, gäller SW från1.38						
Input Status	Discrete Input (1 bit)	Read only				
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default		
1x0030	SPI Flash broken	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0031	Radio chip broken	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0032	Parameter file revision	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0033	Parameter file format	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0034	No ModBus ID	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0035	No Application	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0036	No parameters	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0037	Parameter missing	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0038	Parameter value error	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0039	Parameter file size	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0040	Wrong parameter file	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0041	Check Duct Group SM	0/1	ALARM, resets after right parameters			
1x0042	Check Duct Group DC	0/1	ALARM, resets after right parameters			
1x0043	Previous parameters are lost	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0044	Factory parameters take up	0/1	ALARM, requires HW reset			
1x0045	Not used					
1x0046	Not used					
1x0047	No supply pressure from AHU	0/1	ALARM, resets automatically			
1x0048	No exhaust pressure from AHU	0/1	ALARM, resets automatically			
1x0049	Supply duct 100% open	0/1	ALARM, resets automatically			
1x0050	Exhaust duct 100% open	0/1	ALARM, resets automatically			
1x0051	Low voltage detect	0/1	ALARM, resets automatically			
1x0052	Not used					
1x0053	Duct group member missing	0/1	ALARM, resets automatically			
1x0054	Negative pressure	0/1	ALARM, resets automatically			

\_\_\_\_

ModBus Register W3, gäller SW från 1.38						
Holding register	16 bit integer register	R/W				
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default		
4x0001	Relay in Emergency	0/1	0=Close, 1=Open, 2=No Action	1		
4x0002	Application transition	1/9	Read Only: 2=Auto Economy,3=Auto boost, 5=Timer-function, 9=Commissioning Read/Write 1=Auto Normal, 4=Manual, 6=Stand-by, 7=Emergency, 8=Night Cool			
4x0003	Room number		Value can be 0-32000	0		
4x0004	Valve exercise	0/72	Valve exercise 0=Not used (hours)	48		
4x0005	Motion Timer	0/20	Motion timer (minutes)	20		
4x0006	General warning time	0/60	Warning delay, general (minutes)	60		
4x0007	PI-overload warning time	0/60	Warning delay, PI-overload (minutes)	120		
4x0008	Set-point warning time	0/60	Warning delay, Set point (minutes)	60		
4x0009	Pressure sensor warning time	0/60	Warning delay, pressure sensor (minutes)	15		
4x0010	Not used					
4x0011	Not used					
4x0012	Not used					
4x0013	Not used					
4x0014	System type	1/4	1= Heat, 2= Cool, 3= Change Over, 4=Heat+Cool	4		
4x0015	Number of Room units	1/2	1=One room unit, 2= Two room units	1		
4x0016	Window switch	0/2	0=Not used 1=Normaly Closed 2=Normaly Open	0		
4x0017	Occupancy switch	0/2	0=Not used 1=Normaly Closed 2=Normaly Open	1		
4x0018	Actuator Type Cool	1/3	ActuatorCool 1=NC,2=0-10V,3=NO	1		
4x0019	Actuator Type Heat	1/3	ActuatorHeat 1=NC,2=0-10V,3=NO	1		
4x0020	Not used					
4x0021	Not used					
4x0022	Not used					
4x0023	Frost guard temp.	5/15		10		
4x0024	TC1 Normal	15/30	(degC)	23		
4x0025	TH1 Normal	15/30	(degC)	21		
4x0026	TC2 Economy	10/30	(degC)	25		
4x0027	TH2 Economy	10/30	(degC)	19		
4x0028	Night cool temp set point	10/20		15		
4x0029	Room unit's min set point	0/20	only when room unit is manual state (degC)	16		
4x0030	Room unit's max set point	25/50	only when room unit is manual state (degC)	28		
4x0031	Room unit's min air flow	5/50	only when room unit is manual state (%)	10		
4x0032	Room unit's max air flow	50/100	only when room unit is manual state (%)	100		
4x0033	Boost temp. positive hysteresis	1/10	Room temperature rise from defined setpoint, Auto Boost activated	2		
4x0034	Boost temp. negative hysteresis	0/10	Room temperature fall from defined setpoint, Auto Boost activated	1		
4x0035	RU back to auto state	0/1200	Time when room unit come back from manual state to auto	480		
4x0036	Normal flow SA	0/100	(%)	50		



ModBus Register W3, gäller SW från 1.38					
Holding register	16 bit integer register	R/W			
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default	
4x0037	Normal flow EA	0/100	(%)	50	
4x0038	Economy flow SA	0/100	(%)	20	
4x0039	Economy flow EA	0/100	(%)	20	
4x0040	Night cool flow SA	50/100	(%)	80	
4x0041	Night cool flow EA	50/100	(%)	80	
4x0042	Boost flow SA	0/100	(%)	90	
4x0043	Boost flow EA	0/100	(%)	90	
4x0044	Not used				
4x0045	Not used				
4x0046	Stand-by flow EA	0/100	(%)	10	
4x0047	Stand-by flow EA	0/100	(%)	10	
4x0048	P term Heat	10/10000	Scale 1:100	5000	
4x0049	I term Heat	10/10000	Scale 1:100	10	
4x0050	P term Cool	10/10000	Scale 1:100	5000	
4x0051	I term Cool	10/10000	Scale 1:100	10	
4x0052	P term Change over	10/10000	Scale 1:100	5000	
4x0053	I term Change over	10/10000	Scale 1:100	50	
4x0054	SA 0% value	0/5000		0	
4x0055	SA 100% value	5000/10000		10000	
4x0056	EA 0% value	0/5000		0	
4x0057	EA 100% value	5000/10000		10000	
4x0058	Not used				
4x0059	Not used				
4x0060	Not used				
4x0061	Not used				
4x0062	Not used				
4x0063	Manual Temp	0-50	(degC) Only used in Manual state		
4x0064	Manual SA flow	0/100	(%) Only used in Manual state		
4x0065	Manual EA flow	0/100	(%) Only used in Manual state		
4x0066	Not used				
4x0067	Not used				
4x0068	Not used				
4x0069	Copy of Coil Status 1-16	0/65535	"Bit0=0x0001 Bit1=0x0002 Bit2=0x0003 Bit3=0x0004 Bit4=0x0005  Bit15=0x0016"		

ModBus Register W3, gäller SW från 1.38						
Input register	16 bit integer register	Read only				
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default		
3x0001	Component Name ID	0/10	ID for type of controller in Conductor and Wise system			
3x0002 - 0017	Component Name	0/999	Name built of max 16 chr, exch chr (ASCII standard)			
3x0018	Applacation ID					
3x0019	HW Serial No.					
3x0020	SW version					
3x0021	Not used					
3x0022	Application state	0/8	0=Init, 1=Auto Normal, 2=Auto Economy, 3=AutoBoost, 4=Manual, 5=TimerFunction, 6=Stand-by, 7=Emergency, 8=NightCool			
3x0023	Not used					
3x0024	Not used					
3x0025	Time since last boot (Year)					
3x0026	Time since last boot (Hours)	0/8760	After 8760h Year is updated			
3x0027	Time since last boot (Minutes)	0/60	After 60min Hour is updated			
3x0028	Temp sensor regulator		Cels. Scaling 1:10			
3x0029	Temp sensor RU1		Cels. Scaling 1:10			
3x0030	Temp sensor RU2		Cels. Scaling 1:10			
3x0031	Temp set point RU		Setpoint in regulator form parameter or Room Unit			
3x0032	Flow set point RU					
3x0033	Battery level RU		Volts. Scaling 1:10			
3x0034	Not used					
3x0035	Not used					
3x0036	Not used					
3x0037	Input Analog 1	0/10000	(mV)			
3x0038	Input Analog 2	0/10000	(mV)			
3x0039	Input Analog 3	0/10000	(mV)			
3x0040	Input Analog 4	0/10000	(mV)			
3x0041	Output PWM 1	0/100	(%)			
3x0042	Output PWM 2	0/100	(%)			
3x0043	Output PWM 3	0/100	(%)			
3x0044	Output PWM 4	0/100	(%)			
3x0045	Output Analog 1	0/10000	(mV)			
3x0046	Output Analog 2	0/10000	(mV)			
3x0047	Output Analog 3	0/10000	(mV)			
3x0048	Output Analog 4	0/10000	(mV)			
3x0049	PID Water Out	-100/100	(%)			
3x0050	PID ChangeOver Out	-100/100	(%)			
3x0051	Not used					
3x0052	Not used					
3x0053	Cool Water	0/100	(%)			
3x0054	Warm Water	0/100	(%)			
3x0055	SA Damper pos.	0/100	(%)			
3x0056	EA Damper pos	0/100	(%)			



ModBus Register W3, gäller SW från 1.38					
Input register	16 bit integer register	Read only			
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default	
3x0057	Not used				
3x0058	Not used				
3x0059	Not used				
3x0060	Room temp		(degC)		
3x0061	Change over temp		(degC)		
3x0062	Not used				
3x0063	Copy of Input Status 1-16	0/65535	Bit0=0x0001 Bit1=0x0002 Bit2=0x0003 Bit3=0x0004 Bit4=0x0005  Bit15=0x0016"		
3x0064	Copy of Input Status 17-32	0/65535	Bit0=0x0017 Bit1=0x0018  Bit15=0x0032"		
3x0065	Copy of Input Status 33-48	0/65535	Bit0=0x0033 Bit1=0x0034 Bit15=0x0048"		
3x0066	Copy of Input Status 49-64	0/65535	Bit0=0x0049 Bit1=0x0050 		
3x0064	Copy of Input Status 17-32	0/65535	Bit0=0x0017 Bit1=0x0018  Bit15=0x0032"		
3x0065	Copy of Input Status 33-48	0/65535	Bit0=0x0033 Bit1=0x0034  Bit15=0x0048"		
3x0066	Copy of Input Status 49-64	0/65535	Bit0=0x0049 Bit1=0x0050  Bit15=0x0064"		