

MONTAGEANLEITUNG ABDECKBLECH CACZ-1-07

1. Bei normaler Installation mit den Rohren nach oben oder nach hinten ist kein Werkzeug für die Montage des Abdeckblechs erforderlich, da alle notwendigen Löcher bereits im Gerät und an den Blechen vorgestanzt sind.

2. Bei seitlicher Kanallerlegung die erforderlichen Löcher im jeweiligen Seitenblech ausstanzen oder evtl. das ganze Blech entfernen.

3. Zwischen den Abdeckblechen und der Decke soll ein Luftspalt von ca. 30 mm freigelassen werden, um die Zufuhr der Abluft zum Ablufteintritt am Gerät zu ermöglichen.

4. Vor der Montage die mitgelieferten Leisten am Stirn- und den Seitenblechen befestigen. Siehe auch nebenstehende Abbildung.

5. Montagefolge:

a) Seitenbleche. Es ist zu beachten, daß die drei Verriegelungslaschen zum Stirnblech hin und der Vorderseite des Gerätes kommen.

b) Stützwinkel an der Rückseite des Gerätes.

c) Stirnblech

6. Werden mehrere Abdeckbleche aufeinandergestapelt, sollen die Blechlaschen von Hand nach außen gebogen werden und das nächste Abdeckblech wie in Punkt 5 montiert werden.

