



**ANLEITUNG
EMERGENCY SET**

SWISS  MADE

Swegon 

Anleitung Emergency Set

1



Emergency Set wird in einer Europalette mit 3 Rahmen und Deckel angeliefert, Und so wieder abgeholt.

2



Die Sicherungspoltzen mit einen 5mm Inbus und 7½ Umdrehungen herausdrehen.

Module	Montagebolzen
1	4
2	4
3	6
4	6
5	6

3



4



Das Transportwerkzeug anbringen. Hierzu werden 6 Stück Schrauben M10 benötigt.

Anleitung Emergency Set

5



Mit den mitgelieferten Hebewerkzeugen den CUBE anheben.

6



- Nun können Schläuche und Elektrokabel ausgetauscht werden.
- Wiederholen Sie die folgenden Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Prozess abzuschließen.
- Bolzen wieder eindrehen!
- Gerät auf Sturmfestigkeit prüfen!

BERN

Swegon AG
Kernenriedstasse 1
CH-3421 Lyssach

ZÜRICH

Swegon AG
Wiesenstrasse 5
CH-8603 Schwerzenbach

LAUSANNE

Swegon SA
Route de Prilly 23
CH-1023 Crissier

LUGANO

Swegon SA
Via Cantonale 2B
CH-6928 Manno

Feel good **inside**