

ABC-HR

HANDREGLAGE FÖR SFK/TS SPJÄLL



ANVÄNDNING

Handreglage för SFK/TS spjäll.

UTFÖRANDE

Utförd i förzinkad stålplåt för korrosivitetssklass C3.

Handreglaget består av:

1. Spak
2. Spakfäste
3. Planbricka
4. Vagnsbult
5. Ratt
6. Bult M6&30 & flänsnutt.



MONTERINGSORDNING

1. Placera planbrickan mellan spak och motorhylla.
2. Trä igenom vagnsbulten genom planbricka, spak & spakfäste från baksidan av hyllan.
3. Skruva på ratten på vagnsbulten.
4. Skruva igenom bult och flänsnutt genom bygeln på spakfästet.

Stäng spjället och ställ spaken på ca 30 grader.

Dra åt bulten några varv och dra åt ratten.

Dra spetsen på spaken till 0 på gradskalan.

Dra åt bulten ordentligt.

