

Aktivering av filterövervakning

Filter till GOLD SD 004-120

Aktivering av filterövervakning måste ske för de filter som skall övervakas. Aktivering sker i GOLD-aggregatets hand-terminal under Installation/Funktioner/Filter, se GOLD-aggregatets drift- & skötselinstruktion.

Kod till installationsmenyn är 1111.

Inställningar:

| Värde | Inställningsområde | Fabriksinställning |
|----------|-------------------------|--------------------|
| Funktion | Ej aktiv/TL/FL TL+FL | Ej aktiv |



