

Ventilation de l'habitation et utilisation de la hotte de cuisine



Avec une hotte de cuisine Smart, il est possible de réguler la ventilation de l'habitation tout en éliminant les fumées de cuisine.

Les filtres à graisse doivent être nettoyés environ deux fois par mois!

Sélectionner le mode de fonctionnement de la ventilation

Activer le mode de fonctionnement en appuyant sur le bouton de la hotte .



Présence

Débit d'air normal. Utilisé lorsqu'il y a quelqu'un à la maison.



Boost

Débit d'air élevé. Utilisé lorsque le besoin en ventilation augmente, par exemple pendant qu'on cuisine, qu'on prend un bain ou qu'on fait sécher du linge, ainsi que lorsqu'un nombre inhabituel de personnes sont présentes. Le délai est programmé sur 60 minutes, après quoi le système repasse en mode Présence normal.



Absence

Faible débit d'air. Utilisé lorsque les locaux sont inoccupés.



Régulation automatique de l'humidité

Augmente automatiquement la ventilation pour éliminer l'excès d'humidité dans l'habitation. Le témoin lumineux du mode de fonctionnement suivant s'allume légèrement lorsque le système augmente automatiquement la ventilation.

Mode cuisson

Appuyer sur le bouton du mode cuisson  pour que les odeurs et fumées de cuisine s'évacuent par la hotte. Le fonctionnement se programme sur 30, 60 ou 120 minutes. Maintenir le bouton enfoncé déclenche le rafraîchissement nuit d'été pendant 10 heures pour que de l'air frais circule pendant la nuit dans l'habitation. **Remarque : ne pas utiliser cette fonction pendant les saisons où le chauffage est activé.**

30 minutes



60 minutes



120 minutes



10 h



Bouton éclairage

Appuyer sur le bouton  pour allumer l'éclairage. Pour régler l'intensité lumineuse, il suffit de maintenir le bouton enfoncé. Une fois la luminosité idéale atteinte, relâcher le bouton.

Plus d'infos

[Ventilation de l'habitation \(vidéo\)](#)

