

Verwendung des Genius Lüftungsgeräts



Auswahl des Lüftungsmodus

Die Funktion des Lüftungsgeräts wird automatisch gesteuert. Der Benutzer wählt den Lüftungsmodus aus oder lässt die Automatik die Lüftung steuern. Der Modus kann mithilfe der Bedieneinheit oder der Mobil-App durch Drücken auf das Symbol für den Lüftungsmodus geändert werden.

Wählen Sie einen geeigneten Lüftungsmodus aus:



ANWESEND

Normaler Luftvolumenstrom. Wird verwendet, wenn sich Personen in der Wohnung aufhalten.



ABWESEND

Niedriger Luftvolumenstrom. Wird verwendet, wenn sich keine Personen in der Wohnung aufhalten.



BOOST

Hoher Luftvolumenstrom. Wird verwendet, wenn der Lüftungsbedarf zunimmt, zum Beispiel während der Essenszubereitung, einem Bad, dem Wäschetrocknen oder wenn sich mehr Personen als gewöhnlich in der Wohnung aufhalten. Die Zeit ist auf 60 Minuten eingestellt. Anschließend kehrt die Drehzahl wieder in den Anwesend-Modus zurück.

Steuern Sie die Lüftung mit einem Wochenprogramm:



WOCHENPROGRAMM

Der Lüftungsmodus wird entsprechend den Wochenprogrammen automatisch geändert. Mit dem Abwesenheits-Modus können Sie in der Zeit Energie sparen, in der Ihre Wohnung normalerweise leer ist, zum Beispiel während der Arbeitstage.



Verknüpfung

Gewünschte Funktionen können dem Hauptmenü am Bediengerät oder über die App durch Drücken auf die Taste  hinzugefügt werden.



FEUERSTÄTTENFUNKTION

Verwenden Sie die Feuerstättenfunktion, wenn Sie einen Kamin anzünden wollen.



GERÄUSCHOPTIMIERTER BETRIEB

Diese Funktion deaktiviert den Lüftungsboost automatisch.



ZULUFTTEMPERATUREINSTELLUNGEN

Ändern Sie die Einstellungen nur, wenn sich die Zuluft als zu kalt anfühlt. Das Gerät kann keine kältere Luft als die Außenluft erzeugen.



SOMMERBOOST

Zweck der automatischen Boostfunktion ist, im Sommer so viel wie möglich von der kühlen Nachtluft zu nutzen.



Überwachung der Raumluft

Das Lüftungsgerät ist mit Fühlern versehen, die die Raumluft messen, wobei die Lüftung automatisch aufgrund des Ergebnisses eingestellt wird. Das A-Symbol und der grüne Balken am Messgerät zeigen an, dass die Lüftung forciert ist.

RL Feuchtigkeit 35 %





Mit der Mobil-App können die Messergebnisse für einen längeren Zeitraum angesehen werden.

Swegon CASA Genius-Bedieneinheit GC-10



Swegon CASA App



Die Anwendung erfordert eine Genius-Bedieneinheit, damit sie funktioniert.

Filter kaufen



eManual



Filteraustausch

Um den Wirkungsgrad des Lüftungsgeräts aufrechtzuerhalten, muss der Filter mindestens zwei Mal im Jahr gewechselt werden. Wenn in der Raumluft sehr viel Staub oder in der Außenluft sehr viele Verunreinigungen enthalten sind, müssen die Filter häufiger gewechselt werden. Verwenden Sie nur Filter von Swegon.

Allgemeine Anweisungen für CASA-Dunstabzugshauben



Auswahl des Lüftungsmodus

Die Dunstabzugshaube kann zur Steuerung des Gebäude-Lüftungsgeräts verwendet werden. Die Funktion des Lüftungsgeräts wird automatisch gesteuert. Der Benutzer wählt den Lüftungsmodus aus oder lässt die Automatik die Lüftung steuern. Der Modus kann mithilfe der Touch-Tasten geändert werden. Die Kontrollleuchten werden automatisch gedimmt, wenn die Haube nicht in Gebrauch ist.

Wählen Sie einen geeigneten Lüftungsmodus aus:

●●● ANWESEND

Normaler Luftvolumenstrom. Wird verwendet, wenn sich Personen in der Wohnung aufhalten.

●●● ABWESEND

Niedriger Luftvolumenstrom. Wird verwendet, wenn sich keine Personen in der Wohnung aufhalten.

●●● BOOST

Hoher Luftvolumenstrom. Wird verwendet, wenn der Lüftungsbedarf zunimmt, zum Beispiel während der Essenszubereitung, einem Bad, dem Wäschetrocknen oder wenn sich mehr Personen als gewöhnlich in der Wohnung aufhalten. Die Zeit ist auf 60 Minuten eingestellt. Anschließend kehrt die Drehzahl wieder in den Anwesend-Modus zurück.

●●● AUTOMATISCHER BOOST

Das Lüftungsgerät ist mit Fühlern versehen, die die Raumluft messen und die Lüftung wird bei Bedarf forciert. Während einer automatischen Forcierung ist die Boost-Leuchte gedämpft. Die Forcierung kann durch Druck auf die Modusauswahltaste beendet werden.



Leistungsstufe Kochen

Drücken Sie auf Leistungsstufe Kochen, um Kochdünste und Dämpfe durch die Dunstabzugshaube zu entfernen.

●●● 30 Minuten

Einmal drücken.

●●● 60 Minuten

Zwei Mal drücken.

●●● 120 Minuten

Drei Mal drücken.

●●● 10 Stunden im Sommermodus

Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wird der Sommermodus für 10 Stunden aktiviert. Dadurch wird zugelassen, dass während der Nacht mehr kühle Außenluft in die Wohnung gelangt. **Beachten Sie, dass die Funktion nicht während der Heizsaison verwendet werden darf!**




Beleuchtung

Schalten Sie die Beleuchtung durch Drücken auf die Taste ein.

Die Beleuchtung kann durch langes Drücken auf die Taste geregelt werden. Dadurch wird die Lichtstärke verändert. Durch erneutes Drücken auf die Taste wird die Lichtstärke in die andere Richtung geändert. Wenn die Lichtstärke wie gewünscht eingestellt ist, lassen Sie die Taste los und warten eine kurze Zeit, bis die Lampe blinkt, um anzuzeigen, dass die Einstellung gespeichert wurde.

Swegon CASA-Dunstabzugshauben



eManual



Anleitungsvideo



Filter kaufen



Ein Filterwechsel im Lüftungsgerät muss zweimal pro Jahr ausgeführt werden!



Status des Lüftungsgeräts

Statusmeldungen für das über die Dunstabzugshaube gesteuerte Lüftungsgerät werden wie folgt angezeigt:

Serviceerinnerung

Alle Leuchtdioden für die Modusauswahl blinken. Das eingestellte Serviceintervall für das Lüftungsgerät ist abgelaufen. Service wird durch 5 Sekunden langes Drücken der Modusauswahltaste bestätigt.

Lüftungsgerät ausgeschaltet

Die Leuchtdiode für den Abwesenheitsmodus blinkt. Das Lüftungsgerät ist ausgeschaltet. Das Gerät kann durch Drücken auf die Modusauswahltaste gestartet werden.

Funktionsstörung

Alle Leuchtdioden blinken. Es gibt einen schwerwiegenden Fehler im Lüftungsgerät. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Serviceunternehmen.



Wartung

Reinigen Sie die Oberflächen der Dunstabzugshaube mit einem feuchten Tuch und mildem Geschirrspülmittel. Verwenden Sie keine schleifenden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.

Die Fettfilter sollten etwa zwei Mal im Monat gereinigt werden, indem sie von Hand in warmen Wasser gewaschen werden. Wenn Sie in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden, kann sich die Oberflächenfarbe der Filter verändern.

Wenn die Filter nicht regelmäßig gereinigt werden, können die Fettansammlungen zu einer Brandgefahr werden.

HINWEIS! Flambieren unter der Dunstabzugshaube ist nicht zulässig.