

Användning av Genius ventilationsaggregat



Välja ventilationsläge

Ventilationsaggregatets funktion styrs automatiskt. Användaren väljer ventilationsläge eller låter automatiken styra ventilationen. Läget kan ändras från kontrollpanelen eller mobilappen genom att trycka på symbolen för ventilationsläge.

Välj lämpligt ventilationsläge:



HEMMA

Normalt luftflöde. Skall alltid användas då det finns människor i bostaden.



BORTA

Lågt luftflöde. Kan användas när bostaden är tom.



FORCERING

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller om ovanligt många personer befinner sig i bostaden. Tidsinställd till 60 minuter, därefter återgår hastigheten till Hemma-läget.

Styr ventilationen med veckoprogram:



VECKOPROGRAM

Ventilationsläget ändras automatiskt enligt veckoprogrammen. Du kan använda Borta-läget för att spara energi under den tid din bostad brukar vara tom, till exempel under arbetsdagar.



Genvägar

Önskade funktioner kan läggas till på huvudvyn i kontrollpanelen eller appen genom att trycka på **+**-knappen.



BRASFUNKTION

Använd brasfunktionen när du ska tända en brasa.



TYST LÄGE

Den här funktionen inaktiverar automatisk ventilationsforcering.



TILLUFTSTEMPERATURINSTÄLLNINGAR

Ändra bara inställningarna om tilluften känns för kall. Aggregatet kan inte producera luft som är kallare än uteluften utan tillbehör.



SOMMARLÄGESFORCERING

Syftet med den automatiska forceringsfunktionen är att ta vara på så mycket som möjligt av den svala nattluften under sommaren.



Övervakning av inomhusluft

Ventilationsaggregatet är utrustat med givare som mäter inomhusluften och ventilationen ställs in automatiskt utifrån resultatet. A-symbolen och den gröna stapeln på mätaren anger att ventilationen är forcerad.


RH Fuktighet **35 %**

Med mobilappen går det att se mätresultaten över en längre period.

Swegon CASA Genius-kontrollpanel GC-10



Swegon CASA App



Tillämpningen behöver en Genius-kontrollpanel för att den ska fungera.

Köp filter



eManual



Filterbyte

För att upprätthålla ventilationsaggregatets verkningsgrad ska filtren bytas minst två gånger om året. Om det förekommer mycket damm i rumsluften eller mycket föroreningar i uteluften behöver filtren bytas oftare. Använd endast Swegons filter.

Allmänna anvisningar för CASA-spiskåpor



Välja ventilationsläge

Spiskåpan kan användas för att styra bostadens ventilationsaggregat. Ventilationsaggregatets funktion styrs automatiskt. Användaren väljer ventilationsläge eller låter automatiken styra ventilationen. Läget kan ändras med touchknappen. Indikeringslamporna dämpas automatiskt när kåpan inte används.

Välj lämpligt ventilationsläge:

● ● ● HEMMA

Normalt luftflöde. Skall alltid användas då det finns människor i bostaden.

● ● ● BORTA

Lågt luftflöde. Kan användas när bostaden är tom.

● ● ● FORCERING

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller om ovanligt många personer befinner sig i bostaden. Tidsinställd till 60 minuter, därefter återgår hastigheten till Hemma-läget.

● ● ● AUTOMATIC BOOST

The ventilation unit is equipped with sensors that measure the indoor air, and ventilation is boosted if necessary. During automatic boost, the boost mode light is dim. The boost can be interrupted by pressing the mode selection button.



Matlagningsläge

Tryck på matlagningsläget för att avlägsna matos och ångor via spiskåpan.

● ● ● 30 minuter

En tryckning.

● ● ● 60 minuter

Två tryckningar.

● ● ● 120 minuter

Tre tryckningar.

● ● ● 10 timmar | sommarläge

Om du håller knappen intryckt aktiveras sommarläget i 10 timmar, vilket tillåter att mer sval uteluft kommer in i lägenheten under natten. **Observera att funktionen inte får användas under uppvärmningssäsongen!**




Belysning

Tänd belysningen genom att trycka på knappen.

Belysningen kan regleras genom att trycka länge på knappen. Ljusstyrkan kommer då att förändras. Genom att trycka in knappen igen ändras ljusstyrkan i andra riktningen. När ljusstyrkan nått rätt nivå släpper du knappen och väntar en stund tills lampan blinkar för att tala om att inställningen har sparats.

Swegon CASA-spiskåpor



eManual



Instruktionsvideo



Köp filter



Kom ihåg att byta filtren i ventilationsaggregatet två gånger om året!



Ventilationsaggregats status

Statusmeddelanden för ventilationsaggregatet, som styrs via spiskåpan, indikeras enligt följande:

Servicepåminnelse

Alla lysdioder för lägesval blinkar. Inställt serviceintervall för ventilationsaggregatet har löpt ut. Servicen bekräftas genom att hålla lägesvalsknappen intryckt i 5 sekunder.

Ventilationsaggregat avstängt

Lysdioden för Borta-läget blinkar. Ventilationsaggregatet är avstängt. Aggregatet kan startas genom att trycka på lägesvalsknappen.

Funktionsfel

Alla lysdioder blinkar. Det finns ett allvarligt fel i ventilationsaggregatet. Kontakta ett auktoriserat serviceföretag.



Underhåll

Rengör spiskåpans ytor med en fuktig trasa och mildt diskmedel. Använd inga slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Fettfiltren bör rengöras cirka två gånger i månaden genom att tvätta dem för hand i varmt vatten. Om de diskas i diskmaskin kan ytfärgen på filtren förändras.

Om filtren inte rengörs regelbundet kan fettansamlingarna orsaka brandrisk.

OBS! Det är inte tillåtet att flambara mat under spiskåpan.