

**Domaine d'application**

Le scanner TuneWISE est utilisé avec le terminal portable TuneWISE et la clé Connect WISE USB pour identifier chaque produit et le connecter à la fonction qu'il est destiné à remplir au sein du système WISE.

L'identification du produit s'effectue en lisant le code QR du produit au moyen du scanner TuneWISE et en communiquant avec TuneWISE via Bluetooth.

Généralités

Tous les professionnels concernés doivent se familiariser avec les consignes ci-dessous avant toute intervention. Les dégâts sur le produit ou sur l'un de ses composants, consécutifs à une erreur de manipulation, ne sont pas couverts par la garantie en cas de non-respect des consignes de sécurité. Pour plus d'informations sur le système WISE, consulter la documentation sur www.swegon.com

L'emballage contient les articles suivants:

- 1 x Scanner TuneWISE
- 1 x Station de charge
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Notice d'utilisation

Sécurité

Les interventions liées à l'installation de produits dans le système sont exclusivement réservées au personnel d'entretien formé par Swegon. Ne jamais regarder directement le rayon laser.

Installation

Vérifier que le produit ne présente pas de défauts visibles.

Brancher l'adaptateur secteur de la station de charge dans une prise de courant et charger le scanner portable (voir figure 1).

Avant la première utilisation, charger complètement pendant 4h30.

Utilisation

Le scanner TuneWISE est prêt à l'emploi une fois qu'il est chargé et connecté à TuneWISE conformément aux instructions figurant à la page 2.

Rendre le code QR des produits visibles avant l'appariement.

Pour lire les codes des produits, pointer le point rouge du laser vers le code QR en enfonçant la gâchette.

La mise en service doit être effectuée par des spécialistes agréés du système WISE.

Dépannage

Vérifier que le produit est chargé et correctement connecté au terminal portable TuneWISE.

Nettoyage

Au besoin, nettoyer avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser d'eau, de détergent ni de solvant. Éviter l'aspirateur.

Service technique/entretien

En cas de suspicion d'un défaut, s'adresser à Swegon.

Mise au rebut

La mise au rebut doit s'effectuer conformément aux réglementations locales.

Garantie

La garantie ou le contrat de service seront sans effet/ne seront pas prolongés si: (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, sauf si la réparation, modification ou altération est approuvée par Swegon AB ; ou (2) le numéro de série sur le produit a été effacé ou rendu illisible.

Caractéristiques techniques**Scanner**

Bande de fréquence:	2,4-2,5 GHz, bande IMS (2400--2483 MHz)
Temps de charge:	4,5 h
Autonomie par charge:	8 h
Batterie:	2000 mAh Li-ion minimum
Classe IP:	IP65
Classe produit laser:	Classe 2
Couleur:	Noir/orange
Température ambiante:	Service: -20 – + 50°C, Stockage: -40 – +70°C
Humidité relative:	0 – 95% sans condensation
Poids scanner:	420 g

Station de charge

Alimentation électrique:	+230 V ca
Consommation électrique maximale:	5 W
Poids:	290 g

Déclaration de conformité

Swegon AB certifie par la présente que l'équipement scanner TuneWISE est conforme à la Directive 1999/5/EC, 2014/35/EU et à la Directive 2011/65/UE.

La déclaration de conformité UE complète est disponible sur le site web de Swegon: www.swegon.com.

Cette déclaration n'est valable que si le produit a été installé conformément aux instructions de ce document et s'il n'a fait l'objet d'aucun changement.




Figure 1. Le scanner TuneWISE-KIT se compose d'un scanner à main, d'une station de charge et d'un adaptateur secteur.



Connexion à un terminal portable TuneWISE

Pour connecter le scanner à TuneWISE, il convient préalablement de paramétrer le scanner.

Pour le paramétrage, il suffit de scanner dans l'ordre les sept codes ci-contre. (Selon le code à scanner, différents bips retentissent.)

Attendre environ 5 secondes entre chaque code.

Une fois le paramétrage du scanner achevé, démarrer TuneWISE et accéder au menu « Scanner » sous « Menu Paramètres ».

- Une fois que le scanner apparaît dans la liste à gauche: Cliquer sur le scanner puis sur « Connecter ».
- Un bip retentit et le symbole du scanner s'affiche dans l'en-tête de TuneWISE.
- Terminé !

Si au terme de cette procédure le scanner n'est pas connecté à TuneWISE, reprendre la procédure depuis le début.

Codes-barres et codes QR utilisés au démarrage du scanner TuneWISE.

