

Käyttökohde

Yhdistetty ikkuna-/ovikosketin sisäänrakennetulla radiolähettimellä, tarkoitettu sisäkäyttöön Swegonin WISE-ilmanvaihtojärjestelmässä.

Yleistä

Henkilöstön on luettava koko ohje ennen töiden aloittamista. Takuu ei korvaa tuotteelle tai sen osalle virheellisestä käsittelystä aiheutunutta vahinkoa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu. Lisätietoa WISE:stä on osoitteessa www.swegon.fi olevassa dokumentaatiossa

Pakkauksen sisältö

- 1 ikkuna-/ovikosketin
- 1 magneetti
- 1 AA Li-tyyppinen akku, 3,6V (ei ladattava), (lisävarusteet)
- 1 TX6-ruuvit (etuosan lukitsemiseen takaosaan)
- 1 käyttöohje

Sähköturvallisuus

Sähköasennukset ja tuotteen kytkennän saavat tehdä vain valtuutetut sähköasentajat tai Swegonin kouluttamat huoltoteknikot. Noudata aina paikallisia/kansallisia asetuksia ja määräyksiä, jotka määrittävät kuka saa suorittaa tämän tyyppisiä sähköasennuksia.

Huomaa, että mukana toimitettu akku ei ole ladattava.

Asennus

Tarkasta, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita.

Älä peitä tuotteen ilmanvaihtoaukkoja.

Asenna takaosa oven-/ikkunakarmin, magneetti asennetaan oven/ikkunaan, suora puoli ikkuna-/ovikoskettimen kylkeä vasten, katso kuva 1, 4a ja 4b.

Etuosaa on säilytettävä ESD-pakkauksessa asennukseen saakka.

Asenna akku kuvan 2 mukaan.

Asenna etuosaa takaosaan, katso kuva 3b.

Käytä tarvittaessa mukana toimitettua ruuvia, katso kuva 3b.

Tarkasta asennuksen jälkeen, että tuote on kunnolla kiinnitetty.

Käytä TuneWISE:ä käyttöönottoon. Käyttöönoton saa tehdä vain valtuutettu ja koulutettu WISE-huoltoteknikko.

Käsittely

Jatkuvasti valkoisena palava merkkivalo: tuote on pariliitäntätilassa.

Vianetsintä

Tarkasta, että tuote saa jännitteensyötön. Tarkasta akun napaisuus (+/-).

Puhdistus

Käytä tarvittaessa kuivaa riepua puhdistukseen. Älä koskaan käytä vettä, puhdistus- ja liuotainaineita tai pölynimuria.

Huolto/kunnossapito

Akkukäytössä akun vaihtoväli on noin 5 vuotta. Katso akun vaihto kuvasta 3a/3b.

Jos epäilet, että tuotteessa on vika, ota yhteys Swegoniin.

Jätteenkäsittely

Jätteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Takuu

Tuotetakuu tai palvelu raukeaa/sitä ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu tai muutettu, ellei Swegon ole kirjallisesti hyväksynyt korjausta tai muutosta tai (2) jos tuotteen valmistenumero puuttuu tai se on tehty lukukelvottomaksi.

Tekniset tiedot


Tehonkulutus:	240 mAh/vuosi
Akku:	1 kpl, tyyppi AA, LiSOC12 3,6 V (Li)
Taajuuskaista:	2,45 GHz, IMS-alue (2400-2483 MHz)
Antoteho (ERP):	50 mW
Mittausalue:	
Lämpötila:	0 – 50 °C ± 0,5 °C
IP-luokka:	IP31
Materiaali:	Etuosaa: PC, Takaosa: PP
Väri:	Etuosaa: NCS S1002-Y, Takaosa: NCS S5500-N
Ympäristön lämpötila:	Käyttö: 0 – + 55°C, Varastointi: -40 – +80°C
RH:	10 – 95% Ei tiivistyvä
Paino:	Akun kanssa: 58 g, Ilman akkua: 40 g, Magneetti: 50 g
Mitat	
Anturi:	B 32 x H 95 x D 26 mm
Magneetti:	B 12 x H 58 x D 15 mm

Vaatimustenmukaisuusvakuutus


Swegon AB vakuuttaa, että WISE WCS täyttää direktiivin 2014/53/EU ja 2011/65/EU sovellettavat vaatimukset ja määräykset.

Täydellinen EU-vakuutus löytyy Swegonin kotisivuilta www.swegon.fi


Vakuutus on voimassa vain, kun tuote on asennettu tämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti eikä tuotteeseen ole tehty muutoksia.




Kuva 1. WISE WCS:n suositeltu asennus.




Kuva 2. Piirikortti.




Kuva 3a. Ota etuosaa pois. Pura tuote aina tähän suuntaan.



Kuva 3b. Asenna etuosaa. Asenna tuote aina tähän suuntaan.



Kuva 4a. Asennus.



Kuva 4b.

1. Takaosa asennetaan pystyyn tai vaakaan ikkuna-lovenkarmin, ruuvi maks. Ø4,5 mm, min. pituus 20 mm, ruuvit eivät sisälly.
2. Magneetti asennetaan ikkunaan/oveen, ruuvi maks. Ø3,2 mm, min. pituus 15 mm, ruuvit eivät sisälly.

Magneetti asennetaan suora puoli tuotteen kylkeä vasten.