


Presentación, terminal de mano IQnavigator para unidades GOLD

Encienda el terminal de mano pulsando el botón que tiene en la parte superior.




Pulse en Local para acceder al nivel de usuario.
No requiere código.

Service.
Requiere código y formación especializada.

Instalación.
Requiere código. Consulte las instrucciones de uso y mantenimiento.



Desplazamiento



Desplazamiento



¡Calibre los filtros cada vez que los cambie!

Los botones que aparecen en el borde superior de la pantalla táctil tienen las siguientes funciones:

- Desconectarse.
- Subir un nivel por la estructura de vistas.
- Cerrar la ventana y volver al objeto anteriormente en pantalla.
- Volver al panel.
- Textos de ayuda sobre la vista actual.

El valor modificable aparece resaltado en gris. Cuando el usuario se conecta, aparece un teclado en la parte inferior de la pantalla.

Para resaltar el valor que desea modificar, tóquelo en la pantalla.

Introduzca el valor deseado y guárdelo pulsando la tecla Listo.

Funciones de las teclas:

- Coma decimal
- Borra el carácter anterior
- Reduce el valor resaltado
- Aumenta el valor resaltado
- Signo menos.
Se utiliza para introducir valores negativos.
- Valor no especificado.
Se utiliza para la función de hora y programa.