

Aktivering av filtervakt

Filter til GOLD SD 004-120

Aktivering av filtervakt må gjøres for de filtrene som skal overvåkes. Aktivering skjer i GOLD-aggregatets håndterminal under Installasjon/Funksjoner/Filter, se GOLD-aggregatets drift- & vedlikeholdsanvisning.

Koden til installasjonsmenyen er 1111.

Innstillinger:

Verdi

**Innstillings-
område**

**Fabrikk-
innstilling**

Funksjon

Ikke aktiv/TL/AL
TL+AL

Ikke aktiv



