

Installation luckhållare TBLZ-1-10-07

GOLD storlek 04-08/COMPACT storlek 02-03

1. Användningsområde

Hållare för övre inspektionslucka, GOLD storlek 04-08 och COMPACT Unit storlek 02-03, monterade vertikalt.

2. Funktion

Hållaren är avsedd att monteras på fläktsidan.

Mekanisk hållare med automatisk spärr för 8 olika öppningsvinklar.

När luckan öppnas helt, frikopplas spärren automatiskt.

Luckan måste stängas helt för att återinkoppla spärrfunktionen. Genom att trycka in spärrarna för hand kan luckan även sänkas ett snäpp i taget.

3. Installation

Demontera övre inspektionslucka. Använd inre fästplåt som bormall, den placeras med kanten mot gaveln 148 mm från ytterkanten. Borra 6 st hål för 4mm popnit. Montera en M8x20 skruv och inre fästplåt, se fig. 1.

Montera fästplåten på inspektionsluckan enligt fig. 2 nedan. Montera luckhållaren till luckan enligt fig. 3, dra muttern för hand. Luckhållaren skall gå lätt utan att glappa.

Montera luckan till gångjärnen, anslut luckhållaren till inre fäste.

Kontrollera funktion.

