


GOLD SD 80 effektvariant/capacity variant 2

Med styrenhet/With control unit

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspekitions-sida vänster, styrenhet för aggregat med inspekitionsida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.

Temp.-givare för densitets-korrigerat luftflöde./Temp. sensor for density-corrected airflow.

Om aggregatuppställning innehåller batterivärme-återvinnare är utatemperaturgivare monterad mellan filter och batterivärmeåtervinnare/ If the unit contains heat recovery coil, the outdoor temperature sensor is fitted between the filter and the heat recovery coil




GOLD SD 80 effektvariant/capacity variant 2

Utan styrenhet/Without control unit

Temperaturgivare för densitetskorrigering av luftflöde./
Temperature sensor for density-corrected airflow.

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspekions-sida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./
The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.


Om aggregatuppsättning innehåller batterivärme-återvinnare är fukt-/temperaturgivare för fräluft monterad mellan filter och batterivärmeåtervinnare/
If the unit contains heat recovery coil, exhaust air humidity/temperature sensor is fitted between the filter and the heat recovery coil




GOLD SD 80-2

Sammankoppling av aggregat med styrenhet
till aggregat utan styrenhet/


Connecting AHU with control unit to AHU without control unit





B: GOLD RX/PX/CX/SD 08/11 eff.var./cap.var. 2, 12-120



E: GOLD RX/PX/CX 08/11 eff.var./cap.var. 2, 12-120



L:GOLD RX/PX/CX/SD 50-100



M:GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

