


Lüftung der Wohnung und Verwendung der Dunstabzugshaube




Die **Zentral-Dunstabzugshaube** ist an das zentralisierte Lüftungssystem des Gebäudes angeschlossen und wird verwendet, um aus der Wohnung beim Kochen entstandene Wrasen zu entfernen.

Die Fettfilter sind ca. zweimal pro Monat zu reinigen!

Leistungstufe Kochen

Drücken Sie auf die Taste für die Leistungstufe Kochen , damit Gerüche und Wrasen vom Kochen über die Dunstabzugshaube entweichen können! Die Funktion ist über einen Timer gesteuert und kann auf 30, 60 oder 120 Minuten lange Öffnung eingestellt werden. Durch langes Drücken auf die Taste werden 10 Stunden Sommernachtkühlung eingestellt, damit mehr kühle Nachtluft in die Wohnung geleitet wird. Beachten Sie, dass die Funktion nicht während der Heizsaison verwendet werden darf!

30 min.



60 min.



120 min.



10 h



Beleuchtungstaste

Schalten Sie die Beleuchtung durch Drücken auf die Taste  ein. Sie können die Lichtstärke durch langes Drücken der Taste regeln. Lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Lichtstärke erreicht ist.

Weitere Informationen

[Lüftung der Wohnung \(Video\)](#)

[Verwendung und Service der Dunstabzugshaube \(Video\)](#)

