

# Installationsanleitung

## Türhalter TBLZ-1-10-07

### GOLD Größen 04, 05 und 08/COMPACT Größen 02 und 03

#### 1. Anwendungsbereich

Halter für obere Inspektionsklappe, GOLD Größe 04-08 und COMPACT Größe 02-03, senkrecht montiert.

#### 2. Funktion

Der Halter ist für die Montage an der Ventilatorseite vorgesehen.

Mechanischer Halter mit automatischer Verriegelung für 8 verschiedene Öffnungswinkel.

Bei völliger Öffnung der Tür wird die Verriegelung automatisch gelöst.

Die Tür muß völlig geschlossen werden, damit der Verriegelungsmechanismus wieder wirksam wird. Bei manuellem Eindrücken der Sperren kann die Tür auch stufenweise gesenkt werden.

#### 3. Installation

Die obere Revisionstür ausbauen. Das innere Befestigungsblech als Bohrschablone benutzen und mit der Kante 148 mm von der Außenkante plazieren. 6 Löcher für 4mm Popnieten bohren. Eine Schraube M8x20 und das innere Befestigungsblech montieren, s. Abb. 1.

Das Befestigungsblech an der Revisionstür befestigen, s. Abb. 2. Den Türhalter lt. Abb. 3 montieren und die Muttern von Hand anziehen. Der Türhalter soll leicht ohne Spielraum laufen.

Die Tür an den Scharnieren und den Türhalter an dem inneren Befestigungsblech befestigen.

Die einwandfreie Funktion kontrollieren.

