

Etter avsluttet installasjon av aggregatet kan en innreguleringsprotokoll opprettes via aggregatets nettside, og et PDF-dokument kan genereres. Se separat instruksjon for aggregatets nettside.

Behandler

Annen styring

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi				Justert verdi			
Luftmengde								
Reguleringsmodus								
Tilluft	☒ Luftmengde	☐ Kanaltrykk	☐ Behov	☐ Slave	Luftmengde	Kanaltrykk	Behov	Slave
Avtrekksluft	☒ Luftmengde	☐ Kanaltrykk	☐ Behov	☐ Slave	Luftmengde	Kanaltrykk	Behov	Slave
Driftsnivå								
Luftmengde lavfart	TL	1)		1)				
	AL	1)		1)				
Luftmengde høyfart	TL	1)		1)				
	AL	1)		1)				
Luftmengde maks.fart	TL	1)	1)	1)				
	AL	1)	1)	1)				
Luftmengde min.fart	TL		1)					
	AL		1)					
Trykk lavfart	TL Pa	100						
	AL Pa	100						
Trykk høyfart	TL Pa	200						
	AL Pa	200						
Maks.fart vifteturtall	TL (%)	100%						
	AL (%)	100%						
Trykk maks.fart	TL Pa	200						
	AL Pa	200						
Behovsstyrt lavfart	TL (%)		25					
	AL (%)		25					
Behovsstyrt høyfart	TL (%)		50					
	AL (%)		50					
Slave prosentuell diff.	%		1					
Slave fast diff.			0					
Optimize								
Optimize	☐ On	☒ Off			On	Off		
Børverdiforskyvning								
Forsering								
Tilluft	☐ On	☒ Off			On	Off		
Avtrekksluft	☐ On	☒ Off			On	Off		
Enhet								
Luftmengdeenhet	☐ l/s	☒ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm	l/s	m³/s	m³/h	cfm
Trykkenhet	☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		Pa	psi	in.wc	
Uteluftkompensering								
Uteluftkompensering	☒ Ikke aktiv	☐ Lavfart	☐ Høyfart		Ikke aktiv	Lavfart	Høyfart	
	☐ Lavfart og høyfart				Lavfart og høyfart			
X1, knekkpunkt utetemp. °C	-20 °C							
X2, knekkpunkt utetemp. °C	-10 °C							
X3, knekkpunkt utetemp. °C	+50 %							
X4, knekkpunkt utetemp. °C	+20 °C							

1) Lavfart = 25 %, Høyfart = 50 % og Maks.fart = 75 % av maks. luftmengde, se avsnitt 4.1.2 i Funksjonsmanual installasjon.

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
<i>Tilluft, luftmengde</i>				
Y1, knekkpunkt tilluft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Y2, knekkpunkt tilluft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Y3, knekkpunkt tilluft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Y4, knekkpunkt tilluft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
<i>Avtrekksluft, luftmengde</i>				
Y1, knekkpunkt avtr.luft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Y2, knekkpunkt avtr.luft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Y3, knekkpunkt avtr.luft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Y4, knekkpunkt avtr.luft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
<i>Tilluft, trykk</i>				
Y1, knekkpunkt tilluft Pa	100			
Y2, knekkpunkt tilluft Pa	100			
Y3, knekkpunkt tilluft Pa	100			
Y4, knekkpunkt tilluft Pa	100			
<i>Avtrekksluft, trykk</i>				
Y1, knekkpunkt avtrekksluft Pa	100			
Y2, knekkpunkt avtrekksluft Pa	100			
Y3, knekkpunkt avtrekksluft Pa	100			
Y4, knekkpunkt avtrekksluft Pa	100			
Boosterventil				
Boosterventil	☐ On ☒ Off		On Off	



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi			Justert verdi		
Temperatur						
Reguleringsmodus						
Modus	☐ FRT 1	☐ FRT 2	☒ Tilluft	FRT 1	FRT 2	Tilluft
	☐ Avtrekksluft	☐ URT	☐ URF	Avtrekksluft	URT	URF
Xzone modus	☐ FRT 1	☐ FRT 2	☒ Tilluft	FRT 1	FRT 2	Tilluft
	☐ Avtrekksluft	☐ URT	☐ URF	Avtrekksluft	URT	URF
Sesongstyrt temperaturregulering	☐ On	☒ Off		On	Off	
Sesongstyrt temperaturregulering	☐ FRT 1	☐ FRT 2	☐ Tilluft	FRT 1	FRT 2	Tilluft
	☒ Avtrekksluft	☐ URT	☐ URF	Avtrekksluft	URT	URF
Sesongstyrt temperaturregulering aktiv	°C	0				
Sesongstyrt temperaturregulering ikke aktiv	°C	20				
Innstillinger						
FRT 1						
Avtrekksluftrelatert tilluft-1 trinn		2				
Avtrekksluftrelatert tilluft-1 avvik	K	3				
Avtrekksluftrelatert tilluft-1 knekkpunkt	°C	22				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-1 trinn		2				
Xzone, avtrekksluftrelatert tilluft-1 avvik	K	3				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-1 knekkpunkt	°C	22				
FRT 2						
Avtrekkslufttemperatur						
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X1	°C	15				
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X2	°C	20				
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X3	°C	22				
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X4	°C	22				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X1	°C	15				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X2	°C	20				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X3	°C	22				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X4	°C	22				
Børverdi tilluftstemperatur						
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y1	°C	20				
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y2	°C	18				
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y3	°C	14				
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y4	°C	12				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y1	°C	20				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y2	°C	18				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y3	°C	14				
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y4	°C	12				
Tilluftregulering						
Tilluft (temp.-børverdi)	°C	21				
Xzone, tilluft (temp.-børverdi)	°C	21				
Avtrekksluftregulering						
Avtrekksluft (temp.-børverdi)	°C	21				
Tilluft, min.	°C	16				
Tilluft, maks.	°C	28				
Xzone avtrekksluft (temp.-børverdi)	°C	21				
Xzone, tilluft min.	°C	16				
Xzone, tilluft maks.	°C	28				

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Sesongstyrt temperaturregulering			
Sesongstyrt tilluft	°C	21	
Sesongstyrt avtrekksluft	°C	21	
Sesongstyrt tilluft min.	°C	16	
Sesongstyrt tilluft maks.	°C	28	
URT-regulering			
Utelufttemperatur			
Uteluftrelatert tilluft X1	°C	-20 °C	
Uteluftrelatert tilluft X2	°C	-10 °C	
Uteluftrelatert tilluft X3	°C	10 °C	
Uteluftrelatert tilluft X4	°C	20 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft X1	°C	-20 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft X2	°C	-10 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft X3	°C	10 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft X4	°C	20 °C	
Børverdi tilluftstemperatur			
Uteluftrelatert tilluft Y1	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert tilluft Y2	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert tilluft Y3	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert tilluft Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft Y1	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft Y2	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft Y3	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft Y4	°C	21,5 °C	
URF-regulering			
Tilluft, min.	°C	16 °C	
Tilluft, maks.	°C	28°C	
Utelufttemperatur			
Uteluftrelatert avtrekksluft X1	°C	-20 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft X2	°C	-10 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft X3	°C	10 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft X4	°C	20 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft X1	°C	-20 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft X2	°C	-10 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft X3	°C	10 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft X4	°C	20 °C	
Børverdi avtrekkslufttemperatur			
Uteluftrelatert avtrekksluft Y1	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft Y2	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft Y3	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft Y1	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft Y2	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft Y3	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft Y4	°C	21,5 °C	
Børverdiforskyvning			
Børverdiforskyvning	☐ On ☒ Off		On Off
Temperaturenhet			
Enhet	☒ °C ☐ °F		°C °F

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Nattkompensering			
Nattkompensering		On ☒ Off	On Off
Nattsenking	K	-2,0	
Tidskanal 1, start natt	tim:min	00:00	
Tidskanal 1, slutt natt	tim:min	00:00	
Tidskanal 1, periode		☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-fre ☐ Lør-søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-søn
Tidskanal 2, start natt	tim:min	00:00	
Tidskanal 2, slutt natt	tim:min	00:00	
Tidskanal 2, periode		☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-fre ☐ Lør-søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-søn
Nøytralsone			
Tilluft, temperaturregulering	K	0,5	
Avtrekksluft, temperaturregulering	K	0,5	
Xzone, tilluft nøytralsone	K	0,5	
Xzone, avtrekksluft nøytralsone	K	0,5	
Doggpunktst kompensert tilluft			
Tilluft, doggpunktst kompensering		On ☒ Off	On Off
Luftmengde kompensering		On ☒ Off	On Off
Eksterne temperaturgivere			
Avtrekkskanal, temperaturgiver		On ☒ Off	On Off
Romgiver 1		On ☒ Off	On Off
Romgiver 2		On ☒ Off	On Off
Romgiver 3		On ☒ Off	On Off
Romgiver 4		On ☒ Off	On Off
Romgiver funksjon		☒ Middels ☐ Min. ☐ Maks.	Middels Min. Maks.
Romtemp. fra kommunikasjon		☐ On ☒ Off	On Off
Romtemp., bare for intermittert nattvarme		☐ On ☒ Off	On Off
Romtemp., bare for sommernattkjøling		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgiver 1		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgiver 2		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgiver 3		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgiver 4		☐ On ☒ Off	On Off
Uteluftgiver funksjon		☒ Middels ☐ Min. ☐ Maks.	Middels Min. Maks.
Utetemp. fra kommunikasjon		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, romgiver 1		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, romgiver 2		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, romgiver 3		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, romgiver 4		☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, romgiver funksjon		☒ Middels ☐ Min. ☐ Maks.	Middels Min. Maks.
Xzone, romtemp. fra kommunikasjon		☐ On ☒ Off	On Off

www.swegon.com  7



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi			Justert verdi		
<i>Tid og skjema</i>						
Skjemainnstilling						
Forhåndsvalgt driftsmodus	Totalstopp Normalstopp	Lavfart Utvidet normalstopp	Høyfart	Totalstopp Normalstopp	Lavfart Utvidet normalstopp	Høyfart
Effektiv periode	On	Off		On	Off	
Startdato	Aktiv	Ikke aktiv		Aktiv	Ikke aktiv	
Startdato År/Mån/Dag						
Stopppdato	Aktiv	Ikke aktiv		Aktiv	Ikke aktiv	
Stopppdato År/Mån/Dag						
Dagskjema						
<i>Mandag</i>						
Tid, hendelse 1 tim:min	00:00					
Hendelse 1	Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp		Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp	
Tid, hendelse 2 tim:min	00:00					
Hendelse 2	Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp		Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp	
Tid, hendelse 3 tim:min	00:00					
Hendelse 3	Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp		Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp	
Tid, hendelse 4 tim:min	00:00					
Hendelse 4	Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp		Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp	
Tid, hendelse 5 tim:min	00:00					
Hendelse 5	Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp		Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp	
Tid, hendelse 6 tim:min	00:00					
Hendelse 6	Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp		Ikke aktiv Lavfart Normalstopp	Totalstopp Høyfart Utvidet normalstopp	

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
<i>Tirsdag</i>			
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00	
Hendelse 1		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00	
Hendelse 2		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00	
Hendelse 3		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00	
Hendelse 4		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00	
Hendelse 5		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00	
Hendelse 6		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
<i>Onsdag</i>			
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00	
Hendelse 1		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00	
Hendelse 2		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00	
Hendelse 3		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00	
Hendelse 4		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00	
Hendelse 5		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00	
Hendelse 6		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Torsdag					
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00			
Hendelse 1		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00			
Hendelse 2		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00			
Hendelse 3		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00			
Hendelse 4		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00			
Hendelse 5		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00			
Hendelse 6		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Fredag					
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00			
Hendelse 1		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00			
Hendelse 2		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00			
Hendelse 3		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00			
Hendelse 4		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00			
Hendelse 5		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00			
Hendelse 6		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Lørdag			
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00	
Hendelse 1		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00	
Hendelse 2		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00	
Hendelse 3		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00	
Hendelse 4		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00	
Hendelse 5		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00	
Hendelse 6		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Søndag			
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00	
Hendelse 1		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00	
Hendelse 2		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00	
Hendelse 3		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00	
Hendelse 4		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00	
Hendelse 5		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00	
Hendelse 6		Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
U1					
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00			
Hendelse 1		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00			
Hendelse 2		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00			
Hendelse 3		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00			
Hendelse 4		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00			
Hendelse 5		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00			
Hendelse 6		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
U2					
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00			
Hendelse 1		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00			
Hendelse 2		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00			
Hendelse 3		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00			
Hendelse 4		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00			
Hendelse 5		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00			
Hendelse 6		Ikke aktiv	Totalstopp	Ikke aktiv	Totalstopp
		Lavfart	Høyfart	Lavfart	Høyfart
		Normalstopp	Utvidet normalstopp	Normalstopp	Utvidet normalstopp

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Unntaksskjema		
<i>Unntaksskjema 1 (U1)</i>		
Unntaksmetode	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag Kalender 1 Kalender 2
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
<i>Datointervall</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Stopppdato År/Mån/Dag		
Stopp ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
<i>Ukedag</i>		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Unntaksskjema 2 (U2)		
Unntaksmetode	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag Kalender 1 Kalender 2
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
<i>Datointervall</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Stopppdato År/Mån/Dag		
Stopp ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
<i>Ukedag</i>		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Kalender 1		
Funksjon 1	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
<i>Datointervall</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopppdato År/Mån/Dag		
<i>Ukedag</i>		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 2	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Funksjon 3	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 4	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Funksjon 5	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 6	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Funksjon 7	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 8	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Funksjon 9	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 10	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Kalender 2		
Funksjon 1	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 2	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Funksjon 3	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 4	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Funksjon 5	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 6	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Funksjon 7	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 8	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Funksjon 9	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 10	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	Ikke aktiv Dato Datointervall Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		Man 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	Hver dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Forlenget drift		
Ekst. lavfart tim:min	00:00	
Ekst. høyfart tim:min	00:00	



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Filter		
Stabil luftmengde s	30	
Forfilter	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft	Ikke aktiv Tilluft Avtrekksluft Tilluft og avtrekksluft
Internt filter (GOLD SD)	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft	Ikke aktiv Tilluft Avtrekksluft Tilluft og avtrekksluft
Etterfilter	☐ On ☒ Off	On Off
Alarmgrenser		
Tilluft, forfilter Pa	100	
Avtrekksluft, forfilter Pa	100	
Tilluft, internt filter Pa	100	
Avtrekksluft, internt filter Pa	100	
Tilluft, sluttfilter Pa	100	



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Språk		
Språk	English	



Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Alarminnstillinger					
Brannalarm					
Intern brannalarm		☐ On	☒ Off	On	Off
Tilluftstemperatur, alarmgrense °C		70			
Avtrekkslufttemperatur, alarmgrense °C		45			
Intern brannalarm, tilbakestilling		☒ Manuell	☐ Auto	Manuell	Auto
Intern brannalarm, etterkjøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	Aktiv	Ikke aktiv
Ekstern brannalarm 1, tilbakestilling		☒ Manuell	☐ Auto	Manuell	Auto
Ekstern brannalarm 1, etterkjøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	Aktiv	Ikke aktiv
Ekstern brannalarm 2, tilbakestilling		☒ Manuell	☐ Auto	Manuell	Auto
Ekstern brannalarm 2, etterkjøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	Aktiv	Ikke aktiv
Viftedrift ved intern brannalarm		☒ Ikke aktiv	☐ Tilluft	Ikke aktiv	Tilluft
		☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft og avtrekksluft	Avtrekksluft	Tilluft og avtrekksluft
Tilluftsvifte ved intern brannalarm %		100			
Avtrekksvifte ved intern brannalarm %		100			
Viftedrift ved ekstern brannalarm 1		☒ Ikke aktiv	☐ Tilluft	Ikke aktiv	Tilluft
		☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft og avtrekksluft	Avtrekksluft	Tilluft og avtrekksluft
Tilluftsvifte ved ekstern brannalarm 1 %		100			
Avtrekksvifte ved ekstern brannalarm 1 %		100			
Viftedrift ved ekstern brannalarm 2		☒ Ikke aktiv	☐ Tilluft	Ikke aktiv	Tilluft
		☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft og avtrekksluft	Avtrekksluft	Tilluft og avtrekksluft
Tilluftsvifte ved ekstern brannalarm 2 %		100			
Avtrekksvifte ved ekstern brannalarm 2 %		100			
Prioritetsrekkefølge		☒ Ekst. brannal. 1	☐ Ekst. brannal.2	Ekst. brannal.1	Ekst. brannal. 2
		☐ Int. brannalarm	☐ Automatisk	Int. brannalarm	Automatisk
		☐ Brannalarm 1 eller intern brannalarm		Brannalarm 1 eller intern brannalarm	
		☐ Brannalarm 2 eller intern brannalarm		Brannalarm 2 eller intern brannalarm	
Brannbypass i flytskjema		☐ On	☒ Off	On	Off
Eksterne alarmer					
Ekstern alarm 1, tilbakestilling		☐ Manuell	☒ Auto	Manuell	Auto
Ekstern alarm 1, etterkjøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	Aktiv	Ikke aktiv
Ekstern alarm 1, inngang		☒ Lukket krets	☐ Åpen krets	Lukket krets	Åpen krets
Ekstern alarm 1, tidsforsinkelse s		10			
Ekstern alarm 2, tilbakestilling		☐ Manuell	☒ Auto	Manuell	Auto
Ekstern alarm 2, etterkjøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	Aktiv	Ikke aktiv
Ekstern alarm 2, inngang		☒ Lukket krets	☐ Åpen krets	Lukket krets	Åpen krets
Ekstern alarm 2, tidsforsinkelse s		10			
Temperaturbeskyttelse					
Temperaturbeskyttelse		☐ On	☒ Off	On	Off
Alarmforsinkelse s		30			
Alarmgrense °C		7			
Temperatur, alarmgrenser					
Forvarme under børverdi K		5,0			
Tilluft under børverdi K		5,0			
Tilluft over børverdi K		7,0			
Avtrekksluft under alarmgrense °C		12,0			
Utetemperatur, stoppgrense °C		5,0			
Serviceperiode					
Serviceperiode man		12			
Alarmprioritet					
Se alarmliste					



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Logg		
Loggfilperiode	☒ On ☐ Off	On Off
Log sender aktiv	☐ On ☒ Off	On Off
Driftsmodus	☒ E-post ☐ FTP ☐ E-post og FTP	E-post FTP E-post og FTP



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Luftbehandlingsaggregat		
Type aggregat	Type levert aggregat, unntatt GOLD SD avtrekksaggregat	GOLD RX GOLD PX GOLD CX GOLD SD Tilluft GOLD SD Avtrekksluft GOLD SD Tilluft + CX GOLD SD Tilluft + Avtrekksluft GOLD SD Tilluft + Avtrekksluft + CX
<i>GOLD RX/PX/CX</i>		
Navn		
Vifteposisjon 1	☒ Avtrekksluft ☐ Tilluft	Avtrekksluft Tilluft
Flytskjema, vifteposisjon tilluft	☐ Oppe ☒ Nede	Oppe Nede
<i>GOLD SD</i>		
Navn		
Flytskjema, vifteposisjon	☐ Oppe ☒ Nede	Oppe Nede
<i>VOC/CO₂ giver</i>		
VOC-giver, driftsmodus	☒ Ikke aktiv ☐ Bare overvåking	Ikke aktiv Bare overvåking
	☐ Overvåking og regulering	Overvåking og regulering
CO ₂ -enhet	☒ % ☐ ppm	% ppm
Flytskjema VOC-giverposisjon	☒ Tilluft ☐ Avtrekksluft	Tilluft Avtrekksluft



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Varme				
Forvarme				
Forvarme	☐ On	☒ Off	On	Off
Forvarme, b�rverdi °C	5			
Uterelatert	☐ On	☒ Off	On	Off
Differanse, uteluftstemp. K	5			
Forvarme, min.-grense °C	-10			
Periodisk pumpedrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk ventildrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk driftsintervall h	24			
Periodisk driftstid min	3			
Alarminngang, funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved �pen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Alarm ved lukket kont.	Alarm ved �pen kont. Kontaktorfunksjon
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ikke aktiv Krets B	Krets A
Avkastvarme				
Avkastvarme	☐ On	☒ Off	On	Off
Avkastvarme, b�rverdi °C	5			
Periodisk pumpedrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk ventildrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk driftsintervall h	24			
Periodisk driftstid min	3			
Alarminngang, funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved �pen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Alarm ved lukket kont.	Alarm ved �pen kont. Kontaktorfunksjon
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ikke aktiv Krets B	Krets A
Ekstra reguleringssekvens				
Ekstra reguleringssekvens 1	☒ Ikke aktiv ☐ Kj�ling	☐ Varme ☐ Varme og kj�ling	Ikke aktiv Kj�ling	Varme Varme og kj�ling
Invertert utgang 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	On	Off
Resirkulasjonsstyring	☐ On	☒ Off	On	Off
Maks. utsignal %	100			
Periodisk pumpedrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk ventildrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk driftsintervall h	24			
Periodisk driftstid min	3			
Alarminngang	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved �pen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Alarm ved lukket kont.	Alarm ved �pen kont. Kontaktorfunksjon
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ikke aktiv Krets B	Krets A
Ekstra reguleringssekvens 2	☒ Ikke aktiv ☐ Kj�ling	☐ Varme ☐ Varme og kj�ling	Ikke aktiv Kj�ling	Varme Varme og kj�ling
Invertert utgang 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	On	Off
Resirkulasjonsstyring	☐ On	☒ Off	On	Off
Maks. utsignal %	100			
Periodisk pumpedrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk ventildrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk driftsintervall h	24			
Periodisk driftstid min	3			
Alarminngang, funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved �pen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Alarm ved lukket kont.	Alarm ved �pen kont. Kontaktorfunksjon
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ikke aktiv Krets B	Krets A

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Ekstra reguleringssekvens, kombibatteri					
Ekstra reg.sekv 1, kombibatteri					
Kombibatteri, funksjon		☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturvern, funksjon		☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturvern, alarm- forsinkelse	min	5			
Eksternt signal, funksjon		☒ Ikke aktiv	☐ Digital inngang	Ikke aktiv	Digital inngang
		☐ BMS	☐ SMART link+	BMS	SMART link+
Eksternt signal, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	Varme	Kjøling
Digital utgang, funksjon		☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgang, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	Varme	Kjøling
Ekstra reg.sekv 2, kombibatteri					
Kombibatteri, funksjon		☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturvern, funksjon		☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturvern, alarm- forsinkelse	min	5			
Eksternt signal, funksjon		☒ Ikke aktiv	☐ Digital inngang	Ikke aktiv	Digital inngang
		☐ BMS	☐ SMART link+	BMS	SMART link+
Eksternt signal, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	Varme	Kjøling
Digital utgang, funksjon		☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgang, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	Varme	Kjøling
Ekstra reguleringssekvens, trinnfunksjon					
Ekstra reguleringssekvens 1, trinnfunksjon					
Utgangsnivå X1	%	11			
Utgangsnivå Y1	V	0,8			
Utgangsnivå X2	%	26			
Utgangsnivå Y2	V	2,5			
Utgangsnivå X3	%	51			
Utgangsnivå Y3	V	5			
Utgangsnivå X4	%	76			
Utgangsnivå Y4	V	7,5			
Utgangsnivå X5	%	91			
Utgangsnivå Y5	V	9			
Varme, driftsmodus		☒ Standard	☐ Komfort	Standard	Komfort
		☐ Økonomi		Økonomi	
Kjølemodus		☒ Standard	☐ Komfort	Standard	Komfort
		☐ Økonomi	☒ Av	Økonomi	
Antall trinn		5			
Siste trinn lineær regulering.		☐ On	☒ Off	On	Off
Stopp-starttid	sek.	300			
Trinnvis koblingstid	sek.	300			
Modus for komfort- økonomi	sek.	3600			

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Ekstra reguleringssekvens 2, trinnfunksjon					
Utgangsnivå X1	%	11			
Utgangsnivå Y1	V	0,8			
Utgangsnivå X2	%	26			
Utgangsnivå Y2	V	2,5			
Utgangsnivå X3	%	51			
Utgangsnivå Y3	V	5			
Utgangsnivå X4	%	76			
Utgangsnivå Y4	V	7,5			
Utgangsnivå X5	%	91			
Utgangsnivå Y5	V	9			
Varme, driftsmodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort	Standard Økonomi	Komfort
Kjølemodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort ☒ Av	Standard Økonomi	Komfort
Antall trinn		5			
Siste trinn lineær regulering.		☐ On	☒ Off	On	Off
Stopp-starttid	sek.	300			
Trinnvis koblingstid	sek.	300			
Modus for komfort-økonomi	sek.	3600			
Ettervarme				Aktiv	
Luftvarmer vann					
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk ventildrift		☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Alarminngang, funksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Alarm ved lukket kont.	Alarm ved åpen kont. Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ikke aktiv Krets B	Krets A
Energimåling		☐ On	☒ Off	On	Off
Ventildimensjon		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	DN15 DN25 DN40	DN20 DN32
Type glykol		☒ Ingen ☐ Propylen	☐ Etylen	Ingen Propylen	Etylen
Glykol innhold		☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	20 35	30 40

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	On	Off
Xzone, kombibatteri	☐ On	☒ Off	On	Off
Luftvarmer vann			Aktiv	
Periodisk pumpedrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk ventildrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk driftsintervall h	24			
Periodisk driftstid min	3			
Alarminngang	☒ Ikke aktiv	☐ Alarm ved åpen kont.	Ikke aktiv	Alarm ved åpen kont.
	☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Kontaktorfunksjon	Alarm ved lukket kont.	Kontaktorfunksjon
SMART Link+	☒ Ikke aktiv	☐ Krets A	Ikke aktiv	Krets A
	☐ Krets B		Krets B	
Energimåling	☐ On	☒ Off	On	Off
Ventildimensjon	☒ DN15	☐ DN20	DN15	DN20
	☐ DN25	☐ DN32	DN25	DN32
	☐ DN40		DN40	
Type glykol	☒ Ingen	☐ Etylen	Ingen	Etylen
	☐ Propylen		Propylen	
Glykol innhold %	☒ 20	☐ 30	20	30
	☐ 35	☐ 40	35	40
Xzone, kombibatteri				
Xzone kombibatteri	☒ Ikke aktiv	☐ Varme	Ikke aktiv	Varme
	☐ Varme og kjøling		Varme og kjøling	
Temperaturvaktfunksjon	☐ On	☒ Off	On	Off
Eksternt signal, funksjon	☒ Ikke aktiv	☐ Digital inngang	Ikke aktiv	Digital inngang
	☐ BMS	☐ SMART Link+	BMS	SMART Link+
Eksternt signal, indikering	☒ Varme	☐ Kjøling	Varme	Kjøling
Digital utgang, funksjon	☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgang, indikasjon	☒ Varme	☐ Kjøling	Varme	Kjøling
Elektrisk luftvarmer			Aktiv	
Etterkjøling min	3			
Season Heat				
Season Heat	☒ Ikke aktiv	☐ Ekstra reg.sekv. 1 lukket kontakt	Ikke aktiv	Ekstra reg.sekv. 1 lukket kontakt
	☐ Ekstra reg.sekv. 1 lukket kontakt	☐ Ekstra reg.sekvens 1 manuell	Ekstra reg.sekv. 1 lukket kontakt	Ekstra reg.sekvens 1 manuell
Ekstra reguleringssekvens	☐ On	☒ Off	On	Off



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Kjøling		
Ekstra reguleringssekvens		
Ekstra reguleringssekvens 1	☒ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Kjøling ☐ Varme og kjøling	Ikke aktiv Varme Kjøling Varme og kjøling
Invertert utsignal	☐ On ☒ Off	On Off
Resirkulasjonsstyring	☐ On ☒ Off	On Off
Maks. utsignal %	100	
Periodisk pumpedrift	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk ventildrift	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk driftsintervall h	24	
Periodisk driftstid min	3	
Alarminngang, funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Al. ved åpen kont. Al. ved lukket kont. Kontaktorfunksjon
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ikke aktiv Krets A Krets B
Ekstra reguleringssekvens 2	☒ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Kjøling ☐ Varme og kjøling	Ikke aktiv Varme Kjøling Varme og kjøling
Invertert utsignal	☐ On ☒ Off	On Off
Resirkulasjonsstyring	☐ On ☒ Off	On Off
Maks. utsignal %	100	
Periodisk pumpedrift	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk ventildrift	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk driftsintervall h	24	
Periodisk driftstid min	3	
Alarminngang, funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Al. ved åpen kont. Al. ved lukket kont. Kontaktorfunksjon
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ikke aktiv Krets A Krets B
Ekstra reguleringssekvens, kombibatteri		
Ekstra reg.sekv 1, kombibatteri		
Kombibatteri, funksjon	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturvern, funksjon	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturvern, alarm- min forsinkelse		
Eksternt signal, funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Digital inngang ☐ BMS ☐ SMART Link+	Ikke aktiv Digital inngang BMS SMART Link+
Eksternt signal, indikasjon	☒ Varme ☐ Kjøling	Varme Kjøling
Digital utgang, funksjon	☐ On ☒ Off	On Off
Digital utgang, indikasjon	☒ Varme ☐ Kjøling	Varme Kjøling
Ekstra reg.sekv 2, kombibatteri		
Kombibatteri, funksjon	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturvern, funksjon	☐ On ☒ Off	On Off
Temperaturvern, alarm- min forsinkelse		
Eksternt signal, funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Digital inngang ☐ BMS ☐ SMART Link+	Ikke aktiv Digital inngang BMS SMART Link+
Eksternt signal, indikasjon	☒ Varme ☐ Kjøling	Varme Kjøling
Digital utgang, funksjon	☐ On ☒ Off	On Off
Digital utgang, indikasjon	☒ Varme ☐ Kjøling	Varme Kjøling

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Ekstra reguleringssekvens, trinnfunksjon					
Ekstra reguleringssekvens 1, trinnfunksjon					
Utgangsnivå X1	%	11			
Utgangsnivå Y1	V	0,8			
Utgangsnivå X2	%	26			
Utgangsnivå Y2	V	2,5			
Utgangsnivå X3	%	51			
Utgangsnivå Y3	V	5			
Utgangsnivå X4	%	76			
Utgangsnivå Y4	V	7,5			
Utgangsnivå X5	%	91			
Utgangsnivå Y5	V	9			
Varme, driftsmodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort	Standard Økonomi	Komfort
Kjølemodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort	Standard Økonomi	Komfort
Antall trinn		5			
Siste trinn lineær regulering.		☐ On	☒ Off	On	Off
Stopp-starttid	sek.	300			
Trinnvis koblingstid	sek.	300			
Modus for komfort-økonomi	sek.	3600			
Ekstra reguleringssekvens, trinnfunksjon					
Ekstra reguleringssekvens 1, trinnfunksjon					
Utgangsnivå X1	%	11			
Utgangsnivå Y1	V	0,8			
Utgangsnivå X2	%	26			
Utgangsnivå Y2	V	2,5			
Utgangsnivå X3	%	51			
Utgangsnivå Y3	V	5			
Utgangsnivå X4	%	76			
Utgangsnivå Y4	V	7,5			
Utgangsnivå X5	%	91			
Utgangsnivå Y5	V	9			
Varme, driftsmodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort	Standard Økonomi	Komfort
Kjølemodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort	Standard Økonomi	Komfort
Antall trinn		5			
Siste trinn lineær regulering.		☐ On	☒ Off	On	Off
Stopp-starttid	sek.	300			
Trinnvis koblingstid	sek.	300			
Modus for komfort-økonomi	sek.	3600			

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Kjøling		
<i>Luftkjøler DX</i>		
Kjøling	☒ Ikke aktiv ☐ 1 trinn ☐ 2 trinn ☐ 3 trinn binært	Ikke aktiv 1 trinn 2 trinn 3 trinn binært
<i>Luftkjøler vann</i>		
Periodisk drift pumpe 1	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk drift pumpe 2	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk ventildrift	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk driftsintervall h	24	
Periodisk driftstid min	3	
Alarminngang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Al. ved åpen kont. Al. ved lukket kont. Kontaktorfunksjon
Alarminngang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Al. ved åpen kont. Al. ved lukket kont. Kontaktorfunksjon
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ikke aktiv Krets A Krets B
Energimåling	☐ On ☒ Off	On Off
Ventildimensjon	☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	DN15 DN20 DN25 DN32 DN40
Type glykol	☒ Ingen ☐ Etylen ☐ Propylen	Ingen Etylen Propylen
Glykol innhold %	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	20 30 35 40
Xzone		
Xzone	☐ On ☒ Off	On Off
Xzone, kombibatteri	☐ On ☒ Off	On Off
<i>Luftkjøler DX</i>		
Kjøling	☒ Ikke aktiv ☐ 1 trinn ☐ 2 trinn ☐ 3 trinn binært	Ikke aktiv 1 trinn 2 trinn 3 trinn binært
<i>Luftkjøler vann</i>		
Periodisk drift pumpe 1	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk drift pumpe 2	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk ventildrift	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk driftsintervall h	24	
Periodisk driftstid min	3	
Alarminngang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Al. ved åpen kont. Al. ved lukket kont. Kontaktorfunksjon
Alarminngang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Alarm ved åpen kont. Al. ved lukket kont. Kontaktorfunksjon
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	Ikke aktiv Krets A Krets B
Energimåling	☐ On ☒ Off	On Off
Ventildimensjon	☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	DN15 DN20 DN25 DN32 DN40
Type glykol	☒ Ingen ☐ Etylen ☐ Propylen	Ingen Etylen Propylen
Glykol innhold %	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	20 30 35 40

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Xzone, kombibatteri				
Xzone kombibatteri	☒ Ikke aktiv ☐ Varme og kjøling	☐ Varme	Ikke aktiv Varme og kjøling	Varme
Temperaturvaktfunksjon	☐ On	☒ Off	On	Off
Eksternt signal, funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital inngang ☐ SMART Link+	Ikke aktiv BMS	Digital inngang SMART Link+
Eksternt signal, indikering	☒ Varme	☐ Kjøling	Varme	Kjøling
Digital utgang, funksjon	☐ On	☒ Off	On	Off
Digital utgang, indikasjon	☒ Varme	☐ Kjøling	Varme	Kjøling
COOL DX				
COOL DX	☒ Ikke aktiv ☐ COOL DX Top	☐ Økonomi ☐ Komfort	Ikke aktiv COOL DX Top	Økonomi Komfort
Forsinkelsestider				
Stopp, avrimingsforsinkelse	☐ On	☒ Off	On	Off
Stopp, avrimingsforsin- kelsestid min	3			
Omstartstid min	5			
Trinnvekslingstid min	5			
Stopp-/starttid min	5			
Uteluft, grenser				
Trinn 1 °C	15			
Trinn 2 °C	18			
Trinn 3 °C	20			
Luftmengde, grenser				
<i>Kjøling 0-10 V</i>				
Tilluft 0-10 V	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Avtrekksluft 0-10 V	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
<i>Kjøling on/off</i>				
Tilluft on/off, trinn 1	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Avtrekksluft on/off, trinn 1	25 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Tilluft on/off, trinn 2	50 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Avtrekksluft on/off, trinn 2	50 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Tilluft on/off, trinn 3	75 % av maks. luftmengde for aggregatet			
Avtrekksluft on/off, trinn 3	75 % av maks. luftmengde for aggregatet			



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Varme-/kjølegjenvinning		
Carry over control		
Carry over control	☒ On ☐ Off	On Off
Air quality control		
Air quality control	☐ On ☒ Off	On Off
Innreguleringsmodus	☐ On ☒ Off	On Off
Børverdi Pa	10	
Virkningsgradmåling		
Virkningsgradmåling	☐ On ☒ Off	On Off
Avfrosting		
Avfrosting	☐ On ☒ Off	On Off
Avfrosting, grenseverdi Pa	50	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off
Kalibrering/optimering (PX)		
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off
Bypass-optimering	☐ On ☒ Off	On Off



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
C/HC		
<i>RX/HC</i>		
Funksjon		
Modus HC	☐ On ☒ Off	On Off
HC avrimingstilbehør	☒ Inaktiv ☐ Resirkul. ☐ El. luftvarmer ☐ El. luftvarmer og resirkulering	Inaktiv Resirkul. El. luftvarmer El. luftvarmer og resirkulering
Luftvarmer i kombinasjon med resirkulering	☐ On ☒ Off	On Off
Maks. utelufttemp. for resirkulering °C	-10	
Varmefunksjon	☒ Standard ☐ Komfort	Standard Komfort
Kjølefunksjon	☒ Standard ☐ Komfort	Standard Komfort
<i>RX/HC og RX/C</i>		
Utetemperaturgrense		
Varme °C	-25	
Kjøling °C	15	
Luftmengdegrenser		
Tilluft	40 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Avtrekksluft	40 % av maks. luftmengde for aggregatet	



Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
SMART Link					
Versjon		☒ SMART Link	☐ SMART Link+	SMART Link	SMART Link+
Aggregattype		☒ Ikke aktiv ☐ Vann, kjølemaskin ☐ DX, varmepumpe ☐ DX, reversibel	☐ Vann, varmepumpe ☐ Vann, reversibel ☐ DX, kjølemaskin	Ikke aktiv Vann, kjølemaskin DX, varmepumpe DX, reversibel	Vann varmepumpe Vann reversibel DX, kjølemaskin
Aktiver DX for alle typer luftbehandlingsaggregater		☐ On	☒ Off	On	Off
Vann					
Varmevann (børverdi)	°C	40			
Varmevann, avvik	K	3			
Kjølevann (børverdi)	°C	12			
Kjølevann, avvik	K	2			
Grense for uteluft (ikke kjølemaskin)	°C	-20			
Optimere, varme		☐ On	☒ Off	On	Off
Optimere, kjøling		☐ On	☒ Off	On	Off
Kjøleoptim. reg.hast.	K/min	0,3			
Varmeoptim. regul.hast.	K/min	0,3			
Nedre ventilgrense	%	80			
Øvre ventilgrense	%	95			
Forsinkelse	s	60			
AQUA Link		☐ On	☒ Off	On	Off
Pumpealarm		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm åpen kontakt	☐ Alarm lukket kontakt ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Alarm åpen kontakt	Alarm lukket kontakt Kontaktorfunksjon
DX (Celest+)					
Antall tilkoblede enheter		1			
Komfortstilling varme, varighet	min	30			
Komfortstilling kjøling, varighet	min	30			
Grense for uteluft (ikke kjølemaskin)	°C	-20			
Avrimingsforsinkelse	s	120			
Stabiliseringstid	s	240			
Tilluftsmengdegrense		50 % av aggregatets maks.-luftmengde			



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Luftfuktighet				
Fukting				
Fukting	☒ Ikke aktiv ☐ 0 - 10 V	☐ On/Off	Ikke aktiv 0 - 10 V	On/Off
Plassering regulerende fuktgiver	☒ Tilluft ☐ Rom	☐ Avtrekksluft	Tilluft Rom	Avtrekksluft
<i>Evaporativ</i>				
Startgrense %RH	40			
Stoppgrense %RH	45			
Tidskanal startgrense %RH	50			
Tidskanal stoppgrense %RH	55			
<i>Damp</i>				
Børverdi %RH	30			
Tidskanal børverdi %RH	40			
Maks. tilluft %RH	80			
<i>Ukeur</i>				
Tidskanal 1 periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-fre ☐ Lør-søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-søn	Ikke aktiv Tirsdag Torsdag Lørdag Man-fre Lør-søn	Mandag Onsdag Fredag Søndag Man-søn
Tidskanal 1 starttid tt:mm	00:00			
Tidskanal 1 stopptid tt:mm	00:00			
Tidskanal 2 periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-fre ☐ Lør-søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-søn	Ikke aktiv Tirsdag Torsdag Lørdag Man-fre Lør-søn	Mandag Onsdag Fredag Søndag Man-søn
Tidskanal 2 starttid tt:mm	00:00			
Tidskanal 2 stopptid tt:mm	00:00			
Tidskanal 3 periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-fre ☐ Lør-søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-søn	Ikke aktiv Tirsdag Torsdag Lørdag Man-fre Lør-søn	Mandag Onsdag Fredag Søndag Man-søn
Tidskanal 3 starttid tt:mm	00:00			
Tidskanal 3 stopptid tt:mm	00:00			
Tidskanal 4 periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-fre ☐ Lør-søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-søn	Ikke aktiv Tirsdag Torsdag Lørdag Man-fre Lør-søn	Mandag Onsdag Fredag Søndag Man-søn
Tidskanal 4 starttid tt:mm	00:00			
Tidskanal 4 stopptid tt:mm	00:00			

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Avfukting		
Avfukting	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft	Ikke aktiv Tilluft Avtrekksluft
Tilluft, relativ fuktighet %RH	50	
Avtrekksluft, rel. fuktighet %RH	50	
Fukter, alarm		
Alarminngang	☒ Ikke aktiv ☐ Lukket krets ☐ Åpen krets ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Lukket krets Åpen krets Kontaktorfunksjon



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
ReCO₂		
CO ₂ /VOC, driftsmodus	☒ Ikke aktiv ☐ CO ₂ /VOC ☐ CO ₂ /VOC og forsering luftstrøm	Ikke aktiv CO ₂ /VOC CO ₂ /VOC og forsering luftstrøm
CO ₂ /VOC frikjøling	☐ On ☒ Off	On Off
Temperatur, driftsmodus	☒ Ikke aktiv ☐ Varme, sekvens ☐ Kjøling, sekvens ☐ Varme og kjøling, sekvens	Ikke aktiv Varme, sekvens Kjøling, sekvens Varme og kjøling, sekvens
Temperatur frikjøling	☒ On ☐ Off	On Off
CO ₂ /VOC		
Børverdi %	50	
CO ₂ , børverdi ppm	1000	
VOC, børverdi ppm	1500	
Min. uteluft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Min. avkast	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off
Temperatur		
Min. uteluft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Min. avkast	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	On Off



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
All Year Comfort				
Funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Varmevann	☐ Kjølevann ☐ Kjøle- og varmekvann	Ikke aktiv Varmevann	Kjølevann Kjøle- og varmekvann
SMART Link+ kjøling	☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ikke aktiv Krets B	Krets A
SMART Link+ varme	☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	Ikke aktiv Krets B	Krets A
Kjølevann				
Kjølevann °C	14			
Utetemp.kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Utetemperatur X1 °C	10			
Utetemperatur X2 °C	20			
Utetemperatur X3 °C	25			
Utetemperatur X4 °C	30			
Kjølevanntemperatur Y1 °C	22			
Kjølevanntemperatur Y2 °C	18			
Kjølevanntemperatur Y3 °C	14			
Kjølevanntemperatur Y4 °C	12			
Utetemp. for pumpestart °C	10			
Utetemp. for pumpestopp °C	7			
Romtemp.-kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Romtemp. børverdi °C	21			
Romtemp. P-bånd K	5			
Romkomp. nattblokkering	☐ On	☒ Off	On	Off
Nattkompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Redusering, natt K	2			
Tidskanal 1, start natt tim:min	00:00			
Tidskanal 1, slutt natt tim:min	00:00			
Tidskanal 1, periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn	Ikke aktiv Tirsdag Torsdag Lørdag Man–fre Lør–søn	Mandag Onsdag Fredag Søndag Man–søn
Doggpunkt kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Luftmengde kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Periodisk pumpedrift	☒ On	☐ Off	On	Off
Periodisk ventildrift	☐ On	☒ Off	On	Off
Periodisk driftsintervall h	24			
Periodisk driftstid min	3			
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åpen kontakt ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Alarm ved lukket kontakt	Ikke aktiv Alarm ved åpen kontakt Kontaktorfunksjon	Alarm ved lukket kontakt
Ventilalarm	☐ On	☒ Off	On	Off

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Varmevann		
Varmevann °C	30	
Utetemp.kompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Utetemperatur X1 °C	-20	
Utetemperatur X2 °C	0	
Utetemperatur X3 °C	5	
Utetemperatur X4 °C	15	
Varmevannstemperatur Y1 °C	40	
Varmevannstemperatur Y2 °C	30	
Varmevannstemperatur Y3 °C	20	
Varmevannstemperatur Y4 °C	15	
Utetemp. for pumpestart °C	15	
Utetemp. for pumpestopp °C	18	
Romtemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Romtemp. børverdi °C	21	
Romtemp. P-bånd K	5	
Romkomp. nattblokkering	☐ On ☒ Off	On Off
Nattkompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Redusering, natt K	-2	
Tidskanal 2, start natt tim:min	00:00	
Tidskanal 2, slutt natt tim:min	00:00	
Tidskanal 2, periode	☒ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man-fre ☐ Man-søn ☐ Lør-søn	Ikke aktiv Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Man-fre Man-søn Lør-søn
Luftmengdekompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Periodisk pumpedrift	☒ On ☐ Off	On Off
Periodisk ventildrift	☐ On ☒ Off	On Off
Periodisk driftsintervall h	24	
Periodisk driftstid min	3	
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kontakt ☐ Alarm ved åpen kontakt ☐ Kontaktorfunksjon	Ikke aktiv Alarm ved lukket kontakt Alarm ved åpen kontakt Kontaktorfunksjon
Ventilalarm	☐ On ☒ Off	On Off



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
MIRU Control	Se igangsettingsprotokoll for MIRU Control	



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
MIRU				
Funksjon (antall vifter)	☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	0 2	1 3
Vifte 1, driftsnivå				
Vifte 1 lavfart Pa	100			
Vifte 1 lavfart m³/s	30 % av maksimumsmengde			
Vifte 1 høyfart Pa	200			
Vifte 1 høyfart m³/s	70 % av maksimumsmengde			
Vifte 1, differanse i prosent, slave	1			
Vifte 1, fast differanse, slave m³/s	0			
Vifte 1 maksfart %	100			
Vifte 1 utekomp.-funksjon °C	☒ Ikke aktiv ☐ Høyfart	☐ Lavfart ☐ Lavfart og høyfart	Ikke aktiv Høyfart	Lavfart Lavfart og høyfart
X1, utetemperatur °C	-20			
X2, utetemperatur °C	-10			
X3, utetemperatur °C	10			
X4, utetemperatur °C	20			
Luftmengde				
Y1, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y2, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y3, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y4, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Trykk				
Y1, trykk børverdi Pa	100			
Y2, trykk børverdi Pa	100			
Y3, trykk børverdi Pa	100			
Y4, trykk børverdi Pa	100			
Vifte 1 funksjon				
Vifte 1, paralleldriftsfunksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Parallell lav-/høyfart ☐ Parallell start og lav-/høyfart	☐ Parallell start	Ikke aktiv Parallell lav-/høyfart Parallell start og lav-/høyfart	Parallell start
Vifte 1, balansefunksjon	☒ Luftmengde ☐ Kanaltrykk og luftmengdemåling ☐ Slave	☐ Kanaltrykk	Luftmengde Kanaltrykk og luftmengdemåling Slave	Kanaltrykk
Vifte 1, reguleringsfunksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft	Ikke aktiv Avtrekksluft	Tilluft
Vifte 1, størrelse	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-90-1-2	MIRU-3-25-31-1-1 MIRU-3-35-40-1-1 MIRU-3-45-50-1-1 MIRU-3-45-56-2-1 MIRU-3-56-71-1-2 MIRU-3-71-80-2-2

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Vifte 1 skjemainnstillinger		
Vifte 1 kanal 1 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 1 kanal 1 starttid	00:00	
Vifte 1 kanal 1 stopptid	00:00	
Vifte 1 kanal 2 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 1 kanal 2 starttid	00:00	
Vifte 1 kanal 2 stopptid	00:00	
Vifte 1 kanal 3 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 1 kanal 3 starttid	00:00	
Vifte 1 kanal 3 stopptid	00:00	
Vifte 1, kanal 4 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 1 kanal 4 starttid	00:00	
Vifte 1 kanal 4 stopptid	00:00	

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
MIRU				
Funksjon (antall vifter)	☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	0 2	1 3
Vifte 2, driftsnivå				
Vifte 2 lavfart Pa	100			
Vifte 2 lavfart m³/s	30 % av maksimumsmengde			
Vifte 2 høyfart Pa	200			
Vifte 2 høyfart m³/s	70 % av maksimumsmengde			
Vifte 2, differanse i prosent, slave	1			
Vifte 2, fast differanse, slave m³/s	0			
Vifte 2 maksfart %	100			
Vifte 2 utekomp.-funksjon °C	☒ Ikke aktiv ☐ Høyfart	☐ Lavfart ☐ Lavfart og høyfart	Ikke aktiv Høyfart	Lavfart Lavfart og høyfart
X1, utetemperatur °C	-20			
X2, utetemperatur °C	-10			
X3, utetemperatur °C	10			
X4, utetemperatur °C	20			
Luftmengde				
Y1, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y2, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y3, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y4, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Trykk				
Y1, trykk børverdi Pa	100			
Y2, trykk børverdi Pa	100			
Y3, trykk børverdi Pa	100			
Y4, trykk børverdi Pa	100			
Vifte 2 funksjon				
Vifte 2, paralleldriftsfunksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Parallell lav-/høyfart ☐ Parallell start og lav-/høyfart	☐ Parallell start	Ikke aktiv Parallell lav-/høyfart Parallell start og lav-/høyfart	Parallell start
Vifte 2, balansefunksjon	☒ Luftmengde ☐ Kanaltrykk og luftmengdemåling ☐ Slave	☐ Kanaltrykk	Luftmengde Kanaltrykk og luftmengdemåling Slave	Kanaltrykk
Vifte 2, reguleringsfunksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft	Ikke aktiv Avtrekksluft	Tilluft
Vifte 2, størrelse	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-90-1-2	MIRU-3-25-31-1-1 MIRU-3-35-40-1-1 MIRU-3-45-50-1-1 MIRU-3-45-56-2-1 MIRU-3-56-71-1-2 MIRU-3-71-80-2-2

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Vifte 2 skjemainnstillinger		
Vifte 2 kanal 1 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 2 kanal 1 starttid	00:00	
Vifte 2 kanal 1 stopptid	00:00	
Vifte 2 kanal 2 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 2 kanal 2 starttid	00:00	
Vifte 2 kanal 2 stopptid	00:00	
Vifte 2 kanal 3 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 2 kanal 3 starttid	00:00	
Vifte 2 kanal 3 stopptid	00:00	
Vifte 2, kanal 4 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 2 kanal 4 starttid	00:00	
Vifte 2 kanal 4 stopptid	00:00	

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
MIRU				
Funksjon (antall vifter)	☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	0 2	1 3
Vifte 3, driftsnivå				
Vifte 3 lavfart Pa	100			
Vifte 3 lavfart m³/s	30 % av maksimumsmengde			
Vifte 3 høyfart Pa	200			
Vifte 3 høyfart m³/s	70 % av maksimumsmengde			
Vifte 3, differanse i prosent, slave	1			
Vifte 3, fast differanse, slave m³/s	0			
Vifte 3 maksfart %	100			
Vifte 3 utekomp.-funksjon °C	☒ Ikke aktiv ☐ Høyfart	☐ Lavfart ☐ Lavfart og høyfart	Ikke aktiv Høyfart	Lavfart Lavfart og høyfart
X1, utetemperatur °C	-20			
X2, utetemperatur °C	-10			
X3, utetemperatur °C	10			
X4, utetemperatur °C	20			
Luftmengde				
Y1, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y2, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y3, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y4, luftm. børverdi m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Trykk				
Y1, trykk børverdi Pa	100			
Y2, trykk børverdi Pa	100			
Y3, trykk børverdi Pa	100			
Y4, trykk børverdi Pa	100			
Vifte 3 funksjon				
Vifte 3, parallelldriftsfunksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Parallell lav-/høyfart ☐ Parallell start og lav-/høyfart	☐ Parallell start	Ikke aktiv Parallell lav-/høyfart Parallell start og lav-/høyfart	Parallell start
Vifte 3, balansefunksjon	☒ Luftmengde ☐ Kanaltrykk og luftmengdemåling ☐ Slave	☐ Kanaltrykk	Luftmengde Kanaltrykk og luftmengdemåling Slave	Kanaltrykk
Vifte 3, reguleringsfunksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft	Ikke aktiv Avtrekksluft	Tilluft
Vifte 3, størrelse	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-90-1-2	MIRU-3-25-31-1-1 MIRU-3-35-40-1-1 MIRU-3-45-50-1-1 MIRU-3-45-56-2-1 MIRU-3-56-71-1-2 MIRU-3-71-80-2-2

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Vifte 3 skjemainnstillinger		
Vifte 3 kanal 1 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 3 kanal 1 starttid	00:00	
Vifte 3 kanal 1 stopptid	00:00	
Vifte 3 kanal 2 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 3 kanal 2 starttid	00:00	
Vifte 3 kanal 2 stopptid	00:00	
Vifte 3 kanal 3 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 3 kanal 3 starttid	00:00	
Vifte 3 kanal 3 stopptid	00:00	
Vifte 3, kanal 4 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	Ikke aktiv Lavfart Tirsdag Lavfart Torsdag Lavfart Lørdag Lavfart Man..Fre Lavfart Man..Søn Høyfart Tirsdag Høyfart Torsdag Høyfart Lørdag Høyfart Man..Fre Høyfart Man..Søn Lavfart Mandag Lavfart Onsdag Lavfart Fredag Lavfart Søndag Lavfart Lør..Søn Høyfart Mandag Høyfart Onsdag Høyfart Fredag Høyfart Søndag Høyfart Lør..Søn
Vifte 3 kanal 4 starttid	00:00	
Vifte 3 kanal 4 stopptid	00:00	



Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Innganger/utganger					
Ekstern drift, modul 3					
Digital utgang 1, driftsmodus	Ikke aktiv		Ikke aktiv Aggregat i autom. drift Aggregat i lavfartsdrift A-alarm Spjeldrelé Varmeveksler, avfrost. Ettervarme effektred. Morning Boost Luftmengde, nedregulering Ekstra reg.sekv. 2, varme Ekstra reg.sekv. 2, kjøling Cooling Boost Tilluftsvifte i drift Intern brannalarm utløst Ekstern brannalarm 2 En brannalarm Ekst. brannal. 2 med prio Forvarme HC-avriming med resirk. HC kjøling Avkastvarme	Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i høyfartsdrift B-alarm Varmeveksler Ettervarme Heating Boost Intermittent nattdrift Ekstra reg.sekv. 1, varme Ekstra reg.sekv. 1, kjøling Kjøling Sommernattkjøling Avtrekksvifte i drift Ekstern brannalarm 1 Ekst. brannalarm 1 eller 2 Ekst. brannal. 1 med prio Int. brannalarm med prio HC-avriming HC varme Filterkalibrering	
Digital utgang 2, driftsmodus	Ikke aktiv		Ikke aktiv Aggregat i autom. drift Aggregat i lavfartsdrift A-alarm Spjeldrelé Varmeveksler, avfrost. Ettervarme effektred. Morning Boost Luftmengde, nedregulering Ekstra reg.sekv. 2, varme Ekstra reg.sekv. 2, kjøling Cooling Boost Tilluftsvifte i drift Intern brannalarm utløst Ekstern brannalarm 2 En brannalarm Ekst. brannal. 2 med prio Forvarme HC-avriming med resirk. HC kjøling Avkastvarme	Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i høyfartsdrift B-alarm Varmeveksler Ettervarme Heating Boost Intermittent nattdrift Ekstra reg.sekv. 1, varme Ekstra reg.sekv. 1, kjøling Kjøling Sommernattkjøling Avtrekksvifte i drift Ekstern brannalarm 1 Ekst. brannalarm 1 eller 2 Ekst. brannal. 1 med prio Int. brannalarm med prio HC-avriming HC varme Filterkalibrering	
Digital inngang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminng. ☐ Kjøling alarminngang 2	Ikke aktiv Stoppe AYC varmevann MIRU 1-3 ekst. stopp MIRU 1-3 ekst. høyfart Kjøling alarminngang 1	Alarmtilbakestilling Stoppe AYC kjølevann MIRU 1-3 ekst. lavfart Ettervarme alarminngang Kjøling alarminngang 2	
Digital inngang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminng. ☐ Kjøling alarminngang 2	Ikke aktiv Stoppe AYC varmevann MIRU 1-3 ekst. stopp MIRU 1-3 ekst. høyfart Kjøling alarminngang 1	Alarmtilbakestilling Stoppe AYC kjølevann MIRU 1-3 ekst. lavfart Ettervarme alarminngang Kjøling alarminngang 2	

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi	
Analog inngang 1	Se avsnitt 4.19 i Funksjonsmanual installasjon	Ikke aktiv	Børverdiforskyvning
		Børverdiforskyvn. tilluft	Børverdiforskyvn. avtr.luft
Analog inngang 2	Se avsnitt 4.19 i Funksjonsmanual installasjon	Ikke aktiv	Børverdiforskyvning
		Børverdiforskyvn. tilluft	Børverdiforskyvn. avtr.luft

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Innganger/utganger				
Ekstern drift, modul 6				
Digital utgang 1, driftsmodus	Ikke aktiv		Ikke aktiv Aggregat i autom. drift Aggregat i lavfartsdrift A-alarm Spjeldrelé Varmeveksler, avfrost. Ettervarme effektred. Morning Boost Luftmengde, nedregulering Ekstra reg.sekv. 2, varme Ekstra reg.sekv. 2, kjøling Cooling Boost Tilluftsvifte i drift Intern brannalarm utløst Ekstern brannalarm 2 En brannalarm Ekst. brannal. 2 med prio Forvarme HC-avriming med resirk. HC kjøling Avkastvarme	Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i høyfartsdrift B-alarm Varmeveksler Ettervarme Heating Boost Intermittent nattdrift Ekstra reg.sekv. 1, varme Ekstra reg.sekv. 1, kjøling Kjøling Sommernattkjøling Avtrekksvifte i drift Ekstern brannalarm 1 Ekst. brannalarm 1 eller 2 Ekst. brannal. 1 med prio Int. brannalarm med prio HC-avriming HC varme Filterkalibrering
Digital utgang 2, driftsmodus	Ikke aktiv		Ikke aktiv Aggregat i autom. drift Aggregat i lavfartsdrift A-alarm Spjeldrelé Varmeveksler, avfrost. Ettervarme effektred. Morning Boost Luftmengde, nedregulering Ekstra reg.sekv. 2, varme Ekstra reg.sekv. 2, kjøling Cooling Boost Tilluftsvifte i drift Intern brannalarm utløst Ekstern brannalarm 2 En brannalarm Ekst. brannal. 2 med prio Forvarme HC-avriming med resirk. HC kjøling Avkastvarme	Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i høyfartsdrift B-alarm Varmeveksler Ettervarme Heating Boost Intermittent nattdrift Ekstra reg.sekv. 1, varme Ekstra reg.sekv. 1, kjøling Kjøling Sommernattkjøling Avtrekksvifte i drift Ekstern brannalarm 1 Ekst. brannalarm 1 eller 2 Ekst. brannal. 1 med prio Int. brannalarm med prio HC-avriming HC varme Filterkalibrering
Digital inngang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminng. ☐ Kjøling alarminngang 2	Ikke aktiv Stoppe AYC varmevann MIRU 1-3 ekst. stopp MIRU 1-3 ekst. høyfart Kjøling alarminngang 1	Alarmtilbakestilling Stoppe AYC kjølevann MIRU 1-3 ekst. lavfart Ettervarme alarminngang Kjøling alarminngang 2
Digital inngang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminng. ☐ Kjøling alarminngang 2	Ikke aktiv Stoppe AYC varmevann MIRU 1-3 ekst. stopp MIRU 1-3 ekst. høyfart Kjøling alarminngang 1	Alarmtilbakestilling Stoppe AYC kjølevann MIRU 1-3 ekst. lavfart Ettervarme alarminngang Kjøling alarminngang 2

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi	
Analog inngang 1	Se avsnitt 4.19 i Funksjonsmanual installasjon	Ikke aktiv Børverdiforskyvn. tilluft	Børverdiforskyvning Børverdiforskyvn. avtr.luft
Analog inngang 2	Se avsnitt 4.19 i Funksjonsmanual installasjon	Ikke aktiv Børverdiforskyvn. tilluft	Børverdiforskyvning Børverdiforskyvn. avtr.luft

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Innganger/utganger				
<i>Ekstern kommunikasjon modul A/B/C</i>				
Ekstern kommunikasjon modul A	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgiver nr. 1	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgiver nr. 2	☐ On	☒ Off	On	Off
Ekstern kommunikasjon modul B	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgiver nr. 1	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgiver nr. 2	☐ On	☒ Off	On	Off
Ekstern kommunikasjon modul C	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgiver nr. 1	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgiver nr. 2	☐ On	☒ Off	On	Off



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Kommunikasjon		
Ekstern port B		
DHCP	☐ On ☒ Off	On Off
IP-adresse	10.200.1.1	
Nettmaske	255.255.255.0	
Standardverdi GATEWAY	0.0.0.0	
Primær DNS	0.0.0.0	
Sekundær DNS	0.0.0.0	
Trådløst nettverk		
Trådløst nettverk	☐ On ☒ Off	On Off
SSID	GOLD	
Passord	Aggregatets serienummer	
IP-adresse	167.254.233.1	
Nettmaske	255.255.255.0	
Kanal frekvensbånd	5	
E-post		
SMTP-server	☒ Eksternt ☐ Internt	Eksternt Internt
SMTP-serveradresse		
SMTP-portnummer	25	
SMTP-brukernavn		
SMTP-passord		
Kryptering	☐ On ☒ Off	On Off
E-postavsender		
E-mail reply path		
EIA-485		
Protokoll	☐ Ikke aktiv ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	Ikke aktiv Modbus EXOline Metasys N2 Open LON
Baudrate	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	4800 9600 19200 38400
Paritet	☒ Ingen ☐ Like ☐ ulike	Ingen Like ulike
Stoppbiter	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Korteste svarforsinkelse ms	0	
Modbus TCP		
Portnummer	502	
Godkjent IP-adresse klient	0.0.0.0	
Godkjent nettmaske klient	0.0.0.0	
BACnet IP		
Nettverksnummer ekst. B	0	
Nettverksnummer int. A	0	
Device ID	0	
Portnummer	47808	
EXOline TCP		
Portnummer	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Driftsnivå kommunikasjon		
Driftsnivå	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	Ikke aktiv Totalstopp Lavfart Høyfart Normalstopp Utvidet normalstopp
Portnummer	26486	



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Grunninnstilling		
Lagringsmedium	☐ SD-kort ☒ USB	SD-kort USB



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Bruker		
Krev passord bruker	☐ On ☒ Off	On Off



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
<i>IQnavigator</i>		
Koble til IQlogic	☒ Direkte	Direkte
IP-adresse IQnavigator		
Nettmaske IQnavigator		
Forhåndsvalgt gateway IQnavigator		
IP-adresse IQlogic		
Lysstyrke	☒ Autojustering ☐ Lav ☐ Medium ☐ Høy	Autojustering Lav Medium Høy
Knappelyd	☐ On ☒ Off	On Off
Volum	3	

Alarmnr.:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
1:1	Ekstern brannalarm nr. 1 utløst	A ¹⁾	1		
1:2	Ekstern brannalarm nr. 2 utløst	A ¹⁾	1		
1:3	Intern brannalarm utløst	A ¹⁾	1		
2:1	Ekstern alarm nr. 1 utløst ²⁾	A	1 ³⁾		
2:2	Ekstern alarm nr. 2 utløst ²⁾	B	0 ³⁾		
3:1	Forvarme, I/O-modul nr. 9 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
3:2	Forvarme, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Forvarme, frostvakt utløst	A ¹⁾	1		
3:4	Forvarme, frostvakttemperaturgiver defekt	A ¹⁾	1		
3:5	Forvarme, temperaturgiver defekt	A	0 ³⁾		
3:6	Forvarme, ventilasjonsovervåking utløst	B	0 ³⁾		
3:7	Forvarme, temperatur under børverdiens alarmgrense	A	0 ³⁾		
3:8	Forvarme, alarminngang utløst	A	0		
4:1	Ekstra reguleringssekvens 1, I/O-modul nr. E kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
4:2	Ekstra reguleringssekvens 1, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Ekstra reguleringssekvens 1, frostvakt utløst	A ¹⁾	1		
4:4	Ekstra reguleringssekvens 1, frostvakttemperaturgiver defekt	A ¹⁾	1		
4:5	Ekstra reguleringssekvens 1, ventilovervåking utløst	B	0 ³⁾		
4:6	Ekstra reguleringssekvens 1, alarminngang utløst	A	0		
4:7	Ekstra reguleringssekvens 1, temperaturbeskyttelse via kommunikasjon, kommunikasjonsfeil	B	0		
4:8	Ekstra reguleringssekvens 1, kombibatterigiver defekt	A	1		
4:9	Ekstra reguleringssekvens 2, I/O-modul nr. F kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
4:10	Ekstra reguleringssekvens 2, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Ekstra reguleringssekvens 2, frostvakt utløst	A ¹⁾	1		
4:12	Ekstra reguleringssekvens 2, frostvakttemperaturgiver defekt	A ¹⁾	1		
4:13	Ekstra reguleringssekvens 2, ventilovervåking utløst	B	0 ³⁾		
4:14	Ekstra reguleringssekvens 2, alarminngang utløst	A	0		
4:15	Ekstra reguleringssekvens 2, kombibatterigiver defekt	A	1		
5:1	Ettervarme, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Ettervarme, frostvakt utløst	A ¹⁾	1		
5:3	Ettervarme, frostvakttemperaturgiver defekt	A ¹⁾	1		
5:4	Ettervarme, ventilovervåking utløst	B	0 ³⁾		
5:5	Ettervarme, alarminngang utløst	A	0 ³⁾		
6:1	Xzone I/O-modul nr. A kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, frostvakt utløst	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, frostvakttemperaturgiver defekt	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, tilluftstemperaturføler defekt	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, varmeventilovervåking utløst	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone, tilluftstemperatur under børverdiens alarmgrense	A	0 ³⁾		
6:8	Xzone, tilluftstemperatur over børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
6:9	Xzone varme, alarminngang utløst	A	0		
6:10	Xzone varme, kombibatterigiver defekt	A	1		

Alarmnr.:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
6:11	Xzone varme, temperaturvakt I/O-modul nr. 9 kommunikasjonsfeil	A	0		
7:1	Xzone I/O-modul nr. B kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, avtrekkslufttemperaturgiver defekt	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone, kjøleventilovervåking utløst	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, avtrekkslufttemperatur under børverdiens alarmgrense	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone kjøling, alarminngang 1 utløst	A	0		
7:6	Xzone kjøling, alarminngang 2 utløst	A	0		
7:7	Xzone kjøling, kombibatterigiver defekt	A	1		
8:5	Kjøling, ventilovervåking utløst	B	0 ³⁾		
8:6	Kjøling, alarminngang 1 utløst	A	0 ³⁾		
8:7	Kjøling, alarminngang 2 utløst	A	0 ³⁾		
9:1	Konstant avkasttemperatur, kommunikasjonsfeil I/O-modul nr. 4	A	0		
9:2	Konstant avkasttemperatur, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A	0		
9:3	Konstant avkasttemperatur, frostbeskyttelse utløst	A	1		
9:4	Konstant avkasttemperatur, temperaturgiver frostbeskyttelse defekt	A	1		
9:5	Konstant avkasttemperatur, temperaturgiver defekt	A	0		
9:6	Konstant avkasttemperatur, ventilovervåking utløst	A	0		
9:7	Konstant avkasttemperatur, temperatur under børverdiens alarmgrense	A	0		
9:8	Konstant avkasttemperatur, alarminngang utløst	A	0		
10:1	Tilluftstemperaturføler defekt	A	1 ³⁾		
10:2	Tilluftstemperaturføler for densitetskompensering defekt	B	0 ³⁾		
10:3	Avtrekkslufttemperaturgiver defekt	A	1 ³⁾		
10:4	Avtrekkslufttemperaturgiver for densitetskompensering defekt (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Avtrekkslufttemperaturgiver for varmeveksleravfrosting defekt	A	1 ³⁾		
10:6	Avtrekkslufttemperaturgiver for densitetskompensering i SD-aggregat defekt	A	1 ³⁾		
10:7	Avtrekkslufttemperaturgiver defekt	A	1 ³⁾		
10:10	Utelufttemperaturgiver defekt (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Romtemperaturgiver nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
11:2	Romtemperaturgiver nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
11:3	Romtemperaturgiver nr. 3 defekt	B	0 ³⁾		
11:4	Romtemperaturgiver nr. 4 defekt	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, romtemperaturgiver nr. 5 defekt	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, romtemperaturgiver nr. 6 defekt	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, romtemperaturgiver nr. 7 defekt	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, romtemperaturgiver nr. 8 defekt	B	0 ³⁾		
11:9	Utetemperaturgiver nr. A defekt	B	0 ³⁾		
11:10	Utetemperaturgiver nr. B defekt	B	0 ³⁾		
11:11	Utetemperaturgiver nr. C defekt	B	0 ³⁾		
11:12	Utetemperaturgiver nr. D defekt	B	0 ³⁾		
11:13	Romtemperatur via kommunikasjon, kommunikasjonsfeil ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, romtemperatur via kommunikasjon, kommunikasjonsfeil ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Utetemperatur via kommunikasjon, kommunikasjonsfeil ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Tilluftstemperatur under børverdiens alarmgrense	A	1 ³⁾		
12:2	Tilluftstemperatur over børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
12:6	Avtrekkslufttemperatur under alarmgrense	A	1 ³⁾		
12:11	Temperaturbeskyttelse under alarmgrense ²⁾	A	1 ³⁾		
12:13	Varmeveksler virkningsgrad under alarmgrense	B	0 ³⁾		

Alarmer:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert	0=drift	0=blokkert	0=drift
		A=A-alarm	1=Stopp	A=A-alarm	1=Stopp
		B=B-alarm		B=B-alarm	
13:1	Fukting, I/O-modul nr. 4 kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
13:2	Tilluftsfuktgiver defekt	A	0 ³⁾		
13:3	Fuktgiver avtrekksluft defekt	A	0 ³⁾		
13:4	Fuktgiver avkast defekt	A	0 ³⁾		
13:5	Uteluftsfuktgiver defekt	A	0 ³⁾		
13:6	Romfuktgiver defekt	A	0 ³⁾		
13:9	Fukter, alarmutgang utløst	A	0 ³⁾		
13:11	VOC-giver kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
13:12	VOC-giver, intern kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
13:13	VOC-giver, intern feil	B	0 ³⁾		
13:14	VOC-giver, nivå under/over børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
15:1	Platevarmeveksler, I/O-modul nr. 2 kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:2	Platevarmeveksler, temperaturgiver nr. 1 defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:3	Platevarmeveksler, temperaturgiver nr. 2 defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:4	Platevarmeveksler, spjeldovervåking utløst	A	0 ³⁾⁴⁾		
15:7	Platevarmeveksler, I/O-modul nr. 3 kommunikasjonsfeil	A	1		
15:8	Platevarmeveksler, bypass-spjeldovervåking utløst	A	0		
15:9	Platevarmeveksler, spjeld nr. 1 overvåking utløst	A	0		
15:10	Platevarmeveksler, spjeld nr. 2 overvåking utløst	A	0		
15:11	Platevarmeveksler, I/O-modul nr. 3 kommunikasjonsfeil	A	1		
15:12	Platevarmeveksler, bypass-spjeldovervåking utløst	A	0		
15:13	Platevarmeveksler (motstrøm), avrimingstrykk over alarmgrense	B	1		
15:14	Platevarmeveksler, avrimingsgiver nr. C kommunikasjonsfeil	B	0		
15:15	Platevarmeveksler, avrimingstrykk over alarmgrense	B	1		
16:1	Batterivarmeveksler, I/O-modul nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:2	Batterivarmeveksler, temperaturgiver defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:3	Batterivarmeveksler, ventilovervåking utløst	A	0 ³⁾⁴⁾		
16:4	Batterivarmeveksler, pumpeovervåking utløst	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:5	Batterivarmeveksler, I/O-modul nr. C kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:6	Batterivarmeveksler, trykkgiver defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:7	Batterivarmeveksler, lavtrykk væskekrete	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:8	Batterivarmeveksler, trykk under alarmgrense	A	1		
17:1	Roterende varmeveksler, motorstyring kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
17:2	Roterende varmeveksler, avfrostingstrykkgiver nr. 7 kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
17:3	Roterende varmeveksler, avfrostingstrykk over alarmgrense	B	1 ³⁾⁴⁾		
17:4	Roterende varmeveksler, rotasjonsvakt utløst	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:5	Roterende varmeveksler, motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:6	Roterende varmeveksler, motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:7	Roterende varmeveksler, motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:8	Roterende varmeveksler, motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:9	Roterende varmeveksler, motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:10	Roterende varmeveksler, intern feil motorstyring	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:11	Roterende varmeveksler, motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:12	Roterende varmeveksler, motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:13	Roterende varmeveksler, motorstyring strømbegrensning	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:14	Roterende varmeveksler, motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:15	Roterende varmeveksler, I/O-modul kommunikasjonsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
18:1	AYC, I/O-modul nr. 7 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		

Alarmer:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
18:2	AYC varme, temperaturgiver defekt	A	0 ³⁾		
18:3	AYC varme, ventilovervåking utløst	B	0 ³⁾		
18:4	AYC varme, pumpeovervåking utløst	A	0 ³⁾		
18:5	AYC varme, temperatur under børverdiens alarmgrense	A	0 ³⁾		
18:6	AYC varme, temperatur over børverdiens alarmgrense ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	AYC kjøling, temperaturgiver defekt	A	0 ³⁾		
18:10	AYC kjøling, ventilovervåking utløst	B	0 ³⁾		
18:11	AYC kjøling, pumpeovervåking utløst	A	0 ³⁾		
18:12	AYC kjøling, temperatur under børverdiens alarmgrense	A	0 ³⁾		
18:13	AYC kjøling, temperatur over børverdiens alarmgrense ⁵⁾	B	0 ³⁾		
19:1	Roterende varmeveksler, Air Quality Control trykkgiver nr. E kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
19:2	Roterende varmeveksler,, Air Quality Control under børverdiens alarmgrense	A ¹⁾	0 ³⁾		
19:3	Roterende varmeveksler,, Air Quality Control spjeldovervåking utløst	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX I/O-modul nr. 2 kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, kompressor nr. 1 lavtrykkgiver defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, kompressor nr. 1 lavtrykk under alarmgrense	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, kompressor nr. 1 høytrykkgiver defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX, kompressor nr. 1 høytrykk over alarmgrense	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, kompressor nr. 1 overvåking utløst	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, kompressor nr. 1 omstartsfeil	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, kompressor nr. 2 lavtrykkgiver defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, kompressor nr. 2 lavtrykk under alarmgrense	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, kompressor nr. 2 høytrykkgiver defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, kompressor nr. 2 høytrykk over alarmgrense	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, kompressor nr. 2 overvåking utløst	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, kompressor nr. 2 omstartsfeil	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX, utelufttemperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX, fasefølgefeil/spenningstilførsel mangler	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link, alarmnivå 1 utløst	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, alarmnivå 2 utløst	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, alarmnivå 3 utløst	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, I/O-modul nr. 5 utløst	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, pumpeovervåking utløst	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link, nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link, nr. 1 alarm utløst	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link, nr. 2 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link, nr. 2 alarm utløst	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link, nr. 3 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link, nr. 3 alarm utløst	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link, nr. 4 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link, nr. 4 alarm utløst	A	0 ³⁾		
24:13	SMART Link, tilluftsmengde under alarmgrense	A	0		
25:1	SMART Link+, kjølekrets A kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
25:2	SMART Link+, kjølekrets B kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
25:3	SMART Link+, varmekrets A kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		

Alarmer:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
25:4	SMART Link+, varmekrets B kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
26:1	Forfilter, tilluftstrykkgiver nr. 8 kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
26:2	Forfilter, tilluft skittent	B	0 ³⁾		
26:7	Forfilter, avtrekkslufttrykkgiver nr. 9 kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
26:8	Forfilter, avtrekksluft skittent	B	0 ³⁾		
27:1	Aggregatfilter, tilluftstrykkgiver nr. 3/4 kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
27:2	Aggregatfilter, tilluft skittent	B	0 ³⁾		
27:7	Aggregatfilter, avtrekkslufttrykkgiver nr. 3/4 kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
27:8	Aggregatfilter, avtrekksluft skittent	B	0 ³⁾		
28:1	Etterfilter, tilluftstrykkgiver nr. A kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
28:2	Etterfilter, tilluft skittent	B	0 ³⁾		
29:1	Energiovervåking pulsteller kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
30:1	Luftmengdemåling, tilluftstrykkgiver nr. 1/2 kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
30:2	Luftmengdemåling, tilluftsmengde under børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
30:3	Luftmengdemåling, tilluftsmengde over børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
30:6	Luftmengdemåling, avtrekkslufttrykkgiver nr. 1/2 kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
30:7	Luftmengdemåling, avtrekksluftmengde under børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
30:8	Luftmengdemåling, avtrekksluftmengde over børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
30:11	Luftmengdemåling, renblåsingstrykkgiver nr. B kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
31:1	Trykkregulering, tilluftstrykkgiver nr. 5 kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
31:2	Trykkregulering, tilluftstrykk under børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
31:3	Trykkregulering, tilluftstrykk over børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
31:6	Trykkregulering, avtrekkslufttrykkgiver nr. 6 kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
31:7	Trykkregulering, avtrekkslufttrykk under børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
31:8	Trykkregulering, avtrekkslufttrykk over børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
32:1	ReCO ₂ , I/O-MODUL NR. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
32:2	ReCO ₂ , TRYKKGIVER NR. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
32:3	RECO ₂ /Intermittent nattvarme, overvåking av spjeld for resirkulert luft utløst	B	0 ³⁾		
32:4	ReCO ₂ , overvåking av uteluftsspjeld utløst	B	0 ³⁾		
33:1	Serviceperiode over alarmgrense ²⁾	B	0 ³⁾		
33:15	Låsefunksjon utløst	A	1		
34:1	Ekstern styring, I/O-modul nr. 3 kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
34:2	Ekstern styring, I/O-modul nr. 6 kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
35:1	Booster-ventil, I/O-modul nr. 8 kommunikasjonsfeil	B	0		
36:1	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. A kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
36:2	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. A temperaturgiver nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:3	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. A temperaturgiver nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:6	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. B kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
36:7	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. B temperaturgiver nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:8	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. B temperaturgiver nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:11	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. C kommunikasjonsfeil	B	0 ³⁾		
36:12	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. C temperaturgiver nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:13	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. C temperaturgiver nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU nr. 1 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU nr. 1 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		

Alarmnr.:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
38:4	MIRU nr. 1 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU nr. 1 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
38:6	MIRU nr. 1 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU nr. 1 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
38:8	MIRU nr. 1 luftmengde under børverdiens alarmgrense	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 luftmengde over børverdiens alarmgrense	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 trykk under børverdiens alarmgrense	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 trykk over børverdiens alarmgrense	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU nr. 2 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU nr. 2 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU nr. 2 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU nr. 2 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU nr. 2 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU nr. 2 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
39:8	MIRU nr. 2 luftmengde under børverdiens alarmgrense	B	0		
39:9	MIRU nr. 2 luftmengde over børverdiens alarmgrense	B	0		
39:10	MIRU nr. 2 trykk under børverdiens alarmgrense	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 trykk over børverdiens alarmgrense	B	0		
40:1	MIRU nr. 3 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU nr. 3 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU nr. 3 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU nr. 3 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU nr. 3 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU nr. 3 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU nr. 3 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
40:8	MIRU nr. 3 luftmengde under børverdiens alarmgrense	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 luftmengde over børverdiens alarmgrense	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 trykk under børverdiens alarmgrense	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 trykk over børverdiens alarmgrense	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU nr. 4 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
41:3	MIRU nr. 4 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU nr. 4 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU nr. 4 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU nr. 4 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU nr. 4 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
42:1	MIRU nr. 5 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU nr. 5 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU nr. 5 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU nr. 5 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU nr. 5 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU nr. 5 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU nr. 5 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU nr. 6 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU nr. 6 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
43:3	MIRU nr. 6 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		

Alarmnr.:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert	0=drift	0=blokkert	0=drift
		A=A-alarm	1=Stopp	A=A-alarm	1=Stopp
		B=B-alarm		B=B-alarm	
43:4	MIRU nr. 6 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
43:5	MIRU nr. 6 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
43:6	MIRU nr. 6 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU nr. 6 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU nr. 7 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU nr. 7 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU nr. 7 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU nr. 7 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU nr. 7 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU nr. 7 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
44:7	MIRU nr. 7 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU nr. 8 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU nr. 8 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU nr. 8 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU nr. 8 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
45:5	MIRU nr. 8 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
45:6	MIRU nr. 8 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU nr. 8 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU nr. 9 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU nr. 9 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU nr. 9 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU nr. 9 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
46:5	MIRU nr. 9 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU nr. 9 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU nr. 9 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU nr. 10 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU nr. 10 motorstyringsalarm utløst	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU nr. 10 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU nr. 10 trykk giver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU nr. 10 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU nr. 10 temperaturgiver defekt	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU nr. 10 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0 ³⁾		
49:1	Tilluftsvifte nr. 1A kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
49:2	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
49:11	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
50:1	Tilluftsvifte nr. 2A kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
50:2	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		

Alarmnr.:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert	0=drift	0=blokkert	0=drift
		A=A-alarm	1=Stopp	A=A-alarm	1=Stopp
		B=B-alarm		B=B-alarm	
50:5	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
50:11	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
51:1	Tilluftsvifte nr. 3A kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
51:2	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:4	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:7	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
51:11	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
52:1	Tilluftsvifte nr. 1B kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
52:2	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
53:1	Tilluftsvifte nr. 2B kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
53:2	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
54:1	Tilluftsvifte nr. 3B kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
54:2	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		

Alarmnr.:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
54:10	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
55:1	Avtrekksvifte nr. 1A kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
55:2	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
55:11	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
56:1	Avtrekksvifte nr. 2A kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
56:2	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
56:11	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
57:1	Avtrekksvifte nr. 3A kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
57:2	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
57:11	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
58:1	Avtrekksvifte nr. 1B kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
58:2	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
59:1	Avtrekksvifte nr. 2B kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
59:2	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		

Alarmnr.:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
59:4	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
60:1	Avtrekksvifte nr. 3B kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
60:2	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring underspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring overspenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring oppstartsfeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring ujevn fasespenning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring fasefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring intern minnefeil	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring strømbegrensning	B	0 ³⁾		
61:1	Tilluftsvifte nr. 1A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
61:6	Tilluftsvifte nr. 2A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
61:11	Tilluftsvifte nr. 3A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
62:1	Avtrekksvifte nr. 1A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
62:6	Avtrekksvifte nr. 2A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
62:11	Avtrekksvifte nr. 3A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1 ³⁾		
70:1	HC styreenhet kommunikasjonsfeil	A	0		
70:2	HC-styreenhet intern minnefeil	A	0		
70:3	HC styreenhet klokkekrets defekt	A	0		
70:5	HC avriming, trykkgiver nr. D kommunikasjonsfeil	A	0		
70:6	HC avriming, I/O-modul nr. 5 kommunikasjonsfeil	B	0		
70:7	HC avriming, resirkulasjonsspjeld overvåking utløst	A	0		
70:8	HC avriming, elbatteri utløst	A	0		
70:9	HC avrimingstid krets 1 over alarmgrense	B	0		
70:11	HC-avrimingsintervall over alarmgrense	B	0		
70:12	HC fasefølgefeil	A	0		
71:1	HC kompressormotorstyring kommunikasjonsfeil	A	0		
71:2	HC kompressormotorstyring oppstartsfeil	A	0		
71:3	HC kompressormotorstyring over- eller underspenning	A	0		
71:4	HC kompressor utenfor arbeidsområde	A	0		
71:9	HC ekspansjonsventilstyring krets 1 kommunikasjonsfeil	A	0		
72:1	HC høytrykksvakt krets 1 utløst	A	0		
72:2	HC høytrykk krets 1 over alarmgrense	A	0		
72:3	HC termokontakt krets 1 utløst	A	0		
72:4	HC varmgasstemperatur krets 1 over alarmgrense	A	0		
72:5	HC varmgasstemperaturgiver krets 1 defekt	A	0		

Alarmer:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
72:6	HC høytrykksgiver krets 1 defekt	A	0		
72:7	HC lavtrykksgiver krets 1 defekt	A	0		
72:8	HC sugegassledningstemperaturgiver krets 1 defekt	A	0		
72:9	HC trykkdifferanse krets 1 under alarmgrense	A	0		
72:10	HC service av krets 1 og kompressor	A	0		
72:11	HC overopphetingstemperatur krets 1 under alarmgrense	A	0		
72:12	HC trykkutjevning av lavtrykk krets 1	A	0		
72:13	HC trykkutjevning av høytrykk krets 1	A	0		
72:14	HC lavtrykk krets 1 under alarmgrense	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 motorstyring overstrøm	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 motorstyring underspenning	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 motorstyring overspenning	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 motorstyring overtemperatur	A	0		
77:6	MIRU nr. 1 motorstyring oppstartsfeil	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 motorstyring ujevn fasespenning	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 motorstyring fasefeil	A	0		
77:9	MIRU nr. 1 motorstyring intern minnefeil	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 motorstyring strømbegrensning	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 motorstyring overstrøm	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 motorstyring underspenning	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 motorstyring overspenning	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 motorstyring overtemperatur	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 motorstyring oppstartsfeil	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 motorstyring ujevn fasespenning	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 motorstyring fasefeil	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 motorstyring intern minnefeil	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 motorstyring strømbegrensning	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 motorstyring overstrøm	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 motorstyring underspenning	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 motorstyring overspenning	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 motorstyring overtemperatur	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 motorstyring oppstartsfeil	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 motorstyring ujevn fasespenning	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 motorstyring fasefeil	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 motorstyring intern minnefeil	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 motorstyring strømbegrensning	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	0		
81:2	SMART Link nr. 1 tilluftsmengde under avrimingsalarmgrense	A	0		
81:3	SMART Link nr. 1 høytrykksvakt utløst	A	0		
81:4	SMART Link nr. 1 høytrykk over alarmgrense	A	0		
81:5	SMART Link nr. 1 lavtrykk under alarmgrense	A	0		
81:6	SMART Link nr. 1 fordampingstemperatur under alarmgrense	A	0		
81:7	SMART Link nr. 1 sumalarm frekvensomformer	A	0		
81:8	SMART Link nr. 1 utenfor arbeidsområde	A	0		
81:9	SMART Link nr. 1 kompressor oppstartsfeil	A	0		

Alarmnr.:	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert	0=drift	0=blokkert	0=drift
		A=A-alarm	1=Stopp	A=A-alarm	1=Stopp
		B=B-alarm		B=B-alarm	
81:10	SMART Link nr. 1 varmgasstemperatur over alarmgrense	A	0		
81:11	SMART Link nr. 1 trykkdifferanse under alarmgrense	A	0		
82:2	SMART Link nr. 2 tilluftsmengde under avrimingsalarmgrense	A	0		
82:3	SMART Link nr. 2 høytrykksvakt utløst	A	0		
82:4	SMART Link nr. 2 høytrykk over alarmgrense	A	0		
82:5	SMART Link nr. 2 lavtrykk under alarmgrense	A	0		
82:6	SMART Link nr. 2 fordampingstemperatur under alarmgrense	A	0		
82:7	SMART Link nr. 2 sumalarm frekvensomformer	A	0		
82:8	SMART Link nr. 2 utenfor arbeidsområde	A	0		
82:9	SMART Link nr. 2 kompressor oppstartsfeil	A	0		
82:10	SMART Link nr. 2 varmgasstemperatur over alarmgrense	A	0		
82:11	SMART Link nr. 2 trykkdifferanse under alarmgrense	A	0		
83:2	SMART Link nr. 3 tilluftsmengde under avrimingsalarmgrense	A	0		
83:3	SMART Link nr. 3 høytrykksvakt utløst	A	0		
83:4	SMART Link nr. 3 høytrykk over alarmgrense	A	0		
83:5	SMART Link nr. 3 lavtrykk under alarmgrense	A	0		
83:6	SMART Link nr. 3 fordampingstemperatur under alarmgrense	A	0		
83:7	SMART Link nr. 3 sumalarm frekvensomformer	A	0		
83:8	SMART Link nr. 3 utenfor arbeidsområde	A	0		
83:9	SMART Link nr. 3 kompressor oppstartsfeil	A	0		
83:10	SMART Link nr. 3 varmgasstemperatur over alarmgrense	A	0		
83:11	SMART Link nr. 3 trykkdifferanse under alarmgrense	A	0		
84:2	SMART Link nr. 4 tilluftsmengde under avrimingsalarmgrense	A	0		
84:3	SMART Link nr. 4 høytrykksvakt utløst	A	0		
84:4	SMART Link nr. 4 høytrykk over alarmgrense	A	0		
84:5	SMART Link nr. 4 lavtrykk under alarmgrense	A	0		
84:6	SMART Link nr. 4 fordampingstemperatur under alarmgrense	A	0		
84:7	SMART Link nr. 4 sumalarm frekvensomformer	A	0		
84:8	SMART Link nr. 4 utenfor arbeidsområde	A	0		
84:9	SMART Link nr. 4 kompressor oppstartsfeil	A	0		
84:10	SMART Link nr. 4 varmgasstemperatur over alarmgrense	A	0		
84:11	SMART Link nr. 4 trykkdifferanse under alarmgrense	A	0		

¹⁾ Kan ikke blokkeres.

²⁾ Forsinkelse regulerbar.

³⁾ Regulerbart.

⁴⁾ Stopper aggregat ved temperatur under regulerbar grense.

⁵⁾ Inaktivt som fabrikkinnstilling.

Innregulering utført av:

Dato

Bedrift

Navn