Käyttöönottopöytäkirja

Koneen asennuksen jälkeen voidaan luoda käyttöönottopöytäkirja koneen verkkosivulla ja tulostaa pdf-asiakirja. Katso koneen verkkosivun erillinen ohje.

Yritys

Käsittelijä

Asiakas	**Päiväys**	**SO-nro:**
Laitt.	**Kohde/laite**	**Valmistusnro**
Laitt. osoite	**Tyyppi/koko**	**Ohjelmaversio**

Suodatinkalibrointi suoritettu ☐

Kellokytkin, asetettu aikaan ☐

Muu ohjaus



Toiminto		Tehdasasetus				Säätöarvo			
Ilmavirta									
Säädintyyppi									
Tuloilma		☒ Ilmavirta	☐ Kanavap.	☐ Tarve	☐ Orja	☐ Ilmavirta	☐ Kanavap.	☐ Tarve	☐ Orja
Poistoilma		☒ Ilmavirta	☐ Kanavap.	☐ Tarve	☐ Orja	☐ Ilmavirta	☐ Kanavap.	☐ Tarve	☐ Orja
Käyttötaso									
Pieni ilmavirta	TI	*1)*			*1)*				
	FL	*1)*			*1)*				
Iso ilmavirta	TI	*1)*			*1)*				
	FL	*1)*			*1)*				
Ilmavirta, maksimi	TI	*1)*		*1)*	*1)*				
	FL	*1)*		*1)*	*1)*				
Ilmavirta, minimi	TI			*1)*					
	FL			*1)*					
Paine, pieni ilmavirta	TI Pa		100						
	PI Pa		100						
Paine, iso ilmavirta	TI Pa		200						
	PI Pa		200						
Puhaltimen maks.-opeus	TI (%)		100%						
	PI (%)		100%						
Paine maks.-opeus	TI Pa		200						
	PI Pa		200						
Tarveohjattu pieni ilmav.	TI (%)			25					
	PI (%)			25					
Tarveohjattu iso ilmav.	TI (%)			50					
	PI (%)			50					
Orja prosentuaalinen ero	%				1				
Orja kiinteä ero					0				
Optimize									
Optimize		☐ Päällä	☒ Pois			☐ Päällä	☐ Pois		
Asetusarvon siirto									
Tuloilma		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Poistoilma		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Yksikkö									
Ilmavirran yksikkö		☐ l/s	☒ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm	☐ l/s	☐ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm
Paineyksikkö		☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		☐ Pa	☐ psi	☐ in.wc	
Ulkoilma///kompensointi									
Ulkoilma///kompensointi		☒ Ei akt.	☐ Pieni Ilmav.	☐ Suuri ilmavirta	☐ Pieni ja iso ilmavirta	☐ Ei akt.	☐ Pieni Ilmav.	☐ Suuri ilmavirta	☐ Pieni ja iso ilmavirta
X1, taitepiste ulkolämp.	°C	-20°C							
X2, taitepiste ulkolämp.	°C	-10 °C							
X3, taitepiste ulkolämp.	°C	+10 °C							
X4, taitepiste ulkolämp.	°C	+20 °C							

1) Pieni nopeus = 25%, suuri nopeus = 50% ja maksiminopeus = 75 % maksimi-ilmavirrasta, katso luku 4.1.2 Asennustason ohjekirjassa.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Tuloilmavirta			
Y1, taitepiste tuloilma		25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y2, taitepiste tuloilma		25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y3, taitepiste tuloilma		25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y4, taitepiste tuloilma		25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilmavirta			
Y1, taitepiste poistoilma		25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y2, taitepiste poistoilma		25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y3, taitepiste poistoilma		25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y4, taitepiste poistoilma		25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Tuloilma, paine			
Y1, taitepiste tuloilma	Pa	100	
Y2, taitepiste tuloilma	Pa	100	
Y3, taitepiste tuloilma	Pa	100	
Y4, taitepiste tuloilma	Pa	100	
Poistoilma, paine			
Y1, taitepiste poistoilma	Pa	100	
Y2, taitepiste poistoilma	Pa	100	
Y3, taitepiste poistoilma	Pa	100	
Y4, taitepiste poistoilma	Pa	100	
Booster-laite			
Booster-laite		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Toiminto		Tehdasasetus			Säätöarvo		
Lämpötila							
Säädintyyppi							
Tila		☐ PST 1	☐ PST 2	☒ Tuloilma	☐ PST 1	☐ PST 2	☐ Tuloilma
		☐ Poistoilma	☐ UST	☐ USP	☐ Poistoilma	☐ UST	☐ USP
Tila Xzone		☐ PST 1	☐ PST 2	☒ Tuloilma	☐ PST 1	☐ PST 2	☐ Tuloilma
		☐ Poistoilma	☐ UST	☐ USP	☐ Poistoilma	☐ UST	☐ USP
Kausiohjattu lämpötilasäätö		☐ On	☒ Off		☐ On	☐ Off	
Kausiohjattu lämpötilasäätö		☐ PST 1	☐ PST 2	☒ Tuloilma	☐ PST 1	☐ PST 2	☐ Tuloilma
		☐ Poistoilma	☐ UST	☐ USP	☐ Poistoilma	☐ UST	☐ USP
Kausiohjattu lämpötilasäätö aktiivinen	°C	0					
Kausiohjattu lämpötilasäätö ei aktiivinen	°C	20					
Asetukset							
PST 1							
PST 1 Porras		2					
PST 1 Poikkeama	K	3					
PST 1 Taitepiste	°C	22					
Xzone, PST 1 Porras		2					
Xzone, PST 1 Poikkeama	K	3					
Xzone, PST 1 Taitepiste	°C	22					
PST 2							
Poistoilman lämpötila							
PST 2 Poistoilman lämpötila X1	°C	15					
PST 2 Poistoilman lämpötila X2	°C	20					
PST 2 Poistoilman lämpötila X3	°C	22					
PST 2 Poistoilman lämpötila X4	°C	22					
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X1	°C	15					
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X2	°C	20					
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X3	°C	22					
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X4	°C	22					
Tuloilman lämpötilan asetusarvo							
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	20					
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	18					
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	14					
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	12					
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	20					
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	18					
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	14					
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	12					
Tuloilman säätö							
Tuloilma (lämp. asetusarvo)	°C	21					
Xzone, Tuloilma (lämp. asetusarvo)	°C	21					
Poistoilmalämpötilasäätö							
Poistoilma (lämp. asetusarvo)	°C	21					
Tuloilma min.	°C	16					
Tuloilma maks.	°C	28					
Xzone, Poistoilma (lämp. asetusarvo)	°C	21					
Xzone, Tuloilma min.	°C	16					
Xzone, Tuloilma maks.	°C	28					

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Kausiohjattu lämpötilasäätö			
Kausiohjattu tuloilma	°C	21	
Kausiohjattu poistoilma	°C	21	
Kausiohjattu tuloilma, min.	°C	16	
Kausiohjattu tuloilma, maks.	°C	28	
UST-säätö			
Ulkoilman lämpötila			
UST Ulkoilman lämpötila X1	°C	-20°C	
UST Ulkoilman lämpötila X2	°C	-10°C	
UST Ulkoilman lämpötila X3	°C	10°C	
UST Ulkoilman lämpötila X4	°C	20°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X1	°C	-20°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X2	°C	-10°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X3	°C	10°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X4	°C	20°C	
Tuloilman lämpötilan asetusarvo			
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	21,5 °C	
USP-säätö			
Tuloilma min.	°C	16 °C	
Tuloilma, maks.	°C	28 °C	
Ulkoilman lämpötila	°C	21,5 °C	
USP Ulkoilman lämpötila X1	°C	-20°C	
USP Ulkoilman lämpötila X2	°C	-10°C	
USP Ulkoilman lämpötila X3	°C	10°C	
USP Ulkoilman lämpötila X4	°C	20°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X1	°C	-20°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X2	°C	-10°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X3	°C	10°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X4	°C	20°C	
Poistoilman lämpötilan asetusarvo			
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	21,5 °C	
Lämpötilayksikkö			
Yksikkö		☒ °C ☐ °F	☐ °C ☐ °F
Asetusarvon siirto			
Asetusarvon siirto		☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Neutraali vyöhyke			
Tuloilma, lämpötilasäätö	K	0,5	
Poistoilma, lämpötilasäätö	K	0,5	
Xzone, tuloilma neutraali alue	K	0,5	
Xzone, poistoilma neutraali alue	K	0,5	

Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Yökompensointi			
Yökompensointi		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Yöpudotus	K	-2,0	
Aikaohjelma 1, aloitus yö	tunti:min	00:00	
Aikaohjelma 1, lopetus yö	tunti:min	00:00	
Aikaohjelma 1, käytössä		☒ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su	☐ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su
Aikaohjelma 2, aloitus yö	tunti:min	00:00	
Aikaohjelma 2, lopetus yö	tunti:min	00:00	
Aikaohjelma 2, käytössä		☒ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su	☐ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su
Neutraali vyöhyke			
Tuloilma, lämpötilasäätö	K	0,5	
Poistoilma, lämpötilasäätö	K	0,5	
Xzone, tuloilma neutraali alue	K	0,5	
Xzone, poistoilma neutraali alue	K	0,5	
Kastepistekompensoitu tuloilma			
Tuloilman kastepistekompensointi		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ilmavirran kompensointi		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoiset lämpötila-anturit			
Poistoilmakanava, lämpötila-anturi		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huoneanturi 1		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huoneanturi 2		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huoneanturi 3		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huoneanturi 4		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoiset lämpötila-anturit			
Huoneanturi toiminta		☒ Keski ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Keski ☐ Min. ☐ Maks.
Huonelämp. tiedonsiirrosta		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huonelämpötila, vain jaksottaiselle yölämmitykselle		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huonelämpötila, vain kesäyöjäähdytystä varten		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi 1		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi 2		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi 3		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi 4		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi tominta		☒ Keski ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Keski ☐ Min. ☐ Maks.
Ulkolämp. tiedonsiirrosta		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi 1		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi 2		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi 3		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi 4		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi toiminta		☒ Keski ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Keski ☐ Min. ☐ Maks.
Xzone, huonelämpötila tiedonsiirrosta		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Toiminto		**Tehdasasetus**	**Säätöarvo**
Säätöjärjestys			
Lämmitystila		1	

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Jäähdytystila		1	
Min. jäteilma			
Minimi jäteilma		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Jäteilman minimilämpötila	°C	5,0	
Morning Boost			
Morning Boost		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Käynnistysaika	h:min	00:00	
Tuloilma asetusarvo		50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa	
Heating Boost			
Heating Boost		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Käynnistysraja	K	3	
Cooling Boost			
Cooling Boost		☒ Ei akt. ☐ Mukavuus ☐ Säästö ☐ Sekvenssi ☐ Mukavuus ja säästö ☐ Säästö ja jakso ☐ Jakso ja Mukavuus ☐ Mukavuus, säästö ja jakso	☐ Ei akt. ☐ Mukavuus ☐ Säästö ☐ Sekvenssi ☐ Mukavuus ja säästö ☐ Säästö ja jakso ☐ Jakso ja Mukavuus ☐ Mukavuus, säästö ja jakso
Käynnistysraja (Mukavuus)	K	3	
Jaksottainen yölämmitys			
Jaksottainen yölämmitys		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Kiertoilma		☒ Päällä ☐ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huonelämpötila, käynnistys	°C	16	
Huonelämpötila, pysäytys	°C	18	
Tuloilman lämpötila, asetusarvo	°C	28	
Tuloilmavirta, asetusarvo		50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa	
Poistoilmavirta, asetusarvo		50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa	
Kesäyöjäähdytys			
Kesäyöjäähdytys		☒ Ei aktiivinen ☐ Sisäin. ☐ Ulkoin.	Ei aktiivinen Sisäin. Ulkoin.
Käynnistysaika	h:min	23:00	
Pysäytysaika	h:min	06:00	
Ulkoilma, käynnistys	°C	10	
Poistoilma, käynnistys	°C	22	
Poistoilma, pysäytys	°C	16	
Tuloilma asetusarvo	°C	10	
Kauden aloitus kone pysäytettynä	kk-pp	05-01	
Kauden lopetus kone pysäytettynä	kk-pp	10-01	
Tuloilman asetusarvo (ilmavirta)			
Tuloilman asetusarvo (paine)		50% koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilman asetusarvo (ilmavirta)		100 Pa	
Poistoilman asetusarvo (paine)		50% koneen maks.ilmavirrasta	
Vähennys (ilmavirta/paine)		100 Pa	
Vähennys		☒ Ei akt. ☐ Tuloilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei akt. ☐ Tuloilma ☐ Tulo- ja poistoilma



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Aika ja ohjelma		
Ohjelma-asetukset		
Esivalittu käyttötila	☐ Täyspysäytys ☒ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Tehokas jakso	☒ Päällä ☐ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Aloituspäiväys	☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Pysäytyspäiväys	☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Päiväkaavio		
Maanantai		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tiistai		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Keskiviikko		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Torstai		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Perjantai		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Lauantai		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Sunnuntai		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
U1		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
U2		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Poikkeuskaavio		
Poikkeusohjelma 1 (U1)		
Poikkeusmenettely	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä ☐ Kalenteri 1 ☐ Kalenteri 2	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä ☐ Kalenteri 1 ☐ Kalenteri 2
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Lopetusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Poikkeusohjelma 2 (U2)		
Poikkeusmenettely	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä ☐ Kalenteri 1 ☐ Kalenteri 2	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä ☐ Kalenteri 1 ☐ Kalenteri 2
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Lopetusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Kalenteri 1		
Toiminto 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 7	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 8	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 9	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 10	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Kalenteri 2		
Toiminto 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 7	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 8	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 9	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 10		☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys			
Aloituspäiväys	Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä		☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli			
Aloituspäiväys	Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys	Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä			
Aloituspäiväys			☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä		☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Lisäaikakäyttö			
Ulk. pieni ilmavirta	h:min	00:00	
Ulk. iso ilmavirta	h:min	00:00	



Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Suodatin			
Vakaa ilmavirta	s	30	
Esisuodatin		☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Sisäinen suodatin (GOLD SD)		☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Jälkisuodatin		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Häytysrajat			
Tuloilma, esisuodatin	Pa	100	
Poistoilma, esisuodatin	Pa	100	
Tuloilma, sisäinen suodatin	Pa	100	
Poistoilma, sisäinen suodatin	Pa	100	
Tuloilma, jälkisuodatin	Pa	100	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Kieli		
Kieli	English	

Oikeus muutoksiin pidätetään.



Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Hälytysasetukset			
Palohälytys			
Sisäinen palohälytys		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Tuloilman lämpötila, hälytysraja	°C	70	
Poistoilman lämpötila, hälytysraja	°C	45	
Sisäinen palohälytys, palautus		☒ Manuaalinen ☐ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Sisäinen palohälytys, jälkijäähdytys		☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Sisäinen palohälytys 1, palautus		☒ Manuaalinen ☐ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Sisäinen palohälytys 1, jälkijäähdytys		☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Sisäinen palohälytys 2, palautus		☒ Manuaalinen ☐ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Sisäinen palohälytys 2, jälkijäähdytys		☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Puh-.käyttö sisäisen palohälytyksen yhteydessä		☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. sisäisen palohälyt. yhteydessä	%	100	
Poistoilmapuh. sisäisen palohälyt. yhteydessä	%	100	
Puh.-käyttö ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä		☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä	%	100	
Poistoilmapuh. ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä	%	100	
Puhallinkäyttö ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä		☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä	%	100	
Poistoilmapuh. ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä	%	100	
Prioriteettijärjestys		☒ Ulk. paloh 1 ☐ Ulk. paloh 2 ☐ Sis. paloh ☐ Autom ☐ Palohäl. 1 tai sisäinen palohälytys ☐ Palohäl. 2 tai sisäinen palohälytys	☐ Ulk. paloh 1 ☐ Ulk. paloh 2 ☐ Sis. paloh ☐ Autom ☐ Palohäl. 1 tai sisäinen palohälytys ☐ Palohäl. 2 tai sisäinen palohälytys
Palo-ohitus virtauskaaviossa		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoiset hälytykset			
Ulkoinen hälytys 1, palautus		☐ Manuaalinen ☒ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Ulkoinen hälytys 1, jälkijäähdytys		☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Ulkoinen hälytys 1, tulo		☒ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri	☐ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri
Ulkoinen hälytys 1, viive	s	10	
Ulkoinen hälytys 2, palautus		☐ Manuaalinen ☒ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Ulkoinen hälytys 2, jälkijäähdytys		☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Ulkoinen hälytys 2, tulo		☒ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri	☐ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri
Ulkoinen hälytys 2, viive	s	10	
Lämpötilavahti			
Lämpötilavahti		☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Hälytysviive	s	30	
Hälytysraja	°C	7	
Lämpötila, hälytysrajat			
Esilämmitys alle asetusarvon	K	5,0	
Tuloilma alle asetusarvon	K	5,0	
Tuloilma yli asetusarvon	K	7,0	
Poistoilma alle hälytysrajan	°C	12,0	
Ulkolämpötila, pysäytysraja	°C	5,0	
Huoltoväli			
Huoltoväli	kk	12	
Hälytysprioriteetti			
Katso hälytyslista			



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Loki		
Lokitiedostojakso	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Log sender aktiivinen	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Käyttötila	☒ Sähköposti ☐ FTP ☐ Sähköposti ja FTP	☐ Sähköposti ☐ FTP ☐ Sähköposti ja FTP



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Ilmankäsittelykoneet		
Koneen tyyppi	Toimitetun koneen tyyppi, poikkeuksena GOLD SD poistoilmakone	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Tuloilma ☐ GOLD SD Poistoilma ☐ GOLD SD Tuloilma + CX ☐ GOLD SD Tuloilma + Poistoilma ☐ GOLD SD Tuloilma + Poistoilma + CX
GOLD RX/PX/CX		
Nimi		
Puhaltimen sijainti 1	☒ Poistoilma ☐ Tuloilma	☐ Poistoilma ☐ Tuloilma
Virtauskaavio, puhaltimen sijainti tuloilma	☐ Ylhäällä ☒ Alhaalla	☐ Ylhäällä ☐ Alhaalla
GOLD SD		
Nimi		
Virtauskaavio, puhaltimen sijainti	☐ Ylhäällä ☒ Alhaalla	☐ Ylhäällä ☐ Alhaalla
VOC/CO_2 anturi		
VOC-anturi, toimintatila	☒ Ei aktiivinen ☐ Vain valvonta ☐ Valvonta ja säätö	☐ Ei aktiivinen ☐ Vain valvonta ☐ Valvonta ja säätö
CO_2-anturi	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Virtauskaavio VOC-anturin sijainti	☒ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Tuloilma ☐ Poistoilma



Toiminto		Tehdasasetus		Säätöarvo	
Lämmitys					
Esilämmitys					
Esilämmitys		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Esilämmitys, sijoittelu		☒ Ulkoilma	☐ Tuloilma	☐ Ulkoilma	☐ Tuloilma
Esilämmitys, asetusarvo	°C	5		☐ Manuaalinen	☐ Auto
Ulkolämpötilasta riippuva		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ero, ulkolämpötila.	K	5			
Esilämmitys, minimiraja	°C	-10			
Jaksoittainen käyttö, pumppu		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24			
Jaksottaisen käytön kesto	min	3			
Hälytystulo		☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut kosket.	☐ Häl. avaut. kosket. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut kosket.	☐ Häl. avaut. kosket. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+		☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A
Poistoilmalämmitys					
Poistoilmalämmitys		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Poistoilmalämmityksen asetusarvo	°C	5			
Jaksoittainen käyttö, pumppu		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24			
Jaksottaisen käytön kesto	min	3			
Hälytystulo, toiminta		☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+		☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A
Lisäsäätöporras					
Lisäsäätöporras 1		☒ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Käänteinen lähtö 10 - 0 V		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Paluukierto-ohjaus		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. lähtösignaali	%	100			
Jaksoittainen käyttö, pumppu		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24			
Jaksottaisen käytön kesto	min	3			
Hälytystulo, toiminta		☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+		☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A
Lisäsäätöporras 2		☒ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Käänteinen lähtö 10 - 0 V		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Paluukierto-ohjaus		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. lähtösignaali	%	100			
Jaksoittainen käyttö, pumppu		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24			
Jaksottaisen käytön kesto	min	3			
Hälytystulo, toiminta		☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+		☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Lisäsäätöjakso, yhdistelmäpatteri				
Lisäsäätöjakso 1, yhdistelmäpatteri				
Yhdistelmäpatteri, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Lämpötilasuoja, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Lämpötilasuoja, hälytysviive min	5			
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART link+	☐ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Lisäsäätöjakso 2, yhdistelmäpatteri				
Yhdistelmäpatteri, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Lämpötilasuoja, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Lämpötilasuoja, hälytysviive min	5			
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART link+	☐ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Lisäsäätöportaat, askeltoiminto				
Lisäsäätöporras 1, askeltoiminto				
Lähtötaso X1 %	11			
Lähtötaso Y1 V	0,8			
Lähtötaso X2 %	26			
Lähtötaso Y2 V	2,5			
Lähtötaso X3 %	51			
Lähtötaso Y3 V	5			
Lähtötaso X4 %	76			
Lähtötaso Y4 V	7,5			
Lähtötaso X5 %	91			
Lähtötaso Y5 V	9			
Lämmitys, käyttötila	☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Jäähdytystila	☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Askelten määrä	5			
Viimeisen askeleen lineaarinen säätö.	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Pysäytys-käynnistysaika s.	300			
Askeleenvaihtoaika s.	300			
Comfort-economy-käyttötila s.	3600			

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto		Tehdasasetus		Säätöarvo	
Lisäsäätöporras 2, askeltoiminto					
Lähtötaso X1	%	11			
Lähtötaso Y1	V	0,8			
Lähtötaso X2	%	26			
Lähtötaso Y2	V	2,5			
Lähtötaso X3	%	51			
Lähtötaso Y3	V	5			
Lähtötaso X4	%	76			
Lähtötaso Y4	V	7,5			
Lähtötaso X5	%	91			
Lähtötaso Y5	V	9			
Lämmitys, käyttötila		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Jäähdytystila		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Askelten määrä		5			
Viimeisen askeleen lineaarinen säätö.		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Pysäytys-käynnistysaika	s.	300			
Askeleenvaihtoaika	s.	300			
Comfort-economy-käyttötila	s.	3600			
Jälkilämmitys					
Vesilämmityspatteri				☐ Aktiivinen	
Jaksoittainen käyttö, pumppu		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24			
Jaksottaisen käytön kesto	min	3			
Hälytystulo, toiminta		☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+		☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A
Energian mittaus		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Venttiilien mitat		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Glykolin tyyppi		☒ Ei mitään ☐ Propyleeni	☐ Etyleeni	☐ Ei mitään ☐ Propyleeni	☐ Etyleeni
Glykolipitoisuus	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Xzone, yhdistelmäpatteri	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Vesilämmityspatteri			☐ Aktiivinen	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A
Energian mittaus	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Venttiilien mitat	☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Glykolin tyyppi	☒ Ei mitään ☐ Propyleeni	☐ Etyleeni	☐ Ei mitään ☐ Propyleeni	☐ Etyleeni
Glykolipitoisuus %	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40
Xzone, yhdistelmäpatteri				
Xzone yhdistelmäpatteri	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Lämmitys
Lämpötilan valvontatoiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART Link+	☐ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART Link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Sähkölämmityspatteri			☐ Aktiivinen	
Jälkijäähdytys min	3			
Season Heat				
Season Heat	☒ Ei aktiivinen ☐ Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin	☐ Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin ☐ Lisäsäätöporras 1 manuaal.	☐ Ei aktiivinen ☐ Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin	☐ Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin ☐ Lisäsäätöporras 1 manuaal.
Lisäsäätöporras	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off

Oikeus muutoksiin pidätetään.



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Jäähdytys		
Lisäsäätöporras		
Lisäsäätöporras 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämm. ☐ Jäähdytys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämm. ☐ Jäähdytys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Inverterad utsignal	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Paluukierto-ohjaus	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. lähtösignaali %	100	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
Lisäsäätöporras 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämm. ☐ Jäähdytys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämm. ☐ Jäähdytys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Inverterad utsignal	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Paluukierto-ohjaus	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. lähtösignaali %	100	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
Lisäsäätöjakso, yhdistelmäpatteri		
Lisäsäätöjakso 1, yhdistelmäpatteri		
Yhdistelmäpatteri, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötilasuoja, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötilasuoja, hälytys-viive min	5	
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
Lisäsäätöjakso 2, yhdistelmäpatteri		
Yhdistelmäpatteri, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötilasuoja, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötilasuoja, hälytys-viive min	5	
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys

Toiminto		Tehdasasetus		Säätöarvo	
Lisäsäätöportaat, askeltoiminto					
Lisäsäätöporras 1, askeltoiminto					
Lähtötaso X1	%	11			
Lähtötaso Y1	V	0,8			
Lähtötaso X2	%	26			
Lähtötaso Y2	V	2,5			
Lähtötaso X3	%	51			
Lähtötaso Y3	V	5			
Lähtötaso X4	%	76			
Lähtötaso Y4	V	7,5			
Lähtötaso X5	%	91			
Lähtötaso Y5	V	9			
Lämmitys, käyttötila		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Jäähdytystila		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Askelten määrä		5			
Viimeisen askeleen lineaarinen säätö.		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Pysäytys-käynnistysaika	s.	300			
Askeleen vaihtoaika	s.	300			
Comfort-economy-käyttötila	s.	3600			
Lisäsäätöporras 2, askeltoiminto					
Lähtötaso X1	%	11			
Lähtötaso Y1	V	0,8			
Lähtötaso X2	%	26			
Lähtötaso Y2	V	2,5			
Lähtötaso X3	%	51			
Lähtötaso Y3	V	5			
Lähtötaso X4	%	76			
Lähtötaso Y4	V	7,5			
Lähtötaso X5	%	91			
Lähtötaso Y5	V	9			
Lämmitys, käyttötila		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Jäähdytystila		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Askelten määrä		5			
Viimeisen askeleen lineaarinen säätö.		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Pysäytys-käynnistysaika	s.	300			
Askeleen vaihtoaika	s.	300			
Comfort-economy-käyttötila	s.	3600			

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Jäähdytys		
Jäähdytyspatteri DX		
Jäähdytys	☒ Ei aktiivinen ☐ 1-port. ☐ 2-port. ☐ 3-portainen binäärinen	☐ Ei aktiivinen ☐ 1-port. ☐ 2-port. ☐ 3-portainen binäärinen
Vesijäähdytyspatteri		☐ Aktiivinen
Jaksottainen käyttö, pumppu 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, pumppu 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Hälytystulo 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
Hälytystulo 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
Energian mittaus	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Venttiilien mitat	☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Glykolin tyyppi	☒ Ei mitään ☐ Etyleeni ☐ Propyleeni	☐ Ei mitään ☐ Etyleeni ☐ Propyleeni
Glykolipitoisuus %	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40
Xzone		
Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, yhdistelmäpatteri	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Jäähdytyspatteri DX		
Jäähdytys	☒ Ei aktiivinen ☐ 1-port. ☐ 2-port. ☐ 3-portainen binäärinen	☐ Ei aktiivinen ☐ 1-port. ☐ 2-port. ☐ 3-portainen binäärinen
Vesijäähdytyspatteri		☐ Aktiivinen
Jaksottainen käyttö, pumppu 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, pumppu 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Hälytystulo 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
Hälytystulo 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
Energian mittaus	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Venttiilien mitat	☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Glykolin tyyppi	☒ Ei mitään ☐ Etyleeni ☐ Propyleeni	☐ Ei mitään ☐ Etyleeni ☐ Propyleeni
Glykolipitoisuus %	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Xzone, yhdistelmäpatteri		
Xzone yhdistelmäpatteri	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Lämpötilan valvontatoiminto	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
COOL DX		
COOL DX	☒ Ei aktiivinen ☐ Säästö ☐ Mukavuus ☐ COOL DX Top	☐ Ei aktiivinen ☐ Säästö ☐ Mukavuus ☐ COOL DX Top
Viiveajat		
Pysäytys, kuivausviive	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Pysäytys, kuivausviiveaika min	3	
Uudelleenkäynnistysaika min	5	
Vaiheenvaihtoaika min	5	
Pysäytys-/käynnistysaika min	5	
Ulkoilma, rajat		
Porras 1 °C	15	
Porras 2 °C	18	
Porras 3 °C	20	
Ilmavirta, rajat		
Jäähdytys 0-10 V		
Tuloilma 0-10 V	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma 0-10 V	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Jäähdytys päälle/pois		
Tuloilma päälle/pois, porras 1	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma päälle/pois, porras 1	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Tuloilma päälle/pois, porras 2	50 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma päälle/pois, porras 2	50 % koneen maks.ilmavirrasta	
Tuloilma päälle/pois, porras 3	75 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma päälle/pois, porras 3	75 % koneen maks.ilmavirrasta	

Oikeus muutoksiin pidätetään.



Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Lämmön/kylmän talteenotto				
Carry-over Control				
Carry-over Control	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Air quality control				
Air quality control	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Säätötila	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Asetusarvo Pa	10			
Hyötysuhdemittaus				
Hyötysuhdemittaus	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sulatus				
Sulatus	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sulatus, raja-arvo Pa	50			
Kalibrointi	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Kalibrointi/optimointi (PX)				
Kalibrointi	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ohitusoptimointi	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Toiminta	Tehdasasetus	Säätöarvo
C/HC		
RX/HC		
Toiminta		
HC tila	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
HC sulatustarvike	☒ Passiivinen ☐ Kierto-ilma ☐ Sähkölämmityspatteri ☐ Sähköpatteri ja kiertoilma	☐ Passiivinen ☐ Kierto-ilma ☐ Sähkölämmityspatteri ☐ Sähköpatteri ja kiertoilma
Sähköpatteri yhdessä kiertoilman kanssa	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilman enimmäislämpötila kiertoilmakäytöllä °C	-10	
Lämmitystoiminto	☒ Vakio ☐ Mukavuus	☐ Vakio ☐ Mukavuus
Jäähdytystoiminto	☒ Vakio ☐ Mukavuus	☐ Vakio ☐ Mukavuus
RX/HC ja RX/C		
Ulkolämpötilarajat		
Lämmitys °C	-25	
Jäähdytys °C	15	
Ilmavirtarajat		
Tuloilma	40 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma	40 % koneen maks.ilmavirrasta	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
SMART Link		
Versio	☒ SMART Link ☐ SMART Link+	☐ SMART Link ☐ SMART Link+
Konetyyppi	☒ Ei aktiivinen ☐ Vesi, lämpöpumppu ☐ Vesi, jäähdytyskone ☐ Vesi, vaihtuvatoiminen ☐ DX, lämpöpumppu ☐ DX, jäähdytyskone ☐ DX, vaihtuvatoiminen	☐ Ei aktiivinen ☐ Vesi, lämpöpumppu ☐ Vesi, jäähdytyskone ☐ Vesi, vaihtuvatoiminen ☐ DX, lämpöpumppu ☐ DX, jäähdytyskone ☐ DX, vaihtuvatoiminen
Ota DX käyttöön kaikille ilmankäsittelykoneille	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Vesi		
Lämmitysvesi (asetusarvo) °C	40	
Lämmitysvesi, poikkeama K	3	
Jäähdytysvesi (asetusarvo) °C	12	
Jäähdytysvesi, poikkeama K	2	
Ulkoilmaraja (ei jäähdytysyksikkö) °C	-20	
Optimoi, lämmitys	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Optimoi, jäähdytys	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Jäähd.optim. säätönop. K/min	0,3	
Lämm.optim. säätönop. K/min	0,3	
Alempi venttiiliraja %	80	
Ylempi venttiiliraja %	95	
Viive s	60	
AQUA Link	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Pumppuhälytys	☒ Ei aktiivinen ☐ Hälytys, suljettu kosk. ☐ Hälytys, avoin kosk. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Hälytys, suljettu kosk. ☐ Hälytys, avoin kosk. ☐ Kontaktoritoiminto
DX (Celest+)		
Liitettyjen yksiköiden määrä	1	
Viihtyvyystila lämmitys, kesto min	30	
Viihtyvyystila jäähdytys, kesto min	30	
Ulkoilmaraja (ei jäähdytysyksikkö) °C	-20	
Sulatusviive s	120	
Vakautusaika s	240	
Tuloilmavirtaraja	50 % koneen maksimi-ilmavirrasta	

Oikeus muutoksiin pidätetään.



Toiminto		Tehdasasetus		Säätöarvo	
Ilmankosteus					
Kostutus					
Kostutus		☒ Ei aktiivinen ☐ 0 - 10 V ☐ Poistoilma	☐ On/Off ☐ Tuloilma	☐ Ei aktiivinen ☐ 0 - 10 V ☐ Poistoilma	☐ On/Off ☐ Tuloilma
Säätävän kosteusanturin sijoitus		☒ Tuloilma ☐ Huone	☐ Poistoilma	☐ Tuloilma ☐ Huone	☐ Poistoilma
Haihduttava					
Käynnistysraja	%RH	40			
Pysäytysraja	%RH	45			
Aikakanava käynnistysraja	%RH	50			
Aikakanava pysäytysraja	%RH	55			
Höyry					
Asetusarvo	%RH	30			
Aikakanavan asetusarvo	%RH	40			
Maks. tuloilma	%RH	80			
Viikkoajastin					
Aikakanava 1 jakso		☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su
Aikakanava 1 käynnistysaika	tt:mm	00:00			
Aikakanava 1 pysäytysaika	tt:mm	00:00			
Aikakanava 2 jakso		☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su
Aikakanava 2 käynnistysaika	tt:mm	00:00			
Aikakanava 2 pysäytysaika	tt:mm	00:00			
Aikakanava 3 jakso		☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su
Aikakanava 3 käynnistysaika	tt:mm	00:00			
Aikakanava 3 pysäytysaika	tt:mm	00:00			
Aikakanava 4 jakso		☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su
Aikakanava 4 käynnistysaika	tt:mm	00:00			
Aikakanava 4 pysäytysaika	tt:mm	00:00			

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Kuivaus		
Kuivaus	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma
Tuloilma, suhteellinen kosteus %RH	50	
Poistoilma, suhteell. kosteus %RH	50	
Ilmankostutin, hälytys		
Hälytystulo	☒ Ei aktiivinen ☐ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri ☐ Kontaktoritoiminto



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
ReCO2		
CO_2/VOC, toimintatila	☒ Ei aktiivinen ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC ja ilmavirran tehostus	☐ Ei aktiivinen ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC ja ilmavirran tehostus
CO_2/VOC vapaajäähdytys	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötila, käyttötila	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys, jakso ☐ Jäähdytys, jakso ☐ Lämmitys ja jäähd., jakso	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys, jakso ☐ Jäähdytys, jakso ☐ Lämmitys ja jäähd., jakso
Lämpötila, vapaajäähdytys	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
CO_2/VOC		
Asetusarvo %	50	
CO_2, asetusarvo ppm	1000	
VOC, asetusarvo ppm	1500	
Minimi ulkoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Minimi jäteilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Kalibrointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötila		
Minimi ulkoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Minimi jäteilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Kalibrointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
All Year Comfort			
Toiminto		☒ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytysvesi ☐ Lämmitysvesi ☐ Jäähdytys- ja lämmitysvesi	☐ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytysvesi ☐ Lämmitysvesi ☐ Jäähdytys- ja lämmitysvesi
SMART Link+ jäähdytys		☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
SMART Link+ lämmitys		☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
Jäähdytysvesi			
Jäähdytysvesi	°C	14	
Ulkolämp. kompensointi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ulkolämpötila X1	°C	10	
Ulkolämpötila X2	°C	20	
Ulkolämpötila X3	°C	25	
Ulkolämpötila X4	°C	30	
Jäähdytysveden lämpötila Y1	°C	22	
Jäähdytysveden lämpötila Y2	°C	18	
Jäähdytysveden lämpötila Y3	°C	14	
Jäähdytysveden lämpötila Y4	°C	12	
Ulkolämp. pumpun käynn.	°C	10	
Ulkolämp. pumpun pysäyt.	°C	7	
Huonelämp.-kompensointi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Huonelämp. asetusarvo	°C	21	
Huonelämp. P-alue	K	5	
Huonekomp. yöesto		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Yökompensointi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Pienennys, yö	K	2	
Aikakanava 1, alkuyö	h:min	00:00	
Aikakanava 1, loppuyö	h:min	00:00	
Aikakanava 1, jakso		☒ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su	☐ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su
Kastepistekompensointi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ilmavirtakompensointi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Jaksoittainen käyttö, pumppu		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24	
Jaksottaisen käytön kesto	min	3	
Pumppuhälytys		☒ Ei aktiivinen ☐ Hälytys ja suljettu ☐ Hälytys ja avoin kosketin ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Hälytys ja suljettu ☐ Hälytys ja avoin kosketin ☐ Kontaktoritoiminto
Venttiilihälytys		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Lämmitysvesi			
Lämmitysvesi	°C	30	
Ulkolämp. kompensointi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ulkolämpötila X1	°C	-20	
Ulkolämpötila X2	°C	0	
Ulkolämpötila X3	°C	5	
Ulkolämpötila X4	°C	15	
Lämmitysveden lämpötila Y1	°C	40	
Lämmitysveden lämpötila Y2	°C	30	
Lämmitysveden lämpötila Y3	°C	20	
Lämmitysveden lämpötila Y4	°C	15	
Ulkolämp. pumpun käynn.	°C	15	
Ulkolämp. pumpun pysäyt.	°C	18	
Huonelämp.-kompensointi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Huonelämp. asetusarvo	°C	21	
Huonelämp. P-alue	K	5	
Huonekomp. yöesto		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Yökompensointi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Pienennys, yö	K	-2	
Aikakanava 2, alkuyö	h:min	00:00	
Aikakanava 2, loppuyö	h:min	00:00	
Aikakanava 2, jakso		☒ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su	☐ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su
Ilmavirtakompensointi		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Jaksoittainen käyttö, pumppu		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24	
Jaksottaisen käytön kesto	min	3	
Pumppuhälytys		☒ Ei aktiivinen ☐ Hälytys ja suljettu ☐ Hälytys ja avoin kosketin ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Hälytys ja suljettu ☐ Hälytys ja avoin kosketin ☐ Kontaktoritoiminto
Venttiilihälytys		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

MIRU Control

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU Control	*Katso MIRU Controlin käyttöönottopöytäkirja*	

Oikeus muutoksiin pidätetään.



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU		
Toiminto (puhaltimien lukumäärä)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Puhallin 1, käyntitaso		
Puh. 1 pieni ilmavirta Pa	100	
Puh. 1 pieni ilmavirta m³/s	30 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 1 iso ilmavirta Pa	200	
Puh. 1 iso ilmavirta m³/s	70 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 1, prosentuaalinen ero orja	1	
Puh. 1, kiinteä ero orja m³/s	0	
Puh. 1, maks.-ilmavirta %	100	
Puh. 1 ulkokomp.toiminto °C	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta
X1, ulkolämpötila °C	-20	
X2, ulkolämpötila °C	-10	
X3, ulkolämpötila °C	10	
X4, ulkolämpötila °C	20	
Ilmavirta		
Y1, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y2, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y3, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y4, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Paine		
Y1, paine asetusarvo Pa	100	
Y2, paine asetusarvo Pa	100	
Y3, paine asetusarvo Pa	100	
Y4, paine asetusarvo Pa	100	
Puhallin 1 toiminta		
Puhallin 1, rinnakkaiskäynti-toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta
Puhallin 1, tasapainotoiminto	☒ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja	☐ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja
Puhallin 1, säätötoiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma
Puhallin 1, koko	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Puhallin 1, aikaohjelma-asetukset				
Puhallin 1, kanava 1 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 1 kan. 1 käynnistysaika	00:00			
Puh. 1 kan. 1 pysäytysaika	00:00			
Puhallin 1, kanava 2 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 1 kan. 2 käynnistysaika	00:00			
Puh. 1 kan. 2 pysäytysaika	00:00			
Puhallin 1 kanava 3 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puhallin 1 kanava 3 käynnistysaika	00:00			
Puhallin 1 kanava 3 pysäytysaika	00:00			
Puhallin 1 kanava 4 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 1 kan. 4 käynnistysaika	00:00			
Puh. 1 kan. 4 pysäytysaika	00:00			

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU		
Toiminto (puhaltimien lukumäärä)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Puhallin 2, käyntitaso		
Puh. 2 pieni ilmavirta Pa	100	
Puh. 2 pieni ilmavirta m³/s	30 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 2 iso ilmavirta Pa	200	
Puh. 2 iso ilmavirta m³/s	70 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 2, prosentuaalinen ero orja	1	
Puh. 2, kiinteä ero orja m³/s	0	
Puh. 2, maks.-ilmavirta %	100	
Puh. 2 ulkokomp.toiminto °C	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta
X1, ulkolämpötila °C	-20	
X2, ulkolämpötila °C	-10	
X3, ulkolämpötila °C	10	
X4, ulkolämpötila °C	20	
Ilmavirta		
Y1, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y2, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y3, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y4, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Paine		
Y1, paine asetusarvo Pa	100	
Y2, paine asetusarvo Pa	100	
Y3, paine asetusarvo Pa	100	
Y4, paine asetusarvo Pa	100	
Puhallin 2 toiminta		
Puhallin 2, rinnakkaiskäynti-toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta
Puhallin 2, tasapainotoiminto	☒ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja	☐ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja
Puhallin 2, säätötoiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma
Puhallin 2, koko	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Puhallin 2, aikaohjelma-asetukset				
Puhallin 2, kanava 1 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 2 kan. 1 käynnistysaika	00:00			
Puh. 2 kan. 1 pysäytysaika	00:00			
Puhallin 2, kanava 2 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 2 kan. 2 käynnistysaika	00:00			
Puh. 2 kan. 2 pysäytysaika	00:00			
Puhallin 2 kanava 3 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puhallin 2 kanava 3 käynnistysaika	00:00			
Puhallin 2 kanava 3 pysäytysaika	00:00			
Puhallin 2 kanava 4 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 2 kan. 4 käynnistysaika	00:00			
Puh. 2 kan. 4 pysäytysaika	00:00			

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU		
Toiminto (puhaltimien lukumäärä)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Puhallin 3, käyntitaso		
Puh. 3 pieni ilmavirta Pa	100	
Puh. 3 pieni ilmavirta m³/s	30 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 3 iso ilmavirta Pa	200	
Puh. 3 iso ilmavirta m³/s	70 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 3, prosentuaalinen ero orja	1	
Puh. 3, kiinteä ero orja m³/s	0	
Puh. 3, maks.-ilmavirta %	100	
Puh. 3 ulkokomp.toiminto °C	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta
X1, ulkolämpötila °C	-20	
X2, ulkolämpötila °C	-10	
X3, ulkolämpötila °C	10	
X4, ulkolämpötila °C	20	
Ilmavirta		
Y1, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y2, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y3, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y4, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Paine		
Y1, paine asetusarvo Pa	100	
Y2, paine asetusarvo Pa	100	
Y3, paine asetusarvo Pa	100	
Y4, paine asetusarvo Pa	100	
Puhallin 3 toiminta		
Puhallin 3, rinnakkaiskäynti-toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta
Puhallin 3, tasapainotoiminto	☒ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja	☐ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja
Puhallin 3, säätötoiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma
Puhallin 3, koko	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Puhallin 3, aikaohjelma-asetukset				
Puhallin 3, kanava 1 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 3 kan. 1 käynnistysaika	00:00			
Puh. 3 kan. 1 pysäytysaika	00:00			
Puhallin 3, kanava 2 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 3 kan. 2 käynnistysaika	00:00			
Puh. 3 kan. 2 pysäytysaika	00:00			
Puhallin 3 kanava 3 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puhallin 3 kanava 3 käynnistysaika	00:00			
Puhallin 3 kanava 3 pysäytysaika	00:00			
Puhallin 3 kanava 4 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su	☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 3 kan. 4 käynnistysaika	00:00			
Puh. 3 kan. 4 pysäytysaika	00:00			

Oikeus muutoksiin pidätetään.



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo	
Tulot/lähdöt			
Ulkoinen käyttö, moduuli 3:			
Digitaalinen lähtö 1, käyttötila	Ei aktiivinen	☐ Ei aktiivinen ☐ Kone autom.käytössä ☐ Kone pienellä ilmavirralla ☐ A-hälytys ☐ Peltirele ☐ Lämmönsiirrin, sulatus ☐ Jälkilämm., tehonalennus ☐ Morning Boost ☐ Ilmavirta, pienennys ☐ Lisäsäätöporras 2, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 2, jäähdytys ☐ Cooling Boost ☐ Tuloilmapuh. käynnissä ☐ Sis. palohälytys lauennut ☐ Ulkoinen palohälytys 2 ☐ Jokin palohälytys ☐ Ulk.palohälytys 2 prior. ☐ Esilämmitys ☐ HC sulatus kiertoilmalla ☐ HC jäähdytys ☐ Poistoilmalämmitys ☐ PX:n sulatus	☐ Kone käynnissä ☐ Kone man.käytössä ☐ Kone suurella ilmavirralla ☐ B-hälytys ☐ Lämmönsiirrin ☐ Jälkilämmitys ☐ Heating Boost ☐ Jaksottainen yökäyttö ☐ Lisäsäätöporras 1, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 1, jäähdytys ☐ Jäähdytys ☐ Kesäyöjäähdytys ☐ Poistoilmapuh. käynnissä ☐ Ulkoinen palohälytys 1 ☐ Ulk. palohälytys 1 tai 2 ☐ Ulk. palohälytys 1 prior. ☐ Sis. palohälytys prior. ☐ HC sulatus ☐ HC lämmitys ☐ Suodatinkalibrointi ☐ Kuivatus ☐ SMART Link DX:n sulatus
Digitaalinen lähtö 2, käyttötila	Ei aktiivinen	☐ Ei aktiivinen ☐ Kone autom.käytössä ☐ Kone pienellä ilmavirralla ☐ A-hälytys ☐ Peltirele ☐ Lämmönsiirrin, sulatus ☐ Jälkilämm., tehonalennus ☐ Morning Boost ☐ Ilmavirta, pienennys ☐ Lisäsäätöporras 2, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 2, jäähdytys ☐ Cooling Boost ☐ Tuloilmapuh. käynnissä ☐ Sis. palohälytys lauennut ☐ Ulkoinen palohälytys 2 ☐ Jokin palohälytys ☐ Ulk.palohälytys 2 prior. ☐ Esilämmitys ☐ HC sulatus kiertoilmalla ☐ HC jäähdytys ☐ Poistoilmalämmitys ☐ PX:n sulatus	☐ Kone käynnissä ☐ Kone man.käytössä ☐ Kone suurella ilmavirralla ☐ B-hälytys ☐ Lämmönsiirrin ☐ Jälkilämmitys ☐ Heating Boost ☐ Jaksottainen yökäyttö ☐ Lisäsäätöporras 1, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 1, jäähdytys ☐ Jäähdytys ☐ Kesäyöjäähdytys ☐ Poistoilmapuh. käynnissä ☐ Ulkoinen palohälytys 1 ☐ Ulk. palohälytys 1 tai 2 ☐ Ulk. palohälytys 1 prior. ☐ Sis. palohälytys prior. ☐ HC sulatus ☐ HC lämmitys ☐ Suodatinkalibrointi ☐ Kuivatus ☐ SMART Link DX:n sulatus

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Digitaalinen tulo 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. ☐ Jäähdytys hälytystulo 1 ☐ Kesäyöjäähdytys	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYCjäähdytysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2	☐ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta ☐ Jäähdytys hälytystulo 1 ☐ Kesäyöjäähdytys	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYCjäähdytysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2
Digitaalinen tulo 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. ☐ Jäähdytys hälytystulo 1 ☐ Kesäyöjäähdytys	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYCjäähdytysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2	☐ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta ☐ Jäähdytys hälytystulo 1 ☐ Kesäyöjäähdytys	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYCjäähdytysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2
Analoginen tulo 1	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa		☐ Ei aktiivinen ☐ Asetusar. siirto, tuloilma	☐ Asetusarvon siirto ☐ Asetusar. siirto, poistoilma
Analoginen tulo 2	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa		☐ Ei aktiivinen ☐ Tehostus, tuloilma	☐ Asetusarvon siirto ☐ Tehostus, poistoilma

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tulot/lähdöt		
Ulkoinen käyttö, moduuli 6:		
Digitaalinen lähtö 1, käyttötila	Ei aktiivinen	☐ Ei aktiivinen ☐ Kone autom.käytössä ☐ Kone pienellä ilmavirralla ☐ A-hälytys ☐ Peltirele ☐ Lämmönsiirrin, sulatus ☐ Jälkilämm., tehonalennus ☐ Morning Boost ☐ Ilmavirta, pienennys ☐ Lisäsäätöporras 2, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 2, jäähdytys ☐ Cooling Boost ☐ Tuloilmapuh. käynnissä ☐ Sis. palohälytys lauennut ☐ Ulkoinen palohälytys 2 ☐ Jokin palohälytys ☐ Ulk.palohälytys 2 prior. ☐ Esilämmitys ☐ HC sulatus kiertoilmalla ☐ HC jäähdytys ☐ Poistoilmalämmitys ☐ PX:n sulatus ☐ Kone käynnissä ☐ Kone man.käytössä ☐ Kone suurella ilmavirralla ☐ B-hälytys ☐ Lämmönsiirrin ☐ Jälkilämmitys ☐ Heating Boost ☐ Jaksottainen yökäyttö ☐ Lisäsäätöporras 1, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 1, jäähdytys ☐ Jäähdytys ☐ Kesäyöjäähdytys ☐ Poistoilmapuh. käynnissä ☐ Ulkoinen palohälytys 1 ☐ Ulk. palohälytys 1 tai 2 ☐ Ulk. palohälytys 1 prior. ☐ Sis. palohälytys prior. ☐ HC sulatus ☐ HC lämmitys ☐ Suodatinkalibrointi ☐ Kuivatus ☐ SMART Link DX:n sulatus
Digitaalinen lähtö 2, käyttötila	Ei aktiivinen	☐ Ei aktiivinen ☐ Kone autom.käytössä ☐ Kone pienellä ilmavirralla ☐ A-hälytys ☐ Peltirele ☐ Lämmönsiirrin, sulatus ☐ Jälkilämm., tehonalennus ☐ Morning Boost ☐ Ilmavirta, pienennys ☐ Lisäsäätöporras 2, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 2, jäähdytys ☐ Cooling Boost ☐ Tuloilmapuh. käynnissä ☐ Sis. palohälytys lauennut ☐ Ulkoinen palohälytys 2 ☐ Jokin palohälytys ☐ Ulk.palohälytys 2 prior. ☐ Esilämmitys ☐ HC sulatus kiertoilmalla ☐ HC jäähdytys ☐ Poistoilmalämmitys ☐ PX:n sulatus ☐ Kone käynnissä ☐ Kone man.käytössä ☐ Kone suurella ilmavirralla ☐ B-hälytys ☐ Lämmönsiirrin ☐ Jälkilämmitys ☐ Heating Boost ☐ Jaksottainen yökäyttö ☐ Lisäsäätöporras 1, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 1, jäähdytys ☐ Jäähdytys ☐ Kesäyöjäähdytys ☐ Poistoilmapuh. käynnissä ☐ Ulkoinen palohälytys 1 ☐ Ulk. palohälytys 1 tai 2 ☐ Ulk. palohälytys 1 prior. ☐ Sis. palohälytys prior. ☐ HC sulatus ☐ HC lämmitys ☐ Suodatinkalibrointi ☐ Kuivatus ☐ SMART Link DX:n sulatus

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Digitaalinen tulo 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. ☐ Jäähdytys hälytystulo 1 ☐ Kesäyöjäähdytys	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYCjäähdytysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2	☐ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta ☐ Jäähdytys hälytystulo 1 ☐ Kesäyöjäähdytys	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYCjäähdytysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2
Digitaalinen tulo 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. ☐ Jäähdytys hälytystulo 1 ☐ Kesäyöjäähdytys	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYCjäähdytysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2	☐ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta ☐ Jäähdytys hälytystulo 1 ☐ Kesäyöjäähdytys	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYCjäähdytysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2
Analoginen tulo 1	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa		☐ Ei aktiivinen ☐ Asetusar. siirto, tuloilma	☐ Asetusarvon siirto ☐ Asetusar. siirto, poistoilma
Analoginen tulo 2	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa		☐ Ei aktiivinen ☐ Tehostus, tuloilma	☐ Asetusarvon siirto ☐ Tehostus, poistoilma

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Tulot/lähdöt				
Ulkoinen tiedonsiirtomoduuli A/B/C				
Ulkoinen tiedonsiirtomoduuli A	☐ Päälle	☒ Pois	☐ Päälle	☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 1	☐ Päälle	☒ Pois	☐ Päälle	☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 2	☐ Päälle	☒ Pois	☐ Päälle	☐ Pois
Ulkoinen tiedonsiirtomoduuli B	☐ Päälle	☒ Pois	☐ Päälle	☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 1	☐ Päälle	☒ Pois	☐ Päälle	☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 2	☐ Päälle	☒ Pois	☐ Päälle	☐ Pois
Ulkoinen tiedonsiirtomoduuli C	☐ Päälle	☒ Pois	☐ Päälle	☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 1	☐ Päälle	☒ Pois	☐ Päälle	☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 2	☐ Päälle	☒ Pois	☐ Päälle	☐ Pois

Oikeus muutoksiin pidätetään.



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tiedonsiirto		
Ulkoinen portti B		
DHCP	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
IP-osoite	10.200.1.1	
Aliverkon peite	255.255.255.0	
Vakioarvo yhdyskäytävä	0.0.0.0	
Ensisijainen nimipalvelin	0.0.0.0	
Toissijainen nimipalvelin	0.0.0.0	
Swegon INSIDE		
Swegon INSIDE	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
INSIDE Connect		
Tiedonsiirto INSIDE Connectin kautta	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Reitittimen IP-osoite	169.254.234.250	
Swegon Cloud (MQTT)	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
DigiCert (varmenne	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
SMTP-palvelin	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
SNTP	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Langaton verkko		
Langaton verkko	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
SSID	GOLD	
Salasana	Ilmankäsittelykoneen sarjanumero	
IP-osoite	169.254.233.1	
Aliverkon peite	255.255.255.0	
Kanavan taajuuskaista	5	
Sähköposti		
SMTP-palvelin	☒ Ulkoinen ☐ Sisäinen	☐ Ulkoinen ☐ Sisäinen
SMTP-palvelimen osoite		
SMTP-porttinumero	25	
SMTP-käyttäjätunnus		
SMTP-salasana		
Salaus	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Sähköpostikäyttäjä		
Sähköpostin vastauspolku		
EIA-485		
Protokolla	☐ Ei aktiivinen ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	☐ Ei aktiivinen ☐ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON
Siirtonopeus	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400
Pariteetti	☒ Ei mitään ☐ Parillinen ☐ priton	☐ Ei mitään ☐ Parillinen ☐ priton
Pysäytysbitit	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Lyhin vastausviive ms	0	
Modbus TCP		
Porttinumero	502	
Hyväksytty IP-osoite asiakas	0.0.0.0	
Hyväks. aliverk. peite asiakas	0.0.0.0	

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
BACnet IP		
Verkkotunnus ulk. B	0	
Verkkotunnus sis. A	0	
Laitetunnus	0	
Porttinumero	47808	
EXOline TCP		
Porttinumero	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Käyttötaso tiedonsiirto		
Käyttötaso	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys



Toiminto	Tehdasasetus	Säädetty arvo
Perusasetus		
Tallennusväline	☐ SD-kortti ☒ USB	☐ SD-kortti ☐ USB



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Käyttäjä		
Salasanavaatimus käyttäjä	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
IQnavigator		
Kytkeydy IQlogic-ohjausyksikköön	☒ Suora	☐ Suora
IP-osoite, IQnavigator		
Aliverkon peite, IQnavigator		
Esivalittu gateway IQnavigator		
IP-osoite, IQlogic		
Kirkkaus	☒ Automaattisäätö ☐ Pieni ☐ Keskisuuri ☐ Suuri	☐ Automaattisäätö ☐ Pieni ☐ Keskisuuri ☐ Suuri
Näppäinääni	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Voimakkuus	3	

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis	Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis
1:1	Ulkoinen palohälytys nro 1 lauennut	A[1)]	1		
1:2	Ulkoinen palohälytys nro 2 lauennut	A[1)]	1		
1:3	Sisäinen palohälytys lauennut	A[1)]	1		
2:1	Ulkoinen hälytys nro 1 lauennut [2)]	A	1[3)]		
2:2	Ulkoinen hälytys nro 2 lauennut [2)]	B	0[3)]		
3:1	Esilämmitys, I/O-moduuli nro 9 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
3:2	Esilämmitys, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A[1)]	0[3)]		
3:3	Esilämmitys, jäätymissuoja lauennut	A[1)]	1		
3:4	Esilämmitys, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A[1)]	1		
3:5	Esilämmitys, lämpötila-anturi viallinen	A	0[3)]		
3:6	Esilämmitys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0[3)]		
3:7	Esilämmitys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0[3)]		
3:8	Esilämmitys, hälytystalo lauennut	A	0		
4:1	Lisäsäätöporras 1, I/O-moduuli nro E tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
4:2	Lisäsäätöjakso 1, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A[1)]	0[3)]		
4:3	Lisäsäätöporras 1, jäätymissuoja lauennut	A[1)]	1		
4:4	Lisäsäätöporras 1, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A[1)]	1		
4:5	Lisäsäätöporras 1, venttiilinvalvonta lauennut	B	0[3)]		
4:6	Lisäsäätöporras 1, hälytystalo lauennut	A	0		
4:7	Lisäsäätöporras 1, lämpötilasuoja tiedonsiirron kautta, tiedinsiirtovika	B	0		
4:8	Lisäsäätöporras 1, yhdistelmäpatteri viallinen	A	1		
4:9	Lisäsäätöporras 2, I/O-moduuli nro F tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
4:10	Lisäsäätöjakso 2, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A[1)]	0[3)]		
4:11	Lisäsäätöporras 2, jäätymissuoja lauennut	A[1)]	1		
4:12	Lisäsäätöporras 2, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A[1)]	1		
4:13	Lisäsäätöporras 2, venttiilinvalvonta lauennut	B	0[3)]		
4:14	Lisäsäätöporras 2, hälytystalo lauennut	A	0		
4.15	Lisäsäätöporras 2, yhdistelmäpatteri viallinen	A	1		
5:1	Jälkilämmitys, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A[1)]	0[3)]		
5:2	Jälkilämmitys, jäätymissuoja lauennut	A[1)]	1		
5:3	Jälkilämmitys, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A[1)]	1		
5:4	Jälkilämmitys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0[3)]		
5:5	Jälkilämmitys, hälytystulo lauennut	A	0[3)]		
6:1	Xzone, I/O-moduuli nro A tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
6:2	Xzone, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A[1)]	0[3)]		
6:3	Xzone, jäätymissuoja lauennut	A[1)]	1		
6:4	Xzone, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A[1)]	1		
6:5	Xzone, tuloilman lämpötila-anturi viallinen	A	1[3)]		
6:6	Xzone, lämmitysventtiilin valvonta lauennut	B	0[3)]		
6:7	Xzone, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0[3)]		
6:8	Xzone, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan	B	0[3)]		
6:9	Xzone lämmitys, hälytystalo lauennut	A	0		
6:10	Xzone lämmitys, yhdistelmäpatterin anturi viallinen	A	1		
6:11	Xzone lämmitys, lämpötilavahti I/O-moduuli nro 9 tiedonsiirtovika	A	0		
7:1	Xzone, I/O-moduuli nro B tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
7:2	Xzone, poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1[3)]		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
7:3	Xzone, jäähdytsventtiilna valvonta lauennut	B	0[3]		
7:4	Xzone, poistoilman lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0[3]		
7:5	Xzone jäähdytys, hälytystalo 1 lauennut	A	0		
7:6	Xzone jäähdytys, hälytystalo 2 lauennut	A	0		
7:7	Xzone jäähdytys, yhdistelmäpatterin anturi viallinen	A	1		
8:5	Jäähdytys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0[3]		
8:6	Jäähdytys, hälytystulo 1 lauennut	A	0[3]		
8:7	Jäähdytys, hälytystulo 2 lauennut	A	0[3]		
9:1	Vakio poistoilman lämpötila, tiedonsiirtovika I/O-moduuli nro 4	A	0		
9:2	Vakio poistoilman lämpötila, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A	0		
9:3	Vakio poistoilman lämpötila, jäätymissuoja lauennut	A	1		
9:4	Vakio poistoilman lämpötila, jäätymissuojan lämpötilan anturi viallinen	A	1		
9:5	Vakio poistoilman lämpötila, lämpötilan anturi viallinen	A	0		
9:6	Vakio poistoilman lämpötila, venttiilinvalvonta lauennut	A	0		
9:7	Vakio poistoilman lämpötila, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0		
9:8	Vakio poistoilman lämpötila, hälytystulo lauennut	A	0		
10:1	Tuloilman lämpötila-anturi viallinen	A	1[3]		
10:2	Tiheyskompensoinnin tuloilman lämpötila-anturi viallinen	B	0[3]		
10:3	Poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1[3]		
10:4	Tiheyskompensoinnin poistoilman lämpötila-anturi viallinen *(RX/PX/CX)*	B	0[3]		
10:5	Lämmönsiirtimen sulatuksen poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1[3]		
10:6	Tiheyskompensoinnin poistoilman lämpötila-anturi SD-yksikössä viallinen	A	1[3]		
10:7	Poistoilmakanavan lämpötila-anturi rikki	A	1[3]		
10:10	Ulkolämpötila-anturi viallinen (GOLD SD)	B	0[3]		
11:1	Huonelämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0[3]		
11:2	Huonelämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0[3]		
11:3	Huonelämpötilan anturi nro 3 viallinen	B	0[3]		
11:4	Huonelämpötilan anturi nro 4 viallinen	B	0[3]		
11:5	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 5 viallinen	B	0[3]		
11:6	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 6 viallinen	B	0[3]		
11:7	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 7 viallinen	B	0[3]		
11:8	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 8 viallinen	B	0[3]		
11:9	Ulkolämpötilan anturi nro A viallinen	B	0[3]		
11:10	Ulkolämpötilan anturi nro B viallinen	B	0[3]		
11:11	Ulkolämpötilan anturi nro C viallinen	B	0[3]		
11:12	Ulkolämpötilan anturi nro D viallinen	B	0[3]		
11:13	Huonelämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika [2]	B	0[3]		
11:14	Xzone, huonelämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika [2]	B	0[3]		
11:15	Ulkolämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika [2]	B	0[3]		
12:1	Tuloilman lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	1[3]		
12:2	Tuloilman lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan	B	0[3]		
12:6	Poistoilman lämpötila alle hälytysrajan	A	1[3]		
12:11	Lämpötilavahti alle hälytysrajan [2]	A	1[3]		
12:13	Lämmönsiirtimen hyötysuhde alle hälytysrajan	B	0[3]		
13:1	Kostutus, I/O-moduuli nro 4 tiedonsiirtovika	B	0[3]		
13:2	Tuloilman kosteusanturi viallinen	A	0[3]		
13:3	Poistoilman kosteusanturi viallinen	A	0[3]		

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis	Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis
13:4	Jäteilman kosteusanturi viallinen	A	0[3)]		
13:5	Ulkoilman kosteusanturi viallinen	A	0[3)]		
13:6	Huonekosteusanturi viallinen	A	0[3)]		
13:9	Ilmankostutin, hälytyslähtö lauennut	A	0[3)]		
13:11	VOC-anturi tiedonsiirtovika	B	0[3)]		
13:12	VOC-anturi, sisäinen tiedonsiirtovika	B	0[3)]		
13:13	VOC-anturi, sisäinen vika	B	0[3)]		
13:14	VOC-givare, taso alle/yli asetusarvon hälytysrajan	B	0[3)]		
14.1	Lämmitysenergian mittaus, I/O-moduuli nro 6 tiedonsiirtovirhe	B	0[3)]		
14:2	Lämmitysenergian mittaus, lämpötila-anturi nro 1 viallinen	B	0[3)]		
14:3	Lämmitysenergian mittaus, lämpötila-anturi nro 2 viallinen	B	0[3)]		
14.4	Lämmitysenergian mittaus, venttiilin vuoto	B	0[3)]		
14.5	Lämmitysenergian mittaus, virtausanturi viallinen	B	0[3)]		
14.8	Jäähdytysenergian mittaus, I/O-moduuli nro 7 tiedonsiirtovirhe	B	0[3)]		
14.9	Jäähdytysenergian mittaus, lämpötila-anturi nro 1 viallinen	B	0[3)]		
14.10	Jäähdytysenergian mittaus, lämpötila-anturi nro 2 viallinen	B	0[3)]		
14.11	Jäähdytysenergian mittaus, venttiilin vuoto	B	0[3)]		
14.12	Jäähdytysenergian mittaus, virtausanturi viallinen	B	0[3)]		
15:1	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 2 tiedonsiirtovika	A	1[3)4)]		
15:2	Levylämmönsiirrin, lämpötila-anturi nro 1 viallinen	A	1[3)4)]		
15:3	Levylämmönsiirrin, lämpötila-anturi nro 2 viallinen	A	1[3)4)]		
15:4	Levylämmönsiirrin, pellinvalvonta lauennut	A	0[3)4)]		
15:7	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	A	1		
15:8	Levylämmönsiirrin, ohituspellinvalvonta lauennut	A	0		
15:9	Levylämmönsiirrin, pelti nro 1 valvonta lauennut	A	0		
15:10	Levylämmönsiirrin, pelti nro 2 valvonta lauennut	A	0		
15:11	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	A	1		
15:12	Levylämmönsiirrin, ohituspellinvalvonta lauennut	A	0		
15:13	Levylämmönsiirrin (vastavirta), sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1		
15:14	Levylämmönsiirrin, sulatusanturi nro C tiedonsiirtovika	B	0		
15:15	Levylämmönsiirrin, sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1		
16:1	Patterilämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 1 tiedonsiirtovika	A	1[3)4)]		
16:2	Patterilämmönsiirrin, lämpötila-anturi viallinen	A	1[3)4)]		
16:3	Patterilämmönsiirrin, venttiilinvalvonta lauennut	A	0[3)4)]		
16:4	Patterilämmönsiirrin, pumpunvalvonta lauennut	A	1[3)4)]		
16:5	Patterilämmönsiirrin, I/O-moduuli C tiedonsiirtovika	A	1[3)4)]		
16:6	Patterilämmönsiirrin, paineanturi viallinen	A	1[3)4)]		
16:7	Patterilämmönsiirrin, matalapaine nestepiiri	A	1[3)4)]		
16:8	Patterilämmönsiirrin, paine alle hälytysrajan	A	1		
17:1	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
17:2	Pyörivä lämmönsiirrin, sulatuksen paineanturi nro 7 tiedonsiirtovika	B	0[3)]		
17:3	Pyörivä lämmönsiirrin, sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1[3)4)]		
17:4	Pyörivä lämmönsiirrin, pyörimisvahti lauennut	A[1)]	1[3)4)]		
17:5	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus ylivirta	A[1)]	1[3)4)]		
17:6	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)4)]		
17:7	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)4)]		
17:8	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)4)]		
17:9	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)4)]		
17:10	Pyörivä lämmönsiirrin, sisäinen vika moottorinohjaus	A[1)]	1[3)4)]		
17:11	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus vaihevirhe	A[1)]	1[3)4)]		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
17:12	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus sisäinen muistivirhe	A[1)]	1[3)4)]		
17:13	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus virranrajoitus	A[1)]	1[3)4)]		
17:14	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovirhe	A[1)]	1[3)4)]		
17:15	Pyörivä lämmönsiirrin, I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A[1)]	1[3)4)]		
18:1	AYC, I/O-moduuli nro 7 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
18:2	AYC-lämmitys, lämpötila-anturi viallinen	A	0[3)]		
18:3	AYC-lämmitys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0[3)]		
18:4	AYC-lämmitys, pumpunvalvonta lauennut	A	0[3)]		
18:5	AYC-lämmitys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0[3)]		
18:6	AYC-lämmitys, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan [5)]	B	0[3)]		
18:9	AYC-jäähdytys, lämpötila-anturi viallinen	A	0[3)]		
18:10	AYC-jäähdytys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0[3)]		
18:11	AYC-jäähdytys, pumpunvalvonta lauennut	A	0[3)]		
18:12	AYC-jäähdytys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0[3)]		
18:13	AYC-jäähdytys, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan [5)]	B	0[3)]		
19:1	Pyörivä lämmönsiirrin, Air Quality Control, paineanturi nro E tiedonsiirtovirhe	B	0[3)]		
19:2	Pyörivä lämmönsiirrin, Air Quality Control, paine alle asetusarvon hälytysrajan	A[1)]	0[3)]		
19:3	Pyörivä lämmönsiirrin, Air Quality Control pellin valvonta lauennut	B	0[3)]		
21:1	COOL DX, I/O-moduuli nro 2 tiedonsiirtovika	B	0[3)]		
21:2	COOL DX, kompressori nro 1 matalapaineanturi viallinen	A[1)]	0[3)]		
21:3	COOL DX, kompressori nro 1 matalapaine alle hälytysrajan	A[1)]	0[3)]		
21:4	COOL DX, kompressori nro 1 korkeapaineanturi viallinen	A[1)]	0[3)]		
21:5	COOL DX, kompressori nro 1 korkeapaine yli hälytysrajan	A[1)]	0[3)]		
21:6	COOL DX, kompressori nro 1 valvonta lauennut	A	0[3)]		
21:7	COOL DX, kompressori nro 1 uudelleenkäynnistysvika	A	0[3)]		
21:8	COOL DX, kompressori nro 2 matalapaineanturi viallinen	A[1)]	0[3)]		
21:9	COOL DX, kompressori nro 2 matalapaine alle hälytysrajan	A[1)]	0[3)]		
21:10	COOL DX, kompressori nro 2 korkeapaineanturi viallinen	A[1)]	0[3)]		
21:11	COOL DX, kompressori nro 2 korkeapaine yli hälytysrajan	A[1)]	0[3)]		
21:12	COOL DX, kompressori nro 2 valvonta lauennut	A	0[3)]		
21:13	COOL DX, kompressori nro 2 uudelleenkäynnistysvika	A	0[3)]		
21:14	COOL DX, ulkolämpötila-anturi viallinen	B	0[3)]		
21:15	COOL DX, vaihejärjestysvirhe/jännitteensyöttö puuttuu	A	0[3)]		
22.1	Xzone-lämmitysenergian mittaus, I/O-moduuli nro D tiedonsiirtovirhe	B	0[3)]		
22:2	Xzone-lämmitysenergian mittaus, lämpötila-anturi nro 1 viallinen	B	0[3)]		
22:3	Xzone-lämmitysenergian mittaus, lämpötila-anturi nro 2 viallinen	B	0[3)]		
22.4	Xzone-lämmitysenergian mittaus, venttiilin vuoto	B	0[3)]		
22,5	Xzone-lämmitysenergian mittaus, virtausanturi viallinen	B	0[3)]		
22.8	Xzone-jäähdytysenergian mittaus, I/O-moduuli nro E tiedonsiirtovirhe	B	0[3)]		
22.9	Xzone-jäähdytysenergian mittaus, lämpötila-anturi nro 1 viallinen	B	0[3)]		
22.10	Xzone-jäähdytysenergian mittaus, lämpötila-anturi nro 2 viallinen	B	0[3)]		
22.11	Xzone-jäähdytysenergian mittaus, venttiilin vuoto	B	0[3)]		
22.12	Xzone-jäähdytysenergian mittaus, virtausanturi viallinen	B	0[3)]		
23:1	SMART Link, tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
23:2	SMART Link, hälytystaso 1 lauennut	B	0[3)]		
23:3	SMART Link, hälytystaso 2 lauennut	B	0[3)]		
23:4	SMART Link, hälytystaso 3 lauennut	B	0[3)]		
23:10	AQUA Link, I/O-moduuli nro 5 lauennut	B	0[3)]		
23:11	AQUA Link, pumpunvalvonta lauennut	B	0[3)]		

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis	Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis
24:1	SMART Link, nro 1 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
24:2	SMART Link, nro 1 hälytys lauennut	A	0[3]		
24:4	SMART Link, nro 2 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
24:5	SMART Link, nro 2 hälytys lauennut	A	0[3]		
24:7	SMART Link, nro 3 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
24:8	SMART Link, nro 3 hälytys lauennut	A	0[3]		
24:10	SMART Link, nro 4 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
24:11	SMART Link, nro 4 hälytys lauennut	A	0[3]		
24:13	SMART Link, tuloilmavirta alle hälytysrajan	A	0		
25:1	SMART Link+, jäähdytyspiiri A tiedonsiirtovirhe	A	0[3]		
25:2	SMART Link+, jäähdytyspiiri B tiedonsiirtovirhe	A	0[3]		
25:3	SMART Link+, lämmityspiiri A tiedonsiirtovirhe	A	0[3]		
25:4	SMART Link+, lämmityspiiri B tiedonsiirtovirhe	A	0[3]		
26:1	Esisuodatin, tuloilma-anturi nro 8 tiedonsiirtovika	B	0[3]		
26:2	Esisuodatin, tuloilma likainen	B	0[3]		
26:7	Esisuodatin, poistoilma-anturi nro 9 tiedonsiirtovika	B	0[3]		
26:8	Esisuodatin, poistoilma likainen	B	0[3]		
27:1	Koneen suodatin, tuloilma-anturi nro 3/4 tiedonsiirtovika	B	0[3]		
27:2	Koneen suodatin, tuloilma likainen	B	0[3]		
27:7	Koneen suodatin, poistoilma-anturi nro 3/4 tiedonsiirtovika	B	0[3]		
27:8	Koneen suodatin, poistoilma likainen	B	0[3]		
28:1	Koneen suodatin, tuloilma-anturi nro A tiedonsiirtovika	B	0[3]		
28:2	Jälkisuodatin, tuloilma likainen	B	0[3]		
29:1	Energiaseuranta pulssilaskurin tiedonsiirtovirhe	B	0[3]		
30:1	Virtausmittaus, tuloilman paineanturi nro 1/2 tiedonsiirtovika	A	1[3]		
30:2	Virtausmittaus, tuloilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0[3]		
30:3	Virtausmittaus, tuloilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0[3]		
30:6	Virtausmittaus, poistoilman paineanturi nro 1/2 tiedonsiirtovika	A	1[3]		
30:7	Virtausmittaus, poistoilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0[3]		
30:8	Virtausmittaus, poistoilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0[3]		
30:11	Virtausmittaus, puhtaaksipuhalluksen paineanturi nro B tiedonsiirtovika	B	0[3]		
31:1	Painesäätö, tuloilma-anturi nro 5 tiedonsiirtovika	A	1[3]		
31:2	Painesäätö, tuloilman paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0[3]		
31:3	Painesäätö, tuloilman paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0[3]		
31:6	Painesäätö, poistoilma-anturi nro 6 tiedonsiirtovika	A	1[3]		
31:7	Painesäätö, poistoilman paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0[3]		
31:8	Painesäätö, poistoilman paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0[3]		
32:1	$RECO_2$, I/O-moduuli nro 0 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
32:2	$RECO_2$, paineanturi nro 0 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
32:3	$RECO_2$/Jaksoittainen yölämmitys, kiertoilmapellin valvonta lauennut	B	0[3]		
32:4	$RECO_2$, ulkoilmapellin valvonta lauennut	B	0[3]		
33:1	Huoltoväli yli hälytysrajan [2]	B	0[3]		
33:15	Lukitustoiminto lauennut	A	1		
34:1	Ulkoinen ohjaus, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	B	0[3]		
34:2	Ulkoinen ohjaus, I/O-moduuli nro 6 tiedonsiirtovika	B	0[3]		
35:1	Booster-laite, I/O-moduuli nro 8 tiedonsiirtovika	B	0		
36:1	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A tiedonsiirtovirhe	B	0[3]		
36:2	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0[3]		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
36:3	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0[3)]		
36:6	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B tiedonsiirtovirhe	B	0[3)]		
36:7	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0[3)]		
36:8	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0[3)]		
36:11	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C tiedonsiirtovika	B	0[3)]		
36:12	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0[3)]		
36:13	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0[3)]		
38:1	MIRU nr. 1 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
38:2	MIRU nr. 1 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3)]		
38:3	MIRU nr. 1 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
38:4	MIRU nr. 1 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
38:5	MIRU nr. 1 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
38:6	MIRU nr. 1 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3)]		
38:7	MIRU nr. 1 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3)]		
38:8	MIRU nr. 1 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
39:2	MIRU nr. 2 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3)]		
39:3	MIRU nr. 2 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
39:4	MIRU nr. 2 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
39:5	MIRU nr. 2 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
39:6	MIRU nr. 2 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3)]		
39:7	MIRU nr. 2 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3)]		
39:8	MIRU nr. 2 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:9	MIRU nr. 2 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:10	MIRU nr. 2 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:1	MIRU nr. 3 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
40:2	MIRU nr. 3 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3)]		
40:3	MIRU nr. 3 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
40:4	MIRU nr. 3 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
40:5	MIRU nr. 3 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
40:6	MIRU nr. 3 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3)]		
40:7	MIRU nr. 3 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3)]		
40:8	MIRU nr. 3 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
41:2	MIRU nr. 4 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3)]		
41:3	MIRU nr. 4 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
41:4	MIRU nr. 4 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
41:5	MIRU nr. 4 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3)]		
41:6	MIRU nr. 4 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3)]		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis	Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis
41:7	MIRU nr. 4 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3]		
42:1	MIRU nr. 5 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
42:2	MIRU nr. 5 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3]		
42:3	MIRU nr. 5 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3]		
42:4	MIRU nr. 5 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
42:5	MIRU nr. 5 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
42:6	MIRU nr. 5 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3]		
42:7	MIRU nr. 5 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3]		
43:1	MIRU nr. 6 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
43:2	MIRU nr. 6 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3]		
43:3	MIRU nr. 6 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3]		
43:4	MIRU nr. 6 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
43:5	MIRU nr. 6 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
43:6	MIRU nr. 6 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3]		
43:7	MIRU nr. 6 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3]		
44:1	MIRU nr. 7 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
44:2	MIRU nr. 7 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3]		
44:3	MIRU nr. 7 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3]		
44:4	MIRU nr. 7 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
44:5	MIRU nr. 7 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
44:6	MIRU nr. 7 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3]		
44:7	MIRU nr. 7 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3]		
45:1	MIRU nr. 8 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
45:2	MIRU nr. 8 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3]		
45:3	MIRU nr. 8 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3]		
45:4	MIRU nr. 8 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
45:5	MIRU nr. 8 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
45:6	MIRU nr. 8 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3]		
45:7	MIRU nr. 8 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3]		
46:1	MIRU nr. 9 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
46:2	MIRU nr. 9 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3]		
46:3	MIRU nr. 9 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3]		
46:4	MIRU nr. 9 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
46:5	MIRU nr. 9 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
46:6	MIRU nr. 9 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3]		
46:7	MIRU nr. 9 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3]		
47:1	MIRU nr. 10 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
47:2	MIRU nr. 10 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0[3]		
47:3	MIRU nr. 10 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0[3]		
47:4	MIRU nr. 10 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
47:5	MIRU nr. 10 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0[3]		
47:6	MIRU nr. 10 lämpötila-anturi viallinen	B	0[3]		
47:7	MIRU nr. 10 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0[3]		
49:1	Tuloilmapuhallin nro 1A, tiedonsiirtovika	A	1[3]		
49:2	Tuloilmapuhallin nro 1A, ylivirta moottorinohjaus	A[1]	1[3]		
49:3	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus alijännite	A[1]	1[3]		
49:4	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylijännite	A[1]	1[3]		
49:5	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1]	1[3]		
49:6	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1]	1[3]		
49:7	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1]	1[3]		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis	Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis
49:8	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
49:9	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
49:10	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
49:11	Tuloilmapuhallin 1A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
50:1	Tuloilmapuhallin nro 2A, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
50:2	Tuloilmapuhallin nro 2A, ylivirta moottorinohjaus	A[1)]	1[3)]		
50:3	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
50:4	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
50:5	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
50:6	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
50:7	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
50:8	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
50:9	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
50:10	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
50:11	Tuloilmapuhallin 2A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
51:1	Tuloilmapuhallin nro 3A, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
51:2	Tuloilmapuhallin nro 3A, ylivirta moottorinohjaus	A[1)]	1[3)]		
51:3	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
51:4	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
51:5	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
51:6	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
51:7	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
51:8	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
51:9	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
51:10	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
51:11	Tuloilmapuhallin 3A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
52:1	Tuloilmapuhallin nro 1B, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
52:2	Tuloilmapuhallin nro 1B, ylivirta moottorinohjaus	A[1)]	1[3)]		
52:3	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
52:4	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
52:5	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
52:6	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
52:7	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
52:8	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
52:9	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
52:10	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
53:1	Tuloilmapuhallin nro 2B, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
53:2	Tuloilmapuhallin nro 2B, ylivirta moottorinohjaus	A[1)]	1[3)]		
53:3	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
53:4	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
53:5	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
53:6	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
53:7	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
53:8	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
53:9	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
53:10	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
54:1	Tuloilmapuhallin nro 3B, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
54:2	Tuloilmapuhallin nro 3B, ylivirta moottorinohjaus	A[1)]	1[3)]		
54:3	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
54:4	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis	Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis
54:5	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
54:6	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
54:7	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
54:8	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
54:9	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
54:10	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
55:1	Poistoilmapuhallin nro 1A, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
55:2	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylivirta	A[1)]	1[3)]		
55:3	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
55:4	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
55:5	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
55:6	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
55:7	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
55:8	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
55:9	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
55:10	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
55:11	Poistoilmapuhallin 1A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
56:1	Poistoilmapuhallin nro 2A, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
56:2	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylivirta	A[1)]	1[3)]		
56:3	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
56:4	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
56:5	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
56:6	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
56:7	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
56:8	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
56:9	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
56:10	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
56:11	Poistoilmapuhallin 2A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
57:1	Poistoilmapuhallin nro 3A, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
57:2	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylivirta	A[1)]	1[3)]		
57:3	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
57:4	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
57:5	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
57:6	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
57:7	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
57:8	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
57:9	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
57:10	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
57:11	Poistoilmapuhallin 3A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
58:1	Poistoilmapuhallin nro 1B, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
58:2	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylivirta	A[1)]	1[3)]		
58:3	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
58:4	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
58:5	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
58:6	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
58:7	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
58:8	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
58:9	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
58:10	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
59:1	Poistoilmapuhallin nro 2B, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
59:2	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylivirta	A[1)]	1[3)]		
59:3	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
59:4	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
59:5	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
59:6	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
59:7	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
59:8	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
59:9	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
59:10	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
60:1	Poistoilmapuhallin nro 3B, tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
60:2	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylivirta	A[1)]	1[3)]		
60:3	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus alijännite	A[1)]	1[3)]		
60:4	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylijännite	A[1)]	1[3)]		
60:5	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylilämpötila	A[1)]	1[3)]		
60:6	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus käynnistysvika	A[1)]	1[3)]		
60:7	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A[1)]	1[3)]		
60:8	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus vaihevika	A[1)]	1[3)]		
60:9	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A[1)]	1[3)]		
60:10	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0[3)]		
61:1	Tuloilmapuhallin 1A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
61:6	Tuloilmapuhallin 2A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
61:11	Tuloilmapuhallin 3A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
62:1	Poistoilmapuhallin 1A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
62:6	Poistoilmapuhallin 2A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
62:11	Poistoilmapuhallin 3A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1[3)]		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1[3]		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1[3]		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1[3]		
70:1	HC ohjausyksikkö tiedonsiirtovika	A	0		
70:2	HC ohjausyksikkö sisäinen muistivirhe	A	0		
70:3	HC ohjausyksikkö kellopiiri viallinen	A	0		
70:5	HC sulatus, paineanturi nro D tiedonsiirtovika	A	0		
70:6	HC sulatus, I/O-moduuli nro 5 tiedonsiirtovika	B	0		
70:7	HC sulatus, kiertoilmapellin valvonta lauennut	A	0		
70:8	HC sulatus, sähköpatterin valvonta lauennut	A	0		
70:9	HC sulatusaika piiri 1 yli hälytysrajan	B	0		
70:11	HC sulatusväli yli hälytysrajan	B	0		
70:12	HC vaihevirhe	A	0		
71:1	HC kompressorin moottorin ohjaus tiedonsiirtovika	A	0		
71:2	HC kompressorin moottorin ohjaus käynnistysvirhe	A	0		
71:3	HC kompressorin moottorin ohjaus yli- tai alijännite	A	0		
71:4	HC kompressori työalueen ulkopuolella	A	0		
71:9	HC paisuntaventtiilin ohjaus piiri 1 tiedonsiirtovika	A	0		
72:1	HC korkeapainevahti piiri 1 lauennut	A	0		
72:2	HC korkeapaine piiri 1 yli hälytysrajan	A	0		
72:3	HC-lämpörele, kompressori 1, lauennut	A	0		
72:4	HC kuumakaasun lämpötila piiri 1 yli hälytysrajan	A	0		
72:5	HC kuumakaasun lämpötila-anturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:6	HC korkeapaineanturi piiri 1 viallinen	A	0		

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis	Prioriteetti 0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	Vaikutus 0=käynti 1=Seis
72:7	HC matalapaineanturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:8	HC imukaasulämpötila-anturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:9	HC paine-ero piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
72:10	HC piirin 1 ja kompressorin huolto	A	0		
72:11	HC ylikuumenemislämpötila piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
72:12	HC matalapaineen tasaantuminen piiri 1	A	0		
72:13	HC korkeapaineen tasaantuminen piiri 1	A	0		
72:14	HC korkeapaine piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
72:15	HC-lämpörele, kompressori 2, lauennut	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 moottorinohjaus alijännite	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylilämpötila	A	0		
77:6	MIRU nr. 1 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
77:9	MIRU nr. 1 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 moottorinohjaus alijännite	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 moottorinohjaus ylilämpötila	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 moottorinohjaus alijännite	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 moottorinohjaus ylilämpötila	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
81:2	SMART Link nro 1 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
81:3	SMART Link nro 1 korkeapainevahti lauennut	A	0		
81:4	SMART Link nro 1 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
81:5	SMART Link nro 1 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
81:6	SMART Link nro 1 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
81:7	SMART Link nro 1 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
81:8	SMART Link nro 1 työalueen ulkopuolella	A	0		
81:9	SMART Link nro 1 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
81:10	SMART Link nro 1 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
81:11	SMART Link nro 1 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
82:2	SMART Link nro 2 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	**Vaikutus**	**Prioriteetti**	**Vaikutus**
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
82:3	SMART Link nro 2 korkeapainevahti lauennut	A	0		
82:4	SMART Link nro 2 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
82:5	SMART Link nro 2 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
82:6	SMART Link nro 2 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
82:7	SMART Link nro 2 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
82:8	SMART Link nro 2 työalueen ulkopuolella	A	0		
82:9	SMART Link nro 2 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
82:10	SMART Link nro 2 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
82:11	SMART Link nro 2 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
83:2	SMART Link nro 3 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
83:3	SMART Link nro 3 korkeapainevahti lauennut	A	0		
83:4	SMART Link nro 3 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
83:5	SMART Link nro 3 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
83:6	SMART Link nro 3 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
83:7	SMART Link nro 3 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
83:8	SMART Link nro 3 työalueen ulkopuolella	A	0		
83:9	SMART Link nro 3 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
83:10	SMART Link nro 3 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
83:11	SMART Link nro 3 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
84:2	SMART Link nro 4 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
84:3	SMART Link nro 4 korkeapainevahti lauennut	A	0		
84:4	SMART Link nro 4 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
84:5	SMART Link nro 4 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
84:6	SMART Link nro 4 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
84:7	SMART Link nro 4 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
84:8	SMART Link nro 4 työalueen ulkopuolella	A	0		
84:9	SMART Link nro 4 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
84:10	SMART Link nro 4 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
84:11	SMART Link nro 4 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		

[1] *Ei voida estää.*
[2] *Viive asetettavissa.*
[3] *Asetettavissa.*
[4] *Pysäyttää koneen, kun lämpötila on alle asetettavan rajan.*
[5] *Tehdasasennus on ei aktiivinen.*

Säädön suorittanut:

Päiväys _____

Yritys _____

Nimi _____

Oikeus muutoksiin pidätetään.