11.2 Protocol inregeling

Er kan een inbedrijfsstellingsprotocol worden aangemaakt via de webpagina van de luchtbehandelingsunit of als pdf-document als de installatie van de luchtbehandelingsunit is voltooid.
Zie de aparte instructie voor de webpagina van de luchtbehandelingsunit.

Bedrijf

Onze referentie

Klant	**Datum**	**SO-nr.**
Installatie	**Project/Luchtbehandelingsunit**	**Serienr.:**
Adres installatie	**Type**	**Programmaversie:**

Filter gekalibreerd ☐

Timer, huidige tijd ingesteld ☐

Andere regelingen



Functie		Waarde fabrieksinstelling				Aangepaste waarde			
Luchtdebiet									
Regelstand									
Inlaatlucht		☒ Luchtdeb.	☐ Kanaaldruk	☐ Vrg	☐ Slaaf	☐ Luchtdeb.	☐ Kanaaldruk	☐ Vrg	☐ Slaaf
Uitlaatlucht		☒ Luchtdeb.	☐ Kanaaldruk	☐ Vrg	☐ Slaaf	☐ Luchtdeb.	☐ Kanaaldruk	☐ Vrg	☐ Slaaf
Bedrijfsniveau									
Debiet, lage snelheid	IL	*1)*			*1)*				
	UL	*1)*			*1)*				
Debiet, hoge snelheid	IL	*1)*			*1)*				
	UL	*1)*			*1)*				
Debiet, max. snelheid	IL	*1)*		*1)*	*1)*				
	UL	*1)*		*1)*	*1)*				
Debiet, min. snelheid	IL			*1)*					
	UL			*1)*					
Druk, lage snelheid	IL (Pa)		100						
	UL (Pa)		100						
Druk, hoge snelheid	IL (Pa)		200						
	UL (Pa)		200						
Max. vent.snelheid	IL (%)		100%						
	UL (%)		100%						
Druk, max. snelheid	IL (Pa)		200						
	UL (Pa)		200						
Vraag, lage snelheid	IL (%)			25					
	UL (%)			25					
Vraag, hoge snelheid	IL (%)			50					
	UL (%)			50					
Slave procent. verschil	%				1				
Slave vast verschil					0				
Optimize									
Optimize		☐ Aan	☒ Uit			☐ Aan	☐ Uit		
Verschuiving instelpunt									
Inlaatlucht		☐ Aan	☒ Uit			☐ Aan	☐ Uit		
Uitlaatlucht		☐ Aan	☒ Uit			☐ Aan	☐ Uit		
Eenheid									
Eenheid voor luchtdebiet		☐ l/s	☒ m³/s	☐ m³/u	☐ cfm	☐ l/s	☐ m³/s	☐ m³/u	☐ cfm
Eenheid voor druk		☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		☐ Pa	☐ psi	☐ in.wc	
Buitenluchtcomp.									
Buitenluchtcomp.		☒ Inactief	☐ Lage snelh.	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid en hoge snelheid	☐ Inactief	☐ Lage snelh.	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid en hoge snelheid
X1, breekp. buit.temp.	°C	-20 °C							
X2, breekp. buit.temp.	°C	-10 °C							
X3, breekp. buit.temp.	°C	+10 °C							
X4, breekp. buit.temp.	°C	+20 °C							

1) Lage snelheid = 25%, hoge snelheid = 50% en max. snelheid = 75 % van max. debiet,
Zie Sectie 4.1.2 in de functiehandleiding, Installatie.

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Inlaatlucht, debiet			
Y1, breekp., inlaatlucht		25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y2, breekp., inlaatlucht		25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y3, breekp., inlaatlucht		25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y4, breekp., inlaatlucht		25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, debiet			
Y1, breekp., uitlaatlucht		25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y2, breekp., uitlaatlucht		25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y3, breekp., uitlaatlucht		25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y4, breekp., uitlaatlucht		25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Inlaatlucht, druk			
Y1, breekp., inlaatlucht	Pa	100	
Y2, breekp., inlaatlucht	Pa	100	
Y3, breekp., inlaatlucht	Pa	100	
Y4, breekp., inlaatlucht	Pa	100	
Uitlaatlucht, druk			
Y1, breekp., uitlaatlucht	Pa	100	
Y2, breekp., uitlaatlucht	Pa	100	
Y3, breekp., uitlaatlucht	Pa	100	
Y4, breekp., uitlaatlucht	Pa	100	
Booster-verdelers			
Booster-verdelers		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit



Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Temperatuur			
Regelstand			
Stand		☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☒ Inlaatlucht	☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Inlaatlucht
		☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE	☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE
Xzone-modus		☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☒ Inlaatlucht	☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Inlaatlucht
		☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE	☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE
Seizoensgebonden temperatuurregeling		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Seizoensgebonden temperatuurregeling		☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Inlaatlucht	☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Inlaatlucht
		☒ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE	☐ Uitlaatlucht ☐ ORS ☐ ORE
Seizoensgebonden temperatuurregeling, ingeschakeld	°C	0	
Seizoensgebonden temperatuurregeling, uitgeschakeld	°C	20	
Instellingen			
ERS 1			
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 stap		2	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 verschil	K	3	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 breekpunt	°C	22	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 stap		2	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 verschil	K	3	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 breekpunt	°C	22	
ERS 2			
Uitlaatluchttemperatuur			
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1	°C	15	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2	°C	20	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3	°C	22	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4	°C	22	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1	°C	15	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2	°C	20	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3	°C	22	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4	°C	22	
Instelpunt inlaatluchttemperatuur			
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1	°C	20	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2	°C	18	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3	°C	14	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4	°C	12	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1	°C	20	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2	°C	18	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3	°C	14	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4	°C	12	
Inlaatluchtregeling			
Inlaatlucht (temp.instelpunt)	°C	21	
Xzone, Inlaatlucht (temp.instelpunt)	°C	21	
Uitlaatluchtregeling			
Uitlaatlucht (temp.instelpunt)	°C	21	
Inlaatlucht, min.	°C	16	
Inlaatlucht, max.	°C	28	
Xzone, Uitlaatlucht (temp.instelpunt)	°C	21	
Xzone, Inlaatlucht, min.	°C	16	
Xzone, Inlaatlucht, max.	°C	28	

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Seizoensgebonden temperatuurregeling			
Seizoensgebonden toevoerlucht	°C	21	
Seizoensgebonden uitlaatlucht	°C	21	
Seizoensgebonden toevoerlucht min.	°C	16	
Seizoensgebonden toevoerlucht max.	°C	28	
ORS-regeling			
Buitenluchttemperatuur			
Buitengerelateerde inlaatlucht X1	°C	-20°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X2	°C	-10°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X3	°C	10°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X4	°C	20°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X1	°C	-20°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X2	°C	-10°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X3	°C	10°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X4	°C	20°C	
Instelpunt inlaatluchttemperatuur			
Buitengerelateerde inlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
ORE-regeling			
Inlaatlucht, min.	°C	16°C	
Inlaatlucht, max.	°C	28°C	
Buitenluchttemperatuur			
Buitengerelateerde uitlaatlucht X1	°C	-20°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X2	°C	-10°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X3	°C	10°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X4	°C	20°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X1	°C	-20°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X2	°C	-10°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X3	°C	10°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X4	°C	20°C	
Instelpunt uitlaatluchttemperatuur			
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Eenheid voor temperatuur			
Eenheid		☒ °C ☐ °F	☐ °C ☐ °F
Verschuiving instelpunt			
Verschuiving instelpunt		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Nachtcompensatie			
Nachtcompensatie		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Nachtreductie	K	-2,0	
Begin nacht tijdkanaal 1	uur:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 1	uur:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 1		☒ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo	☐ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo
Begin nacht tijdkanaal 2	uur:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 2	uur:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 2		☒ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo	☐ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma-Vrij ☐ Ma-Zo ☐ Za-Zo
Neutrale zone			
Inlaatlucht temperatuurreg.	K	0.5	
Uitlaatlucht temperatuurreg.	K	0.5	
Xzone, Neutrale zone inlaatlucht	K	0.5	
Xzone, Neutrale zone uitlaatlucht	K	0.5	
Dauwpuntgecompenseerde toevoerlucht			
Toevoerlucht, dauwpuntcompensatie		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Luchtdebietcompensatie		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Externe temperatuursensoren			
Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtesensor 1		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtesensor 2		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtesensor 3		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtesensor 4		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Modus ruimtesensor		☒ Middel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Max.
Communicatie ruimtetemp.		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtetemp. voor alleen intermitt. nachtverw.		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtetemp. voor alleen zomernachtkoeling		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitenluchtsensor 1		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitenluchtsensor 2		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitenluchtsensor 3		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitenluchtsensor 4		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Modus buitenluchtsensor		☒ Middel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Max.
Communicatie buitentemp.		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone ruimtesensor 1		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone ruimtesensor 2		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone ruimtesensor 3		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone ruimtesensor 4		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Xzone, functie ruimtesensor		☒ Middel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Max.
Xzone, communicatie ruimtetemp.		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Regelsequentie			
Verwarmmodus		1	
Koelmodus		1	
Min. afvoerlucht			
Min. afvoerlucht		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Min. afvoerluchttemperatuur	°C	5.0	
Morning Boost			
Morning Boost		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Starttijd	uur:min.	00:00	
Inlaatlucht, instelpunt		50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
Heating boost			
Heating boost		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Startgrens	K	3	
Cooling boost			
Cooling boost		☒ Inactief ☐ Comfort ☐ Economy ☐ Seq. ☐ Comfort en Economy ☐ Economy en sequentie ☐ Sequence en Comfort ☐ Comfort, Economy en Sequence	☐ Inactief ☐ Comfort ☐ Economy ☐ Seq. ☐ Comfort en Economy ☐ Economy en sequentie ☐ Sequence en Comfort ☐ Comfort, Economy en Sequence
Startgrens (Comfort)	K	3	
Intermitterend nachtverwarmen			
Intermitterend nachtverwarmen		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Luchtrecirculatie		☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ruimtetemperatuur, start	°C	16	
Ruimtetemperatuur, stop	°C	18	
Inlaatluchttemperatuur, instelpunt	°C	28	
Inlaatluchtdebiet, instelpunt		50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
Instelpunt, uitlaatluchtdebiet		50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
Zomernachtkoelen			
Zomernachtkoelen		☒ Uitgesch. ☐ Intern ☐ Extern	☐ Uitgesch. ☐ Intern ☐ Extern
Starttijd	uur:min.	23:00	
Stoptijd	uur:min.	06:00	
Start buitenlucht	°C	10	
Start uitlaatlucht	°C	22	
Stop uitlaatlucht	°C	16	
Inlaatlucht, instelpunt	°C	10	
Start, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit	mm-dd	05-01	
Stop, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit	mm-dd	10-01	
Inlaatlucht, instelpunt (debiet)		50% van max. luchtdebiet voor de AHU	
Inlaatlucht, instelpunt (druk)		100 Pa	
Instelpunt uitlaatlucht (debiet)		50% van max. luchtdebiet voor de AHU	
Instelpunt uitlaatlucht (druk)		100 Pa	
Omlaag bijstellen (luchtdebiet/druk)			
Omlaag bijstellen		☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Tijd en schema		
Schema-instellingen		
Vooraf ingestelde bedieningsstand	☐ Totale stop ☒ Lage snelh. ☐ Hoge snelh. ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Totale stop ☐ Lage snelh. ☐ Hoge snelh. ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Effectieve periode	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Startdatum	☐ Ingeschakeld ☒ Inactief	☐ Ingeschakeld ☐ Inactief
Startdatum J/M/D		
Stopdatum	☐ Ingeschakeld ☒ Inactief	☐ Ingeschakeld ☐ Inactief
Stopdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dagschema		
Maandag		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Dinsdag					
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 1		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 2		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 3		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 4		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 5		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 6		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Woensdag					
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 1		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 2		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 3		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 4		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 5		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00			
Gebeurtenis 6		☒ Inactief	☐ Totale stop	☐ Inactief	☐ Totale stop
		☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid	☐ Lage snelheid	☐ Hoge snelheid
		☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop	☐ Normale stop	☐ Verlengde normale stop

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Donderdag			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Vrijdag			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Zaterdag			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Zondag			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Uz1			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Uz2			
Tijd, Gebeurtenis 1	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6	uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6		☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Uitzonderingenschema		
Uitzonderingenschema 1 (Uz1)		
Uitzonderingsmethode	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Stopdatum J/M/D		
Stop dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Dag van de week		
Startdatum		☐ Maand 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Uitzonderingen-schema 2 (Uz2)		
Uitzonderingsmethode	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Stopdatum J/M/D		
Stop dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Kalender 1		
Functie 1	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 2	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 3	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 4	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 5	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 6	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 7	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 8	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 9	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 10	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Kalender 2		
Functie 1	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 2	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 3	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 4	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 5	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 6	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 7	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 8	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Functie 9	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 10	☒ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week	☐ Inactief ☐ Datum ☐ Datumbereik ☐ Dag van de week
Datum		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Datumbereik		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dag van de week		
Startdatum		☐ Mnd 1-12 ☐ Oneven ☐ Even ☐ Iedere ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start dag van de week	☒ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag	☐ Iedere dag ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag
Verlengd bedrijf		
Externe lage snelheid uur:min	00:00	
Externe hoge snelheid uur:min	00:00	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Filters		
Stabiel luchtdebiet sec.	30	
Voorfilter	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
AHU-filter (GOLD SD)	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
Eindfilter	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Alarmgrenzen		
Voorfilter inlaatlucht Pa	100	
Voorfilter uitlaatlucht Pa	100	
AHU-filter inlaatlucht Pa	100	
AHU-filter uitlaatlucht Pa	100	
Eindfilter inlaatlucht Pa	100	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Taal		
Taal	Engels	

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Alarminstellingen			
Brandalarmen			
Intern brandalarm		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Alarmgrens, toevoerluchttemperatuur	°C	70	
Alarmgrens, uitlaatluchttemperatuur	°C	45	
Reset intern brandalarm		☒ Handmatig ☐ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Intern brandalarm na koelen		☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Reset extern brandalarm 1		☒ Handmatig ☐ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Extern brandalarm 1 na koelen		☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Reset extern brandalarm 2		☒ Handmatig ☐ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Extern brandalarm 2 na koelen		☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Ventilatorbedrijf bij een intern brandalarm		☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij een int. brandalarm	%	100	
Uitlaatluchtvent. bij een int. brandalarm	%	100	
Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 1		☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1	%	100	
Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1	%	100	
Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 2		☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2	%	100	
Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2	%	100	
Volgorde van prioriteit		☒ Ext. brandal. 1 ☐ Ext. brandalarm 2 ☐ Int. brandal. ☐ Automatisch ☐ Brandalarm 1 of intern brandalarm ☐ Brandalarm 2 of intern brandalarm	☐ Ext. brandal. 1 ☐ Ext. brandalarm 2 ☐ Int. brandal. ☐ Automatisch ☐ Brandalarm 1 of intern brandalarm ☐ Brandalarm 2 of intern brandalarm
Brandbypass in stroomdiagram		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Externe alarmen			
Reset extern alarm 1		☐ Handmatig ☒ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Extern alarm 1 na koelen		☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Ingang extern alarm 1		☒ Gesl. circuit ☐ Open circuit	☐ Gesl. circuit ☐ Open circuit
Vertraging extern alarm 1	s	10	
Reset extern alarm 2		☐ Handmatig ☒ Auto	☐ Handmatig ☐ Auto
Extern alarm 2 na koelen		☐ Actief ☒ Inactief	☐ Actief ☐ Inactief
Ingang extern alarm 2		☒ Gesl. circuit ☐ Open circuit	☐ Gesl. circuit ☐ Open circuit
Vertraging, extern alarm 2	s	10	
Temperatuurbeveiliging			
Temperatuurbeveiliging		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Alarmvertraging	s	30	
Alarmgrens	°C	7	
Temperatuuralarmgrenzen			
Voorverwarmen onder instelpunt	K	5.0	
Inlaatlucht onder instelpunt	K	5.0	
Inlaatlucht boven instelpunt	K	7.0	
Uitlaatlucht onder alarmgrens	°C	12.0	
Stopgrens buitentemperatuur	°C	5.0	
Serviceperiode			
Serviceperiode	Ma.	12	
Alarmprioriteit			
Zie alarmlijst			



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Log		
Periode logbestand	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Logzender actief	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Live modus	☒ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail en FTP	☐ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail en FTP



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Luchtbehandelingsunit		
Type luchtbehandelingsunit	Geleverd type luchtbehandelings-unit, m.u.v. de GOLD SD uitlaat-luchtbehandelingsunit	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Inlaatlucht ☐ GOLD SD Uitlaatlucht ☐ GOLD SD Inlaatlucht+CX ☐ GOLD SD Inlaatlucht + Uitlaatlucht ☐ GOLD SD Inlaatlucht +Uitlaatlucht+CX
GOLD RX/PX/CX		
Naam		
Ventilatoropstelling 1	☒ Uitlaatlucht ☐ Inlaatlucht	☐ Uitlaatlucht ☐ Inlaatlucht
Stroomdiagram, positie inlaatlucht-ventilator	☐ Boven ☒ Onder	☐ Boven ☐ Onder
GOLD SD		
Naam		
Stroomdiagram, ventilatoropstelling	☐ Boven ☒ Onder	☐ Boven ☐ Onder
VOC/CO_2-sensor		
VOC-sensor, bedrijfsstand	☒ Inactief ☐ Alleen controle	☐ Inactief ☐ Alleen controle
	☐ Controle en regeling	☐ Controle en regeling
CO_2-eenheid	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Stroomdiagram, opstelling VOC-sensor	☒ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht	☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Verwarmen					
Voorverwarmen					
Voorverwarmen		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Plaatsing voorverwarming		☒ Verse lucht	☐ Toevoerlucht	☐ Verse lucht	☐ Toevoerlucht
Instelpunt voorverwarmen	°C	5			
Buitenluchttemp.-gerelateerd					
Verschil, buitentemp.	K	5			
Voorverwarming, minimum	°C	-10			
Periodiek bedrijf pomp		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24			
Periodieke bedrijfstijd	min	3			
Alarmingang, functie		☒ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+		☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Verwarming afvoerlucht					
Verwarming afvoerlucht		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Verwarming afvoerlucht, instelpunt	°C	5			
Periodiek bedrijf pomp		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24			
Periodieke bedrijfstijd	min	3			
Alarmingang, functie		☒ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+		☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Extra regelsequentie					
Extra regelsequentiestand 1		☒ Inactief ☐ Koelen	☐ Verwarmen ☐ Verw. en koelen	☐ Inactief ☐ Koelen	☐ Verwarmen ☐ Verw. en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Recirculatieregeling		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Signaal max. output	%	100			
Periodiek bedrijf pomp		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24			
Periodieke bedrijfstijd	min	3			
Alarmingang, functie		☒ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+		☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Extra regelsequentiestand 2		☒ Inactief ☐ Koelen	☐ Verwarmen ☐ Verw. en koelen	☐ Inactief ☐ Koelen	☐ Verwarmen ☐ Verw. en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Recirculatieregeling		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Signaal max. output	%	100			
Periodiek bedrijf pomp		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24			
Periodieke bedrijfstijd	min	3			
Alarmingang, functie		☒ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+		☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Extra regelsequentie, combi-batterijen				
Extra regelsequentie 1, combi-batterijen				
Combi-batterijen, functie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, functie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, alarmvertraging min.	5			
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ BMS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+	☐ Inactief ☐ BMS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie	☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Digitale uitgang, functie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie	☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Extra regelsequentie 2, combi-batterijen				
Combi-batterijen, functie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, functie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, alarmvertraging min.	5			
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ BMS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+	☐ Inactief ☐ BMS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie	☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Digitale uitgang, functie	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie	☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Extra regelsequentie, stapfunctie				
Extra regelsequentie 1, stapfunctie				
Uitgangsniveau X1 %	11			
Uitgangsniveau Y1 V	0,8			
Uitgangsniveau X2 %	26			
Uitgangsniveau Y2 V	2,5			
Uitgangsniveau X3 %	51			
Uitgangsniveau Y3 V	5			
Uitgangsniveau X4 %	76			
Uitgangsniveau Y4 V	7,5			
Uitgangsniveau X5 %	91			
Uitgangsniveau Y5 V	9			
Verwarming, bedrijfsmodus	☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Koelmodus	☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Aantal stappen	5			
Regeling laatste stap lineair.	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Stop-starttijd sec.	300			
Stapschakeltijd sec.	300			
Bedrijfsmodus comfort-economy sec.	3600			

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Extra regelsequentie 2, stapfunctie					
Uitgangsniveau X1	%	11			
Uitgangsniveau Y1	V	0,8			
Uitgangsniveau X2	%	26			
Uitgangsniveau Y2	V	2,5			
Uitgangsniveau X3	%	51			
Uitgangsniveau Y3	V	5			
Uitgangsniveau X4	%	76			
Uitgangsniveau Y4	V	7,5			
Uitgangsniveau X5	%	91			
Uitgangsniveau Y5	V	9			
Verwarming, bedrijfsmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Koelmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Aantal stappen		5			
Regeling laatste stap lineair.		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Stop-starttijd	sec.	300			
Stapschakeltijd	sec.	300			
Bedrijfsmodus comfort-economy	sec.	3600			
Naverwarmen					
Luchtverwarmer voor warm water				☐ Actief	
Periodiek bedrijf pomp		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24			
Periodieke bedrijfstijd	min	3			
Alarmingang, functie		☒ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+		☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Energiemeting		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Klepafmetingen		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Type glycol		☒ Geen ☐ Propyleen	☐ Ethyleen	☐ Geen Propyleen	☐ Ethyleen
Glycol-aandeel	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Xzone					
Xzone		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Xzone, combi-batterijen		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Luchtverwarmer voor warm water				☐ Actief	
Periodiek bedrijf pomp		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24			
Periodieke bedrijfstijd	min	3			
Alarmingang, functie		☒ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij gesloten contact	☐ Al. bij open contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+		☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Energiemeting		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Klepafmetingen		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Type glycol		☒ Geen ☐ Propyleen	☐ Ethyleen	☐ Geen Propyleen	☐ Ethyleen
Glycol-aandeel	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40
Xzone, combi-batterijen					
Xzone combi-batterijen		☒ Uitgeschakeld ☐ Verwarming en koeling	☐ Verwarming	☐ Uitgeschakeld ☐ Verwarming en koeling	☐ Verwarming
Functie temperatuurbewaking		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Extern signaal, functie		☒ Uitgeschakeld ☐ GBS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+	☐ Uitgeschakeld ☐ GBS	☐ Digitale ingang ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie		☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Digitale uitgang, functie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie		☒ Verwarming	☐ Koeling	☐ Verwarming	☐ Koeling
Elektrische luchtverwarmer				☐ Actief	
Nakoeling	min	3			
Season Heat					
Season Heat		☒ Inactief ☐ Gesloten contact extra regelseq. 1	☐ Gesloten contact extra regelseq. 1 ☐ Extra regelseq. 1 Handmatig	☐ Inactief ☐ Gesloten contact extra regelseq. 1	☐ Gesloten contact extra regelseq. 1 ☐ Extra regelseq. 1 Handmatig
Extra regelsequentie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Koelen		
Extra regelsequentie		
Extra regelsequentie 1	☒ Inactief ☐ Verwarmen ☐ Koelen ☐ Verwarmen en koelen	☐ Inactief ☐ Verwarmen ☐ Koelen ☐ Verwarmen en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Recirculatieregeling	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ Al. bij open contact ☐ Al. bij gesl. contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij open contact ☐ Al. bij gesl. contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Extra regelsequentie 2	☒ Inactief ☐ Verwarmen ☐ Koelen ☐ Verwarmen en koelen	☐ Inactief ☐ Verwarmen ☐ Koelen ☐ Verwarmen en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Recirculatieregeling	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Periodiek bedrijf klep	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ Al. bij open contact ☐ Al. bij gesl. contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Al. bij open contact ☐ Al. bij gesl. contact ☐ Werking schakelaar
SMART Link+	☒ Uitgeschakeld ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Uitgeschakeld ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Extra regelsequentie, combi-batterijen		
Extra regelsequentie 1, combi-batterijen		
Combi-batterijen, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, min. alarmvertraging	5	
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ Digitale ingang ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inactief ☐ Digitale ingang ☐ BMS ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
Digitale uitgang, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
Extra regelsequentie 2, combi-batterijen		
Combi-batterijen, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurbeveiliging, min. alarmvertraging	5	
Extern signaal, functie	☒ Inactief ☐ Digitale ingang ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inactief ☐ Digitale ingang ☐ BMS ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
Digitale uitgang, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling

Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Extra regelsequentie, stapfunctie					
Extra regelsequentie 1, stapfunctie					
Uitgangsniveau X1	%	11			
Uitgangsniveau Y1	V	0,8			
Uitgangsniveau X2	%	26			
Uitgangsniveau Y2	V	2,5			
Uitgangsniveau X3	%	51			
Uitgangsniveau Y3	V	5			
Uitgangsniveau X4	%	76			
Uitgangsniveau Y4	V	7,5			
Uitgangsniveau X5	%	91			
Uitgangsniveau Y5	V	9			
Verwarming, bedrijfsmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Koelmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Aantal stappen		5			
Regeling laatste stap lineair.		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Stop-starttijd	sec.	300			
Stapschakeltijd	sec.	300			
Bedrijfsmodus comfort-economy	sec.	3600			
Extra regelsequentie 2, stapfunctie					
Uitgangsniveau X1	%	11			
Uitgangsniveau Y1	V	0,8			
Uitgangsniveau X2	%	26			
Uitgangsniveau Y2	V	2,5			
Uitgangsniveau X3	%	51			
Uitgangsniveau Y3	V	5			
Uitgangsniveau X4	%	76			
Uitgangsniveau Y4	V	7,5			
Uitgangsniveau X5	%	91			
Uitgangsniveau Y5	V	9			
Verwarming, bedrijfsmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Koelmodus		☒ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Economy	☐ Comfort
Aantal stappen		5			
Regeling laatste stap lineair.		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Stop-starttijd	sec.	300			
Stapschakeltijd	sec.	300			
Bedrijfsmodus comfort-economy	sec.	3600			

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie		Waarde fabrieksinstelling			Aangepaste waarde		
Koelen							
DX-luchtkoeler							
Koeling		☒ Inactief	☐ 1-stap	☐ 2-staps	☐ Inactief	☐ 1-stap	☐ 2-staps
		☐ 3-staps binair			☐ 3-staps binair		
Luchtkoeler voor water					☐ Actief		
Periodiek bedrijf pomp 1		☒ Aan	☐ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
Periodiek bedrijf pomp 2		☒ Aan	☐ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
Periodiek bedrijf klep		☒ Aan	☐ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
Interval periodiek bedrijf	uur	24					
Periodieke bedrijfstijd	min	3					
Alarmingang 1		☒ Inactief	☐ Al. bij open contact		☐ nactief	☐ Al. bij open contact	
		☐ Al. bij gesl. contact	☐ Werking schakelaar		☐ Al. bij gesl. contact	☐ Werking schakelaar	
Alarmingang 2		☒ Inactief	☐ Al. bij open contact		☐ Inactief	☐ Al. bij open contact	
		☐ Al. bij gesl. contact	☐ Werking schakelaar		☐ Al. bij gesl. contact	☐ Werking schakelaar	
SMART Link+		☒ Uitgeschakeld	☐ Circuit A		☐ Uitgeschakeld	☐ Circuit A	
		☐ Circuit B			☐ Circuit B		
Energiemeting		☐ Aan	☒ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
Klepafmetingen		☒ DN15	☐ DN20		☐ DN15	☐ DN20	
		☐ DN25	☐ DN32		☐ DN25	☐ DN32	
		☐ DN40			☐ DN40		
Type glycol		☒ Geen	☐ Ethyleen		☐ Geen	☐ Ethyleen	
		☐ Propyleen			☐ Propyleen		
Glycol-aandeel	%	☒ 20	☐ 30		☐ 20	☐ 30	
		☐ 35	☐ 40		☐ 35	☐ 40	
Xzone							
Xzone		☐ Aan	☒ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
Xzone, combi-batterijen		☐ Aan	☒ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
DX-luchtkoeler							
Koeling		☒ Inactief	☐ 1-stap	☐ 2-staps	☐ Inactief	☐ 1-stap	☐ 2-staps
		☐ 3-staps binair			☐ 3-staps binair		
Luchtkoeler voor water					☐ Actief		
Periodiek bedrijf pomp 1		☒ Aan	☐ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
Periodiek bedrijf pomp 2		☒ Aan	☐ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
Periodiek bedrijf klep		☒ Aan	☐ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
Interval periodiek bedrijf	uur	24					
Periodieke bedrijfstijd	min	3					
Alarmingang 1		☒ Inactief	☐ Al. bij open contact		☐ Inactief	☐ Al. bij open contact	
		☐ Al. bij gesl. contact	☐ Werking schakelaar		☐ Al. bij gesl. contact	☐ Werking schakelaar	
Alarmingang 2		☒ Inactief	☐ Al. bij open contact		☐ Inactief	☐ Al. bij open contact	
		☐ Al. bij gesl. contact	☐ Werking schakelaar		☐ Al. bij gesl. contact	☐ Werking schakelaar	
SMART Link+		☒ Uitgeschakeld	☐ Circuit A		☐ Uitgeschakeld	☐ Circuit A	
		☐ Circuit B			☐ Circuit B		
Energiemeting		☐ Aan	☒ Uit		☐ Aan	☐ Uit	
Klepafmetingen		☒ DN15	☐ DN20		☐ DN15	☐ DN20	
		☐ DN25	☐ DN32		☐ DN25	☐ DN32	
		☐ DN40			☐ DN40		
Type glycol		☒ Geen	☐ Ethyleen		☐ Geen	☐ Ethyleen	
		☐ Propyleen			☐ Propyleen		
Glycol-aandeel	%	☒ 20	☐ 30		☐ 20	☐ 30	
		☐ 35	☐ 40		☐ 35	☐ 40	

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Xzone, combi-batterijen		
Xzone combi-batterijen	☒ Uitgeschakeld ☐ Verwarming ☐ Verwarming en koeling	☐ Uitgeschakeld ☐ Verwarming ☐ Verwarming en koeling
Functie temperatuurbewaking	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Extern signaal, functie	☒ Uitgeschakeld ☐ Digitale ingang ☐ GBS ☐ SMART Link+	☐ Uitgeschakeld ☐ Digitale ingang ☐ GBS ☐ SMART Link+
Extern signaal, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
Digitale uitgang, functie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Digitale uitgang, indicatie	☒ Verwarming ☐ Koeling	☐ Verwarming ☐ Koeling
COOL DX		
COOL DX	☒ Inactief ☐ Economy ☐ Comfort ☐ COOL DX Top	☐ Inactief ☐ Economy ☐ Comfort ☐ COOL DX Top
COOL DX		
COOL DX	☒ Inactief ☐ Economy ☐ Comfort ☐ COOL DX Top	☐ Inactief ☐ Economy ☐ Comfort ☐ COOL DX Top
Vertragingstijd		
Stop, droogvertraging	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Stop, vertraagtijd drogen min	30	
Herstarttijd min	5	
Stapschakeltijd min	5	
Stop-starttijd min	5	
Buitenluchtgrenzen		
Stap 1 °C	15	
Stap 2 °C	18	
Stap 3 °C	20	
Luchtdebietgrenzen		
Koeling, 0-10 V		
Inlaatlucht 0-10 V	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht 0-10 V	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Koeling, Aan/Uit		
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 1	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 1	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 2	50% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 2	50% van max. luchtdebiet voor AHU	
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 3	75% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 3	75% van max. luchtdebiet voor AHU	

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Warmte-/Koudeterugwinning		
Carry over control		
Carry over control	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Air Quality Control		
Air Quality Control	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Inregelmodus	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Instelpunt Pa	10	
Rendementmeting		
Rendementmeting	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ontdooien		
Ontdooien	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Ontdooigrenswaarde Pa	50	
Kalibreren	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Kalibratie/optimalisatie (PX)		
Kalibratie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Optimalisatie bypass	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
C/HC		
RX/HC		
Functie		
Stand HC	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
HC ontdooiaccessoires	☒ Inactief ☐ Luchtre-circulatie ☐ El. lucht-verwarmer ☐ Elektrische luchtverwarmer en Recirculatie	☐ Inactief ☐ Luchtrecir-culatie ☐ El. lucht-verwarmer ☐ Elektrische luchtverwarmer en Recirculatie
Luchtverwarmer in combinatie met recirculatie	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Max. buitenluchttempe-ratuur voor recirculatie °C	-10	
Verwarmingsfunctie	☒ Standaard ☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Comfort
Koelfunctie	☒ Standaard ☐ Comfort	☐ Standaard ☐ Comfort
RX/HC en RX/C		
Limieten buitentemperatuur		
Verwarming °C	-25	
Koelen °C	15	
Luchtdebietgrenzen		
Inlaatlucht	40% van max. luchtdebiet voor * luchtbehandelingsunit	
Uitlaatlucht	40% van max. luchtdebiet voor luchtbehandelingsunit	



Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
SMART Link					
Uitvoering		☒ SMART Link	☐ SMART Link+	☐ SMART Link	☐ SMART Link+
Type unit		☒ Inactief ☐ Water, koeler ☐ DX, warmtepomp ☐ DX, omkeerbaar	☐ Water, warmtepomp ☐ Water, omkeerbaar ☐ DX, koeler	☐ Inactief ☐ Water, koeler ☐ DX, warmtepomp ☐ DX, omkeerbaar	☐ Water, warmtepomp ☐ Water, omkeerbaar ☐ DX, koeler
DX inschakelen voor alle typen luchtbehandelingsunits		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Water					
Verwarmd water (instelpunt)	°C	40			
Verwarmd water, verschil	K	3			
Gekoeld water (instelpunt)	°C	12			
Gekoeld water, verschil	K	2			
Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler)	°C	-20			
Verwarming, optimaliseren		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Koeling, optimaliseren		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Koelen optim., regelsnelh.	K/min	0.3			
Verwarm. optim., regelsnelh.	K/min	0.3			
Kleplimiet, onder	%	80			
Kleplimiet, boven	%	95			
Vertraging	s	60			
AQUA Link		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Pompalarm		☒ Inactief ☐ Alarm bij open cont.	☐ Alarm bij gesl. cont. ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Alarm bij open cont.	☐ Alarm bij gesl. cont. ☐ Werking schakelaar
DX (Celest+)					
Aantal units		1			
Duur, comfort-verwarmen	min.	30			
Duur, comfort-koelen	min.	30			
Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler)	°C	-20			
Ontdooien vertragen	s	120			
Stabilisatietijd	s	240			
Limiet toevoerluchtstroom		50% van de max. luchtstroom van de luchtbehandelingsunit			

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Vochtigheid					
Bevochtigen					
Bevochtigen		☒ Inactief ☐ 0 - 10 V	☐ Aan/Uit	☐ Inactief ☐ 0 - 10 V	☐ Aan/Uit
Locatie, regulerende vochtsensor		☒ Inlaatlucht ☐ Ruimte	☐ Uitlaatlucht	☐ Inlaatlucht ☐ Ruimte	☐ Uitlaatlucht
Verdamping					
Startgrens	%RH	40			
Stopgrens	%RH	45			
Tijdskanaal startlimiet	%RH	50			
Tijdskanaal stoplimiet	%RH	55			
Stoom					
Instelpunt	%RH	30			
Tijdskanaal instelpunt	%RH	40			
Max. inlaatlucht	%RH	80			
Weektimer					
Tijdskanaal 1 periode		☒ Uit ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma-Vrij ☐ Za-Zo	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma-Zo	☒ Uit ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma-Vrij ☐ Za-Zo	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma-Zo
Tijdskanaal 1 starttijd	hh:mm	00:00			
Tijdskanaal 1 stoptijd	hh:mm	00:00			
Tijdskanaal 2 periode		☒ Uit ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma-Vrij ☐ Za-Zo	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma-Zo	☒ Uit ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma-Vrij ☐ Za-Zo	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma-Zo
Tijdskanaal 2 starttijd	hh:mm	00:00			
Tijdskanaal 2 stoptijd	hh:mm	00:00			
Tijdskanaal 3 periode		☒ Uit ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma-Vrij ☐ Za-Zo	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma-Zo	☒ Uit ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma-Vrij ☐ Za-Zo	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma-Zo
Tijdskanaal 3 starttijd	hh:mm	00:00			
Tijdskanaal 3 stoptijd	hh:mm	00:00			
Tijdskanaal 4 periode		☒ Uit ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma-Vrij ☐ Za-Zo	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma-Zo	☒ Uit ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma-Vrij ☐ Za-Zo	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma-Zo
Tijdskanaal 4 starttijd	hh:mm	00:00			
Tijdskanaal 4 stoptijd	hh:mm	00:00			

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Ontvochtigen		
Ontvochtigen	☒ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht
Rel. vochtigheid inlaatlucht %RH	50	
Rel. vochtigheid uitlaatlucht %RH	50	
Alarm bevochtiger		
Input alarm	☒ Inactief ☐ Gesloten circuit ☐ Open circuit ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Gesloten circuit ☐ Open circuit ☐ Werking schakelaar

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
ReCO2		
CO_2/VOC, bedrijfsstand	☒ Inactief ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC en luchtdebietboost	☐ Inactief ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC en luchtdebietboost
CO_2/VOC vrije koeling	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuurmodus	☒ Inactief ☐ Verwarmsequentie ☐ Koelsequentie ☐ Verwarm- en koelsequentie	☐ Inactief ☐ Verwarmsequentie ☐ Koelsequentie ☐ Verwarm- en koelsequentie
Temperatuur vrije koeling	☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
CO_2/VOC		
Instelpunt %	50	
Instelpunt CO_2 ppm	1000	
VOC, instelpunt ppm	1500	
Min. buitenlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Min. afvoerlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Kalibreren	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Temperatuur		
Min. buitenlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Min. afvoerlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Kalibreren	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Functie		Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
All Year Comfort					
Functie		☒ Inactief ☐ Verw. water	☐ Gekoeld water ☐ Gekoeld en verwarmd water	☐ Inactief ☐ Verw. water	☐ Gekoeld water ☐ Gekoeld en verwarmd water
SMART Link+ koeling		☒ Uitgesch. ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgesch. ☐ Circuit B	☐ Circuit A
SMART Link+ verwarming		☒ Uitgesch. ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Uitgesch. ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Gekoeld water					
Gekoeld water	°C	14			
Buitentemp.comp.		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Buitentemp. X1	°C	10			
Buitentemp. X2	°C	20			
Buitentemp. X3	°C	25			
Buitentemp. X4	°C	30			
Temp. Y1 gekoeld water	°C	22			
Temp. Y2 gekoeld water	°C	18			
Temp. Y3 gekoeld water	°C	14			
Temp. Y4 gekoeld water	°C	12			
Buitentemp. voor starten pomp	°C	10			
Buitentemp. voor stoppen pomp	°C	7			
Kamertemperatuurcompensatie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Instelpunt kamertemp.	°C	21			
Kamertemp. P-band	K	5			
Nachtblokkering kamercomp.		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Nachtcompensatie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Nachtreductie	K	2			
Begin nacht tijdkanaal 1	u:min.	00:00			
Eind nacht tijdkanaal 1	u:min.	00:00			
Periode tijdkanaal 1		☒ Inactief ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma.-Vr. ☐ Za.-Zo.	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma.-Zo.	☐ Inactief ☐ Dinsdag ☐ Donderdag ☐ Zaterdag ☐ Ma.-Vr. ☐ Za.-Zo.	☐ Maandag ☐ Woensdag ☐ Vrijdag ☐ Zondag ☐ Ma.-Zo.
Dauwpuntcompensatie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Luchtdebietcompensatie		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf pomp		☒ Aan	☐ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Periodiek bedrijf klep		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24			
Periodieke bedrijfstijd	min	3			
Pompalarm		☒ Inactief ☐ Alarm op open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Alarm op gesloten cont.	☐ Inactief ☐ Alarm op open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Alarm op gesloten cont.
Klepalarm		☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Verwarmd water			
Verwarmd water	°C	30	
Buitentemp.comp.		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Buitentemperatuur X1	°C	-20	
Buitentemperatuur X2	°C	0	
Buitentemperatuur X3	°C	5	
Buitentemperatuur X4	°C	15	
Temp. Y1 verwarmd water	°C	40	
Temp. Y2 verwarmd water	°C	30	
Temp. Y3 verwarmd water	°C	20	
Temp. Y4 verwarmd water	°C	15	
Buitentemp. voor starten pomp	°C	15	
Buitentemp. voor stoppen pomp	°C	18	
Kamertemperatuurcompensatie		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Instelpunt kamertemp.	°C	21	
Kamertemp. P-band	K	5	
Nachtblokkering kamercomp.		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Nachtcompensatie		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Nachtreductie	K	-2	
Begin nacht tijdkanaal 2	u:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 2	u:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 2		☒ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma.-Vr. ☐ Ma.-Zo. ☐ Za.-Zo.	☐ Inactief ☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag ☐ Ma.-Vr. ☐ Ma.-Zo. ☐ Za.-Zo.
Luchtdebietcompensatie		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Periodiek bedrijf pomp		☒ Aan ☐ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Periodiek bedrijf klep		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Interval periodiek bedrijf	uur	24	
Periodieke bedrijfstijd	min	3	
Pompalarm		☒ Inactief ☐ Alarm op gesloten cont. ☐ Alarm op open contact ☐ Werking schakelaar	☐ Inactief ☐ Alarm op gesloten cont. ☐ Alarm op open contact ☐ Werking schakelaar
Klepalarm		☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit

MIRU Control

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
MIRU Control	*Zie het inbedrijfstellingsrapport voor de MIRU Control*	

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
MIRU			
Functie (aantal ventilatoren)		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilator 1, bedrijfsniveau			
Lage sn. ventilator 1	Pa	100	
Lage sn. ventilator 1	m³/s	30% van max. luchtstroom	
Hoge sn. ventilator 1	Pa	200	
Hoge sn. ventilator 1	m³/s	70% van max. luchtstroom	
Ventilator 1, percentageverschil, slave		1	
Ventilator 1, vast verschil, slave	m³/s	0	
Max. sn. ventilator 1	%	100	
Ventilator 1 comp. functie buiten	°C	☒ Inactief ☐ Lage sn. ☐ Hoge sn. ☐ Lage en hoge sn.	☐ Inactief ☐ Lage sn. ☐ Hoge sn. ☐ Lage en hoge sn.
X1, buitentemperatuur	°C	-20	
X2, buitentemperatuur	°C	-10	
X3, buitentemperatuur	°C	10	
X4, buitentemperatuur	°C	20	
Stroom			
Y1, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Y2, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Y3, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Y4, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Druk			
Y1, instelpunt druk	Pa	100	
Y2, instelpunt druk	Pa	100	
Y3, instelpunt druk	Pa	100	
Y4, instelpunt druk	Pa	100	
Ventilator 1, functie			
Ventilator 1, functie parallel bedrijf		☒ Inactief ☐ Parallelle start ☐ Parallelle lage sn./hoge sn. ☐ Parallelle start en lage sn./hoge sn.	☐ Inactief ☐ Parallelle start ☐ Parallelle lage sn./hoge sn. ☐ Parallelle start en lage sn./hoge sn.
Ventilator 1, balansfunctie		☒ Luchtstroom ☐ Kanaaldruk ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave	☐ Luchtdebiet ☐ Kanaaldruk ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave
Ventilator 1, regelfunctie		☒ Inactief ☐ Toevoerlucht ☐ Uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht
Ventilator 1, type		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Schema-instellingen ventilator 1		
Ventilator 1, actie kanaal 1	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 1, starttijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 1, stoptijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 1, actie kanaal 2	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 1, starttijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 1, stoptijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 1, actie kanaal 3	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 1, starttijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 1, stoptijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 1, actie kanaal 4	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 1, starttijd kanaal 4	00:00	
Ventilator 1, stoptijd kanaal 4	00:00	

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
MIRU			
Functie (aantal ventilatoren)		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilator 2, bedrijfsniveau			
Lage sn. ventilator 2	Pa	100	
Lage sn. ventilator 2	m³/s	30% van max. luchtstroom	
Hoge sn. ventilator 2	Pa	200	
Hoge sn. ventilator 2	m³/s	70% van max. luchtstroom	
Ventilator 2, percentageverschil, slave		1	
Ventilator 2, vast verschil, slave	m³/s	0	
Max. sn. ventilator 2	%	100	
Ventilator 2 comp. functie buiten	°C	☒ Inactief ☐ Lage sn. ☐ Hoge sn. ☐ Lage en hoge sn.	☐ Inactief ☐ Lage sn. ☐ Hoge sn. ☐ Lage en hoge sn.
X1, buitentemperatuur	°C	-20	
X2, buitentemperatuur	°C	-10	
X3, buitentemperatuur	°C	10	
X4, buitentemperatuur	°C	20	
Stroom			
Y1, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Y2, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Y3, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Y4, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Druk			
Y1, instelpunt druk	Pa	100	
Y2, instelpunt druk	Pa	100	
Y3, instelpunt druk	Pa	100	
Y4, instelpunt druk	Pa	100	
Ventilator 2, functie			
Ventilator 2, functie parallel bedrijf		☒ Inactief ☐ Parallelle start ☐ Parallelle lage sn./hoge sn. ☐ Parallelle start en lage sn./hoge sn.	☐ Inactief ☐ Parallelle start ☐ Parallelle lage sn./hoge sn. ☐ Parallelle start en lage sn./hoge sn.
Ventilator 2, balansfunctie		☒ Luchtstroom ☐ Kanaaldruk ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave	☐ Luchtdebiet ☐ Kanaaldruk ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave
Ventilator 2, regelfunctie		☒ Inactief ☐ Toevoerlucht ☐ Uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht
Ventilator 2, type		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Schema-instellingen ventilator 2		
Ventilator 2, actie kanaal 1	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 2, starttijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 2, stoptijd kanaal 1	00:00	
Ventilator 2, actie kanaal 2	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 2, starttijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 2, stoptijd kanaal 2	00:00	
Ventilator 2, actie kanaal 3	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 2, starttijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 2, stoptijd kanaal 3	00:00	
Ventilator 2, actie kanaal 4	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo ☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 2, starttijd kanaal 4	00:00	
Ventilator 2, stoptijd kanaal 4	00:00	

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
MIRU			
Functie (aantal ventilatoren)		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilator 3, bedrijfsniveau			
Lage sn. ventilator 3	Pa	100	
Lage sn. ventilator 3	m³/s	30% van max. luchtstroom	
Hoge sn. ventilator 3	Pa	200	
Hoge sn. ventilator 3	m³/s	70% van max. luchtstroom	
Ventilator 3, percentageverschil, slave		1	
Ventilator 3, vast verschil, slave	m³/s	0	
Max. sn. ventilator 3	%	100	
Ventilator 3 comp. functie buiten	°C	☒ Inactief ☐ Lage sn. ☐ Hoge sn. ☐ Lage en hoge sn.	☐ Inactief ☐ Lage sn. ☐ Hoge sn. ☐ Lage en hoge sn.
X1, buitentemperatuur	°C	-20	
X2, buitentemperatuur	°C	-10	
X3, buitentemperatuur	°C	10	
X4, buitentemperatuur	°C	20	
Stroom			
Y1, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Y2, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Y3, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Y4, instelpunt luchtstr.	m³/s	25% van max. luchtstroom	
Druk			
Y1, instelpunt druk	Pa	100	
Y2, instelpunt druk	Pa	100	
Y3, instelpunt druk	Pa	100	
Y4, instelpunt druk	Pa	100	
Ventilator 3, functie			
Ventilator 3, functie parallel bedrijf		☒ Inactief ☐ Parallelle start ☐ Parallelle lage sn./hoge sn. ☐ Parallelle start en lage sn./hoge sn.	☐ Inactief ☐ Parallelle start ☐ Parallelle lage sn./hoge sn. ☐ Parallelle start en lage sn./hoge sn.
Ventilator 3, balansfunctie		☒ Luchtstroom ☐ Kanaaldruk ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave	☐ Luchtdebiet ☐ Kanaaldruk ☐ Meting kanaaldruk en luchtstroom ☐ Slave
Ventilator 3, regelfunctie		☒ Inactief ☐ Toevoerlucht ☐ Uitlaatlucht	☐ Inactief ☐ Inlaatlucht ☐ Uitlaatlucht
Ventilator 3, type		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Schema-instellingen ventilator 3				
Ventilator 3, actie kanaal 1	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo	☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo	☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 3, starttijd kanaal 1	00:00			
Ventilator 3, stoptijd kanaal 1	00:00			
Ventilator 3, actie kanaal 2	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo	☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo	☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 3, starttijd kanaal 2	00:00			
Ventilator 3, stoptijd kanaal 2	00:00			
Ventilator 3, actie kanaal 3	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo	☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo	☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 3, starttijd kanaal 3	00:00			
Ventilator 3, stoptijd kanaal 3	00:00			
Ventilator 3, actie kanaal 4	☒ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo	☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo	☐ Inactief ☐ Lage sn. dinsdag ☐ Lage sn. donderdag ☐ Lage sn. zaterdag ☐ Lage sn. ma-vrij ☐ Lage sn. ma-zo ☐ Hoge sn. dinsdag ☐ Hoge sn. donderdag ☐ Hoge sn. zaterdag ☐ Hoge sn. ma-vrij ☐ Hoge sn. ma-zo	☐ Lage sn. maandag ☐ Lage sn. woensdag ☐ Lage sn. vrijdag ☐ Lage sn. zondag ☐ Lage sn. za-zo ☐ Hoge sn. maandag ☐ Hoge sn. woensdag ☐ Hoge sn. vrijdag ☐ Hoge sn. zondag ☐ Hoge sn. za-zo
Ventilator 3, starttijd kanaal 4	00:00			
Ventilator 3, stoptijd kanaal 4	00:00			

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde	
Ingangen/Uitgangen			
Extern bedrijf module 3			
Digitale uitgang 1, bedrijfsstand	Inactief	☐ Inactief ☐ AHU in aut. bedrijf ☐ AHU op lage snelheid ☐ A-alarm ☐ Regelkleprelais ☐ WW ontdooien ☐ Naverw., verm.bep. ☐ Morning Boost ☐ Luchtdebiet, oml.bijst. ☐ Extra reg.seq. 2, verw. ☐ Extra reg.seq. 2, koelen ☐ Cooling Boost ☐ Inlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Intern brandalarm geactiveerd ☐ Extern brandalarm 2 ☐ Willekeurig brandalarm ☐ Ext. brandalarm 2 met prioriteit ☐ Voorverwarming ☐ HC ontdooien met recirculatie ☐ HC koel ☐ Verwarming afvoerlucht ☐ PX ontdooien	☐ AHU in bedrijf ☐ AHU in handm. bedrijf ☐ AHU op hoge snelheid ☐ B-alarm ☐ Warmtewisselaar ☐ Naverwarming ☐ Heating Boost ☐ Interm. nachtverwarmen ☐ Extra regelseq. 1, verw. ☐ Extra regelseq. 1, koelen ☐ Koeling ☐ Zomernachtkoelen ☐ Uitlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Extern brandalarm 1 ☐ Extern brandalarm 1 en 2 ☐ Ext. brandalarm 1 met prioriteit ☐ Int. brandalarm met prioriteit ☐ HC ontdooien ☐ HC verwarm ☐ Filterkalibratie ☐ Ontvochtiging ☐ SMART Link DX ontdooien.
Digitale uitgang 2, bedrijfsstand	Inactief	☐ Inactief ☐ AHU in aut. bedrijf ☐ AHU op lage snelheid ☐ A-alarm ☐ Regelkleprelais ☐ WW ontdooien ☐ Naverw., verm.bep. ☐ Morning Boost ☐ Luchtdebiet, oml.bijst. ☐ Extra reg.seq. 2, verw. ☐ Extra reg.seq. 2, koelen ☐ Cooling Boost ☐ Inlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Intern brandalarm geactiveerd ☐ Extern brandalarm 2 ☐ Willekeurig brandalarm ☐ Ext. brandalarm 2 met prioriteit ☐ Voorverwarming ☐ HC ontdooien met recirculatie ☐ HC koel ☐ Verwarming afvoerlucht ☐ PX ontdooien	☐ AHU in bedrijf ☐ AHU in handm. bedrijf ☐ AHU op hoge snelheid ☐ B-alarm ☐ Warmtewisselaar ☐ Naverwarming ☐ Heating Boost ☐ Interm. nachtverwarmen ☐ Extra regelseq. 1, verw. ☐ Extra regelseq. 1, koelen ☐ Koeling ☐ Zomernachtkoelen ☐ Uitlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Extern brandalarm 1 ☐ Extern brandalarm 1 en 2 ☐ Ext. brandalarm 1 met prioriteit ☐ Int. brandalarm met prioriteit ☐ HC ontdooien ☐ HC verwarm ☐ Filterkalibratie ☐ Ontvochtiging ☐ SMART Link DX ontdooien.

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Digitale ingang 1	☒ Inactief ☐ Stop AYC-verwarmd water ☐ MIRU 1-3 ext. stop ☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelh. ☐ Koelen, alarmingang 1 ☐ Zomernachtkoeling	☐ Alarm resetten ☐ Stop AYC-gekoeld water ☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh. ☐ Alarming. naverwarmen ☐ Koelen, alarmingang 2	☐ Inactief ☐ Stop AYC-verwarmd water ☐ MIRU 1-3 ext. stop ☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelheid ☐ Koelen, alarmingang 1 ☐ Zomernachtkoeling	☐ Alarm resetten ☐ Stop AYC-gekoeld water ☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh. ☐ Alarming. naverwarmen. ☐ Koelen, alarmingang 2
Digitale ingang 2	☒ Inactief ☐ Stop AYC-verwarmd water ☐ MIRU 1-3 ext. stop ☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelh. ☐ Koelen, alarmingang 1 ☐ Zomernachtkoeling	☐ Alarm resetten ☐ Stop AYC-gekoeld water ☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh. ☐ Alarming. naverwarmen ☐ Koelen, alarmingang 2	☐ Inactief ☐ Stop AYC-verwarmd water ☐ MIRU 1-3 ext. stop ☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelheid ☐ Koelen, alarmingang 1 ☐ Zomernachtkoeling	☐ Alarm resetten ☐ Stop AYC-gekoeld water ☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh. ☐ Alarming. naverwarmen. ☐ Koelen, alarmingang 2
Analoge ingang 1	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie		☐ Inactief ☐ Versch. instelpunt, inlaatlucht	☐ Verschuiving instelpunt ☐ Versch. instelpunt, uitlaatlucht
Analoge ingang 2	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie		☐ Inactief ☐ Versch. instelpunt, inlaatlucht	☐ Verschuiving instelpunt ☐ Versch. instelpunt, uitlaatlucht

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde	
Ingangen/Uitgangen			
Extern bedrijf module 6			
Digitale uitgang 1, bedrijfsstand	Inactief	☐ Inactief ☐ AHU in aut. bedrijf ☐ AHU op lage snelheid ☐ A-alarm ☐ Regelkleprelais ☐ WW ontdooien ☐ Naverw., verm.bep. ☐ Morning Boost ☐ Luchtdebiet, oml.bijst. ☐ Extra reg.seq. 2, verw. ☐ Extra reg.seq. 2, koelen ☐ Cooling Boost ☐ Inlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Intern brandalarm geactiveerd ☐ Extern brandalarm 2 ☐ Willekeurig brandalarm ☐ Ext. brandalarm 2 met prioriteit ☐ Voorverwarming ☐ HC ontdooien met recirculatie ☐ HC koel ☐ Verwarming afvoerlucht ☐ PX ontdooien	☐ AHU in bedrijf ☐ AHU in handm. bedrijf ☐ AHU op hoge snelheid ☐ B-alarm ☐ Warmtewisselaar ☐ Naverwarming ☐ Heating Boost ☐ Interm. nachtverwarmen ☐ Extra regelseq. 1, verw. ☐ Extra regelseq. 1, koelen ☐ Koeling ☐ Zomernachtkoelen ☐ Uitlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Extern brandalarm 1 ☐ Extern brandalarm 1 en 2 ☐ Ext. brandalarm 1 met prioriteit ☐ Int. brandalarm met prioriteit ☐ HC ontdooien ☐ HC verwarm ☐ Filterkalibratie ☐ Ontvochtiging ☐ SMART Link DX ontdooien.
Digitale uitgang 2, bedrijfsstand	Inactief	☐ Inactief ☐ AHU in aut. bedrijf ☐ AHU op lage snelheid ☐ A-alarm ☐ Regelkleprelais ☐ WW ontdooien ☐ Naverw., verm.bep. ☐ Morning Boost ☐ Luchtdebiet, oml.bijst. ☐ Extra reg.seq. 2, verw. ☐ Extra reg.seq. 2, koelen ☐ Cooling Boost ☐ Inlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Intern brandalarm geactiveerd ☐ Extern brandalarm 2 ☐ Willekeurig brandalarm ☐ Ext. brandalarm 2 met prioriteit ☐ Voorverwarming ☐ HC ontdooien met recirculatie ☐ HC koel ☐ Verwarming afvoerlucht ☐ PX ontdooien	☐ AHU in bedrijf ☐ AHU in handm. bedrijf ☐ AHU op hoge snelheid ☐ B-alarm ☐ Warmtewisselaar ☐ Naverwarming ☐ Heating Boost ☐ Interm. nachtverwarmen ☐ Extra regelseq. 1, verw. ☐ Extra regelseq. 1, koelen ☐ Koeling ☐ Zomernachtkoelen ☐ Uitlaatluchtvent. in bedrijf ☐ Extern brandalarm 1 ☐ Extern brandalarm 1 en 2 ☐ Ext. brandalarm 1 met prioriteit ☐ Int. brandalarm met prioriteit ☐ HC ontdooien ☐ HC verwarm ☐ Filterkalibratie ☐ Ontvochtiging ☐ SMART Link DX ontdooien.

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Digitale ingang 1	☒ Inactief	☐ Alarm resetten	☐ Inactief	☐ Alarm resetten
	☐ Stop AYC-verwarmd water	☐ Stop AYC-gekoeld water	☐ Stop AYC-verwarmd water	☐ Stop AYC-gekoeld water
	☐ MIRU 1-3 ext. stop	☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh.	☐ MIRU 1-3 ext. stop	☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh.
	☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelh.	☐ Alarming. naverwarmen	☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelheid	☐ Alarming. naverwarmen.
	☐ Koelen, alarmingang 1	☐ Koelen, alarmingang 2	☐ Koelen, alarmingang 1	☐ Koelen, alarmingang 2
	☐ Zomernachtkoeling		☐ Zomernachtkoeling	
Digitale ingang 2	☒ Inactief	☐ Alarm resetten	☐ Inactief	☐ Alarm resetten
	☐ Stop AYC-verwarmd water	☐ Stop AYC-gekoeld water	☐ Stop AYC-verwarmd water	☐ Stop AYC-gekoeld water
	☐ MIRU 1-3 ext. stop	☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh.	☐ MIRU 1-3 ext. stop	☐ MIRU 1-3 ext. lage snelh.
	☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelh.	☐ Alarming. naverwarmen	☐ MIRU 1-3 ext. hoge snelheid	☐ Alarming. naverwarmen.
	☐ Koelen, alarmingang 1	☐ Koelen, alarmingang 2	☐ Koelen, alarmingang 1	☐ Koelen, alarmingang 2
	☐ Zomernachtkoeling		☐ Zomernachtkoeling	
Analoge ingang 1	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie		☐ Inactief	☐ Verschuiving instelpunt
			☐ Versch. instelpunt, inlaatlucht	☐ Versch. instelpunt, uitlaatlucht
Analoge ingang 2	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie		☐ Inactief	☐ Verschuiving instelpunt
			☐ Versch. instelpunt, inlaatlucht	☐ Versch. instelpunt, uitlaatlucht

Functie	Waarde fabrieksinstelling		Aangepaste waarde	
Ingangen/Uitgangen				
Externe-communicatiemodule A/B/C				
Externe-communicatiemodule A	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 1	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 2	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Externe-communicatiemodule B	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 1	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 2	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Externe-communicatiemodule C	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 1	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit
Temperatuursensor 2	☐ Aan	☒ Uit	☐ Aan	☐ Uit

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Communicatie		
Externe poort B		
DHCP	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
IP-adres	10.200.1.1	
Netmasker	255.255.255.0	
Stand.-waarde GATEWAY	0.0.0.0	
Primaire DNS	0.0.0.0	
Secundaire DNS	0.0.0.0	
Swegon INSIDE		
Swegon INSIDE	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
INSIDE Connect		
Communicatie via INSIDE Connect	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
IP-adres router	169.254.234.250	
Swegon-cloud (MQTT)	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
DigiCert (certificaat)	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
SMTP-server	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
SNTP	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Draadloze LAN		
Draadloze LAN	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
SSID	GOLD	
Wachtwoord	Serienummer van de luchtgroep	
IP-adres	169.254.233.1	
Netmasker	255.255.255.0	
Kanaal, frequentieband	5	
E-mail		
SMTP-server	☒ Extern ☐ Intern	☐ Extern ☐ Intern
SMTP-serveradres		
SMTP-poortnummer	25	
SMTP-gebruikersnaam		
SMTP-wachtwoord		
Codering	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
E-mailgebruiker		
E-mailantwoordpad		
EIA-485		
Protocol	☐ Inactief ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	☐ Inactief ☐ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON
Snelheid	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400
Pariteit	☒ Geen ☐ Even ☐ Oneven	☐ Geen ☐ Even ☐ Oneven
Stopbits	2	
Modbus-ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Kortste feedbackvertraging ms	0	
Modbus TCP		
Poortnummer	502	
Goedgekeurd IP-adres client	0.0.0.0	
Goedgek. netmasker client	0.0.0.0	

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
BACnet IP		
Netwerknummer ext. B	0	
Intern netwerknummer A	0	
Apparaat-ID	0	
Poortnummer	47808	
EXOline TCP		
PLA	1	
ELA	1	
Poortnummer	26486	
Bedrijfsniveau comm.		
Bedrijfsniveau	☒ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop	☐ Inactief ☐ Totale stop ☐ Lage snelheid ☐ Hoge snelheid ☐ Normale stop ☐ Verlengde normale stop



Functie	Fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Basisinstellingen		
Opslagmedium	☐ SD-kaart ☒ USB	☐ SD-kaart ☐ USB



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Gebruikers		
Eisen voor gebruikerswachtwoord	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
IQnavigator		
Aansluiten op IQlogic	☒ Direct	☐ Direct
IP-adres IQnavigator		
Netmasker IQnavigator		
Vooraf geselecteerde gateway IQnavigator		
IP-adres IQlogic		
Modus helderheid	☒ Autom. inst. ☐ Laag ☐ Middelhoog ☐ Hoog	☐ Autom. inst. ☐ Laag ☐ Middelhoog ☐ Hoog
Knopgeluiden	☐ Aan ☒ Uit	☐ Aan ☐ Uit
Volume	3	

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
1:1	Extern brandalarm 1 geactiveerd	A[1)]	1		
1:2	Extern brandalarm 2 geactiveerd	A[1)]	1		
1:3	Intern brandalarm geactiveerd	A[1)]	1		
2:1	Extern alarm 1 geactiveerd [2]	A	1[3)]		
2:2	Extern alarm 2 geactiveerd [2]	B	0[3)]		
3:1	Voorverwarmen, communicatiefout I/O-module 9	A	0[3)]		
3:2	Voorverwarming, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmer ontbreekt	A[1)]	0[3)]		
3:3	Voorverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd	A[1)]	1		
3:4	Voorverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A[1)]	1		
3:5	Voorverwarmen, temperatuursensor defect	A	0[3)]		
3:6	Voorverwarmen, klepcontrole geactiveerd	B	0[3)]		
3:7	Voorverwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0[3)]		
3:8	Voorverwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:1	Extra regelsequentie 1, communicatiefout module E	A	0[3)]		
4:2	Extra regelsequentie 1, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmer ontbreekt	A[1)]	0[3)]		
4:3	Extra regelsequentie 1, vorstbeveiliging geactiveerd	A[1)]	1		
4:4	Extra regelsequentie 1, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A[1)]	1		
4:5	Extra regelsequentie 1, klepcontrole geactiveerd	B	0[3)]		
4:6	Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:7	Extra regelsequentie 1, temperatuurbeveiliging via communicatie, communicatiefout	B	0		
4:8	Extra regelsequentie 1, sensor combi-batterij defect	A	1		
4:9	Extra regelsequentie 2, communicatiefout module F	A	0[3)]		
4:10	Extra regelsequentie 2, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmer ontbreekt	A[1)]	0[3)]		
4:11	Extra regelsequentie 2, vorstbeveiliging geactiveerd	A[1)]	1		
4:12	Extra regelsequentie 2, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A[1)]	1		
4:13	Extra regelsequentie 22, klepcontrole geactiveerd	B	0[3)]		
4:14	Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:15	Extra regelsequentie 2, sensor combi-batterij defect	A	1		
5:1	Naverwarming, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmer ontbreekt	A[1)]	0[3)]		
5:2	Naverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd	A[1)]	1		
5:3	Naverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A[1)]	1		
5:4	Naverwarmen, controle verwarmingsklep geactiveerd	B	0[3)]		
5:5	Naverwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0[3)]		
6:1	Xzone, I/O-module A geactiveerd	A	0[3)]		
6:2	Xzone, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmer ontbreekt	A[1)]	0[3)]		
6:3	Xzone, vorstbeveiliging geactiveerd	A[1)]	1		
6:4	Xzone, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A[1)]	1		
6:5	Xzone, temperatuursensor inlaatlucht defect	A	1[3)]		
6:6	Xzone, controle verwarmingsklep geactiveerd	B	0[3)]		
6:7	Xzone, temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	0[3)]		
6:8	Xzone, temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		
6:9	Xzone verwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
06:10	Xzone verwarming, sensor combi-batterij defect	A	1		
06:11	Xzone verwarming, temperatuur bewaking I/O-module nr. 9 communicatiefout	A	0		
7:1	Xzone, communicatiefout I/O-module B	A	0 [3]		
7:2	Xzone, temperatuursensor uitlaatlucht defect	A	1 [3]		
7:3	Xzone, controle koelklep geactiveerd	B	0 [3]		
7:4	Xzone, temperatuur uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	0 [3]		
7:5	Xzone koelen, alarmingang 1 geactiveerd	A	0		
7:6	Xzone koelen, alarmingang 2 geactiveerd	A	0		
7:7	Xzone koeling, sensor combi-batterij defect	A	1		
8:5	Controle koelklep geactiveerd	B	0 [3]		
8:6	Koelen, alarmingang 1 geactiveerd	A	0 [3]		
8:7	Koelen, alarmingang 2 geactiveerd	A	0 [3]		
9:1	Constante temperatuur afvoerlucht, communicatiefout I/O module nr. 4	A	0		
9:2	Constante temperatuur afvoerlucht, oververhittingsbeveiliging geactiveerd of voedingsspanning naar elektrische verwarmer ontbreekt	A	0		
9:3	Constante temperatuur afvoerlucht, vorstbescherming geactiveerd	A	1		
9:4	Constante temperatuur afvoerlucht, temperatuursensor vorstbescherming defect	A	1		
9:5	Constante temperatuur afvoerlucht, temperatuursensor defect	A	0		
9:6	Constante temperatuur afvoerlucht, klepcontrole geactiveerd	A	0		
9:7	Constante temperatuur afvoerlucht, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0		
9:8	Constante temperatuur afvoerlucht, alarmingang geactiveerd	A	0		
10:1	Temperatuursensor inlaatlucht defect	A	1 [3]		
10:2	Temperatuursensor inlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect	B	0 [3]		
10:3	Temperatuursensor uitlaatlucht defect	A	1 [3]		
10:4	Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect *(RX/PX/CX)*	B	0 [3]		
10:5	Temperatuursensor uitlaatlucht voor ontdooien warmtewisselaar defect	A	1 [3]		
10:6	Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie in SD luchtbehandelingsunit defect	A	1 [3]		
10:7	Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal defect	A	1 [3]		
10:10	Temperatuursensor buitenlucht defect (GOLD SD)	B	0 [3]		
11:1	Sensor 1 ruimtetemperatuur defect	B	0 [3]		
11:2	Sensor 2 ruimtetemperatuur defect	B	0 [3]		
11:3	Sensor 3 ruimtetemperatuur defect	B	0 [3]		
11:4	Sensor 4 ruimtetemperatuur defect	B	0 [3]		
11:5	Xzone, sensor 5 ruimtetemperatuur defect	B	0 [3]		
11:6	Xzone, sensor 6 ruimtetemperatuur defect	B	0 [3]		
11:7	Xzone, sensor 7 ruimtetemperatuur defect	B	0 [3]		
11:8	Xzone, sensor 8 ruimtetemperatuur defect	B	0 [3]		
11:9	Sensor A buitentemperatuur defect	B	0 [3]		
11:10	Sensor B buitentemperatuur defect	B	0 [3]		
11:11	Sensor C buitentemperatuur defect	B	0 [3]		
11:12	Sensor D buitentemperatuur defect	B	0 [3]		
11:13	Communicatiefout kamertemperatuur [2]	B	0 [3]		
11:14	Xzone, communicatiefout kamertemperatuur [2]	B	0 [3]		

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
11:15	Communicatiefout buitentemperatuur [2]	B	0[3]		
12:1	Temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	1[3]		
12:2	Temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
12:6	Temperatuur uitlaatlucht onder alarmgrens	A	1[3]		
12:11	Temperatuurbeveiliging onder alarmgrens [2]	A	1[3]		
12:13	Rendement warmtewisselaar onder alarmgrens	B	0[3]		
13:1	Bevochtiging, communicatiefout I/O-module 4	B	0[3]		
13:2	Vochtsensor inlaatlucht defect	A	0[3]		
13:3	Vochtsensor uitlaatlucht defect	A	0[3]		
13:4	Vochtsensor afvoerlucht defect	A	0[3]		
13:5	Vochtsensor buiten defect	A	0[3]		
13:6	Vochtsensor ruimte defect	A	0[3]		
13:9	Alarmuitgang bevochtiger geactiveerd	A	0[3]		
13:11	Communicatiefout VOC-sensor	B	0[3]		
13:12	VOC-sensor interne communicatiefout	B	0[3]		
13:13	VOC-sensor interne fout	B	0[3]		
13:14	VOC-givare, niveau onder/boven instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
14.1	Meting naverwarmingsenergie, I/O-modulenr. 6 communicatiefout	B	0[3]		
14:2	Meting naverwarmingsenergie, temperatuursensornr. 1 defect	B	0[3]		
14:3	Meting naverwarmingsenergie, temperatuursensornr. 2 defect	B	0[3]		
14.4	Meting naverwarmingsenergie, lekkage kraan	B	0[3]		
14.5	Meting naverwarmingsenergie, debietsensor defect	B	0[3]		
14,8	Energiemeting koeling, I/O-modulenr. 7 communicatiefout	B	0[3]		
14,9	Energiemeting koeling, temperatuursensornr. 1 defect	B	0[3]		
14.10	Energiemeting koeling, temperatuursensornr. 2 defect	B	0[3]		
14.11	Energiemeting koeling, lekkage kraan	B	0[3]		
14.12	Koelenergiemeting, debietsensor defect	B	0[3]		
15:1	Platenwisselaar, communicatiefout I/O-module 2	A	1[3][4]		
15:2	Platenwisselaar, temperatuursensor 1 defect	A	1[3][4]		
15:3	Platenwisselaar, temperatuursensor 2 defect	A	1[3][4]		
15:4	Platenwisselaar, regelklepcontrole geactiveerd	A	0[3][4]		
15:7	Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout	A	1		
15:8	Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd	A	0		
15:9	Platenwisselaar, controle regelklep 1 geactiveerd	A	0		
15:10	Platenwisselaar, controle regelklep 2 geactiveerd	A	0		
15:11	Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout	A	1		
15:12	Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd	A	0		
15:13	Tegenstroomplatenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1		
15:14	Platenwisselaar, ontdooisensor C communicatiefout	B	0		
15:15	Platenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1		
16:1	Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module 1	A	1[3][4]		
16:2	Twincoilwisselaar, temperatuursensor defect	A	1[3][4]		
16:3	Twincoilwisselaar, klepcontrole geactiveerd	A	0[3][4]		
16:4	Twincoilwisselaar, pompcontrole geactiveerd	A	1[3][4]		
16:5	Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module C	A	1[3][4]		
16:6	Twincoilwisselaar, druksensor defect	A	1[3][4]		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Waarde fabr.-instelling Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Aangepaste waarde Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Aangepaste waarde Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
16:7	Twincoilwisselaar, lage druk in vloeistofcircuit	A	1 [3)4)]		
16:8	Twincoilwisselaar, druk onder alarmgrens	A	1		
17:1	Warmtewielwisselaar, communicatiefout motorregelaar	A	1 [3)]		
17:2	Warmtewielwisselaar, communicatiefout ontdooidruksensor 7	B	0 [3)]		
17:3	Warmtewielwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1 [3)4)]		
17:4	Warmtewielwisselaar, snelheidscontrole geactiveerd	A [1)]	1 [3)4)]		
17:5	Warmtewielwisselaar, overstroom motorregelaar	A [1)]	1 [3)4)]		
17:6	Warmtewielwisselaar, te lage spanning motorregelaar	A [1)]	1 [3)4)]		
17:7	Warmtewielwisselaar, te hoge spanning motorregelaar	A [1)]	1 [3)4)]		
17:8	Warmtewielwisselaar, te hoge temperatuur motorregelaar	A [1)]	1 [3)4)]		
17:9	Warmtewielwisselaar, startfout motorregelaar	A [1)]	1 [3)4)]		
17:10	Warmtewielwisselaar, interne fout motorregelsysteem	A [1)]	1 [3)4)]		
17:11	Warmtewielwisselaar, fasefout motorregelaar	A [1)]	1 [3)4)]		
17:12	Warmtewielwisselaar, fout intern geheugen motorregelaar	A [1)]	1 [3)4)]		
17:13	Warmtewielwisselaar, stroomreducering motorregelaar	A [1)]	1 [3)4)]		
17:14	Warmtewielwisselaar, fout interne communicatie motorregelaar	A [1)]	1 [3)4)]		
17:15	Warmtewielwisselaar, communicatiefout I/O-module	A [1)]	1 [3)4)]		
18:1	AYC, communicatiefout I/O-module 7	A	0 [3)]		
18:2	AYC-verwarmen, temperatuursensor defect	A	0 [3)]		
18:3	AYC-verwarmen, klepcontrole geactiveerd	B	0 [3)]		
18:4	AYC-verwarmen, pompcontrole geactiveerd	A	0 [3)]		
18:5	AYC-verwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 [3)]		
18:6	AYC-verwarmen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens [5)]	B	0 [3)]		
18:9	AYC-koelen, temperatuursensor defect	A	0 [3)]		
18:10	AYC-koelen, klepcontrole geactiveerd	B	0 [3)]		
18:11	AYC-koelen, pompcontrole geactiveerd	A	0 [3)]		
18:12	AYC-koelen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 [3)]		
18:13	AYC-koelen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens [5)]	B	0 [3)]		
19:1	Warmtewielwisselaar, Air Quality Control druksensor E communicatiefout	B	0 [3)]		
19:2	Warmtewielwisselaar, Air Quality Control onder instelpunt alarmgrens	A [1)]	0 [3)]		
19:3	Warmtewielwisselaar, controle regelklep Air Quality Control geactiveerd	B	0 [3)]		
21:1	COOL DX, communicatiefout I/O-module 2	B	0 [3)]		
21:2	COOL DX, lagedruksensor compressor 1 defect	A [1)]	0 [3)]		
21:3	COOL DX, lage druk compressor 1 onder alarmgrens	A [1)]	0 [3)]		
21:4	COOL DX, hogedruksensor compressor 1 defect	A [1)]	0 [3)]		
21:5	COOL DX, hoge druk compressor 1 boven alarmgrens	A [1)]	0 [3)]		
21:6	COOL DX, controle compressor 1 geactiveerd	A	0 [3)]		
21:7	COOL DX, fout bij herstarten compressor 1	A	0 [3)]		
21:8	COOL DX, lagedruksensor compressor 2 defect	A [1)]	0 [3)]		
21:9	COOL DX, lage druk compressor 2 onder alarmgrens	A [1)]	0 [3)]		
21:10	COOL DX, hogedruksensor compressor 2 defect	A [1)]	0 [3)]		
21:11	COOL DX, hoge druk compressor 2 boven alarmgrens	A [1)]	0 [3)]		
21:12	COOL DX, controle compressor 2 geactiveerd	A	0 [3)]		
21:13	COOL DX, fout bij herstarten compressor 2	A	0 [3)]		
21:14	COOL DX, temperatuursensor buitenlucht defect	B	0 [3)]		
21:15	COOL DX, fout in fasesequentie/voedingsspanning ontbreekt	A	0 [3)]		

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
22.1	Xzone-verwarmingsenergiemeting, I/O-modulenr. D communicatiefout	B	0[3)]		
22:2	Xzone-verwarmingsenergiemeting, temperatuursensornr. 1 defect	B	0[3)]		
22:3	Xzone-verwarmingsenergiemeting, temperatuursensornr. 2 defect	B	0[3)]		
22.4	Xzone-verwarmingsenergiemeting, lekkage kraan	B	0[3)]		
22.5	Xzone-verwarmingsenergiemeting, debietsensor defect	B	0[3)]		
22.8	Xzone-koelingsenergiemeting, I/O-modulenr. E communicatiefout	B	0[3)]		
22,9	Xzone-koelingsenergiemeting, temperatuursensornr. 1 defect	B	0[3)]		
22.10	Xzone-koelingsenergiemeting, temperatuursensornr. 2 defect	B	0[3)]		
22.11	Xzone-koelingsenergiemeting, lekkage kraan	B	0[3)]		
22.12	Xzone-koelingsenergiemeting, debietsensor defect	B	0[3)]		
23:1	SMART Link, communicatiefout	A	0[3)]		
23:2	SMART Link, alarmniveau 1 geactiveerd	B	0[3)]		
23:3	SMART Link, alarmniveau 2 geactiveerd	B	0[3)]		
23:4	SMART Link, alarmniveau 3 geactiveerd	B	0[3)]		
23:10	AQUA Link, I/O-module 5 geactiveerd	B	0[3)]		
23:11	AQUA Link, pompcontrole geactiveerd	B	0[3)]		
24:1	SMART Link 1, communicatiefout	A	0[3)]		
24:2	SMART Link 1, alarm geactiveerd	A	0[3)]		
24:4	SMART Link 2, communicatiefout	A	0[3)]		
24:5	SMART Link 2, alarm geactiveerd	A	0[3)]		
24:7	SMART Link 3, communicatiefout	A	0[3)]		
24:8	SMART Link 3, alarm geactiveerd	A	0[3)]		
24:10	SMART Link 4, communicatiefout	A	0[3)]		
24:11	SMART Link 4, alarm geactiveerd	A	0[3)]		
24:13	SMART Link, toevoerluchtalarm luchtstroom onder alarmgrens	A	0		
25:1	SMART Link+, koelcircuit A communicatiefout	A	0[3)]		
25:2	SMART Link+, koelcircuit B communicatiefout	A	0[3)]		
25:3	SMART Link+, verwarmingscircuit A communicatiefout	A	0[3)]		
25:4	SMART Link+, verwarmingscircuit B communicatiefout	A	0[3)]		
26:1	Voorfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 8	B	0[3)]		
26:2	Voorfilter, inlaatlucht vuil	B	0[3)]		
26:7	Voorfilter, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 9	B	0[3)]		
26:8	Voorfilter, uitlaatlucht vuil	B	0[3)]		
27:1	Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 3/4	B	0[3)]		
27:2	Filter luchtbehandelingsunit, inlaatlucht vuil	B	0[3)]		
27:7	Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 3/4	B	0[3)]		
27:8	Filter luchtbehandelingsunit, uitlaatlucht vuil	B	0[3)]		
28:1	Eindfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor A	B	0[3)]		
28:2	Eindfilter, inlaatlucht vuil	B	0[3)]		
29:1	Energiecontrole pulsteller communicatiefout	B	0[3)]		
30:1	Luchtdebietmeting, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 1/2	A	1[3)]		
30:2	Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		
30:3	Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		
30:6	Luchtdebietmeting, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 1/2	A	1[3)]		
30:7	Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		
30:8	Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
30:11	Luchtdebietmeting, communicatiefout lekverliesregeling druksensor B	B	0[3]		
31:1	Drukregeling, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 5	A	1[3]		
31:2	Drukregeling, druk inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
31:3	Drukregeling, druk inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
31:6	Drukregeling, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 6	A	1[3]		
31:7	Drukregeling, druk uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
31:8	Drukregeling, druk uitlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
32:1	$RECO_2$, communicatiefout I/O-module 0	A	0[3]		
32:2	$RECO_2$, communicatiefout druksensor 0	A	0[3]		
32:3	$ReCO_2$, Intermitterende nachtverwarming, controle regelklep recirculatie geactiveerd	B	0[3]		
32:4	$RECO_2$, controle regelklep buitenlucht geactiveerd	B	0[3]		
33:1	Periode tussen onderhoud voorbij alarmgrens[2]	B	0[3]		
33:15	Blokkering geactiveerd	A	1		
34:1	Communicatiefout externe regeling I/O-module 3	B	0[3]		
34:2	Communicatiefout externe regeling I/O-module 6	B	0[3]		
35:1	Booster-verdelers, communicatiefout I/O-module 8	B	0		
36:1	Externe communicatie, I/O-module A, communicatiefout	B	0[3]		
36:2	Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 1 defect	B	0[3]		
36:3	Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 2 defect	B	0[3]		
36:6	Externe communicatie, I/O-module B, communicatiefout	B	0[3]		
36:7	Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 1 defect	B	0[3]		
36:8	Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 2 defect	B	0[3]		
36:11	Externe communicatie, I/O-module C, communicatiefout	B	0[3]		
36:12	Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 1 defect	B	0[3]		
36:13	Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 2 defect	B	0[3]		
38:1	MIRU 1 communicatiefout	A	0[3]		
38:2	MIRU 1 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3]		
38:3	MIRU 1 communicatiefout motorregelaar	A	0[3]		
38:4	MIRU 1 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3]		
38:5	MIRU 1 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3]		
38:6	MIRU 1 temperatuursensor defect	B	0[3]		
38:7	MIRU 1 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
38:8	MIRU 1 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
38:9	MIRU 1 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
38:10	MIRU 1 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
38:11	MIRU 1 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
39:1	MIRU 2 communicatiefout	A	0[3]		
39:2	MIRU 2 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3]		
39:3	MIRU 2 communicatiefout motorregelaar	A	0[3]		
39:4	MIRU 2 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3]		
39:5	MIRU 2 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3]		
39:6	MIRU 2 temperatuursensor defect	B	0[3]		
39:7	MIRU 2 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
39:8	MIRU 2 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
39:9	MIRU 2 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
39:10	MIRU 2 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
39:11	MIRU 2 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
40:1	MIRU 3 communicatiefout	A	0[3)]		
40:2	MIRU 3 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3)]		
40:3	MIRU 3 communicatiefout motorregelaar	A	0[3)]		
40:4	MIRU 3 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3)]		
40:5	MIRU 3 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3)]		
40:6	MIRU 3 temperatuursensor defect	B	0[3)]		
40:7	MIRU 3 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		
40:8	MIRU 3 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
40:9	MIRU 3 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
40:10	MIRU 3 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
40:11	MIRU 3 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
41:1	MIRU 4 communicatiefout	A	0[3)]		
41:2	MIRU 4 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3)]		
41:3	MIRU 4 communicatiefout motorregelaar	A	0[3)]		
41:4	MIRU 4 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3)]		
41:5	MIRU 4 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3)]		
41:6	MIRU 4 temperatuursensor defect	B	0[3)]		
41:7	MIRU 4 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		
42:1	MIRU 5 communicatiefout	A	0[3)]		
42:2	MIRU 5 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3)]		
42:3	MIRU 5 communicatiefout motorregelaar	A	0[3)]		
42:4	MIRU 5 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3)]		
42:5	MIRU 5 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3)]		
42:6	MIRU 5 temperatuursensor defect	B	0[3)]		
42:7	MIRU 5 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		
43:1	MIRU 6 communicatiefout	A	0[3)]		
43:2	MIRU 6 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3)]		
43:3	MIRU 6 communicatiefout motorregelaar	A	0[3)]		
43:4	MIRU 6 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3)]		
43:5	MIRU 6 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3)]		
43:6	MIRU 6 temperatuursensor defect	B	0[3)]		
43:7	MIRU 6 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		
44:1	MIRU 7 communicatiefout	A	0[3)]		
44:2	MIRU 7 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3)]		
44:3	MIRU 7 communicatiefout motorregelaar	A	0[3)]		
44:4	MIRU 7 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3)]		
44:5	MIRU 7 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3)]		
44:6	MIRU 7 temperatuursensor defect	B	0[3)]		
44:7	MIRU 7 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3)]		
45:1	MIRU 8 communicatiefout	A	0[3)]		
45:2	MIRU 8 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3)]		
45:3	MIRU 8 communicatiefout motorregelaar	A	0[3)]		
45:4	MIRU 8 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3)]		
45:5	MIRU 8 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3)]		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Waarde fabr.-instelling Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Aangepaste waarde Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Aangepaste waarde Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
45:6	MIRU 8 temperatuursensor defect	B	0[3]		
45:7	MIRU 8 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
46:1	MIRU 9 communicatiefout	A	0[3]		
46:2	MIRU 9 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3]		
46:3	MIRU 9 communicatiefout motorregelaar	A	0[3]		
46:4	MIRU 9 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3]		
46:5	MIRU 9 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3]		
46:6	MIRU 9 temperatuursensor defect	B	0[3]		
46:7	MIRU 9 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
47:1	MIRU 10 communicatiefout	A	0[3]		
47:2	MIRU 10 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0[3]		
47:3	MIRU 10 communicatiefout motorregelaar	A	0[3]		
47:4	MIRU 10 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0[3]		
47:5	MIRU 10 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0[3]		
47:6	MIRU 10 temperatuursensor defect	B	0[3]		
47:7	MIRU 10 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0[3]		
49:1	Inlaatluchtventilator 1A communicatiefout	A	1[3]		
49:2	Inlaatluchtventilator 1A overstroom motorregelaar	A[1]	1[3]		
49:3	Inlaatluchtventilator 1A te lage spanning motorregelaar	A[1]	1[3]		
49:4	Inlaatluchtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar	A[1]	1[3]		
49:5	Inlaatluchtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar	A[1]	1[3]		
49:6	Inlaatluchtventilator 1A startfout motorregelaar	A[1]	1[3]		
49:7	Inlaatluchtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar	A[1]	1[3]		
49:8	Inlaatluchtventilator 1A fasefout motorregelaar	A[1]	1[3]		
49:9	Inlaatluchtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar	A[1]	1[3]		
49:10	Inlaatluchtventilator 1A stroomreducering motorregelaar	B	0[3]		
49:11	Inlaatluchtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1[3]		
50:1	Inlaatluchtventilator 2A communicatiefout	A	1[3]		
50:2	Inlaatluchtventilator 2A overstroom motorregelaar	A[1]	1[3]		
50:3	Inlaatluchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar	A[1]	1[3]		
50:4	Inlaatluchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar	A[1]	1[3]		
50:5	Inlaatluchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar	A[1]	1[3]		
50:6	Inlaatluchtventilator 2A startfout motorregelaar	A[1]	1[3]		
50:7	Inlaatluchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar	A[1]	1[3]		
50:8	Inlaatluchtventilator 2A fasefout motorregelaar	A[1]	1[3]		
50:9	Inlaatluchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar	A[1]	1[3]		
50:10	Inlaatluchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar	B	0[3]		
50:11	Inlaatluchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1[3]		
51:1	Inlaatluchtventilator 3A communicatiefout	A	1[3]		
51:2	Inlaatluchtventilator 3A overstroom motorregelaar	A[1]	1[3]		
51:3	Inlaatluchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar	A[1]	1[3]		
51:4	Inlaatluchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar	A[1]	1[3]		
51:5	Inlaatluchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar	A[1]	1[3]		
51:6	Inlaatluchtventilator 3A startfout motorregelaar	A[1]	1[3]		
51:7	Inlaatluchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar	A[1]	1[3]		
51:8	Inlaatluchtventilator 3A fasefout motorregelaar	A[1]	1[3]		

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
51:9	Inlaatluchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
51:10	Inlaatluchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
51:11	Inlaatluchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1[3)]		
52:1	Inlaatluchtventilator 1B communicatiefout	A	1[3)]		
52:2	Inlaatluchtventilator 1B overstroom motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
52:3	Inlaatluchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
52:4	Inlaatluchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
52:5	Inlaatluchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
52:6	Inlaatluchtventilator 1B startfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
52:7	Inlaatluchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
52:8	Inlaatluchtventilator 1B fasefout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
52:9	Inlaatluchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
52:10	Inlaatluchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
53:1	Inlaatluchtventilator 2B communicatiefout	A	1[3)]		
53:2	Inlaatluchtventilator 2B overstroom motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
53:3	Inlaatluchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
53:4	Inlaatluchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
53:5	Inlaatluchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
53:6	Inlaatluchtventilator 2B startfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
53:7	Inlaatluchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
53:8	Inlaatluchtventilator 2B fasefout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
53:9	Inlaatluchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
53:10	Inlaatluchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
54:1	Inlaatluchtventilator 3B communicatiefout	A	1[3)]		
54:2	Inlaatluchtventilator 3B overstroom motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
54:3	Inlaatluchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
54:4	Inlaatluchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
54:5	Inlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
54:6	Inlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
54:7	Inlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
54:8	Inlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
54:9	Inlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
54:10	Inlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
55:1	Uitlaatluchtventilator 1A communicatiefout	A	1[3)]		
55:2	Uitlaatluchtventilator 1A overstroom motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
55:3	Uitlaatluchtventilator 1A te lage spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
55:4	Uitlaatluchtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
55:5	Uitlaatluchtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
55:6	Uitlaatluchtventilator 1A startfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
55:7	Uitlaatluchtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
55:8	Uitlaatluchtventilator 1A fasefout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
55:9	Uitlaatluchtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
55:10	Uitlaatluchtventilator 1A stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
55:11	Uitlaatluchtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1[3)]		
56:1	Uitlaatluchtventilator 2A communicatiefout	A	1[3)]		
56:2	Uitlaatluchtventilator 2A overstroom motorregelaar	A[1)]	1[3)]		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
56:3	Uitlaatluchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
56:4	Uitlaatluchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
56:5	Uitlaatluchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
56:6	Uitlaatluchtventilator 2A startfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
56:7	Uitlaatluchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
56:8	Uitlaatluchtventilator 2A fasefout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
56:9	Uitlaatluchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
56:10	Uitlaatluchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
56:11	Uitlaatluchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1[3)]		
57:1	Uitlaatluchtventilator 3A communicatiefout	A	1[3)]		
57:2	Uitlaatluchtventilator 3A overstroom motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
57:3	Uitlaatluchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
57:4	Uitlaatluchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
57:5	Uitlaatluchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
57:6	Uitlaatluchtventilator 3A startfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
57:7	Uitlaatluchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
57:8	Uitlaatluchtventilator 3A fasefout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
57:9	Uitlaatluchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
57:10	Uitlaatluchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
57:11	Uitlaatluchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1[3)]		
58:1	Uitlaatluchtventilator 1B communicatiefout	A	1[3)]		
58:2	Uitlaatluchtventilator 1B overstroom motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
58:3	Uitlaatluchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
58:4	Uitlaatluchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
58:5	Uitlaatluchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
58:6	Uitlaatluchtventilator 1B startfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
58:7	Uitlaatluchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
58:8	Uitlaatluchtventilator 1B fasefout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
58:9	Uitlaatluchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
58:10	Uitlaatluchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
59:1	Uitlaatluchtventilator 2B communicatiefout	A	1[3)]		
59:2	Uitlaatluchtventilator 2B overstroom motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
59:3	Uitlaatluchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
59:4	Uitlaatluchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
59:5	Uitlaatluchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
59:6	Uitlaatluchtventilator 2B startfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
59:7	Uitlaatluchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
59:8	Uitlaatluchtventilator 2B fasefout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
59:9	Uitlaatluchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
59:10	Uitlaatluchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
60:1	Uitlaatluchtventilator 3B communicatiefout	A	1[3)]		
60:2	Uitlaatluchtventilator 3B overstroom motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
60:3	Uitlaatluchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
60:4	Uitlaatluchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
60:5	Uitlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar	A[1)]	1[3)]		

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
60:6	Uitlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
60:7	Uitlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
60:8	Uitlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
60:9	Uitlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar	A[1)]	1[3)]		
60:10	Uitlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar	B	0[3)]		
61:1	Inlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module	A	1[3)]		
61:6	Inlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module	A	1[3)]		
61:11	Inlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module	A	1[3)]		
62:1	Uitlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module	A	1[3)]		
62:6	Uitlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module	A	1[3)]		
62:11	Uitlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module	A	1[3)]		
63:1	MIRU 1 communicatiefout I/O-module	A	1[3)]		
63:6	MIRU 2 communicatiefout I/O-module	A	1[3)]		
63:11	MIRU 3 communicatiefout I/O-module	A	1[3)]		
70:1	HC regeleenheid communicatiefout	A	0		
70:2	HC regeleenheid fout intern geheugen	A	0		
70:3	HC regeleenheid defect timercircuit	A	0		
70:5	HC ontdooien, druksensor D communicatiefout	A	0		
70:6	HC ontdooien, I/O-module 5 communicatiefout	B	0		
70:7	HC ontdooien, controle regelklep recirculatie geactiveerd	A	0		
70:8	HC ontdooien, elek. verwarmingsbatterij geactiveerd	A	0		
70:9	HC ontdooitijd circuit 1 boven alarmgrens	B	0		
70:11	HC ontdooi-interval boven alarmgrens	B	0		
70:12	Fout fasevolgorde HC	A	0		
71:1	HC compressor motorregelaar communicatiefout	A	0		
71:2	HC compressor motorregelaar startfout	A	0		
71:3	HC compressor motorregelaar te lage of te hoge spanning	A	0		
71:4	HC compressor buiten werkbereik	A	0		
71:9	HC expansieklep regelaar circuit 1 communicatiefout	A	0		
72:1	HC hogedrukbeveiliging circuit 1 geactiveerd	A	0		
72:2	HC hogedrukcircuit 1 boven alarmgrens	A	0		
72:3	HC thermische contactcompressor 1 geactiveerd	A	0		
72:4	HC heetgastemperatuur circuit 1 boven alarmgrens	A	0		
72:5	HC heetgastemperatuur circuit 1 defect	A	0		
72:6	HC hogedruksensor circuit 1 defect	A	0		
72:7	HC lagedruksensor circuit 1 defect	A	0		
72:8	HC temperatuursensor aanzuiggasleiding circuit 1 defect	A	0		
72:9	HC drukverschil circuit 1 onder alarmgrens	A	0		
72:10	HC onderhoud circuit 1 en compressor	A	0		
72:11	HC oververhittingstemperatuur circuit 1 onder alarmgrens	A	0		
72:12	HC drukvereffening van lagedrukcircuit 1	A	0		
72:13	HC drukvereffening van hogedrukcircuit 1	A	0		
72:14	HC lagedrukcircuit 1 onder alarmgrens	A	0		
72:15	HC thermische contactcompressor 2 geactiveerd	A	0		
77:2	MIRU 1 overstroom motorregelaar	A	0		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
77:3	MIRU 1 te lage spanning motorregelaar	A	0		
77:4	MIRU 1 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
77:5	MIRU 1 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
77:6	MIRU 1 opstartfout motorregelaar	A	0		
77:7	MIRU 1 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
77:8	MIRU 1 fasefout motorregelaar	A	0		
77:9	MIRU 1 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
77:10	MIRU 1 stroomreducering motorregelaar	A	0		
77:11	MIRU 1 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
78:2	MIRU 2 overstroom motorregelaar	A	0		
78:3	MIRU 2 te lage spanning motorregelaar	A	0		
78:4	MIRU 2 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
78:5	MIRU 2 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
78:6	MIRU 2 opstartfout motorregelaar	A	0		
78:7	MIRU 2 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
78:8	MIRU 2 fasefout motorregelaar	A	0		
78:9	MIRU 2 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
78:10	MIRU 2 stroomreducering motorregelaar	A	0		
78:11	MIRU 2 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
79:2	MIRU 3 overstroom motorregelaar	A	0		
79:3	MIRU 3 te lage spanning motorregelaar	A	0		
79:4	MIRU 3 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
79:5	MIRU 3 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
79:6	MIRU 3 opstartfout motorregelaar	A	0		
79:7	MIRU 3 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
79:8	MIRU 3 fasefout motorregelaar	A	0		
79:9	MIRU 3 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
79:10	MIRU 3 stroomreducering motorregelaar	A	0		
79:11	MIRU 3 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
81:2	SMART Link 1 toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
81:3	SMART Link 1, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
81:4	SMART Link 1, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
81:5	SMART Link 1, lage druk onder alarmgrens	A	0		
81:6	SMART Link 1, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
81:7	SMART Link 1, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
81:8	SMART Link 1, buiten werkbereik	A	0		
81:9	SMART Link 1, opstartfout compressor	A	0		
81:10	SMART Link 1, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
81:11	SMART Link 1, drukverschil onder alarmgrens	A	0		
82:2	SMART Link 2, toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
82:3	SMART Link 2, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
82:4	SMART Link 2, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
82:5	SMART Link 2, lage druk onder alarmgrens	A	0		
82:6	SMART Link 2, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
82:7	SMART Link 2, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop	Prioriteit 0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	Effect 0 = In bedr. 1 = Stop
82:8	SMART Link 2, buiten werkbereik	A	0		
82:9	SMART Link 2, opstartfout compressor	A	0		
82:10	SMART Link 2, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
82:11	SMART Link 2, drukverschil onder alarmgrens	A	0		
83:2	SMART Link 3, toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
83:3	SMART Link 3, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
83:4	SMART Link 3, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
83:5	SMART Link 3, lage druk onder alarmgrens	A	0		
83:6	SMART Link 3, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
83:7	SMART Link 3, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
83:8	SMART Link 3, buiten werkbereik	A	0		
83:9	SMART Link 3, opstartfout compressor	A	0		
83:10	SMART Link 3, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
83:11	SMART Link 3, drukverschil onder alarmgrens	A	0		
84:2	SMART Link 4, toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
84:3	SMART Link 4, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
84:4	SMART Link 4, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
84:5	SMART Link 4, lage druk onder alarmgrens	A	0		
84:6	SMART Link 4, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
84:7	SMART Link 4, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
84:8	SMART Link 4, buiten werkbereik	A	0		
84:9	SMART Link 4, opstartfout compressor	A	0		
84:10	SMART Link 4, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
84:11	SMART Link 4, drukverschil onder alarmgrens	A	0		

[1] Blokkeren niet mogelijk.
[2] De vertraging is instelbaar.
[3] Instelbaar.
[4] Stopt de AHU als de temperatuur onder de instelbare grens ligt.
[5] Af fabriek ingesteld op inactief.

Inregeling uitgevoerd door:

Datum _____

Bedrijf _____

Naam _____

Alle documentatie is in digitale vorm beschikbaar en kan worden gedownload van www.swegon.com

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.