Igangsettingsprotokoll

Etter avsluttet installasjon av aggregatet kan en innreguleringsprotokoll opprettes via aggregatets nettside, og et PDF-dokument kan genereres. Se separat instruksjon for aggregatets nettside.

Bedrift	
Behandler	

Kunde	**Dato**	**SO-nr:**
Anl.	**Objekt/Aggregat**	**Serienr.:**
Anl.adresse	**Type/størrelse**	**Programversjon:**

Filterkalibrering utført ☐

Koblingsur, aktuell tid innstilt ☐

Annen styring

Opptegnelser

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi				Justert verdi			
Luftmengde									
Reguleringsmodus									
Tilluft		☒ Luftmengde	☐ Kanaltrykk	☐ Behov	☐ Slave	☐ Luftmengde	☐ Kanaltrykk	☐ Behov	☐ Slave
Avtrekksluft		☒ Luftmengde	☐ Kanaltrykk	☐ Behov	☐ Slave	☐ Luftmengde	☐ Kanaltrykk	☐ Behov	☐ Slave
Driftsnivå									
Luftmengde lavfart	TL	*1)*			*1)*				
	AL	*1)*			*1)*				
Luftmengde høyfart	TL	*1)*			*1)*				
	AL	*1)*			*1)*				
Luftmengde maks.fart	TL	*1)*		*1)*	*1)*				
	AL	*1)*		*1)*	*1)*				
Luftmengde min.fart	TL			*1)*					
	AL			*1)*					
Trykk lavfart	TL Pa		100						
	AL Pa		100						
Trykk høyfart	TL Pa		200						
	AL Pa		200						
Maks.fart vifteturtall	TL (%)		100%						
	AL (%)		100%						
Trykk maks.fart	TL Pa		200						
	AL Pa		200						
Behovsstyrt lavfart	TL (%)			25					
	AL (%)			25					
Behovsstyrt høyfart	TL (%)			50					
	AL (%)			50					
Slave prosentuell diff.	%				1				
Slave fast diff.					0				
Optimize									
Optimize		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Børverdiforskyvning									
Forsering									
Tilluft		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Avtrekksluft		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Enhet									
Luftmengdeenhet		☐ l/s	☒ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm	☐ l/s	☐ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm
Trykkenhet		☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		☐ Pa	☐ psi	☐ in.wc	
Uteluftkompensering									
Uteluftkompensering		☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Lavfart og høyfart				☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Lavfart og høyfart			
X1, knekkpunkt utetemp.	°C	-20 °C							
X2, knekkpunkt utetemp.	°C	-10 °C							
X3, knekkpunkt utetemp.	°C	+10 °C							
X4, knekkpunkt utetemp.	°C	+20 °C							

1) Lavfart = 25 %, Høyfart = 50 % og maks.fart = 75 % av maks. luftmengde, se avsnitt 4.1.2 i Funksjonsmanual installasjon.

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Tilluft, luftmengde			
Y1, knekkpunkt tilluft		25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Y2, knekkpunkt tilluft		25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Y3, knekkpunkt tilluft		25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Y4, knekkpunkt tilluft		25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Avtrekksluft, luftmengde			
Y1, knekkpunkt avtr.luft		25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Y2, knekkpunkt avtr.luft		25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Y3, knekkpunkt avtr.luft		25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Y4, knekkpunkt avtr.luft		25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Tilluft, trykk			
Y1, knekkpunkt tilluft	Pa	100	
Y2, knekkpunkt tilluft	Pa	100	
Y3, knekkpunkt tilluft	Pa	100	
Y4, knekkpunkt tilluft	Pa	100	
Avtrekksluft, trykk			
Y1, knekkpunkt avtrekksluft	Pa	100	
Y2, knekkpunkt avtrekksluft	Pa	100	
Y3, knekkpunkt avtrekksluft	Pa	100	
Y4, knekkpunkt avtrekksluft	Pa	100	
Boosterventil			
Boosterventil		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Temperatur			
Reguleringsmodus			
Modus		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft
		☐ Avtrekksluft ☐ URT ☐ URF	☐ Avtrekksluft ☐ URT ☐ URF
Xzone modus		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft
		☐ Avtrekksluft ☐ URT ☐ URF	☐ Avtrekksluft ☐ URT ☐ URF
Sesongstyrt temperaturregulering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sesongstyrt temperaturregulering		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft
		☒ Avtrekksluft ☐ URT ☐ URF	☐ Avtrekksluft ☐ URT ☐ URF
Sesongstyrt temperaturregulering aktiv	°C	0	
Sesongstyrt temperaturregulering ikke aktiv	°C	20	
Innstillinger			
FRT 1			
Avtrekksluftrelatert tilluft-1 trinn		2	
Avtrekksluftrelatert tilluft-1 avvik	K	3	
Avtrekksluftrelatert tilluft-1 knekkpunkt	°C	22	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-1 trinn		2	
Xzone, avtrekksluftrelatert tilluft-1 avvik	K	3	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-1 knekkpunkt	°C	22	
FRT 2			
Avtrekkslufttemperatur			
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X1	°C	15	
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X2	°C	20	
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X3	°C	22	
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X4	°C	22	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X1	°C	15	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X2	°C	20	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X3	°C	22	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X4	°C	22	
Børverdi tilluftstemperatur			
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y1	°C	20	
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y2	°C	18	
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y3	°C	14	
Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y4	°C	12	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y1	°C	20	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y2	°C	18	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y3	°C	14	
Xzone, Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y4	°C	12	
Tilluftsregulering			
Tilluft (temp.-børverdi)	°C	21	
Xzone, tilluft (temp.-børverdi)	°C	21	
Avtrekksluftregulering			
Avtrekksluft (temp.-børverdi)	°C	21	
Tilluft, min.	°C	16	
Tilluft, maks.	°C	28	
Xzone avtrekksluft (temp.-børverdi)	°C	21	
Xzone, tilluft min.	°C	16	
Xzone, tilluft maks.	°C	28	

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Sesongstyrt temperaturregulering			
Sesongstyrt tilluft	°C	21	
Sesongstyrt avtrekksluft	°C	21	
Sesongstyrt tilluft min.	°C	16	
Sesongstyrt tilluft maks.	°C	28	
URT-regulering			
Utelufttemperatur			
Uteluftrelatert tilluft X1	°C	-20 °C	
Uteluftrelatert tilluft X2	°C	-10 °C	
Uteluftrelatert tilluft X3	°C	10 °C	
Uteluftrelatert tilluft X4	°C	20 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft X1	°C	-20 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft X2	°C	-10 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft X3	°C	10 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft X4	°C	20 °C	
Børverdi tilluftstemperatur			
Uteluftrelatert tilluft Y1	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert tilluft Y2	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert tilluft Y3	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert tilluft Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft Y1	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft Y2	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft Y3	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert tilluft Y4	°C	21,5 °C	
URF-regulering			
Tilluft, min.	°C	16 °C	
Tilluft, maks.	°C	28°C	
Utelufttemperatur			
Uteluftrelatert avtrekksluft X1	°C	-20 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft X2	°C	-10 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft X3	°C	10 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft X4	°C	20 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft X1	°C	-20 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft X2	°C	-10 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft X3	°C	10 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft X4	°C	20 °C	
Børverdi avtrekksluftemperatur			
Uteluftrelatert avtrekksluft Y1	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft Y2	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft Y3	°C	21,5 °C	
Uteluftrelatert avtrekksluft Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft Y1	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft Y2	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft Y3	°C	21,5 °C	
Xzone, Uteluftsrelatert avtrekksluft Y4	°C	21,5 °C	
Børverdiforskyvning			
Børverdiforskyvning		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturenhet			
Enhet		☒ °C ☐ °F	☐ °C ☐ °F

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Nattkompensering			
Nattkompensering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Nattsenking	K	-2,0	
Tidskanal 1, start natt	tim:min	00:00	
Tidskanal 1, slutt natt	tim:min	00:00	
Tidskanal 1, periode		☒ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man–fre ☐ Man–søn ☐ Lør–søn	☐ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man–fre ☐ Man–søn ☐ Lør–søn
Tidskanal 2, start natt	tim:min	00:00	
Tidskanal 2, slutt natt	tim:min	00:00	
Tidskanal 2, periode		☒ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man–fre ☐ Man–søn ☐ Lør–søn	☐ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man–fre ☐ Man–søn ☐ Lør–søn
Nøytralsone			
Tilluft, temperaturregulering	K	0,5	
Avtrekksluft, temperaturregulering	K	0,5	
Xzone, tilluft nøytralsone	K	0,5	
Xzone, avtrekksluft nøytralsone	K	0,5	
Doggpunktskompensert tilluft			
Tilluft, doggpunktskompensering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Luftmengdekompensering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Eksterne temperaturgivere			
Avtrekkskanal, temperaturgiver		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Romgiver 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Romgiver 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Romgiver 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Romgiver 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Romgiver funksjon		☒ Middels ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Middels ☐ Min. ☐ Maks.
Romtemp. fra kommunikasjon		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Romtemp., bare for intermittent nattvarme		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Romtemp., bare for sommernattkjøling		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgiver 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgiver 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgiver 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgiver 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgiver funksjon		☒ Middels ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Middels ☐ Min. ☐ Maks.
Utetemp. fra kommunikasjon		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, romgiver 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, romgiver 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, romgiver 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, romgiver 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, romgiver funksjon		☒ Middels ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Middels ☐ Min. ☐ Maks.
Xzone, romtemp. fra kommunikasjon		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

NO.GOLDSKFPROT.260915

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Reguleringssekvens			
Varming		1	
Kjøling		1	
Min. avkast			
Min. avkast		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Min. avkasttemperatur	°C	5,0	
Morning Boost			
Morning Boost		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Starttid	tim:min	00:00	
Tilluft børverdi		50 % av maks. tilluft for aggregatet alt. 100 Pa	
Heating Boost			
Heating Boost		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Startgrense	K	3	
Cooling Boost			
Cooling Boost		☒ Ikke aktiv ☐ Komfort ☐ Økonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort og økonomi ☐ Økonomi og sekvens ☐ Sekvens og komfort ☐ Komfort, økonomi og sekvens	☐ Ikke aktiv ☐ Komfort ☐ Økonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort og økonomi ☐ Økonomi og sekvens ☐ Sekvens og komfort ☐ Komfort, økonomi og sekvens
Startgrense (Komfort)	K	3	
Intermittent nattvarme			
Intermittent nattvarme		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Resirkulering		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Romtemperatur, start	°C	16	
Romtemperatur, stopp	°C	18	
Tilluftstemperatur, børverdi	°C	28	
Tilluftsmengde, børverdi		50 % av maks. tilluft for aggregatet alt. 100 Pa	
Avtrekksluftmengde, børverdi		50 % av maks. tilluft for aggregatet alt. 100 Pa	
Sommernattkjøling			
Sommernattkjøling		☒ Ikke aktiv ☐ Intern ☐ Ekstern	☐ Ikke aktiv ☐ Intern ☐ Ekstern
Starttid	tim:min	23:00	
Stopptid	tim:min	06:00	
Uteluft, start	°C	10	
Avtrekksluft, start	°C	22	
Avtrekksluft, stopp	°C	16	
Tilluft børverdi	°C	10	
Start, per. med stoppet aggregat	mm-dd	05-01	
Stopp, per. med stoppet aggregat	mm-dd	10-01	
Tilluft børverdi (luftmengde)		50 % av maks. luftmengde for aggr.	
Tilluft børverdi (trykk)		100 Pa	
Avtrekksluft børverdi (luftmengde)		50 % av maks. luftmengde for aggr.	
Avtrekksluft børverdi (trykk)		100 Pa	
Nedregulering (luftmengde/trykk)			
Nedregulering		☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft og avtrekksluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft og avtrekksluft

Tid og skjema

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Tid og skjema			
Skjemainnstilling			
Forhåndsvalgt driftsmodus		☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Effektiv periode		☐ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Startdato		☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Startdato	År/Mån/Dag		
Stoppdato		☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Stoppdato	År/Mån/Dag		
Dagskjema			
Mandag			
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00	
Hendelse 1		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00	
Hendelse 2		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00	
Hendelse 3		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00	
Hendelse 4		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00	
Hendelse 5		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00	
Hendelse 6		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Tirsdag			
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00	
Hendelse 1		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00	
Hendelse 2		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00	
Hendelse 3		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00	
Hendelse 4		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00	
Hendelse 5		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00	
Hendelse 6		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Onsdag			
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00	
Hendelse 1		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00	
Hendelse 2		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00	
Hendelse 3		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00	
Hendelse 4		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00	
Hendelse 5		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00	
Hendelse 6		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Torsdag					
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00			
Hendelse 1		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00			
Hendelse 2		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00			
Hendelse 3		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00			
Hendelse 4		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00			
Hendelse 5		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00			
Hendelse 6		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Fredag					
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00			
Hendelse 1		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00			
Hendelse 2		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00			
Hendelse 3		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00			
Hendelse 4		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00			
Hendelse 5		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00			
Hendelse 6		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp

Med forbehold om endringer.

NO.GOLDSKFPROT.260915

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Lørdag					
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00			
Hendelse 1		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00			
Hendelse 2		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00			
Hendelse 3		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00			
Hendelse 4		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00			
Hendelse 5		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00			
Hendelse 6		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Søndag					
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00			
Hendelse 1		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00			
Hendelse 2		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00			
Hendelse 3		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00			
Hendelse 4		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00			
Hendelse 5		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00			
Hendelse 6		☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Høyfart ☐ Utvidet normalstopp

Med forbehold om endringer.

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
U1			
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00	
Hendelse 1		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00	
Hendelse 2		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00	
Hendelse 3		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00	
Hendelse 4		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00	
Hendelse 5		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00	
Hendelse 6		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
U2			
Tid, hendelse 1	tim:min	00:00	
Hendelse 1		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 2	tim:min	00:00	
Hendelse 2		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 3	tim:min	00:00	
Hendelse 3		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 4	tim:min	00:00	
Hendelse 4		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 5	tim:min	00:00	
Hendelse 5		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Tid, hendelse 6	tim:min	00:00	
Hendelse 6		☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp

Med forbehold om endringer.

NO.GOLDSKFPROT.260915

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Unntaksskjema			
Unntaksskjema 1 (U1)			
Unntaksmetode		☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Dato			
Startdato	År/Mån/Dag		
Start ukedag		☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall			
Startdato	År/Mån/Dag		
Start ukedag		☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Stoppdato	År/Mån/Dag		
Stopp ukedag		☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Ukedag			
Startdato			☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag		☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Med forbehold om endringer.

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Unntaksskjema 2 (U2)		
Unntaksmetode	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Stoppdato År/Mån/Dag		
Stopp ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Kalender 1		
Funksjon 1	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Med forbehold om endringer.

NO.GOLDSKFPROT.260915

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 2	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funksjon 3	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Med forbehold om endringer.

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 4	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funksjon 5	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 6	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funksjon 7	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 8	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funksjon 9	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 10	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Kalender 2		
Funksjon 1	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 2	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funksjon 3	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 4	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funksjon 5	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 6	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funksjon 7	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 8	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funksjon 9	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall		
Startdato År/Mån/Dag		
Stoppdato År/Mån/Dag		
Ukedag		
Startdato		☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Funksjon 10		☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointervall ☐ Ukedag
Dato			
Startdato	År/Mån/Dag		
Start ukedag		☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointervall			
Startdato	År/Mån/Dag		
Stoppdato	År/Mån/Dag		
Ukedag			
Startdato			☐ Man 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ukedag		☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Forlenget drift			
Ekst. lavfart	tim:min	00:00	
Ekst. høyfart	tim:min	00:00	

Filter

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Filter			
Stabil luftmengde	s	30	
Forfilter		☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft
Internt filter (GOLD SD)		☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft
Etterfilter		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Alarmgrenser			
Tilluft, forfilter	Pa	100	
Avtrekksluft, forfilter	Pa	100	
Tilluft, internt filter	Pa	100	
Avtrekksluft, internt filter	Pa	100	
Tilluft, sluttfilter	Pa	100	

Språk

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Språk		
Språk	English	

Alarm-innstillinger

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Alarminnstillinger			
Brannalarm			
Intern brannalarm		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Tilluftstemperatur, alarmgrense	°C	70	
Avtrekksluftttemperatur, alarmgrense	°C	45	
Intern brannalarm, tilbakestilling		☒ Manuell ☐ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Intern brannalarm, etterkjøling		☐ Aktiv ☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Ekstern brannalarm 1, tilbakestilling		☒ Manuell ☐ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Ekstern brannalarm 1, etterkjøling		☐ Aktiv ☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Ekstern brannalarm 2, tilbakestilling		☒ Manuell ☐ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Ekstern brannalarm 2, etterkjøling		☐ Aktiv ☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Viftedrift ved intern brannalarm		☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft
Tilluftsvifte ved intern brannalarm	%	100	
Avtrekksvifte ved intern brannalarm	%	100	
Viftedrift ved ekstern brannalarm 1		☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft
Tilluftsvifte ved ekstern brannalarm 1	%	100	
Avtrekksvifte ved ekstern brannalarm 1	%	100	
Viftedrift ved ekstern brannalarm 2		☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft ☐ Tilluft og avtrekksluft
Tilluftsvifte ved ekstern brannalarm 2	%	100	
Avtrekksvifte ved ekstern brannalarm 2	%	100	
Prioritetsrekkefølge		☒ Ekst. brannal. 1 ☐ Ekst. brannal.2 ☐ Int. brannalarm ☐ Automatisk ☐ Brannalarm 1 eller intern brannalarm ☐ Brannalarm 2 eller intern brannalarm	☐ Ekst. brannal.1 ☐ Ekst. brannal. 2 ☐ Int. brannalarm ☐ Automatisk ☐ Brannalarm 1 eller intern brannalarm ☐ Brannalarm 2 eller intern brannalarm
Brannbypass i flytskjema		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Eksterne alarmer			
Ekstern alarm 1, tilbakestilling		☐ Manuell ☒ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Ekstern alarm 1, etterkjøling		☐ Aktiv ☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Ekstern alarm 1, inngang		☒ Lukket krets ☐ Åpen krets	☐ Lukket krets ☐ Åpen krets
Ekstern alarm 1, tidsforsinkelse	s	10	
Ekstern alarm 2, tilbakestilling		☐ Manuell ☒ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Ekstern alarm 2, etterkjøling		☐ Aktiv ☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Ekstern alarm 2, inngang		☒ Lukket krets ☐ Åpen krets	☐ Lukket krets ☐ Åpen krets
Ekstern alarm 2, tidsforsinkelse	s	10	
Temperaturbeskyttelse			
Temperaturbeskyttelse		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Alarmforsinkelse	s	30	
Alarmgrense	°C	7	
Temperatur, alarmgrenser			
Forvarme under børverdi	K	5,0	
Tilluft under børverdi	K	5,0	
Tilluft over børverdi	K	7,0	
Avtrekksluft under alarmgrense	°C	12,0	
Utetemperatur, stoppgrense	°C	5,0	
Serviceperiode			
Serviceperiode	man	12	
Alarmprioritet			
Se alarmliste			



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Logg				
Loggfilperiode	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Log sender aktiv	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Driftsmodus	☒ E-post ☐ E-post og FTP	☐ FTP	☐ E-post ☐ E-post og FTP	☐ FTP



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Luftbehandlingsaggregat				
Type aggregat	Type levert aggregat, unntatt GOLD SD av-trekksaggregat		☐ GOLD RX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Avtrekksluft ☐ GOLD SD Tilluft + Avtrekksluft	☐ GOLD PX ☐ GOLD SD Tilluft ☐ GOLD SD Tilluft + CX ☐ GOLD SD Tilluft + Avtrekksluft + CX
GOLD RX/PX/CX				
Navn				
Vifteposisjon 1	☒ Avtrekksluft	☐ Tilluft	☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft
Flytskjema, vifteposisjon tilluft	☐ Oppe	☒ Nede	☐ Oppe	☐ Nede
GOLD SD				
Navn				
Flytskjema, vifteposisjon	☐ Oppe	☒ Nede	☐ Oppe	☐ Nede
VOC/CO_2 giver				
VOC-giver, driftsmodus	☒ Ikke aktiv	☐ Bare overvåking	☐ Ikke aktiv	☐ Bare overvåking
	☐ Overvåking og regulering		☐ Overvåking og regulering	
CO_2-enhet	☒ %	☐ ppm	☐ %	☐ ppm
Flytskjema VOC-giverposisjon	☒ Tilluft	☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft	☐ Avtrekksluft



Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Varme					
Forvarme					
Forvarme		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Forvarme, plassering		☒ Uteluft	☐ Tilluft	☐ Uteluft	☐ Tilluft
Forvarme, børverdi	°C	5			
Uterelatert		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Differanse, uteluftstemp.	K	5			
Forvarme, min.-grense	°C	-10			
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Alarminngang, funksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Avkastvarme					
Avkastvarme		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Avkastvarme, børverdi	°C	5			
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Alarminngang, funksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Ekstra reguleringssekvens					
Ekstra reguleringssekvens 1		☒ Ikke aktiv ☐ Kjøling	☐ Varme ☐ Varme og kjøling	☐ Ikke aktiv ☐ Kjøling	☐ Varme ☐ Varme og kjøling
Invertert utgang 10 - 0 V		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Resirkulasjonsstyring		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. utsignal	%	100			
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Alarminngang		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Ekstra reguleringssekvens 2		☒ Ikke aktiv ☐ Kjøling	☐ Varme ☐ Varme og kjøling	☐ Ikke aktiv ☐ Kjøling	☐ Varme ☐ Varme og kjøling
Invertert utgang 10 - 0 V		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Resirkulasjonsstyring		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. utsignal	%	100			
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Alarminngang, funksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Ekstra reguleringssekvens, kombibatteri					
Ekstra reg.sekv 1, kombibatteri					
Kombibatteri, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturvern, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturvern, alarm-forsinkelse	min	5			
Eksternt signal, funksjon		☒ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital inngang ☐ SMART link+	☐ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital inngang ☐ SMART link+
Eksternt signal, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling
Digital utgang, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgang, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling
Ekstra reg.sekv 2, kombibatteri					
Kombibatteri, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturvern, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturvern, alarm-forsinkelse	min	5			
Eksternt signal, funksjon		☒ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital inngang ☐ SMART link+	☐ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital inngang ☐ SMART link+
Eksternt signal, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling
Digital utgang, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgang, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling
Ekstra reguleringssekvens, trinnfunksjon					
Ekstra reguleringssekvens 1, trinnfunksjon					
Utgangsnivå X1	%	11			
Utgangsnivå Y1	V	0,8			
Utgangsnivå X2	%	26			
Utgangsnivå Y2	V	2,5			
Utgangsnivå X3	%	51			
Utgangsnivå Y3	V	5			
Utgangsnivå X4	%	76			
Utgangsnivå Y4	V	7,5			
Utgangsnivå X5	%	91			
Utgangsnivå Y5	V	9			
Varme, driftsmodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort
Kjølemodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort ☒ Av	☐ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort
Antall trinn		5			
Siste trinn lineær regulering.		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Stopp-starttid	sek.	300			
Trinnvis koblingstid	sek.	300			
Modus for komfort-økonomi	sek.	3600			

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Ekstra reguleringssekvens 2, trinnfunksjon					
Utgangsnivå X1	%	11			
Utgangsnivå Y1	V	0,8			
Utgangsnivå X2	%	26			
Utgangsnivå Y2	V	2,5			
Utgangsnivå X3	%	51			
Utgangsnivå Y3	V	5			
Utgangsnivå X4	%	76			
Utgangsnivå Y4	V	7,5			
Utgangsnivå X5	%	91			
Utgangsnivå Y5	V	9			
Varme, driftsmodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort
Kjølemodus		☒ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort ☒ Av	☐ Standard ☐ Økonomi	☐ Komfort
Antall trinn		5			
Siste trinn lineær regulering.		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Stopp-starttid	sek.	300			
Trinnvis koblingstid	sek.	300			
Modus for komfort-økonomi	sek.	3600			
Ettervarme				☐ Aktiv	
Luftvarmer vann					
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Alarminngang, funksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ikke aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Energimåling		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ventildimensjon		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Type glykol		☒ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen	☐ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen
Glykol innhold	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Xzone					
Xzone		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Xzone, kombibatteri		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Luftvarmer vann				☐ Aktiv	
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Alarminngang		☒ Ikke aktiv	☐ Alarm ved åpen kont.	☐ Ikke aktiv	☐ Alarm ved åpen kont.
		☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Kontaktorfunksjon	☐ Alarm ved lukket kont.	☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv	☐ Krets A	☐ Ikke aktiv	☐ Krets A
		☐ Krets B		☐ Krets B	
Energimåling		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ventildimensjon		☒ DN15	☐ DN20	☐ DN15	☐ DN20
		☐ DN25	☐ DN32	☐ DN25	☐ DN32
		☐ DN40		☐ DN40	
Type glykol		☒ Ingen	☐ Ethylen	☐ Ingen	☐ Ethylen
		☐ Propylen		☐ Propylen	
Glykol innhold	%	☒ 20	☐ 30	☐ 20	☐ 30
		☐ 35	☐ 40	☐ 35	☐ 40
Xzone, kombibatteri					
Xzone kombibatteri		☒ Ikke aktiv	☐ Varme	☐ Ikke aktiv	☐ Varme
		☐ Varme og kjøling		☐ Varme og kjøling	
Temperaturvaktfunksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Eksternt signal, funksjon		☒ Ikke aktiv	☐Digital inngang	☐ Ikke aktiv	☐ Digital inngang
		☐ BMS	☐ SMART Link+	☐ BMS	☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikering		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling
Digital utgang, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgang, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling
Elektrisk luftvarmer				☐ Aktiv	
Etterkjøling	min	3			
Season Heat					
Season Heat		☒ Ikke aktiv	☐ Ekstra reg.sekv. 1 lukket kontakt	☐ Ikke aktiv	☐ Ekstra reg.sekv. 1 lukket kontakt
		☐ Ekstra reg.sekv. 1 lukket kontakt	☐ Ekstra reg.sekvens 1 manuell	☐ Ekstra reg.sekv. 1 lukket kontakt	☐ Ekstra reg.sekvens 1 manuell
Ekstra reguleringssekvens		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off

NO.GOLDSKFPROT.260915



Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Kjøling					
Ekstra reguleringssekvens					
Ekstra reguleringssekvens 1		☒ Ikke aktiv	☐ Varme ☐ Kjøling	☐ Ikke aktiv	☐ Varme ☐ Kjøling
		☐ Varme og kjøling		☐ Varme og kjøling	
Invertert utsignal		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Resirkulasjonsstyring		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. utsignal	%	100			
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Alarminngang, funksjon		☒ Ikke aktiv	☐ Al. ved åpen kont.	☐ Ikke aktiv	☐ Al. ved åpen kont.
		☐ Al. ved lukket kont.	☐ Kontaktorfunksjon	☐ Al. ved lukket kont.	☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv	☐ Krets A	☐ Ikke aktiv	☐ Krets A
		☐ Krets B		☐ Krets B	
Ekstra reguleringssekvens 2		☒ Ikke aktiv	☐ Varme ☐ Kjøling	☐ Ikke aktiv	☐ Varme ☐ Kjøling
		☐ Varme og kjøling		☐ Varme og kjøling	
Invertert utsignal		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Resirkulasjonsstyring		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. utsignal	%	100			
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Alarminngang, funksjon		☒ Ikke aktiv	☐ Al. ved åpen kont.	☐ Ikke aktiv	☐ Al. ved åpen kont.
		☐ Al. ved lukket kont.	☐ Kontaktorfunksjon	☐ Al. ved lukket kont.	☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv	☐ Krets A	☐ Ikke aktiv	☐ Krets A
		☐ Krets B		☐ Krets B	
Ekstra reguleringssekvens, kombibatteri					
Ekstra reg.sekv 1, kombibatteri					
Kombibatteri, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturvern, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturvern, alarm-forsinkelse	min				
Eksternt signal, funksjon		☒ Ikke aktiv	☐ Digital inngang	☐ Ikke aktiv	☐ Digital inngang
		☐ BMS	☐ SMART Link+	☐ BMS	☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling
Digital utgang, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgang, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling
Ekstra reg.sekv 2, kombibatteri					
Kombibatteri, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturvern, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturvern, alarm-forsinkelse	min				
Eksternt signal, funksjon		☒ Ikke aktiv	☐ Digital inngang	☐ Ikke aktiv	☐ Digital inngang
		☐ BMS	☐ SMART Link+	☐ BMS	☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling
Digital utgang, funksjon		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgang, indikasjon		☒ Varme	☐ Kjøling	☐ Varme	☐ Kjøling

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Ekstra reguleringssekvens, trinnfunksjon			
Ekstra reguleringssekvens 1, trinnfunksjon			
Utgangsnivå X1	%	11	
Utgangsnivå Y1	V	0,8	
Utgangsnivå X2	%	26	
Utgangsnivå Y2	V	2,5	
Utgangsnivå X3	%	51	
Utgangsnivå Y3	V	5	
Utgangsnivå X4	%	76	
Utgangsnivå Y4	V	7,5	
Utgangsnivå X5	%	91	
Utgangsnivå Y5	V	9	
Varme, driftsmodus		☒ Standard ☐ Komfort ☐ Økonomi	☐ Standard ☐ Komfort ☐ Økonomi
Kjølemodus		☒ Standard ☐ Komfort ☐ Økonomi	☐ Standard ☐ Komfort ☐ Økonomi
Antall trinn		5	
Siste trinn lineær regulering.		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Stopp-starttid	sek.	300	
Trinnvis koblingstid	sek.	300	
Modus for komfort-økonomi	sek.	3600	
Ekstra reguleringssekvens, trinnfunksjon			
Ekstra reguleringssekvens 1, trinnfunksjon			
Utgangsnivå X1	%	11	
Utgangsnivå Y1	V	0,8	
Utgangsnivå X2	%	26	
Utgangsnivå Y2	V	2,5	
Utgangsnivå X3	%	51	
Utgangsnivå Y3	V	5	
Utgangsnivå X4	%	76	
Utgangsnivå Y4	V	7,5	
Utgangsnivå X5	%	91	
Utgangsnivå Y5	V	9	
Varme, driftsmodus		☒ Standard ☐ Komfort ☐ Økonomi	☐ Standard ☐ Komfort ☐ Økonomi
Kjølemodus		☒ Standard ☐ Komfort ☐ Økonomi	☐ Standard ☐ Komfort ☐ Økonomi
Antall trinn		5	
Siste trinn lineær regulering.		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Stopp-starttid	sek.	300	
Trinnvis koblingstid	sek.	300	
Modus for komfort-økonomi	sek.	3600	

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Kjøling			
Luftkjøler DX			
Kjøling		☒ Ikke aktiv ☐ 1 trinn ☐ 2 trinn ☐ 3 trinn binært	☐ Ikke aktiv ☐ 1 trinn ☐ 2 trinn ☐ 3 trinn binært
Luftkjøler vann			☐ Aktiv
Periodisk drift pumpe 1		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Periodisk drift pumpe 2		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24	
Periodisk driftstid	min	3	
Alarminngang 1		☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon
Alarminngang 2		☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	☐ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B
Energimåling		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ventildimensjon		☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Type glykol		☒ Ingen ☐ Ethylen ☐ Propylen	☐ Ingen ☐ Ethylen ☐ Propylen
Glykol innhold	%	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40
Xzone			
Xzone		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, kombibatteri		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Luftkjøler DX			
Kjøling		☒ Ikke aktiv ☐ 1 trinn ☐ 2 trinn ☐ 3 trinn binært	☐ Ikke aktiv ☐ 1 trinn ☐ 2 trinn ☐ 3 trinn binært
Luftkjøler vann			☐ Aktiv
Periodisk drift pumpe 1		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Periodisk drift pumpe 2		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Periodisk ventildrift		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24	
Periodisk driftstid	min	3	
Alarminngang 1		☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon
Alarminngang 2		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Al.ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åpen kont. ☐ Al. ved lukket kont. ☐ Kontaktorfunksjon
SMART Link+		☒ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	☐ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B
Energimåling		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ventildimensjon		☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Type glykol		☒ Ingen ☐ Ethylen ☐ Propylen	☐ Ingen ☐ Ethylen ☐ Propylen
Glykol innhold	%	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Xzone, kombibatteri		
Xzone kombibatteri	☒ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Varme og kjøling	☐ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Varme og kjøling
Temperaturvaktfunksjon	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Eksternt signal, funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Digital inngang ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ikke aktiv ☐ Digital inngang ☐ BMS ☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikering	☒ Varme ☐ Kjøling	☐ Varme ☐ Kjøling
Digital utgang, funksjon	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Digital utgang, indikasjon	☒ Varme ☐ Kjøling	☐ Varme ☐ Kjøling
COOL DX		
COOL DX	☒ Ikke aktiv ☐ Økonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top	☐ Ikke aktiv ☐ Økonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top
Forsinkelsestider		
Stopp, avrimingsforsinkelse	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Stopp, avrimingsforsinkelsestid min	3	
Omstartstid min	5	
Trinnvekslingstid min	5	
Stopp-/starttid min	5	
Uteluft, grenser		
Trinn 1 °C	15	
Trinn 2 °C	18	
Trinn 3 °C	20	
Luftmengde, grenser		
Kjøling 0-10 V		
Tilluft 0-10 V	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Avtrekksluft 0-10 V	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Kjøling on/off		
Tilluft on/off, trinn 1	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Avtrekksluft on/off, trinn 1	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Tilluft on/off, trinn 2	50 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Avtrekksluft on/off, trinn 2	50 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Tilluft on/off, trinn 3	75 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Avtrekksluft on/off, trinn 3	75 % av maks. luftmengde for aggregatet	

Med forbehold om endringer.

NO.GOLDSKFPROT.260915



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Varme-/kjølegjenvinning		
Carry over control		
Carry over control	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Air quality control		
Air quality control	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Innreguleringsmodus	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Børverdi Pa	10	
Virkningsgradmåling		
Virkningsgradmåling	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Avfrosting		
Avfrosting	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Avfrosting, grenseverdi Pa	50	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Kalibrering/optimering (PX)		
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Bypass-optimering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
C/HC		
RX/HC		
Funksjon		
Modus HC	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
HC avrimingstilbehør	☒ Inaktiv ☐ Resirkul. ☐ El. luftvarmer ☐ El. luftvarmer og resirkulering	☐ Inaktiv ☐ Resirkul. ☐ El. luftvarmer ☐ El. luftvarmer og resirkulering
Luftvarmer i kombinasjon med resirkulering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. utelufttemp. for resirkulering °C	-10	
Varmefunksjon	☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
Kjølefunksjon	☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
RX/HC og RX/C		
Utetemperaturgrense		
Varme °C	-25	
Kjøling °C	15	
Luftmengdegrenser		
Tilluft	40 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Avtrekksluft	40 % av maks. luftmengde for aggregatet	

Med forbehold om endringer.



Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
SMART Link					
Versjon		☒ SMART Link	☐ SMART Link+	☐ SMART Link	☐ SMART Link+
Aggregattype		☒ Ikke aktiv ☐ Vann, kjølemaskin ☐ DX, varmepumpe ☐ DX, reversibel	☐ Vann, varmepumpe ☐ Vann, reversibel ☐ DX, kjølemaskin	☐ Ikke aktiv ☐ Vann, kjølemaskin ☐ DX, varmepumpe ☐ DX, reversibel	☐ Vann varmepumpe ☐ Vann reversibel ☐ DX, kjølemaskin
Aktiver DX for alle typer luftbehandlingsaggregater		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Vann					
Varmevann (børverdi)	°C	40			
Varmevann, avvik	K	3			
Kjølevann (børverdi)	°C	12			
Kjølevann, avvik	K	2			
Grense for uteluft (ikke kjølemaskin)	°C	-20			
Optimere, varme		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Optimere, kjøling		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Kjøleoptim. reg.hast.	K/min	0,3			
Varmeoptim. regul.hast.	K/min	0,3			
Nedre ventilgrense	%	80			
Øvre ventilgrense	%	95			
Forsinkelse	s	60			
AQUA Link		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Pumpealarm		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm åpen kontakt	☐ Alarm lukket kontakt ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm åpen kontakt	☐ Alarm lukket kontakt ☐ Kontaktorfunksjon
DX (Celest+)					
Antall tilkoblede enheter		1			
Komfortstilling varme, varighet	min	30			
Komfortstilling kjøling, varighet	min	30			
Grense for uteluft (ikke kjølemaskin)	°C	-20			
Avrimingsforsinkelse	s	120			
Stabiliseringstid	s	240			
Tilluftsmengdegrense		50 % av aggregatets maks.-luftmengde			

NO.GOLDSKFPROT.260915



Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Luftfuktighet					
Fukting					
Fukting		☒ Ikke aktiv ☐ 0 - 10 V	☐ On/Off	☐ Ikke aktiv ☐ 0 - 10 V	☐ On/Off
Plassering regulerende fuktgiver		☒ Tilluft ☐ Rom	☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft ☐ Rom	☐ Avtrekksluft
Evaporativ					
Startgrense	%RH	40			
Stoppgrense	%RH	45			
Tidskanal startgrense	%RH	50			
Tidskanal stoppgrense	%RH	55			
Damp					
Børverdi	%RH	30			
Tidskanal børverdi	%RH	40			
Maks. tilluft	%RH	80			
Ukeur					
Tidskanal 1 periode		☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn	☐ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn
Tidskanal 1 starttid	tt:mm	00:00			
Tidskanal 1 stopptid	tt:mm	00:00			
Tidskanal 2 periode		☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn	☐ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn
Tidskanal 2 starttid	tt:mm	00:00			
Tidskanal 2 stopptid	tt:mm	00:00			
Tidskanal 3 periode		☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn	☐ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn
Tidskanal 3 starttid	tt:mm	00:00			
Tidskanal 3 stopptid	tt:mm	00:00			
Tidskanal 4 periode		☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn	☐ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn
Tidskanal 4 starttid	tt:mm	00:00			
Tidskanal 4 stopptid	tt:mm	00:00			

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Avfukting		
Avfukting	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft
Tilluft, relativ fuktighet %RH	50	
Avtrekksluft, rel. fuktighet %RH	50	
Fukter, alarm		
Alarminngang	☒ Ikke aktiv ☐ Lukket krets ☐ Åpen krets ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Lukket krets ☐ Åpen krets ☐ Kontaktorfunksjon

ReCO$_2$

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
ReCO2		
CO_2/VOC, driftsmodus	☒ Ikke aktiv ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC og forsering luftstrøm	☐ Ikke aktiv ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC og forsering luftstrøm
CO_2/VOC frikjøling	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatur, driftsmodus	☒ Ikke aktiv ☐ Varme, sekvens ☐ Kjøling, sekvens ☐ Varme og kjøling, sekvens	☐ Ikke aktiv ☐ Varme, sekvens ☐ Kjøling, sekvens ☐ Varme og kjøling, sekvens
Temperatur frikjøling	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
CO_2/VOC		
Børverdi %	50	
CO_2, børverdi ppm	1000	
VOC, børverdi ppm	1500	
Min. uteluft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Min. avkast	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatur		
Min. uteluft	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Min. avkast	25 % av maks. luftmengde for aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

All Year Comfort

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
All Year Comfort		
Funksjon	☒ Ikke aktiv ☐ Kjølevann ☐ Varmevann ☐ Kjøle- og varmevann	☐ Ikke aktiv ☐ Kjølevann ☐ Varmevann ☐ Kjøle- og varmevann
SMART Link+ kjøling	☒ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	☐ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B
SMART Link+ varme	☒ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	☐ Ikke aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B
Kjølevann		
Kjølevann °C	14	
Utetemp.kompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Utetemperatur X1 °C	10	
Utetemperatur X2 °C	20	
Utetemperatur X3 °C	25	
Utetemperatur X4 °C	30	
Kjølevanntemperatur Y1 °C	22	
Kjølevanntemperatur Y2 °C	18	
Kjølevanntemperatur Y3 °C	14	
Kjølevanntemperatur Y4 °C	12	
Utetemp. for pumpestart °C	10	
Utetemp. for pumpestopp °C	7	
Romtemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Romtemp. børverdi °C	21	
Romtemp. P-bånd K	5	
Romkomp. nattblokkering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Nattkompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Redusering, natt K	2	
Tidskanal 1, start natt tim:min	00:00	
Tidskanal 1, slutt natt tim:min	00:00	
Tidskanal 1, periode	☒ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man–fre ☐ Man–søn ☐ Lør–søn	☐ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man–fre ☐ Man–søn ☐ Lør–søn
Doggpunktskompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Luftmengdekompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Periodisk pumpedrift	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Periodisk ventildrift	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Periodisk driftsintervall h	24	
Periodisk driftstid min	3	
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kontakt ☐ Alarm ved åpen kontakt ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved lukket kontakt ☐ Alarm ved åpen kontakt ☐ Kontaktorfunksjon
Ventilalarm	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Varmevann					
Varmevann	°C	30			
Utetemp.kompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Utetemperatur X1	°C	-20			
Utetemperatur X2	°C	0			
Utetemperatur X3	°C	5			
Utetemperatur X4	°C	15			
Varmevannstemperatur Y1	°C	40			
Varmevannstemperatur Y2	°C	30			
Varmevannstemperatur Y3	°C	20			
Varmevannstemperatur Y4	°C	15			
Utetemp. for pumpestart	°C	15			
Utetemp. for pumpestopp	°C	18			
Romtemp.-kompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Romtemp. børverdi	°C	21			
Romtemp. P-bånd	K	5			
Romkomp. nattblokkering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Nattkompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Redusering, natt	K	-2			
Tidskanal 2, start natt	tim:min	00:00			
Tidskanal 2, slutt natt	tim:min	00:00			
Tidskanal 2, periode		☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn	☐ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man–fre ☐ Lør–søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man–søn
Luftmengdekompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk pumpedrift		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk ventildrift		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Periodisk driftsintervall	h	24			
Periodisk driftstid	min	3			
Pumpealarm		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åpen kontakt ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Alarm ved lukket kontakt	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åpen kontakt ☐ Kontaktorfunksjon	☐ Alarm ved lukket kontakt
Ventilalarm		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off

MIRU Control

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
MIRU Control	*Se igangsettingsprotokoll for MIRU Control*	

MIRU

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
MIRU					
Funksjon (antall vifter)		☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	☐ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3
Vifte 1, driftsnivå					
Vifte 1 lavfart	Pa	100			
Vifte 1 lavfart	m³/s	30 % av maksimumsmengde			
Vifte 1 høyfart	Pa	200			
Vifte 1 høyfart	m³/s	70 % av maksimumsmengde			
Vifte 1, differanse i prosent, slave		1			
Vifte 1, fast differanse, slave	m³/s	0			
Vifte 1 maksfart	%	100			
Vifte 1 utekomp.-funksjon	°C	☒ Ikke aktiv ☐ Høyfart	☐ Lavfart ☐ Lavfart og høyfart	☐ Ikke aktiv ☐ Høyfart	☐ Lavfart ☐ Lavfart og høyfart
X1, utetemperatur	°C	-20			
X2, utetemperatur	°C	-10			
X3, utetemperatur	°C	10			
X4, utetemperatur	°C	20			
Luftmengde					
Y1, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y2, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y3, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Y4, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde			
Trykk					
Y1, trykk børverdi	Pa	100			
Y2, trykk børverdi	Pa	100			
Y3, trykk børverdi	Pa	100			
Y4, trykk børverdi	Pa	100			
Vifte 1 funksjon					
Vifte 1, paralleldriftsfunksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Parallell lav-/høyfart ☐ Parallell start og lav-/høyfart	☐ Parallell start	☐ Ikke aktiv ☐ Parallell lav-/høyfart ☐ Parallell start og lav-/høyfart	☐ Parallell start
Vifte 1, balansefunksjon		☒ Luftmengde ☐ Kanaltrykk og luftmengdemåling ☐ Slave	☐ Kanaltrykk	☐ Luftmengde ☐ Kanaltrykk og luftmengdemåling ☐ Slave	☐ Kanaltrykk
Vifte 1, reguleringsfunksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft	☐ Ikke aktiv ☐ Avtrekksluft	☐ Tilluft
Vifte 1, størrelse		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Vifte 1 skjemainnstillinger		
Vifte 1 kanal 1 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 1 kanal 1 starttid	00:00	
Vifte 1 kanal 1 stopptid	00:00	
Vifte 1 kanal 2 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 1 kanal 2 starttid	00:00	
Vifte 1 kanal 2 stopptid	00:00	
Vifte 1 kanal 3 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 1 kanal 3 starttid	00:00	
Vifte 1 kanal 3 stopptid	00:00	
Vifte 1, kanal 4 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 1 kanal 4 starttid	00:00	
Vifte 1 kanal 4 stopptid	00:00	

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
MIRU			
Funksjon (antall vifter)		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Vifte 2, driftsnivå			
Vifte 2 lavfart	Pa	100	
Vifte 2 lavfart	m³/s	30 % av maksimumsmengde	
Vifte 2 høyfart	Pa	200	
Vifte 2 høyfart	m³/s	70 % av maksimumsmengde	
Vifte 2, differanse i prosent, slave		1	
Vifte 2, fast differanse, slave	m³/s	0	
Vifte 2 maksfart	%	100	
Vifte 2 utekomp.-funksjon	°C	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Lavfart og høyfart	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Lavfart og høyfart
X1, utetemperatur	°C	-20	
X2, utetemperatur	°C	-10	
X3, utetemperatur	°C	10	
X4, utetemperatur	°C	20	
Luftmengde			
Y1, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde	
Y2, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde	
Y3, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde	
Y4, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde	
Trykk			
Y1, trykk børverdi	Pa	100	
Y2, trykk børverdi	Pa	100	
Y3, trykk børverdi	Pa	100	
Y4, trykk børverdi	Pa	100	
Vifte 2 funksjon			
Vifte 2, parallelldriftsfunksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell lav-/høyfart ☐ Parallell start og lav-/høyfart	☐ Ikke aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell lav-/høyfart ☐ Parallell start og lav-/høyfart
Vifte 2, balansefunksjon		☒ Luftmengde ☐ Kanaltrykk ☐ Kanaltrykk og luftmengdemåling ☐ Slave	☐ Luftmengde ☐ Kanaltrykk ☐ Kanaltrykk og luftmengdemåling ☐ Slave
Vifte 2, reguleringsfunksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft
Vifte 2, størrelse		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Vifte 2 skjemainnstillinger		
Vifte 2 kanal 1 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 2 kanal 1 starttid	00:00	
Vifte 2 kanal 1 stopptid	00:00	
Vifte 2 kanal 2 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 2 kanal 2 starttid	00:00	
Vifte 2 kanal 2 stopptid	00:00	
Vifte 2 kanal 3 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 2 kanal 3 starttid	00:00	
Vifte 2 kanal 3 stopptid	00:00	
Vifte 2, kanal 4 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 2 kanal 4 starttid	00:00	
Vifte 2 kanal 4 stopptid	00:00	

NO.GOLDSKFPROT.260915

Funksjon		Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
MIRU			
Funksjon (antall vifter)		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Vifte 3, driftsnivå			
Vifte 3 lavfart	Pa	100	
Vifte 3 lavfart	m³/s	30 % av maksimumsmengde	
Vifte 3 høyfart	Pa	200	
Vifte 3 høyfart	m³/s	70 % av maksimumsmengde	
Vifte 3, differanse i prosent, slave		1	
Vifte 3, fast differanse, slave	m³/s	0	
Vifte 3 maksfart	%	100	
Vifte 3 utekomp.-funksjon	°C	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Lavfart og høyfart	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Lavfart og høyfart
X1, utetemperatur	°C	-20	
X2, utetemperatur	°C	-10	
X3, utetemperatur	°C	10	
X4, utetemperatur	°C	20	
Luftmengde			
Y1, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde	
Y2, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde	
Y3, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde	
Y4, luftm. børverdi	m³/s	25 % av maksimumsmengde	
Trykk			
Y1, trykk børverdi	Pa	100	
Y2, trykk børverdi	Pa	100	
Y3, trykk børverdi	Pa	100	
Y4, trykk børverdi	Pa	100	
Vifte 3 funksjon			
Vifte 3, parallelldriftsfunksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell lav-/høyfart ☐ Parallell start og lav-/høyfart	☐ Ikke aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell lav-/høyfart ☐ Parallell start og lav-/høyfart
Vifte 3, balansefunksjon		☒ Luftmengde ☐ Kanaltrykk ☐ Kanaltrykk og luftmengdemåling ☐ Slave	☐ Luftmengde ☐ Kanaltrykk ☐ Kanaltrykk og luftmengdemåling ☐ Slave
Vifte 3, reguleringsfunksjon		☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Avtrekksluft
Vifte 3, størrelse		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Vifte 3 skjemainnstillinger		
Vifte 3 kanal 1 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 3 kanal 1 starttid	00:00	
Vifte 3 kanal 1 stopptid	00:00	
Vifte 3 kanal 2 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 3 kanal 2 starttid	00:00	
Vifte 3 kanal 2 stopptid	00:00	
Vifte 3 kanal 3 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 3 kanal 3 starttid	00:00	
Vifte 3 kanal 3 stopptid	00:00	
Vifte 3, kanal 4 tiltak	☒ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavfart Tirsdag ☐ Lavfart Torsdag ☐ Lavfart Lørdag ☐ Lavfart Man..Fre ☐ Lavfart Man..Søn ☐ Høyfart Tirsdag ☐ Høyfart Torsdag ☐ Høyfart Lørdag ☐ Høyfart Man..Fre ☐ Høyfart Man..Søn ☐ Lavfart Mandag ☐ Lavfart Onsdag ☐ Lavfart Fredag ☐ Lavfart Søndag ☐ Lavfart Lør..Søn ☐ Høyfart Mandag ☐ Høyfart Onsdag ☐ Høyfart Fredag ☐ Høyfart Søndag ☐ Høyfart Lør..Søn
Vifte 3 kanal 4 starttid	00:00	
Vifte 3 kanal 4 stopptid	00:00	

Innganger/ utganger

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Innganger/utganger		
Ekstern drift, modul 3		
Digital utgang 1, driftsmodus	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i autom. drift ☐ Aggregat i lavfartsdrift ☐ A-alarm ☐ Spjeldrelé ☐ Varmeveksler, avfrost. ☐ Ettervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftmengde, nedregulering ☐ Ekstra reg.sekv. 2, varme ☐ Ekstra reg.sekv. 2, kjøling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftsvifte i drift ☐ Intern brannalarm utløst ☐ Ekstern brannalarm 2 ☐ En brannalarm ☐ Ekst. brannal. 2 med prio ☐ Forvarme ☐ HC-avriming med resirk. ☐ HC kjøling ☐ Avkastvarme ☐ PX avriming ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i høyfartsdrift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Ettervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermittent nattdrift ☐ Ekstra reg.sekv. 1, varme ☐ Ekstra reg.sekv. 1, kjøling ☐ Kjøling ☐ Sommernattkjøling ☐ Avtrekksvifte i drift ☐ Ekstern brannalarm 1 ☐ Ekst. brannalarm 1 eller 2 ☐ Ekst. brannal. 1 med prio ☐ Int. brannalarm med prio ☐ HC-avriming ☐ HC varme ☐ Filterkalibrering ☐ Avfukting ☐ SMART Link DX-avriming
Digital utgang 2, driftsmodus	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i autom. drift ☐ Aggregat i lavfartsdrift ☐ A-alarm ☐ Spjeldrelé ☐ Varmeveksler, avfrost. ☐ Ettervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftmengde, nedregulering ☐ Ekstra reg.sekv. 2, varme ☐ Ekstra reg.sekv. 2, kjøling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftsvifte i drift ☐ Intern brannalarm utløst ☐ Ekstern brannalarm 2 ☐ En brannalarm ☐ Ekst. brannal. 2 med prio ☐ Forvarme ☐ HC-avriming med resirk. ☐ HC kjøling ☐ Avkastvarme ☐ PX avriming ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i høyfartsdrift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Ettervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermittent nattdrift ☐ Ekstra reg.sekv. 1, varme ☐ Ekstra reg.sekv. 1, kjøling ☐ Kjøling ☐ Sommernattkjøling ☐ Avtrekksvifte i drift ☐ Ekstern brannalarm 1 ☐ Ekst. brannalarm 1 eller 2 ☐ Ekst. brannal. 1 med prio ☐ Int. brannalarm med prio ☐ HC-avriming ☐ HC varme ☐ Filterkalibrering ☐ Avfukting ☐ SMART Link DX-avriming

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Digital inngang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1 ☐ Sommernattkjøling	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminng. ☐ Kjøling alarminngang 2	☐ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1 ☐ Sommernattkjøling	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminngang ☐ Kjøling alarminngang 2
Digital inngang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1 ☐ Sommernattkjøling	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminng. ☐ Kjøling alarminngang 2	☐ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1 ☐ Sommernattkjøling	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminngang ☐ Kjøling alarminngang 2
Analog inngang 1	Se avsnitt 4.19 i Funksjonsmanual installasjon		☐ Ikke aktiv ☐ Børverdiforskyvn. tilluft	☐ Børverdiforskyvning ☐ Børverdiforskyvn. avtr.luft
Analog inngang 2	Se avsnitt 4.19 i Funksjonsmanual installasjon		☐ Ikke aktiv ☐ Børverdiforskyvn. tilluft	☐ Børverdiforskyvning ☐ Børverdiforskyvn. avtr.luft

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi	
Innganger/utganger			
Ekstern drift, modul 6			
Digital utgang 1, driftsmodus	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i autom. drift ☐ Aggregat i lavfartsdrift ☐ A-alarm ☐ Spjeldrelé ☐ Varmeveksler, avfrost. ☐ Ettervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftmengde, nedregulering ☐ Ekstra reg.sekv. 2, varme ☐ Ekstra reg.sekv. 2, kjøling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftsvifte i drift ☐ Intern brannalarm utløst ☐ Ekstern brannalarm 2 ☐ En brannalarm ☐ Ekst. brannal. 2 med prio ☐ Forvarme ☐ HC-avriming med resirk. ☐ HC kjøling ☐ Avkastvarme ☐ PX avriming	☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i høyfartsdrift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Ettervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermittent nattdrift ☐ Ekstra reg.sekv. 1, varme ☐ Ekstra reg.sekv. 1, kjøling ☐ Kjøling ☐ Sommernattkjøling ☐ Avtrekksvifte i drift ☐ Ekstern brannalarm 1 ☐ Ekst. brannalarm 1 eller 2 ☐ Ekst. brannal. 1 med prio ☐ Int. brannalarm med prio ☐ HC-avriming ☐ HC varme ☐ Filterkalibrering ☐ Avfukting ☐ SMART Link DX-avriming
Digital utgang 2, driftsmodus	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i autom. drift ☐ Aggregat i lavfartsdrift ☐ A-alarm ☐ Spjeldrelé ☐ Varmeveksler, avfrost. ☐ Ettervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftmengde, nedregulering ☐ Ekstra reg.sekv. 2, varme ☐ Ekstra reg.sekv. 2, kjøling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftsvifte i drift ☐ Intern brannalarm utløst ☐ Ekstern brannalarm 2 ☐ En brannalarm ☐ Ekst. brannal. 2 med prio ☐ Forvarme ☐ HC-avriming med resirk. ☐ HC kjøling ☐ Avkastvarme ☐ PX avriming	☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i høyfartsdrift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Ettervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermittent nattdrift ☐ Ekstra reg.sekv. 1, varme ☐ Ekstra reg.sekv. 1, kjøling ☐ Kjøling ☐ Sommernattkjøling ☐ Avtrekksvifte i drift ☐ Ekstern brannalarm 1 ☐ Ekst. brannalarm 1 eller 2 ☐ Ekst. brannal. 1 med prio ☐ Int. brannalarm med prio ☐ HC-avriming ☐ HC varme ☐ Filterkalibrering ☐ Avfukting ☐ SMART Link DX-avriming

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Digital inngang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1 ☐ Sommernattkjøling	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminng. ☐ Kjøling alarminngang 2	☐ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1 ☐ Sommernattkjøling	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminngang ☐ Kjøling alarminngang 2
Digital inngang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1 ☐ Sommernattkjøling	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminng. ☐ Kjøling alarminngang 2	☐ Ikke aktiv ☐ Stoppe AYC varmevann ☐ MIRU 1-3 ekst. stopp ☐ MIRU 1-3 ekst. høyfart ☐ Kjøling alarminngang 1 ☐ Sommernattkjøling	☐ Alarmtilbakestilling ☐ Stoppe AYC kjølevann ☐ MIRU 1-3 ekst. lavfart ☐ Ettervarme alarminngang ☐ Kjøling alarminngang 2
Analog inngang 1	Se avsnitt 4.19 i Funksjonsmanual installasjon		☐ Ikke aktiv ☐ Børverdiforskyvn. tilluft	☐ Børverdiforskyvning ☐ Børverdiforskyvn. avtr.luft
Analog inngang 2	Se avsnitt 4.19 i Funksjonsmanual installasjon		☐ Ikke aktiv ☐ Børverdiforskyvn. tilluft	☐ Børverdiforskyvning ☐ Børverdiforskyvn. avtr.luft

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Innganger/utganger				
Ekstern kommunikasjon modul A/B/C				
Ekstern kommunikasjon modul A	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgiver nr. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgiver nr. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ekstern kommunikasjon modul B	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgiver nr. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgiver nr. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ekstern kommunikasjon modul C	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgiver nr. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgiver nr. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
Kommunikasjon				
Ekstern port B				
DHCP	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
IP-adresse	10.200.1.1			
Nettmaske	255.255.255.0			
Standardverdi GATEWAY	0.0.0.0			
Primær DNS	0.0.0.0			
Sekundær DNS	0.0.0.0			
Swegon INSIDE				
Swegon Inside	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
INSIDE Connect				
Kommunikasjon via INSIDE Connect	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ruters IP-adresse	169.254.234.250			
Swegon nettsky (MQTT)	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
DigiCert (sertifikat	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
SMTP-server	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
SNTP	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Trådløst nettverk				
Trådløst nettverk	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
SSID	GOLD			
Passord	Aggregatets serienummer			
IP-adresse	167.254.233.1			
Nettmaske	255.255.255.0			
Kanal frekvensbånd	5			
E-post				
SMTP-server	☒ Eksternt	☐ Internt	☐ Eksternt	☐ Internt
SMTP-serveradresse				
SMTP-portnummer	25			
SMTP-brukernavn				
SMTP-passord				
Kryptering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
E-postavsender				
E-mail reply path				
EIA-485				
Protokoll	☐ Ikke aktiv ☐ EXOline ☐ LON	☒ Modbus ☐ Metasys N2 Open	☐ Ikke aktiv ☐ EXOline ☐ LON	☐ Modbus ☐ Metasys N2 Open
Baudrate	☐ 4800 ☐ 19200	☒ 9600 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 19200	☐ 9600 ☐ 38400
Paritet	☒ Ingen	☐ Like ☐ ulike	☐ Ingen	☐ Like ☐ ulike
Stoppbiter	2			
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1			
ELA	1			
Korteste svarforsinkelse ms	0			
Modbus TCP				
Portnummer	502			
Godkjent IP-adresse klient	0.0.0.0			
Godkjent nettmaske klient	0.0.0.0			
BACnet IP				
Nettverksnummer ekst. B	0			
Nettverksnummer int. A	0			
Device ID	0			

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Portnummer	47808	
EXOline TCP		
Portnummer	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Driftsnivå kommunikasjon		
Driftsnivå	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lavfart ☐ Høyfart ☐ Normalstopp ☐ Utvidet normalstopp
Portnummer	26486	

Grunn-innstilling

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Grunninnstilling		
Lagringsmedium	☐ SD-kort ☒ USB	☐ SD-kort ☐ USB

Bruker

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
Bruker		
Krev passord bruker	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

IQnavigator

Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi	Justert verdi
IQnavigator		
Koble til IQlogic	☒ Direkte	☐ Direkte
IP-adresse IQnavigator		
Nettmaske IQnavigator		
Forhåndsvalgt gateway IQnavigator		
IP-adresse IQlogic		
Lysstyrke	☒ Autojustering ☐ Lav ☐ Medium ☐ Høy	☐ Autojustering ☐ Lav ☐ Medium ☐ Høy
Knappelyd	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Volum	3	

NO.GOLDSKFPROT.260915

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi Prioritet 0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	 Påvirkning 0=drift 1=Stopp	Justert verdi Prioritet 0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	 Påvirkning 0=drift 1=Stopp
1:1	Ekstern brannalarm nr. 1 utløst	A[1)]	1		
1:2	Ekstern brannalarm nr. 2 utløst	A[1)]	1		
1:3	Intern brannalarm utløst	A[1)]	1		
2:1	Ekstern alarm nr. 1 utløst [2)]	A	1[3)]		
2:2	Ekstern alarm nr. 2 utløst [2)]	B	0[3)]		
3:1	Forvarme, I/O-modul nr. 9 kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
3:2	Forvarme, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A[1)]	0[3)]		
3:3	Forvarme, frostvakt utløst	A[1)]	1		
3:4	Forvarme, frostvakttemperaturgiver defekt	A[1)]	1		
3:5	Forvarme, temperaturgiver defekt	A	0[3)]		
3:6	Forvarme, ventilasjonsovervåking utløst	B	0[3)]		
3:7	Forvarme, temperatur under børverdiens alarmgrense	A	0[3)]		
3:8	Forvarme, alarminngang utløst	A	0		
4:1	Ekstra reguleringssekvens 1, I/O-modul nr. E kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
4:2	Ekstra reguleringssekvens 1, overopphetingsvern utløst/spenningstil-førsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A[1)]	0[3)]		
4:3	Ekstra reguleringssekvens 1, frostvakt utløst	A[1)]	1		
4:4	Ekstra reguleringssekvens 1, frostvakttemperaturgiver defekt	A[1)]	1		
4:5	Ekstra reguleringssekvens 1, ventilovervåking utløst	B	0[3)]		
4:6	Ekstra reguleringssekvens 1, alarminngang utløst	A	0		
4:7	Ekstra reguleringssekvens 1, temperaturbeskyttelse via kommunika-sjon, kommunikasjonsfeil	B	0		
4:8	Ekstra reguleringssekvens 1, kombibatterigiver defekt	A	1		
4:9	Ekstra reguleringssekvens 2, I/O-modul nr. F kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
4:10	Ekstra reguleringssekvens 2, overopphetingsvern utløst/spenningstil-førsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A[1)]	0[3)]		
4:11	Ekstra reguleringssekvens 2, frostvakt utløst	A[1)]	1		
4:12	Ekstra reguleringssekvens 2, frostvakttemperaturgiver defekt	A[1)]	1		
4:13	Ekstra reguleringssekvens 2, ventilovervåking utløst	B	0[3)]		
4:14	Ekstra reguleringssekvens 2, alarminngang utløst	A	0		
4:15	Ekstra reguleringssekvens 2, kombibatterigiver defekt	A	1		
5:1	Ettervarme, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A[1)]	0[3)]		
5:2	Ettervarme, frostvakt utløst	A[1)]	1		
5:3	Ettervarme, frostvakttemperaturgiver defekt	A[1)]	1		
5:4	Ettervarme, ventilovervåking utløst	B	0[3)]		
5:5	Ettervarme, alarminngang utløst	A	0[3)]		
6:1	Xzone I/O-modul nr. A kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
6:2	Xzone, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A[1)]	0[3)]		
6:3	Xzone, frostvakt utløst	A[1)]	1		
6:4	Xzone, frostvakttemperaturgiver defekt	A[1)]	1		
6:5	Xzone, tilluftstemperaturføler defekt	A	1[3)]		
6:6	Xzone, varmeventilovervåking utløst	B	0[3)]		
6:7	Xzone, tilluftstemperatur under børverdiens alarmgrense	A	0[3)]		
6:8	Xzone, tilluftstemperatur over børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
6:9	Xzone varme, alarminngang utløst	A	0		
6:10	Xzone varme, kombibatterigiver defekt	A	1		

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
6:11	Xzone varme, temperaturvakt I/O-modul nr. 9 kommunikasjonsfeil	A	0		
7:1	Xzone I/O-modul nr. B kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
7:2	Xzone, avtrekkslufttemperaturgiver defekt	A	1[3)]		
7:3	Xzone, kjøleventilovervåking utløst	B	0[3)]		
7:4	Xzone, avtrekkslufttemperatur under børverdiens alarmgrense	A	0[3)]		
7:5	Xzone kjøling, alarminngang 1 utløst	A	0		
7:6	Xzone kjøling, alarminngang 2 utløst	A	0		
7:7	Xzone kjøling, kombibatterigiver defekt	A	1		
8:5	Kjøling, ventilovervåking utløst	B	0[3)]		
8:6	Kjøling, alarminngang 1 utløst	A	0[3)]		
8:7	Kjøling, alarminngang 2 utløst	A	0[3)]		
9:1	Konstant avkasttemperatur, kommunikasjonsfeil I/O-modul nr. 4	A	0		
9:2	Konstant avkasttemperatur, overopphetingsvern utløst/spenningstilførsel mangler, for elektrisk luftvarmer	A	0		
9:3	Konstant avkasttemperatur, frostbeskyttelse utløst	A	1		
9:4	Konstant avkasttemperatur, temperaturgiver frostbeskyttelse defekt	A	1		
9:5	Konstant avkasttemperatur, temperaturgiver defekt	A	0		
9:6	Konstant avkasttemperatur, ventilovervåking utløst	A	0		
9:7	Konstant avkasttemperatur, temperatur under børverdiens alarmgrense	A	0		
9:8	Konstant avkasttemperatur, alarminngang utløst	A	0		
10:1	Tilluftstemperaturføler defekt	A	1[3)]		
10:2	Tilluftstemperaturføler for densitetskompensering defekt	B	0[3)]		
10:3	Avtrekkslufttemperaturgiver defekt	A	1[3)]		
10:4	Avtrekkslufttemperaturgiver for densitetskompensering defekt *(RX/PX/CX)*	B	0[3)]		
10:5	Avtrekkslufttemperaturgiver for varmeveksleravfrosting defekt	A	1[3)]		
10:6	Avtrekkslufttemperaturgiver for densitetskompensering i SD-aggregat defekt	A	1[3)]		
10:7	Avtrekkslufttemperaturgiver defekt	A	1[3)]		
10:10	Utelufttemperaturgiver defekt (GOLD SD)	B	0[3)]		
11:1	Romtemperaturgiver nr. 1 defekt	B	0[3)]		
11:2	Romtemperaturgiver nr. 2 defekt	B	0[3)]		
11:3	Romtemperaturgiver nr. 3 defekt	B	0[3)]		
11:4	Romtemperaturgiver nr. 4 defekt	B	0[3)]		
11:5	Xzone, romtemperaturgiver nr. 5 defekt	B	0[3)]		
11:6	Xzone, romtemperaturgiver nr. 6 defekt	B	0[3)]		
11:7	Xzone, romtemperaturgiver nr. 7 defekt	B	0[3)]		
11:8	Xzone, romtemperaturgiver nr. 8 defekt	B	0[3)]		
11:9	Utetemperaturgiver nr. A defekt	B	0[3)]		
11:10	Utetemperaturgiver nr. B defekt	B	0[3)]		
11:11	Utetemperaturgiver nr. C defekt	B	0[3)]		
11:12	Utetemperaturgiver nr. D defekt	B	0[3)]		
11:13	Romtemperatur via kommunikasjon, kommunikasjonsfeil [2)]	B	0[3)]		
11:14	Xzone, romtemperatur via kommunikasjon, kommunikasjonsfeil [2)]	B	0[3)]		
11:15	Utetemperatur via kommunikasjon, kommunikasjonsfeil [2)]	B	0[3)]		
12:1	Tilluftstemperatur under børverdiens alarmgrense	A	1[3)]		
12:2	Tilluftstemperatur over børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
12:6	Avtrekkslufttemperatur under alarmgrense	A	1[3)]		
12:11	Temperaturbeskyttelse under alarmgrense [2)]	A	1[3)]		
12:13	Varmeveksler virkningsgrad under alarmgrense	B	0[3)]		

Med forbehold om endringer.

NO.GOLDSKFPROT.260915

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
13:1	Fukting, I/O-modul nr. 4 kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
13:2	Tilluftsfuktgiver defekt	A	0[3)]		
13:3	Fuktgiver avtrekksluft defekt	A	0[3)]		
13:4	Fuktgiver avkast defekt	A	0[3)]		
13:5	Uteluftsfuktgiver defekt	A	0[3)]		
13:6	Romfuktgiver defekt	A	0[3)]		
13:9	Fukter, alarmutgang utløst	A	0[3)]		
13:11	VOC-giver kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
13:12	VOC-giver, intern kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
13:13	VOC-giver, intern feil	B	0[3)]		
13:14	VOC-giver, nivå under/over børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
14.1	Måling av Ettervarme energi, I/O-modul nr. 6 kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
14:2	Måling av ettervarme energi, temperatursensor nr. 1 defekt	B	0[3)]		
14:3	Måling av ettervarme energi, temperatursensor nr. 2 defekt	B	0[3)]		
14.4	Måling av ettervarme energi, ventil lekkasje	B	0[3)]		
14.5	Måling av ettervarme energi, vannmengdemåler defekt	B	0[3)]		
14.8	Måling av kjøle energi, I/O-modul nr. 7 kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
14.9	Måling av kjøle energi, temperatursensor nr. 1 defekt	B	0[3)]		
14.10	Måling av kjøle energi, temperatursensor nr. 2 defekt	B	0[3)]		
14.11	Måling av kjøle energi, ventil lekkasje	B	0[3)]		
14.12	Måling av kjøleenergi, vannmengdemåler defekt	B	0[3)]		
15:1	Platevarmeveksler, I/O-modul nr. 2 kommunikasjonsfeil	A	1[3)4)]		
15:2	Platevarmeveksler, temperaturgiver nr. 1 defekt	A	1[3)4)]		
15:3	Platevarmeveksler, temperaturgiver nr. 2 defekt	A	1[3)4)]		
15:4	Platevarmeveksler, spjeldovervåking utløst	A	0[3)4)]		
15:7	Platevarmeveksler, I/O-modul nr. 3 kommunikasjonsfeil	A	1		
15:8	Platevarmeveksler, bypass-spjeldovervåking utløst	A	0		
15:9	Platevarmeveksler, spjeld nr. 1 overvåking utløst	A	0		
15:10	Platevarmeveksler, spjeld nr. 2 overvåking utløst	A	0		
15:11	Platevarmeveksler, I/O-modul nr. 3 kommunikasjonsfeil	A	1		
15:12	Platevarmeveksler, bypass-spjeldovervåking utløst	A	0		
15:13	Platevarmeveksler (motstrøm), avrimingstrykk over alarmgrense	B	1		
15:14	Platevarmeveksler, avrimingsgiver nr. C kommunikasjonsfeil	B	0		
15:15	Platevarmeveksler, avrimingstrykk over alarmgrense	B	1		
16:1	Batterivarmeveksler, I/O-modul nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	1[3)4)]		
16:2	Batterivarmeveksler, temperaturgiver defekt	A	1[3)4)]		
16:3	Batterivarmeveksler, ventilovervåking utløst	A	0[3)4)]		
16:4	Batterivarmeveksler, pumpeovervåking utløst	A	1[3)4)]		
16:5	Batterivarmeveksler, I/O-modul nr. C kommunikasjonsfeil	A	1[3)4)]		
16:6	Batterivarmeveksler, trykkgiver defekt	A	1[3)4)]		
16:7	Batterivarmeveksler, lavtrykk væskekrets	A	1[3)4)]		
16:8	Batterivarmeveksler, trykk under alarmgrense	A	1		
17:1	Roterende varmeveksler, motorstyring kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
17:2	Roterende varmeveksler, avfrostingstrykkgiver nr. 7 kommunikasjons-feil	B	0[3)]		
17:3	Roterende varmeveksler, avfrostingstrykk over alarmgrense	B	1[3)4)]		
17:4	Roterende varmeveksler, rotasjonsvakt utløst	A[1)]	1[3)4)]		
17:5	Roterende varmeveksler, motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)4)]		
17:6	Roterende varmeveksler, motorstyring underspenning	A[1)]	1[3)4)]		

Med forbehold om endringer.

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
17:7	Roterende varmeveksler, motorstyring overspenning	A[1)]	1[3)4)]		
17:8	Roterende varmeveksler, motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)4)]		
17:9	Roterende varmeveksler, motorstyring oppstartsfeil	A[1)]	1[3)4)]		
17:10	Roterende varmeveksler, intern feil motorstyring	A[1)]	1[3)4)]		
17:11	Roterende varmeveksler, motorstyring fasefeil	A[1)]	1[3)4)]		
17:12	Roterende varmeveksler, motorstyring intern minnefeil	A[1)]	1[3)4)]		
17:13	Roterende varmeveksler, motorstyring strømbegrensning	A[1)]	1[3)4)]		
17:14	Roterende varmeveksler, motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A[1)]	1[3)4)]		
17:15	Roterende varmeveksler, I/O-modul kommunikasjonsfeil	A[1)]	1[3)4)]		
18:1	AYC, I/O-modul nr. 7 kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
18:2	AYC varme, temperaturgiver defekt	A	0[3)]		
18:3	AYC varme, ventilovervåking utløst	B	0[3)]		
18:4	AYC varme, pumpeovervåking utløst	A	0[3)]		
18:5	AYC varme, temperatur under børverdiens alarmgrense	A	0[3)]		
18:6	AYC varme, temperatur over børverdiens alarmgrense [5)]	B	0[3)]		
18:9	AYC kjøling, temperaturgiver defekt	A	0[3)]		
18:10	AYC kjøling, ventilovervåking utløst	B	0[3)]		
18:11	AYC kjøling, pumpeovervåking utløst	A	0[3)]		
18:12	AYC kjøling, temperatur under børverdiens alarmgrense	A	0[3)]		
18:13	AYC kjøling, temperatur over børverdiens alarmgrense [5)]	B	0[3)]		
19:1	Roterende varmeveksler, Air Quality Control trykkgiver nr. E kommunikasjonsfejl	B	0[3)]		
19:2	Roterende varmeveksler,, Air Quality Control under børverdiens alarmgrense	A[1)]	0[3)]		
19:3	Roterende varmeveksler,, Air Quality Control spjeldovervåking utløst	B	0[3)]		
21:1	COOL DX I/O-modul nr. 2 kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
21:2	COOL DX, kompressor nr. 1 lavtrykksgiver defekt	A[1)]	0[3)]		
21:3	COOL DX, kompressor nr. 1 lavtrykk under alarmgrense	A[1)]	0[3)]		
21:4	COOL DX, kompressor nr. 1 høytrykksgiver defekt	A[1)]	0[3)]		
21:5	COOL DX, kompressor nr. 1 høytrykk over alarmgrense	A[1)]	0[3)]		
21:6	COOL DX, kompressor nr. 1 overvåking utløst	A	0[3)]		
21:7	COOL DX, kompressor nr. 1 omstartsfeil	A	0[3)]		
21:8	COOL DX, kompressor nr. 2 lavtrykksgiver defekt	A[1)]	0[3)]		
21:9	COOL DX, kompressor nr. 2 lavtrykk under alarmgrense	A[1)]	0[3)]		
21:10	COOL DX, kompressor nr. 2 høytrykksgiver defekt	A[1)]	0[3)]		
21:11	COOL DX, kompressor nr. 2 høytrykk over alarmgrense	A[1)]	0[3)]		
21:12	COOL DX, kompressor nr. 2 overvåking utløst	A	0[3)]		
21:13	COOL DX, kompressor nr. 2 omstartsfeil	A	0[3)]		
21:14	COOL DX, utelufttemperaturgiver defekt	B	0[3)]		
21:15	COOL DX, fasefølgefeil/spenningstilførsel mangler	A	0[3)]		
22.1	Måling av Xzone-varme energi, I/O-modul nr. D kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
22:2	Måling av Xzone-varme energi, temperatursensor nr. 1 defekt	B	0[3)]		
22:3	Måling av Xzone-varme energi, temperatursensor nr. 2 defekt	B	0[3)]		
22.4	Måling av Xzone-varme energi, ventil lekkasje	B	0[3)]		
22.5	Måling av Xzone-varme energi, vannmengdemåler defekt	B	0[3)]		
22.8	Måling av Xzone-kjøle energi, I/O-modul nr. E kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
22.9	Måling av Xzone-kjøle energi, temperatursensor nr. 1 defekt	B	0[3)]		
22.10	Måling av Xzone-kjøle energi, temperatursensor nr. 2 defekt	B	0[3)]		

NO.GOLDSKFPROT.260915

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
22.11	Måling av Xzone-kjøle energi, ventil lekkasje	B	0[3)]		
22.12	Måling av Xzone-kjøle energi, vannmengdemåler defekt	B	0[3)]		
23:1	SMART Link, kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
23:2	SMART Link, alarmnivå 1 utløst	B	0[3)]		
23:3	SMART Link, alarmnivå 2 utløst	B	0[3)]		
23:4	SMART Link, alarmnivå 3 utløst	B	0[3)]		
23:10	AQUA Link, I/O-modul nr. 5 utløst	B	0[3)]		
23:11	AQUA Link, pumpeovervåking utløst	B	0[3)]		
24:1	SMART Link, nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
24:2	SMART Link, nr. 1 alarm utløst	A	0[3)]		
24:4	SMART Link, nr. 2 kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
24:5	SMART Link, nr. 2 alarm utløst	A	0[3)]		
24:7	SMART Link, nr. 3 kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
24:8	SMART Link, nr. 3 alarm utløst	A	0[3)]		
24:10	SMART Link, nr. 4 kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
24:11	SMART Link, nr. 4 alarm utløst	A	0[3)]		
24:13	SMART Link, tilluftsmengde under alarmgrense	A	0		
25:1	SMART Link+, kjølekrets A kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
25:2	SMART Link+, kjølekrets B kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
25:3	SMART Link+, varmekrets A kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
25:4	SMART Link+, varmekrets B kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
26:1	Forfilter, tillufttrykkgiver nr. 8 kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
26:2	Forfilter, tilluft skittent	B	0[3)]		
26:7	Forfilter, avtrekksluftttrykkgiver nr. 9 kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
26:8	Forfilter, avtrekksluft skittent	B	0[3)]		
27:1	Aggregatfilter, tilluftstrykkgiver nr. 3/4 kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
27:2	Aggregatfilter, tilluft skittent	B	0[3)]		
27:7	Aggregatfilter, avtrekksluftttrykkgiver nr. 3/4 kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
27:8	Aggregatfilter, avtrekksluft skittent	B	0[3)]		
28:1	Etterfilter, tilluftstrykkgiver nr. A kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
28:2	Etterfilter, tilluft skittent	B	0[3)]		
29:1	Energiovervåking pulsteller kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
30:1	Luftmengdemåling, tilluftstrykkgiver nr. 1/2 kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
30:2	Luftmengdemåling, tilluftsmengde under børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
30:3	Luftmengdemåling, tilluftmengde over børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
30:6	Luftmengdemåling, avtrekksluftttrykkgiver nr. 1/2 kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
30:7	Luftmengdemåling, avtrekksluftmengde under børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
30:8	Luftmengdemåling, avtrekksluftmengde over børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
30:11	Luftmengdemåling, renblåsingstrykkgiver nr. B kommunikasjonsfeil	B	0[3)]		
31:1	Trykkregulering, tilluftstrykkgiver nr. 5 kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
31:2	Trykkregulering, tilluftstrykk under børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
31:3	Trykkregulering, tilluftstrykk over børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
31:6	Trykkregulering, avtrekksluftttrykkgiver nr. 6 kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
31:7	Trykkregulering, avtrekksluftttrykk under børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
31:8	Trykkregulering, avtrekksluftttrykk over børverdiens alarmgrense	B	0[3)]		
32:1	$ReCO_2$, I/O-MODUL NR. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		
32:2	$ReCO_2$, TRYKKGIVER NR. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3)]		

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
32:3	$RECO_2$/Intermittent nattvarme, overvåking av spjeld for resirkulert luft utløst	B	0[3]		
32:4	$ReCO_2$, overvåking av uteluftsspjeld utløst	B	0[3]		
33:1	Serviceperiode over alarmgrense [2]	B	0[3]		
33:15	Låsefunksjon utløst	A	1		
34:1	Ekstern styring, I/O-modul nr. 3 kommunikasjonsfeil	B	0[3]		
34:2	Ekstern styring, I/O-modul nr. 6 kommunikasjonsfeil	B	0[3]		
35:1	Booster-ventil, I/O-modul nr. 8 kommunikasjonsfeil	B	0		
36:1	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. A kommunikasjonsfeil	B	0[3]		
36:2	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. A temperaturgiver nr. 1 defekt	B	0[3]		
36:3	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. A temperaturgiver nr. 2 defekt	B	0[3]		
36:6	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. B kommunikasjonsfeil	B	0[3]		
36:7	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. B temperaturgiver nr. 1 defekt	B	0[3]		
36:8	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. B temperaturgiver nr. 2 defekt	B	0[3]		
36:11	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. C kommunikasjonsfeil	B	0[3]		
36:12	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. C temperaturgiver nr. 1 defekt	B	0[3]		
36:13	Ekstern kommunikasjon, I/O-modul nr. C temperaturgiver nr. 2 defekt	B	0[3]		
38:1	MIRU nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
38:2	MIRU nr. 1 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
38:3	MIRU nr. 1 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
38:4	MIRU nr. 1 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
38:5	MIRU nr. 1 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
38:6	MIRU nr. 1 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
38:7	MIRU nr. 1 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
38:8	MIRU nr. 1 luftmengde under børverdiens alarmgrense	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 luftmengde over børverdiens alarmgrense	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 trykk under børverdiens alarmgrense	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 trykk over børverdiens alarmgrense	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
39:2	MIRU nr. 2 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
39:3	MIRU nr. 2 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
39:4	MIRU nr. 2 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
39:5	MIRU nr. 2 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
39:6	MIRU nr. 2 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
39:7	MIRU nr. 2 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
39:8	MIRU nr. 2 luftmengde under børverdiens alarmgrense	B	0		
39:9	MIRU nr. 2 luftmengde over børverdiens alarmgrense	B	0		
39:10	MIRU nr. 2 trykk under børverdiens alarmgrense	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 trykk over børverdiens alarmgrense	B	0		
40:1	MIRU nr. 3 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
40:2	MIRU nr. 3 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
40:3	MIRU nr. 3 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
40:4	MIRU nr. 3 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
40:5	MIRU nr. 3 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
40:6	MIRU nr. 3 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
40:7	MIRU nr. 3 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
40:8	MIRU nr. 3 luftmengde under børverdiens alarmgrense	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 luftmengde over børverdiens alarmgrense	B	0		

Swegon NO.GOLDSKFPROT.260915

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
40:10	MIRU nr. 3 trykk under børverdiens alarmgrense	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 trykk over børverdiens alarmgrense	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
41:2	MIRU nr. 4 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
41:3	MIRU nr. 4 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
41:4	MIRU nr. 4 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
41:5	MIRU nr. 4 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
41:6	MIRU nr. 4 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
41:7	MIRU nr. 4 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
42:1	MIRU nr. 5 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
42:2	MIRU nr. 5 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
42:3	MIRU nr. 5 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
42:4	MIRU nr. 5 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
42:5	MIRU nr. 5 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
42:6	MIRU nr. 5 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
42:7	MIRU nr. 5 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
43:1	MIRU nr. 6 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
43:2	MIRU nr. 6 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
43:3	MIRU nr. 6 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
43:4	MIRU nr. 6 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
43:5	MIRU nr. 6 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
43:6	MIRU nr. 6 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
43:7	MIRU nr. 6 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
44:1	MIRU nr. 7 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
44:2	MIRU nr. 7 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
44:3	MIRU nr. 7 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
44:4	MIRU nr. 7 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
44:5	MIRU nr. 7 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
44:6	MIRU nr. 7 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
44:7	MIRU nr. 7 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
45:1	MIRU nr. 8 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
45:2	MIRU nr. 8 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
45:3	MIRU nr. 8 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
45:4	MIRU nr. 8 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
45:5	MIRU nr. 8 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
45:6	MIRU nr. 8 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
45:7	MIRU nr. 8 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
46:1	MIRU nr. 9 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
46:2	MIRU nr. 9 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
46:3	MIRU nr. 9 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
46:4	MIRU nr. 9 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
46:5	MIRU nr. 9 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
46:6	MIRU nr. 9 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
46:7	MIRU nr. 9 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
47:1	MIRU nr. 10 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
47:2	MIRU nr. 10 motorstyringsalarm utløst	A	0[3]		
47:3	MIRU nr. 10 motorstyring kommunikasjonsfeil	A	0[3]		

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
47:4	MIRU nr. 10 trykkgiver for luftmengdemåling nr. 0 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
47:5	MIRU nr. 10 trykkreguleringsgiver nr. 1 kommunikasjonsfeil	A	0[3]		
47:6	MIRU nr. 10 temperaturgiver defekt	B	0[3]		
47:7	MIRU nr. 10 luftmengde/trykkavvik fra børverdiens alarmgrense	B	0[3]		
49:1	Tilluftsvifte nr. 1A kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
49:2	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
49:3	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring underspenning	A[1]	1[3]		
49:4	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring overspenning	A[1]	1[3]		
49:5	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		
49:6	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring oppstartsfeil	A[1]	1[3]		
49:7	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring ujevn fasespenning	A[1]	1[3]		
49:8	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring fasefeil	A[1]	1[3]		
49:9	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring intern minnefeil	A[1]	1[3]		
49:10	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring strømbegrensning	B	0[3]		
49:11	Tilluftsvifte nr. 1A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
50:1	Tilluftsvifte nr. 2A kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
50:2	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
50:3	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring underspenning	A[1]	1[3]		
50:4	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring overspenning	A[1]	1[3]		
50:5	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		
50:6	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring oppstartsfeil	A[1]	1[3]		
50:7	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring ujevn fasespenning	A[1]	1[3]		
50:8	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring fasefeil	A[1]	1[3]		
50:9	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring intern minnefeil	A[1]	1[3]		
50:10	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring strømbegrensning	B	0[3]		
50:11	Tilluftsvifte nr. 2A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
51:1	Tilluftsvifte nr. 3A kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
51:2	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
51:3	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring underspenning	A[1]	1[3]		
51:4	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring overspenning	A[1]	1[3]		
51:5	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		
51:6	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring oppstartsfeil	A[1]	1[3]		
51:7	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring ujevn fasespenning	A[1]	1[3]		
51:8	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring fasefeil	A[1]	1[3]		
51:9	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring intern minnefeil	A[1]	1[3]		
51:10	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring strømbegrensning	B	0[3]		
51:11	Tilluftsvifte nr. 3A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
52:1	Tilluftsvifte nr. 1B kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
52:2	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
52:3	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring underspenning	A[1]	1[3]		
52:4	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring overspenning	A[1]	1[3]		
52:5	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		
52:6	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring oppstartsfeil	A[1]	1[3]		
52:7	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring ujevn fasespenning	A[1]	1[3]		
52:8	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring fasefeil	A[1]	1[3]		
52:9	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring intern minnefeil	A[1]	1[3]		
52:10	Tilluftsvifte nr. 1B motorstyring strømbegrensning	B	0[3]		

NO.GOLDSKFPROT.260915

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
53:1	Tilluftsvifte nr. 2B kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
53:2	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
53:3	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring underspenning	A[1]	1[3]		
53:4	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring overspenning	A[1]	1[3]		
53:5	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		
53:6	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring oppstartsfeil	A[1]	1[3]		
53:7	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring ujevn fasespenning	A[1]	1[3]		
53:8	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring fasefeil	A[1]	1[3]		
53:9	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring intern minnefeil	A[1]	1[3]		
53:10	Tilluftsvifte nr. 2B motorstyring strømbegrensning	B	0[3]		
54:1	Tilluftsvifte nr. 3B kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
54:2	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
54:3	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring underspenning	A[1]	1[3]		
54:4	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring overspenning	A[1]	1[3]		
54:5	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		
54:6	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring oppstartsfeil	A[1]	1[3]		
54:7	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring ujevn fasespenning	A[1]	1[3]		
54:8	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring fasefeil	A[1]	1[3]		
54:9	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring intern minnefeil	A[1]	1[3]		
54:10	Tilluftsvifte nr. 3B motorstyring strømbegrensning	B	0[3]		
55:1	Avtrekksvifte nr. 1A kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
55:2	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
55:3	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring underspenning	A[1]	1[3]		
55:4	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring overspenning	A[1]	1[3]		
55:5	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		
55:6	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring oppstartsfeil	A[1]	1[3]		
55:7	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring ujevn fasespenning	A[1]	1[3]		
55:8	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring fasefeil	A[1]	1[3]		
55:9	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring intern minnefeil	A[1]	1[3]		
55:10	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring strømbegrensning	B	0[3]		
55:11	Avtrekksvifte nr. 1A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
56:1	Avtrekksvifte nr. 2A kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
56:2	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
56:3	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring underspenning	A[1]	1[3]		
56:4	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring overspenning	A[1]	1[3]		
56:5	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		
56:6	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring oppstartsfeil	A[1]	1[3]		
56:7	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring ujevn fasespenning	A[1]	1[3]		
56:8	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring fasefeil	A[1]	1[3]		
56:9	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring intern minnefeil	A[1]	1[3]		
56:10	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring strømbegrensning	B	0[3]		
56:11	Avtrekksvifte nr. 2A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
57:1	Avtrekksvifte nr. 3A kommunikasjonsfeil	A	1[3]		
57:2	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
57:3	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring underspenning	A[1]	1[3]		
57:4	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring overspenning	A[1]	1[3]		
57:5	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
57:6	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring oppstartsfeil	A[1)]	1[3)]		
57:7	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring ujevn fasespenning	A[1)]	1[3)]		
57:8	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring fasefeil	A[1)]	1[3)]		
57:9	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring intern minnefeil	A[1)]	1[3)]		
57:10	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring strømbegrensning	B	0[3)]		
57:11	Avtrekksvifte nr. 3A motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
58:1	Avtrekksvifte nr. 1B kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
58:2	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
58:3	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring underspenning	A[1)]	1[3)]		
58:4	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring overspenning	A[1)]	1[3)]		
58:5	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
58:6	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring oppstartsfeil	A[1)]	1[3)]		
58:7	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring ujevn fasespenning	A[1)]	1[3)]		
58:8	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring fasefeil	A[1)]	1[3)]		
58:9	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring intern minnefeil	A[1)]	1[3)]		
58:10	Avtrekksvifte nr. 1B motorstyring strømbegrensning	B	0[3)]		
59:1	Avtrekksvifte nr. 2B kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
59:2	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
59:3	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring underspenning	A[1)]	1[3)]		
59:4	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring overspenning	A[1)]	1[3)]		
59:5	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
59:6	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring oppstartsfeil	A[1)]	1[3)]		
59:7	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring ujevn fasespenning	A[1)]	1[3)]		
59:8	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring fasefeil	A[1)]	1[3)]		
59:9	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring intern minnefeil	A[1)]	1[3)]		
59:10	Avtrekksvifte nr. 2B motorstyring strømbegrensning	B	0[3)]		
60:1	Avtrekksvifte nr. 3B kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
60:2	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
60:3	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring underspenning	A[1)]	1[3)]		
60:4	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring overspenning	A[1)]	1[3)]		
60:5	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
60:6	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring oppstartsfeil	A[1)]	1[3)]		
60:7	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring ujevn fasespenning	A[1)]	1[3)]		
60:8	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring fasefeil	A[1)]	1[3)]		
60:9	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring intern minnefeil	A[1)]	1[3)]		
60:10	Avtrekksvifte nr. 3B motorstyring strømbegrensning	B	0[3)]		
61:1	Tilluftsvifte nr. 1A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
61:6	Tilluftsvifte nr. 2A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
61:11	Tilluftsvifte nr. 3A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
62:1	Avtrekksvifte nr. 1A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
62:6	Avtrekksvifte nr. 2A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
62:11	Avtrekksvifte nr. 3A I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-modul kommunikasjonsfeil	A	1[3)]		
70:1	HC styreenhet kommunikasjonsfeil	A	0		
70:2	HC-styreenhet intern minnefeil	A	0		

NO.GOLDSKFPROT.260915

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
70:3	HC styreenhet klokkekrets defekt	A	0		
70:5	HC avriming, trykkgiver nr. D kommunikasjonsfeil	A	0		
70:6	HC avriming, I/O-modul nr. 5 kommunikasjonsfeil	B	0		
70:7	HC avriming, resirkulasjonsspjeld overvåking utløst	A	0		
70:8	HC avriming, elbatteri utløst	A	0		
70:9	HC avrimingstid krets 1 over alarmgrense	B	0		
70:11	HC-avrimingsintervall over alarmgrense	B	0		
70:12	HC fasefølgefeil	A	0		
71:1	HC kompressormotorstyring kommunikasjonsfeil	A	0		
71:2	HC kompressormotorstyring oppstartsfeil	A	0		
71:3	HC kompressormotorstyring over- eller underspenning	A	0		
71:4	HC kompressor utenfor arbeidsområde	A	0		
71:9	HC ekspansjonsventilstyring krets 1 kommunikasjonsfeil	A	0		
72:1	HC høytrykksvakt krets 1 utløst	A	0		
72:2	HC høytrykk krets 1 over alarmgrense	A	0		
72:3	Termisk kontakt for HC-kompressor 1 utløst	A	0		
72:4	HC varmgasstemperatur krets 1 over alarmgrense	A	0		
72:5	HC varmgasstemperaturgiver krets 1 defekt	A	0		
72:6	HC høytrykksgiver krets 1 defekt	A	0		
72:7	HC lavtrykksgiver krets 1 defekt	A	0		
72:8	HC sugegassledningstemperaturgiver krets 1 defekt	A	0		
72:9	HC trykkdifferanse krets 1 under alarmgrense	A	0		
72:10	HC service av krets 1 og kompressor	A	0		
72:11	HC overopphetingstemperatur krets 1 under alarmgrense	A	0		
72:12	HC trykkutjevning av lavtrykk krets 1	A	0		
72:13	HC trykkutjevning av høytrykk krets 1	A	0		
72:14	HC lavtrykk krets 1 under alarmgrense	A	0		
72:15	Termisk kontakt for HC-kompressor 2 utløst	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 motorstyring overstrøm	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 motorstyring underspenning	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 motorstyring overspenning	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 motorstyring overtemperatur	A	0		
77:6	MIRU nr. 1 motorstyring oppstartsfeil	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 motorstyring ujevn fasespenning	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 motorstyring fasefeil	A	0		
77:9	MIRU nr. 1 motorstyring intern minnefeil	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 motorstyring strømbegrensning	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 motorstyring overstrøm	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 motorstyring underspenning	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 motorstyring overspenning	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 motorstyring overtemperatur	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 motorstyring oppstartsfeil	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 motorstyring ujevn fasespenning	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 motorstyring fasefeil	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 motorstyring intern minnefeil	A	0		

Med forbehold om endringer.

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
78:10	MIRU nr. 2 motorstyring strømbegrensning	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 motorstyring overstrøm	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 motorstyring underspenning	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 motorstyring overspenning	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 motorstyring overtemperatur	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 motorstyring oppstartsfeil	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 motorstyring ujevn fasespenning	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 motorstyring fasefeil	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 motorstyring intern minnefeil	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 motorstyring strømbegrensning	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 motorstyring intern kommunikasjonsfeil	A	0		
81:2	SMART Link nr. 1 tilluftsmengde under avrimingsalarmgrense	A	0		
81:3	SMART Link nr. 1 høytrykksvakt utløst	A	0		
81:4	SMART Link nr. 1 høytrykk over alarmgrense	A	0		
81:5	SMART Link nr. 1 lavtrykk under alarmgrense	A	0		
81:6	SMART Link nr. 1 fordampingstemperatur under alarmgrense	A	0		
81:7	SMART Link nr. 1 sumalarm frekvensomformer	A	0		
81:8	SMART Link nr. 1 utenfor arbeidsområde	A	0		
81:9	SMART Link nr. 1 kompressor oppstartsfeil	A	0		
81:10	SMART Link nr. 1 varmgasstemperatur over alarmgrense	A	0		
81:11	SMART Link nr. 1 trykkdifferanse under alarmgrense	A	0		
82:2	SMART Link nr. 2 tilluftsmengde under avrimingsalarmgrense	A	0		
82:3	SMART Link nr. 2 høytrykksvakt utløst	A	0		
82:4	SMART Link nr. 2 høytrykk over alarmgrense	A	0		
82:5	SMART Link nr. 2 lavtrykk under alarmgrense	A	0		
82:6	SMART Link nr. 2 fordampingstemperatur under alarmgrense	A	0		
82:7	SMART Link nr. 2 sumalarm frekvensomformer	A	0		
82:8	SMART Link nr. 2 utenfor arbeidsområde	A	0		
82:9	SMART Link nr. 2 kompressor oppstartsfeil	A	0		
82:10	SMART Link nr. 2 varmgasstemperatur over alarmgrense	A	0		
82:11	SMART Link nr. 2 trykkdifferanse under alarmgrense	A	0		
83:2	SMART Link nr. 3 tilluftsmengde under avrimingsalarmgrense	A	0		
83:3	SMART Link nr. 3 høytrykksvakt utløst	A	0		
83:4	SMART Link nr. 3 høytrykk over alarmgrense	A	0		
83:5	SMART Link nr. 3 lavtrykk under alarmgrense	A	0		
83:6	SMART Link nr. 3 fordampingstemperatur under alarmgrense	A	0		
83:7	SMART Link nr. 3 sumalarm frekvensomformer	A	0		
83:8	SMART Link nr. 3 utenfor arbeidsområde	A	0		
83:9	SMART Link nr. 3 kompressor oppstartsfeil	A	0		
83:10	SMART Link nr. 3 varmgasstemperatur over alarmgrense	A	0		
83:11	SMART Link nr. 3 trykkdifferanse under alarmgrense	A	0		
84:2	SMART Link nr. 4 tilluftsmengde under avrimingsalarmgrense	A	0		
84:3	SMART Link nr. 4 høytrykksvakt utløst	A	0		
84:4	SMART Link nr. 4 høytrykk over alarmgrense	A	0		
84:5	SMART Link nr. 4 lavtrykk under alarmgrense	A	0		
84:6	SMART Link nr. 4 fordampingstemperatur under alarmgrense	A	0		
84:7	SMART Link nr. 4 sumalarm frekvensomformer	A	0		
84:8	SMART Link nr. 4 utenfor arbeidsområde	A	0		

Med forbehold om endringer.

NO.GOLDSKFPROT.260915

Alarmnr::	Funksjon	Fabrikkinnstilt verdi		Justert verdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp	0=blokkert A=A-alarm B=B-alarm	0=drift 1=Stopp
84:9	SMART Link nr. 4 kompressor oppstartsfeil	A	0		
84:10	SMART Link nr. 4 varmgasstemperatur over alarmgrense	A	0		
84:11	SMART Link nr. 4 trykkdifferanse under alarmgrense	A	0		

[1] Kan ikke blokkeres.
[2] Forsinkelse regulerbar.
[3] Regulerbart.
[4] Stopper aggregat ved temperatur under regulerbar grense.
[5] Inaktivt som fabrikkinnstilling.

Innregulering utført av:

Dato _____

Bedrift _____

Navn _____

Med forbehold om endringer.

Med forbehold om endringer.