Igångkörningsprotokoll

Efter avslutad installation av aggregatet kan ett injusteringsprotokoll skapas via aggregatets webbsida och ett pdf-dokument kan genereras. Se separat instruktion för aggregatets webbsida.

Företag	
Handläggare	

Kund	**Datum**	**SO-nr:**
Anl.	**Objekt/Aggregat**	**Serie-nr:**
Anl.adress	**Typ/storlek**	**Programversion:**

Filterkalibrering utförd ☐

Kopplingsur, aktuell tid inställd ☐

Annan styrning _____

Anteckningar



Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Luftflöde			
Reglertyp			
Tilluft		☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Behov ☐ Slav	☐ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Behov ☐ Slav
Frånluft		☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Behov ☐ Slav	☐ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Behov ☐ Slav
Driftnivå			
Flöde lågfart	TL	*1)*	
	FL	*1)*	
Flöde högfart	TL	*1)*	
	FL	*1)*	
Flöde maxfart	TL	*1)*	
	FL	*1)*	
Flöde minfart	TL	*1)*	
	FL	*1)*	
Tryck lågfart	TL Pa	100	
	FL Pa	100	
Tryck högfart	TL Pa	200	
	FL Pa	200	
Maxfart fläktvarvtal	TL (%)	100%	
	FL (%)	100%	
Tryck maxfart	TL Pa	200	
	FL Pa	200	
Behovsstyrd lågfart	TL (%)	25	
	FL (%)	25	
Behovsstyrd högfart	TL (%)	50	
	FL (%)	50	
Slav procentuell diff.	%	1	
Slav fast diff.		0	
Optimize			
Optimize		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Börvärdesförskjutning			
Tilluft		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Frånluft		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Enhet			
Luftflödesenhet		☐ l/s ☒ m³/s ☐ m³/h ☐ cfm	☐ l/s ☐ m³/s ☐ m³/h ☐ cfm
Tryckenhet		☒ Pa ☐ psi ☐ in.wc	☐ Pa ☐ psi ☐ in.wc
Uteluftkompensering			
Utekompenseringsfunktion		☒ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart
X1, brytpunkt utetemp.	°C	-20°C	
X2, brytpunkt utetemp.	°C	-10°C	
X3, brytpunkt utetemp.	°C	+10°C	
X4, brytpunkt utetemp.	°C	+20°C	

1) Lågfart = 25%, högfart = 50% och maxfart = 75% av max.-flöde, se avsnitt 4.1.2 i Funktionsmanual installation.

SE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Tilluft, flöde			
Y1, brytpunkt tilluft		25% av max. luftflöde för aggregatet	
Y2, brytpunkt tilluft		25% av max. luftflöde för aggregatet	
Y3, brytpunkt tilluft		25% av max. luftflöde för aggregatet	
Y4, brytpunkt tilluft		25% av max. luftflöde för aggregatet	
Frånluft, flöde			
Y1, brytpunkt frånluft		25% av max. luftflöde för aggregatet	
Y2, brytpunkt frånluft		25% av max. luftflöde för aggregatet	
Y3, brytpunkt frånluft		25% av max. luftflöde för aggregatet	
Y4, brytpunkt frånluft		25% av max. luftflöde för aggregatet	
Tilluft, tryck			
Y1, brytpunkt tilluft	Pa	100	
Y2, brytpunkt tilluft	Pa	100	
Y3, brytpunkt tilluft	Pa	100	
Y4, brytpunkt tilluft	Pa	100	
Frånluft, tryck			
Y1, brytpunkt frånluft	Pa	100	
Y2, brytpunkt frånluft	Pa	100	
Y3, brytpunkt frånluft	Pa	100	
Y4, brytpunkt frånluft	Pa	100	
Booster don			
Booster don		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Temperatur

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Temperatur			
Reglertyp			
Läge		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft ☐ Frånluft ☐ URT ☐ URF	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ URT ☐ URF
Läge Xzone		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft ☐ Frånluft ☐ URT ☐ URF	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ URT ☐ URF
Säsongsstyrd temperaturreglering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Säsongsstyrd temperaturreglering		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft ☒ Frånluft ☐ URT ☐ URF	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ URT ☐ URF
Säsongsstyrd temperaturreglering aktiv	°C	0	
Säsongsstyrd temperaturreglering ej aktiv	°C	20	
Inställningar			
FRT 1			
Frånluftsrelaterad tilluft-1 steg		2	
Frånluftsrelaterad tilluft-1 avvikelse	K	3	
Frånluftsrelaterad tilluft-1 brytpunkt	°C	22	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 steg		2	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 avvikelse	K	3	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 brytpunkt	°C	22	
FRT 2			
Frånluftstemperatur			
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X1	°C	15	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X2	°C	20	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X3	°C	22	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X4	°C	22	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X1	°C	15	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X2	°C	20	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X3	°C	22	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X4	°C	22	
Börvärde tilluftstemperatur			
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y1	°C	20	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y2	°C	18	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y3	°C	14	
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y4	°C	12	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y1	°C	20	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y2	°C	18	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y3	°C	14	
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y4	°C	12	
Tilluftsreglering			
Tilluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Xzone, Tilluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Frånluftsreglering			
Frånluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Tilluft min.	°C	16	
Tilluft max.	°C	28	
Xzone, Frånluft (temp.-börvärde)	°C	21	
Xzone, Tilluft min.	°C	16	
Xzone, Tilluft max.	°C	28	

SE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Säsongsstyrd temperaturreglering			
Säsongsstyrd tilluft	°C	21	
Säsongsstyrd frånluft	°C	21	
Säsongsstyrd tilluft min.	°C	16	
Säsongsstyrd tilluft max.	°C	28	
URT-reglering			
Uteluftstemperatur			
Uteluftsrelaterad tilluft X1	°C	-20°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X2	°C	-10°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X3	°C	10°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X4	°C	20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X3	°C	10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X4	°C	20°C	
Börvärde tilluftstemperatur			
Uteluftsrelaterad tilluft Y1	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y2	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y3	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y4	°C	21,5°C	
URF-reglering			
Tilluft, min	°C	16°C	
Tilluft, max	°C	28°C	
Uteluftstemperatur			
Uteluftsrelaterad frånluft X1	°C	-20°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X2	°C	-10°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X3	°C	10°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X4	°C	20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X3	°C	10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X4	°C	20°C	
Börvärde frånluftstemperatur			
Uteluftsrelaterad frånluft Y1	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y2	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y3	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y4	°C	21,5°C	
Temperaturenhet			
Enhet		☒ °C ☐ °F	☐ °C ☐ °F
Börvärdesförskjutning			
Börvärdesförskjutning		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Nattkompensering			
Nattkompensering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Nattsänkning	K	-2,0	
Tidkanal 1, start natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 1, slut natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 1, period		☒ Ej aktiv ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag ☐ Mån-Fre ☐ Mån-Sön ☐ Lör-Sön	☐ Ej aktiv ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag ☐ Mån-Fre ☐ Mån-Sön ☐ Lör-Sön
Tidkanal 2, start natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 2, slut natt	tim:min	00:00	
Tidkanal 2, period		☒ Ej aktiv ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag ☐ Mån-Fre ☐ Mån-Sön ☐ Lör-Sön	☐ Ej aktiv ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag ☐ Mån-Fre ☐ Mån-Sön ☐ Lör-Sön
Neutralzon			
Tilluft, temperaturreglering	K	0,5	
Frånluft, temperaturreglering	K	0,5	
Xzone, tilluft neutralzon	K	0,5	
Xzone, frånluft neutralzon	K	0,5	
Daggpunktskompenserad tilluft			
Tilluft, daggpunktskompensering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Luftflödeskompensering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Externa temperaturgivare			
Frånluftskanal, temperaturgivare		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumsgivare 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumsgivare 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumsgivare 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumsgivare 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumsgivare funktion		☒ Medel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Medel ☐ Min. ☐ Max.
Rumstemp. från kommunikation		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumstemp., endast för interm. nattvärme		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumstemp., endast för sommarnattkyla		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgivare 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgivare 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgivare 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgivare 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Uteluftgivare funktion		☒ Medel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Medel ☐ Min. ☐ Max.
Utetemp. från kommunikation		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumsgivare 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumsgivare 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumsgivare 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumsgivare 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumsgivare funktion		☒ Medel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Medel ☐ Min. ☐ Max.
Xzone, rumstemp. från kommunikation		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

SE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Reglersekvens			
Värmeläge		1	
Kylläge		1	
Min. avluft			
Min avluft		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Min. avluftstemperatur	°C	5,0	
Morning Boost			
Morning Boost		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Starttid	tim:min	00:00	
Tilluft börvärde		50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa	
Heating Boost			
Heating Boost		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Startgräns	K	3	
Cooling Boost			
Cooling Boost		☒ Ej aktiv ☐ Komfort ☐ Ekonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort och ekonomi ☐ Ekonomi och sekvens ☐ Sekvens och komfort ☐ Komfort, ekonomi och sekvens	☐ Ej aktiv ☐ Komfort ☐ Ekonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort och ekonomi ☐ Ekonomi och sekvens ☐ Sekvens och komfort ☐ Komfort, ekonomi och sekvens
Startgräns (Komfort)	K	3	
Intermittent nattvärme			
Intermittent nattvärme		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirkulation		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Rumstemperatur, start	°C	16	
Rumstemperatur, stopp	°C	18	
Tilluftstemperatur, börvärde	°C	28	
Tilluftsflöde, börvärde		50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa	
Frånluftsflöde, börvärde		50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa	
Sommarnattkyla			
Sommarnattkyla		☒ Ej aktiv ☐ Intern ☐ Extern	☐ Ej aktiv ☐ Intern ☐ Extern
Starttid	tim:min	23:00	
Stopptid	tim:min	06:00	
Uteluft, start	°C	10	
Frånluft, start	°C	22	
Frånluft, stopp	°C	16	
Tilluft börvärde	°C	10	
Start, period med stoppat aggregat	mm:dd	05-01	
Stopp, period med stoppat aggregat	mm:dd	10-01	
Tilluft börvärde (flöde)		50% av max lufflöde för aggregatet	
Tilluft börvärde (tryck)		100 Pa	
Frånluft börvärde (flöde)		50% av max lufflöde för aggregatet	
Frånluft börvärde (tryck)		100 Pa	
Nedreglering (luftflöde/tryck			
Nedreglering		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft och frånluft	☐ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft och frånluft



Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Tid och schema			
Schemainställning			
Förvalt driftläge		☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Effektiv period		☐ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Startdatum		☐ Aktiv ☐ Ej aktiv	☐ Aktiv ☐ Ej aktiv
Startdatum	År/Mån/Dag		
Stoppdatum		☐ Aktiv ☐ Ej aktiv	☐ Aktiv ☐ Ej aktiv
Stoppdatum	År/Mån/Dag		
Dagschema			
Måndag			
Tid, händelse 1	tim:min	00:00	
Händelse 1		☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00	
Händelse 2		☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00	
Händelse 3		☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00	
Händelse 4		☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00	
Händelse 5		☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00	
Händelse 6		☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Tisdag			
Tid, händelse 1	tim:min	00:00	
Händelse 1		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00	
Händelse 2		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00	
Händelse 3		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00	
Händelse 4		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00	
Händelse 5		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00	
Händelse 6		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Onsdag			
Tid, händelse 1	tim:min	00:00	
Händelse 1		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00	
Händelse 2		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00	
Händelse 3		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00	
Händelse 4		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00	
Händelse 5		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00	
Händelse 6		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Torsdag			
Tid, händelse 1	tim:min	00:00	
Händelse 1		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00	
Händelse 2		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00	
Händelse 3		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00	
Händelse 4		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00	
Händelse 5		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00	
Händelse 6		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Fredag			
Tid, händelse 1	tim:min	00:00	
Händelse 1		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00	
Händelse 2		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00	
Händelse 3		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00	
Händelse 4		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00	
Händelse 5		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00	
Händelse 6		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Lördag			
Tid, händelse 1	tim:min	00:00	
Händelse 1		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00	
Händelse 2		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00	
Händelse 3		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00	
Händelse 4		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00	
Händelse 5		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00	
Händelse 6		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Söndag			
Tid, händelse 1	tim:min	00:00	
Händelse 1		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00	
Händelse 2		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00	
Händelse 3		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00	
Händelse 4		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00	
Händelse 5		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00	
Händelse 6		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
U1			
Tid, händelse 1	tim:min	00:00	
Händelse 1		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00	
Händelse 2		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00	
Händelse 3		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00	
Händelse 4		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00	
Händelse 5		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00	
Händelse 6		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
U2			
Tid, händelse 1	tim:min	00:00	
Händelse 1		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00	
Händelse 2		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00	
Händelse 3		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00	
Händelse 4		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00	
Händelse 5		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00	
Händelse 6		☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp

SE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Undantagsschema		
Undantagschema 1 (U1)		
Undantagsmetod	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Stopp veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Undantagschema 2 (U2)		
Undantagsmetod	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Stopp veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Kalender 1		
Funktion 1	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 2	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Funktion 3	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 4	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Funktion 5	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 6	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Funktion 7	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 8	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Funktion 9	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 10	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Kalender 2		
Funktion 1	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 2	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Funktion 3	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 4	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Funktion 5	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 6	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Funktion 7	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 8	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Funktion 9	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 10		☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag
Datum			
Startdatum	År/Mån/Dag		
Start veckodag		☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Datumintervall			
Startdatum	År/Mån/Dag		
Stoppdatum	År/Mån/Dag		
Veckodag			
Startdatum			☐ Mån 1-12 ☐ Odd ☐ Even ☐ Each ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start veckodag		☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	☐ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag
Förlängd drift			
Ext. lågfart	tim:min	00:00	
Ext. högfart	tim:min	00:00	

Filter

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Filter			
Stabilt luftflöde	s	30	
Förfilter		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	☐ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft
Internt filter (GOLD SD)		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	☐ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft
Efterfilter		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Larmgränser			
Tilluft, förfilter	Pa	100	
Frånluft, förfilter	Pa	100	
Tilluft, internt filter	Pa	100	
Frånluft, internt filter	Pa	100	
Tilluft, efterfilter	Pa	100	

Språk

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Språk		
Språk	English	

Larm-inställningar

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Larminställningar			
Brandlarm			
Internt brandlarm		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Tilluftstemperatur, larmgräns	°C	70	
Frånluftstemperatur, larmgräns	°C	45	
Internt brandlarm, återställning		☒ Manuell ☐ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Internt brandlarm, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	☐ Aktiv ☐ Ej aktiv
Externt brandlarm 1, återställning		☒ Manuell ☐ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Externt brandlarm 1, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	☐ Aktiv ☐ Ej aktiv
Externt brandlarm 2, återställning		☒ Manuell ☐ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Externt brandlarm 2, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	☐ Aktiv ☐ Ej aktiv
Fläktdrift vid internt brandlarm		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	☐ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid internt brandlarm	%	100	
Frånluftsfläkt vid interntbrandlarm	%	100	
Fläktdrift vid externt brandlarm 1		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	☐ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid externt brandlarm 1	%	100	
Frånluftsfläkt vid externt brandlarm 1	%	100	
Fläktdrift vid externt brandlarm 2		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	☐ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid externt brandlarm 2	%	100	
Frånluftsfläkt vid externt brandlarm 2	%	100	
Prioritetsordning		☒ Ext. brandl. 1 ☐ Ext. brandl. 2 ☐ Int. brandl. ☐ Automatik ☐ Brandlarm 1 eller internt brandlarm ☐ Brandlarm 2 eller internt brandlarm	☐ Ext. brandl. 1 ☐ Ext. brandl. 2 ☐ Int. brandl. ☐ Automatik ☐ Brandlarm 1 eller internt brandlarm ☐ Brandlarm 2 eller internt brandlarm
Brandförbigång i flödesschema		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Externa larm			
Externt larm 1, återställning		☐ Manuell ☒ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Externt larm 1, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	☐ Aktiv ☐ Ej aktiv
Externt larm 1, ingång		☒ Sluten krets ☐ Öppen krets	☐ Sluten krets ☐ Öppen krets
Externt larm 1, tidsfördröjning	s	10	
Externt larm 2, återställning		☐ Manuell ☒ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Externt larm 2, efterkylning		☐ Aktiv ☒ Ej aktiv	☐ Aktiv ☐ Ej aktiv
Externt larm 2, ingång		☒ Sluten krets ☐ Öppen krets	☐ Sluten krets ☐ Öppen krets
Externt larm 2, tidsfördröjning	s	10	
Temperaturskydd			
Temperaturskydd		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Larmfördröjning	s	30	
Larmgräns	°C	7	
Temperatur, larmgränser			
Förvärme under börvärde	K	5,0	
Tilluft under börvärde	K	5,0	
Tilluft över börvärde	K	7,0	
Frånluft under larmgräns	°C	12,0	
Utetemperatur, stoppgräns	°C	5,0	
Serviceperiod			
Serviceperiod	mån	12	
Larmprioritet			
Se larmlista			



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Logg		
Loggfilsperiod	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Log sender aktiv	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Driftläge	☒ E-post ☐ FTP ☐ E-post och FTP	☐ E-post ☐ FTP ☐ E-post och FTP



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Luftbehandlingsaggregat		
Typ av aggregat	Typ av levererat aggregat, med undantag av GOLD SD frånluftsaggregat	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Tilluft ☐ GOLD SD Frånluft ☐ GOLD SD Tilluft+CX ☐ GOLD SD Tilluft+ Frånluft ☐ GOLD SD Tilluft+ Frånluft+CX
GOLD RX/PX/CX		
Namn		
Fläktposition 1	☒ Frånluft ☐ Tilluft	☐ Frånluft ☐ Tilluft
Flödesschema, fläktposition tilluft	☐ Uppe ☒ Nere	☐ Uppe ☐ Nere
GOLD SD		
Namn		
Flödesschema, fläktposition	☐ Uppe ☒ Nere	☐ Uppe ☐ Nere
VOC/CO_2-givare		
VOC-givare, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ Endast övervakning ☐ Övervakning och reglering	☐ Ej aktiv ☐ Endast övervakning ☐ Övervakning och reglering
CO_2-enhet	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Flödesschema VOC givarposition	☒ Tilluft ☐ Frånluft	☐ Tilluft ☐ Frånluft



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Värme		
Förvärme		
Förvärme	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Förvärme, placering	☒ Uteluft ☐ Tilluft	☐ Uteluft ☐ Tilluft
Förvärme, börvärde °C	5	
Utelufttemp.-relaterad	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Differens, uteluftstemp. K	5	
Förvärme, min.-gräns °C	-10	
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid sluten kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid sluten kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	☐ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B
Avluftsvärme		
Avluftsvärme	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Avluftsvärme, börvärde °C	5	
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid sluten kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid sluten kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	☐ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B
Extra reglersekvens		
Extra reglersekvens 1	☒ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla	☐ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla
Inverterad utgång 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirkulationsstyrning	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Max. utsignal %	100	
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid sluten kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid sluten kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B	☐ Ej aktiv ☐ Krets A ☐ Krets B
Extra reglersekvens 2	☒ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla	☐ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla
Inverterad utgång 10 - 0 V	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirkulationsstyrning	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Max. utsignal %	100	
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Extra reglersekvens, kombibatteri				
Extra reglersekvens 1, kombibatteri				
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturskydd, min larmfördröjning	5			
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	☐ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla
Extra reglersekvens 2, kombibatteri				
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturskydd, min larmfördröjning	5			
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	☐ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla
Extra reglersekvens, stegfunktion				
Extra reglersekvens 1, stegfunktion				
Utgångsnivå X1 %	11			
Utgångsnivå Y1 V	0,8			
Utgångsnivå X2 %	26			
Utgångsnivå Y2 V	2,5			
Utgångsnivå X3 %	51			
Utgångsnivå Y3 V	5			
Utgångsnivå X4 %	76			
Utgångsnivå Y4 V	7,5			
Utgångsnivå X5 %	91			
Utgångsnivå Y5 V	9			
Värme, driftläge	☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort
Kyla, driftläge	☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort
Antal steg	5			
Sista steg, linjär reglering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Stopp-start tid s	300			
Stegväxlingstid s	300			
Komfort-ekonomidriftläge s	3600			

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Extra reglersekvens 2, stegfunktion				
Utgångsnivå X1 %	11			
Utgångsnivå Y1 V	0,8			
Utgångsnivå X2 %	26			
Utgångsnivå Y2 V	2,5			
Utgångsnivå X3 %	51			
Utgångsnivå Y3 V	5			
Utgångsnivå X4 %	76			
Utgångsnivå Y4 V	7,5			
Utgångsnivå X5 %	91			
Utgångsnivå Y5 V	9			
Värme, driftläge	☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort
Kyla, driftläge	☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort
Antal steg	5			
Sista steg, linjär reglering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Stopp-start tid s	300			
Stegväxlingstid s	300			
Komfort-ekonomidriftläge s	3600			
Eftervärme				
Luftvärmare vatten			☐ Aktiv	
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Energimätning	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ventilens mått	☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Glykoltyp	☒ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen	☐ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen
Glykolproportion %	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Xzone, kombibatteri	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Luftvärmare vatten			☐ Aktiv	
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Energimätning	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ventilens mått	☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Glykoltyp	☒ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen	☐ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen
Glykolproportion %	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40
Xzone, kombibatteri				
Xzone kombibatteri	☒ Ej aktiv ☐ Värme och kyla	☐ Värme	☐ Ej aktiv ☐ Värme och kyla	☐ Värme
Temperaturvaktsfunktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	☐ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla
Elektrisk luftvärmare			☐ Aktiv	
Efterkylning min	3			
Season Heat				
Season Heat	☒ Ej aktiv ☐ Extra regl.sekvens 1 sluten kont.	☐ Extra regl.sekvens 1 sluten kont. ☐ Extra regl.sekvens 1 manuell	☐ Ej aktiv ☐ Extra regl.sekvens 1 sluten kont.	☐ Extra regl.sekvens 1 sluten kont. ☐ Extra regl.sekvens 1 manuell
Extra reglersekvens	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off

Swegon
SE.GOLDSKFPROT.260915



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Kyla				
Extra reglersekvens				
Extra reglersekvens 1	☒ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla		☐ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla	
Inverterad utsignal	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Max utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Extra reglersekvens 2	☒ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla		☐ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla	
Inverterad utsignal	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Max utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Extra reglersekvens, kombibatteri				
Extra reglersekvens 1, kombibatteri				
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturskydd, min larmfördröjning	5			
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	☐ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla
Extra reglersekvens 2, kombibatteri				
Kombibatteri, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturskydd, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturskydd, min larmfördröjning	5			
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+	☐ Ej aktiv ☐ BMS	☐ Digital ingång ☐ SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme	☐ Kyla	☐ Värme	☐ Kyla

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Extra reglersekvens, stegfunktion					
Extra reglersekvens 1, stegfunktion					
Utgångsnivå X1	%	11			
Utgångsnivå Y1	V	0,8			
Utgångsnivå X2	%	26			
Utgångsnivå Y2	V	2,5			
Utgångsnivå X3	%	51			
Utgångsnivå Y3	V	5			
Utgångsnivå X4	%	76			
Utgångsnivå Y4	V	7,5			
Utgångsnivå X5	%	91			
Utgångsnivå Y5	V	9			
Värme, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort
Kyla, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort
Antal steg		5			
Sista steg, linjär reglering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Stopp-start tid	s	300			
Stegväxlingstid	s	300			
Komfort-ekonomidriftläge	s	3600			
Extra reglersekvens 2, stegfunktion					
Utgångsnivå X1	%	11			
Utgångsnivå Y1	V	0,8			
Utgångsnivå X2	%	26			
Utgångsnivå Y2	V	2,5			
Utgångsnivå X3	%	51			
Utgångsnivå Y3	V	5			
Utgångsnivå X4	%	76			
Utgångsnivå Y4	V	7,5			
Utgångsnivå X5	%	91			
Utgångsnivå Y5	V	9			
Värme, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort
Kyla, driftläge		☒ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort	☐ Standard ☐ Ekonomi	☐ Komfort
Antal steg		5			
Sista steg, linjär reglering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Stopp-start tid	s	300			
Stegväxlingstid	s	300			
Komfort-ekonomidriftläge	s	3600			

SE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Kyla					
Luftkylare DX					
Kyla		☒ Ej aktiv ☐ 3 steg binärt	☐ 1 steg ☐ 2 steg	☐ Ej aktiv ☐ 3 steg binärt	☐ 1 steg ☐ 2 steg
Luftkylare vatten				☐ Aktiv	
Motionskörning pump 1		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning pump 2		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning ventil		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning intervall	h	24			
Motionskörning tid	min	3			
Larmingång 1		☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion
Larmingång 2		☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+		☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Energimätning		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ventilens mått		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Glykoltyp		☒ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen	☐ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen
Glykolproportion	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40
Xzone					
Xzone		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Xzone, kombibatteri		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Luftkylare DX					
Kyla		☒ Ej aktiv ☐ 3 steg binärt	☐ 1 steg ☐ 2 steg	☐ Ej aktiv ☐ 3 steg binärt	☐ 1 steg ☐ 2 steg
Luftkylare vatten				☐ Aktiv	
Motionskörning pump 1		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning pump 2		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning ventil		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning intervall	h	24			
Motionskörning tid	min	3			
Larmingång 1		☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion
Larmingång 2		☒ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid sluten kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+		☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Energimätning		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ventilens mått		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Glykoltyp		☒ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen	☐ Ingen ☐ Propylen	☐ Ethylen
Glykolproportion	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Xzone, kombibatteri		
Xzone kombibatteri	☒ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Värme och kyla	☐ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Värme och kyla
Temperaturvaktsfunktion	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Extern signal, funktion	☒ Ej aktiv ☐ Digital ingång ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ej aktiv ☐ Digital ingång ☐ BMS ☐ SMART Link+
Extern signal, indikering	☒ Värme ☐ Kyla	☐ Värme ☐ Kyla
Digital utgång, funktion	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Digital utgång, indikering	☒ Värme ☐ Kyla	☐ Värme ☐ Kyla
COOL DX		
COOL DX	☒ Ej aktiv ☐ Ekonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top	☐ Ej aktiv ☐ Ekonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top
Fördröjningstider		
Stopp, torkningsfördröjning	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Stopp, torkningsfördröjningstid min	3	
Återstartstid min	5	
Stegväxlingstid min	5	
Stop-/starttid min	5	
Uteluft, gränser		
Steg 1 °C	15	
Steg 2 °C	18	
Steg 3 °C	20	
Luftflöde, gränser		
Kyla 0-10 V		
Tilluft 0-10 V	25% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft 0-10 V	25% av max luftflöde för aggregatet	
Kyla On/Off		
Tilluft On/Off steg 1	25% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft On/Off steg 1	25% av max luftflöde för aggregatet	
Tilluft On/Off steg 2	50% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft On/Off steg 2	50% av max luftflöde för aggregatet	
Tilluft On/Off steg 3	75% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft On/Off steg 3	75% av max luftflöde för aggregatet	

SE.GOLDSKFPROT.260915



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Värme-/Kylåtervinning		
Carry over control		
Carry over control	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Air quality control		
Air quality control	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Injusteringsläge	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Börvärde Pa	10	
Verkningsgradsmätning		
Verkningsgradsmätning	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Avfrostning		
Avfrostning	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Avfrostning, gränsvärde Pa	50	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Kalibrering/Optimering (PX)		
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Bypass-optimering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
C/HC		
Funktion		
RX/HC		
Läge HC	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
HC avfrostningstillbehör	☒ Inaktiv ☐ Recirkul. ☐ El. luftvärmare ☐ El. luftvärmare och Recirkulation	☐ Inaktiv ☐ Recirkul. ☐ El. luftvärmare ☐ El. luftvärmare och Recirkulation
Luftvärmare i kombination med recirkulation	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Max. utelufttemp. för recirkulation °C	-10	
Värmefunktion	☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
Kylfunktion	☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
RX/HC och RX/C		
Utetemperaturgränser		
Värme °C	-25	
Kyla °C	15	
Luftflödesgränser		
Tilluft	40% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft	40% av max luftflöde för aggregatet	



Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
SMART Link					
Version		☒ SMART Link	☐ SMART Link+	☐ SMART Link	☐ SMART Link+
Aggregattyp		☒ Ej aktiv ☐ Vatten, kylmaskin ☐ DX, värmepump ☐ DX, reversibel	☐ Vatten, värmepump ☐ Vatten, reversibel ☐ DX, kylmaskin	☐ Ej aktiv ☐ Vatten, kylmaskin ☐ DX, värmepump ☐ DX, reversibel	☐ Vatten värmepump ☐ Vatten reversibel ☐ DX, kylmaskin
Aktivera DX för alla aggregattyper		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Vatten					
Värmevatten (börvärde)	°C	40			
Värmevatten, avvikelse	K	3			
Kylvatten (börvärde)	°C	12			
Kylvatten, avvikelse	K	2			
Uteluftsgräns (ej kylmaskin)	°C	-20			
Optimera, värme		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Optimera, kyla		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Kyloptim. reglerhast.	K/min	0,3			
Värmeoptim. reglerhast.	K/min	0,3			
Ventilgräns undre	%	80			
Ventilgräns övre	%	95			
Fördröjning	s	60			
AQUA Link		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Pumplarm		☒ Ej aktiv ☐ Larm öppen kontakt	☐ Larm sluten kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Larm öppen kontakt	☐ Larm sluten kontakt ☐ Kontaktorfunktion
DX (Celest+)					
Antal anslutna enheter		1			
Komfortläge värme, varaktighet	min	30			
Komfortläge kyla, varaktighet	min	30			
Uteluftsgräns (ej kylmaskin)	°C	-20			
Avfrostningsfördröjning	s	120			
Stabiliseringstid	s	240			
Tilluftflödesgräns		50% av aggregatets max.-flöde			



Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Luftfuktighet					
Befuktning					
Befuktning		☒ Ej aktiv ☐ 0 - 10 V	☐ On/Off	☐ Ej aktiv ☐ 0 - 10 V	☐ On/Off
Placering reglerande fuktgivare		☒ Tilluft ☐ Rum	☐ Frånluft	☐ Tilluft ☐ Rum	☐ Frånluft
Evaporativ					
Startgräns	%RH	40			
Stoppgräns	%RH	45			
Tidkanal startgräns	%RH	50			
Tidkanal stoppgräns	%RH	55			
Ånga					
Börvärde	%RH	30			
Tidkanal börvärde	%RH	40			
Max tilluft	%RH	80			
Veckour					
Tidkanal 1 period		☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	☐ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön
Tidkanal 1 starttid	tim:min	00:00			
Tidkanal 1 stopptid	tim:min	00:00			
Tidkanal 2 period		☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	☐ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön
Tidkanal 2 starttid	tim:min	00:00			
Tidkanal 2 stopptid	tim:min	00:00			
Tidkanal 3 period		☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	☐ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön
Tidkanal 3 starttid	tim:min	00:00			
Tidkanal 3 stopptid	tim:min	00:00			
Tidkanal 4 period		☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	☐ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön
Tidkanal 4 starttid	tim:min	00:00			
Tidkanal 4 stopptid	tim:min	00:00			

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Avfuktning				
Avfuktning	☒ Ej aktiv ☐ Frånluft	☐ Tilluft	☐ Ej aktiv ☐ Frånluft	☐ Tilluft
Tilluft, relativ fuktighet %RH	50			
Frånluft, relativ fuktighet %RH	50			
Befuktare, larm				
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Öppen krets	☐ Sluten krets ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ej aktiv ☐ Öppen krets	☐ Sluten krets ☐ Kontaktorfunktion



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
ReCO2				
CO_2/VOC, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ CO_2/VOC och forcering luftflöde	☐ CO_2/VOC	☐ Ej aktiv ☐ CO_2/VOC och forcering luftflöde	☐ CO_2/VOC
CO_2/VOC frikyla	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperatur, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ Kyla, sekvens	☐ Värme, sekvens ☐ Värme och kyla, sekvens	☐ Ej aktiv ☐ Kyla, sekvens	☐ Värme, sekvens ☐ Värme och kyla, sekvens
Temperatur frikyla	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
CO_2/VOC				
Börvärde %	50			
CO_2, börvärde ppm	1000			
VOC, börvärde ppm	1500			
Min uteluft	25% av max luftflöde för aggregatet			
Min avluft	25% av max luftflöde för aggregatet			
Kalibrering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperatur				
Min uteluft	25% av max luftflöde för aggregatet			
Min avluft	25% av max luftflöde för aggregatet			
Kalibrering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
All Year Comfort				
Funktion	☒ Ej aktiv ☐ Värmevatten	☐ Kylvatten ☐ Kyl- och värmevatten	☐ Ej aktiv ☐ Värmevatten	☐ Kylvatten ☐ Kyl- och värmevatten
SMART Link+ kyla	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
SMART Link+ värme	☒ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A	☐ Ej aktiv ☐ Krets B	☐ Krets A
Kylvatten				
Kylvatten °C	14			
Utetemp.-kompensering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Utetemperatur X1 °C	10			
Utetemperatur X2 °C	20			
Utetemperatur X3 °C	25			
Utetemperatur X4 °C	30			
Kylvattentemperatur Y1 °C	22			
Kylvattentemperatur Y2 °C	18			
Kylvattentemperatur Y3 °C	14			
Kylvattentemperatur Y4 °C	12			
Utetemp. för pumpstart °C	10			
Utetemp. för pumpstopp °C	7			
Rumstemp.-kompensering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Rumstemp. börvärde °C	21			
Rumstemp. P-band K	5			
Rumskomp. nattblockering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Nattkompensering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Reducering, natt K	2			
Tidkanal 1, början natt tim:min	00:00			
Tidkanal 1, slut natt tim:min	00:00			
Tidkanal 1, period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	☐ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön
Daggpunktskompensering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Luftflödeskompensering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning ventil	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Larm vid sluten kontakt	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Larm vid sluten kontakt
Ventillarm	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Värmevatten					
Värmevatten	°C	30			
Utetemp.-kompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Utetemperatur X1	°C	-20			
Utetemperatur X2	°C	0			
Utetemperatur X3	°C	5			
Utetemperatur X4	°C	15			
Värmevattentemperatur Y1	°C	40			
Värmevattentemperatur Y2	°C	30			
Värmevattentemperatur Y3	°C	20			
Värmevattentemperatur Y4	°C	15			
Utetemp. för pumpstart	°C	15			
Utetemp. för pumpstopp	°C	18			
Rumstemp.-kompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Rumstemp. börvärde	°C	21			
Rumstemp. P-band	K	5			
Rumskomp. nattblockering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Nattkompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Reducering, natt	K	-2			
Tidkanal 2, början natt	tim:min	00:00			
Tidkanal 2, slut natt	tim:min	00:00			
Tidkanal 2, period		☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	☐ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön
Luftflödeskompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning pump		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning ventil		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Motionskörning intervall	h	24			
Motionskörning tid	min	3			
Pumplarm		☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Larm vid sluten kontakt	☐ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Larm vid sluten kontakt
Ventillarm		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off

Swegon SE.GOLDSKFPROT.260915

MIRU

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
MIRU					
Funktion (antal fläktar)		☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	☐ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3
Fläkt 1, driftnivå					
Fläkt 1 lågfart	Pa	100			
Fläkt 1 lågfart	m³/s	30% av max.-flöde			
Fläkt 1 högfart	Pa	200			
Fläkt 1 högfart	m³/s	70% av max.-flöde			
Fläkt 1, procentuell differens slav		1			
Fläkt 1, fast differens slav	m³/s	0			
Fläkt 1 maxfart	%	100			
Fläkt 1 utekomp.-funktion	°C	☒ Ej aktiv ☐ Högfart	☐ Lågfart ☐ Lågfart och högfart	☐ Ej aktiv ☐ Högfart	☐ Lågfart ☐ Lågfart och högfart
X1, utetemperatur	°C	-20			
X2, utetemperatur	°C	-10			
X3, utetemperatur	°C	10			
X4, utetemperatur	°C	20			
Flöde					
Y1, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde			
Y2, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde			
Y3, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde			
Y4, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde			
Tryck					
Y1, tryck börvärde	Pa	100			
Y2, tryck börvärde	Pa	100			
Y3, tryck börvärde	Pa	100			
Y4, tryck börvärde	Pa	100			
Fläkt 1 funktion					
Fläkt 1, paralleldriftsfunktion		☒ Ej aktiv ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	☐ Parallell start	☐ Ej aktiv ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	☐ Parallell start
Fläkt 1, balansfunktion		☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning ☐ Slav	☐ Kanaltryck	☐ Luftflöde ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning ☐ Slav	☐ Kanaltryck
Fläkt 1, reglerfunktion		☒ Ej aktiv ☐ Frånluft	☐ Tilluft	☐ Ej aktiv ☐ Frånluft	☐ Tilluft
Fläkt 1, storlek		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Fläkt 1 schemainställningar		
Fläkt 1, kanal 1 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 1 kanal 1 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 1 stopptid	00:00	
Fläkt 1, kanal 2 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 1 kanal 2 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 2 stopptid	00:00	
Fläkt 1, kanal 3 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 1 kanal 3 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 3 stopptid	00:00	
Fläkt 1, kanal 4 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 1 kanal 4 starttid	00:00	
Fläkt 1 kanal 4 stopptid	00:00	

Swegon SE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
MIRU			
Funktion (antal fläktar)		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Fläkt 2, driftnivå			
Fläkt 2 lågfart	Pa	100	
Fläkt 2 lågfart	m³/s	30% av max.-flöde	
Fläkt 2 högfart	Pa	200	
Fläkt 2 högfart	m³/s	70% av max.-flöde	
Fläkt 2, procentuell differens slav		1	
Fläkt 2, fast differens slav	m³/s	0	
Fläkt 2 maxfart	%	100	
Fläkt 2 utekomp.-funktion	°C	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart
X1, utetemperatur	°C	-20	
X2, utetemperatur	°C	-10	
X3, utetemperatur	°C	10	
X4, utetemperatur	°C	20	
Flöde			
Y1, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde	
Y2, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde	
Y3, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde	
Y4, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde	
Tryck			
Y1, tryck börvärde	Pa	100	
Y2, tryck börvärde	Pa	100	
Y3, tryck börvärde	Pa	100	
Y4, tryck börvärde	Pa	100	
Fläkt 2 funktion			
Fläkt 2, paralleldriftsfunktion		☒ Ej aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	☐ Ej aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart
Fläkt 2, balansfunktion		☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning ☐ Slav	☐ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning ☐ Slav
Fläkt 2, reglerfunktion		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft	☐ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft
Fläkt 2, storlek		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Fläkt 2 schemainställningar		
Fläkt 2, kanal 1 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 2 kanal 1 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 1 stopptid	00:00	
Fläkt 2, kanal 2 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 2 kanal 2 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 2 stopptid	00:00	
Fläkt 2, kanal 3 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 2 kanal 3 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 3 stopptid	00:00	
Fläkt 2, kanal 4 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 2 kanal 4 starttid	00:00	
Fläkt 2 kanal 4 stopptid	00:00	

Swegon SE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
MIRU			
Funktion (antal fläktar)		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Fläkt 3, driftnivå			
Fläkt 3 lågfart	Pa	100	
Fläkt 3 lågfart	m³/s	30% av max.-flöde	
Fläkt 3 högfart	Pa	200	
Fläkt 3 högfart	m³/s	70% av max.-flöde	
Fläkt 3, procentuell differens slav		1	
Fläkt 3, fast differens slav	m³/s	0	
Fläkt 3 maxfart	%	100	
Fläkt 3 utekomp.-funktion	°C	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Lågfart och högfart
X1, utetemperatur	°C	-20	
X2, utetemperatur	°C	-10	
X3, utetemperatur	°C	10	
X4, utetemperatur	°C	20	
Flöde			
Y1, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde	
Y2, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde	
Y3, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde	
Y4, luftflöde börvärde	m³/s	25% av max.-flöde	
Tryck			
Y1, tryck börvärde	Pa	100	
Y2, tryck börvärde	Pa	100	
Y3, tryck börvärde	Pa	100	
Y4, tryck börvärde	Pa	100	
Fläkt 3 funktion			
Fläkt 3, paralleldriftsfunktion		☒ Ej aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart	☐ Ej aktiv ☐ Parallell start ☐ Parallell låg-/högfart ☐ Parallell start och låg-/högfart
Fläkt 3, balansfunktion		☒ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning ☐ Slav	☐ Luftflöde ☐ Kanaltryck ☐ Kanaltryck och luftflödesmätning ☐ Slav
Fläkt 3, reglerfunktion		☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft	☐ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft
Fläkt 3, storlek		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Fläkt 3 schemainställningar		
Fläkt 3, kanal 1 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 3 kanal 1 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 1 stopptid	00:00	
Fläkt 3, kanal 2 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 3 kanal 2 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 2 stopptid	00:00	
Fläkt 3, kanal 3 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 3 kanal 3 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 3 stopptid	00:00	
Fläkt 3, kanal 4 åtgärd	☒ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön	☐ Ej aktiv ☐ Lågfart Måndag ☐ Lågfart Tisdag ☐ Lågfart Onsdag ☐ Lågfart Torsdag ☐ Lågfart Fredag ☐ Lågfart Lördag ☐ Lågfart Söndag ☐ Lågfart Mån..Fre ☐ Lågfart Lör..Sön ☐ Lågfart Mån..Sön ☐ Högfart Måndag ☐ Högfart Tisdag ☐ Högfart Onsdag ☐ Högfart Torsdag ☐ Högfart Fredag ☐ Högfart Lördag ☐ Högfart Söndag ☐ Högfart Mån..Fre ☐ Högfart Lör..Sön ☐ Högfart Mån..Sön
Fläkt 3 kanal 4 starttid	00:00	
Fläkt 3 kanal 4 stopptid	00:00	

SE.GOLDSKFPROT.260915

Ingångar/ utgångar

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Ingångar/utgångar		
Extern drift modul 3		
Digital utgång 1, driftläge	Ej aktiv	☐ Ej aktiv ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i lågfartsdrift ☐ Aggregat i högfartsdrift ☐ A-larm ☐ B-larm ☐ Spjällrelä ☐ Värmeväxlare ☐ Värmeväxlare, avfrost. ☐ Eftervärme ☐ Eftervärme effektred. ☐ Heating Boost ☐ Morning Boost ☐ Intermittent nattdrift ☐ Luftflöde, nedreglering ☐ Extra regl.-sekv. 1, värme ☐ Extra regl.-sekv. 2, värme ☐ Extra regl.-sekv. 1, kyla ☐ Extra regl.-sekv. 2, kyla ☐ Kyla ☐ Cooling Boost ☐ Sommarnattkyla ☐ Tilluftsfläkt i drift ☐ Frånluftsfläkt i drift ☐ Internt brandlarm utlöst ☐ Externt brandlarm 1 ☐ Externt brandlarm 2 ☐ Ext. brandlarm 1 eller 2 ☐ Något brandlarm ☐ Ext. brandlarm 1 med prio ☐ Ext. brandlarm 2 med prio ☐ Int. brandlarm med prio ☐ Förvärme ☐ HC avfrostning ☐ HC avfrost. med recirk. ☐ HC värme ☐ HC kyla ☐ Filterkalibrering ☐ Avluftsvärme ☐ Avfuktning ☐ PX avfrostning ☐ SMART Link DX avfrost.
Digital utgång 2, driftläge	Ej aktiv	☐ Ej aktiv ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i lågfartsdrift ☐ Aggregat i högfartsdrift ☐ A-larm ☐ B-larm ☐ Spjällrelä ☐ Värmeväxlare ☐ Värmeväxlare, avfrost. ☐ Eftervärme ☐ Eftervärme effektred. ☐ Heating Boost ☐ Morning Boost ☐ Intermittent nattdrift ☐ Luftflöde, nedreglering ☐ Extra regl.-sekv. 1, värme ☐ Extra regl.-sekv. 2, värme ☐ Extra regl.-sekv. 1, kyla ☐ Extra regl.-sekv. 2, kyla ☐ Kyla ☐ Cooling Boost ☐ Sommarnattkyla ☐ Tilluftsfläkt i drift ☐ Frånluftsfläkt i drift ☐ Internt brandlarm utlöst ☐ Externt brandlarm 1 ☐ Externt brandlarm 2 ☐ Ext. brandlarm 1 eller 2 ☐ Något brandlarm ☐ Ext. brandlarm 1 med prio ☐ Ext. brandlarm 2 med prio ☐ Int. brandlarm med prio ☐ Förvärme ☐ HC avfrostning ☐ HC avfrost. med recirk. ☐ HC värme ☐ HC kyla ☐ Filterkalibrering ☐ Avluftsvärme ☐ Avfuktning ☐ PX avfrostning ☐ SMART Link DX avfrost.

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Digital ingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Sommarnattkyla	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2	☐ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Sommarnattkyla	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2
Digital ingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Sommarnattkyla	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2	☐ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Sommarnattkyla	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2
Analog ingång 1	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation		☐ Ej aktiv ☐ Börvärdesförskj. tilluft	☐ Börvärdesförskjutning ☐ Börvärdesförskj. frånluft
Analog ingång 2	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation		☐ Ej aktiv ☐ Börvärdesförskj. tilluft	☐ Börvärdesförskjutning ☐ Börvärdesförskj. frånluft

SE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde	
Ingångar/utgångar			
Extern drift modul 6			
Digital utgång 1, driftläge	Ej aktiv	☐ Ej aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lågfartsdrift ☐ A-larm ☐ Spjällrelä ☐ Värmeväxlare, avfrost. ☐ Eftervärme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftflöde, nedreglering ☐ Extra regl.-sekv. 2, värme ☐ Extra regl.-sekv. 2, kyla ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftsfläkt i drift ☐ Internt brandlarm utlöst ☐ Externt brandlarm 2 ☐ Något brandlarm ☐ Ext. brandlarm 2 med prio ☐ Förvärme ☐ HC avfrost. med recirk. ☐ HC kyla ☐ Avluftsvärme ☐ PX avfrostning	☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i högfartsdrift ☐ B-larm ☐ Värmeväxlare ☐ Eftervärme ☐ Heating Boost ☐ Intermittent nattdrift ☐ Extra regl.-sekv. 1, värme ☐ Extra regl.-sekv. 1, kyla ☐ Kyla ☐ Sommarnattkyla ☐ Frånluftsfläkt i drift ☐ Externt brandlarm 1 ☐ Ext. brandlarm 1 eller 2 ☐ Ext. brandlarm 1 med prio ☐ Int. brandlarm med prio ☐ HC avfrostning ☐ HC värme ☐ Filterkalibrering ☐ Avfuktning ☐ SMART Link DX avfrost.
Digital utgång 2, driftläge	Ej aktiv	☐ Ej aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lågfartsdrift ☐ A-larm ☐ Spjällrelä ☐ Värmeväxlare, avfrost. ☐ Eftervärme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftflöde, nedreglering ☐ Extra regl.-sekv. 2, värme ☐ Extra regl.-sekv. 2, kyla ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftsfläkt i drift ☐ Internt brandlarm utlöst ☐ Externt brandlarm 2 ☐ Något brandlarm ☐ Ext. brandlarm 2 med prio ☐ Förvärme ☐ HC avfrost. med recirk. ☐ HC kyla ☐ Avluftsvärme ☐ PX avfrostning	☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i högfartsdrift ☐ B-larm ☐ Värmeväxlare ☐ Eftervärme ☐ Heating Boost ☐ Intermittent nattdrift ☐ Extra regl.-sekv. 1, värme ☐ Extra regl.-sekv. 1, kyla ☐ Kyla ☐ Sommarnattkyla ☐ Frånluftsfläkt i drift ☐ Externt brandlarm 1 ☐ Ext. brandlarm 1 eller 2 ☐ Ext. brandlarm 1 med prio ☐ Int. brandlarm med prio ☐ HC avfrostning ☐ HC värme ☐ Filterkalibrering ☐ Avfuktning ☐ SMART Link DX avfrost.

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Digital ingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Sommarnattkyla	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2	☐ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Sommarnattkyla	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2
Digital ingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Sommarnattkyla	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2	☐ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten ☐ MIRU 1-3 ext. stopp ☐ MIRU 1-3 ext. högfart ☐ Kyla larmingång 1 ☐ Sommarnattkyla	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten ☐ MIRU 1-3 ext. lågfart ☐ Eftervärme larmingång ☐ Kyla larmingång 2
Analog ingång 1	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation		☐ Ej aktiv ☐ Börvärdesförskj. tilluft	☐ Börvärdesförskjutning ☐ Börvärdesförskj. frånluft
Analog ingång 2	Se avsnitt 4.19 i Funktionsmanual installation		☐ Ej aktiv ☐ Börvärdesförskj. tilluft	☐ Börvärdesförskjutning ☐ Börvärdesförskj. frånluft

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Extern kommunikation modul A/B/C				
Extern kommunikation modul A	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Extern kommunikation modul B	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Extern kommunikation modul C	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Kommunikation				
Extern port B				
DHCP	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
IP-adress	10.200.1.1			
Nätmask	255.255.255.0			
Standardvärde GATEWAY	0.0.0.0			
Primär DNS	0.0.0.0			
Sekundär DNS	0.0.0.0			
Swegon INSIDE				
Swegon Inside	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
INSIDE Connect				
Kommunikation via INSIDE Connect	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Router IP-adress	169.254.234.250			
Swegon cloud (MQTT)	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
DigiCert (certifikat	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
SMTP-server	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
SNTP	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Trådlöst nätverk				
Trådlöst nätverk	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
SSID	GOLD			
Lösenord	Aggregatets serienummer			
IP-adress	169.254.233.1			
Nätmask	255.255.255.0			
Kanal frekvensband	5			
E-post				
SMTP-server	☒ Externt	☐ Internt	☐ Externt	☐ Internt
SMTP-server adress				
SMTP-portnummer	25			
SMTP-användarnamn				
SMTP-lösenord				
Kryptering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
E-postanvändare				
E-mail reply path				
EIA-485				
Protokoll	☐ Ej aktiv ☐ EXOline ☐ LON	☒ Modbus ☐ Metasys N2 Open	☐ Ej aktiv ☐ EXOline ☐ LON	☐ Modbus ☐ Metasys N2 Open
Baudrate	☐ 4800 ☐ 19200	☒ 9600 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 19200	☐ 9600 ☐ 38400
Paritet	☒ Ingen	☐ Jämn ☐ udda	☐ Ingen	☐ Jämn ☐ udda
Stoppbitar	2			
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1			
ELA	1			
Kortaste svarsfördröjning ms	0			
Modbus TCP				
Portnummer	502			
Godkänd IP-adress klient	0.0.0.0			
Godkänd nätmask klient	0.0.0.0			

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
BACnet IP		
Nätverksnummer ext. B	0	
Nätverksnummer int. A	0	
Device ID	0	
Portnummer	47808	
EXOline TCP		
Portnummer	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Driftnivå kommunikation		
Driftnivå	☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	☐ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp
Portnummer	26486	

Grund-inställning

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Grundinställning		
Lagringsmedium	☐ SD-kort ☒ USB	☐ SD-kort ☐ USB

Användare

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Användare		
Kräv lösenord brukare	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

IQnavigator

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
IQnavigator		
Anslut till IQlogic	☒ Direkt	☐ Direkt
IP-adress IQnavigator		
Nätmask IQnavigator		
Förvald gateway IQnavigator		
IP-adress IQlogic		
Ljusstyrka	☒ Autojustering ☐ Låg ☐ Medium ☐ Hög	☐ Autojustering ☐ Låg ☐ Medium ☐ Hög
Knappljud	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Volym	3	

Swegon SE.GOLDSKFPROT.260915

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
1:1	Externt brandlarm nr. 1 utlöst	A[1)]	1		
1:2	Externt brandlarm nr. 2 utlöst	A[1)]	1		
1:3	Internt brandlarm utlöst	A[1)]	1		
2:1	Externt larm nr. 1 utlöst [2)]	A	1[3)]		
2:2	Externt larm nr. 2 utlöst [2)]	B	0[3)]		
3:1	Förvärme, I/O-modul nr. 9 kommunikationsfel	A	0[3)]		
3:2	Förvärme, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A[1)]	0[3)]		
3:3	Förvärme, frysvakt utlöst	A[1)]	1		
3:4	Förvärme, frysvaktstemperaturgivare defekt	A[1)]	1		
3:5	Förvärme, temperaturgivare defekt	A	0[3)]		
3:6	Förvärme, ventilövervakning utlöst	B	0[3)]		
3:7	Förvärme, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0[3)]		
3:8	Förvärme, larmingång utlöst	A	0		
4:1	Extra reglersekvens 1, I/O-modul nr. E kommunikationsfel	A	0[3)]		
4:2	Extra reglersekvens 1, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A[1)]	0[3)]		
4:3	Extra reglersekvens 1, frysvakt utlöst	A[1)]	1		
4:4	Extra reglersekvens 1, frysvaktstemperaturgivare defekt	A[1)]	1		
4:5	Extra reglersekvens 1, ventilövervakning utlöst	B	0[3)]		
4:6	Extra reglersekvens 1, larmingång utlöst	A	0		
4:7	Extra reglersekvens 1, temperaturskydd via kommunikation, kommunikationsfel	B	0		
4:8	Extra reglersekvens 1, kombibatterigivare defekt	A	1		
4:9	Extra reglersekvens 2, I/O-modul nr. F kommunikationsfel	A	0[3)]		
4:10	Extra reglersekvens 2, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A[1)]	0[3)]		
4:11	Extra reglersekvens 2, frysvakt utlöst	A[1)]	1		
4:12	Extra reglersekvens 2, frysvaktstemperaturgivare defekt	A[1)]	1		
4:13	Extra reglersekvens 2, ventilövervakning utlöst	B	0[3)]		
4:14	Extra reglersekvens 2, larmingång utlöst	A	0		
4:15	Extra reglersekvens 2, kombibatterigivare defekt	A	1		
5:1	Eftervärme, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A[1)]	0[3)]		
5:2	Eftervärme, frysvakt utlöst	A[1)]	1		
5:3	Eftervärme, frysvaktstemperaturgivare defekt	A[1)]	1		
5:4	Eftervärme, ventilövervakning utlöst	B	0[3)]		
5:5	Eftervärme, larmingång utlöst	A	0[3)]		
6:1	Xzone, I/O-modul nr. A kommunikationsfel	A	0[3)]		
6:2	Xzone, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A[1)]	0[3)]		
6:3	Xzone, frysvakt utlöst	A[1)]	1		
6:4	Xzone, frysvaktstemperaturgivare defekt	A[1)]	1		
6:5	Xzone, tilluftstemperaturgivare defekt	A	1[3)]		
6:6	Xzone, värmeventilövervakning utlöst	B	0[3)]		
6:7	Xzone, tilluftstemperatur under börvärdets larmgräns	B	0[3)]		
6:8	Xzone, tilluftstemperatur över börvärdets larmgräns	0	0[3)]		
6:9	Xzone värme, larmingång utlöst	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
6:10	Xzone värme, kombibatterigivare defekt	A	1		
6:11	Xzone värme, temperaturvakt I/O-modul nr 9 kommunikationsfel	A	0		
7:1	Xzone, I/O-modul nr. B kommunikationsfel	A	0[3)]		
7:2	Xzone, frånluftstemperaturgivare defekt	A	1[3)]		
7:3	Xzone, kylventilövervakning utlöst	B	0[3)]		
7:4	Xzone, frånluftstemperatur under börvärdets larmgräns	A	0[3)]		
7:5	Xzone kyla, larmingång 1 utlöst	A	0		
7:6	Xzone kyla, larmingång 2 utlöst	A	0		
7:7	Xzone kyla, kombibatterigivare defekt	A	1		
8:5	Kyla, ventilövervakning utlöst	B	0[3)]		
8:6	Kyla, larmingång 1 utlöst	A	0[3)]		
8:7	Kyla, larmingång 2 utlöst	A	0[3)]		
9:1	Konstant avluftstemperatur, kommunikationsfel I/O-modul nr 4	A	0		
9:2	Konstant avluftstemperatur, överhettningsskydd utlöst/spänningsmatning saknas, för elektrisk luftvärmare	A	0		
9:3	Konstant avluftstemperatur, frysskydd utlöst	A	1		
9:4	Konstant avluftstemperatur, frysskyddstemperaturgivare defekt	A	1		
9:5	Konstant avluftstemperatur, temperaturgivare defekt	A	0		
9:6	Konstant avluftstemperatur, ventilövervakning utlöst	A	0		
9:7	Konstant avluftstemperatur, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0		
9:8	Konstant avluftstemperatur, larmingång utlöst	A	0		
10:1	Tilluftstemperaturgivare defekt	A	1[3)]		
10:2	Tilluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt	B	0[3)]		
10:3	Frånluftstemperatrurgivare defekt	A	1[3)]		
10:4	Frånluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt *(RX/PX/CX)*	B	0[3)]		
10:5	Frånluftstemperaturgivare för värmeväxlaravfrostning defekt	A	1[3)]		
10:6	Frånluftstemperaturgivare för densitetskompensering i SD-aggregat defekt	A	1[3)]		
10:7	Frånluftskanaltemperaturgivare defekt	A	1[3)]		
10:10	Uteluftstemperaturgivare defekt (GOLD SD)	B	0[3)]		
11:1	Rumstemperaturgivare nr. 1 defekt	B	0[3)]		
11:2	Rumstemperaturgivare nr. 2 defekt	B	0[3)]		
11:3	Rumstemperaturgivare nr. 3 defekt	B	0[3)]		
11:4	Rumstemperaturgivare nr. 4 defekt	B	0[3)]		
11:5	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 5 defekt	B	0[3)]		
11:6	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 6 defekt	B	0[3)]		
11:7	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 7 defekt	B	0[3)]		
11:8	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 8 defekt	B	0[3)]		
11:9	Utetemperaturgivare nr. A defekt	B	0[3)]		
11:10	Utetemperaturgivare nr. B defekt	B	0[3)]		
11:11	Utetemperaturgivare nr. C defekt	B	0[3)]		
11:12	Utetemperaturgivare nr. D defekt	B	0[3)]		
11:13	Rumstemperatur via kommunikation, kommunikationsfel [2)]	B	0[3)]		
11:14	Xzone, rumstemperatur via kommunikation, kommunikationsfel [2)]	B	0[3)]		
11:15	Utetemperatur via kommunikation, kommunikationsfel [2)]	B	0[3)]		

Swegon SE.GOLDSKFPROT.260915

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
12:1	Tilluftstemperatur under börvärdets larmgräns	B	1[3)]		
12:2	Tilluftstemperatur över börvärdets larmgräns	0	0[3)]		
12:6	Frånluftstemperatur under larmgräns	A	1[3)]		
12:11	Temperaturskydd under larmgräns [2)]	A	1[3)]		
12:13	Värmeväxlare verkningsgrad under larmgräns	B	0[3)]		
13:1	Befuktning, I/O-modul nr. 4 kommunikationsfel	B	0[3)]		
13:2	Tilluftsfuktgivare defekt	A	0[3)]		
13:3	Frånluftsfuktgivare defekt	A	0[3)]		
13:4	Avluftsfuktgivare defekt	A	0[3)]		
13:5	Uteluftsfuktgivare defekt	A	0[3)]		
13:6	Rumsfuktgivare defekt	A	0[3)]		
13:9	Befuktare, larmutgång utlöst	A	0[3)]		
13:11	VOC-givare kommunikationsfel	B	0[3)]		
13:12	VOC-givare internt kommunikationsfel	B	0[3)]		
13:13	VOC-givare, internt fel	B	0[3)]		
13:14	VOC-givare, nivå under/över börvärdets larmgräns	B	0[3)]		
14.1	Eftervärme energimätning, I/O-mudul nr. 6 kommunikationsfel	B	0[3)]		
14:2	Eftervärme energimätning, temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0[3)]		
14:3	Eftervärme energimätning, temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0[3)]		
14.4	Eftervärme energimätning, ventilläckage	B	0[3)]		
14.5	Eftervärme energimätning, flödesgivare defekt	B	0[3)]		
14.8	Kyla energimätning, I/O-mudul nr. 7 kommunikationsfel	B	0[3)]		
14.9	Kyla energimätning, temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0[3)]		
14.10	Kyla energimätning, temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0[3)]		
14.11	Kyla energimätning, ventilläckage	B	0[3)]		
14.12	Kyla energimätning, flödesgivare defekt	B	0[3)]		
15:1	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfel	A	1[3)4)]		
15:2	Plattvärmeväxlare, temperaturgivare nr. 1 defekt	A	1[3)4)]		
15:3	Plattvärmeväxlare, temperaturgivare nr. 2 defekt	A	1[3)4)]		
15:4	Plattvärmeväxlare, spjällövervakning utlöst	A	0[3)4)]		
15:7	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	A	1		
15:8	Plattvärmeväxlare, bypass-spjällövervakning utlöst	A	0		
15:9	Plattvärmeväxlare, spjäll nr. 1 övervakning utlöst	A	0		
15:10	Plattvärmeväxlare, spjäll nr. 2 övervakning utlöst	A	0		
15:11	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	A	1		
15:12	Plattvärmeväxlare, bypass-spjällövervakning utlöst	A	0		
15:13	Plattvärmeväxlare -motström, avfrostningstryck över larmgräns	B	1		
15:14	Plattvärmeväxlare, avfrostningsgivare nr. C kommunikationsfel	B	0		
15:15	Plattvärmeväxlare, avfrostningstryck över larmgräns	B	1		
16:15	Batterivärmeväxlare, I/O-modul nr. 1 kommunikationsfel	A	1[3)4)]		
16:2	Batterivärmeväxlare, temperaturgivare defekt	A	1[3)4)]		
16:3	Batterivärmeväxlare, ventilövervakning utlöst	A	0[3)4)]		
16:4	Batterivärmeväxlare, pumpövervakning utlöst	A	1[3)4)]		
16:5	Batterivärmeväxlare, I/O-modul nr. C kommunikationsfel	A	1[3)4)]		
16:6	Batterivärmeväxlare, tryckgivare defekt	A	1[3)4)]		
16:7	Batterivärmeväxlare, lågtryck vätskekrets	A	1[3)4)]		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
16:8	Batterivärmeväxlare, tryck under larmgräns	A	1		
17:1	Roterande värmeväxlare, motorstyrning kommunikationsfel	A	1[3)]		
17:2	Roterande värmeväxlare, avfrostningstryckgivare nr.7 kommunikationsfel	B	0[3)]		
17:3	Roterande värmeväxlare, avfrostningstryck över larmgräns	B	1[3)4)]		
17:4	Roterande värmeväxlare, rotationsvakt utlöst	A[1)]	1[3)4)]		
17:5	Roterande värmeväxlare, motorstyrning överström	A[1)]	1[3)4)]		
17:6	Roterande värmeväxlare, motorstyrning underspänning	A[1)]	1[3)4)]		
17:7	Roterande värmeväxlare, motorstyrning överspänning	A[1)]	1[3)4)]		
17:8	Roterande värmeväxlare, motorstyrning övertemperatur	A[1)]	1[3)4)]		
17:9	Roterande värmeväxlare, motorstyrning uppstartsfel	A[1)]	1[3)4)]		
17:10	Roterande värmeväxlare, internt fel motorstyrning	A[1)]	1[3)4)]		
17:11	Roterande värmeväxlare, motorstyrning fasfel	A[1)]	1[3)4)]		
17:12	Roterande värmeväxlare, motorstyrning internt minnesfel	A[1)]	1[3)4)]		
17:13	Roterande värmeväxlare, motorstyrning strömbegränsning	A[1)]	1[3)4)]		
17:14	Roterande värmeväxlare, motorstyrning internt kommunikationsfel	A[1)]	1[3)4)]		
17:15	Roterande värmeväxlare, I/O-mudul kommunikationsfel	A[1)]	1[3)4)]		
18:1	AYC, I/O-modul nr. 7 kommunikationsfel	A	0[3)]		
18:2	AYC värme, temperaturgivare defekt	A	0[3)]		
18:3	AYC värme, ventilövervakning utlöst	B	0[3)]		
18:4	AYC värme, pumpövervakning utlöst	A	0[3)]		
18:5	AYC värme, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0[3)]		
18:6	AYC värme, temperatur över börvärdets larmgräns [5)]	B	0[3)]		
18:9	AYC kyla, temperaturgivare defekt	A	0[3)]		
18:10	AYC kyla, ventilövervakning utlöst	B	0[3)]		
18:11	AYC kyla, pumpövervakning utlöst	A	0[3)]		
18:12	AYC kyla, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0[3)]		
18:13	AYC kyla, temperatur över börvärdets larmgräns [5)]	B	0[3)]		
19:1	Roterande värmeväxlare, Air Quality Control tryckgivare nr. E kommunikationsfel	B	0[3)]		
19:2	Roterande värmeväxlare, Air Quality Control under börvärdets larmgräns	A[1)]	0[3)]		
19:3	Roterande värmeväxlare, Air Quality Control spjällövervakning utlöst	B	0[3)]		
21:1	COOL DX, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfel	B	0[3)]		
21:2	COOL DX, kompressor nr. 1 lågtrycksgivare defekt	A[1)]	0[3)]		
21:3	COOL DX, kompressor nr. 1 lågtryck under larmgräns	A[1)]	0[3)]		
21:4	COOL DX, kompressor nr. 1 högtrycksgivare defekt	A[1)]	0[3)]		
21:5	COOL DX, kompressor nr. 1 högtryck över larmgräns	A[1)]	0[3)]		
21:6	COOL DX, kompressor nr. 1 övervakning utlöst	A	0[3)]		
21:7	COOL DX, kompressor nr. 1 återstartsfel	A	0[3)]		
21:8	COOL DX, kompressor nr. 2 lågtrycksgivare defekt	A[1)]	0[3)]		
21:9	COOL DX, kompressor nr. 2 lågtryck under larmgräns	A[1)]	0[3)]		
21:10	COOL DX, kompressor nr. 2 högtrycksgivare defekt	A[1)]	0[3)]		
21:11	COOL DX, kompressor nr. 2 högtryck över larmgräns	A[1)]	0[3)]		
21:12	COOL DX, kompressor nr. 2 övervakning utlöst	A	0[3)]		
21:13	COOL DX, kompressor nr. 2 återstartsfel	A	0[3)]		

SE.GOLDSKFPROT.260915

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
21:14	COOL DX, uteluftstemperaturgivare defekt	B	0[3)]		
21:15	COOL DX, fasföljdsfel/spänningsmatning saknas	A	0[3)]		
22.1	Xzone värme energimätning, I/O-mudul nr. D kommunikationsfel	B	0[3)]		
22:2	Xzone värme energimätning, temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0[3)]		
22:3	Xzone värme energimätning, temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0[3)]		
22.4	Xzone värme energimätning, ventilläckage	B	0[3)]		
22.5	Xzone värme energimätning, flödesgivare defekt	B	0[3)]		
22.8	Xzone kyla energimätning, I/O-mudul nr. E kommunikationsfel	B	0[3)]		
22.9	Xzone kyla energimätning, temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0[3)]		
22.10	Xzone kyla energimätning, temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0[3)]		
22.11	Xzone kyla energimätning, ventilläckage	B	0[3)]		
22.12	Xzone kyla energimätning, flödesgivare defekt	B	0[3)]		
23:1	SMART Link, kommunikationsfel	A	0[3)]		
23:2	SMART Link, larmnivå 1 utlöst	B	0[3)]		
23:3	SMART Link, larmnivå 2 utlöst	B	0[3)]		
23:4	SMART Link, larmnivå 3 utlöst	B	0[3)]		
23:10	AQUA Link, I/O-modul nr. 5 utlöst	B	0[3)]		
23:11	AQUA Link, pumpövervakning utlöst	B	0[3)]		
24:1	SMART Link, nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3)]		
24:2	SMART Link, nr. 1 larm utlöst	A	0[3)]		
24:4	SMART Link, nr. 2 kommunikationsfel	A	0[3)]		
24:5	SMART Link, nr. 2 larm utlöst	A	0[3)]		
24:7	SMART Link, nr. 3 kommunikationsfel	A	0[3)]		
24:8	SMART Link, nr. 3 larm utlöst	A	0[3)]		
24:10	SMART Link, nr. 4 kommunikationsfel	A	0[3)]		
24:11	SMART Link, nr. 4 larm utlöst	A	0[3)]		
24:13	SMART Link, tilluftsflöde under larmgräns	A	0		
25:1	SMART Link+, kylkrets A kommunikationsfel	A	0[3)]		
25:2	SMART Link+, kylkrets B kommunikationsfel	A	0[3)]		
25:3	SMART Link+, värmekrets A kommunikationsfel	A	0[3)]		
25:4	SMART Link+, värmekrets B kommunikationsfel	A	0[3)]		
26:1	Förfilter, tilluftstryckgivare nr. 8 kommunikationsfel	B	0[3)]		
26:2	Förfilter, tilluft smutsigt	B	0[3)]		
26:7	Förfilter, frånluftstryckgivare nr. 9 kommunikationsfel	B	0[3)]		
26:8	Förfilter, frånluft smutsigt	B	0[3)]		
27:1	Aggregatfilter, tilluftstryckgivare nr. 3/4 kommunikationsfel	B	0[3)]		
27:2	Aggregatfilter, tilluft smutsigt	B	0[3)]		
27:7	Aggregatfilter, frånluftstryckgivare nr. 3/4 kommunikationsfel	B	0[3)]		
27:8	Aggregatfilter, frånluft smutsigt	B	0[3)]		
28:1	Efterfilter, tilluftstryckgivare nr. A kommunikationsfel	B	0[3)]		
28:2	Efterfilter, tilluft smutsigt	B	0[3)]		
29:1	Energiövervakning pulsräknare kommunikationsfel	B	0[3)]		
30:1	Flödesmätning, tilluftstryckgivare nr. 1/2 kommunikationsfel	A	1[3)]		
30:2	Flödesmätning, tilluftsflöde under börvärdets larmgräns	B	0[3)]		
30:3	Flödesmätning, tilluftsflöde över börvärdets larmgräns	B	0[3)]		
30:6	Flödesmätning, frånluftstryckgivare nr. 1/2 kommunikationsfel	A	1[3)]		
30:7	Flödesmätning, frånluftsflöde under börvärdets larmgräns	B	0[3)]		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
30:8	Flödesmätning, frånluftsflöde över börvärdets larmgräns	B	0[3]		
30:11	Flödesmätning, renblåsningstryckgivare nr. B kommunikationsfel	B	0[3]		
31:1	Tryckreglering, tilluftstryckgivare nr. 5 kommunikationsfel	A	1[3]		
31:2	Tryckreglering, tilluftstryck under börvärdets larngräns	B	0[3]		
31:3	Tryckreglering, tilluftstryck över börvärdets larngräns	B	0[3]		
31:6	Tryckreglering, frånluftstryckgivare nr. 6 kommunikationsfel	A	1[3]		
31:7	Tryckreglering, frånluftstryck under börvärdets larngräns	B	0[3]		
31:8	Tryckreglering, frånluftstryck över börvärdets larngräns	B	0[3]		
32:1	$RECO_2$, I/O-modul nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
32:2	$RECO_2$, tryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
32:3	$RECO_2$/Intermittent nattvärme, återluftsspjällövervakning utlöst	B	0[3]		
32:4	$RECO_2$, uteluftsspjällövervakning utlöst	B	0[3]		
33:1	Serviceperiod över larmgräns [2]	B	0[3]		
33:15	Låsfunktion utlöst	A	1		
34:1	Extern styrning, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	B	0[3]		
34:2	Extern styrning, I/O-modul nr. 6 kommunikationsfel	B	0[3]		
35:1	Boosterdon, I/O-modul nr. 8 kommunikationsfel	B	0		
36:1	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A kommunikationsfel	B	0[3]		
36:2	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0[3]		
36:3	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0[3]		
36:6	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B kommunikationsfel	B	0[3]		
36:7	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0[3]		
36:8	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0[3]		
36:11	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C kommunikationsfel	B	0[3]		
36:12	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0[3]		
36:13	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0[3]		
38:1	MIRU nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
38:2	MIRU nr. 1 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
38:3	MIRU nr. 1 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
38:4	MIRU nr. 1 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
38:5	MIRU nr. 1 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
38:6	MIRU nr. 1 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
38:7	MIRU nr. 1 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
38:8	MIRU nr. 1 flöde under börvärdets larmgräns	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 flöde över börvärdets larmgräns	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 tryck under börvärdets larmgräns	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 tryck över börvärdets larmgräns	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 kommunikationsfel	A	0[3]		
39:2	MIRU nr. 2 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
39:3	MIRU nr. 2 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
39:4	MIRU nr. 2 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
39:5	MIRU nr. 2 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
39:6	MIRU nr. 2 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
39:7	MIRU nr. 2 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
39:8	MIRU nr. 2 flöde under börvärdets larmgräns	B	0		
39:9	MIRU nr. 2 flöde över börvärdets larmgräns	B	0		

SE.GOLDSKFPROT.260915

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
39:10	MIRU nr. 2 tryck under börvärdets larmgräns	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 tryck över börvärdets larmgräns	B	0		
40:1	MIRU nr. 3 kommunikationsfel	A	0[3]		
40:2	MIRU nr. 3 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
40:3	MIRU nr. 3 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
40:4	MIRU nr. 3 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
40:5	MIRU nr. 3 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
40:6	MIRU nr. 3 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
40:7	MIRU nr. 3 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
40:8	MIRU nr. 3 flöde under börvärdets larmgräns	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 flöde över börvärdets larmgräns	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 tryck under börvärdets larmgräns	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 tryck över börvärdets larmgräns	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 kommunikationsfel	A	0[3]		
41:2	MIRU nr. 4 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
41:3	MIRU nr. 4 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
41:4	MIRU nr. 4 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
41:5	MIRU nr. 4 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
41:6	MIRU nr. 4 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
41:7	MIRU nr. 4 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
42:1	MIRU nr. 5 kommunikationsfel	A	0[3]		
42:2	MIRU nr. 5 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
42:3	MIRU nr. 5 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
42:4	MIRU nr. 5 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
42:5	MIRU nr. 5 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
42:6	MIRU nr. 5 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
42:7	MIRU nr. 5 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
43:1	MIRU nr. 6 kommunikationsfel	A	0[3]		
43:2	MIRU nr. 6 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
43:3	MIRU nr. 6 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
43:4	MIRU nr. 6 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
43:5	MIRU nr. 6 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
43:6	MIRU nr. 6 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
43:7	MIRU nr. 6 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
44:1	MIRU nr. 7 kommunikationsfel	A	0[3]		
44:2	MIRU nr. 7 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
44:3	MIRU nr. 7 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
44:4	MIRU nr. 7 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
44:5	MIRU nr. 7 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
44:6	MIRU nr. 7 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
44:7	MIRU nr. 7 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
45:1	MIRU nr. 8 kommunikationsfel	A	0[3]		
45:2	MIRU nr. 8 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
45:3	MIRU nr. 8 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
45:4	MIRU nr. 8 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
45:5	MIRU nr. 8 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
45:6	MIRU nr. 8 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
45:7	MIRU nr. 8 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
46:1	MIRU nr. 9 kommunikationsfel	A	0[3]		
46:2	MIRU nr. 9 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
46:3	MIRU nr. 9 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
46:4	MIRU nr. 9 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
46:5	MIRU nr. 9 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
46:6	MIRU nr. 9 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
46:7	MIRU nr. 9 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
47:1	MIRU nr. 10 kommunikationsfel	A	0[3]		
47:2	MIRU nr. 10 motorstyrningslarm utlöst	A	0[3]		
47:3	MIRU nr. 10 motorstyrning kommunikationsfel	A	0[3]		
47:4	MIRU nr. 10 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0[3]		
47:5	MIRU nr. 10 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0[3]		
47:6	MIRU nr. 10 temperaturgivare defekt	B	0[3]		
47:7	MIRU nr. 10 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0[3]		
49:1	Tilluftsfläkt nr. 1A kommunikationsfel	A	1[3]		
49:2	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överström	A[1]	1[3]		
49:3	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning underspänning	A[1]	1[3]		
49:4	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överspänning	A[1]	1[3]		
49:5	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning övertemperatur	A[1]	1[3]		
49:6	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning uppstartsfel	A[1]	1[3]		
49:7	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning ojämn fasspänning	A[1]	1[3]		
49:8	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning fasfel	A[1]	1[3]		
49:9	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt minnesfel	A[1]	1[3]		
49:10	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning strömbegränsning	B	0[3]		
49:11	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1[3]		
50:1	Tilluftsfläkt nr. 2A kommunikationsfel	A	1[3]		
50:2	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överström	A[1]	1[3]		
50:3	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning underspänning	A[1]	1[3]		
50:4	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överspänning	A[1]	1[3]		
50:5	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning övertemperatur	A[1]	1[3]		
50:6	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning uppstartsfel	A[1]	1[3]		
50:7	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning ojämn fasspänning	A[1]	1[3]		
50:8	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning fasfel	A[1]	1[3]		
50:9	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt minnesfel	A[1]	1[3]		
50:10	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning strömbegränsning	B	0[3]		
50:11	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1[3]		
51:1	Tilluftsfläkt nr. 3A kommunikationsfel	A	1[3]		
51:2	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överström	A[1]	1[3]		
51:3	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning underspänning	A[1]	1[3]		
51:4	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överspänning	A[1]	1[3]		
51:5	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning övertemperatur	A[1]	1[3]		
51:6	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning uppstartsfel	A[1]	1[3]		

SE.GOLDSKFPROT.260915

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
51:7	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning ojämn fasspänning	A[1]	1[3]		
51:8	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning fasfel	A[1]	1[3]		
51:9	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt minnesfel	A[1]	1[3]		
51:10	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning strömbegränsning	B	0[3]		
51:11	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1[3]		
52:1	Tilluftsfläkt nr. 1B kommunikationsfel	A	1[3]		
52:2	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överström	A[1]	1[3]		
52:3	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning underspänning	A[1]	1[3]		
52:4	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överspänning	A[1]	1[3]		
52:5	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning övertemperatur	A[1]	1[3]		
52:6	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning uppstartsfel	A[1]	1[3]		
52:7	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning ojämn fasspänning	A[1]	1[3]		
52:8	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning fasfel	A[1]	1[3]		
52:9	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning internt minnesfel	A[1]	1[3]		
52:10	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning strömbegränsning	B	0[3]		
53:1	Tilluftsfläkt nr. 2B kommunikationsfel	A	1[3]		
53:2	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överström	A[1]	1[3]		
53:3	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning underspänning	A[1]	1[3]		
53:4	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överspänning	A[1]	1[3]		
53:5	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning övertemperatur	A[1]	1[3]		
53:6	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning uppstartsfel	A[1]	1[3]		
53:7	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning ojämn fasspänning	A[1]	1[3]		
53:8	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning fasfel	A[1]	1[3]		
53:9	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning internt minnesfel	A[1]	1[3]		
53:10	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning strömbegränsning	B	0[3]		
54:1	Tilluftsfläkt nr. 3B kommunikationsfel	A	1[3]		
54:2	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överström	A[1]	1[3]		
54:3	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning underspänning	A[1]	1[3]		
54:4	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överspänning	A[1]	1[3]		
54:5	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning övertemperatur	A[1]	1[3]		
54:6	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning uppstartsfel	A[1]	1[3]		
54:7	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning ojämn fasspänning	A[1]	1[3]		
54:8	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning fasfel	A[1]	1[3]		
54:9	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning internt minnesfel	A[1]	1[3]		
54:10	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning strömbegränsning	B	0[3]		
55:1	Frånluftsfläkt nr. 1A kommunikationsfel	A	1[3]		
55:2	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överström	A[1]	1[3]		
55:3	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning underspänning	A[1]	1[3]		
55:4	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överspänning	A[1]	1[3]		
55:5	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning övertemperatur	A[1]	1[3]		
55:6	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning uppstartsfel	A[1]	1[3]		
55:7	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning ojämn fasspänning	A[1]	1[3]		
55:8	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning fasfel	A[1]	1[3]		
55:9	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt minnesfel	A[1]	1[3]		
55:10	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning strömbegränsning	B	0[3]		
55:11	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1[3]		
56:1	Frånluftsfläkt nr. 2A kommunikationsfel	A	1[3]		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
56:2	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överström	A[1)]	1[3)]		
56:3	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning underspänning	A[1)]	1[3)]		
56:4	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överspänning	A[1)]	1[3)]		
56:5	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning övertemperatur	A[1)]	1[3)]		
56:6	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning uppstartsfel	A[1)]	1[3)]		
56:7	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning ojämn fasspänning	A[1)]	1[3)]		
56:8	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning fasfel	A[1)]	1[3)]		
56:9	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt minnesfel	A[1)]	1[3)]		
56:10	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning strömbegränsning	B	0[3)]		
56:11	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1[3)]		
57:1	Frånluftsfläkt nr. 3A kommunikationsfel	A	1[3)]		
57:2	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överström	A[1)]	1[3)]		
57:3	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning underspänning	A[1)]	1[3)]		
57:4	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överspänning	A[1)]	1[3)]		
57:5	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning övertemperatur	A[1)]	1[3)]		
57:6	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning uppstartsfel	A[1)]	1[3)]		
57:7	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning ojämn fasspänning	A[1)]	1[3)]		
57:8	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning fasfel	A[1)]	1[3)]		
57:9	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt minnesfel	A[1)]	1[3)]		
57:10	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning strömbegränsning	B	0[3)]		
57:11	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1[3)]		
58:1	Frånluftsfläkt nr. 1B kommunikationsfel	A	1[3)]		
58:2	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överström	A[1)]	1[3)]		
58:3	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning underspänning	A[1)]	1[3)]		
58:4	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överspänning	A[1)]	1[3)]		
58:5	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning övertemperatur	A[1)]	1[3)]		
58:6	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning uppstartsfel	A[1)]	1[3)]		
58:7	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning ojämn fasspänning	A[1)]	1[3)]		
58:8	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning fasfel	A[1)]	1[3)]		
58:9	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning internt minnesfel	A[1)]	1[3)]		
58:10	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning strömbegränsning	B	0[3)]		
59:1	Frånluftsfläkt nr. 2B kommunikationsfel	A	1[3)]		
59:2	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överström	A[1)]	1[3)]		
59:3	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning underspänning	A[1)]	1[3)]		
59:4	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överspänning	A[1)]	1[3)]		
59:5	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning övertemperatur	A[1)]	1[3)]		
59:6	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning uppstartsfel	A[1)]	1[3)]		
59:7	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning ojämn fasspänning	A[1)]	1[3)]		
59:8	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning fasfel	A[1)]	1[3)]		
59:9	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning internt minnesfel	A[1)]	1[3)]		
59:10	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning strömbegränsning	B	0[3)]		
60:1	Frånluftsfläkt nr. 3B kommunikationsfel	A	1[3)]		
60:2	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överström	A[1)]	1[3)]		
60:3	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning underspänning	A[1)]	1[3)]		
60:4	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överspänning	A[1)]	1[3)]		
60:5	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning övertemperatur	A[1)]	1[3)]		
60:6	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning uppstartsfel	A[1)]	1[3)]		

SE.GOLDSKFPROT.260915

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
60:7	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning ojämn fasspänning	A[1)]	1[3)]		
60:8	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning fasfel	A[1)]	1[3)]		
60:9	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning internt minnesfel	A[1)]	1[3)]		
60:10	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning strömbegränsning	B	0[3)]		
61:1	Tilluftsfläkt nr. 1A I/O-modul kommunikationsfel	A	1[3)]		
61:6	Tilluftsfläkt nr. 2A I/O-modul kommunikationsfel	A	1[3)]		
61:11	Tilluftsfläkt nr. 3A I/O-modul kommunikationsfel	A	1[3)]		
62:1	Frånluftsfläkt nr. 1A I/O-modul kommunikationsfel	A	1[3)]		
62:6	Frånluftsfläkt nr. 2A I/O-modul kommunikationsfel	A	1[3)]		
62:11	Frånluftsfläkt nr. 3A I/O-modul kommunikationsfel	A	1[3)]		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-modul kommunikationsfel	A	1[3)]		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-modul kommunikationsfel	A	1[3)]		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-modul kommunikationsfel	A	1[3)]		
70:1	HC styrenhet kommunikationsfel	A	0		
70:2	HC styrenhet internt minnesfel	A	0		
70:3	HC styrenhet urkrets defekt	A	0		
70:5	HC avfrostning, tryckgivare nr. D kommunikationsfel	A	0		
70:6	HC avfrostning, I/O-modul nr. 5 kommunikationsfel	B	0		
70:7	HC avfrostning, recirkulationsspjäll övervakning utlöst	A	0		
70:8	HC avfrostning, elbatteri utlöst	A	0		
70:9	HC avfrostningstid krets 1 över larmgräns	B	0		
70:11	HC avfrostningsintervall över larmgräns	B	0		
70:12	HC fasföljdsfel	A	0		
71:1	HC kompressormotorstyrning kommunikationsfel	A	0		
71:2	HC kompressormotorstyrning uppstartsfel	A	0		
71:3	HC kompressormotorstyrning över- eller underspänning	A	0		
71:4	HC kompressor utanför arbetsområde	A	0		
71:9	HC expansionsventilstyrning krets 1 kommunikationsfel	A	0		
72:1	HC högtrycksvakt krets 1 utlöst	A	0		
72:2	HC högtryck krets 1 över larmgräns	A	0		
72:3	HC termokontakt kompressor 1 utlöst	A	0		
72:4	HC hetgastemperatur krets 1 över larmgräns	A	0		
72:5	HC hetgastemperaturgivare krets 1 defekt	A	0		
72:6	HC högtrycksgivare krets 1 defekt	A	0		
72:7	HC lågtrycksgivare krets 1 defekt	A	0		
72:8	HC suggasledningstemperaturgivare krets 1 defekt	A	0		
72:9	HC tryckdifferens krets 1 under larmgräns	A	0		
72:10	HC service av krets 1 och kompressor	A	0		
72:11	HC överhettningstemperatur krets 1 under larmgräns	A	0		
72:12	HC tryckutjämning av lågtryck krets 1	A	0		
72:13	HC tryckutjämning av högtryck krets 1	A	0		
72:14	HC lågtryck krets 1 under larmgräns	A	0		
72:15	HC termokontakt kompressor 2 utlöst	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 motorstyrning överström	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 motorstyrning underspänning	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 motorstyrning överspänning	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 motorstyrning övertemperatur	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
77:6	MIRU nr. 1 motorstyrning uppstartsfel	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 motorstyrning ojämn fasspänning	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 motorstyrning fasfel	A	0		
77:9	MIRU nr. 1 motorstyrning internt minnesfel	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 motorstyrning strömbegränsning	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 motorstyrning internt kommunikationsfel	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 motorstyrning överström	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 motorstyrning underspänning	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 motorstyrning överspänning	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 motorstyrning övertemperatur	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 motorstyrning uppstartsfel	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 motorstyrning ojämn fasspänning	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 motorstyrning fasfel	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 motorstyrning internt minnesfel	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 motorstyrning strömbegränsning	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 motorstyrning internt kommunikationsfel	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 motorstyrning överström	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 motorstyrning underspänning	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 motorstyrning överspänning	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 motorstyrning övertemperatur	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 motorstyrning uppstartsfel	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 motorstyrning ojämn fasspänning	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 motorstyrning fasfel	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 motorstyrning internt minnesfel	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 motorstyrning strömbegränsning	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 motorstyrning internt kommunikationsfel	A	0		
81:2	SMART Link nr. 1 tilluftsflöde under avfrostningslarmgräns	A	0		
81:3	SMART Link nr. 1 högtrycksvakt utlöst	A	0		
81:4	SMART Link nr. 1 högtryck över larmgräns	A	0		
81:5	SMART Link nr. 1 lågtryck under larmgräns	A	0		
81:6	SMART Link nr. 1 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
81:7	SMART Link nr. 1 summalarm frekvensomformare	A	0		
81:8	SMART Link nr. 1 utanför arbetsområde	A	0		
81:9	SMART Link nr. 1 kompressor uppstartsfel	A	0		
81:10	SMART Link nr. 1 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
81:11	SMART Link nr. 1 tryckdifferens under larmgräns	A	0		
82:2	SMART Link nr. 2 tilluftsflöde under avfrostningslarmgräns	A	0		
82:3	SMART Link nr. 2 högtrycksvakt utlöst	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Fabriksinställt värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp	Injusterat värde Prioritet 0=blockerat A=A-larm B=B-larm	Injusterat värde Påverkan 0=Drift 1=Stopp
82:4	SMART Link nr. 2 högtryck över larmgräns	A	0		
82:5	SMART Link nr. 2 lågtryck under larmgräns	A	0		
82:6	SMART Link nr. 2 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
82:7	SMART Link nr. 2 summalarm frekvensomformare	A	0		
82:8	SMART Link nr. 2 utanför arbetsområde	A	0		
82:9	SMART Link nr. 2 kompressor uppstartsfel	A	0		
82:10	SMART Link nr. 2 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
82:11	SMART Link nr. 2 tryckdifferens under larmgräns	A	0		
83:2	SMART Link nr. 3 tilluftsflöde under avfrostningslarmgräns	A	0		
83:3	SMART Link nr. 3 högtrycksvakt utlöst	A	0		
83:4	SMART Link nr. 3 högtryck över larmgräns	A	0		
83:5	SMART Link nr. 3 lågtryck under larmgräns	A	0		
83:6	SMART Link nr. 3 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
83:7	SMART Link nr. 3 summalarm frekvensomformare	A	0		
83:8	SMART Link nr. 3 utanför arbetsområde	A	0		
83:9	SMART Link nr. 3 kompressor uppstartsfel	A	0		
83:10	SMART Link nr. 3 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
83:11	SMART Link nr. 3 tryckdifferens under larmgräns	A	0		
84:2	SMART Link nr. 4 tilluftsflöde under avfrostningslarmgräns	A	0		
84:3	SMART Link nr. 4 högtrycksvakt utlöst	A	0		
84:4	SMART Link nr. 4 högtryck över larmgräns	A	0		
84:5	SMART Link nr. 4 lågtryck under larmgräns	A	0		
84:6	SMART Link nr. 4 förångningstemperatur under larmgräns	A	0		
84:7	SMART Link nr. 4 summalarm frekvensomformare	A	0		
84:8	SMART Link nr. 4 utanför arbetsområde	A	0		
84:9	SMART Link nr. 4 kompressor uppstartsfel	A	0		
84:10	SMART Link nr. 4 hetgastemperatur över larmgräns	A	0		
84:11	SMART Link nr. 4 tryckdifferens under larmgräns	A	0		

[1] *Kan ej blockeras.*
[2] *Fördröjning ställbar.*
[3] *Ställbart.*
[4] *Stoppar aggregat vid temperatur under ställbar gräns.*
[5] *Inaktivt som fabriksinställning.*

Injustering utförd av:

Datum _____

Företag _____

Namn _____

Reservation för ändringar.