Inbetriebnahmeprotokoll

**Nach abgeschlossener Installation des Geräts kann über die Webseite des Geräts ein Einregulierungsprotokoll erstellt und ein PDF-Dokument erzeugt werden.
Siehe separate Anleitung für die Webseite des Geräts.**

Unternehmen	
Sachbearbeiter	

Kunde	**Datum**	**SO-Nr.:**
Anlage	**Objekt/Aggregat**	**Serien-Nr.:**
Anlagenadresse	**Typ/Größe**	**Programmversion:**

Filterkalibrierung ausgeführt ☐

Schaltuhr, akt. Uhrzeit eingestellt ☐

Andere Steuerung

Notizen



Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Luftvolumenstrom			
Regelungsposition			
Zuluft		☒ Luftvol.-st. ☐ Kanaldr. ☐ Bedarf ☐ Slave	☐ Luftvol.-st. ☐ Kanaldr. ☐ Bedarf ☐ Slave
Abluft		☒ Luftvol.-st. ☐ Kanaldr. ☐ Bedarf ☐ Slave	☐ Luftvol.-st. ☐ Kanaldr. ☐ Bedarf ☐ Slave
Betriebsniveau			
Vol.-strom Niedr.-betrieb	ZL	*1)*	
	AL	*1)*	
Vol.-strom Normalbetr.	ZL	*1)*	
	AL	*1)*	
Vol.-strom Maximalbetr.	ZL	*1)*	
	AL	*1)*	
Vol.-strom Minimalbetr.	ZL	*1)*	
	AL	*1)*	
Druck Niedriegbetrieb	ZL Pa	100	
	AL Pa	100	
Druck Norm.-betr.	ZL Pa	200	
	AL Pa	200	
Max.-betrieb Vent.drehzahl	ZL (%)	100%	
	AL (%)	100%	
Druck Maximalbetrieb	ZL Pa	200	
	AL Pa	200	
Bedarfsgest. Niedr.-betr.	ZL (%)	25	
	AL (%)	25	
Bedarfsgest. Norm.-betr.	ZL (%)	50	
	AL (%)	50	
Slave prozentuale Diff.	%	1	
Slave feste Diff.		0	
Optimize			
Optimize		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Sollwertverschiebung			
Zuluft		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Abluft		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Einheit			
Luftvolumenstromeinheit		☐ l/s ☒ m^3/s ☐ m^3/h ☐ cfm	☐ l/s ☐ m^3/s ☐ m^3/h ☐ cfm
Druckeinheit		☒ Pa ☐ psi ☐ in.wc	☐ Pa ☐ psi ☐ in.wc
Außenluftausgleich			
Außenluftausgleich		☒ Nicht aktiv ☐ Nied.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Niedr.-betr. und Norm.-betr.	☐ Nicht aktiv ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Niedr.-betr. und Norm.-betr.
X1, Schaltpunkt Außentemp.	°C	-20	
X2, Schaltpunkt Außentemp.	°C	-10	
X3, Schaltpunkt Außentemp.	°C	+10	
X4, Schaltpunkt Außentemp.	°C	+20	

1) Niedr.-betr. = 25 %, Norm.-betr. = 50 % und Maximalbetrieb = 75 % des Maximalvolumenstroms, siehe Abschnitt 5.3.1.2

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Zuluft, Volumenstrom			
Y1, Schaltpunkt Zuluft		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Y2, Schaltpunkt Zuluft		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Y3, Schaltpunkt Zuluft		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Y4, Schaltpunkt Zuluft		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Abluft, Volumenstrom			
Y1, Schaltpunkt Abluft		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Y2, Schaltpunkt Abluft		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Y3, Schaltpunkt Abluft		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Y4, Schaltpunkt Abluft		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Zuluft, Druck			
Y1, Schaltpunkt Zuluft	Pa	100	
Y2, Schaltpunkt Zuluft	Pa	100	
Y3, Schaltpunkt Zuluft	Pa	100	
Y4, Schaltpunkt Zuluft	Pa	100	
Abluft, Druck			
Y1, Schaltpunkt Abluft	Pa	100	
Y2, Schaltpunkt Abluft	Pa	100	
Y3, Schaltpunkt Abluft	Pa	100	
Y4, Schaltpunkt Abluft	Pa	100	
Booster			
Booster		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus



Funktion		Werkseitig eingestellter Wert			Einjustierter Wert		
Temperatur							
Regelungsposition							
Position		☐ FRT 1	☐ FRT 2	☒ Zuluft	☐ FRT 1	☐ FRT 2	☐ Zuluft
		☐ Abluft	☐ URT	☐ URF	☐ Abluft	☐ URT	☐ URF
Betriebsart Xzone		☐ FRT 1	☐ FRT 2	☒ Zuluft	☐ FRT 1	☐ FRT 2	☐ Zuluft
		☐ Abluft	☐ URT	☐ URF	☐ Abluft	☐ URT	☐ URF
Saisongesteuerte Temperaturregelung		☐ On	☒ Off		☐ On	☐ Off	
Saisongesteuerte Temperaturregelung		☐ FRT 1	☐ FRT 2	☐ Zuluft	☐ FRT 1	☐ FRT 2	☐ Zuluft
		☒ Abluft	☐ URT	☐ URF	☐ Abluft	☐ URT	☐ URF
Saisongesteuerte Temperaturregelung aktiv	°C	0					
Saisongesteuerte Temp.-reg. nicht aktiv	°C	20					
Einstellungen							
FRT 1							
Abluftbezogene Zuluft-1 Stufe		2					
Abluftbezogene Zuluft-1 Abweichung	K	3					
Abluftbezogene Zuluft-1 Schaltpunkt	°C	22					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-1 Stufe		2					
Xzone, abluftbezogene Zuluft-1 Abweichung	K	3					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-1 Schaltpunkt	°C	22					
FRT 2							
Ablufttemperatur							
Abluftbezogene Zuluft-2 X1	°C	15					
Abluftbezogene Zuluft-2 X2	°C	20					
Abluftbezogene Zuluft-2 X3	°C	22					
Abluftbezogene Zuluft-2 X4	°C	22					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 X1	°C	15					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 X2	°C	20					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 X3	°C	22					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 X4	°C	22					
Sollwert Zulufttemperatur							
Abluftbezogene Zuluft-2 Y1	°C	20					
Abluftbezogene Zuluft-2 Y2	°C	18					
Abluftbezogene Zuluft-2 Y3	°C	14					
Abluftbezogene Zuluft-2 Y4	°C	12					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 Y1	°C	20					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 Y2	°C	18					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 Y3	°C	14					
Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 Y4	°C	12					
Zuluftregelung							
Zuluft (Temp.-Sollwert)	°C	21					
Xzone, Zuluft (Temp.-Sollwert)	°C	21					
Abluftregelung							
Abluft (Temp.-Sollwert)	°C	21					
Zuluft min.	°C	16					
Zuluft max.	°C	28					
Xzone, Abluft (Temp.-Sollwert)	°C	21					
Xzone, Zuluft, min.	°C	16					
Xzone, Zuluft, max.	°C	28					

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Saisongesteuerte Temperaturregelung			
Saisongesteuerte Zuluft	°C	21	
Saisongesteuerte Abluft	°C	21	
Saisongesteuerte Zuluft min.	°C	16	
Saisongesteuerte Zuluft max.	°C	28	
URT-Regelung			
Außenlufttemperatur			
Außenluftbezogene Zuluft X1	°C	-20	
Außenluftbezogene Zuluft X2	°C	-10	
Außenluftbezogene Zuluft X3	°C	10	
Außenluftbezogene Zuluft X4	°C	20	
Xzone, Außenluftbezogene Zuluft X1	°C	-20	
Xzone, Außenluftbezogene Zuluft X2	°C	-10	
Xzone, Außenluftbezogene Zuluft X3	°C	10	
Xzone, Außenluftbezogene Zuluft X4	°C	20	
Sollwert Zulufttemperatur			
Außenluftbezogene Zuluft Y1	°C	21,5	
Außenluftbezogene Zuluft Y2	°C	21,5	
Außenluftbezogene Zuluft Y3	°C	21,5	
Außenluftbezogene Zuluft Y4	°C	21,5	
Xzone, Außenluftbezogene Zuluft Y1	°C	21,5	
Xzone, Außenluftbezogene Zuluft Y2	°C	21,5	
Xzone, Außenluftbezogene Zuluft Y3	°C	21,5	
Xzone, Außenluftbezogene Zuluft Y4	°C	21,5	
URF-Regelung			
Zuluft, min.	°C	16°C	
Zuluft, max.	°C	28°C	
Außenlufttemperatur			
Außenluftbezogene Abluft X1	°C	-20	
Außenluftbezogene Abluft X2	°C	-10	
Außenluftbezogene Abluft X3	°C	10	
Außenluftbezogene Abluft X4	°C	20	
Xzone, Außenluftbezogene Abluft X1	°C	-20	
Xzone, Außenluftbezogene Abluft X2	°C	-10	
Xzone, Außenluftbezogene Abluft X3	°C	10	
Xzone, Außenluftbezogene Abluft X4	°C	20	
Sollwert Ablufttemperatur			
Außenluftbezogene Abluft Y1	°C	21,5	
Außenluftbezogene Abluft Y2	°C	21,5	
Außenluftbezogene Abluft Y3	°C	21,5	
Außenluftbezogene Abluft Y4	°C	21,5	
Xzone, Außenluftbezogene Abluft Y1	°C	21,5	
Xzone, Außenluftbezogene Abluft Y2	°C	21,5	
Xzone, Außenluftbezogene Abluft Y3	°C	21,5	
Xzone, Außenluftbezogene Abluft Y4	°C	21,5	
Temperatureinheit			
Einheit		☒ °C ☐ °F	☐ °C ☐ °F
Sollwertverschiebung			
Sollwertverschiebung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Neutralzone			
Zuluft, Temperaturregelung	K	0,5	
Abluft, Temperaturregelung	K	0,5	
Xzone, Zuluft Neutralzone	K	0,5	
Xzone, Abluft Neutralzone	K	0,5	

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Nachtkompensation			
Nachtkompensation		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Nachtabsenkung	K	-2,0	
Zeitkanal 1, Start Nacht	St:Min	00:00	
Zeitkanal 1, Ende Nacht	St:Min	00:00	
Zeitkanal 1, Periode		☒ Nicht aktiv ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag ☐ Mo–Fr ☐ Mo–So ☐ Sa–So	☐ Nicht aktiv ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag ☐ Mo–Fr ☐ Mo–So ☐ Sa–So
Zeitkanal 2, Start Nacht	St:Min	00:00	
Zeitkanal 2, Ende Nacht	St:Min	00:00	
Zeitkanal 2, Periode		☒ Nicht aktiv ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag ☐ Mo–Fr ☐ Mo–So ☐ Sa–So	☐ Nicht aktiv ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag ☐ Mo–Fr ☐ Mo–So ☐ Sa–So
Neutralzone		0,5	
Zuluft, Temperaturregelung	K	0,5	
Abluft, Temperaturregelung	K	0,5	
Xzone, Zuluft Neutralzone	K	0,5	
Xzone, Abluft Neutralzone	K		
Taupunktkompensierte Zuluft			
Zuluft, Taupunktkompensation		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Luftvolumenstromausgleich		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Externer Temperaturfühler			
Abluftkanal, Temperaturfühler		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Raumfühler 1		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Raumfühler 2		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Raumfühler 3		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Raumfühler 4		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Externer Temperaturfühler			
Raumfühler Funktion		☒ Mittel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Mittel ☐ Min. ☐ Max.
Raumtemp. über Kommunikation		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Raumtemp., nur für Intervall-Nachtheizung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Raumtemp., nur für Sommernachtkühlung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Außenluftfühler 1		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Außenluftfühler 2		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Außenluftfühler 3		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Außenluftfühler 4		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Außenluftfühler Funktion		☒ Mittel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Mittel ☐ Min. ☐ Max.
Außentemp. über Kommunikation		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Xzone, Raumfühler 1		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Xzone, Raumfühler 2		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Xzone, Raumfühler 3		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Xzone, Raumfühler 4		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Xzone, Raumfühlerfunktion		☒ Mittel ☐ Min. ☐ Max.	☐ Mittel ☐ Min. ☐ Max.
Xzone, Raumtemp. via Kommunikation		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Regelsequenz			
Heizposition		1	
Kühlposition		1	
Min. Fortluft			
Min. Fortluft		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Min. Fortlufttemperatur	°C	5,0	
Morning Boost			
Morning Boost		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Startzeit	St:Min	00:00	
Zuluftsollwert		50% der max. Zuluft für das Gerät bzw. 100 Pa	
Heating Boost			
Heating Boost		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Startgrenze	K	3	
Cooling Boost			
Cooling Boost		☒ Nicht aktiv ☐ Komfort ☐ Sparbetr. ☐ Sequenz ☐ Komfort und Sparbetrieb ☐ Sparbetrieb und Sequenz ☐ Sequenz und Komfort ☐ Komfort, Sparbetrieb und Sequenz	☐ Nicht aktiv ☐ Komfort ☐ Sparbetr. ☐ Sequenz ☐ Komfort und Sparbetrieb ☐ Sparbetrieb und Sequenz ☐ Sequenz und Komfort ☐ Komfort, Sparbetrieb und Sequenz
Startgrenze (Komfort)	K	3	
Intervall-Nachtheizung			
Intervall-Nachtheizung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Umluft		☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Raumtemperatur, Start	°C	16	
Raumtemperatur, Stopp	°C	18	
Zulufttemperatur, Sollwert	°C	28	
Zuluftvolumenstrom, Sollwert		50% der max. Zuluft für das Gerät bzw. 100 Pa	
Abluftvolumenstrom, Sollwert		50 % der max. Zuluft für das Gerät bzw. 100 Pa	
Sommernachtkühlung			
Sommernachtkühlung		☒ Nicht aktiv ☐ Intern ☐ Extern	☐ Nicht aktiv ☐ Intern ☐ Extern
Startzeit	St:Min	23:00	
Stoppzeit	St:Min	06:00	
Außenluft, Start	°C	10	
Abluft, Start	°C	22	
Abluft, Stopp	°C	16	
Zuluftsollwert	°C	10	
Start, Zeitraum mit gestopp. Gerät	mm-dd	05-01	
Stopp, Zeitraum mit gestopp. Gerät	mm-dd	10-01	
Zuluft Sollwert (Volumenstrom)		50 % des max. Luftvol.-stroms für das Gerät	
Zuluft Sollwert (Druck)		100 Pa	
Abluft Sollwert (Volumenstrom)		50 % des max. Luftvol.-stroms für das Gerät	
Abluft Sollwert (Druck)		100 Pa	
Reduzierung (Luftvolumenstrom/Druck)			
Reduzierung		☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Zuluft und Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Zuluft und Abluft



Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Uhrzeit und Schema			
Schemaeinstellung			
Standardbetriebsart		☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Effektiver Zeitraum		☐ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Startdatum		☐ Aktiv ☐ Nicht aktiv	☐ Aktiv ☐ Nicht aktiv
Startdatum	J/M/T		
Stoppdatum		☐ Aktiv ☐ Nicht aktiv	☐ Aktiv ☐ Nicht aktiv
Stoppdatum	J/M/T		
Tagesplan			
Montag			
Uhrzeit, Ereignis 1	St:Min	00:00	
Ereignis 1		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 2	St:Min	00:00	
Ereignis 2		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 3	St:Min	00:00	
Ereignis 3		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 4	St:Min	00:00	
Ereignis 4		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 5	St:Min	00:00	
Ereignis 5		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 6	St:Min	00:00	
Ereignis 6		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Dienstag			
Uhrzeit, Ereignis 1	St:Min	00:00	
Ereignis 1		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 2	St:Min	00:00	
Ereignis 2		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 3	St:Min	00:00	
Ereignis 3		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 4	St:Min	00:00	
Ereignis 4		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 5	St:Min	00:00	
Ereignis 5		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 6	St:Min	00:00	
Ereignis 6		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Mittwoch			
Uhrzeit, Ereignis 1	St:Min	00:00	
Ereignis 1		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 2	St:Min	00:00	
Ereignis 2		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 3	St:Min	00:00	
Ereignis 3		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 4	St:Min	00:00	
Ereignis 4		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 5	St:Min	00:00	
Ereignis 5		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 6	St:Min	00:00	
Ereignis 6		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Donnerstag			
Uhrzeit, Ereignis 1	St:Min	00:00	
Ereignis 1		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 2	St:Min	00:00	
Ereignis 2		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 3	St:Min	00:00	
Ereignis 3		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 4	St:Min	00:00	
Ereignis 4		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 5	St:Min	00:00	
Ereignis 5		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 6	St:Min	00:00	
Ereignis 6		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Freitag			
Uhrzeit, Ereignis 1	St:Min	00:00	
Ereignis 1		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 2	St:Min	00:00	
Ereignis 2		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 3	St:Min	00:00	
Ereignis 3		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 4	St:Min	00:00	
Ereignis 4		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 5	St:Min	00:00	
Ereignis 5		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 6	St:Min	00:00	
Ereignis 6		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp

DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Samstag			
Uhrzeit, Ereignis 1	St:Min	00:00	
Ereignis 1		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 2	St:Min	00:00	
Ereignis 2		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 3	St:Min	00:00	
Ereignis 3		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 4	St:Min	00:00	
Ereignis 4		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 5	St:Min	00:00	
Ereignis 5		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 6	St:Min	00:00	
Ereignis 6		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Sonntag			
Uhrzeit, Ereignis 1	St:Min	00:00	
Ereignis 1		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 2	St:Min	00:00	
Ereignis 2		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 3	St:Min	00:00	
Ereignis 3		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 4	St:Min	00:00	
Ereignis 4		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 5	St:Min	00:00	
Ereignis 5		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 6	St:Min	00:00	
Ereignis 6		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
U1			
Uhrzeit, Ereignis 1	St:Min	00:00	
Ereignis 1		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 2	St:Min	00:00	
Ereignis 2		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 3	St:Min	00:00	
Ereignis 3		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 4	St:Min	00:00	
Ereignis 4		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 5	St:Min	00:00	
Ereignis 5		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 6	St:Min	00:00	
Ereignis 6		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
U2			
Uhrzeit, Ereignis 1	St:Min	00:00	
Ereignis 1		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 2	St:Min	00:00	
Ereignis 2		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 3	St:Min	00:00	
Ereignis 3		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 4	St:Min	00:00	
Ereignis 4		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 5	St:Min	00:00	
Ereignis 5		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Uhrzeit, Ereignis 6	St:Min	00:00	
Ereignis 6		☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Ausnahmeschema		
Ausnahmeschema 1 (U1)		
Ausnahmemethode	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Stoppdatum J/M/T		
Stopp Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Ausnahmeschema 2 (U2)		
Ausnahmemethode	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Stoppdatum J/M/T		
Stopp Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Kalender 1		
Funktion 1	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Funktion 2	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Funktion 3	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Funktion 4	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Funktion 5	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Funktion 6	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Funktion 7	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert			Einjustierter Wert		
Funktion 8		☒ Nicht aktiv ☐ Datumsbereich	☐ Datum ☐ Wochentag		☐ Nicht aktiv ☐ Datumsbereich	☐ Datum ☐ Wochentag	
Datum							
Startdatum	J/M/T						
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag	☐ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag
Datumsbereich							
Startdatum	J/M/T						
Stoppdatum	J/M/T						
Wochentag							
Startdatum					☐ Mon. 1–12 ☐ Alle ☐ 15-21	☐ Ungerade ☐ Tag 1-7 ☐ 22-28	☐ Gerade ☐ 8-14 ☐ 29-31
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag	☐ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag
Funktion 9		☒ Nicht aktiv ☐ Datumsbereich	☐ Datum ☐ Wochentag		☐ Nicht aktiv ☐ Datumsbereich	☐ Datum ☐ Wochentag	
Datum							
Startdatum	J/M/T						
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag	☐ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag
Datumsbereich							
Startdatum	J/M/T						
Stoppdatum	J/M/T						
Wochentag							
Startdatum					☐ Mon. 1–12 ☐ Alle ☐ 15-21	☐ Ungerade ☐ Tag 1-7 ☐ 22-28	☐ Gerade ☐ 8-14 ☐ 29-31
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag	☐ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert			Einjustierter Wert		
Funktion 10		☒ Nicht aktiv ☐ Datumsbereich	☐ Datum ☐ Wochentag		☐ Nicht aktiv ☐ Datumsbereich	☐ Datum ☐ Wochentag	
Datum							
Startdatum	J/M/T						
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag	☐ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag
Datumsbereich							
Startdatum	J/M/T						
Stoppdatum	J/M/T						
Wochentag							
Startdatum					☐ Mon. 1–12 ☐ Alle ☐ 15-21	☐ Ungerade ☐ Tag 1-7 ☐ 22-28	☐ Gerade ☐ 8-14 ☐ 29-31
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag	☐ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag
Kalender 2							
Funktion 1		☒ Nicht aktiv ☐ Datumsbereich	☐ Datum ☐ Wochentag		☐ Nicht aktiv ☐ Datumsbereich	☐ Datum ☐ Wochentag	
Datum							
Startdatum	J/M/T						
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag	☐ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag
Datumsbereich							
Startdatum	J/M/T						
Stoppdatum	J/M/T						
Wochentag							
Startdatum					☐ Mon. 1–12 ☐ Alle ☐ 15-21	☐ Ungerade ☐ Tag 1-7 ☐ 22-28	☐ Gerade ☐ 8-14 ☐ 29-31
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag	☐ Täglich ☐ Mittwoch ☐ Samstag	☐ Montag ☐ Donnerstag ☐ Sonntag	☐ Dienstag ☐ Freitag

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Funktion 2	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Funktion 3	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Funktion 4	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Funktion 5	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Funktion 6	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Funktion 7	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Funktion 8	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Funktion 9	☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum		
Startdatum J/M/T		
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich		
Startdatum J/M/T		
Stoppdatum J/M/T		
Wochentag		
Startdatum		☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag	☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Funktion 10		☒ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag	☐ Nicht aktiv ☐ Datum ☐ Datumsbereich ☐ Wochentag
Datum			
Startdatum	J/M/T		
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Datumsbereich			
Startdatum	J/M/T		
Stoppdatum	J/M/T		
Wochentag			
Startdatum			☐ Mon. 1–12 ☐ Ungerade ☐ Gerade ☐ Alle ☐ Tag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start Wochentag		☒ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag	☐ Täglich ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag
Verlängerter Betrieb			
Ext. Niedr.-betr.	St:Min	00:00	
Ext. Norm.-betr.	St:Min	00:00	

Filter

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Filter			
Stabiler Luftvolumen-strom	s	30	
Vorfilter		☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft
Interner Filter (GOLD SD)		☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft
Nachfilter		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Al.grenzen			
Zuluft, Vorfilter	Pa	100	
Abluft, Vorfilter	Pa	100	
Zuluft, interner Filter	Pa	100	
Abluft, interner Filter	Pa	100	
Zuluft, Nachfilter	Pa	100	

Sprache

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Sprache		
Sprache	Englisch	

DE.GOLDSKFPROT.260915

Al.-Einstellungen

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Al.einstellungen			
FeuerAl.			
Interner FeuerAl.		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Zulufttemperatur, Alarmgrenze	°C	70	
Ablufttemperatur, Alarmgrenze	°C	45	
Interner FeuerAl., Reset		☒ Manuell ☐ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Interner FeuerAl., Nachkühlung		☐ Aktiv ☒ Nicht aktiv	☐ Aktiv ☐ Nicht aktiv
Externer FeuerAl. 1, Reset		☒ Manuell ☐ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Externer FeuerAl. 1, Nachkühlung		☐ Aktiv ☒ Nicht aktiv	☐ Aktiv ☐ Nicht aktiv
Externer FeuerAl. 2, Reset		☒ Manuell ☐ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Externer FeuerAl. 2, Nachkühlung		☐ Aktiv ☒ Nicht aktiv	☐ Aktiv ☐ Nicht aktiv
Ventilatorbetrieb bei internem FeuerAl.		☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft
Zuluftventilator bei internem FeuerAl.	%	100	
Abluftventilator bei internem FeuerAl.	%	100	
Ventilatorbetrieb bei externem FeuerAl. 1		☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft
Zuluftventilator bei externem FeuerAl. 1	%	100	
Abluftventilator bei ext. FeuerAl. 1	%	100	
Ventilatorbetrieb bei externem FeuerAl. 2		☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Zuluft und Abluft
Zuluftventilator bei externem FeuerAl. 2	%	100	
Abluftventilator bei ext. FeuerAl. 2	%	100	
Prioritätsreihenfolge		☒ Ext. Feueral. 1 ☐ Ext. Feueral. 2 ☐ Int. Feueral. ☐ Automatik ☐ Feueralarm 1/int.Feueralarm ☐ Feueralarm 2/int.Feueralarm	☐ Ext. Feueral. 1 ☐ Ext. Feueral. 2 ☐ Int. Feueral. ☐ Automatik ☐ Feueralarm 1/int.Feueralarm ☐ Feueralarm 2/int.Feueralarm
Brandbypass im Volumenstromschema		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Externe Al.e			
Externer Al. 1, Reset		☐ Manuell ☒ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Externer Al. 1, Nachkühlung		☐ Aktiv ☒ Nicht aktiv	☐ Aktiv ☐ Nicht aktiv
Externer Al. 1, Eingang		☒ Geschl. Kreis ☐ Geöffneter Kreis	☐ Geschl. Kreis ☐ Geöffneter Kreis
Externer Al. 1, Zeitverzögerung	s	10	
Externer Al. 2, Reset		☐ Manuell ☒ Auto	☐ Manuell ☐ Auto
Externer Al. 2, Nachkühlung		☐ Aktiv ☒ Nicht aktiv	☐ Aktiv ☐ Nicht aktiv
Externer Al. 2, Eingang		☒ Geschl. Kreis ☐ Geöffneter Kreis	☐ Geschl. Kreis ☐ Geöffneter Kreis
Externer Al. 2, Zeitverzögerung	s	10	
Temperaturschutz			
Temperaturschutz		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Al.verzögerung	s	30	
Al.grenze	°C	7	
Temperatur, Al.grenzen			
Vorheizung unter Sollwert	K	5,0	
Zuluft unter Sollwert	K	5,0	
Zuluft über Sollwert	K	7,0	
Abluft unter Al.grenze	°C	12,0	
Außentemperatur, Stoppgrenze	°C	5,0	
Serviceintervall			
Serviceintervall	Mo	12	
Al.priorität			
Siehe Al.liste			



Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Protokoll		
Protokolldatei-Zeitraum	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Protokollversender aktiv	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Betriebsart	☒ E-Mail ☐ FTP ☐ E-Mail und FTP	☐ E-Mail ☐ FTP ☐ E-Mail und FTP



Funktion	Werkseitig eing. Wert	Einjustierter Wert
Lüftungsgerät		
Gerätetyp	Typ des gelieferten Geräts, mit Ausnahme des GOLD SD Abluftgeräts	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Zuluft ☐ GOLD SD Abluft ☐ GOLD SD Zuluft+CX ☐ GOLD SD Zuluft+Abluft ☐ GOLD SD Zuluft+Abluft+CX
GOLD RX/PX/CX		
Name		
Ventilatorposition 1	☒ Abluft ☐ Zuluft	☐ Abluft ☐ Zuluft
Vol.-stromschema, Vent.-position Zuluft	☐ Oben ☒ Unterseite	☐ Oben ☐ Unterseite
GOLD SD		
Name		
Volumenstromschema, Ventilatorposition	☐ Oben ☒ Unterseite	☐ Oben ☐ Unterseite
VOC/CO_2-Fühler		
VOC-Fühler, Betriebsart	☒ Nicht aktiv ☐ Nur Überwachung ☐ Überwachung und Regelung	☐ Nicht aktiv ☐ Nur Überwachung ☐ Überwachung und Regelung
CO_2-Einheit	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Flussdiagramm VOC-Fühlerposition	☒ Zuluft ☐ Abluft	☐ Zuluft ☐ Abluft



Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Heizung		
Vorheizung		
Vorheizung	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Vorheizplatzierung	☒ Außenluft ☐ Zuluft	☐ Außenluft ☐ Zuluft
Vorheizung, Sollwert °C	5	
Außenlufttemperaturabhängig	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Differenz, Außenlufttemp. K	5	
Vorheizung, Min.-Grenze °C	-10	
Pumpenintervallbetrieb	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Ventilintervallbetrieb	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Per. Betriebsintervall h	24	
Intervallbetriebszeit min.	3	
Al.eingang	☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+	☒ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B
Fortluftwärme		
Fortluftwärme	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Fortluftwärme, Sollwert °C	5	
Pumpenintervallbetrieb	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Ventilintervallbetrieb	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Periodisches Betriebsintervall h	24	
Intervallbetriebszeit min.	3	
Alarmeingang, Funktion	☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+	☒ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B
Zusätzliche Regelsequenz		
Zusätzliche Regelsequenz 1	☒ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Kühlung ☐ Heizung und Kühlung	☐ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Kühlung ☐ Heizung und Kühlung
Invertierter Ausgang 10–0 V	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Umluftsteuerung	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Max. Ausgangssignal %	100	
Pumpenintervallbetrieb	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Ventilintervallbetrieb	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Per. Betriebsintervall h	24	
Intervallbetriebszeit min.	3	
Al.eingang, Funktion	☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+	☒ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B
Zusätzliche Regelsequenz 2	☒ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Kühlung ☐ Heizung und Kühlung	☐ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Kühlung ☐ Heizung und Kühlung
Invertierter Ausgang 10–0 V	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Umluftsteuerung	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Max. Ausgangssignal %	100	
Pumpenintervallbetrieb	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Ventilintervallbetrieb	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Per. Betriebsintervall h	24	
Intervallbetriebszeit min.	3	
Al.eingang, Funktion	☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+	☒ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Zusätzliche Regelsequenz, Kombiregister					
Zusätzliche Regelsequenz 1, Kombiregister					
Kombiregister, Funktion		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturschutz, Funktion		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturschutz, Alarmverzögerung	min.	5			
Externes Signal, Funktion		☒ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+	☐ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+
Externes Signal, Anzeige		☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung
Digitaler Ausgang, Funktion		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Digitaler Ausgang, Anzeige		☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung
Zusätzliche Regelsequenz 2, Kombiregister					
Kombiregister, Funktion		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturschutz, Funktion		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturschutz, Alarmverzögerung	min.	5			
Externes Signal, Funktion		☒ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+	☐ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+
Externes Signal, Anzeige		☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung
Digitaler Ausgang, Funktion		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Digitaler Ausgang, Anzeige		☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung
Zusätzliche Regelsequenz, Stufenfunktion					
Zusätzliche Regelsequenz 1, Stufenfunktion					
Ausgangsniveau X1	%	11			
Ausgangsniveau Y1	V	0,8			
Ausgangsniveau X2	%	26			
Ausgangsniveau Y2	V	2,5			
Ausgangsniveau X3	%	51			
Ausgangsniveau Y3	V	5			
Ausgangsniveau X4	%	76			
Ausgangsniveau Y4	V	7,5			
Ausgangsniveau X5	%	91			
Ausgangsniveau Y5	V	9			
Heizung, Betriebsmodus		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Kühlmodus		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Anzahl der Stufen		5			
Lineare Regelung auf der letzten Stufe.		☐ An	☒ Aus	☐ An	☐ Aus
Stopp-Start-Zeit	Sek.	300			
Stufenschaltzeit	Sek.	300			
Comfort/Economy, Betriebsart	Sek.	3.600			

DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Zusätzliche Regelsequenz 1, Stufenfunktion					
Ausgangsniveau X1	%	11			
Ausgangsniveau Y1	V	0,8			
Ausgangsniveau X2	%	26			
Ausgangsniveau Y2	V	2,5			
Ausgangsniveau X3	%	51			
Ausgangsniveau Y3	V	5			
Ausgangsniveau X4	%	76			
Ausgangsniveau Y4	V	7,5			
Ausgangsniveau X5	%	91			
Ausgangsniveau Y5	V	9			
Heizung, Betriebsmodus		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Kühlmodus		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Anzahl der Stufen		5			
Lineare Regelung auf der letzten Stufe.		☐ An	☒ Aus	☐ An	☐ Aus
Stopp-Start-Zeit	Sek.	300			
Stufenschaltzeit	Sek.	300			
Comfort/Economy, Betriebsart	Sek.	3.600			
Nachheizung					
Lufterhitzer Wasser				☐ Aktiv	
Pumpenintervallbetrieb		☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Ventilintervallbetrieb		☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Per. Betriebsintervall	h	24			
Intervallbetriebszeit	min.	3			
Al.eingang, Funktion		☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt	☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt	☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+		☒ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A
Energiemessung		☐ An	☒ Aus	☐ An	☐ Aus
Abmessungen des Ventils		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Art des Glykols		☒ Keiner ☐ Propylen	☐ Ethylen	☐ Keiner ☐ Propylen	☐ Ethylen
Glykolanteil	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Xzone				
Xzone	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Xzone, Kombiregister	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Lufterhitzer Wasser			☐ Aktiv	
Pumpenintervallbetrieb	☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Ventilintervallbetrieb	☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Per. Betriebsintervall h	24			
Intervallbetriebszeit min.	3			
Al.eingang	☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt	☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt	☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+	☒ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A
Energiemessung	☐ An	☒ Aus	☐ An	☐ Aus
Abmessungen des Ventils	☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Art des Glykols	☒ Keiner ☐ Propylen	☐ Ethylen	☐ Keiner ☐ Propylen	☐ Ethylen
Glykolanteil %	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40
Xzone, Kombiregister				
Xzone Kombiregister	☒ Nicht aktiv ☐ Heizung und Kühlung	☐ Heizung	☐ Nicht aktiv ☐ Heizung und Kühlung	☐ Heizung
Temperaturwächterfunktion	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Externes Signal, Funktion	☒ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+	☐ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+
Externes Signal, Anzeige	☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung
Digitaler Ausgang, Funktion	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Digitaler Ausgang, Anzeige	☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung
Elektrischer Lufterhitzer			☐ Aktiv	
Nachkühlung min.	3			
Season Heat				
Season Heat	☒ Nicht aktiv ☐ Zus. Reg.seq. 1, geschl. Kont.	☐ Zus. Reg.seq. 1, geschl. Kontakt ☐ Zus. Reg.seq. 1, man.	☐ Nicht aktiv ☐ Zus. Reg.seq. 1, geschl. Kontakt	☐ Zus. Reg.seq. 1 , geschl. Kontakt ☐ Zus. Reg.seq. 1, man.
Zusätzliche Regelsequenz	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915



Funktion	Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Kühlung				
Zusätzliche Regelsequenz				
Zusätzliche Regelsequenz 1	☒ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Kühlung ☐ Heizung und Kühlung		☐ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Kühlung ☐ Heizung und Kühlung	
Invertiertes Ausgangssignal	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Umluftsteuerung	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Max. Ausgangssignal %	100			
Pumpenintervallbetrieb	☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Ventilintervallbetrieb	☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Per. Betriebsintervall h	24			
Intervallbetriebszeit min.	3			
Al.eingang, Funktion	☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt	☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt	☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+	☒ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A
Zusätzliche Regelsequenz 2	☒ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Kühlung ☐ Heizung und Kühlung		☐ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Kühlung ☐ Heizung und Kühlung	
Invertiertes Ausgangssignal	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Umluftsteuerung	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Max. Ausgangssignal %	100			
Pumpenintervallbetrieb	☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Ventilintervallbetrieb	☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Per. Betriebsintervall h	24			
Intervallbetriebszeit min.	3			
Al.eingang, Funktion	☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt	☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt	☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+	☒ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A
Zusätzliche Regelsequenz, Kombiregister				
Zusätzliche Regelsequenz 1, Kombiregister				
Kombiregister, Funktion	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturschutz, Funktion	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturschutz, Alarmverzögerung min.	5			
Externes Signal, Funktion	☒ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+	☐ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+
Externes Signal, Anzeige	☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung
Digitaler Ausgang, Funktion	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Digitaler Ausgang, Anzeige	☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung
Zusätzliche Regelsequenz 1, Kombiregister				
Kombiregister, Funktion	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturschutz, Funktion	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturschutz, Alarmverzögerung min.	5			
Externes Signal, Funktion	☒ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+	☐ Nicht aktiv ☐ GLT-System	☐ Digitaler Eingang ☐ SMART Link+
Externes Signal, Anzeige	☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung
Digitaler Ausgang, Funktion	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Digitaler Ausgang, Anzeige	☒ Heizung	☐ Kühlung	☐ Heizung	☐ Kühlung

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Zusätzliche Regelsequenz, Stufenfunktion					
Zusätzliche Regelsequenz 1, Stufenfunktion					
Ausgangsniveau X1	%	11			
Ausgangsniveau Y1	V	0,8			
Ausgangsniveau X2	%	26			
Ausgangsniveau Y2	V	2,5			
Ausgangsniveau X3	%	51			
Ausgangsniveau Y3	V	5			
Ausgangsniveau X4	%	76			
Ausgangsniveau Y4	V	7,5			
Ausgangsniveau X5	%	91			
Ausgangsniveau Y5	V	9			
Heizung, Betriebsmodus		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Kühlmodus		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Anzahl der Stufen		5			
Lineare Regelung auf der letzten Stufe.		☐ An	☒ Aus	☐ An	☐ Aus
Stopp-Start-Zeit	Sek.	300			
Stufenschaltzeit	Sek.	300			
Comfort/Economy, Betriebsart	Sek.	3.600			
Zusätzliche Regelsequenz 2, Stufenfunktion					
Ausgangsniveau X1	%	11			
Ausgangsniveau Y1	V	0,8			
Ausgangsniveau X2	%	26			
Ausgangsniveau Y2	V	2,5			
Ausgangsniveau X3	%	51			
Ausgangsniveau Y3	V	5			
Ausgangsniveau X4	%	76			
Ausgangsniveau Y4	V	7,5			
Ausgangsniveau X5	%	91			
Ausgangsniveau Y5	V	9			
Heizung, Betriebsmodus		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Kühlmodus		☒ Standard ☐ Economy	☐ Comfort	☐ Standard ☐ Economy	☐ Comfort
Anzahl der Stufen		5			
Lineare Regelung auf der letzten Stufe.		☐ An	☒ Aus	☐ An	☐ Aus
Stopp-Start-Zeit	Sek.	300			
Stufenschaltzeit	Sek.	300			
Comfort/Economy, Betriebsart	Sek.	3.600			

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Kühlung					
Luftkühler DX					
Kühlung		☒ Nicht aktiv ☐ 3 Stufen binär	☐ 1-stufig ☐ 2 Stufen	☐ Nicht aktiv ☐ 3 Stufen binär	☐ 1-stufig ☐ 2 Stufen
Luftkühler Wasser				☐ Aktiv	
Pumpenintervallbetrieb 1		☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Pumpenintervallbetrieb 2		☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Ventilintervallbetrieb		☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Per. Betriebsintervall	h	24			
Intervallbetriebszeit	min.	3			
AI.eingang 1		☒ Nicht aktiv ☐ AI. bei geschl. Kontakt	☐ AI. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ AI. bei geschl. Kontakt	☐ AI. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
AI.eingang 2		☒ Nicht aktiv ☐ AI. bei geschl. Kontakt	☐ AI. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ AI. bei geschl. Kontakt	☐ AI. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+		☒ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A
Energiemessung		☐ An	☒ Aus	☐ An	☐ Aus
Abmessungen des Ventils		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Art des Glykols		☒ Keiner ☐ Propylen	☐ Ethylen	☐ Keiner ☐ Propylen	☐ Ethylen
Glykolanteil	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40
Xzone					
Xzone		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Xzone, Kombiregister		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Luftkühler DX					
Kühlung		☒ Nicht aktiv ☐ 3 Stufen binär	☐ 1-stufig ☐ 2 Stufen	☐ Nicht aktiv ☐ 3 Stufen binär	☐ 1-stufig ☐ 2 Stufen
Luftkühler Wasser				☐ Aktiv	
Pumpenintervallbetrieb 1		☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Pumpenintervallbetrieb 2		☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Ventilintervallbetrieb		☒ Ein	☐ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Per. Betriebsintervall	h	24			
Intervallbetriebszeit	min.	3			
AI.eingang 1		☒ Nicht aktiv ☐ AI. bei geschl. Kontakt	☐ AI. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ AI. bei geschl. Kontakt	☐ AI. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
AI.eingang 2		☒ Nicht aktiv ☐ AI. bei geschl. Kontakt	☐ AI. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ AI. bei geschl. Kontakt	☐ AI. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
SMART Link+		☒ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis B	☐ Kreis A
Energiemessung		☐ An	☒ Aus	☐ An	☐ Aus
Abmessungen des Ventils		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Art des Glykols		☒ Keiner ☐ Propylen	☐ Ethylen	☐ Keiner ☐ Propylen	☐ Ethylen
Glykolanteil	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Xzone, Kombiregister			
Xzone Kombiregister		☒ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Heizung und Kühlung	☐ Nicht aktiv ☐ Heizung ☐ Heizung und Kühlung
Temperaturwächterfunktion		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Externes Signal, Funktion		☒ Nicht aktiv ☐ Digitaler Eingang ☐ GLT-System ☐ SMART Link+	☐ Nicht aktiv ☐ Digitaler Eingang ☐ GLT-System ☐ SMART Link+
Externes Signal, Anzeige		☒ Heizung ☐ Kühlung	☐ Heizung ☐ Kühlung
Digitaler Ausgang, Funktion		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Digitaler Ausgang, Anzeige		☒ Heizung ☐ Kühlung	☐ Heizung ☐ Kühlung
COOL DX			
COOL DX		☒ Nicht aktiv ☐ Sparbetrieb ☐ Komfort ☐ COOL DX Top	☐ Nicht aktiv ☐ Sparbetrieb ☐ Komfort ☐ COOL DX Top
Verzögerungszeiten			
Stopp, Trocknungsverzögerung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Stopp, Trockn-verz.zeit	min.	3	
Neustartzeit	min.	5	
Stufenwechselzeit	min.	5	
Stopp-/Startzeit	min.	5	
Außenluft, Grenzen			
Stufe 1	°C	15	
Stufe 2	°C	18	
Stufe 3	°C	20	
Luftvolumenstrom, Grenzen			
Kühlung 0–10 V:			
Zuluft 0-10 V		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Abluft 0-10 V		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Kühlung Ein/Aus			
Zuluft Ein/Aus Stufe 1		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Abluft Ein/Aus Stufe 1		25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Zuluft Ein/Aus Stufe 2		50% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Abluft Ein/Aus Stufe 2		50% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Zuluft Ein/Aus Stufe 3		75% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Abluft Ein/Aus Stufe 3		75% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	

Wärmetauscher

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Wärme-/Kälterückgewinnung			
Carry over control			
Carry over control		☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Air Quality Control			
Air Quality Control		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Einregulierungsposition		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Sollwert	Pa	10	
Wirkungsgradmessung			
Wirkungsgradmessung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Enteisung			
Enteisung		☐ Ein ☐ Aus ☒	☐ Ein ☐ Aus
Enteisung, Grenzwert	Pa	50	
Kalibrierung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Kalibrierung/Optimierung (PX)			
Kalibrierung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Bypass-Optimierung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus

C/HC

Funktion		Werkseitig voreingestellter Wert	Einregulierter Wert
C/HC			
RX/HC			
Funktion			
Position HC		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
HC Enteisungszubehör		☒ Inaktiv ☐ Umluft ☐ El. Lufterhitzer ☐ El. Lufterhitzer und Umluft	☐ Inaktiv ☐ Umluft ☐ El. Lufterhitzer ☐ El. Lufterhitzer und Umluft
Lufterhitzer in Kombination mit Umluft		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Max. Außentemp. för Umluft	°C	-10	
Heizfunktion		☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
Kühlfunktion		☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
RX/HC ubd RX/C			
Außentemperaturgrenzen			
Heizung	°C	-25	
Kühlung	°C	15	
Luftvolumenstromgrenzen			
Zuluft		40% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	
Abluft		40% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät	



Funktion		Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
SMART Link					
Ausführung		☒ SMART Link	☐ SMART Link+	☐ SMART Link	☐ SMART Link+
Gerätetyp		☒ Nicht aktiv ☐ Wasser, Kältemasch. ☐ DX, Wärmepumpe ☐ DX, reversibel	☐ Wasser, Wärmepumpe ☐ Wasser, reversibel ☐ DX, Kältemaschine	☐ Nicht aktiv ☐ Wasser, Kältemasch. ☐ DX, Wärmepumpe ☐ DX, reversibel	☐ Wasser, Wärmepumpe ☐ Wasser, reversibel ☐ DX, Kältemaschine
Aktivieren Sie DX für alle Typen von Lüftungsgeräten		☐ An	☒ Aus	☐ An	☐ Aus
Wasser					
Heizwasser (Sollwert)	°C	40			
Heizwasser, Abweichung	K	3			
Kühlwasser (Sollwert)	°C	12			
Kühlwasser, Abweichung	K	2			
Außenluftgrenze (nicht Kältemaschine)	°C	-20			
Optimieren, Heizung		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Optimieren, Kühlung		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Kühloptim. Regelgeschw.	K/min	0,3			
Heizoptim. Regelgeschw.	K/min	0,3			
Untere Ventilgrenze	%	80			
Obere Ventilgrenze	%	95			
Verzögerung	s	60			
AQUA Link		☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
PumpenAl.		☒ Nicht aktiv ☐ Al. geöffneter Kontakt	☐ Al. Geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. geöffneter Kontakt	☐ Al. Geschl. Kontakt ☐ Schützfunktion
DX (Celest+)					
Anzahl anGeschl. Einheiten		1			
Komfortmodus Heizung, Dauer	min	30			
Komfortmodus Kühlung, Dauer	min	30			
Außenluftgrenze (nicht Kältemaschine)	°C	-20			
Enteisungsverzögerung	s	120			
Stabilisierungszeit	s	240			
Zuluftvolumenstromgrenze		50% des max. Volumenstroms für das Gerät			

DE.GOLDSKFPROT.260915



Funktion		Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Luftfeuchtigkeit					
Befeuchtung					
Befeuchtung		☒ Nicht aktiv ☐ 0–10 V	☐ Ein/Aus	☐ Nicht aktiv ☐ 0–10 V	☐ Ein/Aus
Anbringung regelende Feuchtigkeitsfühler		☒ Zuluft ☐ Raum	☐ Abluft	☐ Zuluft ☐ Raum	☐ Abluft
Verdunstend					
Startgrenze	%RL	40			
Stoppgrenze	%RL	45			
Zeitkanal Startgrenze	%RL	50			
Zeitkanal Stoppgrenze	%RL	55			
Dampf					
Sollwert	%RL	30			
Zeitkanal Sollwert	%RL	40			
Max. Zuluft	%RL	80			
Wochenuhr					
Zeitkanal 1 Zeitraum		☒ Nicht aktiv ☐ Dienstag ☐ Donnerstag ☐ Samstag ☐ Mo–Fr ☐ Sa–So	☐ Montag ☐ Mittwoch ☐ Freitag ☐ Sonntag ☐ Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Dienstag ☐ Donnerstag ☐ Samstag ☐ Mo–Fr ☐ Sa–So	☐ Montag ☐ Mittwoch ☐ Freitag ☐ Sonntag ☐ Mo–So
Zeitkanal 1 Startzeit	St:Min	00:00			
Zeitkanal 1 Stoppzeit	St:Min	00:00			
Zeitkanal 2 Zeitraum		☒ Nicht aktiv ☐ Dienstag ☐ Donnerstag ☐ Samstag ☐ Mo–Fr ☐ Sa–So	☐ Montag ☐ Mittwoch ☐ Freitag ☐ Sonntag ☐ Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Dienstag ☐ Donnerstag ☐ Samstag ☐ Mo–Fr ☐ Sa–So	☐ Montag ☐ Mittwoch ☐ Freitag ☐ Sonntag ☐ Mo–So
Zeitkanal 2 Startzeit	St:Min	00:00			
Zeitkanal 2 Stoppzeit	St:Min	00:00			
Zeitkanal 3 Zeitraum		☒ Nicht aktiv ☐ Dienstag ☐ Donnerstag ☐ Samstag ☐ Mo–Fr ☐ Sa–So	☐ Montag ☐ Mittwoch ☐ Freitag ☐ Sonntag ☐ Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Dienstag ☐ Donnerstag ☐ Samstag ☐ Mo–Fr ☐ Sa–So	☐ Montag ☐ Mittwoch ☐ Freitag ☐ Sonntag ☐ Mo–So
Zeitkanal 3 Startzeit	St:Min	00:00			
Zeitkanal 3 Stoppzeit	St:Min	00:00			
Zeitkanal 4 Zeitraum		☒ Nicht aktiv ☐ Dienstag ☐ Donnerstag ☐ Samstag ☐ Mo–Fr ☐ Sa–So	☐ Montag ☐ Mittwoch ☐ Freitag ☐ Sonntag ☐ Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Dienstag ☐ Donnerstag ☐ Samstag ☐ Mo–Fr ☐ Sa–So	☐ Montag ☐ Mittwoch ☐ Freitag ☐ Sonntag ☐ Mo–So
Zeitkanal 4 Startzeit	St:Min	00:00			
Zeitkanal 4 Stoppzeit	St:Min	00:00			

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Entfeuchtung		
Entfeuchtung	☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft
Zuluft, relative Feuchtigkeit %RL	50	
Zuluft, relative Feuchtigkeit %RL	50	
Befeuchter, Al.		
Al.eingang	☒ Nicht aktiv ☐ Geschl. Kreis ☐ Geöffneter Kreis ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Geschl. Kreis ☐ Geöffneter Kreis ☐ Schützfunktion



Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
ReCO2		
CO_2/VOC, Betriebsart	☒ Nicht aktiv ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC und Boost Luftvolumenstrom	☐ Nicht aktiv ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC und Boost Luftvolumenstrom
CO_2/VOC Freikühlung	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Temperatur, Betriebsart	☒ Nicht aktiv ☐ Heizung, Sequenz ☐ Kühlung, Sequenz ☐ Heizung und Kühlung, Seq.	☐ Nicht aktiv ☐ Heizung, Sequenz ☐ Kühlung, Sequenz ☐ Heizung und Kühlung, Seq.
Temperatur Freikühlung	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
CO_2/VOC		
Sollwert %	50	
CO_2, Sollwert ppm	1000	
VOC, Sollwert ppm	1500	
Min. Außenluft	25% des maximalen Luftvolumenstroms für das Gerät	
Min. Fortluft	25% des maximalen Luftvolumenstroms für das Gerät	
Kalibrierung	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Temperatur		
Min. Außenluft	25% des maximalen Luftvolumenstroms für das Gerät	
Min. Fortluft	25% des maximalen Luftvolumenstroms für das Gerät	
Kalibrierung	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus



Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
All Year Comfort		
Funktion	☒ Nicht aktiv ☐ Kühlwasser ☐ Heizwasser ☐ Kühl- und Heizwasser	☐ Nicht aktiv ☐ Kühlwasser ☐ Heizwasser ☐ Kühl- und Heizwasser
SMART Link+ Kühlung	☒ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B
SMART Link+ Heizung	☒ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B	☐ Nicht aktiv ☐ Kreis A ☐ Kreis B
Kühlwasser		
Kühlwasser °C	14	
Außentemperaturausgleich	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Außentemperatur X1 °C	10	
Außentemperatur X2 °C	20	
Außentemperatur X3 °C	25	
Außentemperatur X4 °C	30	
Kühlwassertemperatur Y1 °C	22	
Kühlwassertemperatur Y2 °C	18	
Kühlwassertemperatur Y3 °C	14	
Kühlwassertemperatur Y4 °C	12	
Außentemp. für Pumpenstart °C	10	
Außentemp. für Pumpenstopp °C	7	
Raumtemp.-ausgleich	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Raumtemp. Sollwert °C	21	
Raumtemp. P-Band K	5	
Raumausgleich Nachtblockierung	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Nachtkompensation	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Reduzierung, Nacht K	2	
Zeitkanal 1, Beginn Nacht St:Min	00:00	
Zeitkanal 1, Ende Nacht St:Min	00:00	
Zeitkanal 1, Periode	☒ Nicht aktiv ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag ☐ Mo-Fr ☐ Mo-So ☐ Sa-So	☐ Nicht aktiv ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag ☐ Mo-Fr ☐ Mo-So ☐ Sa-So
Taupunktkompensation	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Luftvolumenstromausgleich	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Pumpenintervallbetrieb	☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Ventilintervallbetrieb	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Periodisches Betriebsintervall h	24	
Intervallbetriebszeit min.	3	
PumpenAl.	☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
VentilAl.	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus

Funktion		Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Heizwasser			
Heizwasser	°C	30	
Außentemperaturausgleich		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Außentemperatur X1	°C	-20	
Außentemperatur X2	°C	0	
Außentemperatur X3	°C	5	
Außentemperatur X4	°C	15	
Heizwassertemperatur Y1	°C	40	
Heizwassertemperatur Y2	°C	30	
Heizwassertemperatur Y3	°C	20	
Heizwassertemperatur Y4	°C	15	
Außentemp. für Pumpenstart	°C	15	
Außentemp. für Pumpenstopp	°C	18	
Raumtemp.-ausgleich		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Raumtemp. Sollwert	°C	21	
Raumtemp. P-Band	K	5	
Raumausgleich Nachtblockierung		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Nachtkompensation		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Reduzierung, Nacht	K	-2	
Zeitkanal 2, Beginn Nacht	St:Min	00:00	
Zeitkanal 2, Ende Nacht	St:Min	00:00	
Zeitkanal 2, Periode		☒ Nicht aktiv ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag ☐ Mo-Fr ☐ Mo-So ☐ Sa-So	☐ Nicht aktiv ☐ Montag ☐ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag ☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag ☐ Mo-Fr ☐ Mo-So ☐ Sa-So
Luftvolumenstromausgleich		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Pumpenintervallbetrieb		☒ Ein ☐ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Ventilintervallbetrieb		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Periodisches Betriebsintervall	h	24	
Intervallbetriebszeit	min.	3	
PumpenAl.		☒ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion	☐ Nicht aktiv ☐ Al. bei geschl. Kontakt ☐ Al. bei geöffn. Kontakt ☐ Schützfunktion
VentilAl.		☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus

MIRU-Regelung

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
MIRU-Regelung	*Siehe Inbetriebnahmeprotokoll für MIRU Control*	

MIRU

Funktion	Werkseitig voreingestellter Wert	Einregulierter Wert
MIRU		
Funktion (Anzahl Ventilatoren)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilator 1, Betriebsniveau		
Ventilator 1 NiedrigbetriebPa	100	
Ventilator 1 Niedrigbetriebm^3/s	30 % des max. Volumenstroms	
Ventilator 1 Normalbet. Pa	200	
Ventilator 1 Normalbet. m^3/s	70 % des max. Volumenstroms	
Ventilator 1, prozentuale Differenz, Slave	1	
Ventilator 1, feste Differenz, Slave m^3/s	0	
Ventilator 1 Maximalbet. %	100	
Ventilator 1 Außentemperaturausgl.-Funktion °C	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigbetrieb ☐ Normalbetrieb ☐ Nied.-und Normalbet.	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigbetrieb ☐ Normalbetrieb ☐ Nied.-und Normalbet.
X1, Außentemperatur °C	-20	
X2, Außentemperatur °C	-10	
X3, Außentemperatur °C	10	
X4, Außentemperatur °C	20	
Volumenstrom		
Y1, Luftvol.strom Sollwert m^3/s	25 % des max. Volumenstroms	
Y2, Luftvol.strom Sollwert m^3/s	25 % des max. Volumenstroms	
Y3, Luftvol.strom Sollwert m^3/s	25 % des max. Volumenstroms	
Y4, Luftvol.strom Sollwert m^3/s	25 % des max. Volumenstroms	
Druck		
Y1, Druck Sollwert Pa	100	
Y2, Druck Sollwert Pa	100	
Y3, Druck Sollwert Pa	100	
Y4, Druck Sollwert Pa	100	
Ventilator 1 Funktion		
Ventilator 1, Parallelbetriebsfunktion	☒ Nicht aktiv ☐ Paralleler Start ☐ Paralleler Normal-/Hochbetrieb ☐ Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb	☐ Nicht aktiv ☐ Paralleler Start ☐ Paralleler Normal-/Hochbetrieb ☐ Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb
Ventilator 1, Balancefunktion	☒ Luftvolumenstrom ☐ Kanaldruck ☐ Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung ☐ Slave	☐ Luftvolumenstrom ☐ Kanaldruck ☐ Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung ☐ Slave
Ventilator 1, Reglerfunktion	☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft
Ventilator 1, Größe	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Werkseitig voreingestellter Wert	Einregulierter Wert
Ventilator 1 Zeitplaneinstellungen		
Ventilator 1, Kanal 1 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Sa–So ☐ Normalb. Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Sa-So ☐ Normalb. Mo-So
Ventilator 1 Kanal 1 Startzeit	00:00	
Ventilator 1 Kanal 1 Stoppzeit	00:00	
Ventilator 1, Kanal 2 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Sa–So ☐ Normalb. Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Sa-So ☐ Normalb. Mo-So
Ventilator 1 Kanal 2 Startzeit	00:00	
Ventilator 1 Kanal 2 Stoppzeit	00:00	
Ventilator 1, Kanal 3 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Sa–So ☐ Normalb. Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Sa-So ☐ Normalb. Mo-So
Ventilator 1 Kanal 3 Startzeit	00:00	
Ventilator 1 Kanal 3 Stoppzeit	00:00	
Ventilator 1, Kanal 4 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Sa–So ☐ Normalb. Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Sa-So ☐ Normalb. Mo-So
Ventilator 1 Kanal 4 Startzeit	00:00	
Ventilator 1 Kanal 4 Stoppzeit	00:00	

DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion	Werkseitig voreingestellter Wert	Einregulierter Wert
MIRU		
Funktion (Anzahl Ventilatoren)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilator 2, Betriebsniveau		
Ventilator 2 Niedrigbetrieb Pa	100	
Ventilator 2 Niedrigbetrieb m^3/s	30 % des max. Volumenstroms	
Ventilator 2 Normalbet. Pa	200	
Ventilator 2 Normalbet. m^3/s	70 % des max. Volumenstroms	
Ventilator 1, prozentuale Differenz, Slave	1	
Ventilator 1, feste Differenz, Slave m^3/s	0	
Ventilator 2 Maximalbet. %	100	
Ventilator 2 Außentemperaturausgl.-Funktion °C	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigbetrieb ☐ Normalbetrieb ☐ Nied.-und Normalbet.	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigbetrieb ☐ Normalbetrieb ☐ Nied.-und Normalbet.
X1, Außentemperatur °C	-20	
X2, Außentemperatur °C	-10	
X3, Außentemperatur °C	10	
X4, Außentemperatur °C	20	
Volumenstrom		
Y1, Luftvol.strom Sollwert m^3/s	25 % des max. Volumenstroms	
Y2, Luftvol.strom Sollwert m^3/s	25 % des max. Volumenstroms	
Y3, Luftvol.strom Sollwert m^3/s	25 % des max. Volumenstroms	
Y4, Luftvol.strom Sollwert m^3/s	25 % des max. Volumenstroms	
Druck		
Y1, Druck Sollwert Pa	100	
Y2, Druck Sollwert Pa	100	
Y3, Druck Sollwert Pa	100	
Y4, Druck Sollwert Pa	100	
Ventilator 2 Funktion		
Ventilator 2, Parallelbetriebsfunktion	☒ Nicht aktiv ☐ Paralleler Start ☐ Paralleler Normal-/Hochbetrieb ☐ Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb	☐ Nicht aktiv ☐ Paralleler Start ☐ Paralleler Normal-/Hochbetrieb ☐ Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb
Ventilator 2, Balancefunktion	☒ Luftvolumenstrom ☐ Kanaldruck ☐ Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung ☐ Slave	☐ Luftvolumenstrom ☐ Kanaldruck ☐ Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung ☐ Slave
Ventilator 2, Reglerfunktion	☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft
Ventilator 2, Größe	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Werkseitig voreingestellter Wert	Einregulierter Wert
Ventilator 2 Zeitplaneinstellungen		
Ventilator 2, Kanal 1 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Sa–So ☐ Normalb. Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Sa-So ☐ Normalb. Mo-So
Ventilator 2 Kanal 1 Startzeit	00:00	
Ventilator 2 Kanal 1 Stoppzeit	00:00	
Ventilator 2, Kanal 2 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Sa–So ☐ Normalb. Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Sa-So ☐ Normalb. Mo-So
Ventilator 2 Kanal 2 Startzeit	00:00	
Ventilator 2 Kanal 2 Stoppzeit	00:00	
Ventilator 2, Kanal 3 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Sa–So ☐ Normalb. Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Sa-So ☐ Normalb. Mo-So
Ventilator 2 Kanal 3 Startzeit	00:00	
Ventilator 2 Kanal 3 Stoppzeit	00:00	
Ventilator 2, Kanal 4 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Sa–So ☐ Normalb. Mo–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Sa-So ☐ Normalb. Mo-So
Ventilator 2 Kanal 4 Startzeit	00:00	
Ventilator 2 Kanal 4 Stoppzeit	00:00	

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915

Funktion	Werkseitig voreingestellter Wert	Einregulierter Wert
MIRU		
Funktion (Anzahl Ventilatoren)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilator 3, Betriebsniveau		
Ventilator 3 Niedrigbetrieb Pa	100	
Ventilator 3 Niedrigbetrieb m³/s	30 % des max. Volumenstroms	
Ventilator 3 Normalbet. Pa	200	
Ventilator 3 Normalbet. m³/s	70 % des max. Volumenstroms	
Ventilator 1, prozentuale Differenz, Slave	1	
Ventilator 1, feste Differenz, Slave m³/s	0	
Ventilator 3 Maximalbet. %	100	
Ventilator 3 Außentemperaturausgl.-Funktion °C	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigbetrieb ☐ Normalbetrieb ☐ Nied.-und Normalbet.	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigbetrieb ☐ Normalbetrieb ☐ Nied.-und Normalbet.
X1, Außentemperatur °C	-20	
X2, Außentemperatur °C	-10	
X3, Außentemperatur °C	10	
X4, Außentemperatur °C	20	
Volumenstrom		
Y1, Luftvol.strom Sollwert m³/s	25 % des max. Volumenstroms	
Y2, Luftvol.strom Sollwert m³/s	25 % des max. Volumenstroms	
Y3, Luftvol.strom Sollwert m³/s	25 % des max. Volumenstroms	
Y4, Luftvol.strom Sollwert m³/s	25 % des max. Volumenstroms	
Druck		
Y1, Druck Sollwert Pa	100	
Y2, Druck Sollwert Pa	100	
Y3, Druck Sollwert Pa	100	
Y4, Druck Sollwert Pa	100	
Ventilator 3 Funktion		
Ventilator 3, Parallelbetriebsfunktion	☒ Nicht aktiv ☐ Paralleler Start ☐ Paralleler Normal-/Hochbetrieb ☐ Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb	☐ Nicht aktiv ☐ Paralleler Start ☐ Paralleler Normal-/Hochbetrieb ☐ Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb
Ventilator 3, Balancefunktion	☒ Luftvolumenstrom ☐ Kanaldruck ☐ Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung ☐ Slave	☐ Luftvolumenstrom ☐ Kanaldruck ☐ Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung ☐ Slave
Ventilator 3, Reglerfunktion	☒ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft	☐ Nicht aktiv ☐ Zuluft ☐ Abluft
Ventilator 3, Größe	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Werkseitig voreingestellter Wert	Einregulierter Wert
Ventilator 3 Zeitplaneinstellungen		
Ventilator 3, Kanal 1 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Mo–So ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Sa–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Mo-So ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Sa-So
Ventilator 3 Kanal 1 Startzeit	00:00	
Ventilator 3 Kanal 1 Stoppzeit	00:00	
Ventilator 3, Kanal 2 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Mo–So ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Sa–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Mo-So ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Sa-So
Ventilator 3 Kanal 2 Startzeit	00:00	
Ventilator 3 Kanal 2 Stoppzeit	00:00	
Ventilator 3, Kanal 3 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Mo–So ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Sa–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Mo-So ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Sa-So
Ventilator 3 Kanal 3 Startzeit	00:00	
Ventilator 3 Kanal 3 Stoppzeit	00:00	
Ventilator 3, Kanal 4 Maßnahme	☒ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Mo–Fr ☐ Niedrigb. Mo–So ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Mo–Fr ☐ Normalb. Mo–So ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb.Mittwoch ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Sa–So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Sa–So	☐ Nicht aktiv ☐ Niedrigb. Dienstag ☐ Niedrigb. Donnerstag ☐ Niedrigb. Samstag ☐ Niedrigb. Mo-Fr ☐ Niedrigb. Mo-So ☐ Normalb. Dienstag ☐ Normalb. Donnerstag ☐ Normalb. Samstag ☐ Normalb. Mo-Fr ☐ Normalb. Mo-So ☐ Niedrigb. Montag ☐ Niedrigb. Mittwoch ☐ Niedrigb. Freitag ☐ Niedrigb. Sonntag ☐ Niedrigb. Sa-So ☐ Normalb. Montag ☐ Normalb. Mittwoch ☐ Normalb. Freitag ☐ Normalb. Sonntag ☐ Normalb. Sa-So
Ventilator 3 Kanal 4 Startzeit	00:00	
Ventilator 3 Kanal 4 Stoppzeit	00:00	

DE.GOLDSKFPROT.260915

Eingänge/ Ausgänge

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Eingänge/Ausgänge		
Externer Betrieb, Modul 3		
Digital Ausgang 1, Betriebsart	Nicht aktiv	☐ Nicht aktiv ☐ Gerät im Automatikbetrieb ☐ Gerät im Niedr.-betr. ☐ A-Al. ☐ Klappenrelais ☐ Wärmetauscher, Enteis. ☐ Nachheizung leistungsred. ☐ Morning Boost ☐ LV-Strom, Reduzierung ☐ Zus. Regelsequ. 2, Heizung ☐ Zus. Regelsequ. 2, Kühlung ☐ Cooling Boost ☐ Zuluftventilator in Betrieb ☐ Interner FeuerAl. ausgelöst ☐ Externer FeuerAl. 2 ☐ Beliebiger FeuerAl. ☐ Ext. Feueralarm 2 mit Prio ☐ Vorheizung ☐ HC Enteisung mit Rezirk. ☐ HC Kühlung ☐ Fortluftwärme ☐ PX-Enteisung ☐ Gerät in Betrieb ☐ Gerät im man. Betrieb ☐ Gerät im Norm.-betr. ☐ B-Al. ☐ Wärmetauscher ☐ Nachheizung ☐ Heating Boost ☐ Intervall-Nachtheizung ☐ Zus. Regelsequ. 1, Heizung ☐ Zus. Regelsequ. 1, Kühlung ☐ Kühlung ☐ Sommernachtkühlung ☐ Abluftventilator in Betrieb ☐ Externer FeuerAl. 1 ☐ Ext. FeuerAl. 1 oder 2 ☐ Ext. Feueralarm 1 mit Prio ☐ Int. Feueralarm mit Prio ☐ HC Enteisung ☐ HC Heizung ☐ Filterkalibrierung ☐ Entfeuchtung ☐ SMART LINK DX – Enteisung
Digital Ausgang 2, Betriebsart	Nicht aktiv	☐ Nicht aktiv ☐ Gerät im Automatikbetrieb ☐ Gerät im Niedr.-betr. ☐ A-Al. ☐ Klappenrelais ☐ Wärmetauscher, Enteis. ☐ Nachheizung leistungsred. ☐ Morning Boost ☐ LV-Strom, Reduzierung ☐ Zus. Regelsequ. 2, Heizung ☐ Zus. Regelsequ. 2, Kühlung ☐ Cooling Boost ☐ Zuluftventilator in Betrieb ☐ Interner FeuerAl. ausgelöst ☐ Externer FeuerAl. 2 ☐ Beliebiger FeuerAl. ☐ Ext. Feueralarm 2 mit Prio ☐ HC Enteisung mit Rezirk. ☐ HC Kühlung ☐ Fortluftwärme ☐ PX-Enteisung ☐ Gerät in Betrieb ☐ Gerät im man. Betrieb ☐ Gerät im Norm.-betr. ☐ B-Al. ☐ Wärmetauscher ☐ Nachheizung ☐ Heating Boost ☐ Intervall-Nachtheizung ☐ Zus. Regelsequ. 1, Heizung ☐ Zus. Regelsequ. 1, Kühlung ☐ Kühlung ☐ Sommernachtkühlung ☐ Abluftventilator in Betrieb ☐ Externer FeuerAl. 1 ☐ Ext. FeuerAl. 1 oder 2 ☐ Ext. Feueralarm 1 mit Prio ☐ Int. Feueralarm mit Prio ☐ HC Heizung ☐ Filterkalibrierung ☐ Entfeuchtung ☐ SMART LINK DX – Enteisung

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Digital Eingang 1	☒ Nicht aktiv ☐ Stopp AYC Heizwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Stopp ☐ MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb ☐ Kühlung Al.eingang 1 ☐ Sommernachtkühlung	☐ Al.reset ☐ Stopp AYC Kühlwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Niedrigb. ☐ Nachheizung Al.eingang ☐ Kühlung Al.eingang 2	☐ Nicht aktiv ☐ Stopp AYC Heizwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Stopp ☐ MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb ☐ Kühlung Al.eingang 1 ☐ Sommernachtkühlung	☐ Al.reset ☐ Stopp AYC Kühlwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Niedrigb. ☐ Nachheizung Al.eingang ☐ Kühlung Al.eingang 2
Digital Eingang 2	☒ Nicht aktiv ☐ Stopp AYC Heizwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Stopp ☐ MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb ☐ Kühlung Al.eingang 1 ☐ Sommernachtkühlung	☐ Al.reset ☐ Stopp AYC Kühlwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Niedrigb. ☐ Nachheizung Al.eingang ☐ Kühlung Al.eingang 2	☐ Nicht aktiv ☐ Stopp AYC Heizwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Stopp ☐ MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb ☐ Kühlung Al.eingang 1 ☐ Sommernachtkühlung	☐ Al.reset ☐ Stopp AYC-Kühlwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Niedrigb. ☐ Nachheizung Al.eingang ☐ Kühlung Al.eingang 2
Analog Eingang 1	Siehe Abschnitt 4.19		☐ Nicht aktiv ☐ Sollwertverschieb. Zuluft	☐ Sollwertverschiebung ☐ Sollwertverschieb. Abluft
Analog Eingang 2	Siehe Abschnitt 4.19		☐ Nicht aktiv ☐ Sollwertverschieb. Zuluft	☐ Sollwertverschiebung ☐ Sollwertverschieb. Abluft

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert	
Eingänge/Ausgänge			
Externer Betrieb, Modul 6			
Digital Ausgang 1, Betriebsart	Nicht aktiv	☐ Nicht aktiv ☐ Gerät im Automatikbetrieb ☐ Gerät im Niedr.-betr. ☐ A-Al. ☐ Klappenrelais ☐ Wärmetauscher, Enteis. ☐ Nachheizung leistungsred. ☐ Morning Boost ☐ LV-Strom, Reduzierung ☐ Zus. Regelsequ. 2, Heizung ☐ Zus. Regelsequ. 2, Kühlung ☐ Cooling Boost ☐ Zuluftventilator in Betrieb ☐ Interner FeuerAl. ausgelöst ☐ Externer FeuerAl. 2 ☐ Beliebiger FeuerAl. ☐ Ext. Feueralarm 2 mit Prio ☐ Vorheizung ☐ HC Enteisung mit Rezirk. ☐ HC Kühlung ☐ Fortluftwärme ☐ PX-Enteisung	☐ Gerät in Betrieb ☐ Gerät im man. Betrieb ☐ Gerät im Norm.-betr. ☐ B-Al. ☐ Wärmetauscher ☐ Nachheizung ☐ Heating Boost ☐ Intervall-Nachtheizung ☐ Zus. Regelsequ. 1, Heizung ☐ Zus. Regelsequ. 1, Kühlung ☐ Kühlung ☐ Sommernachtkühlung ☐ Abluftventilator in Betrieb ☐ Externer FeuerAl. 1 ☐ Ext. FeuerAl. 1 oder 2 ☐ Ext. Feueralarm 1 mit Prio ☐ Int. Feueralarm mit Prio ☐ HC Enteisung ☐ HC Heizung ☐ Filterkalibrierung ☐ Entfeuchtung ☐ SMART LINK DX – Enteisung
Digital Ausgang 2, Betriebsart	Nicht aktiv	☐ Nicht aktiv ☐ Gerät im Automatikbetrieb ☐ Gerät im Niedr.-betr. ☐ A-Al. ☐ Klappenrelais ☐ Wärmetauscher, Enteis. ☐ Nachheizung leistungsred. ☐ Morning Boost ☐ LV-Strom, Reduzierung ☐ Zus. Regelsequ. 2, Heizung ☐ Zus. Regelsequ. 2, Kühlung ☐ Cooling Boost ☐ Zuluftventilator in Betrieb ☐ Interner FeuerAl. ausgelöst ☐ Externer FeuerAl. 2 ☐ Beliebiger FeuerAl. ☐ Ext. Feueralarm 2 mit Prio ☐ HC Enteisung mit Rezirk. ☐ HC Kühlung ☐ Fortluftwärme ☐ PX-Enteisung	☐ Gerät in Betrieb ☐ Gerät im man. Betrieb ☐ Gerät im Norm.-betr. ☐ B-Al. ☐ Wärmetauscher ☐ Nachheizung ☐ Heating Boost ☐ Intervall-Nachtheizung ☐ Zus. Regelsequ. 1, Heizung ☐ Zus. Regelsequ. 1, Kühlung ☐ Kühlung ☐ Sommernachtkühlung ☐ Abluftventilator in Betrieb ☐ Externer FeuerAl. 1 ☐ Ext. FeuerAl. 1 oder 2 ☐ Ext. Feueralarm 1 mit Prio ☐ Int. Feueralarm mit Prio ☐ HC Heizung ☐ Filterkalibrierung ☐ Entfeuchtung ☐ SMART LINK DX – Enteisung

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Digital Eingang 1	☒ Nicht aktiv ☐ Stopp AYC Heizwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Stopp ☐ MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb ☐ Kühlung Al.eingang 1 ☐ Sommernachtkühlung	☐ Al.reset ☐ Stopp AYC Kühlwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Niedrigb. ☐ Nachheizung Al.eingang ☐ Kühlung Al.eingang 2	☐ Nicht aktiv ☐ Stopp AYC Heizwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Stopp ☐ MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb ☐ Kühlung Al.eingang 1 ☐ Sommernachtkühlung	☐ Al.reset ☐ Stopp AYC Kühlwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Niedrigb. ☐ Nachheizung Al.eingang ☐ Kühlung Al.eingang 2
Digital Eingang 2	☒ Nicht aktiv ☐ Stopp AYC Heizwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Stopp ☐ MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb ☐ Kühlung Al.eingang 1 ☐ Sommernachtkühlung	☐ Al.reset ☐ Stopp AYC Kühlwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Niedrigb. ☐ Nachheizung Al.eingang ☐ Kühlung Al.eingang 2	☐ Nicht aktiv ☐ Stopp AYC Heizwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Stopp ☐ MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb ☐ Kühlung Al.eingang 1 ☐ Sommernachtkühlung	☐ Al.reset ☐ Stopp AYC-Kühlwasser ☐ MIRU 1-3 ext. Niedrigb. ☐ Nachheizung Al.eingang ☐ Kühlung Al.eingang 2
Analog Eingang 1	Siehe Abschnitt 4.19		☐ Nicht aktiv ☐ Sollwertverschieb. Zuluft	☐ Sollwertverschiebung ☐ Sollwertverschieb. Abluft
Analog Eingang 2	Siehe Abschnitt 4.19		☐ Nicht aktiv ☐ Sollwertverschieb. Zuluft	☐ Sollwertverschiebung ☐ Sollwertverschieb. Abluft

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert		Einregulierter Wert	
Eingänge/Ausgänge				
Externes Kommunikationsmodul A/B/C				
Externes Kommunikationsmodul A	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturfühler Nr. 1	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturfühler Nr. 2	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Externes Kommunikationsmodul B	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturfühler Nr. 1	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturfühler Nr. 2	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Externes Kommunikationsmodul C	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturfühler Nr. 1	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Temperaturfühler Nr. 2	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus



Funktion	Werkseitig eingestellter Wert		Einjustierter Wert	
Kommunikation				
Externer Port B				
DHCP	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
IP-Adresse	10.200.1.1			
Netzmaske	255.255.255.0			
Standardwert GATEWAY	0.0.0.0			
Primärer DNS	0.0.0.0			
Sekundärer DNS	0.0.0.0			
Swegon INSIDE				
Swegon INSIDE	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
INSIDE Connect				
Kontakt per INSIDE Connect	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Router-IP-Adresse	169.254.234.250			
Swegon Cloud (MQTT)	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
DigiCert (Zertifikat	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
SMTP-Server	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
SNTP	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
Drahtlosnetzwerk				
Drahtlosnetzwerk	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
SSID	GOLD			
Passwort	Seriennummer des Geräts			
IP-Adresse	169.254.233.1			
Netzmaske	255.255.255.0			
Kanal Frequenzband	5			
E-Mail				
SMTP-Server	☒ Extern	☐ Intern	☐ Extern	☐ Intern
SMTP-Serveradresse				
SMTP-Portnummer	25			
SMTP-Benutzername				
SMTP-Passwort				
Verschlüsselung	☐ Ein	☒ Aus	☐ Ein	☐ Aus
E-Mail-Benutzer				
E-Mail-Antwortpfad				
EIA-485				
Protokoll	☐ Nicht aktiv ☐ EXOline ☐ LON	☒ Modbus ☐ Metasys N2 Open	☐ Nicht aktiv ☐ EXOline ☐ LON	☐ Modbus ☐ Metasys N2 Open
Baudrate	☐ 4800 ☐ 19200	☒ 9600 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 19200	☐ 9600 ☐ 38400
Parität	☒ Kein(e)	☐ Gerade ☐ Ungerade	☐ Kein(e)	☐ Gerade ☐ Ungerade
Stoppbits	2			
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1			
ELA	1			
Kürzeste Antwortverzögerung ms	0			
Modbus TCP				
Portnummer	502			
Zugelassene IP-Adresse Client	0.0.0.0			
Zugelassene Netzmaske Client	0.0.0.0			

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
BACnet IP		
Netzwerknummer ext. B	0	
Netzwerknummer int. A	0	
Geräte-ID	0	
Portnummer	47808	
EXOline TCP		
Portnummer	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Betriebniveau Komm.		
Betriebsniveau	☒ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp	☐ Nicht aktiv ☐ Totalstopp ☐ Niedr.-betr. ☐ Norm.-betr. ☐ Normalstopp ☐ Erweiterter Normalstopp
Portnummer	26486	

Grund-einstellung

Funktion	Werkseitig voreingestellter Wert	Einregulierter Wert
Grundeinstellung		
Speichermedium	☐ SD-Karte ☒ USB	☐ SD-Karte ☐ USB

Benutzer

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
Benutzer		
Passwort Benutzer anfordern	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus

IQnavigator

Funktion	Werkseitig eingestellter Wert	Einjustierter Wert
IQnavigator		
Mit IQlogic verbinden	☒ Direkt	☐ Direkt
IP-Adresse IQnavigator		
Netzmaske IQnavigator		
Voreingest. Gateway IQnavigator		
IP-Adresse IQlogic		
Helligkeit	☒ Autojustierung ☐ Niedrig ☐ Medium ☐ Hoch	☐ Autojustierung ☐ Niedrig ☐ Medium ☐ Hoch
Tastenton	☐ Ein ☒ Aus	☐ Ein ☐ Aus
Lautstärke	3	

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	Werkseitig eing. Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp	Einjustierter Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	Einjustierter Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp
1:1	Externer FeuerAl. Nr. 1 ausgelöst	A[1]	1		
1:2	Externer FeuerAl. Nr. 2 ausgelöst	A[1]	1		
1:3	Interner FeuerAl. ausgelöst	A[1]	1		
2:1	Externer Al. Nr. 1 ausgelöst [2]	A	1[3]		
2:2	Externer Al. Nr. 2 ausgelöst [2]	B	0[3]		
3:1	Vorheizung, E/A-Modul Nr. 9 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
3:2	Vorheizung, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer	A[1]	0[3]		
3:3	Vorheizung, Frostschutz ausgelöst	A[1]	1		
3:4	Vorheizung, Frostschutztemperaturfühler defekt	A[1]	1		
3:5	Vorheizung, Temperaturfühler defekt	A	0[3]		
3:6	Vorheizung, Ventilüberwachung ausgelöst	B	0[3]		
3:7	Vorheizung, Temperatur unter SollwertAl.grenze	A	0[3]		
3:8	Vorheizung, Al.eingang ausgelöst	A	0		
4:1	Zusätzliche Regelsequenz 1, E/A-Modul Nr. E Kommunikationsfehler	A	0[3]		
4:2	Zusätzliche Regelsequenz 1, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer	A[1]	0[3]		
4:3	Zusätzliche Regelsequenz 1, Frostschutz ausgelöst	A[1]	1		
4:4	Zusätzliche Regelsequenz 1, Frostschutztemperaturfühler defekt	A[1]	1		
4:5	Zusätzliche Regelsequenz 1, Ventilüberwachung ausgelöst	B	0[3]		
4:6	Zusätzliche Regelsequenz 1, Al.eingang ausgelöst	A	0		
4:7	Zusätztliche Regelsequenz 1, Temperaturschutz über Kommunikation, Kommunikationsfehler	B	0		
4:8	Zusätzliche Regelsequenz 1, Kombiregister-Temperaturfühler defekt	A	1		
4:9	Zusätzliche Regelsequenz 2, E/A-Modul Nr. F Kommunikationsfehler	A	0[3]		
4:10	Zusätzliche Regelsequenz 2, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer	A[1]	0[3]		
4:11	Zusätzliche Regelsequenz 2, Frostschutz ausgelöst	A[1]	1		
4:12	Zusätzliche Regelsequenz 2, Frostschutztemperaturfühler defekt	A[1]	1		
4:13	Zusätzliche Regelsequenz 2, Ventilüberwachung ausgelöst	B	0[3]		
4:14	Zusätzliche Regelsequenz 2, Al.eingang ausgelöst	A	0		
4:15	Zusätzliche Regelsequenz 2, Kombiregister-Temperaturfühler defekt	A	1		
5:1	Nachheizung, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer	A[1]	0[3]		
5:2	Nachheizung, Frostschutz ausgelöst	A[1]	1		
5:3	Nachheizung, Frostschutztemperaturfühler defekt	A[1]	1		
5:4	Nachheizung, Ventilüberwachung ausgelöst	B	0[3]		
5:5	Nachheizung, Alarmeingang ausgelöst	A	0[3]		
6:1	Xzone, E/A-Modul Nr. A Kommunikationsfehler	A	0[3]		
6:2	Xzone, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer	A[1]	0[3]		
6:3	Xzone, Frostschutz ausgelöst	A[1]	1		
6:4	Xzone, Frostschutztemperaturfühler defekt	A[1]	1		
6:5	Xzone, Zulufttemperaturfühler defekt	A	1[3]		
6:6	Xzone, Heizventilüberwachung ausgelöst	B	0[3]		
6:7	Xzone, Zulufttemperatur unter SollwertAl.grenze	B	0[3]		
6:8	Xzone, Zulufttemperatur über SollwertAl.grenze	0	0[3]		
6:9	Xzone Heizung, Al.eingang ausgelöst	A	0		
6:10	Xzone Heizung, Kombiregister-Temperaturfühler defekt	A	1		
6:11	Xzone Heizung, Temperaturwächter E/A-Modul Nr. 9 Kommunikationsfehler	A	0		

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert		Einjustierter Wert	
		Priorität	Einfluss	Priorität	Einfluss
		0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	0=Betrieb 1=Stopp	0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	0=Betrieb 1=Stopp
7:1	Xzone, E/A-Modul Nr. B Kommunikatonsfehler	A	0[3)]		
7:2	Xzone, Ablufttemperaturfühler defekt	A	1[3)]		
7:3	Xzone, Kühlventilüberwachung ausgelöst	B	0[3)]		
7:4	Xzone, Ablufttemperatur unter SollwertAl.grenze	A	0[3)]		
7:5	Xzone Kühlung, Al.eingang 1 ausgelöst	A	0		
7:6	Xzone Kühlung, Al.eingang 2 ausgelöst	A	0		
7:7	Xzone Kühlung, Kombiregister-Temperaturfühler defekt	A	1		
8:5	Kühlung, Ventilüberwachung ausgelöst	B	0[3)]		
8:6	Kühlung, Alarmeingang 1 ausgelöst	A	0[3)]		
8:7	Kühlung, Alarmeingang 2 ausgelöst	A	0[3)]		
9:1	Konstante Fortlufttemperatur, Kommunikationsfehler E/A-Modul Nr. 4	A	0		
9:2	Konstante Fortlufttemperatur, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer	A	0		
9:3	Konstante Fortlufttemperatur, Frostschutz ausgelöst	A	1		
9:4	Konstante Fortlufttemperatur, Frostschutztemperaturfühler defekt	A	1		
9:5	Konstante Fortlufttemperatur, Temperaturfühler defekt	A	0		
9:6	Konstante Fortlufttemperatur, Ventilüberwachung ausgelöst	A	0		
9:7	Konstante Fortlufttemperatur, Temperatur unter Sollwertalarmgrenze	A	0		
9:8	Konstante Fortlufttemperatur, Alarmeingang ausgelöst	A	0		
10:1	Zulufttemperaturfühler defekt	A	1[3)]		
10:2	Zulufttemperaturfühler für Dichteausgleich defekt	B	0[3)]		
10:3	Ablufttemperaturfühler defekt	A	1[3)]		
10:4	Ablufttemperaturfühler für Dichteausgleich defekt *(RX/PX/CX)*	B	0[3)]		
10:5	Ablufttemperaturfühler für Wärmetauscherenteisung defekt	A	1[3)]		
10:6	Ablufttemperaturfühler für Dichteausgleich im SD-Gerät defekt	A	1[3)]		
10:7	Abluftkanaltemperaturfühler defekt	A	1[3)]		
10:10	Außenlufttemperaturfühler defekt (GOLD SD)	B	0[3)]		
11:1	Raumtemperaturfühler Nr. 1 defekt	B	0[3)]		
11:2	Raumtemperaturfühler Nr. 2 defekt	B	0[3)]		
11:3	Raumtemperaturfühler Nr. 3 defekt	B	0[3)]		
11:4	Raumtemperaturfühler Nr. 4 defekt	B	0[3)]		
11:5	Xzone, Raumtemperaturfühler Nr. 5 defekt	B	0[3)]		
11:6	Xzone, Raumtemperaturfühler Nr. 6 defekt	B	0[3)]		
11:7	Xzone, Raumtemperaturfühler Nr. 7 defekt	B	0[3)]		
11:8	Xzone, Raumtemperaturfühler Nr. 8 defekt	B	0[3)]		
11:9	Außentemperaturfühler Nr. A defekt	B	0[3)]		
11:10	Außentemperaturfühler Nr. B defekt	B	0[3)]		
11:11	Außentemperaturfühler Nr. C defekt	B	0[3)]		
11:12	Außentemperaturfühler Nr. D defekt	B	0[3)]		
11:13	Raumtemperatur via Kommunikation, Kommunikationsfehler [2)]	B	0[3)]		
11:14	Xzone, Raumtemperatur via Kommunikation, Kommunikationsfehler [2)]	B	0[3)]		
11:15	Außentemperatur via Kommunikation, Kommunikationsfehler [2)]	B	0[3)]		
12:1	Zulufttemperatur unter SollwertAl.grenze	B	1[3)]		
12:2	Zulufttemperatur über SollwertAl.grenze	0	0[3)]		
12:6	Ablufttemperatur unter Al.grenze	A	1[3)]		
12:11	Temperaturschutz unter Alarmgrenze [2)]	A	1[3)]		
12:13	Wärmetauscher Wirkungsgrad unter Alarmgrenze	B	0[3)]		
13:1	Befeuchtung, E/A-Modul Nr. 4 Kommunikationsfehler	B	0[3)]		

DE.GOLDSKFPROT.260915

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert		Einjustierter Wert	
		Priorität	Einfluss	Priorität	Einfluss
		0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	0=Betrieb 1=Stopp	0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	0=Betrieb 1=Stopp
13:2	Zuluftfeuchtigkeitsfühler defekt	A	0[3)]		
13:3	Abluftfeuchtigkeitsfühler defekt	A	0[3)]		
13:4	Fortluftfeuchtigkeitsfühler defekt	A	0[3)]		
13:5	Außenluftfeuchtigkeitsfühler defekt	A	0[3)]		
13:6	Raumluftfeuchtigkeitsfühler defekt	A	0[3)]		
13:9	Befeuchter, Al.ausgang ausgelöst	A	0[3)]		
13:11	VOC-Fühler Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
13:12	VOC-Fühler, interner Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
13:13	VOC-Fühler, interner Fehler	B	0[3)]		
13:14	VOC-Fühler, Niveau unter/über Al.grenze des Sollwerts	B	0[3)]		
14.1	Nachheizenergiemessung, E/A-Modul Nr. 6 Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
14:2	Nachheizenergiemessung, Temperaturfühler Nr. 1 defekt	B	0[3)]		
14:3	Nachheizenergiemessung, Temperaturfühler Nr. 2 defekt	B	0[3)]		
14:4	Nachheizenergiemessung, Leckage des Ventils	B	0[3)]		
14:5	Energiemessung für Nachheizung, Durchflusssensor defekt	B	0[3)]		
14:8	Energiemessung der Kühlung, E/A-Modul Nr. 7 Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
14:9	Energiemessung der Kühlung, Temperaturfühler Nr. 1 defekt	B	0[3)]		
14:10	Energiemessung der Kühlung, Temperaturfühler Nr. 2 defekt	B	0[3)]		
14:11	Kühlenergiemessung, Leckage des Ventils	B	0[3)]		
14:12	Energiemessung der Kühlung, Durchflusssensor defekt	B	0[3)]		
15:1	Plattenwärmetauscher, E/A-Modul Nr. 2 Kommunikationsfehler	A	1[3)4)]		
15:2	Plattenwärmetauscher, Temperaturfühler Nr. 1 defekt	A	1[3)4)]		
15:3	Plattenwärmetauscher, Temperaturfühler Nr. 2 defekt	A	1[3)4)]		
15:4	Plattenwärmetauscher, Klappenüberwachung ausgelöst	A	0[3)4)]		
15:7	Plattenwärmetauscher, E/A-Modul Nr. 3 Kommunikationsfehler	A	1		
15:8	Plattenwärmetauscher, Bypass-Klappenüberwachung ausgelöst	A	0		
15:9	Plattenwärmetauscher, Klappe Nr. 1 Überwachung ausgelöst	A	0		
15:10	Plattenwärmetauscher, Klappe Nr. 2 Überwachung ausgelöst	A	0		
15:11	Plattenwärmetauscher, E/A-Modul Nr. 3 Kommunikationsfehler	A	1		
15:12	Plattenwärmetauscher, Bypass-Klappenüberwachung ausgelöst	A	0		
15:13	Plattenwärmetauscher -Gegenstrom, Enteisungsdruck über Alarmgrenze	B	1		
15:14	Plattenwärmetauscher, Enteisungsfühler Nr. C Kommunikationsfehler	B	0		
15:15	Plattenwärmetauscher, Enteisungsdruck über Al.grenze	B	1		
16:15	Registerwärmetauscher, E/A-Modul Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	1[3)4)]		
16:2	Registerwärmetauscher, Temperaturfühler defekt	A	1[3)4)]		
16:3	Registerwärmetauscher, Ventilüberwachung ausgelöst	A	0[3)4)]		
16:5	Registerwärmetauscher, E/A-Modul Nr. C Kommunikationsfehler	A	1[3)4)]		
16:6	Registerwärmetauscher, Drucksensor defekt	A	1[3)4)]		
16:7	Registerwärmetauscher, Niederdruck-Flüssigkeitskreislauf	A	1[3)4)]		
16:8	Registerwärmetauscher, Druck unter Alarmgrenze	A	1		
16:4	Registerwärmetauscher, Pumpenüberwachung ausgelöst	A	1[3)4)]		
17:1	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
17:2	Rotierender Wärmetauscher, Enteisungsdrucksensor Nr.7 Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
17:3	Rotierender Wärmetauscher, Enteisungsdruck über Al.grenze	B	1[3)4)]		
17:4	Rotierender Wärmetauscher, Drehzahlüberwachung ausgelöst	A[1)]	1[3)4)]		
17:5	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)4)]		
17:6	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)4)]		
17:7	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)4)]		

Änderungen vorbehalten.

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	Werkseitig eing. Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp	Einjustierter Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	Einjustierter Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp
17:8	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)4)]		
17:9	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)4)]		
17:10	Rotierende Wärmetauscher, interner Fehler Motorsteuerung	A[1)]	1[3)4)]		
17:11	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)4)]		
17:12	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)4)]		
17:13	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Strombegrenzung	A[1)]	1[3)4)]		
17:14	Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A[1)]	1[3)4)]		
17:15	Rotierender Wärmetauscher, E/A-Modul Kommunikationsfehler	A[1)]	1[3)4)]		
18:1	AYC, E/A-Modul Nr. 7 Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
18:2	AYC-Heizung, Temperaturfühler defekt	A	0[3)]		
18:3	AYC-Heizung, Ventilüberwachung ausgelöst	B	0[3)]		
18:4	AYC Heizung, Pumpenüberwachung ausgelöst	A	0[3)]		
18:5	AYC-Heizung, Temperatur unter SollwertAl.grenze	A	0[3)]		
18:6	AYC-Heizung, Temperatur über SollwertAl.grenze [5)]	B	0[3)]		
18:9	AYC-Kühlung, Temperaturfühler defekt	A	0[3)]		
18:10	AYC-Kühlung, Ventilüberwachung ausgelöst	B	0[3)]		
18:11	AYC-Kühlung, Pumpenüberwachung ausgelöst	A	0[3)]		
18:12	AYC-Kühlung, Temperatur unter SollwertAl.grenze	A	0[3)]		
18:13	AYC-Kühlung, Temperatur über SollwertAl.grenze [5)]	B	0[3)]		
19:1	Rotierender Wärmetauscher, Air Quality Control Drucksensor Nr. E Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
19:2	Rotierender Wärmetauscher, Air Quality Control unter Alarmgrenze des Sollwerts	A[1)]	0[3)]		
19:3	Rotierender Wärmetauscher, Air Quality Control Klappenüberwachung ausgelöst	B	0[3)]		
21:1	COOL DX, E/A-Modul Nr. 2 Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
21:2	COOL DX, Kompressor Nr. 1 Niederdrucksensor defekt	A[1)]	0[3)]		
21:3	COOL DX, Kompressor Nr. 1 Niederdruck unter Al.grenze	A[1)]	0[3)]		
21:4	COOL DX, Kompressor Nr. 1 Hochdrucksensor defekt	A[1)]	0[3)]		
21:5	COOL DX, Kompressor Nr. 1 Hochdruck über Al.grenze	A[1)]	0[3)]		
21:6	COOL DX, Kompressor Nr. 1 Überwachung ausgelöst	A	0[3)]		
21:7	COOL DX, Kompressor Nr. 1 Neustartfehler	A	0[3)]		
21:8	COOL DX, Kompressor Nr. 2 Niederdrucksensor defekt	A[1)]	0[3)]		
21:9	COOL DX, Kompressor Nr. 2 Niederdruck unter Al.grenze	A[1)]	0[3)]		
21:10	COOL DX, Kompressor Nr. 2 Hochdrucksensor defekt	A[1)]	0[3)]		
21:11	COOL DX, Kompressor Nr. 2 Hochdruck über Al.grenze	A[1)]	0[3)]		
21:12	COOL DX, Kompressor Nr. 2 Überwachung ausgelöst	A	0[3)]		
21:13	COOL DX, Kompressor Nr. 2 Neustartfehler	A	0[3)]		
21:14	COOL DX, Außenlufttemperaturfühler defekt	B	0[3)]		
21:15	COOL DX, Phasenfolgefehler/Spannungversorgung fehlt	A	0[3)]		
22:1	Energiemessung der XZone-Heizung, E/A-Modul Nr. D Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
22:2	Xzone-Heizenergiemessung, Temperaturfühler Nr. 1 defekt	B	0[3)]		
22:3	Xzone-Heizenergiemessung, Temperaturfühler Nr. 2 defekt	B	0[3)]		
22:4	Xzone-Heizenergiemessung, Leckage des Ventils	B	0[3)]		
22:5	Xzone-Heizenergiemessung, Durchflusssensor defekt	B	0[3)]		
22:8	Energiemessung der Xzone-Kühlung, E/A-Modul Nr. E Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
22:9	Energiemessung Xzone-Kühlung, Temperaturfühler Nr. 1 defekt	B	0[3)]		
22:10	Energiemessung Xzone-Kühlung, Temperaturfühler Nr. 2 defekt	B	0[3)]		

DE.GOLDSKFPROT.260915

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	Werkseitig eing. Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp	Einjustierter Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	Einjustierter Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp
22:11	Xzone-Kühlenergiemessung, Leckage des Ventils	B	0[3)]		
22:12	Xzone-Kühlenergiemessung, Durchflusssensor defekt	B	0[3)]		
23:1	SMART Link, Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
23:2	SMART Link, Al.niveau 1 ausgelöst	B	0[3)]		
23:3	SMART Link, Al.niveau 2 ausgelöst	B	0[3)]		
23:4	SMART Link, Al.niveau 3 ausgelöst	B	0[3)]		
23:10	AQUA Link, E/A-Modul Nr. 5 ausgelöst	B	0[3)]		
23:11	AQUA Link, Pumpenüberwachung ausgelöst	B	0[3)]		
24:1	SMART Link, Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
24:2	SMART Link, Nr. 1 Al. ausgelöst	A	0[3)]		
24:4	SMART Link, Nr. 2 Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
24:5	SMART Link, Nr. 2 Al.e ausgelöst	A	0[3)]		
24:7	SMART Link, Nr. 3 Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
24:8	SMART Link, Nr. 3 Al.e ausgelöst	A	0[3)]		
24:10	SMART Link, Nr. 4 Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
24:11	SMART Link, Nr. 4 Al.e ausgelöst	A	0[3)]		
24:13	SMART Link, Zuluftvolumenstrom unter Alarmgrenze	A	0		
25:1	SMART Link+, Kühlkreis A Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
25:2	SMART Link+, Kühlkreis B Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
25:3	SMART Link+, Heizkreis A Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
25:4	SMART Link+, Heizkreis B Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
26:1	Vorfilter, Zuluftdrucksensor Nr. 8 Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
26:2	Vorfilter, Zuluft schmutzig	B	0[3)]		
26:7	Vorfilter, Abluftdrucksensor Nr. 9 Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
26:8	Vorfilter, Abluft schmutzig	B	0[3)]		
27:1	Aggregatfilter, Zuluftdrucksensor Nr. 3/4 Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
27:2	Aggregatfilter, Zuluft schmutzig	B	0[3)]		
27:7	Aggregatfilter, Abluftdrucksensor Nr. 3/4 Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
27:8	Aggregatfilter, Abluft schmutzig	B	0[3)]		
28:1	Nachfilter, Zuluftdrucksensor Nr. A Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
28:2	Nachfilter, Zuluft schmutzig	B	0[3)]		
29:1	Energieüberwachung Pulszähler Kommunikationsfehler	B	0[3)]		
30:1	Volumenstrommessung, Zuluftdrucksensor Nr. 1/2 Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
30:2	Volumenstrommessung, ZuLuftvol.-st. unter SollwertAl.grenze	B	0[3)]		
30:3	Volumenstrommessung, ZuLuftvol.-st. über SollwertAl.grenze	B	0[3)]		
30:6	Volumenstrommessung, Abluftdrucksensor Nr. 1/2 Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
30:7	Volumenstrommessung, AbLuftvol.-st. unter SollwertAl.grenze	B	0[3)]		
30:8	Volumenstrommessung, AbLuftvol.-st. über SollwertAl.grenze	B	0[3)]		
30:11	Volumenstrommessung, Reinigungsdrucksensor Nr. B Kommunikatonsfehler	B	0[3)]		
31:1	Druckregelung, Zuluftdrucksensor Nr. 5 Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
31:2	Druckregelung, Zuluftdruck unter SollwertAl.grenze	B	0[3)]		
31:3	Druckregelung, Zuluftdruck über SollwertAl.grenze	B	0[3)]		
31:6	Druckregelung, Abluftdrucksensor Nr. 6 Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
31:7	Druckregelung, Abluftdruck unter SollwertAl.grenze	B	0[3)]		
31:8	Druckregelung, Abluftdruck über SollwertAl.grenze	B	0[3)]		
32:1	$RECO_2$, E/A-Modul Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
32:2	$RECO_2$, Drucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3)]		
32:3	$RECO_2$/Intervall-Nachtheizung, Rezirkulationsklappenüberwachung ausgelöst	B	0[3)]		
32:4	$RECO_2$, Außenluftklappenüberwachung ausgelöst	B	0[3)]		

Änderungen vorbehalten.

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	Werkseitig eing. Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp	Einjustierter Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	Einjustierter Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp
33:1	Serviceintervall über Al.grenze [2]	B	0[3]		
33:15	Sperrfunktion ausgelöst	A	1		
34:1	Externe Steuerung, E/A-Modul Nr. 3 Kommunikationsfehler	B	0[3]		
34:2	Externe Steuerung, E/A-Modul Nr. 6 Kommunikationsfehler	B	0[3]		
35:1	Booster, E/A-Modul Nr. 8 Kommunikationsfehler	B	0		
36:1	Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. A Kommunikationsfehler	B	0[3]		
36:2	Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. A Temperaturfühler Nr. 1 defekt	B	0[3]		
36:3	Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. A Temperaturfühler Nr. 2 defekt	B	0[3]		
36:6	Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. B Kommunikationsfehler	B	0[3]		
36:7	Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. B Temperaturfühler Nr. 1 defekt	B	0[3]		
36:8	Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. B Temperaturfühler Nr. 2 defekt	B	0[3]		
36:11	Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. C Kommunikationsfehler	B	0[3]		
36:12	Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. C Temperaturfühler Nr. 1 defekt	B	0[3]		
36:13	Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. C Temperaturfühler Nr. 2 defekt	B	0[3]		
38:1	MIRU Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
38:2	MIRU Nr. 1 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		
38:3	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
38:4	MIRU Nr. 1 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
38:5	MIRU Nr. 1 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
38:6	MIRU Nr. 1 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
38:7	MIRU Nr. 1 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
38:8	MIRU Nr. 1 Volumenstrom unter Sollwertalarmgrenze	B	0		
38:9	MIRU Nr. 1 Volumenstrom über Sollwertalarmgrenze	B	0		
38:10	MIRU Nr. 1 Druck unter Sollwertalarmgrenze	B	0		
38:11	MIRU Nr. 1 Druck über Sollwertalarmgrenze	B	0		
39:1	MIRU Nr. 2 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
39:2	MIRU Nr. 2 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		
39:3	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
39:4	MIRU Nr. 2 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
39:5	MIRU Nr. 2 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
39:6	MIRU Nr. 2 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
39:7	MIRU Nr. 2 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
39:8	MIRU Nr. 2 Volumenstrom unter Sollwertalarmgrenze	B	0		
39:9	MIRU Nr. 2 Volumenstrom über Sollwertalarmgrenze	B	0		
39:10	MIRU Nr. 2 Druck unter Sollwertalarmgrenze	B	0		
39:11	MIRU Nr. 2 Druck über Sollwertalarmgrenze	B	0		
40:1	MIRU Nr. 3 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
40:2	MIRU Nr. 3 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		
40:3	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
40:4	MIRU Nr. 3 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
40:5	MIRU Nr. 3 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
40:6	MIRU Nr. 3 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
40:7	MIRU Nr. 3 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
40:8	MIRU Nr. 3 Volumenstrom unter Sollwertalarmgrenze	B	0		
40:9	MIRU Nr. 3 Volumenstrom über Sollwertalarmgrenze	B	0		
40:10	MIRU Nr. 3 Druck unter Sollwertalarmgrenze	B	0		
40:11	MIRU Nr. 3 Druck über Sollwertalarmgrenze	B	0		
41:1	MIRU Nr. 4 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
41:2	MIRU Nr. 4 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		

DE.GOLDSKFPROT.260915

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	Werkseitig eing. Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp	Einjustierter Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	Einjustierter Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp
41:3	MIRU Nr. 4 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
41:4	MIRU Nr. 4 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
41:5	MIRU Nr. 4 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
41:6	MIRU Nr. 4 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
41:7	MIRU Nr. 4 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
42:1	MIRU Nr. 5 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
42:2	MIRU Nr. 5 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		
42:3	MIRU Nr. 5 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
42:4	MIRU Nr. 5 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
42:5	MIRU Nr. 5 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
42:6	MIRU Nr. 5 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
42:7	MIRU Nr. 5 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
43:1	MIRU Nr. 6 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
43:2	MIRU Nr. 6 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		
43:3	MIRU Nr. 6 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
43:4	MIRU Nr. 6 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
43:5	MIRU Nr. 6 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
43:6	MIRU Nr. 6 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
43:7	MIRU Nr. 6 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
44:1	MIRU Nr. 7 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
44:2	MIRU Nr. 7 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		
44:3	MIRU Nr. 7 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
44:4	MIRU Nr. 7 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
44:5	MIRU Nr. 7 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
44:6	MIRU Nr. 7 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
44:7	MIRU Nr. 7 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
45:1	MIRU Nr. 8 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
45:2	MIRU Nr. 8 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		
45:3	MIRU Nr. 8 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
45:4	MIRU Nr. 8 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
45:5	MIRU Nr. 8 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
45:6	MIRU Nr. 8 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
45:7	MIRU Nr. 8 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
46:1	MIRU Nr. 9 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
46:2	MIRU Nr. 9 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		
46:3	MIRU Nr. 9 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
46:4	MIRU Nr. 9 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
46:5	MIRU Nr. 9 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
46:6	MIRU Nr. 9 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
46:7	MIRU Nr. 9 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
47:1	MIRU Nr. 10 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
47:2	MIRU Nr. 10 Motorsteuerungsalarm ausgelöst	A	0[3]		
47:3	MIRU Nr. 10 Motorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0[3]		
47:4	MIRU Nr. 10 Volumenstrommessungsdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
47:5	MIRU Nr. 10 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler	A	0[3]		
47:6	MIRU Nr. 10 Temperaturfühler defekt	B	0[3]		
47:7	MIRU Nr. 10 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze	B	0[3]		
49:1	Zuluftventilator Nr. 1A Kommunikationsfehler	A	1[3]		
49:2	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Überstrom	A[1]	1[3]		

Änderungen vorbehalten.

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert		Einjustierter Wert	
		Priorität	Einfluss	Priorität	Einfluss
		0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	0=Betrieb 1=Stopp	0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	0=Betrieb 1=Stopp
49:3	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
49:4	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
49:5	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
49:6	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
49:7	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
49:8	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
49:9	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
49:10	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
49:11	Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
50:1	Zuluftventilator Nr. 2A Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
50:2	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
50:3	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
50:4	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
50:5	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
50:6	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
50:7	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
50:8	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
50:9	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
50:10	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
50:11	Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
51:1	Zuluftventilator Nr. 3A Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
51:2	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
51:3	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
51:4	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
51:5	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
51:6	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
51:7	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
51:8	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
51:9	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
51:10	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
51:11	Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
52:1	Zuluftventilator Nr. 1B Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
52:2	Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
52:3	Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
52:4	Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
52:5	Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
52:6	Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
52:7	Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
52:8	Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
52:9	Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
52:10	Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
53:1	Zuluftventilator Nr. 2B Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
53:2	Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
53:3	Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
53:4	Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
53:5	Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
53:6	Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
53:7	Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
53:8	Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		

DE.GOLDSKFPROT.260915

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert		Einjustierter Wert	
		Priorität	Einfluss	Priorität	Einfluss
		0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	0=Betrieb 1=Stopp	0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	0=Betrieb 1=Stopp
53:9	Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
53:10	Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
54:1	Zuluftventilator Nr. 3B Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
54:2	Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
54:3	Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
54:4	Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
54:5	Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
54:6	Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
54:7	Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
54:8	Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
54:9	Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
54:10	Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
55:1	Abluftventilator Nr. 1A Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
55:2	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
55:3	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
55:4	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
55:5	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
55:6	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
55:7	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
55:8	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
55:9	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
55:10	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
55:11	Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
56:1	Abluftventilator Nr. 2A Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
56:2	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
56:3	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
56:4	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
56:5	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
56:6	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
56:7	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
56:8	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
56:9	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
56:10	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
56:11	Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
57:1	Abluftventilator Nr. 3A Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
57:2	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
57:3	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
57:4	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
57:5	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
57:6	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
57:7	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
57:8	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
57:9	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
57:10	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
57:11	Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
58:1	Abluftventilator Nr. 1B Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
58:2	Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
58:3	Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
58:4	Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		

Änderungen vorbehalten.

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	Werkseitig eing. Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp	Einjustierter Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	Einjustierter Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp
58:5	Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
58:6	Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
58:7	Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
58:8	Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
58:9	Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
58:10	Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
59:1	Abluftventilator Nr. 2B Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
59:2	Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
59:3	Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
59:4	Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
59:5	Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
59:6	Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
59:7	Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
59:8	Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
59:9	Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
59:10	Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
60:1	Abluftventilator Nr. 3B Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
60:2	Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Überstrom	A[1)]	1[3)]		
60:3	Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Unterspannung	A[1)]	1[3)]		
60:4	Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Überspannung	A[1)]	1[3)]		
60:5	Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Übertemperatur	A[1)]	1[3)]		
60:6	Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Startfehler	A[1)]	1[3)]		
60:7	Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A[1)]	1[3)]		
60:8	Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Phasenfehler	A[1)]	1[3)]		
60:9	Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung interner Speicherfehler	A[1)]	1[3)]		
60:10	Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Strombegrenzung	B	0[3)]		
61:1	Zuluftventilator Nr. 1A E/A-Modul Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
61:6	Zuluftventilator Nr. 2A E/A-Modul Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
61:11	Zuluftventilator Nr. 3A E/A-Modul Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
62:1	Abluftventilator Nr. 1A E/A-Modul Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
62:6	Abluftventilator Nr. 2A E/A-Modul Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
62:11	Abluftventilator Nr. 3A E/A-Modul Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
63:1	MIRU Nr. 1 E/A-Modul Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
63:6	MIRU Nr. 2 E/A-Modul Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
63:11	MIRU Nr. 3 E/A-Modul Kommunikationsfehler	A	1[3)]		
70:1	HC Steuereinheit Kommunikationsfehler	A	0		
70:2	HC Steuereinheit interner Speicherfehler	A	0		
70:3	HC Steuereinheit Ausgangskreis defekt	A	0		
70:5	HC Enteisung, Drucksensor Nr. D Kommunikationsfehler	A	0		
70:6	HC Enteisung, E/A-Modul Nr. 5 Kommunikationsfehler	B	0		
70:7	HC Enteisung, Umluftklappenüberwachung ausgelöst	A	0		
70:8	HC Enteisung, Elektro-Lufterhitzer ausgelöst	A	0		
70:9	HC Enteisungszeit Kreis 1 über Alarmgrenze	B	0		
70:11	HC Enteisungsintervall über Alarmgrenze	B	0		
70:12	HC Phasenfolgefehler	A	0		
71:1	HC Verdichtermotorsteuerung Kommunikationsfehler	A	0		
71:2	HC Verdichtermotorsteuerung Startfehler	A	0		
71:3	HC Verdichtermotorsteuerung Über- oder Unterspannung	A	0		
71:4	HC Verdichter außerhalb des Betriebsbereichs	A	0		

Swegon DE.GOLDSKFPROT.260915

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	Werkseitig eing. Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp	Einjustierter Wert Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	Einjustierter Wert Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp
71:9	HC Expansionsventilsteuerung Kreis 1 Kommunikationsfehler	A	0		
72:1	HC Hochdruckwächter Kreis 1 ausgelöst	A	0		
72:2	HC Hochdruck Kreis 1 über Alarmgrenze	A	0		
72:3	HC-Thermokontaktkompressor 1 ausgelöst	A	0		
72:4	HC Heißgastemperatur Kreis 1 über Alarmgrenze	A	0		
72:5	HC Heißgasfühler Kreis 1 defekt	A	0		
72:6	HC Hochdrucksensor Kreis 1 defekt	A	0		
72:7	HC Niederdrucksensor Kreis 1 defekt	A	0		
72:8	HC Sauggasleitungsfühler Kreis 1 defekt	A	0		
72:9	HC Druckunterschied Kreis 1 unter Alarmgrenze	A	0		
72:10	HC Service von Kreis 1 und Verdichter	A	0		
72:11	HC Überhitzungstemperatur Kreis 1 unter Alarmgrenze	A	0		
72:12	HC Druckausgleich für Niederdruck Kreis 1	A	0		
72:13	HC Druckausgleich für Hochdruck Kreis 1	A	0		
72:14	HC Niederdruck Kreis 1 unter Alarmgrenze	A	0		
72:15	HC-Thermokontaktkompressor 2 ausgelöst	A	0		
77:2	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Überstrom	A	0		
77:3	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Unterspannung	A	0		
77:4	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Überspannung	A	0		
77:5	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Übertemperatur	A	0		
77:6	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Startfehler	A	0		
77:7	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A	0		
77:8	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Phasenfehler	A	0		
77:9	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung interner Speicherfehler	A	0		
77:10	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Strombegrenzung	A	0		
77:11	MIRU Nr. 1 Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A	0		
78:2	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Überstrom	A	0		
78:3	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Unterspannung	A	0		
78:4	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Überspannung	A	0		
78:5	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Übertemperatur	A	0		
78:6	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Startfehler	A	0		
78:7	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A	0		
78:8	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Phasenfehler	A	0		
78:9	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung interner Speicherfehler	A	0		
78:10	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Strombegrenzung	A	0		
78:11	MIRU Nr. 2 Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A	0		
79:2	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Überstrom	A	0		
79:3	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Unterspannung	A	0		
79:4	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Überspannung	A	0		
79:5	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Übertemperatur	A	0		
79:6	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Startfehler	A	0		
79:7	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung	A	0		
79:8	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Phasenfehler	A	0		
79:9	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung interner Speicherfehler	A	0		
79:10	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Strombegrenzung	A	0		
79:11	MIRU Nr. 3 Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler	A	0		
81:2	SMART Link Nr. 1 Zuluftvolumenstrom unter Enteisungsalarmgrenze	A	0		
81:3	SMART Link Nr. 1 Hochdruckwächter ausgelöst	A	0		
81:4	SMART Link Nr. 1 Hochdruck über Alarmgrenze	A	0		

Al.-Nr.:	Funktion	Werkseitig eing. Wert		Einjustierter Wert	
		Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.:	Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp	Priorität 0=blockiert A=A-Al. B=B-Al.	Einfluss 0=Betrieb 1=Stopp
81:5	SMART Link Nr. 1 Niederdruck unter Alarmgrenze	A	0		
81:6	SMART Link Nr. 1 Verdampfungstemperatur unter Alarmgrenze	A	0		
81:7	SMART Link Nr. 1 Sammelalarm Frequenzumrichter	A	0		
81:8	SMART Link Nr. 1 außerhalb Betriebsbereich	A	0		
81:9	SMART Link Nr. 1 Verdichter Startfehler	A	0		
81:10	SMART Link Nr. 1 Heißgastemperatur über Alarmgrenze	A	0		
81:11	SMART Link Nr. 1 Druckunterschied unter Alarmgrenze	A	0		
82:2	SMART Link Nr. 2 Zuluftvolumenstrom unter Enteisungsalarmgrenze	A	0		
82:3	SMART Link Nr. 2 Hochdruckwächter ausgelöst	A	0		
82:4	SMART Link Nr. 2 Hochdruck über Alarmgrenze	A	0		
82:5	SMART Link Nr. 2 Niederdruck unter Alarmgrenze	A	0		
82:6	SMART Link Nr. 2 Verdampfungstemperatur unter Alarmgrenze	A	0		
82:7	SMART Link Nr. 2 Sammelalarm Frequenzumrichter	A	0		
82:8	SMART Link Nr. 2 außerhalb Betriebsbereich	A	0		
82:9	SMART Link Nr. 2 Verdichter Startfehler	A	0		
82:10	SMART Link Nr. 2 Heißgastemperatur über Alarmgrenze	A	0		
82:11	SMART Link Nr. 2 Druckunterschied unter Alarmgrenze	A	0		
83:2	SMART Link Nr. 3 Zuluftvolumenstrom unter Enteisungsalarmgrenze	A	0		
83:3	SMART Link Nr. 3 Hochdruckwächter ausgelöst	A	0		
83:4	SMART Link Nr. 3 Hochdruck über Alarmgrenze	A	0		
83:5	SMART Link Nr. 3 Niederdruck unter Alarmgrenze	A	0		
83:6	SMART Link Nr. 3 Verdampfungstemperatur unter Alarmgrenze	A	0		
83:7	SMART Link Nr. 3 Sammelalarm Frequenzumrichter	A	0		
83:8	SMART Link Nr. 3 außerhalb Betriebsbereich	A	0		
83:9	SMART Link Nr. 3 Verdichter Startfehler	A	0		
83:10	SMART Link Nr. 3 Heißgastemperatur über Alarmgrenze	A	0		
83:11	SMART Link Nr. 3 Druckunterschied unter Alarmgrenze	A	0		
84:2	SMART Link Nr. 4 Zuluftvolumenstrom unter Enteisungsalarmgrenze	A	0		
84:3	SMART Link Nr. 4 Hochdruckwächter ausgelöst	A	0		
84:4	SMART Link Nr. 4 Hochdruck über Alarmgrenze	A	0		
84:5	SMART Link Nr. 4 Niederdruck unter Alarmgrenze	A	0		
84:6	SMART Link Nr. 4 Verdampfungstemperatur unter Alarmgrenze	A	0		
84:7	SMART Link Nr. 4 Sammelalarm Frequenzumrichter	A	0		
84:8	SMART Link Nr. 4 außerhalb Betriebsbereich	A	0		
84:9	SMART Link Nr. 4 Verdichter Startfehler	A	0		
84:10	SMART Link Nr. 4 Heißgastemperatur über Alarmgrenze	A	0		
84:11	SMART Link Nr. 4 Druckunterschied unter Alarmgrenze	A	0		

[1] Kann nicht blockiert werden.
[2] Verzögerung einstellbar.
[3] Einstellbar.
[4] Stoppt das Gerät bei Temperatur unter einstellbarem Grenzwert.
[5] Inaktiv bei Werkseinstellung.

Einjustierung durchgeführt von:

Datum _____

Unternehmen _____

Name _____

Änderungen vorbehalten.