

Idriftsættelsesprotokol

Findes også i digital form på www.swegon.com

Efter afsluttet installation af aggregatet kan der oprettes en indreguleringsprotokol via aggregatets websted og der kan genereres et pdf-dokument. Se separat vejledning for aggregatets websted.

Firma

Sagsbehandler

Kunde	Dato	SO-nr.:
Anlæg	Objekt/Aggregat	Serie-nr.:
Adresse	Type/størrelse	Programversion:

Filterkalibrering udført

☐

Koblingsur, aktuel tid indstillet

☐

Anden styring



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Luftmængde		
Reguleringstype		
Tilluft	☒ Luftm. ☐ Kanaltryk ☐ Behov ☐ Slave	☐ Luftm. ☐ Kanaltryk ☐ Behov ☐ Slave
Fraluft	☒ Luftm. ☐ Kanaltryk ☐ Behov ☐ Slave	☐ Luftm. ☐ Kanaltryk ☐ Behov ☐ Slave
Driftsniveau		
Luftm. lavhastighed TL	1)	1)
FL	1)	1)
Luftm. højhastighed TL	1)	1)
FL	1)	1)
Luftm. maks. hastighed TL	1)	1)
FL	1)	1)
Luftm. min.-hastighed TL		
FL		
Tryk lavhastighed TL Pa	100	
FL Pa	100	
Tryk højhastighed TL Pa	200	
FL Pa	200	
Maks. hast. vent.omdr.-tal TL (%)	100%	
FL (%)	100%	
Tryk maks. hastighed TL Pa	200	
FL Pa	200	
Behovsstyret lavhastighed TL (%)	25	
FL (%)	25	
Behovsstyret højhastighed TL (%)	50	
FL (%)	50	
Slave procentuel diff. %	1	
Slave fast diff.	0	
Optimize		
Optimize	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ønskeværdiforskydning		
Tilluft	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Fraluft	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Enhed		
Luftmængdeenhed	☐ l/s ☒ m³/sek. ☐ m³/t ☐ cfm	☐ l/s ☐ m³/s ☐ m³/t ☐ cfm
Trykenhed	☒ Pa ☐ psi ☐ in.wc	☐ Pa ☐ psi ☐ in.wc
Udeluftkompensering		
Udeluftkompensering	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. ☐ Højhastighed ☐ Lav- og højhastighed	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. ☐ Højhastighed ☐ Lav- og højhastighed
X1, skillepunkt udetemp. °C	-20 °C	
X2, skillepunkt udetemp. °C	-10 °C	
X3, skillepunkt udetemp. °C	+10 °C	
X4, skillepunkt udetemp. °C	+20 °C	

1) Lavhastighed = 25 %, Højhastighed = 50 % og maks. hastighed = 75 % af maks. luftmængde, se afsnit 4.1.2 i Funktionsmanual installation.

Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi
<i>Tilluft, luftmængde</i>			
Y1, skillepunkt tilluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet		
Y2, skillepunkt tilluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet		
Y3, skillepunkt tilluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet		
Y4, skillepunkt tilluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet		
<i>Fraluft, luftmængde</i>			
Y1, skillepunkt fraluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet		
Y2, skillepunkt fraluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet		
Y3, skillepunkt fraluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet		
Y4, skillepunkt fraluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet		
<i>Tilluft, tryk</i>			
Y1, skillepunkt tilluft Pa	100		
Y2, skillepunkt tilluft Pa	100		
Y3, skillepunkt tilluft Pa	100		
Y4, skillepunkt tilluft Pa	100		
<i>Fraluft, tryk</i>			
Y1, skillepunkt fraluft Pa	100		
Y2, skillepunkt fraluft Pa	100		
Y3, skillepunkt fraluft Pa	100		
Y4, skillepunkt fraluft Pa	100		
Booster-armatur			
Booster-armatur	☐ On ☒ Off		☐ On ☐ Off



Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Temperatur			
Reguleringstype			
Indstilling		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft
		☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF	☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF
Indstilling Xzone		☐ FRT1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft
		☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF	☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF
Sæsonstyret temperaturregulering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sæsonstyret temperaturregulering		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft
		☒ Fraluft ☐ URT ☐ URF	☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF
Sæsonstyret temperaturregulering aktiv	°C	0	
Sæsonstyret temp.-regulering ikke aktiv	°C	20	
Indstillinger			
FRT 1			
Fraluftrelateret tilluft-1 trin		2	
Fraluftrelateret tilluft-1 afvigelse	K	3	
Fraluftrelateret tilluft-1 brydepunkt	°C	22	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-1 trin		2	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-1 afvigelse	K	3	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-1 brydepunkt	°C	22	
FRT2			
Fralufttemperatur			
Fraluftrelateret tilluft-2 X1	°C	15	
Fraluftrelateret tilluft-2 X2	°C	20	
Fraluftrelateret tilluft-2 X3	°C	22	
Fraluftrelateret tilluft-2 X4	°C	22	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 X1	°C	15	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 X2	°C	20	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 X3	°C	22	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 X4	°C	22	
Ønskeværdi tillufttemperatur			
Fraluftrelateret tilluft-2 Y1	°C	20	
Fraluftrelateret tilluft-2 Y2	°C	18	
Fraluftrelateret tilluft-2 Y3	°C	14	
Fraluftrelateret tilluft-2 Y4	°C	12	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 Y1	°C	20	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 Y2	°C	18	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 Y3	°C	14	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 Y4	°C	12	
Tilluftregulering			
Tilluft (temp.-ønskeværdi)	°C	21	
Xzone, Tilluft (temp.-ønskeværdi)	°C	21	
Fraluftregulering			
Fraluft (temp.-ønskeværdi)	°C	21	
Tilluft min.	°C	16	
Tilluft maks.	°C	28	
Xzone, Fraluft (temp.-ønskeværdi)	°C	21	
Xzone, Tilluft, min.	°C	16	
Xzone, Tilluft maks.	°C	28	

Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Sæsonstyret temperaturregulering			
Sæsonstyret tilluft	°C	21	
Sæsonstyret fraluft	°C	21	
Sæsonstyret tilluft min.	°C	16	
Sæsonstyret tilluft maks.	°C	28	
URT-regulering			
<i>Udelufttemperatur</i>			
Udeluftrelateret tilluft X1	°C	-20 °C	
Udeluftrelateret tilluft X2	°C	-10 °C	
Udeluftrelateret tilluft X3	°C	10 °C	
Udeluftrelateret tilluft X4	°C	20°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft X3	°C	10°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft X4	°C	20 °C	
<i>Ønskeværdi tillufttemperatur</i>			
Udeluftrelateret tilluft Y1	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret tilluft Y2	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret tilluft Y3	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret tilluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft Y4	°C	21,5 °C	
URF-regulering			
Tilluft, min.	°C	16 °C	
Tilluft, maks.	°C	28 °C	
<i>Udelufttemperatur</i>			
Udeluftrelateret fraluft X1	°C	-20 °C	
Udeluftrelateret fraluft X2	°C	-10 °C	
Udeluftrelateret fraluft X3	°C	10 °C	
Udeluftrelateret fraluft X4	°C	20°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft X3	°C	10°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft X4	°C	20 °C	
<i>Ønskeværdi fralufttemperatur</i>			
Udeluftrelateret fraluft Y1	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret fraluft Y2	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret fraluft Y3	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret fraluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft Y4	°C	21,5 °C	
Temperaturrenhed			
Enhed		☒ °C ☐ °F	☐ °C ☐ °F
Ønskeværdiforskydning			
Ønskeværdiforskydning		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Neutralzone			
Tilluft, temperaturregulering	K	0,5	
Fraluft, temperaturregulering	K	0,5	
Xzone, tilluft neutralzone	K	0,5	
Xzone, fraluft neutralzone	K	0,5	

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Natkompensation		
Natkompensation	On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Natsænkning K	-2,0	
Tidskanal 1, start nat timer:min	00:00	
Tidskanal 1, slut nat timer:min	00:00	
Tidskanal 1, periode	☒ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man-Fre ☐ Man-Søn ☐ Lør-Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man-Fre ☐ Man-Søn ☐ Lør-Søn
Tidskanal 2, start nat timer:min	00:00	
Tidskanal 2, slut nat timer:min	00:00	
Tidskanal 2, periode	☒ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man-Fre ☐ Man-Søn ☐ Lør-Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man-Fre ☐ Man-Søn ☐ Lør-Søn
Neutralzone		
Tilluft, temperaturregulering K	0,5	
Fraluft, temperaturregulering K	0,5	
Xzone, tilluft neutralzone K	0,5	
Xzone, fraluft neutralzone K	0,5	
Dugpunktskompenseret tilluft		
Tilluft, dugpunktskompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Luftmængdekompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Eksterne temperaturfølere		
Fraluftkanal, temperaturføler	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumføler 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumføler 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumføler 3	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumføler 4	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumføler funktion	☒ Middel ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Maks.
Rumtemp. fra kommunikation	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumtemp., kun for intermitt. natvarme	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumtemp., kun for sommernatkøling	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler 3	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler 4	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler funktion	☒ Middel ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Maks.
Udetemp. fra kommunikation	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler 3	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler 4	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler funktion	☒ Middel ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Maks.
Xzone, rumtemp. fra kommunikation	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Reguleringssekvens		
Varmetilstand	1	
Køletilstand	1	
Min. afkastluft		
Min. afkastluft	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Min. afkastlufttemperatur °C	5,0	
Morning Boost		
Morning Boost	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Starttid tim:min	00:00	
Tilluft ønskeværdi	50 % af maks. tilluft for aggr. alt. 100 Pa	
Heating Boost		
Heating Boost	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Startgrænse K	3	
Cooling Boost		
Cooling Boost	☒ Ikke aktiv ☐ Komfort ☐ Økonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort og økonomi ☐ Økonomi og sekvens ☐ Sekvens og komfort ☐ Komfort, økonomi og sekvens	☐ Ikke aktiv ☐ Komfort ☐ Økonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort og økonomi ☐ Økonomi og sekvens ☐ Sekvens og komfort ☐ Komfort, økonomi og sekvens
Startgrænse (Komfort) K	3	
Intermitt. natvarme		
Intermitterende natvarme	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirkulation	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Rumtemperatur, start °C	16	
Rumtemperatur, stop °C	18	
Tillufttemperatur, ønskeværdi °C	28	
Tilluftmængde, ønskeværdi	50 % af maks. tilluft for aggr. alt. 100 Pa	
Fraluftmængde, ønskeværdi	50 % af maks. tilluft for aggr. alt. 100 Pa	
Sommernatkøling		
Sommernatkøling	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Starttid tim:min	23:00	
Stoptid tim:min	06:00	
Udeluft, start °C	10	
Fraluft, start °C	22	
Fraluft, stop °C	16	
Tilluft ønskeværdi °C	10	
Start, periode med standset aggregat mm-dd	05-01	
Stop, periode med standset aggregat mm-dd	10-01	
Tilluft ønskeværdi (luftmængde)	50 % af maks. luftm. for aggregatet	
Tilluft ønskeværdi (tryk)	100 Pa	
Fraluft ønskeværdi (luftmængde)	50 % af maks. luftm. for aggregatet	
Fraluft, ønskeværdi (tryk)	100 Pa	
Nedregulering (luftmængde/tryk)		
Nedregulering	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Tid og skema		
Skemaindstilling		
Forvalgt driftstilstand	☐ Totalstop ☒ Lavhast. ☐ Højhast. ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Totalstop ☐ Lavhast. ☐ Højhast. ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Effektiv periode	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Startdato	☐ Aktiv ☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato	☐ Aktiv ☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Stopdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Dagskema		
Mandag		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
<i>Tirsdag</i>		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
<i>Onsdag</i>		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
<i>Torsdag</i>			
Tid, hændelse 1	timer:min	00:00	
Hændelse 1		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2	timer:min	00:00	
Hændelse 2		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3	timer:min	00:00	
Hændelse 3		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4	timer:min	00:00	
Hændelse 4		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5	timer:min	00:00	
Hændelse 5		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6	timer:min	00:00	
Hændelse 6		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
<i>Fredag</i>			
Tid, hændelse 1	timer:min	00:00	
Hændelse 1		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2	timer:min	00:00	
Hændelse 2		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3	timer:min	00:00	
Hændelse 3		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4	timer:min	00:00	
Hændelse 4		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5	timer:min	00:00	
Hændelse 5		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6	timer:min	00:00	
Hændelse 6		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
<i>Lørdag</i>		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
<i>Søndag</i>		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
U1			
Tid, hændelse 1	timer:min	00:00	
Hændelse 1		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2	timer:min	00:00	
Hændelse 2		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3	timer:min	00:00	
Hændelse 3		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4	timer:min	00:00	
Hændelse 4		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5	timer:min	00:00	
Hændelse 5		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6	timer:min	00:00	
Hændelse 6		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
U2			
Tid, hændelse 1	timer:min	00:00	
Hændelse 1		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2	timer:min	00:00	
Hændelse 2		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3	timer:min	00:00	
Hændelse 3		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4	timer:min	00:00	
Hændelse 4		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5	timer:min	00:00	
Hændelse 5		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6	timer:min	00:00	
Hændelse 6		☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Undtagelsesskema		
<i>Undtagelsesskema 1 (U1)</i>		
Undtagelsesmetode	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Stopdato År/Mån/Dag		
Stop ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Undtagelsesskema 2 (U2)		
Undtagelsesmetode	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Stopdato År/Mån/Dag		
Stop ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Kalender 1		
Funktion 1	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 2	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 3	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 4	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 5	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 6	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 7	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 8	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 9	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 10	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Kalender 2		
Funktion 1	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 2	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 3	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 4	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 5	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 6	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 7	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 8	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 9	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 10	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
<i>Dato</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
<i>Datointerval</i>		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
<i>Ugedag</i>		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Forlænget drift		
Ekst. lavh.hastighed tim:min	00:00	
Ekst. højhastighed tim:min	00:00	



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Filter		
Stabil luftmængde	30	
Forfilter	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft ☐ Tilluft og fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft ☐ Tilluft og fraluft
Internt filter (GOLD SD)	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft ☐ Tilluft og fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft ☐ Tilluft og fraluft
Efterfilter	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
<i>Alarmgrænser</i>		
Tilluft, forfilter Pa	100	
Fraluft, forfilter Pa	100	
Tilluft, internt filter Pa	100	
Fraluft, internt filter Pa	100	
Tilluft, efterfilter Pa	100	



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Sprog		
Sprog	English	



Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
Alarmindstillinger				
Brandalarm				
Intern brandalarm	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Tillufttemperatur, alarmgrænse °C	70			
Fralufttemperatur, alarmgrænse °C	45			
Intern brandalarm, nulstilling	☒ Manuel	☐ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Intern brandalarm, efterkøling	☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ekstern brandalarm 1, nulstilling	☒ Manuel	☐ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Ekstern brandalarm 1, efterkøling	☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ekstern brandalarm 2, nulstilling	☒ Manuel	☐ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Ekstern brandalarm 2, efterkøling	☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ventilator drift ved intern brandalarm	☒ Ikke aktiv	☐ Tilluft	☐ Ikke aktiv	☐ Tilluft
	☐ Fraluft	☐ Tilluft og fraluft	☐ Fraluft	☐ Tilluft og fraluft
Tilluftventilator ved intern brandalarm %	100			
Fraluftvent.ved intern brandalarm %	100			
Vent.-drift ved ekstern brandalarm 1	☒ Ikke aktiv	☐ Tilluft	☐ Ikke aktiv	☐ Tilluft
	☐ Fraluft	☐ Tilluft og fraluft	☐ Fraluft	☐ Tilluft og fraluft
Tilluftvent. ved ekstern brandalarm 1 %	100			
Fraluftvent. ved ekstern brandalarm 1 %	100			
Vent.-drift ved ekstern brandalarm 2	☒ Ikke aktiv	☐ Tilluft	☐ Ikke aktiv	☐ Tilluft
	☐ Fraluft	☐ Tilluft og fraluft	☐ Fraluft	☐ Tilluft og fraluft
Tilluftvent. ved ekstern brandalarm 2 %	100			
Fraluftvent. ved ekstern brandalarm 2 %	100			
Prioritetsrækkefølge	☒ Ekst. brandal. 1	☐ Ekst. brandal. 2	☐ Ekst. brandal. 1	☐ Ekst. brandal. 2
	☐ Int. brandal.	☐ Automatik	☐ Int. brandal.	☐ Automatik
	☐ Brandalarm 1 eller intern brandalarm		☐ Brandalarm 1 eller intern brandalarm	
	☐ Brandalarm 2 eller intern brandalarm		☐ Brandalarm 2 eller intern brandalarm	
Brand-bypass i luftmængdeskema	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Eksterne alarmer				
Ekstern alarm 1, nulstilling	☐ Manuel	☒ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Ekstern alarm 1, efterkøling	☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ekstern alarm 1, indgang	☒ Sluttet kreds	☐ Åben kreds	☐ Sluttet kreds	☐ Åben kreds
Ekstern alarm 1, tidsforsinkelse s	10			
Ekstern alarm 2, nulstilling	☐ Manuel	☒ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Ekstern alarm 2, efterkøling	☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ekstern alarm 2, indgang	☒ Sluttet kreds	☐ Åben kreds	☐ Sluttet kreds	☐ Åben kreds
Ekstern alarm 2, tidsforsinkelse s	10			
Temperaturbeskyttelse				
Temperaturbeskyttelse	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Alarmforsinkelse s	30			
Alarmgrænse °C	7			
Temperatur, alarmgrænser				
Forvarme under ønskeværdi K	5,0			
Tilluft under ønskeværdi K	5,0			
Tilluft over ønskeværdi K	7,0			
Fraluft under alarmgrænse °C	12,0			
Udetemperatur, stopgrænse °C	5,0			
Serviceperiode				
Serviceperiode mdr.	12			
Alarmprioritet				
Se alarmliste				



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Log		
Logfilperiode	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Log sender aktiv	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Driftstilstand	☒ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail og FTP	☐ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail og FTP



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Luftbehandlingsaggregat		
Aggregattype	Det leverede aggregats type, med undtagelse af GOLD SD fraluftaggregat	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Tilluft ☐ GOLD SD Fraluft ☐ GOLD SD Tilluft+CX ☐ GOLD SD Tilluft + Fraluft ☐ GOLD SD Tilluft + Fraluft + CX
<i>GOLD RX/PX/CX</i>		
Navn		
Ventilatorposition 1	☒ Fraluft ☐ Tilluft	☐ Fraluft ☐ Tilluft
Luftmængdeskema, ventilatorposition tilluft	☐ Oppe ☒ Nede	☐ Oppe ☐ Nede
<i>GOLD SD</i>		
Navn		
Luftmængdeskema, ventilatorposition	☐ Oppe ☒ Nede	☐ Oppe ☐ Nede
<i>VOC/CO₂-føler</i>		
VOC-føler, driftstilstand	☒ Ikke aktiv ☐ Kun overvågning	☐ Ikke aktiv ☐ Kun overvågning
	☐ Overvågning og regulering	☐ Overvågning og regulering
CO ₂ -enhed	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Luftmængdeskema VOC-følerposition	☒ Tilluft ☐ Fraluft	☐ Tilluft ☐ Fraluft



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Varme		
Forvarme		
Forvarme	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Forvarme, ønskeværdi °C	5	☐ Manuel ☐ Auto
Udelufttemperaturrelateret	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Difference, udelufttemp. K	5	
Forvarme, min.-grænse °C	-10	
Motionskørsel pumpe	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Alarmindgang	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B
Afkastluftvarme		
Afkastluftvarme	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Afkastluftvarme, ønske- værdi °C	5	
Motionskørsel pumpe	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Alarmindgang, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B

Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
Ekstra reguleringssekvens				
Ekstra reguleringssekvens 1	☒ Ikke aktiv ☐ Køling	☐ Varme ☐ Varme og køling	☐ Ikke aktiv ☐ Køling	☐ Varme ☐ Varme og køling
Inverteret udgang 10-0 V	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Recirkulationsstyring	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. udgangssignal %	100			
Motionskørsel pumpe	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval t	24			
Motionskørsel tid min.	3			
Alarmindgang, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds B	☐ Kreds A	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds B	☐ Kreds A
Ekstra reguleringssekvens 2				
Ekstra reguleringssekvens 2	☒ Ikke aktiv ☐ Køling	☐ Varme ☐ Varme og køling	☐ Ikke aktiv ☐ Køling	☐ Varme ☐ Varme og køling
Inverteret udgang 10-0 V	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Recirkulationsstyring	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. udgangssignal %	100			
Motionskørsel pumpe	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval t	24			
Motionskørsel tid min.	3			
Alarmindgang, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds B	☐ Kreds A	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds B	☐ Kreds A
Ekstra reguleringssekvens, kombiflade				
Ekstra reguleringssekvens 1, kombiflade				
Kombiflade, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturbeskyttelse, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturbeskyttelse, min. alarmforsinkelse	5			
Eksternt signal, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital indgang ☐ SMART Link+	☐ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital indgang ☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikering	☒ Varme	☐ Køling	☐ Varme	☐ Køling
Digital udgang, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital udgang, indikering	☒ Varme	☐ Køling	☐ Varme	☐ Køling
Ekstra reguleringssekvens 2, kombiflade				
Kombiflade, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturbeskyttelse, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturbeskyttelse, min. alarmforsinkelse	5			
Eksternt signal, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital indgang ☐ SMART Link+	☐ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital indgang ☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikering	☒ Varme	☐ Køling	☐ Varme	☐ Køling
Digital udgang, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital udgang, indikering	☒ Varme	☐ Køling	☐ Varme	☐ Køling

Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
Eftervarme				
Varmeblade vand			☐ Aktiv	
Motionskørsel pumpe	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval t	24			
Motionskørsel tid min.	3			
Alarmindgang, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds B	☐ Kreds A	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds B	☐ Kreds A
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Xzone, kombiflade	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Varmeblade vand			☐ Aktiv	
Motionskørsel pumpe	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval t	24			
Motionskørsel tid min.	3			
Alarmindgang, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds B	☐ Kreds A	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds B	☐ Kreds A
Xzone, kombiflade				
Xzone kombiflade	☒ Ikke aktiv ☐ Varme og køling	☐ Varme	☐ Ikke aktiv ☐ Varme og køling	☐ Varme
Temperaturvagtfunction	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Eksternt signal, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital indgang ☐ SMART Link+	☐ Ikke aktiv ☐ BMS	☐ Digital indgang ☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikering	☒ Varme	☐ Køling	☐ Varme	☐ Køling
Digital udgang, funktion	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digital udgang, indikering	☒ Varme	☐ Køling	☐ Varme	☐ Køling
Elektrisk varmeblade				
Efterkøling min.	3		☐ Aktiv	
Season Heat				
Season Heat	☒ Ikke aktiv ☐ Ekstra regul.se- kvens 1 sluttet kont.	☐ Ekstra regul.sekvens 1 sluttet kont. ☐ Ekstra regul.sekvens 1 manuel	☐ Ikke aktiv ☐ Ekstra regul. sekvens 1 sluttet kont.	☐ Ekstra regul.sekvens 1 sluttet kont. ☐ Ekstra regul.sekvens 1 manuel
Ekstra reguleringssekvens	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Køling		
Ekstra reguleringssekvens		
Ekstra reguleringssekvens 1	☒ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Køling ☐ Varme og køling	☐ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Køling ☐ Varme og køling
Inverteret udgangssignal	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirkulationsstyring	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. udgangssignal %	100	
Motionskørsel pumpe	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Alarmindgang, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B
Ekstra reguleringssekvens 2	☒ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Køling ☐ Varme og køling	☐ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Køling ☐ Varme og køling
Inverteret udgangssignal	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirkulationsstyring	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. udgangssignal %	100	
Motionskørsel pumpe	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Alarmindgang, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B
Ekstra reguleringssekvens, kombiflade		
Ekstra reguleringssekvens 1, kombiflade		
Kombiflade, funktion	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturbeskyttelse, funk	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturbeskyttelse, min. alarmforsinkelse	5	
Eksternt signal, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Digital indgang ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ikke aktiv ☐ Digital indgang ☐ BMS ☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikering	☒ Varme ☐ Køling	☐ Varme ☐ Køling
Digital udgang, funktion	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Digital udgang, indikering	☒ Varme ☐ Køling	☐ Varme ☐ Køling
Ekstra reguleringssekvens 2, kombiflade		
Kombiflade, funktion	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturbeskyttelse, funk	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturbeskyttelse, min. alarmforsinkelse	5	
Eksternt signal, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Digital indgang ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ikke aktiv ☐ Digital indgang ☐ BMS ☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikering	☒ Varme ☐ Køling	☐ Varme ☐ Køling
Digital udgang, funktion	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Digital udgang, indikering	☒ Varme ☐ Køling	☐ Varme ☐ Køling

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Køling		
<i>Køleflade DX</i>		
Køling	☒ Ikke aktiv ☐ 1 trin ☐ 2 trin ☐ 3 trin binært	☐ Ikke aktiv ☐ 1 trin ☐ 2 trin ☐ 3 trin binært
<i>Køleflade vand</i>		☐ Aktiv
Motionskørsel pumpe 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel pumpe 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Alarmindgang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
Alarmindgang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B
Xzone		
Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, kombiflade	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
<i>Køleflade DX</i>		
Køling	☒ Ikke aktiv ☐ 1 trin ☐ 2 trin ☐ 3 trin binært	☐ Ikke aktiv ☐ 1 trin ☐ 2 trin ☐ 3 trin binært
<i>Køleflade vand</i>		☐ Aktiv
Motionskørsel pumpe 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel pumpe 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Alarmindgang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
Alarmindgang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
SMART Link+	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B
Xzone, kombiflade		
Xzone kombiflade	☒ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Varme og køling	☐ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Varme og køling
Temperaturvagtfunction	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Eksternt signal, funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Digital indgang ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ikke aktiv ☐ Digital indgang ☐ BMS ☐ SMART Link+
Eksternt signal, indikering	☒ Varme ☐ Køling	☐ Varme ☐ Køling
Digital udgang, funktion	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Digital udgang, indikering	☒ Varme ☐ Køling	☐ Varme ☐ Køling
COOL DX		
COOL DX	☒ Ikke aktiv ☐ Økonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top	☐ Ikke aktiv ☐ Økonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top

Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Forsinkelsestider			
Stop, tørreforsinkelse		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Stop, tørreforsinkelsestid	min.	3	
Genstartstid	min.	5	
Trinvekslingstid	min.	5	
Stop-/starttid	min.	5	
Udeluft, grænser			
Trin 1	°C	15	
Trin 2	°C	18	
Trin 3	°C	20	
Luftmængde, grænser			
Køling 0-10 V			
Tilluft 0-10 V		25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft 0-10 V		25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Køling on/off			
Tilluft on/off trin 1		25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft on/off trin 1		25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Tilluft on/off trin 2		50 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft on/off trin 2		50 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Tilluft on/off trin 3		75 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft on/off trin 3		75 % af maks. luftmængde for aggregatet	



Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
Varme-/Kølegenvinding				
Carry over control				
Carry over control	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Air quality control				
Air quality control	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Indreguleringstilstand	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ønskeværdi Pa	10			
Virkningsgradsmåling				
Virkningsgradsmåling	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Afisning				
Afisning	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Afisning, grænseværdi Pa	50			
Kalibrering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Kalibrering/Optimering (PX)				
Kalibrering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Bypass-optimering	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
C/HC		
<i>RX/HC</i>		
Funktion		
Indstilling HC	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
HC afisningstilbehør	☒ Inaktiv ☐ Recirkul. ☐ El. varmeklæde ☐ El-varmeklæde og recirkulation	☐ Inaktiv ☐ Recirkul. ☐ El. varmeklæde ☐ El-varmeklæde og recirkulation
Varmeklæde i kombination med recirkulation	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. udelufttemp. for recirkulation °C	-10	
Varmefunktion	☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
Kølefunktion	☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
<i>RX/HC og RX/C</i>		
Udetemperaturgrænser		
Varmer °C	-25	
Køling °C	15	
Luftmængdegrænser		
Tilluft	40 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft	40 % af maks. luftmængde for aggregatet	



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
SMART Link		
Version	☒ SMART Link ☐ SMART Link+	☐ SMART Link ☐ SMART Link+
Aggregattype	☒ Ikke aktiv ☐ Vand, varmepumpe ☐ Vand, kølemaskine ☐ Vand, reversibel ☐ DX, varmepumpe ☐ DX, kølemaskine ☐ DX, reversibel	☐ Ikke aktiv ☐ Vand varmepumpe ☐ Vand, kølemaskine ☐ Vand reversibel ☐ DX, varmepumpe ☐ DX, kølemaskine ☐ DX, reversibel
<i>Vand</i>		
Opvarm.-vand (ønskeværdi) °C	40	
Opvarm.-vand, afvigelse K	3	
Kølevand (ønskeværdi) °C	12	
Kølevand, afvigelse K	2	
Udeluftgrænse (ikke kølemaskine) °C	-20	
Optimer, varme	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Optimer, køling	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Køleoptim. regulerhast. K/min.	0,3	
Varmeoptim. regulerhast. K/min.	0,3	
Ventilgrænse nedre %	80	
Ventilgrænse øvre %	95	
Forsinkelse s	60	
AQUA Link	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Al. sluttet kontakt ☐ Alarm åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. sluttet kontakt ☐ Alarm åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion
<i>DX (Celes+)</i>		
Antal tilsluttede enheder	1	
Komfortindstilling varme, min. varighed	30	
Komfortindstilling køling, min. varighed	30	
Udeluftgrænse (ikke kølemaskine) °C	-20	
Afisningsforsinkelse s	180	
Stabiliseringstid s	240	
Tilluftmængdegrænse	50 % af aggregatets maks.-luftmængde	



Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
Luftfugtighed				
Befugtning				
Befugtning	☒ Ikke aktiv ☐ 0-10 V ☐ Fraluft	☐ On/Off ☐ Tilluft	☐ Ikke aktiv ☐ 0-10 V ☐ Fraluft	☐ On/Off ☐ Tilluft
Placering regulerende fugtføler	☒ Tilluft ☐ Rum	☐ Fraluft	☐ Tilluft	☐ Fraluft
<i>Evaporativ</i>				
Startgrænse %RH	40			
Stopgrænse %RH	45			
Tidskanal startgrænse %RH	50			
Tidskanal stopgrænse %RH	55			
<i>Damp</i>				
Ønskeværdi %RH	30			
Tidskanal ønskeværdi %RH	40			
Maks. tilluft %RH	80			
<i>Ugeur</i>				
Tidskanal 1 periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn
Tidskanal 1 starttid hh:mm	00:00			
Tidskanal 1 stoptid hh:mm	00:00			
Tidskanal 2 periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn
Tidskanal 2 starttid hh:mm	00:00			
Tidskanal 2 stoptid hh:mm	00:00			
Tidskanal 3 periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn
Tidskanal 3 starttid hh:mm	00:00			
Tidskanal 3 stoptid hh:mm	00:00			
Tidskanal 4 periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn
Tidskanal 4 starttid hh:mm	00:00			
Tidskanal 4 stoptid hh:mm	00:00			

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Affugtning		
Affugtning	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft
Tilluft, relativ fugtighed %RH	50	
Fraluft, relativ fugtighed %RH	50	
Befugter, alarm		
Alarmindgang	☒ Ikke aktiv ☐ Sluttet kreds ☐ Åben kreds ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Sluttet kreds ☐ Åben kreds ☐ Kontaktorfunktion



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
ReCO₂		
CO ₂ /VOC, driftstilstand	☒ Ikke aktiv ☐ CO ₂ /VOC ☐ CO ₂ /VOC og forcering luftmængde	☐ Ikke aktiv ☐ CO ₂ /VOC ☐ CO ₂ /VOC og forcering luftmængde
CO ₂ /VOC frikøling	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatur, driftstilstand	☒ Ikke aktiv ☐ Varme, sekvens ☐ Køling, sekvens ☐ Varme og køling, sekvens	☐ Ikke aktiv ☐ Varme, sekvens ☐ Køling, sekvens ☐ Varme og køling, sekvens
Temperatur frikøling	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
CO₂/VOC		
Ønskeværdi %	50	
CO ₂ , ønskeværdi ppm	1000	
VOC, ønskeværdi ppm	1500	
Min. udeluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Min. afkastluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatur		
Min. udeluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Min. afkastluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
All Year Comfort		
Funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Kølevand ☐ Opvarm.-vand ☐ Køle- og opvarm.-vand	☐ Ikke aktiv ☐ Kølevand ☐ Opvarm.-vand ☐ Køle- og opvarm.-vand
SMART Link+ køling	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B
SMART Link+ varme	☒ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B	☐ Ikke aktiv ☐ Kreds A ☐ Kreds B
<i>Kølevand</i>		
Kølevand °C	14	
Udetemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udetemperatur X1 °C	10	
Udetemperatur X2 °C	20	
Udetemperatur X3 °C	25	
Udetemperatur X4 °C	30	
Kølevandstemperatur Y1 °C	22	
Kølevandstemperatur Y2 °C	18	
Kølevandstemperatur Y3 °C	14	
Kølevandstemperatur Y4 °C	12	
Udetemp. for pumpestart °C	10	
Udetemp. for pumpestop °C	7	
Rumtemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumtemp. ønskeværdi °C	21	
Rumtemp. P-bånd K	5	
Rumkomp. natblokering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Natkompensation	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Reducering, nat K	2	
Tidskanal 1, begyndelse nat tim:min	00:00	
Tidskanal 1, slut nat tim:min	00:00	
Tidskanal 1, periode	☒ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man-Fre ☐ Man-Søn ☐ Lør-Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man-Fre ☐ Man-Søn ☐ Lør-Søn
Dugpunktskompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Luftmængdekompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel pumpe	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved sluttet kont. ☐ Alarm ved åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved sluttet kont. ☐ Alarm ved åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion
Ventilalarm	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Opvarmningsvand		
Opvarmningsvand °C	30	
Udetemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udetemperatur X1 °C	-20	
Udetemperatur X2 °C	0	
Udetemperatur X3 °C	5	
Udetemperatur X4 °C	15	
Opvarmningsvandtemp. Y1 °C	40	
Opvarmningsvandtemp. Y2 °C	30	
Opvarmningsvandtemp. Y3 °C	20	
Opvarmningsvandtemp. Y4 °C	15	
Udetemp. for pumpestart °C	15	
Udetemp. for pumpestop °C	18	
Rumtemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumtemp. ønskeværdi °C	21	
Rumtemp. P-bånd K	5	
Rumkomp. natblokering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Natkompensation	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Reducering, nat K	-2	
Tidskanal 2, begyndelse nat tim:min	00:00	
Tidskanal 2, slut nat tim:min	00:00	
Tidskanal 2, periode	☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn ☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn ☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn
Luftmængdekompensering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel pumpe	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion ☐ Alarm ved sluttet kont.	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion ☐ Alarm ved sluttet kont.
Ventilalarm	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
MIRU Control	Se opstartsprotokol for MIRU Control	



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
MIRU		
Funktion (antal ventilatorer)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
<i>Ventilator 1, driftsniveau</i>		
Vent. 1 lavhastighed Pa	100	
Vent. 1 lavhastighed m³/s	30 % af maks.-luftmængde	
Vent. 1 højhastighed Pa	200	
Vent. 1 højhastighed m³/s	70 % af maks.-luftmængde	
Ventilator 1, procentuel dif- ference slave	1	
Ventilator 1, fast dif- ference slave	0	
Vent. 1 maks.hastighed%	100	
Ventilator 1 °C udekomp.-funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Lav- og højhastighed	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Lav- og højhastighed
X1, udetemperatur °C	-20	
X2, udetemperatur °C	-10	
X3, udetemperatur °C	10	
X4, udetemperatur °C	20	
<i>Luftmængde</i>		
Y1, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Y2, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Y3, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Y4, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
<i>Tryk</i>		
Y1, tryk ønskeværdi Pa	100	
Y2, tryk ønskeværdi Pa	100	
Y3, tryk ønskeværdi Pa	100	
Y4, tryk ønskeværdi Pa	100	
<i>Ventilator 1 funktion</i>		
Ventilator 1, paralleldrifts- funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Parallel start ☐ Parallel lav-/højhastighed ☐ Parallel start og lav-/højhastighed	☐ Ikke aktiv ☐ Parallel start ☐ Parallel lav-/højhastighed ☐ Parallel start og lav-/højhastighed
Ventilator 1, balancefunktion	☒ Luftmængde ☐ Kanaltryk ☐ Kanaltryk og luftmængdemåling ☐ Slave	☐ Luftmængde ☐ Kanaltryk ☐ Kanaltryk og luftmængdemåling ☐ Slave
Ventilator 1, reguleringsfunk- tion	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft
Ventilator 1, størrelse	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
<i>Ventilator 1 skemaindstillinger</i>		
Ventilator 1, kanal 1 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn
Ventilator 1 kanal 1 starttid	00:00	
Ventilator 1 kanal 1 stoptid	00:00	
Ventilator 1, kanal 2 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn
Ventilator 1 kanal 2 starttid	00:00	
Ventilator 1 kanal 2 stoptid	00:00	
Ventilator 1, kanal 3 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn
Ventilator 1 kanal 3 starttid	00:00	
Ventilator 1 kanal 3 stoptid	00:00	
Ventilator 1, kanal 4 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn
Ventilator 1 kanal 4 starttid	00:00	
Ventilator 1 kanal 4 stoptid	00:00	

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
MIRU		
Funktion (antal ventilatorer)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilator 2, driftsniveau		
Vent. 2 lavhastighed Pa	100	
Vent. 2 lavhastighed m³/s	30 % af maks.-luftmængde	
Vent. 2 højhastighed Pa	200	
Vent. 2 højhastighed m³/s	70 % af maks.-luftmængde	
Ventilator 2, procentuel dif- ference slave	1	
Ventilator 2, fast dif- m³/s ference slave	0	
Vent. 2 maks.hastighed%	100	
Ventilator 2 °C udekomp.-funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Lav- og højhastighed	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Lav- og højhastighed
X1, udetemperatur °C	-20	
X2, udetemperatur °C	-10	
X3, udetemperatur °C	10	
X4, udetemperatur °C	20	
Luftmængde		
Y1, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Y2, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Y3, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Y4, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Tryk		
Y1, tryk ønskeværdi Pa	100	
Y2, tryk ønskeværdi Pa	100	
Y3, tryk ønskeværdi Pa	100	
Y4, tryk ønskeværdi Pa	100	
Ventilator 2 funktion		
Ventilator 2, paralleldrif- tfunktion	☒ Ikke aktiv ☐ Parallel start ☐ Parallel lav-/højhastighed ☐ Parallel start og lav-/højhastighed	☐ Ikke aktiv ☐ Parallel start ☐ Parallel lav-/højhastighed ☐ Parallel start og lav-/højhastighed
Ventilator 2, balancefunktion	☒ Luftmængde ☐ Kanaltryk ☐ Kanaltryk og luftmængdemåling ☐ Slave	☐ Luftmængde ☐ Kanaltryk ☐ Kanaltryk og luftmængdemåling ☐ Slave
Ventilator 2, reguleringsfun- ktion	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft
Ventilator 2, størrelse	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
<i>Ventilator 2 skemaindstillinger</i>		
Ventilator 2, kanal 1 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Man..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Man..Søn
Ventilator 2 kanal 1 starttid	00:00	
Ventilator 2 kanal 1 stoptid	00:00	
Ventilator 2, kanal 2 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Man..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Man..Søn
Ventilator 2 kanal 2 starttid	00:00	
Ventilator 2 kanal 2 stoptid	00:00	
Ventilator 2, kanal 3 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Man..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Man..Søn
Ventilator 2 kanal 3 starttid	00:00	
Ventilator 2 kanal 3 stoptid	00:00	
Ventilator 2, kanal 4 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Man..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Man..Søn
Ventilator 2 kanal 4 starttid	00:00	
Ventilator 2 kanal 4 stoptid	00:00	

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
MIRU		
Funktion (antal ventilatorer)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
<i>Ventilator 3, driftsniveau</i>		
Vent. 3 lavhastighed Pa	100	
Vent. 3 lavhastighed m³/s	30 % af maks.-luftmængde	
Vent. 3 højhastighed Pa	200	
Vent. 3 højhastighed m³/s	70 % af maks.-luftmængde	
Ventilator 3, procentuel dif- ference slave	1	
Ventilator 3, fast dif- ference slave	0	
Vent. 3 maks.hastighed%	100	
Ventilator 3 °C udekomp.-funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Lav- og højhastighed	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Lav- og højhastighed
X1, udetemperatur °C	-20	
X2, udetemperatur °C	-10	
X3, udetemperatur °C	10	
X4, udetemperatur °C	20	
<i>Luftmængde</i>		
Y1, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Y2, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Y3, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
Y4, luftm. ønskeværdi m³/s	25 % af maks.-luftmængde	
<i>Tryk</i>		
Y1, tryk ønskeværdi Pa	100	
Y2, tryk ønskeværdi Pa	100	
Y3, tryk ønskeværdi Pa	100	
Y4, tryk ønskeværdi Pa	100	
<i>Ventilator 3 funktion</i>		
Ventilator 3, paralleldrifts- funktion	☒ Ikke aktiv ☐ Parallel start ☐ Parallel lav-/højhastighed ☐ Parallel start og lav-/højhastighed	☐ Ikke aktiv ☐ Parallel start ☐ Parallel lav-/højhastighed ☐ Parallel start og lav-/højhastighed
Ventilator 3, balancefunktion	☒ Luftmængde ☐ Kanaltryk ☐ Kanaltryk og luftmængdemåling ☐ Slave	☐ Luftmængde ☐ Kanaltryk ☐ Kanaltryk og luftmængdemåling ☐ Slave
Ventilator 3, reguleringsfunk- tion	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft
Ventilator 3, størrelse	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Ventilator 3 skemaindstillinger		
Ventilator 3, kanal 1 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn
Ventilator 3 kanal 1 starttid	00:00	
Ventilator 3 kanal 1 stoptid	00:00	
Ventilator 3, kanal 2 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn
Ventilator 3 kanal 2 starttid	00:00	
Ventilator 3 kanal 2 stoptid	00:00	
Ventilator 3, kanal 3 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn
Ventilator 3 kanal 3 starttid	00:00	
Ventilator 3 kanal 3 stoptid	00:00	
Ventilator 3, kanal 4 tilvalg	☒ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Lavhast. Tirsdag ☐ Lavhast. Torsdag ☐ Lavhast. Lørdag ☐ Lavhast. Man..Fre ☐ Lavhast. Man..Søn ☐ Højhast. Tirsdag ☐ Højhast. Torsdag ☐ Højhast. Lørdag ☐ Højhast. Man..Fre ☐ Højhast. Man..Søn ☐ Lavhast. Mandag ☐ Lavhast. Onsdag ☐ Lavhast. Fredag ☐ Lavhast. Søndag ☐ Lavhast. Lør..Søn ☐ Højhast. Mandag ☐ Højhast. Onsdag ☐ Højhast. Fredag ☐ Højhast. Søndag ☐ Højhast. Lør..Søn
Ventilator 3 kanal 4 starttid	00:00	
Ventilator 3 kanal 4 stoptid	00:00	



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Indgange/udgange		
<i>Ekstern drift, modul 3</i>		
Digital Udgang 1, driftstilstand	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lavhast.-drift ☐ A-alarm ☐ Spjældrelæ ☐ Varmeveksler, afisn. ☐ Eftervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftm., nedregulering ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, køling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftventilator i drift ☐ Intern brandalarm udløst ☐ Ekstern brandalarm 2 ☐ Enhver brandalarm ☐ Eks. brandalarm 2 med prio ☐ Forvarme ☐ HC afisn. med recirk. ☐ HC køling ☐ Afkastluftvarme ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i højhast.-drift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Eftervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermitterende natdrift ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, køling ☐ Køling ☐ Sommernatkøling ☐ Fraluftventilator i drift ☐ Ekstern brandalarm 1 ☐ Eks. brandalarm 1 eller 2 ☐ Eks. brandalarm 1 med prio ☐ Int. brandalarm med prio ☐ HC afisning ☐ HC varme ☐ HFilterkalibrering
Digital Udgang 2, driftstilstand	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lavhast.-drift ☐ A-alarm ☐ Spjældrelæ ☐ Varmeveksler, afisn. ☐ Eftervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftm., nedregulering ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, køling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftventilator i drift ☐ Intern brandalarm udløst ☐ Ekstern brandalarm 2 ☐ Enhver brandalarm ☐ Eks. brandalarm 2 med prio ☐ Forvarme ☐ HC afisn. med recirk. ☐ HC køling ☐ Afkastluftvarme ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i højhast.-drift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Eftervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermitterende natdrift ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, køling ☐ Køling ☐ Sommernatkøling ☐ Fraluftventilator i drift ☐ Ekstern brandalarm 1 ☐ Eks. brandalarm 1 eller 2 ☐ Eks. brandalarm 1 med prio ☐ Int. brandalarm med prio ☐ HC afisning ☐ HC varme ☐ HFilterkalibrering
Digital indgang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Køling al.indgang 1 ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavha ☐ Eftervarme al.indgang ☐ Køling al.indgang 2	☐ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Køling al.indgang 1 ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavhastighed ☐ Eftervarme al.indgang ☐ Køling al.indgang 2
Digital indgang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Køling al.indgang 1 ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavha ☐ Eftervarme al.indgang ☐ Køling al.indgang 2	☐ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Køling al.indgang 1 ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavhastighed ☐ Eftervarme al.indgang ☐ Køling al.indgang 2

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi	
Analog indgang 1	Se afsnit 4.19 i Funktionsmanual installation	☐ Ikke aktiv	☐ Ønskeværdiforskydning
		☐ Ønskeværdiforskyd. tilluft	☐ Ønskeværdiforskyd. fraluft
Analog indgang 2	Se afsnit 4.19 i Funktionsmanual installation	☐ Ikke aktiv	☐ Ønskeværdiforskydning
		☐ Ønskeværdiforskyd. tilluft	☐ Ønskeværdiforskyd. fraluft

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Indgange/udgange		
<i>Ekstern drift, modul 6</i>		
Digital Udgang 1, driftstilstand	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lavhast.-drift ☐ A-alarm ☐ Spjældrelæ ☐ Varmeveksler, afisn. ☐ Eftervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftm., nedregulering ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, køling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftventilator i drift ☐ Intern brandalarm udløst ☐ Ekstern brandalarm 2 ☐ Enhver brandalarm ☐ Eks. brandalarm 2 med prio ☐ Forvarme ☐ HC afisn. med recirk. ☐ HC køling ☐ Afkastluftvarme ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i højhast.-drift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Eftervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermitterende natdrift ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, køling ☐ Køling ☐ Sommernatkøling ☐ Fraluftventilator i drift ☐ Ekstern brandalarm 1 ☐ Eks. brandalarm 1 eller 2 ☐ Eks. brandalarm 1 med prio ☐ Int. brandalarm med prio ☐ HC afisning ☐ HC varme ☐ HFilterkalibrering
Digital Udgang 2, driftstilstand	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lavhast.-drift ☐ A-alarm ☐ Spjældrelæ ☐ Varmeveksler, afisn. ☐ Eftervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftm., nedregulering ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, køling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftventilator i drift ☐ Intern brandalarm udløst ☐ Ekstern brandalarm 2 ☐ Enhver brandalarm ☐ Eks. brandalarm 2 med prio ☐ Forvarme ☐ HC afisn. med recirk. ☐ HC køling ☐ Afkastluftvarme ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i højhast.-drift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Eftervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermitterende natdrift ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, køling ☐ Køling ☐ Sommernatkøling ☐ Fraluftventilator i drift ☐ Ekstern brandalarm 1 ☐ Eks. brandalarm 1 eller 2 ☐ Eks. brandalarm 1 med prio ☐ Int. brandalarm med prio ☐ HC afisning ☐ HC varme ☐ HFilterkalibrering
Digital indgang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Køling al.indgang 1 ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavha ☐ Eftervarme al.indgang ☐ Køling al.indgang 2	☐ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Køling al.indgang 1 ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavhastighed ☐ Eftervarme al.indgang ☐ Køling al.indgang 2
Digital indgang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Køling al.indgang 1 ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavha ☐ Eftervarme al.indgang ☐ Køling al.indgang 2	☐ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Køling al.indgang 1 ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavhastighed ☐ Eftervarme al.indgang ☐ Køling al.indgang 2

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Analog indgang 1	Se afsnit 4.19 i Funktionsmanual installation	☐ Ikke aktiv ☐ Ønskeværdiforskyd. tilluft ☐ Ønskeværdiforskydning ☐ Ønskeværdiforskyd. fraluft
Analog indgang 2	Se afsnit 4.19 i Funktionsmanual installation	☐ Ikke aktiv ☐ Ønskeværdiforskyd. tilluft ☐ Ønskeværdiforskydning ☐ Ønskeværdiforskyd. fraluft

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Indgange/udgange		
<i>Ekstern kommunikation modul A/B/C</i>		
Ekstern kommunikation modul A	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturføler nr. 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturføler nr. 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ekstern kommunikation modul B	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturføler nr. 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturføler nr. 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ekstern kommunikation modul C	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturføler nr. 1	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperaturføler nr. 2	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Kommunikation		
Ekstern port B		
DHCP	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
IP-adresse	10.200.1.1	
Netmaske	255.255.255.0	
Standardværdi GATEWAY	0.0.0.0	
Primær DNS	0.0.0.0	
Sekundær DNS	0.0.0.0	
Trådløst netværk		
Trådløst netværk	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
SSID	GOLD	
Adgangskode	Aggregatets serienummer	
IP-adresse	169.254.233.1	
Netmaske	255.255.255.0	
Kanal frekvensbånd	5	
E-mail		
SMTP-server	☒ Eksternt ☐ Internt	☐ Eksternt ☐ Internt
SMTP-server adresse		
SMTP-portnummer	25	
SMTP-brugernavn		
SMTP-adgangskode		
Kryptering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
E-mailbruger		
E-mail reply path		
EIA-485		
Protokol	☐ Ikke aktiv ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	☐ Ikke aktiv ☐ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON
Baudrate	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400
Paritet	☒ Ingen ☐ Lige ☐ Ulige	☐ Ingen ☐ Lige ☐ Ulige
Stopbits	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Korteste svarforsinkelse ms	0	
Modbus TCP		
Portnummer	502	
Godkendt IP-adresse klient	0.0.0.0	
Godkendt netmaske klient	0.0.0.0	
BACnet IP		
Netværksnummer ekst. B	0	
Netværksnummer int. A	0	
Device ID	0	
Portnummer	47808	
EXOline TCP		
Portnummer	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Driftsniveau kommunikation		
Driftsniveau	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Grundindstilling		
Lagermedie	☐ SD-kort ☒ USB	☐ SD-kort ☐ USB



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Bruger		
Kræv adgangskode bruger	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
IQnavigator		
Tilslut til IQlogic	☒ Direkte ☐ DHCP ☐ Statisk IP ☐ Trådløs	☐ Direkte ☐ DHCP ☐ Statisk IP ☐ Trådløs
IP-adresse IQnavigator		
Netmaske IQnavigator		
Forvalgt gateway IQnavigator		
IP-adresse IQlogic		
Lysstyrke	☒ Autojustering ☐ Lav ☐ Medium ☐ Høj	☐ Autojustering ☐ Lav ☐ Medium ☐ Høj
Knaplyd	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lydstyrke	3	

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
1:1	Ekstern brandalarm nr. 1 udløst	A ¹⁾	1		
1:2	Ekstern brandalarm nr. 2 udløst	A ¹⁾	1		
1:3	Intern brandalarm udløst	A ¹⁾	1		
2:1	Ekstern alarm nr. 1 udløst ²⁾	A	1 ³⁾		
2:2	Ekstern alarm nr. 2 udløst ²⁾	B	0 ³⁾		
3:1	Forvarme, I/O-modul nr. 9 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
3:2	Forvarme, overophedningsbeskyttelse udløst/spændingsforsyning mangler, for elektrisk varmeplade	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Forvarme, frostbeskyttelse udløst	A ¹⁾	1		
3:4	Forvarme, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A ¹⁾	1		
3:5	Forvarme, temperaturføler defekt	A	0 ³⁾		
3:6	Forvarme, ventilovervågning udløst	B	0 ³⁾		
3:7	Forvarme, temperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0 ³⁾		
3:8	Forvarme, alarmindgang udløst	A	0		
4:1	Ekstra reguleringssekvens 1, I/O-modul nr. E kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
4:2	Ekstra reguleringssekvens 1, overophedningsbeskyttelse udløst/spændingsforsyning mangler, for elektrisk varmeplade	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Ekstra reguleringssekvens 1, frostbeskyttelse udløst	A ¹⁾	1		
4:4	Ekstra reguleringssekvens 1, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A ¹⁾	1		
4:5	Ekstra reguleringssekvens 1, ventilovervågning udløst	B	0 ³⁾		
4:6	Ekstra reguleringssekvens 1, alarmindgang udløst	A	0		
4:7	Ekstra reguleringssekvens 1, temperaturbeskyttelse via kommunikation, kommunikationsfejl	B	0		
4:8	Ekstra reguleringssekvens 1, kombiopladeføler defekt	A	1		
4:9	Ekstra reguleringssekvens 2, I/O-modul nr. F kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
4:10	Ekstra reguleringssekvens 2, overophedningsbeskyttelse udløst/spændingsforsyning mangler, for elektrisk varmeplade	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Ekstra reguleringssekvens 2, frostbeskyttelse udløst	A ¹⁾	1		
4:12	Ekstra reguleringssekvens 2, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A ¹⁾	1		
4:13	Ekstra reguleringssekvens 2, ventilovervågning udløst	B	0 ³⁾		
4:14	Ekstra reguleringssekvens 2, alarmindgang udløst	A	0		
4:15	Ekstra reguleringssekvens 2, kombiopladeføler defekt	A	1		
5:1	Eftervarme, overophedningsbeskyttelse udløst/spændingsforsyning mangler, for elektrisk varmeplade	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Eftervarme, frostbeskyttelse udløst	A ¹⁾	1		
5:3	Eftervarme, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A ¹⁾	1		
5:4	Eftervarme, ventilovervågning udløst	B	0 ³⁾		
5:5	Eftervarme, alarmindgang udløst	A	0 ³⁾		
6:1	Xzone, I/O-modul nr. A kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
6:2	XZone, overophedningsbeskyttelse udløst/spændingsforsyning mangler, for elektrisk varmeplade	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, frostbeskyttelse udløst	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, tillufttemperaturføler defekt	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, varmeventilovervågning udløst	B	0 ³⁾		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
6:7	Xzone, tillufttemperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0 ³⁾		
6:8	Xzone, tillufttemperatur over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
6:9	Xzone varme, alarmindgang udløst	A	0		
6:10	Xzone varme, kombifladedøler defekt	A	1		
6:11	Xzone varme, temperaturvagt I/O-modul nr. 9 kommunikationsfejl	A	0		
7:1	Xzone, I/O-modul nr. B kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, fralufttemperaturføler defekt	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone, køleventilovervågning udløst	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, fralufttemperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone køling, alarmindgang 1 udløst	A	0		
7:6	Xzone køling, alarmindgang 2 udløst	A	0		
7:7	Xzone køling, kombifladedøler defekt	A	1		
8:5	Køling, ventilovervågning udløst	B	0 ³⁾		
8:6	Køling, alarmindgang 1 udløst	A	0 ³⁾		
8:7	Køling, alarmindgang 2 udløst	A	0 ³⁾		
9:1	Konstant afkastlufttemperatur, kommunikationsfejl I/O-modul nr. 4	A	0		
9:2	Konstant afkastlufttemperatur, overophedningsbeskyttelse udløst/spændingsforsyning mangler, for elektrisk varmeplade	A	0		
9:3	Konstant afkastlufttemperatur, frostbeskyttelse udløst	A	1		
9:4	Konstant afkastlufttemperatur, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A	1		
9:5	Konstant afkastlufttemperatur, temperaturføler defekt	A	0		
9:6	Konstant afkastlufttemperatur, ventilovervågning udløst	A	0		
9:7	Konstant afkastlufttemperatur, temperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0		
9:8	Konstant afkastlufttemperatur, alarmindgang udløst	A	0		
10:1	Tillufttemperaturføler defekt	A	1 ³⁾		
10:2	Tillufttemperaturføler for densitetskompensering defekt	B	0 ³⁾		
10:3	Fralufttemperaturføler defekt	A	1 ³⁾		
10:4	Fralufttemperaturføler for densitetskompensering defekt (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Fralufttemperaturføler for varmevekslerafrimning defekt	A	1 ³⁾		
10:6	Fralufttemperaturføler for densitetskompensering i SD-aggregat defekt	A	1 ³⁾		
10:7	Fraluftkanaltemperaturføler defekt	A	1 ³⁾		
10:10	Udelufttemperaturføler defekt (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Rumtemperaturføler nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
11:2	Rumtemperaturføler nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
11:3	Rumtemperaturføler nr. 3 defekt	B	0 ³⁾		
11:4	Rumtemperaturføler nr. 4 defekt	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, rumtemperaturføler nr. 5 defekt	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, rumtemperaturføler nr. 6 defekt	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, rumtemperaturføler nr. 7 defekt	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, rumtemperaturføler nr. 8 defekt	B	0 ³⁾		
11:9	Udetemperaturføler nr. A defekt	B	0 ³⁾		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
11:10	Udetemperaturføler nr. B defekt	B	0 ³⁾		
11:11	Udetemperaturføler nr. C defekt	B	0 ³⁾		
11:12	Udetemperaturføler nr. D defekt	B	0 ³⁾		
11:13	Rumtemperatur via kommunikation, kommunikationsfejl ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, rumtemperatur via kommunikation, kommunikationsfejl ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Udetemperatur via kommunikation, kommunikationsfejl ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Tillufttemperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	1 ³⁾		
12:2	Tillufttemperatur over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
12:6	Fralufttemperatur under alarmgrænse	A	0 ³⁾		
12:11	Temperaturbeskyttelse under alarmgrænse ²⁾	A	0 ³⁾		
12:13	Varmeveksler, virkningsgrad under alarmgrænse	B	0 ³⁾		
13:1	Befugtning, I/O-modul nr. 4 kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
13:2	Tilluftfugtføler defekt	A	1 ³⁾		
13:3	Fraluftfugtføler defekt	A	1 ³⁾		
13:4	Afkastluftfugtføler defekt	A	0 ³⁾		
13:5	Udeluftfugtføler defekt	A	0 ³⁾		
13:6	Rumfugtføler defekt	A	0 ³⁾		
13:9	Befugter, alarmudgang udløst	A	0 ³⁾		
13:11	VOC-føler kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
13:12	VOC-føler intern kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
13:13	VOC-føler, intern fejl	B	0 ³⁾		
13:14	VOC-føler, niveau under/over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
15:1	Krydsveksler, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfejl	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:2	Krydsveksler, temperaturføler nr. 1 defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:3	Krydsveksler, temperaturføler nr. 2 defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:4	Krydsveksler, spjældovervågning udløst	A	0 ³⁾⁴⁾		
15:7	Krydsveksler, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfejl	A	1		
15:8	Krydsveksler, bypass-spjældovervågning udløst	A	0		
15:9	Krydsveksler, spjæld nr. 1 overvågning udløst	A	0		
15:10	Krydsveksler, spjæld nr. 2 overvågning udløst	A	0		
15:11	Krydsveksler, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfejl	A	1		
15:12	Krydsveksler, bypass-spjældovervågning udløst	A	0		
15:13	Krydsveksler -modstrøm, afisningstryk over alarmgrænse	B	1		
15:14	Krydsveksler, afisningstrykføler nr. C kommunikationsfejl	B	0		
15:15	Krydsveksler, afisningstryk over alarmgrænse	B	1		
16:1	Genvindingsflade, I/O-modul nr. 1 kommunikationsfejl	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:2	Genvindingsflade, temperaturføler defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:3	Genvindingsflade, ventilovervågning udløst	A	0 ³⁾⁴⁾		
16:4	Genvindingsflade, pumpeovervågning udløst	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:5	Genvindingsflade, I/O-modul nr. C kommunikationsfejl	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:6	Genvindingsflade, trykføler defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:7	Genvindingsflade, lavtryk væske kreds	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:8	Genvindingsflade, tryk under alarmgrænse	A	1		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
17:1	Rotorveksler, motorstyring kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
17:2	Rotorveksler, afisningstrykføler nr. 7 kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
17:3	Rotorveksler, afisningstryk over alarmgrænse	B	1 ³⁾⁴⁾		
17:4	Rotorveksler, rotationsvagt udløst	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:5	Rotorveksler, motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:6	Rotorveksler, motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:7	Rotorveksler, motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:8	Rotorveksler, motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:9	Rotorveksler, motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:10	Rotorveksler, intern fejl motorstyring	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:11	Rotorveksler, motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:12	Rotorveksler, motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:13	Rotorveksler, motorstyring strømbegrænsning	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:14	Rotorveksler, motorstyring intern kommunikationsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:15	Rotorveksler, I/O-modul kommunikationsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
18:1	AYC, I/O-modul nr. 7 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
18:2	AYC varme, temperaturføler defekt	A	0 ³⁾		
18:3	AYC varme, ventilovervågning udløst	B	0 ³⁾		
18:4	AYC varme, pumpeovervågning udløst	A	0 ³⁾		
18:5	AYC varme, temperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0 ³⁾		
18:6	AYC varme, temperatur over ønskeværdiens alarmgrænse ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	AYC køling, temperaturføler defekt	A	0 ³⁾		
18:10	AYC køling, ventilovervågning udløst	B	0 ³⁾		
18:11	AYC køling, pumpeovervågning udløst	A	0 ³⁾		
18:12	AYC køling, temperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0 ³⁾		
18:13	AYC køling, temperatur over ønskeværdiens alarmgrænse ⁵⁾	B	0 ³⁾		
19:1	Rotorveksler, Air Quality Control trykføler nr. E kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
19:2	Rotorveksler, Air Quality Control under ønskeværdiens alarmgrænse	A ¹⁾	0 ³⁾		
19:3	Rotorveksler, Air Quality Control spjældovervågning udløst	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, kompressor nr. 1 lavtryksføler defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, kompressor nr. 1 lavtryk under alarmgrænse	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, kompressor nr. 1 højtryksføler defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX, kompressor nr. 1 højtryk over alarmgrænse	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, kompressor nr. 1 overvågning udløst	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, kompressor nr. 1 genstartsfejl	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, kompressor nr. 2 lavtryksføler defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, kompressor nr. 2 lavtryk under alarmgrænse	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, kompressor nr. 2 højtryksføler defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, kompressor nr. 2 højtryk over alarmgrænse	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, kompressor nr. 2 overvågning udløst	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, kompressor nr. 2 genstartsfejl	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX, udelufttemperaturføler defekt	B	0 ³⁾		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
21:15	COOL DX, fasefølgefejl/spændingsmåling mangler	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link, alarmniveau 1 udløst	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, alarmniveau 2 udløst	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, alarmniveau 3 udløst	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, I/O-modul nr. 5 udløst	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, pumpeovervågning udløst	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link, nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link, nr. 1 alarm udløst	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link, nr. 2 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link, nr. 2 alarm udløst	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link, nr. 3 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link, nr. 3 alarm udløst	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link, nr. 4 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link, nr. 4 alarm udløst	A	0 ³⁾		
24:13	SMART Link, tilluftmængde under alarmgrænse	A	0		
25:1	SMART Link+, kølekreds A kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
25:2	SMART Link+, kølekreds B kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
25:3	SMART Link+, varmekreds A kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
25:4	SMART Link+, varmekreds B kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
26:1	Forfilter, tillufttrykføler nr. 8 kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
26:2	Forfilter, tilluft snavset	B	0 ³⁾		
26:7	Forfilter, fralufttrykføler nr. 9 kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
26:8	Forfilter, fraluft snavset	B	0 ³⁾		
27:1	Aggregatfilter, tillufttrykføler nr. 3/4 kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
27:2	Aggregatfilter, tilluft snavset	B	0 ³⁾		
27:7	Aggregatfilter, fralufttrykføler nr. 3/4 kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
27:8	Aggregatfilter, fraluft snavset	B	0 ³⁾		
28:1	Efterfilter, tillufttrykføler nr. A kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
28:2	Efterfilter, tilluft snavset	B	0 ³⁾		
29:1	Energiovervågning impulstæller kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
30:1	Luftmængdemåling, tillufttrykføler nr. 1/2 kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
30:2	Luftmængdemåling, tilluftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
30:3	Luftmængdemåling, tilluftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
30:6	Luftmængdemåling, fralufttrykføler nr. 1/2 kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
30:7	Luftmængdemåling, fraluftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
30:8	Luftmængdemåling, fraluftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
30:11	Luftmængdemåling, renblæsningstrykføler nr. B kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
31:1	Trykregulering, tillufttrykføler nr. 5 kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
31:2	Trykregulering, tillufttryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
31:3	Trykregulering, tillufttryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
31:6	Trykregulering, fralufttrykføler nr. 6 kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
31:7	Trykregulering, fralufttryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
31:8	Trykregulering, fralufttryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
32:1	RECO ₂ , I/O-modul nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
32:2	RECO ₂ , trykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
32:3	RECO ₂ /Intermitterende natvarme, returluftspjældovervågning udløst	B	0 ³⁾		
32:4	RECO ₂ , udeluftspjældovervågning udløst	B	0 ³⁾		
33:1	Serviceperiode over alarmgrænse ²⁾	B	0 ³⁾		
33:15	Låsefunktion udløst	A	1		
34:1	Ekstern styring, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
34:2	Ekstern styring, I/O-modul nr. 6 kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
35:1	Booster-armatur, I/O-modul nr. 8 kommunikationsfejl	B	0		
36:1	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. A kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
36:2	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturføler nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:3	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturføler nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:6	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. B kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
36:7	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturføler nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:8	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturføler nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:11	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. C kommunikationsfejl	B	0 ³⁾		
36:12	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturføler nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:13	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturføler nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU nr. 1 motorstyringsalarm udløst	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU nr. 1 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
38:4	MIRU nr. 1 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU nr. 1 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
38:6	MIRU nr. 1 temperaturføler defekt	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU nr. 1 luftmængde/trykfavigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
38:8	MIRU nr. 1 luftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 luftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 tryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 tryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU nr. 2 motorstyringsalarm udløst	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU nr. 2 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU nr. 2 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU nr. 2 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU nr. 2 temperaturføler defekt	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU nr. 2 luftmængde/trykfavigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
39:8	MIRU nr. 2 luftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
39:9	MIRU nr. 2 luftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
39:10	MIRU nr. 2 tryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 tryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
40:1	MIRU nr. 3 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU nr. 3 motorstyringslarm udløst	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU nr. 3 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU nr. 3 luftmængdemålingstrykfølør nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU nr. 3 trykreguleringsfølør nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU nr. 3 temperaturfølør defekt	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU nr. 3 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
40:8	MIRU nr. 3 luftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 luftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 tryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 tryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU nr. 4 motorstyringslarm udløst	A	0 ³⁾		
41:3	MIRU nr. 4 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU nr. 4 luftmængdemålingstrykfølør nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU nr. 4 trykreguleringsfølør nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU nr. 4 temperaturfølør defekt	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU nr. 4 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
42:1	MIRU nr. 5 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU nr. 5 motorstyringslarm udløst	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU nr. 5 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU nr. 5 luftmængdemålingstrykfølør nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU nr. 5 trykreguleringsfølør nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU nr. 5 temperaturfølør defekt	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU nr. 5 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU nr. 6 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU nr. 6 motorstyringslarm udløst	A	0 ³⁾		
43:3	MIRU nr. 6 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
43:4	MIRU nr. 6 luftmængdemålingstrykfølør nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
43:5	MIRU nr. 6 trykreguleringsfølør nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
43:6	MIRU nr. 6 temperaturfølør defekt	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU nr. 6 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU nr. 7 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU nr. 7 motorstyringslarm udløst	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU nr. 7 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU nr. 7 luftmængdemålingstrykfølør nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU nr. 7 trykreguleringsfølør nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU nr. 7 temperaturfølør defekt	B	0 ³⁾		
44:7	MIRU nr. 7 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU nr. 8 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU nr. 8 motorstyringslarm udløst	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU nr. 8 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU nr. 8 luftmængdemålingstrykfølør nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret	0=Drift	0=blokeret	0=Drift
		A=A-alarm	1=Stop	A=A-alarm	1=Stop
		B=B-alarm		B=B-alarm	
45:5	MIRU nr. 8 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
45:6	MIRU nr. 8 temperaturføler defekt	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU nr. 8 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU nr. 9 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU nr. 9 motorstyringsalarm udløst	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU nr. 9 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU nr. 9 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
46:5	MIRU nr. 9 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU nr. 9 temperaturføler defekt	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU nr. 9 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU nr. 10 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU nr. 10 motorstyringsalarm udløst	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU nr. 10 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU nr. 10 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU nr. 10 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU nr. 10 temperaturføler defekt	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU nr. 10 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 ³⁾		
49:1	Tilluftventilator nr. 1A kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
49:2	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
49:11	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
50:1	Tilluftventilator nr. 2A kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
50:2	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:5	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
50:11	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
51:1	Tilluftventilator nr. 3A kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
51:2	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
51:4	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:7	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
51:11	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
52:1	Tilluftventilator nr. 1B kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
52:2	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
53:1	Tilluftventilator nr. 2B kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
53:2	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
54:1	Tilluftventilator nr. 3B kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
54:2	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
55:1	Fraluftsventilator nr. 1A kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
55:2	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
55:6	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
55:11	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
56:1	Fraluftsventilator nr. 2A kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
56:2	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
56:11	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
57:1	Fraluftsventilator nr. 3A kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
57:2	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
57:11	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
58:1	Fraluftsventilator nr. 1B kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
58:2	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
59:1	Fraluftsventilator nr. 2B kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
59:2	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
59:6	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
60:1	Fraluftsventilator nr. 3B kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
60:2	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring overstrøm	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring underspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring overspænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring overtemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring opstartsfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring ujævn fasespænding	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring fasefejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring intern hukommelsesfejl	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring strømbegrænsning	B	0 ³⁾		
61:1	Tilluftsventilator nr. 1A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
61:6	Tilluftsventilator nr. 2A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
61:11	Tilluftsventilator nr. 3A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
62:1	Fraluftsventilator nr. 1A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
62:6	Fraluftsventilator nr. 2A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
62:11	Fraluftsventilator nr. 3A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-modul kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-modul kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-modul kommunikationsfejl	A	1 ³⁾		
70:1	HC styreenhed kommunikationsfejl	A	0		
70:2	HC styreenhed intern hukommelsesfejl	A	0		
70:3	HC styreenhed urkreds defekt	A	0		
70:5	HC afisning, trykføler nr. D kommunikationsfejl	A	0		
70:6	HC afisning, I/O-modul nr. 5 kommunikationsfejl	B	0		
70:7	HC afisning, recirkulationsspjæld overvågning udløst	A	0		
70:8	HC afisning, el-varmeblade udløst	A	0		
70:9	HC afisningstid kreds 1 over alarmgrænse	B	0		
70:11	HC afisningsinterval over alarmgrænse	B	0		
70:12	HC fasefølgefejl	A	0		
71:1	HC kompressormotorstyring kommunikationsfejl	A	0		
71:2	HC kompressormotorstyring opstartsfejl	A	0		
71:3	HC kompressormotorstyring over- eller underspænding	A	0		
71:4	HC kompressor uden for arbejdsområde	A	0		
71:9	HC ekspansionsventilstyring kreds 1 kommunikationsfejl	A	0		
72:1	HC højtryksvagt kreds 1 udløst	A	0		
72:2	HC højtryk kreds 1 over alarmgrænse	A	0		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret	0=Drift	0=blokeret	0=Drift
		A=A-alarm	1=Stop	A=A-alarm	1=Stop
		B=B-alarm		B=B-alarm	
72:3	HC termokontakt kreds 1 udløst	A	0		
72:4	HC varmgastemperatur kreds 1 over alarmgrænse	A	0		
72:5	HC varmgastemperaturføler kreds 1 defekt	A	0		
72:6	HC højtryksføler kreds 1 defekt	A	0		
72:7	HC lavtryksføler kreds 1 defekt	A	0		
72:8	HC sugegasledningstemperaturføler kreds 1 defekt	A	0		
72:9	HC trykdifference kreds 1 under alarmgrænse	A	0		
72:10	HC service af kreds 1 og kompressor	A	0		
72:11	HC overophedningstemperatur kreds 1 under alarmgrænse	A	0		
72:12	HC trykudligning af lavtryk kreds 1	A	0		
72:13	HC trykudligning af højtryk kreds 1	A	0		
72:14	HC lavtryk kreds 1 under alarmgrænse	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 motorstyring overstrøm	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 motorstyring underspænding	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 motorstyring overspænding	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 motorstyring overtemperatur	A	0		
77:6	MIRU nr. 1 motorstyring opstartsfejl	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 motorstyring ujævn fasespænding	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 motorstyring fasefejl	A	0		
77:9	MIRU nr. 1 motorstyring intern hukommelsesfejl	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 motorstyring strømbegrænsning	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 motorstyring intern kommunikationsfejl	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 motorstyring overstrøm	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 motorstyring underspænding	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 motorstyring overspænding	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 motorstyring overtemperatur	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 motorstyring opstartsfejl	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 motorstyring ujævn fasespænding	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 motorstyring fasefejl	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 motorstyring intern hukommelsesfejl	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 motorstyring strømbegrænsning	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 motorstyring intern kommunikationsfejl	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 motorstyring overstrøm	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 motorstyring underspænding	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 motorstyring overspænding	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 motorstyring overtemperatur	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 motorstyring opstartsfejl	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 motorstyring ujævn fasespænding	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 motorstyring fasefejl	A	0		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
79:9	MIRU nr. 3 motorstyring intern hukommelsesfejl	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 motorstyring strømbegrænsning	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 motorstyring intern kommunikationsfejl	A	0		
81:2	SMART Link nr. 1 tilluftmængde under afisningsgrænse	A	0		
81:3	SMART Link nr. 1 højtryksvagt udløst	A	0		
81:4	SMART Link nr. 1 højtryk over alarmgrænse	A	0		
81:5	SMART Link nr. 1 lavtryk under alarmgrænse	A	0		
81:6	SMART Link nr. 1 fordampningstemperatur under alarmgrænse	A	0		
81:7	SMART Link nr. 1 fællesalarm frekvensomformer	A	0		
81:8	SMART Link nr. 1 uden for driftsområde	A	0		
81:9	SMART Link nr. 1 kompressor opstartsfejl	A	0		
81:10	SMART Link nr. 1 varmgastemperatur over alarmgrænse	A	0		
81:11	SMART Link nr. 1 trykdifference under alarmgrænse	A	0		
82:2	SMART Link nr. 2 tilluftmængde under afisningsgrænse	A	0		
82:3	SMART Link nr. 2 højtryksvagt udløst	A	0		
82:4	SMART Link nr. 2 højtryk over alarmgrænse	A	0		
82:5	SMART Link nr. 2 lavtryk under alarmgrænse	A	0		
82:6	SMART Link nr. 2 fordampningstemperatur under alarmgrænse	A	0		
82:7	SMART Link nr. 2 fællesalarm frekvensomformer	A	0		
82:8	SMART Link nr. 2 uden for driftsområde	A	0		
82:9	SMART Link nr. 2 kompressor opstartsfejl	A	0		
82:10	SMART Link nr. 2 varmgastemperatur over alarmgrænse	A	0		
82:11	SMART Link nr. 2 trykdifference under alarmgrænse	A	0		
83:2	SMART Link nr. 3 tilluftmængde under afisningsgrænse	A	0		
83:3	SMART Link nr. 3 højtryksvagt udløst	A	0		
83:4	SMART Link nr. 3 højtryk over alarmgrænse	A	0		
83:5	SMART Link nr. 3 lavtryk under alarmgrænse	A	0		
83:6	SMART Link nr. 3 fordampningstemperatur under alarmgrænse	A	0		
83:7	SMART Link nr. 3 fællesalarm frekvensomformer	A	0		
83:8	SMART Link nr. 3 uden for driftsområde	A	0		
83:9	SMART Link nr. 3 kompressor opstartsfejl	A	0		
83:10	SMART Link nr. 3 varmgastemperatur over alarmgrænse	A	0		
83:11	SMART Link nr. 3 trykdifference under alarmgrænse	A	0		
84:2	SMART Link nr. 4 tilluftmængde under afisningsgrænse	A	0		
84:3	SMART Link nr. 4 højtryksvagt udløst	A	0		
84:4	SMART Link nr. 4 højtryk over alarmgrænse	A	0		
84:5	SMART Link nr. 4 lavtryk under alarmgrænse	A	0		
84:6	SMART Link nr. 4 fordampningstemperatur under alarmgrænse	A	0		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret	0=Drift	0=blokeret	0=Drift
		A=A-alarm	1=Stop	A=A-alarm	1=Stop
		B=B-alarm		B=B-alarm	
84:7	SMART Link nr. 4 fællesalarm frekvensomformer	A	0		
84:8	SMART Link nr. 4 uden for driftsområde	A	0		
84:9	SMART Link nr. 4 kompressor opstartsfejl	A	0		
84:10	SMART Link nr. 4 varmgastemperatur over alarmgrænse	A	0		
84:11	SMART Link nr. 4 trykdifference under alarmgrænse	A	0		

¹⁾ Kan ikke blokeres.

²⁾ Forsinkelse kan indstilles.

³⁾ Kan indstilles.

⁴⁾ Standser aggregat ved temperatur under indstillelig grænse.

⁵⁾ Inaktiv som fabriksindstilling.

Indregulering udført af:

Dato _____

Firma _____

Navn _____