

## Käyttöönottopöytäkirja

Koneen asennuksen jälkeen voidaan luoda käyttöönottopöytäkirja koneen verkkosivulla ja tulostaa pdf-asiakirja. Katso koneen verkkosivun erillinen ohje.

Yritys

Käsittelijä

Asiakas	Päiväys	SO-nro:
Laitt.	Kohde/laite	Valmistusno
Laitt. osoite	Tyyppi/koko	Ohjelmaversio

Suodatinkalibrointi suoritettu

Kellokytkin, asetettu aikaan

Muu ohjaus



Toiminto	Tehdasasetus				Säätöarvo			
<b>Ilmavirta</b>								
<b>Säädintyyppi</b>								
Tuloilma	<input checked="" type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavap.	<input type="checkbox"/> Tarve	<input type="checkbox"/> Orja	<input type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavap.	<input type="checkbox"/> Tarve	<input type="checkbox"/> Orja
Poistoilma	<input checked="" type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavap.	<input type="checkbox"/> Tarve	<input type="checkbox"/> Orja	<input type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavap.	<input type="checkbox"/> Tarve	<input type="checkbox"/> Orja
<b>Käyttötaso</b>								
Pieni ilmavirta	TI	1)			1)			
	FL	1)			1)			
Iso ilmavirta	TI	1)			1)			
	FL	1)			1)			
Ilmavirta, maksimi	TI	1)		1)	1)			
	FL	1)		1)	1)			
Ilmavirta, minimi	TI			1)				
	FL			1)				
Paine, pieni ilmavirta	TI Pa	100						
	PI Pa	100						
Paine, iso ilmavirta	TI Pa	200						
	PI Pa	200						
Puhaltimen maks.-opeus	TI (%)	100%						
	PI (%)	100%						
Paine maks.-opeus	TI Pa	200						
	PI Pa	200						
Tarveohjattu pieni ilmav.	TI (%)			25				
	PI (%)			25				
Tarveohjattu iso ilmav.	TI (%)			50				
	PI (%)			50				
<b>Optimize</b>								
Optimize	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois			<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois		
<b>Asetusarvon siirto</b>								
Tuloilma	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off			<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off		
Poistoilma	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off			<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off		
<b>Yksikkö</b>								
Ilmavirran yksikkö	<input type="checkbox"/> l/s	<input checked="" type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /s	<input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> cfm	<input type="checkbox"/> l/s	<input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /s	<input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> cfm
Paineyksikkö	<input checked="" type="checkbox"/> Pa	<input type="checkbox"/> psi	<input type="checkbox"/> in.wc		<input type="checkbox"/> Pa	<input type="checkbox"/> psi	<input type="checkbox"/> in.wc	
<b>Ulkoilma///kompensointi</b>								
Ulkoilma///kompensointi	<input checked="" type="checkbox"/> Ei akt.	<input type="checkbox"/> Pieni Ilmav.	<input type="checkbox"/> Suuri ilmavirta		<input type="checkbox"/> Ei akt.	<input type="checkbox"/> Pieni Ilmav.	<input type="checkbox"/> Suuri ilmavirta	
		<input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta			<input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta			
X1, taitepiste ulkolämp.	°C	-20°C						
X2, taitepiste ulkolämp.	°C	-10 °C						
X3, taitepiste ulkolämp.	°C	+10 °C						
X4, taitepiste ulkolämp.	°C	+20 °C						

1) Pieni nopeus = 25%, suuri nopeus = 50% ja maksiminopeus = 75 % maksimi-ilmavirrasta, katso luku 4.1.2 Asennustason ohjekirjassa.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Tuloilmavirta</i>		
Y1, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y2, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y3, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y4, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
<i>Poistoilmavirta</i>		
Y1, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y2, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y3, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y4, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
<i>Tuloilma, paine</i>		
Y1, taitepiste tuloilma Pa	100	
Y2, taitepiste tuloilma Pa	100	
Y3, taitepiste tuloilma Pa	100	
Y4, taitepiste tuloilma Pa	100	
<i>Poistoilma, paine</i>		
Y1, taitepiste poistoilma Pa	100	
Y2, taitepiste poistoilma Pa	100	
Y3, taitepiste poistoilma Pa	100	
Y4, taitepiste poistoilma Pa	100	
<b>Booster-laite</b>		
Booster-laite	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off



Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Lämpötila</b>			
<b>Säädintyyppi</b>			
Tila		<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input type="checkbox"/> Tuloilma
		<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP	<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP
Tila Xzone		<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input type="checkbox"/> Tuloilma
		<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP	<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP
Kausiohjattu lämpötilasäätö		<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Kausiohjattu lämpötilasäätö		<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input type="checkbox"/> Tuloilma
		<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP	<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP
Kausiohjattu lämpötilasäätö aktiivinen	°C	0	
Kausiohjattu lämpötilasäätö ei aktiivinen	°C	20	
<b>Asetukset</b>			
<b>PST 1</b>			
PST 1 Porras		2	
PST 1 Poikkeama	K	3	
PST 1 Taitepiste	°C	22	
Xzone, PST 1 Porras		2	
Xzone, PST 1 Poikkeama	K	3	
Xzone, PST 1 Taitepiste	°C	22	
<b>PST 2</b>			
<i>Poistoilman lämpötila</i>			
PST 2 Poistoilman lämpötila X1	°C	15	
PST 2 Poistoilman lämpötila X2	°C	20	
PST 2 Poistoilman lämpötila X3	°C	22	
PST 2 Poistoilman lämpötila X4	°C	22	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X1	°C	15	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X2	°C	20	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X3	°C	22	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X4	°C	22	
<i>Tuloilman lämpötilan asetusarvo</i>			
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	20	
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	18	
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	14	
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	12	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	20	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	18	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	14	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	12	
<b>Tuloilman säätö</b>			
Tuloilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Xzone, Tuloilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
<b>Poistoilmalämpötilasäätö</b>			
Poistoilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Tuloilma min.	°C	16	
Tuloilma maks.	°C	28	
Xzone, Poistoilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Xzone, Tuloilma min.	°C	16	
Xzone, Tuloilma maks.	°C	28	

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Kausiohjattu lämpötilasäätö</b>		
Kausiohjattu tuloilma	°C 21	
Kausiohjattu poistoilma	°C 21	
Kausiohjattu tuloilma, min.	°C 16	
Kausiohjattu tuloilma, maks.	°C 28	
<b>UST-säätö</b>		
<i>Ulkoilman lämpötila</i>		
UST Ulkoilman lämpötila X1	°C -20°C	
UST Ulkoilman lämpötila X2	°C -10°C	
UST Ulkoilman lämpötila X3	°C 10°C	
UST Ulkoilman lämpötila X4	°C 20°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X1	°C -20°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X2	°C -10°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X3	°C 10°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X4	°C 20°C	
<i>Tuloilman lämpötilan asetusarvo</i>		
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C 21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C 21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C 21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C 21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C 21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C 21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C 21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C 21,5 °C	
<b>USP-säätö</b>		
Tuloilma min.	°C 16 °C	
Tuloilma, maks.	°C 28 °C	
<i>Ulkoilman lämpötila</i>		
USP Ulkoilman lämpötila X1	°C -20°C	
USP Ulkoilman lämpötila X2	°C -10°C	
USP Ulkoilman lämpötila X3	°C 10°C	
USP Ulkoilman lämpötila X4	°C 20°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X1	°C -20°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X2	°C -10°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X3	°C 10°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X4	°C 20°C	
<i>Poistoilman lämpötilan asetusarvo</i>		
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y1	°C 21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y2	°C 21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y3	°C 21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y4	°C 21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y1	°C 21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y2	°C 21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y3	°C 21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y4	°C 21,5 °C	
<b>Lämpötilayksikkö</b>		
Yksikkö	<input checked="" type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F
<b>Asetusarvon siirto</b>		
Asetusarvon siirto	<input type="checkbox"/> Päälle <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle <input type="checkbox"/> Pois
<b>Neutraali vyöhyke</b>		
Tuloilma, lämpötilasäätö	K 0,5	
Poistoilma, lämpötilasäätö	K 0,5	
Xzone, tuloilma neutraali alue	K 0,5	
Xzone, poistoilma neutraali alue	K 0,5	

Toiminto	Tehdasasetus			Säätöarvo		
<b>Ulkoiset lämpötila-anturit</b>						
Poistoilmakanava, lämpötila-anturi	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huoneanturi 1	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huoneanturi 2	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huoneanturi 3	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huoneanturi 4	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
<b>Ulkoiset lämpötila-anturit</b>						
Huoneanturi toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.	<input type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.
Huonelämp. tiedonsiirrosta	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huonelämpötila, vain jaksottaiselle yölämmitykselle	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huonelämpötila, vain kesäyöjäähdytystä varten	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi 1	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi 2	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi 3	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi 4	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.	<input type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.
Ulkolämp. tiedonsiirrosta	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi 1	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi 2	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi 3	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi 4	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.	<input type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.
Xzone, huonelämpötila tiedonsiirrosta	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
<b>Säätöjärjestys</b>						
Lämmitystila	1					
Jäähdytystila	1					
<b>Min. jäteilma</b>						
Minimi jäteilma	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Jäteilman minimilämpötila °C	5,0					
<b>Morning Boost</b>						
Morning Boost	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Käynnistysaika h:min	00:00					
Tuloilma asetusarvo	50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa					
<b>Heating Boost</b>						
Heating Boost	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Käynnistysraja K	3					
<b>Cooling Boost</b>						
Cooling Boost	<input checked="" type="checkbox"/> Ei akt.	<input type="checkbox"/> Mukavuus	<input type="checkbox"/> Säästö	<input type="checkbox"/> Ei akt.	<input type="checkbox"/> Mukavuus	<input type="checkbox"/> Säästö
	<input type="checkbox"/> Sekvenssi	<input type="checkbox"/> Mukavuus ja säästö		<input type="checkbox"/> Sekvenssi	<input type="checkbox"/> Mukavuus ja säästö	
	<input type="checkbox"/> Säästö ja jakso			<input type="checkbox"/> Säästö ja jakso		
	<input type="checkbox"/> Jakso ja Mukavuus			<input type="checkbox"/> Jakso ja Mukavuus		
	<input type="checkbox"/> Mukavuus, säästö ja jakso			<input type="checkbox"/> Mukavuus, säästö ja jakso		
Käynnistysraja (Mukavuus) K	3					
<b>Jaksottainen yölämmitys</b>						
Jaksottainen yölämmitys	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Kiertoilma	<input checked="" type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huonelämpötila, käynnistys °C	16					
Huonelämpötila, pysäytys °C	18					
Tuloilman lämpötila, asetusarvo °C	28					
Tuloilmavirta, asetusarvo	50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa					
Poistoilmavirta, asetusarvo	50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa					

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Kesäyöjäähdytys</b>		
Kesäyöjäähdytys	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Käynnistysaika	h:min 23:00	
Pysäytysaika	h:min 06:00	
Ulkoilma, käynnistys	°C 10	
Poistoilma, käynnistys	°C 22	
Poistoilma, pysäytys	°C 16	
Tuloilma asetusarvo	°C 10	
Kauden aloitus kone pysäytettyinä	kk-pp 05-01	
Kauden lopetus kone pysäytettyinä	kk-pp 10-01	
Tuloilman asetusarvo (ilmavirta)		
Tuloilman asetusarvo (paine)	50% koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilman asetusarvo (ilmavirta)	100 Pa	
Poistoilman asetusarvo (paine)	50% koneen maks.ilmavirrasta	
<b>Vähennys (ilmavirta/paine)</b>	100 Pa	
Vähennys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei akt. <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei akt. <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Aika ja ohjelma</b>		
<b>Ohjelma-asetukset</b>		
Esivalittu käyttötila	<input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input checked="" type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Tehokas jakso	<input checked="" type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Aloituspäiväys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Pysäytyspäiväys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/pvä		
<b>Päiväkaavio</b>		
<i>Maanantai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Tiistai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
<i>Keskiviikko</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Torstai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
<i>Perjantai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Lauantai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
<i>Sunnuntai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>U1</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
<i>U2</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
<b>Poikkeuskaavio</b>		
<i>Poikkeusohjelma 1 (U1)</i>		
Poikkeusmenettely	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä <input type="checkbox"/> Kalenteri 1 <input type="checkbox"/> Kalenteri 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä <input type="checkbox"/> Kalenteri 1 <input type="checkbox"/> Kalenteri 2
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Pysäytyspäiväys</i> Vuosi/kk/pvä		
Lopetusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
<b>Poikkeusohjelma 2 (U2)</b>		
Poikkeusmenettely	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä <input type="checkbox"/> Kalenteri 1 <input type="checkbox"/> Kalenteri 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä <input type="checkbox"/> Kalenteri 1 <input type="checkbox"/> Kalenteri 2
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Pysäytyspäiväys</i> Vuosi/kk/päivä		
Lopetusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<b>Kalenteri 1</b>		
Toiminto 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
<i>Pysäytyspäiväys</i> Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Toiminto 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 7	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Toiminto 8	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 9	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input checked="" type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<b>Kalenteri 2</b>		
Toiminto 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Toiminto 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Toiminto 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 7	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätoarvo
Toiminto 8	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 9	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys    Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<b>Lisäaikakäyttö</b>		
Ulk. pieni ilmavirta h:min	00:00	
Ulk. iso ilmavirta h:min	00:00	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Suodatin</b>		
Esisuodatin	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Sisäinen suodatin (GOLD SD)	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Jälkisuodatin	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
<i>Häytysrajat</i>		
Tuloilma, esisuodatin Pa	100	
Poistoilma, esisuodatin Pa	100	
Tuloilma, sisäinen suodatin Pa	100	
Poistoilma, sisäinen suodatin Pa	100	
Tuloilma, jälkisuodatin Pa	100	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Kieli</b>		
Kieli	English	





Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Hälytysasetukset</b>		
<b>Palohälytys</b>		
Sisäinen palohälytys	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Tuloilman lämpötila, hälytysraja °C	70	
Poistoilman lämpötila, hälytysraja °C	45	
Sisäinen palohälytys, palautus	<input checked="" type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Sisäinen palohälytys, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Sisäinen palohälytys 1, palautus	<input checked="" type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Sisäinen palohälytys 1, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Sisäinen palohälytys 2, palautus	<input checked="" type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Sisäinen palohälytys 2, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Puh.-käyttö sisäisen palohälytyksen yhteydessä	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. sisäisen palohälyt. yhteydessä %	100	
Poistoilmapuh. sisäisen palohälyt. yhteydessä %	100	
Puh.-käyttö ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä %	100	
Poistoilmapuh. ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä %	100	
Puhallinkäyttö ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä %	100	
Poistoilmapuh. ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä %	100	
Prioriteettijärjestys	<input checked="" type="checkbox"/> Ulk. paloh 1 <input type="checkbox"/> Ulk. paloh 2 <input type="checkbox"/> Sis. paloh <input type="checkbox"/> Autom	<input type="checkbox"/> Ulk. paloh 1 <input type="checkbox"/> Ulk. paloh 2 <input type="checkbox"/> Sis. paloh <input type="checkbox"/> Autom
Palo-ohitus virtauskaaviossa	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
<b>Ulkoiset hälytykset</b>		
Ulkoinen hälytys 1, palautus	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input checked="" type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Ulkoinen hälytys 1, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Ulkoinen hälytys 1, tulo	<input checked="" type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Avoin piiri	<input type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Avoin piiri
Ulkoinen hälytys 1, viive s	10	
Ulkoinen hälytys 2, palautus	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input checked="" type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Ulkoinen hälytys 2, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Ulkoinen hälytys 2, tulo	<input checked="" type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Avoin piiri	<input type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Avoin piiri
Ulkoinen hälytys 2, viive s	10	
<b>Lämpötilavahti</b>		
Lämpötilavahti	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Hälytysviive s	30	
Hälytysraja °C	7	
<b>Lämpötila, hälytysrajat</b>		
Esilämmitys alle asetusarvon K	5,0	
Tuloilma alle asetusarvon K	5,0	
Tuloilma yli asetusarvon K	7,0	
Poistoilma alle hälytysrajan °C	12,0	
Ulkolämpötila, pysäytysraja °C	5,0	
<b>Huoltoväli</b>		
Huoltoväli kk	12	
<b>Hälytysprioriteetti</b>		
<i>Katso hälytyslista</i>		



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Loki</b>		
Lokitiedostojakso	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Log sender aktiivinen	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Käyttötila	<input checked="" type="checkbox"/> Sähköposti <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Sähköposti ja FTP	<input type="checkbox"/> Sähköposti <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Sähköposti ja FTP



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Ilmankäsittelykoneet</b>		
Koneen tyyppi	Toimitetun koneen tyyppi, poikkeuksena GOLD SD poistoilmakone	<input type="checkbox"/> GOLD RX <input type="checkbox"/> GOLD PX <input type="checkbox"/> GOLD CX <input type="checkbox"/> GOLD SD Tuloilma <input type="checkbox"/> GOLD SD Poistoilma <input type="checkbox"/> GOLD SD Tuloilma + CX <input type="checkbox"/> GOLD SD Tuloilma + Poistoilma <input type="checkbox"/> GOLD SD Tuloilma + Poistoilma + CX
<i>GOLD RX/IPX/CX</i>		
Nimi		
Puhaltimen sijainti 1	<input checked="" type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tuloilma
Virtauskaavio, puhaltimen sijainti tuloilma	<input type="checkbox"/> Ylhäällä <input checked="" type="checkbox"/> Alhaalla	<input type="checkbox"/> Ylhäällä <input type="checkbox"/> Alhaalla
<i>GOLD SD</i>		
Nimi		
Virtauskaavio, puhaltimen sijainti	<input type="checkbox"/> Ylhäällä <input checked="" type="checkbox"/> Alhaalla	<input type="checkbox"/> Ylhäällä <input type="checkbox"/> Alhaalla
<i>VOC/CO<sub>2</sub> anturi</i>		
VOC-anturi, toimintatila	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Vain valvonta <input type="checkbox"/> Valvonta ja säätö	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Vain valvonta <input type="checkbox"/> Valvonta ja säätö
CO <sub>2</sub> -anturi	<input checked="" type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm	<input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm
Virtauskaavio VOC-anturin sijainti	<input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma



Toiminto	Tehtiasetus		Säätöarvo	
<b>Lämmitys</b>				
<b>Esilämmitys</b>				
Esilämmitys	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Esilämmitys, asetusarvo °C	5		<input type="checkbox"/> Manuaalinen	<input type="checkbox"/> Auto
Ulkolämpötilasta riippuva	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Ero, ulkolämpötila K	5			
Esilämmitys, minimiraja °C	-10			
Jaksottainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
<b>Lisäsäätöporras</b>				
Lisäsäätöporras 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys
Käänteinen lähtö 10 - 0 V	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Paluukierto-ohjaus	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Maks. lähtösignaali %	100			
Jaksottainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo, toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Lisäsäätöporras 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys
Käänteinen lähtö 10 - 0 V	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Paluukierto-ohjaus	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Maks. lähtösignaali %	100			
Jaksottainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo, toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto

Toiminto	Tehtasasetus		Säätöarvo	
<b>Lisäsäätöjakso, yhdistelmäpatteri</b>				
Lisäsäätöjakso 1, yhdistelmäpatteri				
Yhdistelmäpatteri, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, hälytysviive	min	5		
Ulkoinen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Digitaalitulo	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Digitaalitulo
Ulkoinen signaali, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys
Lisäsäätöjakso 2, yhdistelmäpatteri				
Yhdistelmäpatteri, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, hälytysviive	min	5		
Ulkoinen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Digitaalitulo	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Digitaalitulo
Ulkoinen signaali, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys
<b>Jälkilämmitys</b>				
<i>Vesilämmityspatteri</i>				
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24		
Jaksottaisen käytön kesto	min	3		
Hälytystulo, toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
<b>Xzone</b>				
Xzone	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<i>Vesilämmityspatteri</i>				
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24		
Jaksottaisen käytön kesto	min	3		
Hälytystulo	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
<b>Sähkölämmityspatteri</b>				
Jälkijäähdytys	min	3		
<b>Season Heat</b>				
Season Heat	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin	<input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 manuaal.	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin	<input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 manuaal.
Lisäsäätöporras	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Jäähdytys</b>		
<b>Lisäsäätöporras</b>		
Lisäsäätöporras 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lämm. <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lämm. <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys
Inverterad utsignal	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Paluukierto-ohjaus	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Maks. lähtösignaali    %	100	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli    h	24	
Jaksottaisen käytön kesto    min	3	
Ulkoisen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Lisäsäätöporras 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lämm. <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lämm. <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys
Inverterad utsignal	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Paluukierto-ohjaus	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Maks. lähtösignaali    %	100	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli    h	24	
Jaksottaisen käytön kesto    min	3	
Ulkoisen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
<b>Lisäsäätöjakso, yhdistelmäpatteri</b>		
<b>Lisäsäätöjakso 1, yhdistelmäpatteri</b>		
Yhdistelmäpatteri, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, hälytys- viive    min	5	
Ulkoisen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Digitaalitulo <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Digitaalitulo <input type="checkbox"/> BMS
Ulkoisen signaali, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys
<b>Lisäsäätöjakso 2, yhdistelmäpatteri</b>		
Yhdistelmäpatteri, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, hälytys- viive    min	5	
Ulkoisen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Digitaalitulo <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Digitaalitulo <input type="checkbox"/> BMS
Ulkoisen signaali, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Jäähdytys</b>		
<i>Jäähdytyspatteri DX</i>		
Jäähdytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 1-port. <input type="checkbox"/> 2-port. <input type="checkbox"/> 3-portainen binäärinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 1-port. <input type="checkbox"/> 2-port. <input type="checkbox"/> 3-portainen binäärinen
<i>Vesijäähdytyspatteri</i>		
Jaksottainen käyttö, pumppu 1	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, pumppu 2	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Hälytystulo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Hälytystulo 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
<b>Xzone</b>		
<i>Jäähdytyspatteri DX</i>		
Jäähdytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 1-port. <input type="checkbox"/> 2-port. <input type="checkbox"/> 3-portainen binäärinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 1-port. <input type="checkbox"/> 2-port. <input type="checkbox"/> 3-portainen binäärinen
<i>Vesijäähdytyspatteri</i>		
Jaksottainen käyttö, pumppu 1	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, pumppu 2	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Hälytystulo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Hälytystulo 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
<b>COOL DX</b>		
COOL DX	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Säästö <input type="checkbox"/> Mukavuus <input type="checkbox"/> COOL DX Top	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Säästö <input type="checkbox"/> Mukavuus <input type="checkbox"/> COOL DX Top
<b>Viiveajat</b>		
Pysäytys, kuivausviive	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Pysäytys, kuivausviiveaika min	3	
Uudelleenkäynnistysaika min	5	
Vaiheenvaihtoaika min	5	
Pysäytys-/käynnistysaika min	5	
<b>Ulkoilma, rajat</b>		
Porras 1 °C	15	
Porras 2 °C	18	
Porras 3 °C	20	
<b>Ilmavirta, rajat</b>		
<i>Jäähdytys 0-10 V</i>		
Tuloilma 0-10 V	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma 0-10 V	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
<i>Jäähdytys päälle/pois</i>		
Tuloilma päälle/pois, porras 1	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma päälle/pois, porras 1	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Tuloilma päälle/pois, porras 2	50 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma päälle/pois, porras 2	50 % koneen maks.ilmavirrasta	
Tuloilma päälle/pois, porras 3	75 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma päälle/pois, porras 3	75 % koneen maks.ilmavirrasta	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Lämmön/kylmän talteenotto</b>		
<b>Carry-over Control</b>		
Carry-over Control	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
<b>Hyötysuhdemittaus</b>		
Hyötysuhdemittaus	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
<b>Sulatus</b>		
Sulatus	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Sulatus, raja-arvo Pa	50	
Kalibrointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
<b>Kalibrointi/optimointi (PX)</b>		
Kalibrointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Ohitusoptimointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off



Toiminta	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>HC</b>		
<b>Toiminta</b>		
HC tila	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
HC sulatustarvike	<input checked="" type="checkbox"/> Passiivinen <input type="checkbox"/> Kierto- ilma <input type="checkbox"/> Sähkölämm- ityspatteri	<input type="checkbox"/> Passiivinen <input type="checkbox"/> Kierto- ilma <input type="checkbox"/> Sähkölämm- ityspatteri
Lämmitystoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Vakio <input type="checkbox"/> Mukavuus	<input type="checkbox"/> Vakio <input type="checkbox"/> Mukavuus
Jäähdytystoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Vakio <input type="checkbox"/> Mukavuus	<input type="checkbox"/> Vakio <input type="checkbox"/> Mukavuus
<b>Ulkolämpötilarajat</b>		
Lämmitys °C	-25	
Jäähdytys °C	15	
<b>Ilmavirtarajat</b>		
Tuloilma	40 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma	40 % koneen maks.ilmavirrasta	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>SMART Link</b>		
Konetyyppi	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Vesi, lämpöpumppu <input type="checkbox"/> Vesi, jäähdytyskone <input type="checkbox"/> Vesi, vaihtuvatoiminen <input type="checkbox"/> DX, lämpöpumppu <input type="checkbox"/> DX, jäähdytyskone <input type="checkbox"/> DX, vaihtuvatoiminen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Vesi, lämpöpumppu <input type="checkbox"/> Vesi, jäähdytyskone <input type="checkbox"/> Vesi, vaihtuvatoiminen <input type="checkbox"/> DX, lämpöpumppu <input type="checkbox"/> DX, jäähdytyskone <input type="checkbox"/> DX, vaihtuvatoiminen
<b>Vesi</b>		
Lämmitysvesi (asetusarvo) °C	40	
Lämmitysvesi, poikkeama K	3	
Jäähdytysvesi (asetusarvo) °C	12	
Jäähdytysvesi, poikkeama K	2	
Ulkoilmaraja °C (ei jäähdytysyksikkö)	-20	
Optimoi, lämmitys	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Optimoi, jäähdytys	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Jäähd.optim. säätönop. K/min	0,3	
Lämm.optim. säätönop. K/min	0,3	
Alempi venttiiliraja %	75	
Ylempi venttiiliraja %	95	
Viive s	60	
AQUA Link	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Pumppuhälytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys, suljettu kosk. <input type="checkbox"/> Hälytys, avoin kosk. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys, suljettu kosk. <input type="checkbox"/> Hälytys, avoin kosk. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
<b>DX (Celest+)</b>		
Liitettyjen yksiköiden määrä	1	
Viihtyvyyystila lämmitys, min kesto	30	
Viihtyvyyystila jäähdytys, min kesto	30	
Ulkoilmaraja °C (ei jäähdytysyksikkö)	-20	
Sulatusviive s	180	
Vakautusaika s	240	
Tuloilmavirtaraja	50 % koneen maksimi-ilmavirrasta	





Toiminto	Tehtiasetus		Säätöarvo	
<b>Ilmankosteus</b>				
<b>Kostutus</b>				
Kostutus	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 0 - 10 V <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> On/Off <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 0 - 10 V <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> On/Off <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma
Säätävän kosteusanturin sijoitus	<input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Poistoilma
<i>Haihduttava</i>				
Käynnistysraja	%RH	40		
Pysäytysraja	%RH	45		
<i>Höyry</i>				
Asetusarvo	%RH	30		
Maks. tuloilma	%RH	80		
<b>Kuivaus</b>				
Kuivaus	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Tuloilma
Tuloilma, suhteellinen kosteus	%RH	50		
Poistoilma, suhteell. kosteus	%RH	50		
<b>Ilmankostutin, hälytys</b>				
Hälytystulo	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Avoin piiri	<input type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Avoin piiri	<input type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto



Toiminto	Tehtiasetus		Säätöarvo	
<b>ReCO<sub>2</sub></b>				
CO <sub>2</sub> /VOC, toimintatila	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC ja ilmavirran tehostus	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC ja ilmavirran tehostus	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC
CO <sub>2</sub> /VOC vapaajähdytys	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötila, käyttötila	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys, jakso	<input type="checkbox"/> Lämmitys, jakso <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähd., jakso	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys, jakso	<input type="checkbox"/> Lämmitys, jakso <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähd., jakso
Lämpötila, vapaajähdytys	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<i>CO<sub>2</sub>/VOC</i>				
Asetusarvo	%	50		
CO <sub>2</sub> , asetusarvo	ppm	1000		
VOC, asetusarvo	ppm	1500		
Minimi ulkoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta			
Minimi jäteilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta			
Kalibrointi	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<i>Lämpötila</i>				
Minimi ulkoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta			
Minimi jäteilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta			
Kalibrointi	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>All Year Comfort</b>		
Toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytysvesi <input type="checkbox"/> Lämmitysvesi <input type="checkbox"/> Jäähdytys- ja lämmitysvesi	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytysvesi <input type="checkbox"/> Lämmitysvesi <input type="checkbox"/> Jäähdytys- ja lämmitysvesi
<b>Jäähdytysvesi</b>		
Jäähdytysvesi °C	14	
Ulkolämp. kompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Ulkolämpötila X1 °C	10	
Ulkolämpötila X2 °C	20	
Ulkolämpötila X3 °C	25	
Ulkolämpötila X4 °C	30	
Jäähdytysveden lämpötila Y1 °C	22	
Jäähdytysveden lämpötila Y2 °C	18	
Jäähdytysveden lämpötila Y3 °C	14	
Jäähdytysveden lämpötila Y4 °C	12	
Ulkolämp. pumpun käynn. °C	10	
Ulkolämp. pumpun pysäyt. °C	7	
Huonelämp.-kompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Huonelämp. asetusarvo °C	21	
Huonelämp. P-alue K	5	
Huonekomp. yöesto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Yökompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Pienennys, yö K	2	
Aikakanava 1, alkuyö h:min	00:00	
Aikakanava 1, loppuyö h:min	00:00	
Aikakanava 1, jakso	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai <input type="checkbox"/> Ma-Pe <input type="checkbox"/> Ma-Su <input type="checkbox"/> La-Su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai <input type="checkbox"/> Ma-Pe <input type="checkbox"/> Ma-Su <input type="checkbox"/> La-Su
Kastepistekompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Ilmavirtakompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Pumppuhälytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys ja suljettu <input type="checkbox"/> Hälytys ja avoin kosketin <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys ja suljettu <input type="checkbox"/> Hälytys ja avoin kosketin <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Venttiilihälytys	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Lämmitysvesi</i>		
Lämmitysvesi °C	30	
Ulkolämp. kompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Ulkolämpötila X1 °C	-20	
Ulkolämpötila X2 °C	0	
Ulkolämpötila X3 °C	5	
Ulkolämpötila X4 °C	15	
Lämmitysveden lämpötila Y1 °C	40	
Lämmitysveden lämpötila Y2 °C	30	
Lämmitysveden lämpötila Y3 °C	20	
Lämmitysveden lämpötila Y4 °C	15	
Ulkolämp. pumpun käynn. °C	15	
Ulkolämp. pumpun pysäyt. °C	18	
Huonelämp.-kompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Huonelämp. asetusarvo °C	21	
Huonelämp. P-alue K	5	
Huonekomp. yöesto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Yökompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Pienennys, yö K	-2	
Aikakanava 2, alkuyö h:min	00:00	
Aikakanava 2, loppuyö h:min	00:00	
Aikakanava 2, jakso	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai <input type="checkbox"/> Ma-Pe <input type="checkbox"/> Ma-Su <input type="checkbox"/> La-Su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai <input type="checkbox"/> Ma-Pe <input type="checkbox"/> Ma-Su <input type="checkbox"/> La-Su
Ilmavirtakompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Pumppuhälytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys ja suljettu <input type="checkbox"/> Hälytys ja avoin kosketin <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys ja suljettu <input type="checkbox"/> Hälytys ja avoin kosketin <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Venttiilihälytys	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>MIRU Control</b>	<i>Katso MIRU Controlin käyttöönottopöytäkirja</i>	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Tulot/lähdöt</b>		
<i>Ulkoinen käyttö, moduuli 3:</i>		
Digitaalinen lähtö 1, käyttötila	Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Kone autom.käytössä <input type="checkbox"/> Kone pienellä ilmavirralla <input type="checkbox"/> A-hälytys <input type="checkbox"/> Peltirele <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin, sulatus <input type="checkbox"/> Jälkilämm., tehonalennus <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Ilmavirta, pienennys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, jäähdytys <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Tuloilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys lauennut <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 2 <input type="checkbox"/> Jokin palohälytys <input type="checkbox"/> Ulk.palohälytys 2 prior. <input type="checkbox"/> Esilämmitys <input type="checkbox"/> Kone käynnissä <input type="checkbox"/> Kone man.käytössä <input type="checkbox"/> Kone suurella ilmavirralla <input type="checkbox"/> B-hälytys <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Jaksottainen yökäyttö <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, jäähdytys <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Kesäyöjäähdytys <input type="checkbox"/> Poistoilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 1 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 tai 2 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 prior. <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys prior.
Digitaalinen lähtö 2, käyttötila	Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Kone autom.käytössä <input type="checkbox"/> Kone pienellä ilmavirralla <input type="checkbox"/> A-hälytys <input type="checkbox"/> Peltirele <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin, sulatus <input type="checkbox"/> Jälkilämm., tehonalennus <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Ilmavirta, pienennys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, jäähdytys <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Tuloilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys lauennut <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 2 <input type="checkbox"/> Jokin palohälytys <input type="checkbox"/> Ulk.palohälytys 2 prior. <input type="checkbox"/> Esilämmitys <input type="checkbox"/> Kone käynnissä <input type="checkbox"/> Kone man.käytössä <input type="checkbox"/> Kone suurella ilmavirralla <input type="checkbox"/> B-hälytys <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Jaksottainen yökäyttö <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, jäähdytys <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Kesäyöjäähdytys <input type="checkbox"/> Poistoilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 1 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 tai 2 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 prior. <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys prior.
Digitaalinen tulo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2
Digitaalinen tulo 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2
Analoginen tulo 1	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Asetusar. siirto, tuloilma <input type="checkbox"/> Asetusar. siirto, poistoilma
Analoginen tulo 2	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tehostus, tuloilma <input type="checkbox"/> Asetusarvon siirto <input type="checkbox"/> Tehostus, poistoilma

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Tulot/lähdöt</b>		
<i>Ulkoinen käyttö, moduuli 6:</i>		
Digitaalinen lähtö 1, käyttötila	Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Kone autom.käytössä <input type="checkbox"/> Kone pienellä ilmavirralla <input type="checkbox"/> A-hälytys <input type="checkbox"/> Peltirele <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin, sulatus <input type="checkbox"/> Jälkilämm., tehonalennus <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Ilmavirta, pienennys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, jäähdytys <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Tuloilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys lauennut <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 2 <input type="checkbox"/> Jokin palohälytys <input type="checkbox"/> Ulk.palohälytys 2 prior. <input type="checkbox"/> Esilämmitys <input type="checkbox"/> Kone käynnissä <input type="checkbox"/> Kone man.käytössä <input type="checkbox"/> Kone suurella ilmavirralla <input type="checkbox"/> B-hälytys <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Jaksottainen yökäyttö <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, jäähdytys <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Kesäyöjäähdytys <input type="checkbox"/> Poistoilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 1 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 tai 2 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 prior. <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys prior.
Digitaalinen lähtö 2, käyttötila	Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Kone autom.käytössä <input type="checkbox"/> Kone pienellä ilmavirralla <input type="checkbox"/> A-hälytys <input type="checkbox"/> Peltirele <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin, sulatus <input type="checkbox"/> Jälkilämm., tehonalennus <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Ilmavirta, pienennys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, jäähdytys <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Tuloilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys lauennut <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 2 <input type="checkbox"/> Jokin palohälytys <input type="checkbox"/> Ulk.palohälytys 2 prior. <input type="checkbox"/> Esilämmitys <input type="checkbox"/> Kone käynnissä <input type="checkbox"/> Kone man.käytössä <input type="checkbox"/> Kone suurella ilmavirralla <input type="checkbox"/> B-hälytys <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Jaksottainen yökäyttö <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, jäähdytys <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Kesäyöjäähdytys <input type="checkbox"/> Poistoilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 1 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 tai 2 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 prior. <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys prior.
Digitaalinen tulo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2
Digitaalinen tulo 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2
Analoginen tulo 1	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Asetusar. siirto, tuloilma <input type="checkbox"/> Asetusar. siirto, poistoilma
Analoginen tulo 2	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tehostus, tuloilma <input type="checkbox"/> Asetusarvon siirto <input type="checkbox"/> Tehostus, poistoilma

Toiminto	Tehtasasetus		Säätöarvo	
<b>Tulot/lähdöt</b>				
<i>Ulkoinen tiedonsiirtomoduli A/B/C</i>				
Ulkoinen tiedonsiirtomoduli A	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 1	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 2	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Ulkoinen tiedonsiirtomoduli B	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 1	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 2	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Ulkoinen tiedonsiirtomoduli C	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 1	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 2	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Tiedonsiirto</b>		
<b>Ulkoisen portti B</b>		
DHCP	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
IP-osoite	10.200.1.1	
Aliverkon peite	255.255.255.0	
Vakioarvo yhdyskäytävä	0.0.0.0	
Ensisijainen nimipalvelin	0.0.0.0	
Toissijainen nimipalvelin	0.0.0.0	
<b>Langaton verkko</b>		
Langaton verkko	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
SSID	GOLD	
Salasana	123456789	
IP-osoite	192.168.234.1	
Aliverkon peite	255.255.255.0	
Kanavan taajuuskaista	5	
<b>Sähköposti</b>		
SMTP-palvelin	<input checked="" type="checkbox"/> Ulkoinen <input type="checkbox"/> Sisäinen	<input type="checkbox"/> Ulkoinen <input type="checkbox"/> Sisäinen
SMTP-palvelimen osoite		
SMTP-porttinumero	25	
SMTP-käyttäjätunnus		
SMTP-salasana		
Salaus	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Sähköpostikäyttäjä		
Sähköpostin vastauspolku		
<b>EIA-485</b>		
Protokolla	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open <input type="checkbox"/> LON	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open <input type="checkbox"/> LON
Siirtonopeus	<input type="checkbox"/> 4800 <input checked="" type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400	<input type="checkbox"/> 4800 <input type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400
Pariteetti	<input checked="" type="checkbox"/> Ei mitään <input type="checkbox"/> Parillinen <input type="checkbox"/> priton	<input type="checkbox"/> Ei mitään <input type="checkbox"/> Parillinen <input type="checkbox"/> priton
Pysäytysbitit	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Lyhin vastausviive ms	0	
<b>Modbus TCP</b>		
Porttinumero	502	
Hyväksytty IP-osoite asiakas	0.0.0.0	
Hyväks. aliverk. peite asiakas	0.0.0.0	
<b>BACnet IP</b>		
Verkkotunnus ulk. B	0	
Verkkotunnus sis. A	0	
Laitetunnus	0	
Porttinumero	47808	
<b>EXOline TCP</b>		
Porttinumero	26486	
PLA	1	
ELA	1	
<b>Käyttötaso tiedonsiirto</b>		
Käyttötaso	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>Käyttäjä</b>		
Salasana vaatimus käyttäjä	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<b>IQnavigator</b>		
Kytkeydy IQlogic-ohjauksyksikköön	<input checked="" type="checkbox"/> Suora <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Staattinen IP <input type="checkbox"/> Langaton	<input type="checkbox"/> Suora <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Staattinen IP <input type="checkbox"/> Langaton
IP-osoite, IQnavigator		
Aliverkon peite, IQnavigator		
Esivalittu gateway IQnavigator		
IP-osoite, IQlogic		
Kirkkaus	<input checked="" type="checkbox"/> Automaattisäätö <input type="checkbox"/> Pieni <input type="checkbox"/> Keskisuuri <input type="checkbox"/> Suuri	<input type="checkbox"/> Automaattisäätö <input type="checkbox"/> Pieni <input type="checkbox"/> Keskisuuri <input type="checkbox"/> Suuri
Näppäinääni	<input type="checkbox"/> Päälle <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle <input type="checkbox"/> Pois
Voimakkuus	3	



Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
1:1	Ulkoinen palohälytys nro 1 lauennut	A <sup>1)</sup>	1		
1:2	Ulkoinen palohälytys nro 2 lauennut	A <sup>1)</sup>	1		
1:3	Sisäinen palohälytys lauennut	A <sup>1)</sup>	1		
2:1	Ulkoinen hälytys nro 1 lauennut <sup>2)</sup>	A	1 <sup>3)</sup>		
2:2	Ulkoinen hälytys nro 2 lauennut <sup>2)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
3:1	Esilämmitys, I/O-moduuli nro 9 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
3:2	Esilämmitys, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
3:3	Esilämmitys, jäätymissuoja lauennut	A <sup>1)</sup>	1		
3:4	Esilämmitys, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A <sup>1)</sup>	1		
3:5	Esilämmitys, lämpötila-anturi viallinen	A	0 <sup>3)</sup>		
3:6	Esilämmitys, venttiilinvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
3:7	Esilämmitys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 <sup>3)</sup>		
3:8	Esilämmitys, hälytystalo lauennut	A	0		
4:1	Lisäsäätöporras 1, I/O-moduuli nro E tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
4:2	Lisäsäätöjakso 1, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
4:3	Lisäsäätöporras 1, jäätymissuoja lauennut	A <sup>1)</sup>	1		
4:4	Lisäsäätöporras 1, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A <sup>1)</sup>	1		
4:5	Lisäsäätöporras 1, venttiilinvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
4:6	Lisäsäätöporras 1, hälytystalo lauennut	A	0		
4:7	Lisäsäätöporras 1, lämpötilasuojaa tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika	B	0		
4:8	Lisäsäätöporras 1, yhdistelmäpatteri viallinen	A	1		
4:9	Lisäsäätöporras 2, I/O-moduuli nro F tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
4:10	Lisäsäätöjakso 2, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
4:11	Lisäsäätöporras 2, jäätymissuoja lauennut	A <sup>1)</sup>	1		
4:12	Lisäsäätöporras 2, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A <sup>1)</sup>	1		
4:13	Lisäsäätöporras 2, venttiilinvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
4:14	Lisäsäätöporras 2, hälytystalo lauennut	A	0		
4:15	Lisäsäätöporras 2, yhdistelmäpatteri viallinen	A	1		
5:1	Jälkilämmitys, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
5:2	Jälkilämmitys, jäätymissuoja lauennut	A <sup>1)</sup>	1		
5:3	Jälkilämmitys, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A <sup>1)</sup>	1		
5:4	Jälkilämmitys, venttiilinvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
5:5	Jälkilämmitys, hälytystulo lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
6:1	Xzone, I/O-moduuli nro A tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
6:2	Xzone, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
6:3	Xzone, jäätymissuoja lauennut	A <sup>1)</sup>	1		
6:4	Xzone, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A <sup>1)</sup>	1		
6:5	Xzone, tuloilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 <sup>3)</sup>		
6:6	Xzone, lämmitysventtiilin valvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
6:7	Xzone, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 <sup>3)</sup>		
6:8	Xzone, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
6:9	Xzone lämmitys, hälytystalo lauennut	A	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäättöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
7:1	Xzone, I/O-moduuli nro B tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
7:2	Xzone, poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 <sup>3)</sup>		
7:3	Xzone, jäähdytysventtiilin valvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
7:4	Xzone, poistoilman lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 <sup>3)</sup>		
7:5	Xzone jäähdytys, hälytystalo 1 lauennut	A	0		
7:6	Xzone jäähdytys, hälytystalo 2 lauennut	A	0		
8:5	Jäähdytys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
8:6	Jäähdytys, hälytystulo 1 lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
8:7	Jäähdytys, hälytystulo 2 lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
10:1	Tuloilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 <sup>3)</sup>		
10:2	Tiheyskompensoinnin tuloilman lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
10:3	Poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 <sup>3)</sup>		
10:4	Tiheyskompensoinnin poistoilman lämpötila-anturi viallinen (RX/PX/CX)	B	0 <sup>3)</sup>		
10:5	Lämmönsiirtimen sulatuksen poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 <sup>3)</sup>		
10:6	Tiheyskompensoinnin poistoilman lämpötila-anturi SD-yksikössä viallinen	A	1 <sup>3)</sup>		
10:7	Poistoilmakanavan lämpötila-anturi rikki	A	1 <sup>3)</sup>		
10:10	Ulkolämpötila-anturi viallinen (GOLD SD)	B	0 <sup>3)</sup>		
11:1	Huonelämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:2	Huonelämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:3	Huonelämpötilan anturi nro 3 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:4	Huonelämpötilan anturi nro 4 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:5	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 5 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:6	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 6 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:7	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 7 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:8	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 8 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:9	Ulkolämpötilan anturi nro A viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:10	Ulkolämpötilan anturi nro B viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:11	Ulkolämpötilan anturi nro C viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:12	Ulkolämpötilan anturi nro D viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
11:13	Huonelämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika <sup>2)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
11:14	Xzone, huonelämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika <sup>2)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
11:15	Ulkolämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika <sup>2)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
12:1	Tuloilman lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	1 <sup>3)</sup>		
12:2	Tuloilman lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
12:6	Poistoilman lämpötila alle hälytysrajan	A	1 <sup>3)</sup>		
12:11	Lämpötilavahti alle hälytysrajan <sup>2)</sup>	A	1 <sup>3)</sup>		
12:13	Lämmönsiirtimen hyötysuhde alle hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
13:1	Kostutus, I/O-moduuli nro 4 tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
13:2	Tuloilman kosteusanturi viallinen	A	0 <sup>3)</sup>		
13:3	Poistoilman kosteusanturi viallinen	A	0 <sup>3)</sup>		
13:4	Jäteilman kosteusanturi viallinen	A	0 <sup>3)</sup>		
13:9	Ilmankostutin, hälytyslähtö lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
13:11	VOC-anturi tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
13:12	VOC-anturi, sisäinen tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
13:13	VOC-anturi, sisäinen vika	B	0 <sup>3)</sup>		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys B=B-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys B=B-hälytys	1=Seis
13:14	VOC-givare, taso alle/yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
15:1	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 2 tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3(4)</sup>		
15:2	Levylämmönsiirrin, lämpötila-anturi nro 1 viallinen	A	1 <sup>3(4)</sup>		
15:3	Levylämmönsiirrin, lämpötila-anturi nro 2 viallinen	A	1 <sup>3(4)</sup>		
15:4	Levylämmönsiirrin, pellinvalvonta lauennut	A	0 <sup>3(4)</sup>		
15:7	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	A	1		
15:8	Levylämmönsiirrin, ohituspellinvalvonta lauennut	A	0		
15:9	Levylämmönsiirrin, pelti nro 1 valvonta lauennut	A	0		
15:10	Levylämmönsiirrin, pelti nro 2 valvonta lauennut	A	0		
15:11	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	A	1		
15:12	Levylämmönsiirrin, ohituspellinvalvonta lauennut	A	0		
15:13	Levylämmönsiirrin (vastavirta), sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1		
15:14	Levylämmönsiirrin, sulatusanturi nro C tiedonsiirtovika	B	0		
15:15	Levylämmönsiirrin, sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1		
16:1	Patterilämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 1 tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3(4)</sup>		
16:2	Patterilämmönsiirrin, lämpötila-anturi viallinen	A	1 <sup>3(4)</sup>		
16:3	Patterilämmönsiirrin, venttiilinvalvonta lauennut	A	0 <sup>3(4)</sup>		
16:4	Patterilämmönsiirrin, pumpunvalvonta lauennut	A	1 <sup>3(4)</sup>		
16:5	Patterilämmönsiirrin, I/O-moduuli C tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3(4)</sup>		
16:6	Patterilämmönsiirrin, paineanturi viallinen	A	1 <sup>3(4)</sup>		
16:7	Patterilämmönsiirrin, matalapaine nestepiiri	A	1 <sup>3(4)</sup>		
16:8	Patterilämmönsiirrin, paine alle hälytysrajan	A	1		
17:1	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
17:2	Pyörivä lämmönsiirrin, sulatuksen paineanturi nro 7 tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
17:3	Pyörivä lämmönsiirrin, sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1 <sup>3(4)</sup>		
17:4	Pyörivä lämmönsiirrin, pyörimisvahti lauennut	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3(4)</sup>		
17:5	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus ylivirta	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3(4)</sup>		
17:6	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3(4)</sup>		
17:7	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3(4)</sup>		
17:8	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus yllilämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3(4)</sup>		
17:9	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3(4)</sup>		
18:1	AYC, I/O-moduuli nro 7 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
18:2	AYC-lämmitys, lämpötila-anturi viallinen	A	0 <sup>3)</sup>		
18:3	AYC-lämmitys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
18:4	AYC-lämmitys, pumpunvalvonta lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
18:5	AYC-lämmitys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 <sup>3)</sup>		
18:6	AYC-lämmitys, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan <sup>5)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
18:9	AYC-jäähdytys, lämpötila-anturi viallinen	A	0 <sup>3)</sup>		
18:10	AYC-jäähdytys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
18:11	AYC-jäähdytys, pumpunvalvonta lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
18:12	AYC-jäähdytys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 <sup>3)</sup>		
18:13	AYC-jäähdytys, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan <sup>5)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
21:1	COOL DX, I/O-moduuli nro 2 tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
21:2	COOL DX, kompressori nro 1 matalapaineanturi viallinen	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:3	COOL DX, kompressori nro 1 matalapaine alle hälytysrajan	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:4	COOL DX, kompressori nro 1 korkeapaineanturi viallinen	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
21:5	COOL DX, kompressori nro 1 korkeapaine yli hälytysrajan	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:6	COOL DX, kompressori nro 1 valvonta lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
21:7	COOL DX, kompressori nro 1 uudelleenkäynnistysvika	A	0 <sup>3)</sup>		
21:8	COOL DX, kompressori nro 2 matalapaineanturi viallinen	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:9	COOL DX, kompressori nro 2 matalapaine alle hälytysrajan	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:10	COOL DX, kompressori nro 2 korkeapaineanturi viallinen	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:11	COOL DX, kompressori nro 2 korkeapaine yli hälytysrajan	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:12	COOL DX, kompressori nro 2 valvonta lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
21:13	COOL DX, kompressori nro 2 uudelleenkäynnistysvika	A	0 <sup>3)</sup>		
21:14	COOL DX, ulkolämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
21:15	COOL DX, vaihevahtivika	A	0 <sup>3)</sup>		
23:1	SMART Link, tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
23:2	SMART Link, hälytystaso 1 lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
23:3	SMART Link, hälytystaso 2 lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
23:4	SMART Link, hälytystaso 3 lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
23:10	AQUA Link, I/O-moduuli nro 5 lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
23:11	AQUA Link, pumpunvalvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
24:1	SMART Link, nro 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
24:2	SMART Link, nro 1 hälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
24:4	SMART Link, nro 2 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
24:5	SMART Link, nro 2 hälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
24:7	SMART Link, nro 3 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
24:8	SMART Link, nro 3 hälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
24:10	SMART Link, nro 4 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
24:11	SMART Link, nro 4 hälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
24:13	SMART Link, tuloilmavirta alle hälytysrajan	A	0		
26:1	Esisuodatin, tuloilma-anturi nro 8 tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
26:2	Esisuodatin, tuloilma likainen	B	0 <sup>3)</sup>		
26:7	Esisuodatin, poistoilma-anturi nro 9 tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
26:8	Esisuodatin, poistoilma likainen	B	0 <sup>3)</sup>		
27:1	Koneen suodatin, tuloilma-anturi nro 3/4 tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
27:2	Koneen suodatin, tuloilma likainen	B	0 <sup>3)</sup>		
27:7	Koneen suodatin, poistoilma-anturi nro 3/4 tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
27:8	Koneen suodatin, poistoilma likainen	B	0 <sup>3)</sup>		
28:1	Koneen suodatin, tuloilma-anturi nro A tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
28:2	Jälkisuodatin, tuloilma likainen	B	0 <sup>3)</sup>		
30:1	Virtausmittaus, tuloilman paineanturi nro 1/2 tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
30:2	Virtausmittaus, tuloilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
30:3	Virtausmittaus, tuloilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
30:6	Virtausmittaus, poistoilman paineanturi nro 1/2 tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
30:7	Virtausmittaus, poistoilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
30:8	Virtausmittaus, poistoilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
30:11	Virtausmittaus, puhtaaksipuhalluksen paineanturi nro B tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
31:1	Painesäätö, tuloilma-anturi nro 5 tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
31:2	Painesäätö, tuloilman paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys B=B-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys B=B-hälytys	1=Seis
31:3	Painesäättö, tuloilman paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
31:6	Painesäättö, poistoilma-anturi nro 6 tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
31:7	Painesäättö, poistoilman paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
31:8	Painesäättö, poistoilman paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 <sup>3)</sup>		
32:1	RECO <sub>2</sub> , I/O-moduuli nro 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
32:2	RECO <sub>2</sub> , paineanturi nro 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
32:3	RECO <sub>2</sub> /Jaksoittainen yölämmitys, kiertoilmapellin valvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
32:4	RECO <sub>2</sub> , ulkoilmapellin valvonta lauennut	B	0 <sup>3)</sup>		
33:1	Huoltoväli yli hälytysrajan <sup>2)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
33:15	Lukitustoiminto lauennut	A	1		
34:1	Ulkoinen ohjaus, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
34:2	Ulkoinen ohjaus, I/O-moduuli nro 6 tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
35:1	Booster-laite, I/O-moduuli nro 8 tiedonsiirtovika	B	0		
36:1	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A tiedonsiirtovirhe	B	0 <sup>3)</sup>		
36:2	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
36:3	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
36:6	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B tiedonsiirtovirhe	B	0 <sup>3)</sup>		
36:7	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
36:8	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
36:11	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C tiedonsiirtovika	B	0 <sup>3)</sup>		
36:12	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
36:13	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
38:1	MIRU nr. 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
38:2	MIRU nr. 1 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
38:3	MIRU nr. 1 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
38:4	MIRU nr. 1 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
38:5	MIRU nr. 1 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
38:6	MIRU nr. 1 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
38:7	MIRU nr. 1 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
38:8	MIRU nr. 1 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
39:2	MIRU nr. 2 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
39:3	MIRU nr. 2 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
39:4	MIRU nr. 2 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
39:5	MIRU nr. 2 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
39:6	MIRU nr. 2 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
39:7	MIRU nr. 2 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
39:8	MIRU nr. 2 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
39:9	MIRU nr. 2 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:10	MIRU nr. 2 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:1	MIRU nr. 3 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
40:2	MIRU nr. 3 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
40:3	MIRU nr. 3 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
40:4	MIRU nr. 3 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
40:5	MIRU nr. 3 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
40:6	MIRU nr. 3 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
40:7	MIRU nr. 3 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
40:8	MIRU nr. 3 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
41:2	MIRU nr. 4 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
41:3	MIRU nr. 4 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
41:4	MIRU nr. 4 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
41:5	MIRU nr. 4 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
41:6	MIRU nr. 4 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
41:7	MIRU nr. 4 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
42:1	MIRU nr. 5 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
42:2	MIRU nr. 5 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
42:3	MIRU nr. 5 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
42:4	MIRU nr. 5 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
42:5	MIRU nr. 5 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
42:6	MIRU nr. 5 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
42:7	MIRU nr. 5 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
43:1	MIRU nr. 6 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
43:2	MIRU nr. 6 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
43:3	MIRU nr. 6 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
43:4	MIRU nr. 6 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
43:5	MIRU nr. 6 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
43:6	MIRU nr. 6 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
43:7	MIRU nr. 6 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
44:1	MIRU nr. 7 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
44:2	MIRU nr. 7 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
44:3	MIRU nr. 7 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
44:4	MIRU nr. 7 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
44:5	MIRU nr. 7 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
44:6	MIRU nr. 7 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
44:7	MIRU nr. 7 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
45:1	MIRU nr. 8 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
45:2	MIRU nr. 8 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
45:3	MIRU nr. 8 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
45:4	MIRU nr. 8 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
45:5	MIRU nr. 8 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
45:6	MIRU nr. 8 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
45:7	MIRU nr. 8 ilmavirta-/paineoikeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
46:1	MIRU nr. 9 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
46:2	MIRU nr. 9 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
46:3	MIRU nr. 9 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
46:4	MIRU nr. 9 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
46:5	MIRU nr. 9 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
46:6	MIRU nr. 9 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
46:7	MIRU nr. 9 ilmavirta-/paineoikeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
47:1	MIRU nr. 10 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
47:2	MIRU nr. 10 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 <sup>3)</sup>		
47:3	MIRU nr. 10 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
47:4	MIRU nr. 10 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
47:5	MIRU nr. 10 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 <sup>3)</sup>		
47:6	MIRU nr. 10 lämpötila-anturi viallinen	B	0 <sup>3)</sup>		
47:7	MIRU nr. 10 ilmavirta-/paineoikeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 <sup>3)</sup>		
49:1	Tuloilmapuhallin nro 1A, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
49:2	Tuloilmapuhallin nro 1A, ylivirta moottorinohjaus	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:3	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:4	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:5	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus yllilämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:6	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:7	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:8	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:9	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:10	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
49:11	Tuloilmapuhallin 1A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
50:1	Tuloilmapuhallin nro 2A, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
50:2	Tuloilmapuhallin nro 2A, ylivirta moottorinohjaus	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:3	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:4	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:5	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus yllilämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:6	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:7	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:8	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:9	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:10	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
50:11	Tuloilmapuhallin 2A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
51:1	Tuloilmapuhallin nro 3A, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
51:2	Tuloilmapuhallin nro 3A, ylivirta moottorinohjaus	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:3	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:4	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:5	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus yllilämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:6	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:7	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
51:8	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:9	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:10	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
51:11	Tuloilmapuhallin 3A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
52:1	Tuloilmapuhallin nro 1B, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
52:2	Tuloilmapuhallin nro 1B, ylivirta moottorinohjaus	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:3	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:4	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:5	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus yllämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:6	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:7	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:8	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:9	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:10	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
53:1	Tuloilmapuhallin nro 2B, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
53:2	Tuloilmapuhallin nro 2B, ylivirta moottorinohjaus	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:3	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:4	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:5	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus yllämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:6	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:7	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:8	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:9	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:10	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
54:1	Tuloilmapuhallin nro 3B, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
54:2	Tuloilmapuhallin nro 3B, ylivirta moottorinohjaus	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:3	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:4	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:5	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus yllämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:6	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:7	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:8	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:9	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:10	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
55:1	Poistoilmapuhallin nro 1A, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
55:2	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylivirta	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:3	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:4	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:5	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus yllämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:6	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:7	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:8	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:9	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:10	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
55:11	Poistoilmapuhallin 1A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
56:1	Poistoilmapuhallin nro 2A, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
56:2	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylivirta	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		



Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
56:3	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:4	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:5	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus yllämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:6	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:7	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:8	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:9	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:10	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
56:11	Poistoilmapuhallin 2A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
57:1	Poistoilmapuhallin nro 3A, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
57:2	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylivirta	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:3	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:4	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:5	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus yllämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:6	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:7	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:8	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:9	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:10	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
57:11	Poistoilmapuhallin 3A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
58:1	Poistoilmapuhallin nro 1B, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
58:2	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylivirta	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:3	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:4	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:5	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus yllämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:6	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:7	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:8	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:9	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:10	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
59:1	Poistoilmapuhallin nro 2B, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
59:2	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylivirta	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:3	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:4	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:5	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus yllämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:6	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:7	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:8	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:9	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:10	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
60:1	Poistoilmapuhallin nro 3B, tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
60:2	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylivirta	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:3	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus alijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:4	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylijännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:5	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus yllämpötila	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:6	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus käynnistysvika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:7	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
60:8	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus vaihevika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:9	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:10	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 <sup>3)</sup>		
61:1	Tuloilmapuhallin 1A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
61:6	Tuloilmapuhallin 2A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
61:11	Tuloilmapuhallin 3A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
62:1	Poistoilmapuhallin 1A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
62:6	Poistoilmapuhallin 2A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
62:11	Poistoilmapuhallin 3A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 <sup>3)</sup>		
70:1	HC ohjausyksikkö tiedonsiirtovika	A	0		
70:2	HC ohjausyksikkö summahälytys lauennut	A	0		
70:3	HC ohjausyksikkö kellopiiri viallinen	A	0		
70:5	HC sulatus, paineanturi nro D tiedonsiirtovika	A	0		
70:6	HC sulatus, I/O-moduuli nro 5 tiedonsiirtovika	B	0		
70:7	HC sulatus, kiertoilmapellin valvonta lauennut	A	0		
70:8	HC sulatus, sähköpatterin valvonta lauennut	A	0		
70:9	HC sulatusaika piiri 1 yli hälytysrajan	B	0		
70:12	HC vaihevirhe	A	0		
71:1	HC kompressorin moottorin ohjaus tiedonsiirtovika	A	0		
71:2	HC kompressorin moottorin ohjaus käynnistysvirhe	A	0		
71:3	HC kompressorin moottorin ohjaus yli- tai alijännite	A	0		
71:4	HC kompressori työalueen ulkopuolella	A	0		
71:9	HC paisuntaventtiilin ohjaus piiri 1 tiedonsiirtovika	A	0		
72:1	HC korkeapainevahti piiri 1 lauennut	A	0		
72:2	HC korkeapaine piiri 1 yli hälytysrajan	A	0		
72:3	HC lämpökosketin piiri 1 lauennut	A	0		
72:4	HC kuumakaasun lämpötila piiri 1 yli hälytysrajan	A	0		
72:5	HC kuumakaasun lämpötila-anturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:6	HC korkeapaineanturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:7	HC matalapaineanturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:8	HC imukaasulämpötila-anturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:9	HC paine-ero piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
72:10	HC piirin 1 ja kompressorin huolto	A	0		
72:11	HC ylikuumenemislämpötila piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
72:12	HC matalapaineen tasaantuminen piiri 1	A	0		
72:13	HC korkeapaineen tasaantuminen piiri 1	A	0		
72:14	HC korkeapaine piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 moottorinohjaus alijännite	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylilämpötila	A	0		
77:6	MIRU nr. 1 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 moottorinohjaus vaihevika	A	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
77:9	MIRU nr. 1 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 moottorinohjaus alijännite	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 moottorinohjaus yllämpötila	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 moottorinohjaus alijännite	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 moottorinohjaus yllämpötila	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
81:2	SMART Link nro 1 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
81:3	SMART Link nro 1 korkeapainevahti lauennut	A	0		
81:4	SMART Link nro 1 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
81:5	SMART Link nro 1 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
81:6	SMART Link nro 1 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
81:7	SMART Link nro 1 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
81:8	SMART Link nro 1 työalueen ulkopuolella	A	0		
81:9	SMART Link nro 1 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
81:10	SMART Link nro 1 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
81:11	SMART Link nro 1 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
82:2	SMART Link nro 2 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
82:3	SMART Link nro 2 korkeapainevahti lauennut	A	0		
82:4	SMART Link nro 2 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
82:5	SMART Link nro 2 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
82:6	SMART Link nro 2 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
82:7	SMART Link nro 2 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
82:8	SMART Link nro 2 työalueen ulkopuolella	A	0		
82:9	SMART Link nro 2 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
82:10	SMART Link nro 2 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
82:11	SMART Link nro 2 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
83:2	SMART Link nro 3 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
83:3	SMART Link nro 3 korkeapainevahti lauennut	A	0		
83:4	SMART Link nro 3 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
83:5	SMART Link nro 3 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
83:6	SMART Link nro 3 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
83:7	SMART Link nro 3 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
83:8	SMART Link nro 3 työalueen ulkopuolella	A	0		
83:9	SMART Link nro 3 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
83:10	SMART Link nro 3 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
83:11	SMART Link nro 3 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
84:2	SMART Link nro 4 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
84:3	SMART Link nro 4 korkeapainevahti lauennut	A	0		
84:4	SMART Link nro 4 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
84:5	SMART Link nro 4 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
84:6	SMART Link nro 4 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
84:7	SMART Link nro 4 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
84:8	SMART Link nro 4 työalueen ulkopuolella	A	0		
84:9	SMART Link nro 4 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
84:10	SMART Link nro 4 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
84:11	SMART Link nro 4 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		

<sup>1)</sup> Ei voida estää.

<sup>2)</sup> Viive asetettavissa.

<sup>3)</sup> Asetettavissa.

<sup>4)</sup> Pysäyttää koneen, kun lämpötila on alle asetettavan rajan.

<sup>5)</sup> Tehdasasennus on ei aktiivinen.

#### Säädön suorittanut:

Päiväys \_\_\_\_\_

Yritys \_\_\_\_\_

Nimi \_\_\_\_\_