Protocole de mise en service

Il est possible de créer un protocole d'équilibrage ainsi qu'un document PDF via la page web de la centrale de traitement d'air une fois que l'installation de la centrale de traitement d'air est effectuée. Se reporter aux instructions spécifiques figurant sur la page web de l'unité.

Société	
Notre référence	

Client	**Date**	**N° SO**
Site	**Projet/Centrale de traitement d'air**	**N° série:**
Adresse site	**Type/taille**	**Version logiciel:**

Étalonnage des filtres effectué ☐

Horloge système, réglage de l'heure ☐

Autres commandes

Notes



Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Débit d'air			
Mode régulation			
Air soufflé		☒ Débit d'air ☐ Press. conduit ☐ Dem. ☐ Escl.	☐ Débit d'air ☐ Press. conduit ☐ Dem. ☐ Escl.
Air extrait		☒ Débit d'air ☐ Press. conduit ☐ Dem. ☐ Escl.	☐ Débit d'air ☐ Press. conduit ☐ Dem. ☐ Escl.
Niveau fonctionnement			
Débit, petite vitesse	AS	*1)*	
	AE	*1)*	
Débit, grande vitesse	AS	*1)*	
	AE	*1)*	
Débit, vitesse max.	AS	*1)*	
	AE	*1)*	
Débit, vitesse min.	AS	*1)*	
	AE	*1)*	
Pression, petite vitesse	AS (Pa)	100	
	AE (Pa)	100	
Pression, grande vitesse	AS (Pa)	200	
	AE (Pa)	200	
Vitesse ventilateur max.	AS (%)	100%	
	AE (%)	100%	
Pression, vitesse max.	AS (Pa)	200	
	AE (Pa)	200	
Régulation à la demande, petite vitesse	AS (%)	25	
	AE (%)	25	
Régulation à la demande, grande vitesse	AS (%)	50	
	AE (%)	50	
Diff. pourcentage esclave	%	1	
Diff. fixe esclave		0	
Optimize			
Optimize		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Modification du point de consigne			
Air soufflé		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Air extrait		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Unité			
Unité de débit		☐ l/s ☒ m^3/s ☐ m^3/h ☐ cfm	☐ l/s ☐ m^3/s ☐ m^3/h ☐ cfm
Unité de pression		☒ Pa ☐ psi ☐ in.wc	☐ Pa ☐ psi ☐ in.wc
Compensation air extérieur			
Compensation air extérieur		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite vitesse et grande vitesse	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite vitesse et grande vitesse
X1, point de rupture, température air extérieur	°C	-20°C	
X2, point de rupture, température air extérieur	°C	-10°C	
X3, point de rupture, température air extérieur	°C	+10° C	
X4, point de rupture, température air extérieur	°C	+20° C	

1) Petite vitesse = 25%, grande vitesse = 50% et vitesse max. = 75 % du débit max., voir la Section 4.1.2 du Manuel des Fonctions, Installation.

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Débit air soufflé			
Y1, p. de rupt., air soufflé		25% du débit max. pour CTA	
Y2, p. de rupt., air soufflé		25% du débit max. pour CTA	
Y3, p. de rupt., air soufflé		25% du débit max. pour CTA	
Y4, p. de rupt., air soufflé		25% du débit max. pour CTA	
Débit air extrait			
Y1, p. de rupt., air extrait		25% du débit max. pour CTA	
Y2, p. de rupt., air extrait		25% du débit max. pour CTA	
Y3, p. de rupt., air extrait		25% du débit max. pour CTA	
Y4, p. de rupt., air extrait		25% du débit max. pour CTA	
Air soufflé, pression			
Y1, point de rupture, air soufflé	Pa	100	
Y2, point de rupture, air soufflé	Pa	100	
Y3, point de rupture, air soufflé	Pa	100	
Y4, point de rupture, air soufflé	Pa	100	
Air extrait, pression			
Y1, point de rupture, air extrait	Pa	100	
Y2, point de rupture, air extrait	Pa	100	
Y3, point de rupture, air extrait	Pa	100	
Y4, point de rupture, air extrait	Pa	100	
Diffuseurs Booster			
Diffuseurs Booster		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Température

Fonction		Valeur programmée en usine.			Valeur ajustée		
Température							
Mode régulation							
Position		☐ ERS 1	☐ ERS 2	☒ Air soufflé	☐ ERS 1	☐ ERS 2	☐ Air soufflé
		☐ Air extrait	☐ ORS	☐ ORE	☐ Air extrait	☐ ORS	☐ ORE
Mode Xzone:		☐ ERS 1	☐ ERS 2	☒ Air soufflé	☐ ERS 1	☐ ERS 2	☐ Air soufflé
		☐ Air extrait	☐ ORS	☐ ORE	☐ Air extrait	☐ ORS	☐ ORE
Régulation de température saisonnière		☐ Marche	☒ Arrêt		☐ Marche	☐ Arrêt	
Régulation de température saisonnière		☐ ERS 1	☐ ERS 2	☐ Air soufflé	☐ ERS 1	☐ ERS 2	☐ Air soufflé
		☒ Air extrait	☐ ORS	☐ ORE	☐ Air extrait	☐ ORS	☐ ORE
Régulation de température saisonnière, activée	°C	0					
Régulation de température saisonnière, désactivée	°C	20					
Paramètres							
ERS 1							
Air extrait vs air soufflé - 1 étage		2					
Air extrait vs air soufflé - 1 diff.	K	3					
Air extrait vs air soufflé - 1 point rupture	°C	22					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 1 étage		2					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 1 diff.	K	3					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 1 point rupture	°C	22					
ERS 2							
Air extrait, température							
Air extrait vs air soufflé - 2 X1	°C	15					
Air extrait vs air soufflé - 2 X2	°C	20					
Air extrait vs air soufflé - 2 X3	°C	22					
Air extrait vs air soufflé - 2 X4	°C	22					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 2 X1	°C	15					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 2 X2	°C	20					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 2 X3	°C	22					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 2 X4	°C	22					
Valeur de consigne de la température d'air soufflé							
Air extrait vs air soufflé - 2 Y1	°C	20					
Air extrait vs air soufflé - 2 Y2	°C	18					
Air extrait vs air soufflé - 2 Y3	°C	14					
Air extrait vs air soufflé - 2 Y4	°C	12					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 2 Y1	°C	20					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 2 Y2	°C	18					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 2 Y3	°C	14					
Air extrait Xzone vs air soufflé - 2 Y4	°C	12					
Régulation air soufflé							
Valeur de consigne de la température d'air soufflé	°C	21					
Xzone, air soufflé (temp. de consigne)	°C	21					
Régulation air extrait							
Valeur de consigne de la température d'air extrait	°C	21					
Min. air soufflé	°C	16					
Max. air soufflé	°C	28					
Xzone, air extrait (temp. de consigne)	°C	21					
Air soufflé min. Xzone	°C	16					
Air soufflé max. Xzone	°C	28					
Régulation de température saisonnière							
Air soufflé, régulation saisonnière	°C	21					
Air extrait, régulation saisonnière	°C	21					
Air soufflé min., régulation saisonnière	°C	16					
Air soufflé max., régulation saisonnière	°C	28					

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonctions		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Régulation ORS			
Température air extérieur			
Extérieur vs air soufflé X1	°C	-20°C	
Extérieur vs air soufflé X2	°C	-10°C	
Extérieur vs air soufflé X3	°C	10°C	
Extérieur vs air soufflé X4	°C	20°C	
Extérieur Xzone vs air soufflé X1	°C	-20°C	
Extérieur Xzone vs air soufflé X2	°C	-10°C	
Extérieur Xzone vs air soufflé X3	°C	10°C	
Extérieur Xzone vs air soufflé X4	°C	20°C	
Valeur de consigne de la température d'air soufflé			
Extérieur vs air soufflé Y1	°C	21,5°C	
Extérieur vs air soufflé Y2	°C	21,5°C	
Extérieur vs air soufflé Y3	°C	21,5°C	
Extérieur vs air soufflé Y4	°C	21,5°C	
Extérieur Xzone vs air soufflé Y1	°C	21,5°C	
Extérieur Xzone vs air soufflé Y2	°C	21,5°C	
Extérieur Xzone vs air soufflé Y3	°C	21,5°C	
Extérieur Xzone vs air soufflé Y4	°C	21,5°C	
Régulation ORE			
Air soufflé, min.	°C	16°C	
Air soufflé, max.	°C	28°C	
Température air extérieur			
Extérieur vs air extrait X1	°C	-20°C	
Extérieur vs air extrait X2	°C	-10°C	
Extérieur vs air extrait X3	°C	10°C	
Extérieur vs air extrait X4	°C	20°C	
Extérieur Xzone vs air extrait X1	°C	-20°C	
Extérieur Xzone vs air extrait X2	°C	-10°C	
Extérieur Xzone vs air extrait X3	°C	10°C	
Extérieur Xzone vs air extrait X4	°C	20°C	
Valeur de consigne de la température d'air extrait			
Extérieur vs air extrait Y1	°C	21,5°C	
Extérieur vs air extrait Y2	°C	21,5°C	
Extérieur vs air extrait Y3	°C	21,5°C	
Extérieur vs air extrait Y4	°C	21,5°C	
Extérieur Xzone vs air extrait Y1	°C	21,5°C	
Extérieur Xzone vs air extrait Y2	°C	21,5°C	
Extérieur Xzone vs air extrait Y3	°C	21,5°C	
Extérieur Xzone vs air extrait Y4	°C	21,5°C	
Unité de température			
Unité		☐ °C ☒ °F	☐ °C ☐ °F
Modification du point de consigne			
Modification du point de consigne		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Zone neutre			
Air soufflé, régulation de la température	K	0.5	
Air extrait, régulation de la température	K	0.5	
Zone neutre air soufflé Xzone	K	0.5	
Zone neutre air extrait Xzone	K	0.5	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Compensation nuit			
Compensation nuit		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Réduction nuit	K	-2,0	
Fonction horloge 1, début nuit	hh:mm	00:00	
Fonction horloge 1, fin nuit	hh:mm	00:00	
Fonction horloge 1, période		☒ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lun.-ven. ☐ Lun. - dim. ☐ Samedi - dimanche	☐ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lun.-ven. ☐ Lundi - dim. ☐ Samedi - dimanche
Fonction horloge 2, début nuit	hh:mm	00:00	
Fonction horloge 2, fin nuit	hh:mm	00:00	
Fonction horloge 2, période		☒ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lun.-ven. ☐ Lun. - dim. ☐ Samedi - dimanche	☐ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lun.-ven. ☐ Lundi - dim. ☐ Samedi - dimanche
Zone neutre			
Air soufflé, régulation de la température	K	0.5	
Air extrait, régulation de la température	K	0.5	
Zone neutre air soufflé Xzone	K	0.5	
Zone neutre air extrait Xzone	K	0.5	
Air soufflé avec compensation du point de rosée			
Air soufflé, compensation du point de rosée		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Compensation débit d'air		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sondes de température externe			
Gaine d'extraction, sonde de température		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance 1		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance 2		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance 3		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance 4		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mode sonde d'ambiance		☒ Moyen ☐ Min. ☐ Max.	☐ Moyen ☐ Min. ☐ Max.
Température ambiante de communication		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Temp. ambiante pour chaleur nocturne intermitt. uniq.		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Temp. ambiante pour rafraîchissement nuit d'été uniq.		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde air extérieur 1		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde air extérieur 2		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde air extérieur 3		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde air extérieur 4		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mode sonde air extérieur		☒ Moyen ☐ Min. ☐ Max.	☐ Moyen ☐ Min. ☐ Max.
Température extérieure de communication		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance Xzone 1		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance Xzone 2		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance Xzone 3		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance Xzone 4		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Mode sondes d'ambiance Xzone		☒ Moyen ☐ Min. ☐ Max.	☐ Moyen ☐ Min. ☐ Max.
Température ambiante Xzone de communication		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Fonction		**Valeur programmée en usine.**	**Valeur ajustée**
Séquence régulation			
Mode chauffage		1	
Mode refroidissement		1	
Air rejeté min.			
Air rejeté min.		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température min. air rejeté	°C	5.0	
Morning BOOST			
Morning BOOST		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Heure de début	hh:mm	00:00	
Valeur consigne air soufflé		50% air soufflé max. pour CTA ou 100 Pa	
Heating BOOST			
Heating BOOST		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Seuil démarrage	K	3	
Boost refroidissement			
Boost refroidissement		☒ Désactivé ☐ Confort ☐ Écon. ☐ Séquence ☐ Confort et économie ☐ Économie et séquence ☐ Séquence et confort ☐ Confort, économie et séquence	☐ Désactivé ☐ Confort ☐ Écon. ☐ Séquence ☐ Confort et économie ☐ Économie et séquence ☐ Séquence et confort ☐ Confort, économie et séquence
Seuil démarrage (confort)	K	3	
Chauffage nuit intermittent.			
Chauffage nuit intermittent.		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Recyclage d'air		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température ambiante, démarrage	°C	16	
Température ambiante, arrêt	°C	18	
Valeur de consigne de la température d'air soufflé	°C	28	
Point de consigne débit d'air soufflé		50% air soufflé max. pour CTA ou 100 Pa	
Point de consigne débit d'air extrait		50% air soufflé max. pour CTA ou 100 Pa	
Refroidissement nuit d'été			
Refroidissement nuit d'été		☒ Désactivé ☐ Interne ☐ Externe	☐ Désactivé ☐ Interne ☐ Externe
Heure de début	hh:mm	23:00	
Heure d'arrêt	hh:mm	06:00	
Démarrage air extérieur	°C	10	
Démarrage air extrait	°C	22	
Arrêt air extrait	°C	16	
Valeur consigne air soufflé	°C	10	
Début de la période d'arrêt de la centrale de traitement d'air	mm-jj	05-01	
Fin de la période d'arrêt de la centrale de traitement d'air	mm-jj	10-01	
Point de consigne air soufflé (débit)		50% du débit max. pour la centr. de traitem. d'air	
Point de consigne air soufflé (pression)		100 Pa	
Point de consigne air extrait (débit)		50% du débit max. pour la centr. de traitem. d'air	
Point de consigne air extrait (pression)		100 Pa	
Régulation ralentissement ventilateur (débit/pression)			
Régulation inf.		☒ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air soufflé et air extrait	☐ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air soufflé et air extrait

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.



Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Heure et programme			
Param. programme			
Mode de fonctionnement présélectionné		☒ Arrêt total ☐ Petite vite sse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Période effective		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Jour démarrage		☐ Activé ☒ Inactif	☐ Activé ☐ Inactif
Jour démarrage	Année/Mois/Jour		
Date arrêt		☐ Activé ☒ Inactif	☐ Activé ☐ Inactif
Date arrêt	Année/Mois/Jour		
Programme jour			
Lundi			
Temps, évén. 1	heures:minutes	00:00	
Évén. 1		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 2	heures:minutes	00:00	
Évén. 2		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 3	heures:minutes	00:00	
Évén. 3		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 4	heures:minutes	00:00	
Évén. 4		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 5	heures:minutes	00:00	
Évén. 5		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 6	heures:minutes	00:00	
Évén. 6		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Mardi			
Temps, évén. 1	heures:minutes	00:00	
Évén. 1		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 2	heures:minutes	00:00	
Évén. 2		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 3	heures:minutes	00:00	
Évén. 3		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 4	heures:minutes	00:00	
Évén. 4		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 5	heures:minutes	00:00	
Évén. 5		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 6	heures:minutes	00:00	
Évén. 6		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Mercredi			
Temps, évén. 1	heures:minutes	00:00	
Évén. 1		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 2	heures:minutes	00:00	
Évén. 2		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 3	heures:minutes	00:00	
Évén. 3		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 4	heures:minutes	00:00	
Évén. 4		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 5	heures:minutes	00:00	
Évén. 5		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 6	heures:minutes	00:00	
Évén. 6		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
Jeudi					
Temps, évén. 1	heures:minutes	00:00			
Évén. 1		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 2	heures:minutes	00:00			
Évén. 2		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 3	heures:minutes	00:00			
Évén. 3		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 4	heures:minutes	00:00			
Évén. 4		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 5	heures:minutes	00:00			
Évén. 5		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 6	heures:minutes	00:00			
Évén. 6		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Vendredi					
Temps, évén. 1	heures:minutes	00:00			
Évén. 1		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 2	heures:minutes	00:00			
Évén. 2		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 3	heures:minutes	00:00			
Évén. 3		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 4	heures:minutes	00:00			
Évén. 4		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 5	heures:minutes	00:00			
Évén. 5		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 6	heures:minutes	00:00			
Évén. 6		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction		Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
Samedi					
Temps, évén. 1	heures:minutes	00:00			
Évén. 1		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 2	heures:minutes	00:00			
Évén. 2		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 3	heures:minutes	00:00			
Évén. 3		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 4	heures:minutes	00:00			
Évén. 4		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 5	heures:minutes	00:00			
Évén. 5		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 6	heures:minutes	00:00			
Évén. 6		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Dimanche					
Temps, évén. 1	heures:minutes	00:00			
Évén. 1		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 2	heures:minutes	00:00			
Évén. 2		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 3	heures:minutes	00:00			
Évén. 3		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 4	heures:minutes	00:00			
Évén. 4		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 5	heures:minutes	00:00			
Évén. 5		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 6	heures:minutes	00:00			
Évén. 6		☒ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Ex1			
Temps, évén. 1	heures:minutes	00:00	
Évén. 1		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 2	heures:minutes	00:00	
Évén. 2		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 3	heures:minutes	00:00	
Évén. 3		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 4	heures:minutes	00:00	
Évén. 4		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 5	heures:minutes	00:00	
Évén. 5		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 6	heures:minutes	00:00	
Évén. 6		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Ex2			
Temps, évén. 1	heures:minutes	00:00	
Évén. 1		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 2	heures:minutes	00:00	
Évén. 2		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 3	heures:minutes	00:00	
Évén. 3		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 4	heures:minutes	00:00	
Évén. 4		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 5	heures:minutes	00:00	
Évén. 5		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Temps, évén. 6	heures:minutes	00:00	
Évén. 6		☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Exceptions			
Exceptions 1(Ex1)			
Méthode d'exceptions		☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine ☐ Calendrier 1 ☐ Calendrier 2	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine ☐ Calendrier 1 ☐ Calendrier 2
Date			
Jour démarrage	Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage		☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates			
Jour démarrage	Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage		☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Date arrêt	Année/Mois/Jour		
Jour semaine arrêt		☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Jour semaine			
Date de début			☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage		☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Exceptions 2 (Ex2)		
Méthode d'exceptions	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine ☐ Calendrier 1 ☐ Calendrier 2	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine ☐ Calendrier 1 ☐ Calendrier 2
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine arrêt	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Calendrier 1		
Fonction 1	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 2	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 3	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 4	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 5	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 6	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 7	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 8	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 9	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 10	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Calendrier 2		
Fonction 1	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 2	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 3	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 4	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 5	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 6	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 7	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 8	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 9	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour démarrage Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Date de début		☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage	☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Fonction 10		☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date			
Jour démarrage	Année/Mois/Jour		
Jour de semaine démarrage		☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates			
Jour démarrage	Année/Mois/Jour		
Date arrêt	Année/Mois/Jour		
Jour semaine			
Date de début			☐ Mois 1-12 ☐ Impair ☐ Pair ☐ Chaque ☐ Jour 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour de semaine démarrage		☒ Quotidien ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonctionnement prolongé			
Petite vitesse externe	heures:minutes	00:00	
Grande vitesse externe	heures:minutes	00:00	

Filtres

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Filtres			
Débit d'air stable	sec.	30	
Préfiltres		☒ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air extrait	☐ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air extrait
Filtre interne (GOLD SD)		☒ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air extrait	☐ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air extrait
Filtre terminal		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Seuils d'alarme			
Préfiltre air soufflé	Pa	100	
Préfiltre air extrait	Pa	100	
Filtre interne air soufflé	Pa	100	
Filtre interne air extrait	Pa	100	
Filtre terminal air soufflé	Pa	100	

Langue

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Langue		
Langue	Français	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915

Param. alarmes

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Priorités d'alarme			
Alarmes d'incendie			
Alarme interne incendie		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température air soufflé, seuil d'alarme	°C	70	
Température air extrait, seuil d'alarme	°C	45	
Remise à zéro de l'alarme interne		☒ Manuel ☐ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Alarme interne incendie après refroid.		☐ Activé ☒ Inactif	☐ Activé ☐ Désactivé
Alarme incendie externe RàZ 1		☒ Manuel ☐ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Alarme incendie externe 1 après refroid.		☐ Activé ☒ Inactif	☐ Activé ☐ Désactivé
Alarme incendie externe RàZ 2		☒ Manuel ☐ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Alarme incendie externe 2 après refroid.		☐ Activé ☒ Inactif	☐ Activé ☐ Désactivé
Fonctionnement ventilateur pendant alarme incendie interne		☒ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air extrait	☐ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air ext.
Ventilateur d'air soufflé pendant alarme incendie interne	%	100	
Ventilateur d'air extrait pendant alarme incendie interne	%	100	
Fonctionnement ventilateur pendant alarme incendie externe 1		☒ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air extrait	☐ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air ext.
Ventilateur d'air soufflé pendant alarme incendie externe 1	%	100	
Ventilateur d'air extrait pendant alarme incendie externe 1	%	100	
Fonctionnement ventilateur pendant alarme incendie externe 2		☒ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air extrait	☐ Désactivé ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air ext.
Ventilateur d'air soufflé pendant alarme incendie externe 2	%	100	
Ventilateur d'air extrait pendant alarme incendie externe 2	%	100	
Ordre de priorité:		☒ Alarme incendie ext. 1 ☐ Alarme incendie ext. 2 ☐ Alarme incendie int. ☐ Automatique ☐ Alarme incendie 1 ou alarme incendie interne ☐ Alarme incendie 2 ou alarme incendie interne	☐ Alarme incendie ext. 1 ☐ Alarme incendie ext. 2 ☐ Alarme incendie int. ☐ Automatique ☐ Alarme incendie 1 ou alarme incendie int. ☐ Alarme incendie 2 ou alarme incendie int.
By-pass incendie dans schéma des débits		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Alarmes externes			
RàZ alarme externe 1		☐ Manuel ☒ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Alarme externe 1 après refroid.		☐ Activé ☒ Inactif	☐ Activé ☐ Désactivé
Entrée alarme externe 1		☒ Circuit fermé ☐ Circuit ouvert	☐ Circuit fermé ☐ Circuit ouvert
Temporisation alarme externe 1	s	10	
RàZ alarme externe 2		☐ Manuel ☒ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Alarme externe 2 après refroid.		☐ Activé ☒ Inactif	☐ Activé ☐ Désactivé
Entrée alarme externe 2		☒ Circuit fermé ☐ Circuit ouvert	☐ Circuit fermé ☐ Circuit ouvert
Temporisation alarme externe 2	s	10	
Protection température			
Protection température		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Temporisation alarme	s	30	
Seuil d'alarme	°C	7	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Seuils alarmes de température			
Pré-chauffage sous la valeur de consigne	K	5.0	
Air soufflé sous valeur consigne	K	5.0	
Air soufflé au-dessus valeur consigne	K	7.0	
Air extrait sous valeur consigne	°C	12.0	
Arrêt seuil température extérieure	°C	5.0	
Fréquence des entretiens			
Fréquence des entretiens	lun	12	
Priorité de l'alarme			
Voir liste d'alarmes			

Journal

Fonction	**Valeur programmée en usine.**		**Valeur ajustée**	
Journal				
Période fichier journal	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Envoi de journal actif	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mode Live	☒ E-mail ☐ E-mail et FTP	☐ FTP	☐ E-mail ☐ E-mail et FTP	☐ FTP

Centrale de traitement d'air

Fonctions	**Valeur programmée en usine.**		**Valeur ajustée**	
Centrale de traitement d'air				
Type de centrale de traitement d'air	Type de centrale de traitement d'air fournie, sauf pour la GOLD SD air extrait.		☐ GOLD RX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Air extrait ☐ GOLD SD Air soufflé+Air extrait	☐ GOLD PX ☐ GOLD SD Air soufflé ☐ GOLD SD Air soufflé+CX ☐ GOLD SD Air soufflé+Air extrait+CX
GOLD RX/PX/CX				
Nom				
Ventilateur, position 1	☒ Air extrait	☐ Air soufflé	☐ Air extrait	☐ Air soufflé
Diagramme position ventilateur, air soufflé	☐ Niveau supérieur	☒ Dessous	☐ Niveau supérieur	☐ Dessous
GOLD SD				
Nom				
Diagramme position ventilateur	☐ Niveau supérieur	☒ Dessous	☐ Niveau supérieur	☐ Dessous
Capteur COV/CO_2				
Capteur COV, mode de fonctionnement	☒ Inactif ☐ Surveillance et régulation	☐ Surveillance uniq.	☐ Inactif ☐ Surveillance et régulation	☐ Surveillance uniq.
Module CO_2	☒ %	☐ ppm	☐ %	☐ ppm
Courbes de fonctionnement, position du capteur COV	☒ Air soufflé	☐ Air extrait	☐ Air soufflé	☐ Air extrait

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Chaud

Fonction		**Valeur programmée en usine.**		**Valeur ajustée**	
Chaud					
Préchauffage					
Préchauffage		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Positionnement du préchauffage		☒ Air extérieur	☐ Air soufflé	☐ Air extérieur	☐ Air soufflé
Valeur de consigne préchauffage	°C	5			
Lié à la température d'air extérieur		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Différence, temp. extérieure	K	5			
Préchauffage, limite min.	°C	-10			
Mise en route d'entretien pompe		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien	h	24			
Heure mise en route d'entretien	min	3			
Entrée d'alarme, fonction		☒ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+		☒ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Chauffage de l'air rejeté					
Chauffage de l'air rejeté		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Point de consigne du chauffage de l'air rejeté	°C	5			
Fonctionnement périodique de la pompe		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Fonctionnement périodique de la vanne		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Intervalle de fonctionnement périodique	h	24			
Période de fonctionnement périodique	min	3			
Entrée d'alarme, fonction		☒ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+		☒ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Séquence régulation supplémentaire					
Séquence régulation supplémentaire 1		☒ Inactif ☐ Froid	☐ Chaud ☐ Chaleur et froid	☐ Désactivé ☐ Froid	☐ Chaud ☐ Chaleur et froid
Sortie inversion 10 - 0 V		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Régulation du recyclage		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Signal de sortie max.	%	100			
Mise en route d'entretien pompe		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien	h	24			
Heure mise en route d'entretien	min	3			
Entrée d'alarme, fonction		☒ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en contact ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+		☒ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Séquence régulation supplémentaire 2		☒ Inactif ☐ Froid	☐ Chaud ☐ Chaleur et froid	☐ Désactivé ☐ Froid	☐ Chaud ☐ Chaleur et froid
Sortie inversion 10 - 0 V		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Régulation du recyclage		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Signal de sortie max.	%	100			
Mise en route d'entretien pompe		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien	h	24			
Heure mise en route d'entretien	min	3			
Entrée d'alarme, fonction		☒ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en contact ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+		☒ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
Séquence de régulation supplémentaire, batterie combi					
Séquence de régulation supplémentaire 1, batterie combi					
Batterie combi, fonction		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Protection température, fonction		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Protection température, alarme différée	min.	5			
Signal externe, fonction		☒ Inactif ☐ GTB/GTC	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ GTB/GTC	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+
Signal externe, indication		☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Sortie numérique, indication		☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Séquence de régulation supplémentaire 2, batterie combi					
Batterie combi, fonction		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Protection température, fonction		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Protection température, alarme différée	min.	5			
Signal externe, fonction		☒ Inactif ☐ GTB/GTC	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ GTB/GTC	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+
Signal externe, indication		☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Sortie numérique, indication		☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Séquence de régulation supplémentaire, fonction échelon					
Séquence de régulation supplémentaire 1, fonction échelon					
Niveau de sortie X1	%	11			
Niveau de sortie Y1	V	0.8			
Niveau de sortie X2	%	26			
Niveau de sortie Y2	V	2,5			
Niveau de sortie X3	%	51			
Niveau de sortie Y3	V	5			
Niveau de sortie X4	%	76			
Niveau de sortie Y4	V	7,5			
Niveau de sortie X5	%	91			
Niveau de sortie Y5	V	9			
Chauffage, mode de fonctionnement		☒ Standard ☐ Économie	☐ Confort	☐ Standard ☐ Économie	☐ Confort
Mode refroidissement		☒ Standard ☐ Économie	☐ Confort	☐ Standard ☐ Économie	☐ Confort
Nombre d'étapes		5			
Régulation linéaire de la dernière étape.		☐ Marche		☐ Marche	☐ Arrêt
Heure arrêt-marche	s	300			
Temps de commutation par paliers	s	300			
Mode de fonctionnement Confort-Économie	s	3 600			

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction		Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
Séquence de régulation supplémentaire, fonction échelon					
Séquence de régulation supplémentaire 2, fonction échelon					
Niveau de sortie X1	%	11			
Niveau de sortie Y1	V	0.8			
Niveau de sortie X2	%	26			
Niveau de sortie Y2	V	2,5			
Niveau de sortie X3	%	51			
Niveau de sortie Y3	V	5			
Niveau de sortie X4	%	76			
Niveau de sortie Y4	V	7,5			
Niveau de sortie X5	%	91			
Niveau de sortie Y5	V	9			
Chauffage, mode de fonctionnement		☒ Standard ☐ Économie	☐ Confort	☐ Standard ☐ Économie	☐ Confort
Mode refroidissement		☒ Standard ☐ Économie	☐ Confort	☐ Standard ☐ Économie	☐ Confort
Nombre d'étapes		5			
Régulation linéaire de la dernière étape.		☐ Marche		☐ Marche	☐ Arrêt
Heure arrêt-marche	s	300			
Temps de commutation par paliers	s	300			
Mode de fonctionnement Confort-Économie	s	3 600			
Post-chauffage					
Batterie chaude à eau				☐ Actif	
Mise en route d'entretien pompe		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien	h	24			
Heure mise en route d'entretien	min	3			
Entrée d'alarme, fonction		☒ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en cont. ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. sur contact fermé	☐ Al. en cont. ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+		☒ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Mesure de l'énergie		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Dimensions de la vanne		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Type de glycol		☒ Aucun ☐ Propylène	☐ Éthylène	☐ Aucun ☐ Propylène	☐ Éthylène
Proportion de glycol	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Xzone		
Xzone	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Xzone, batteries combinées	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Batterie à eau chaude		☐ Actif
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien h	24	
Heure mise en route d'entretien min	3	
Entrée d'alarme, fonction	☒ Inactif ☐ Al. en cont. ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. en cont. ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur
SMART Link+	☒ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Mesure de l'énergie	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Dimensions de la vanne	☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Type de glycol	☒ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène	☐ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène
Proportion de glycol %	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40
Xzone, batteries combinées		
Batteries combinées Xzone	☒ Désactivé ☐ Chauffage ☐ Chauffage et refroidissement	☐ Désactivé ☐ Chauffage ☐ Chauffage et refroidissement
Fonction contrôle de température	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Signal externe, fonction	☒ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTB/GTC ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTB/GTC ☐ SMART Link+
Signal externe, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sortie numérique, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Batteries de chauffage électrique		☐ Actif
Post-refroidissement min	3	
Season Heat		
Season Heat	☒ Désactivé ☐ Séquence régul. suppl. 1 contact fermé ☐ Séquence régul. suppl. 1 manuel	☐ Désactivé ☐ Séquence régul. suppl. 1 cont. fermé ☐ Séquence régul. suppl. 1 manuel
Séquence régulation supplémentaire	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915



Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Froid		
Séquence régulation supplémentaire		
Séquence régulation supplémentaire 1	☒ Inactif ☐ Chaud ☐ Froid ☐ Chaleur et froid	☐ Désactivé ☐ Chaud ☐ Froid ☐ Chaleur et froid
Signal de sortie inversion	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Régulation du recyclage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Signal de sortie max. %	100	
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien h	24	
Heure mise en route d'entretien min	3	
Entrée d'alarme, fonction	☒ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur
SMART Link+	☒ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Séquence régulation supplémentaire 2	☒ Inactif ☐ Chaud ☐ Froid ☐ Chaleur et froid	☐ Désactivé ☐ Chaud ☐ Froid ☐ Chaleur et froid
Signal de sortie inversion	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Régulation du recyclage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Signal de sortie max. %	100	
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien h	24	
Heure mise en route d'entretien min	3	
Entrée d'alarme, fonction	☒ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur
SMART Link+	☒ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Séquence de régulation supplémentaire, batterie combi		
Séquence de régulation supplémentaire 1, batterie combi		
Batterie combi, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Protection température, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Protection température, alarme différée min.	5	
Signal externe, fonction	☒ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTB/GTC ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTB/GTC ☐ SMART Link+
Signal externe, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sortie numérique, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Séquence de régulation supplémentaire 2, batterie combi		
Batterie combi, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Protection température, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Protection température, alarme différée min.	5	
Signal externe, fonction	☒ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTB/GTC ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTB/GTC ☐ SMART Link+
Signal externe, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sortie numérique, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Séquence de régulation supplémentaire, fonction échelon			
Séquence de régulation supplémentaire 1, fonction échelon			
Niveau de sortie X1	%	11	
Niveau de sortie Y1	V	0.8	
Niveau de sortie X2	%	26	
Niveau de sortie Y2	V	2,5	
Niveau de sortie X3	%	51	
Niveau de sortie Y3	V	5	
Niveau de sortie X4	%	76	
Niveau de sortie Y4	V	7,5	
Niveau de sortie X5	%	91	
Niveau de sortie Y5	V	9	
Chauffage, mode de fonctionnement		☒ Standard ☐ Confort ☐ Économie	☐ Standard ☐ Confort ☐ Économie
Mode refroidissement		☒ Standard ☐ Confort ☐ Économie	☐ Standard ☐ Confort ☐ Économie
Nombre de palliers		5	
Régulation linéaire de la dernière étape.		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Heure arrêt-marche	s	300	
Temps de commutation par paliers	s	300	
Mode de fonctionnement Confort-Économie	s	3 600	
Séquence de régulation supplémentaire 2, fonction échelon			
Niveau de sortie X1	%	11	
Niveau de sortie Y1	V	0.8	
Niveau de sortie X2	%	26	
Niveau de sortie Y2	V	2,5	
Niveau de sortie X3	%	51	
Niveau de sortie Y3	V	5	
Niveau de sortie X4	%	76	
Niveau de sortie Y4	V	7,5	
Niveau de sortie X5	%	91	
Niveau de sortie Y5	V	9	
Chauffage, mode de fonctionnement		☒ Standard ☐ Confort ☐ Économie	☐ Standard ☐ Confort ☐ Économie
Mode refroidissement		☒ Standard ☐ Confort ☐ Économie	☐ Standard ☐ Confort ☐ Économie
Nombre de palliers		5	
Régulation linéaire de la dernière étape.		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Heure arrêt-marche	s	300	
Temps de commutation par paliers	s	300	
Mode de fonctionnement Confort-Économie	s	3 600	
Froid			
Batterie de refroidissement DX			

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Froid		☒ Désactivé ☐ 1 étage ☐ 2 étages ☐ 3 étages, mode binaire	☐ Désactivé ☐ 1 étage ☐ 2 étages ☐ 3 étages, mode binaire
Batterie de refroidissement à eau			☐ Actif
Mise en route d'entretien pompe 1		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien pompe 2		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien	h	24	
Heure mise en route d'entretien	min	3	
Entrée d'alarme 1		☒ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur
Entrée d'alarme 2		☒ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction contacteur
SMART Link+		☒ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Mesure de l'énergie		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Dimensions de la vanne		☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Type de glycol		☒ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène	☐ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène
Proportion de glycol	%	☒20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40
Xzone			
Xzone		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Xzone, batteries combinées		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Batterie de refroidissement DX			
Froid		☒ Désactivé ☐ 1 étage ☐ 2 étages ☐ 3 étages, mode binaire	☐ Désactivé ☐ 1 étage ☐ 2 étages ☐ 3 étages, mode binaire
Batterie de refroidissement à eau			☐ Actif
Mise en route d'entretien pompe 1		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien pompe 2		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien	h	24	
Heure mise en route d'entretien	min	3	
Entrée d'alarme 1		☒ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction cont.	☐ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction cont.
Entrée d'alarme 2		☒ Inactif ☐ Alarme en ☐ Alarme sur contact fermé ☐ Fonction cont.	☐ Inactif ☐ Al. en contact ouvert ☐ Al. sur contact fermé ☐ Fonction cont.
SMART Link+		☒ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Désactivé ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Mesure de l'énergie		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Dimensions de la vanne		☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Type de glycol		☒ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène	☐ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène
Proportion de glycol	%	☒20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Xzone, batteries combinées			
Batteries combinées Xzone		☒ Désactivé ☐ Chauffage ☐ Chauffage et refroidissement	☐ Désactivé ☐ Chauffage ☐ Chauffage et refroidissement
Fonction contrôle de température		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Signal externe, fonction		☒ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTB/GTC ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTB/GTC ☐ SMART Link+
Signal externe, indication		☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sortie numérique, indication		☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
COOL DX			
COOL DX		☒ Désactivé ☐ Économie ☐ Confort ☐ COOL DX Top	☐ COOL DX Top
Temporisation			
Arrêt, séchage différé		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Arrêt, temporisation séchage	min.	3	
Heure redémarrage	min	5	
Incrément heure commutation	min	5	
Délai arrêt/démarrage	min	5	
Limites air extérieur			
Étape 1	°C	15	
Étape 2	°C	18	
Étape 3	°C	20	
Limites débit d'air			
Refroidissement, 0-10 V			
Air soufflé, 0-10 V		25% du débit max. pour CTA	
Air extrait, 0-10 V		25% du débit max. pour CTA	
Refroidissement, marche/arrêt			
Air soufflé, marche/arrêt, étape 1		25% du débit max. pour CTA	
Air extrait, marche/arrêt, étape 1		25% du débit max. pour CTA	
Air soufflé, marche/arrêt, étape 2		50% du débit max. pour CTA	
Air extrait, marche/arrêt, étape 2		50% du débit max. pour CTA	
Air soufflé, marche/arrêt, étape 3		75% du débit max. pour CTA	
Air extrait, marche/arrêt, étape 3		75% du débit max. pour CTA	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915



Fonction		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Récupération de l'énergie de chauffage/refroidissement			
Carry over control			
Carry over control		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Air Quality Control			
Air Quality Control		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mode équilibrage		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Valeur consigne	Pa	10	
Mesure d'efficacité			
Mesure d'efficacité		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Dégivrage			
Dégivrage		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Seuil dégivrage	Pa	50	
Calibrage		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Étalonnage/Optimisation (PX)			
Calibrage		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Optimisation du by-pass		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt



Fonction	Valeur programmée en usine	Valeur ajustée
C/HC		
RX/HC		
Fonction		
Position HC	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
HC, accessoires de dégivrage	☒ Inactif ☐ Rec. d'air ☐ Batt. électrique ☐ Batterie électrique de chauffage et de recyclage	☐ Inactif ☐ Rec. d'air ☐ Batt. électrique ☐ Batterie électrique de chauffage et de recyclage
Batterie de chauffage combinée au recyclage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température max. d'air extérieur pour recyclage °C	-10	
Fonction de chauffage	☒ Défaut ☐ Confort	☐ Défaut ☐ Confort
Refroidissement	☒ Défaut ☐ Confort	☐ Défaut ☐ Confort
RX/HC et RX/C		
Limites température extérieure		
Chauffage °C	-25	
Refroidissement °C	15	
Limites débit d'air		
Air soufflé	40 % du débit d'air maximum de la CTA	
Air extrait	40 % du débit d'air maximum de la CTA	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.



Fonctions		Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
SMART Link					
Version		☒ SMART Link	☐ SMART Link+	☐ SMART Link	☐ SMART Link+
Type de module		☒ Désactivé ☐ À eau, refroidisseur ☐ DD, pompe à chaleur ☐ DD, réversible	☐ À eau, pompe à chaleur ☐ À eau, réversible ☐ DD, refroidisseur	☐ Désactivé ☐ À eau, refroidisseur ☐ DD, pompe à chaleur ☐ DD, réversible	☐ À eau, pompe à chaleur ☐ À eau, réversible ☐ DD, refroidisseur
Activer DX pour tous les types de centrale de traitement d'air		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Eau					
Eau réchauffée (valeur consigne)	°C	40			
Eau réchauffée, diff.	K	3			
Eau refroidie (valeur consigne)	°C	12			
Eau refroidie, diff.	K	2			
Limite air extérieur (sauf refroidisseur)	°C	-20			
Optimize, chauffage		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Optimize, refroidissement		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Optim. refroidissement, vitesse de régulation	K/min.	0,3			
Optim. chauffage, vitesse de régulation	K/min.	0,3			
Limite inférieure vanne	%	80			
Limite supérieure vanne	%	95			
Temporisation	s	60			
AQUA Link		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Alarme pompe		☒ Désactivé ☐ Al. en contact ouvert	☐ Al. en contact fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Désactivé ☐ Al. en contact ouvert	☐ Al. en contact fermé ☐ Fonction contacteur
DX (Celest+)					
Nombre d'unités		1			
Chauffage mode confort, durée	min.	30			
Chauffage mode refroidissement, durée	min.	30			
Limite air extérieur (sauf refroidisseur)	°C	-20			
Temporisation dégivrage	s	120			
Délai de stabilisation	s	240			
Seuil débit d'air soufflé		50% du débit max. de la centrale de traitement d'air			

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915



Fonction		Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
Humidité air					
Humidification					
Humidification		☒ Désactivé ☐ 0 - 10 V	☐ Marche/arrêt	☐ Désactivé ☐ 0 - 10 V	☐ Marche/arrêt
Emplacement, capteur d'humidité		☒ Air soufflé ☐ Ambiente	☐ Air extrait	☐ Air soufflé ☐ Ambiente	☐ Air extrait
Évaporation					
Seuil démarrage	%HR	40			
Limite arrêt	%HR	45			
Fonction horloge, limite de début	%HR	50			
Fonction horloge, limite de fin	%HR	55			
Vapeur					
Valeur consigne	%HR	30			
Fonction horloge, point de consigne	%HR	40			
Air soufflé max.	%HR	80			
Programmation hebdomadaire					
Fonction horloge 1, période		☒ Désactivé ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche	☐ Désactivé ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche
Fonction horloge 1, heure de début	hh:mm	00:00			
Fonction horloge 1, heure de fin	hh:mm	00:00			
Fonction horloge 2, période		☒ Désactivé ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche	☐ Désactivé ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche
Fonction horloge 2, heure de début	hh:mm	00:00			
Fonction horloge 2, heure de fin	hh:mm	00:00			
Fonction horloge 3, période		☒ Désactivé ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche	☐ Désactivé ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche
Fonction horloge 3, heure de début	hh:mm	00:00			
Fonction horloge 3, heure de fin	hh:mm	00:00			
Fonction horloge 4, période		☒ Désactivé ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche	☐ Désactivé ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche
Fonction horloge 4, heure de début	hh:mm	00:00			
Fonction horloge 4, heure de fin	hh:mm	00:00			

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
Déshumidification					
Déshumidification		☒ Inactif ☐ Air extrait	☐ Air soufflé	☐ Inactif ☐ Air extrait	☐ Air soufflé
Humidité relative, air soufflé	%HR	50			
Humidité relative, air extrait	%HR	50			
Alarme humidificateur					
Entrée alarme		☒ Désactivé ☐ Circuit ouvert	☐ Circuit fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Désactivé ☐ Circuit ouvert	☐ Circuit fermé ☐ Fonction contact.

ReCO$_2$

Fonction		Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
ReCO2					
CO_2/COV, mode de fonctionnement		☒ Inactif ☐ CO_2/COV et boost débit d'air	☐ CO_2/COV	☐ Inactif ☐ CO_2/COV et boost débit d'air	☐ CO_2/COV
Free Cooling - CO_2/COV		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mode température		☒ Inactif ☐ Séquence refroidissement	☐ Séquence chauffage ☐ Séquence chauff. et refroid.	☐ Désactivé ☐ Séquence refroidissement	☐ Séquence chauffage ☐ Séquence chauff. et refroid.
Free Cooling - température		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
CO_2					
Valeur consigne	%	50			
CO_2, valeur consigne	ppm	1000			
COV, point de consigne	ppm	1500			
Min. air extérieur		25% du débit max. pour CTA			
Air rejeté min.		25% du débit max. pour CTA			
Calibrage		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Température					
Min. air extérieur		25% du débit max. pour CTA			
Air rejeté min.		25% du débit max. pour CTA			
Calibrage		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Module Confort toutes saisons

Fonction		Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
All Year Comfort					
Fonction		☒ Désactivé ☐ Eau réchauffée	☐ Eau refroidie ☐ Eau refroidie et réchauffée	☐ Désactivé ☐ Eau réchauffée	☐ Eau refroidie ☐ Eau refroidie et réchauffée
Refroidissement SMART Link+		☒ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Désactivé ☐ Circuit A	☐ Circuit A
Chauffage SMART Link+		☒ Désactivé ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Désactivé ☐ Circuit A	☐ Circuit A
Eau refroidie					
Eau refroidie	°C	14			
Compensation temp. extérieure		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Température extérieure X1	°C	10			
Température extérieure X2	°C	20			
Température extérieure X3	°C	25			
Température extérieure X4	°C	30			
Température eau refroidie Y1	°C	22			
Température eau refroidie Y2	°C	18			
Température eau refroidie Y3	°C	14			
Température eau refroidie Y4	°C	12			
Temp. extérieure démarrage pompe	°C	10			
Temp. extérieure arrêt pompe	°C	7			
Compensation température ambiante		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Valeur de consigne temp. ambiante	°C	21			
Temp. ambiante Bande P	K	5			
Verr. nocturne comp. ambiance		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Compensation nuit		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Réduction nuit	K	2			
Fonction horloge 1, commencement nuit	heures:minutes	00:00			
Fonction horloge 1, fin nuit	heures:minutes	00:00			
Fonction horloge 1, période		☒ Inactif ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche	☐ Désactivé ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi - vendredi ☐ Samedi - dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi - dimanche
Compensation point de rosée		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Compensation débit d'air		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien pompe		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien	h	24			
Heure mise en route d'entretien	min	3			
Alarme pompe		☒ Inactif ☐ Alarme en contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Al. en contact fermé	☐ Inactif ☐ Alarme en contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Al. en contact fermé
Alarme vanne		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonctions		Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Eau réchauffée			
Eau réchauffée	°C	30	
Compensation temp. extérieure		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température extérieure X1	°C	-20	
Température extérieure X2	°C	0	
Température extérieure X3	°C	5	
Température extérieure X4	°C	15	
Température eau réchauffée Y1	°C	40	
Température eau réchauffée Y2	°C	30	
Température eau réchauffée Y3	°C	20	
Température eau réchauffée Y4	°C	15	
Temp. extérieure démarrage pompe	°C	15	
Temp. extérieure arrêt pompe	°C	18	
Compensation température ambiante		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Valeur de consigne temp. ambiante	°C	21	
Temp. ambiante Bande P	K	5	
Verr. nocturne comp. ambiance		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Compensation nuit		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Réduction nuit	K	-2	
Fonction horloge 2, commencement nuit	h:min	00:00	
Fonction horloge 2, fin nuit	h:min	00:00	
Fonction horloge 2, période		☒ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi - vendredi ☐ Lundi - dimanche ☐ Samedi - dimanche	☐ Désactivé ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi - vendredi ☐ Lundi - dimanche ☐ Samedi - dimanche
Compensation débit d'air		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien pompe		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Intervalle mise en route d'entretien	h	24	
Heure mise en route d'entretien	min	3	
Alarme pompe		☒ Inactif ☐ Al. en contact fermé ☐ Alarme en contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Al. en contact fermé ☐ Alarme en contact ouvert ☐ Fonction contacteur
Alarme vanne		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

MIRU Control

Fonction	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
MIRU Control	*Voir le rapport d'équilibrage du MIRU Control*	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

MIRU

Fonction		Valeur programmée en usine	Valeur ajustée
MIRU			
Fonction (nombre de ventilateurs)		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilateur 1, niveau de fonctionnement			
Vent. 1, petite vitesse	Pa	100	
Vent. 1, petite vitesse	m³/s	30% du débit d'air maximum	
Vent. 1, grande vitesse	Pa	200	
Vent. 1, grande vitesse	m³/s	70% du débit d'air maximum	
Ventilateur 1, différence de pourcentage, esclave		1	
Ventilateur 1, différence fixe, esclave	m³/s	0	
Vitesse max. ventilateur 1	%	100	
Ventilateur 1 fonction comp. extérieur	°C	☒ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite et grande vitesse	☐ Inactive ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite et grande vitesse
X1, temp.extérieure	°C	-20	
X2, temp. extérieure	°C	-10	
X3, temp. extérieure	°C	10	
X4, temp. extérieure	°C	20	
Débit			
Y1, consigne débit d'air	m³/s	25% du débit d'air maximum	
Y2, consigne débit d'air	m³/s	25% du débit d'air maximum	
Y3, consigne débit d'air	m³/s	25% du débit d'air maximum	
Y4, consigne débit d'air	m³/s	25% du débit d'air maximum	
Pression			
Y1, point de con. pression	Pa	100	
Y2, point de con. pression	Pa	100	
Y3, point de con. pression	Pa	100	
Y4, point de con. pression	Pa	100	
Ventilateur 1, fonction			
Ventilateur 1, fonctionnement parallèle		☒ Inactive ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande vitesse/petite vitesse parallèle ☐ Démarrage parallèle et petite vitesse/grande vitesse	☐ Inactive ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande vitesse/petite vitesse parallèle ☐ Démarrage parallèle et petite vitesse/grande vitesse
Ventilateur 1, fonction équilibre		☒ Débit d'air ☐ Pression gaine ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave	☐ Débit d'air ☐ Pression ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave
Ventilateur 1, fonction régulation		☒ Inactive ☐ Air soufflé ☐ Air extrait	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait
Ventilateur 1, taille		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur programmée en usine	Valeur ajustée
Param. programmation ventilateur 1		
Ventilateur 1, action gaine 1	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent.1, heure démarrage gaine 1	00:00	
Vent. 1, heure arrêt gaine 1	00:00	
Ventilateur 1, action gaine 2	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 1, heure démarrage gaine 2	00:00	
Ventilateur 1, heure arrêt gaine 2	00:00	
Ventilateur 1, action gaine 3	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 1, heure démarrage gaine 3	00:00	
Ventilateur 1, heure arrêt gaine 3	00:00	
Ventilateur 1, action gaine 4	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 1, heure démarrage gaine 4	00:00	
Ventilateur 1, heure arrêt gaine 4	00:00	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction	Valeur programmée en usine	Valeur ajustée
MIRU		
Fonction (nombre de ventilateurs)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilateur 2, niveau de fonctionnement		
Vent. 2, petite vitesse Pa	100	
Vent. 2, petite vitesse m³/s	30% du débit d'air maximum	
Vent. 2, grande vitesse Pa	200	
Vent. 2, grande vitesse m³/s	70% du débit d'air maximum	
Ventilateur 2, différence de pourcentage, esclave	1	
Ventilateur 2, différence fixe, esclave m³/s	0	
Vitesse max. Ventilateur 2 %	100	
Ventilateur 2 fonction comp. extérieur °C	☒ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite et grande vitesse	☐ Inactive ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite et grande vitesse
X1, temp.extérieure °C	-20	
X2, temp. extérieure °C	-10	
X3, temp. extérieure °C	10	
X4, temp. extérieure °C	20	
Débit		
Y1, consigne débit d'air m³/s	25% du débit d'air maximum	
Y2, consigne débit d'air m³/s	25% du débit d'air maximum	
Y3, consigne débit d'air m³/s	25% du débit d'air maximum	
Y4, consigne débit d'air m³/s	25% du débit d'air maximum	
Pression		
Y1, point de con. pression Pa	100	
Y2, point de con. pression Pa	100	
Y3, point de con. pression Pa	100	
Y4, point de con. pression Pa	100	
Ventilateur 2, fonction		
Ventilateur 2, fonctionnement parallèle	☒ Inactive ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande vitesse/petite vitesse parallèle ☐ Démarrage parallèle et petite vitesse/grande vitesse	☐ Inactive ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande vitesse/petite vitesse parallèle ☐ Démarrage parallèle et petite vitesse/grande vitesse
Ventilateur 2, fonction équilibre	☒ Débit d'air ☐ Pression gaine ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave	☐ Débit d'air ☐ Pression ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave
Ventilateur 2, fonction régulation	☒ Inactive ☐ Air soufflé ☐ Air extrait	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait
Ventilateur 2, taille	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur programmée en usine	Valeur ajustée
Param. programmation Ventilateur 2		
Ventilateur 2, action gaine 1	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 2, heure démarrage gaine 1	00:00	
Vent. 2, heure arrêt gaine 1	00:00	
Ventilateur 2, action gaine 2	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 2, heure démarrage gaine 2	00:00	
Ventilateur 2, heure arrêt gaine 2	00:00	
Ventilateur 2, action gaine 3	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 2, heure démarrage gaine 3	00:00	
Ventilateur 2, heure arrêt gaine 3	00:00	
Ventilateur 2, action gaine 4	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 2, heure démarrage gaine 4	00:00	
Ventilateur 2, heure arrêt gaine 4	00:00	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonction	Valeur programmée en usine	Valeur ajustée
MIRU		
Fonction (nombre de ventilateurs)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilateur 3, niveau de fonctionnement		
Vent. 3, petite vitesse Pa	100	
Vent. 3, petite vitesse m³/s	30% du débit d'air maximum	
Vent. 3, grande vitesse Pa	200	
Vent. 3, grande vitesse m³/s	70% du débit d'air maximum	
Ventilateur 3, différence de pourcentage, esclave	1	
Ventilateur 3, différence fixe, esclave m³/s	0	
Vitesse max. Ventilateur 3 %	100	
Ventilateur 3 fonction comp. extérieur °C	☒ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite et grande vitesse	☐ Inactive ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite et grande vitesse
X1, temp.extérieure °C	-20	
X2, temp. extérieure °C	-10	
X3, temp. extérieure °C	10	
X4, temp. extérieure °C	20	
Débit		
Y1, consigne débit d'air m³/s	25% du débit d'air maximum	
Y2, consigne débit d'air m³/s	25% du débit d'air maximum	
Y3, consigne débit d'air m³/s	25% du débit d'air maximum	
Y4, consigne débit d'air m³/s	25% du débit d'air maximum	
Pression		
Y1, point de con. pression Pa	100	
Y2, point de con. pression Pa	100	
Y3, point de con. pression Pa	100	
Y4, point de con. pression Pa	100	
Ventilateur 3, fonction		
Ventilateur 3, fonctionnement parallèle	☒ Inactive ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande vitesse/petite vitesse parallèle ☐ Démarrage parallèle et petite vitesse/grande vitesse	☐ Inactive ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande vitesse/petite vitesse parallèle ☐ Démarrage parallèle et petite vitesse/grande vitesse
Ventilateur 3, fonction équilibre	☒ Débit d'air ☐ Pression gaine ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave	☐ Débit d'air ☐ Pression ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave
Ventilateur 3, fonction régulation	☒ Inactive ☐ Air soufflé ☐ Air extrait	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait
Ventilateur 3, taille	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur programmée en usine	Valeur ajustée
Param. programmation Ventilateur 3		
Ventilateur 3, action gaine 1	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 3, heure démarrage gaine 1	00:00	
Vent. 3, heure arrêt gaine 1	00:00	
Ventilateur 3, action gaine 2	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 3, heure démarrage gaine 2	00:00	
Ventilateur 3, heure arrêt gaine 2	00:00	
Ventilateur 3, action gaine 3	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 3, heure démarrage gaine 3	00:00	
Ventilateur 3, heure arrêt gaine 3	00:00	
Ventilateur 3, action gaine 4	☒ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim	☐ Inactive ☐ Petite vit. lundi ☐ Petite vit. mardi ☐ Petite vit. mercredi ☐ Petite vit. jeudi ☐ Petite vit. vendredi ☐ Petite vit. samedi ☐ Petite vit. dimanche ☐ Petite vit. lun...ven ☐ Petite vit. sam...dim ☐ Petite vit. lun...dim ☐ Grande vit. lundi ☐ Grande vit. mardi ☐ Grande vit. mercredi ☐ Grande vit. jeudi ☐ Grande vit. vendredi ☐ Grande vit. samedi ☐ Grande vit. dimanche ☐ Grande vit. lun...ven ☐ Grande vit. sam...dim ☐ Grande vit. lun...dim
Vent. 3, heure démarrage gaine 4	00:00	
Ventilateur 3, heure arrêt gaine 4	00:00	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915



Fonctions	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Entrées / Sorties		
Fonctionnement externe, module 3		
Numérique sortie 1, mode de fonctionnement	Inactif	☐ Inactif ☐ CTA en service ☐ CTA en mode auto ☐ CTA en mode manuel ☐ CTA à petite vitesse ☐ CTA à grande vitesse ☐ Alarme A ☐ Alarme B ☐ Relais registre ☐ Échange de chaleur ☐ Éch. de chaleur, dégivrage ☐ Post-chauffage ☐ Post-chauff., réduc. puissance ☐ Heating BOOST ☐ Morning BOOST ☐ Fct. nuit intermittent ☐ Régulation inf. débit d'air ☐ Séq. rég. suppl. 1, chauffage ☐ Séq. rég. suppl. 2, chauffage ☐ Séq. régul. suppl. 1, refroid. ☐ Séq. régul. suppl. 2, refroid. ☐ Froid ☐ Cooling BOOST ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Ventil. air soufflé actif ☐ Ventil. air extrait actif ☐ Al. int. incendie déclench. ☐ Alarme incendie externe 1 ☐ Alarme incendie externe 2 ☐ Alarmes incendie ext. 1 et 2 ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Alarme inc. ext. 1 avec priorité ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Alarme inc. int. avec priorité ☐ Préchauffage ☐ Dégivrage HC ☐ Dégivrage HC avec recyclage ☐ HC chauffage ☐ HC refroidissement ☐ Étalonnage filtre ☐ Chauffage de l'air rejeté ☐ Déshumidification ☐ Dégivrage PX ☐ Dégivrage SMART Link DX.
Numérique sortie 2, mode de fonctionnement	Inactif	☐ Désactivé ☐ CTA en service ☐ CTA en mode auto ☐ CTA en mode manuel ☐ CTA à petite vitesse ☐ CTA à grande vitesse ☐ Alarme A ☐ Alarme B ☐ Relais registre ☐ Échange de chaleur ☐ Éch. de chaleur, dégivrage ☐ Post-chauffage ☐ Post-chauff., réduc. puissance ☐ Heating BOOST ☐ Morning BOOST ☐ Fct. nuit intermittent ☐ Régulation inf. débit d'air ☐ Séq. rég. suppl. 1, chauffage ☐ Séq. rég. suppl. 2, chauffage ☐ Séq. régul. suppl. 1, refroid. ☐ Séq. régul. suppl. 2, refroid. ☐ Froid ☐ Cooling BOOST ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Ventil. air soufflé actif ☐ Ventil. air extrait actif ☐ Al. int. incendie déclench. ☐ Alarme incendie externe 1 ☐ Alarme incendie externe 2 ☐ Alarmes incendie ext. 1 et 2 ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Alarme inc. ext. 1 avec priorité ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Alarme inc. int. avec priorité ☐ Préchauffage ☐ Dégivrage HC ☐ Dégivrage HC avec recyclage ☐ HC chauffage ☐ HC refroidissement ☐ Étalonnage filtre ☐ Chauffage de l'air rejeté ☐ Déshumidification ☐ Dégivrage PX ☐ Dégivrage SMART Link DX.

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonctions	Valeur programmée en usine.		Valeur ajustée	
Numérique Entrée 1	☒ Désactivé ☐ Arrêt eau chauffage AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, grande vit. ext. ☐ Al. refroidiss. entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été	☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt AYC eau froide ☐ MIRU 1-3, pet. vitesse ext. ☐ Entrée al. post-chauffage ☐ Al. refroidiss. entrée 2	☐ Désactivé ☐ Arrêt eau chauffage AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, grande vit. ext. ☐ Al. refroidiss. entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été	☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt AYC eau froide ☐ MIRU 1-3, pet. vitesse ext. ☐ Entrée al. post-chauffage ☐ Al. refroidiss. entrée 2
Numérique Entrée 2	☒ Désactivé ☐ Arrêt eau chauffage AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, grande vit. ext. ☐ Al. refroidiss. entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été	☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt AYC eau froide ☐ MIRU 1-3, pet. vitesse ext. ☐ Entrée al. post-chauffage ☐ Al. refroidiss. entrée 2	☐ Désactivé ☐ Arrêt eau chauffage AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, grande vit. ext. ☐ Al. refroidiss. entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été	☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt AYC eau froide ☐ MIRU 1-3, pet. vitesse ext. ☐ Entrée al. post-chauffage ☐ Al. refroidiss. entrée 2
Analogique Entrée 1	Voir la Section 4.19 du Manuel des Fonctions, Installation.		☐ Désactivé ☐ Modification du point de consigne, air soufflé	☐ Mod. du point de consigne ☐ Modification du point de consigne, air extrait
Analogique Entrée 2	Voir la Section 4.19 du Manuel des Fonctions, Installation.		☐ Désactivé ☐ Modification du point de consigne, air soufflé	☐ Mod. du point de consigne ☐ Modification du point de consigne, air extrait

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

Fonctions	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée	
Entrées / Sorties			
Fonctionnement externe, module 6			
Numérique sortie 1, mode de fonctionnement	Inactif	☐ Inactif ☐ CTA en mode auto ☐ CTA à petite vitesse ☐ Alarme A ☐ Relais registre ☐ Éch. de chaleur, dégivrage ☐ Post-chauff., réduc. puissance ☐ Morning BOOST ☐ Régulation inf. débit d'air ☐ Séq. rég. suppl. 2, chauffage ☐ Séq. régul. suppl. 2, refroid. ☐ Cooling BOOST ☐ Ventil. air soufflé actif ☐ Al. int. incendie déclench. ☐ Alarme incendie externe 2 ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Préchauffage ☐ Dégivrage HC avec recyclage ☐ HC refroidissement ☐ Chauffage de l'air rejeté ☐ Dégivrage PX	☐ CTA en service ☐ CTA en mode manuel ☐ CTA à grande vitesse ☐ Alarme B ☐ Échange de chaleur ☐ Post-chauffage ☐ Heating BOOST ☐ Fct. nuit intermittent ☐ Séq. rég. suppl. 1, chauffage ☐ Séq. régul. suppl. 1, refroid. ☐ Froid ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Ventil. air extrait actif ☐ Alarme incendie externe 1 ☐ Alarmes incendie ext. 1 et 2 ☐ Alarme inc. ext. 1 avec priorité ☐ Alarme inc. int. avec priorité ☐ Dégivrage HC ☐ HC chauffage ☐ Étalonnage filtre ☐ Déshumidification ☐ Dégivrage SMART Link DX.
Numérique sortie 2, mode de fonctionnement	Inactif	☐ Désactivé ☐ CTA en mode auto ☐ CTA à petite vitesse ☐ Alarme A ☐ Relais registre ☐ Éch. de chaleur, dégivrage ☐ Post-chauff., réduc. puissance ☐ Morning BOOST ☐ Régulation inf. débit d'air ☐ Séq. rég. suppl. 2, chauffage ☐ Séq. régul. suppl. 2, refroid. ☐ Cooling BOOST ☐ Ventil. air soufflé actif ☐ Al. int. incendie déclench. ☐ Alarme incendie externe 2 ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Préchauffage ☐ Dégivrage HC avec recyclage ☐ HC refroidissement ☐ Chauffage de l'air rejeté ☐ Dégivrage PX	☐ CTA en service ☐ CTA en mode manuel ☐ CTA à grande vitesse ☐ Alarme B ☐ Échange de chaleur ☐ Post-chauffage ☐ Heating BOOST ☐ Fct. nuit intermittent ☐ Séq. rég. suppl. 1, chauffage ☐ Séq. régul. suppl. 1, refroid. ☐ Froid ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Ventil. air extrait actif ☐ Alarme incendie externe 1 ☐ Alarmes incendie ext. 1 et 2 ☐ Alarme inc. ext. 1 avec priorité ☐ Alarme inc. int. avec priorité ☐ Dégivrage HC ☐ HC chauffage ☐ Étalonnage filtre ☐ Déshumidification ☐ Dégivrage SMART Link DX.

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonctions	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Numérique Entrée 1	☒ Désactivé ☐ Arrêt eau chauffage AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, grande vit. ext. ☐ Al. refroidiss. entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt AYC eau froide ☐ MIRU 1-3, pet. vitesse ext. ☐ Entrée al. post-chauffage ☐ Al. refroidiss. entrée 2	☐ Désactivé ☐ Arrêt eau chauffage AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, grande vit. ext. ☐ Al. refroidiss. entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt AYC eau froide ☐ MIRU 1-3, pet. vitesse ext. ☐ Entrée al. post-chauffage ☐ Al. refroidiss. entrée 2
Numérique Entrée 2	☒ Désactivé ☐ Arrêt eau chauffage AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, grande vit. ext. ☐ Al. refroidiss. entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt AYC eau froide ☐ MIRU 1-3, pet. vitesse ext. ☐ Entrée al. post-chauffage ☐ Al. refroidiss. entrée 2	☐ Désactivé ☐ Arrêt eau chauffage AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, grande vit. ext. ☐ Al. refroidiss. entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt AYC eau froide ☐ MIRU 1-3, pet. vitesse ext. ☐ Entrée al. post-chauffage ☐ Al. refroidiss. entrée 2
Analogique Entrée 1	Voir la Section 4.19 du Manuel des Fonctions, Installation.	☐ Désactivé ☐ Modification du point de consigne, air soufflé ☐ Mod. du point de consigne ☐ Modification du point de consigne, air extrait
Analogique Entrée 2	Voir la Section 4.19 du Manuel des Fonctions, Installation.	☐ Désactivé ☐ Modification du point de consigne, air soufflé ☐ Mod. du point de consigne ☐ Modification du point de consigne, air extrait

Fonctions	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Module de communication externe A/B/C		
Module de communication externe A	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 1	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 2	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Module de communication externe B	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 1	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 2	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Module de communication externe C	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 1	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 2	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915



Fonctions	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Communication		
Port externe B		
DHCP	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Adresse IP	10.200.1.1	
Masque net	255.255.255.0	
Standard valeur GATEWAY	0.0.0.0	
DNS primaire	0.0.0.0	
DNS secondaire	0.0.0.0	
Swegon INSIDE		
Swegon INSIDE	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
INSIDE Connect		
Communication via INSIDE Connect	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Adresse IP du routeur	169.254.234.250	
Cloud Swegon (MQTT)	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
DigiCert (certificat	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Serveur SMTP	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
SNTP	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Réseau local sans fil		
Réseau local sans fil	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
SSID	GOLD	
Mot de passe	Numéro de série de la centrale de traitement d'air	
Adresse IP	169.254.233.1	
Masque net	255.255.255.0	
Canal, bande de fréquences	5	
E-mail		
Serveur SMTP	☒ Externe ☐ Interne	☐ Externe ☐ Interne
Adresse serveur SMTP		
Numéro de port SMTP	25	
Nom d'utilisateur SMTP		
Mot de passe SMTP		
Chiffrage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Utilisateur e-mail		
Chemin de réponse e-mail		
EIA-485		
Protocole	☐ Inactif ☒ ModBus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	☐ Désactivé ☐ ModBus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON
Débit en bauds	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400
Parité	☒ Aucune ☐ Pair ☐ impair	☐ Aucune ☐ Pair ☐ impair
Bits d'arrêt	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Temps de réponse, ms	0	
Modbus TCP		
Numéro de port	502	
Adresse IP client approuvée	0.0.0.0	
Masque réseau client approuvé	0.0.0.0	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonctions	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
BACnet IP		
Numéro réseau Ext. B	0	
Numéro réseau Int. A.	0	
ID appareil	0	
Numéro de port	47808	
EXOline TCP		
Numéro de port	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Communication niveau fonctionnement		
Niveau fonctionnement	☒ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Désactivé ☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu

Réglages de base

Fonction	Valeur programmée en usine	Valeur ajustée
Réglages de base		
Support de stockage	☐ Carte SD ☒ USB	☐ Carte SD ☐ USB

Utilisateurs

Fonctions	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
Utilisateurs		
Demande du mot de passe utilisateur	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

IQnavigator

Fonctions	Valeur programmée en usine.	Valeur ajustée
IQnavigator		
Connexion à IQlogic	☒ Direct	☐ Direct
Adresse IP IQnavigator		
Masque sous-réseau IQnavigator		
Portail par défaut IQnavigator		
Adresse IP IQlogic		
Mode luminosité	☒ Régl. auto ☐ Bas ☐ Moyen ☐ Haut	☐ Régl. auto ☐ Bas ☐ Moyen ☐ Haut
Bouton réglage son	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Volume	3	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine Priorité 0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	Effet 0 = en service 1 = arrêt	Valeur ajustée Priorité 0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	Effet 0 = en service 1 = arrêt
1:1	Alarme externe n°1 déclenchée	A[1)]	1		
1:2	Alarme externe n°2 déclenchée	A[1)]	1		
1:3	Alarme interne incendie déclenchée	A[1)]	1		
2:1	Alarme externe n° 1 déclenchée [2)]	A	1[3)]		
2:2	Alarme externe n° 2 déclenchée [2)]	B	0[3)]		
3:1	Préchauffage, erreur communication module E/S N° 9	A	0[3)]		
3:2	Préchauffage, protection contre la surchauffe déclenchée ou batterie électrique non alimentée	A[1)]	0[3)]		
3:3	Préchauffage, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
3:4	Préchauffage, sonde antigel défectueuse	A[1)]	1		
3:5	Préchauffage, sonde température défectueuse	A	0[3)]		
3:6	Préchauffage, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
3:7	Préchauffage, seuil alarme température sous valeur consigne	A	0[3)]		
3:8	Préchauffage, entrée d'alarme déclenchée	A	0		
4:1	Séquence régulation supplémentaire 1, erreur communication module E/S « E »	A	0[3)]		
4:2	Séquence de régulation supplémentaire 1, protection contre la surchauffe déclenchée ou batterie électrique non alimentée	A[1)]	0[3)]		
4:3	Séquence régulation supplémentaire 1, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
4:4	Séquence régulation supplémentaire 1, sonde antigel défectueuse	A[1)]	1		
4:5	Séquence régulation supplémentaire 1, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
4:6	Séquence régulation supplémentaire 1, entrée alarme déclenchée	A	0		
4:7	Séquence régulation supplémentaire 1, erreur communication température extérieure	B	0		
4:8	Séquence régulation supplémentaire 1, sonde batterie combi défectueuse	A	1		
4:9	Séquence régulation supplémentaire 2, erreur communication module E/S « F »	A	0[3)]		
4:10	Séquence de régulation supplémentaire 2, protection contre la surchauffe déclenchée ou batterie électrique non alimentée	A[1)]	0[3)]		
4:11	Séquence régulation supplémentaire 2, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
4:12	Séquence régulation supplémentaire 2, sonde antigel défectueuse	A[1)]	1		
4:13	Séquence régulation supplémentaire 2, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
4:14	Séquence régulation supplémentaire 2, entrée alarme déclenchée	A	0		
4:15	Séquence régulation supplémentaire 2, sonde batterie combi défectueuse	A	1		
5:1	Post-chauffage, protection contre la surchauffe déclenchée ou batterie électrique non alimentée	A[1)]	0[3)]		
5:2	Post-chauffage, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
5:3	Post-chauffage, sonde antigel défectueuse	A[1)]	1		
5:4	Post-chauffage, surveillance vanne chauffage déclenchée	B	0[3)]		
5:5	Post-chauffage, entrée d'alarme déclenchée	A	0[3)]		
6:1	Xzone, module I/O n° A erreur de communication	A	0[3)]		
6:2	Xzone, protection contre la surchauffe déclenchée ou batterie électrique non alimentée	A[1)]	0[3)]		
6:3	Xzone, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
6:4	Xzone, SONDE ANTIGEL DÉFECTUEUSE	A[1)]	1		
6:5	Xzone, sonde de température air soufflé défectueuse	A	1[3)]		
6:6	Xzone, chauffage, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
6:7	Xzone, seuil alarme température sous valeur consigne	A	0[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
6:8	Xzone, seuil alarme température au-dessus valeur consigne	B	0[3]		
6:9	Xzone, chauffage, entrée d'alarme déclenchée	A	0		
6:10	Chauffage Xzone, sonde de batterie combi défectueuse	A	1		
6:11	Chauffage Xzone, erreur de communication du module E/S de surveillance de température n° 9	A	0		
7:1	Xzone, erreur communication module I/O n° B	A	0[3]		
7:2	Xzone, sonde de température air extrait défectueuse	A	1[3]		
7:3	Xzone, refroidissement, surveillance vanne déclenchée	B	0[3]		
7:4	Xzone, seuil alarme température air extrait sous valeur consigne	A	0[3]		
7:5	Xzone, refroid, entrée d'alarme 1 déclenchée	A	0		
7:6	Xzone, refroid, entrée d'alarme 2 déclenchée	A	0		
7:7	Refroidissement Xzone, sonde de batterie combi défectueuse	A	1		
8:5	Refroidissement, surveillance vanne déclenchée	B	0[3]		
8:6	Entrée d'alarme refroidissement 1 déclenchée	A	0[3]		
9:1	Température constante d'air rejeté, erreur de communication module E/S n° 4	A	0		
9:2	Température constante d'air rejeté, protection antisurchauffe déclenchée ou batterie de chauffage électrique non alimentée	A	0		
9:3	Température constante d'air rejeté, protection antigel déclenchée	A	1		
9:4	Température constante d'air rejeté, sonde de température de protection antigel défectueuse	A	1		
9:5	Température constante d'air rejeté, sonde de température défectueuse	A	0		
9:6	Température constante d'air rejeté, surveillance de vanne déclenchée	A	0		
9:7	Température constante d'air rejeté, température inférieure au seuil de déclenchement de l'alarme	A	0		
9:8	Température constante d'air rejeté, entrée d'alarme déclenchée	A	0		
10:1	Sonde de température air soufflé défectueuse	A	1[3]		
10:2	Sonde de température air soufflé pour compensation de densité défectueuse	B	0[3]		
10:3	Sonde de température air extrait défectueuse	A	1[3]		
10:4	Sonde de température air extrait pour compensation de densité défectueuse *(RX/PX/CX)*	B	0[3]		
10:5	Sonde de température air extrait pour dégivrage échangeur de chaleur défectueuse	A	1[3]		
10:6	Sonde de température air extrait pour compensation de densité dans centrale de traitement d'air SD défectueuse.	A	1[3]		
10:7	Sonde de température gaine extraction défectueuse	A	1[3]		
10:10	Sonde de température air extérieur défectueuse (GOLD SD)	B	0[3]		
11:1	Sonde de température ambiante n° 1 défectueuse	B	0[3]		
11:2	Sonde de température ambiante n° 2 défectueuse	B	0[3]		
11:3	Sonde de température ambiante n° 3 défectueuse	B	0[3]		
11:4	Sonde de température ambiante n° 4 défectueuse	B	0[3]		
11:5	Xzone, sonde de température ambiante n° 5 défectueuse	B	0[3]		
11:6	Xzone, sonde de température ambiante n° 6 défectueuse	B	0[3]		
11:7	Xzone, sonde de température ambiante n° 7 défectueuse	B	0[3]		
11:8	Xzone, sonde de température ambiante n° 8 défectueuse	B	0[3]		
11:9	Sonde de température extérieure n° A défectueuse	B	0[3]		
11:10	Sonde de température extérieure n° B défectueuse	B	0[3]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
11:11	Sonde de température extérieure n° C défectueuse	B	0[3]		
11:12	Sonde de température extérieure n° D défectueuse	B	0[3]		
11:13	Erreur communication température ambiante [2]	B	0[3]		
11:14	Xzone, erreur communication température ambiante [2]	B	0[3]		
11:15	Erreur communication température ambiante [2]	B	0[3]		
12:1	Seuil alarme température air soufflé sous valeur consigne	A	1[3]		
12:2	Seuil alarme température air soufflé au-dessus valeur consigne	B	0[3]		
12:6	Seuil alarme température air extrait sous valeur consigne	A	1[3]		
12:11	Protection température sous le seuil d'alarme [2]	A	1[3]		
12:13	Efficience échangeur de chaleur inférieure au seuil d'alarme	B	0[3]		
13:1	Humidification, erreur communication module E/S N° 4	B	0[3]		
13:2	Capteur d'humidité air soufflé défectueux	A	0[3]		
13:3	Capteur d'humidité air extrait défectueux	A	0[3]		
13:4	Sonde d'humidité air rejeté défectueuse	A	0[3]		
13:5	Capteur d'humidité air extérieur défectueux	A	0[3]		
13:6	Capteur d'humidité air ambiant défectueux	A	0[3]		
13:9	Humidificateur, sortie d'alarme déclenchée	A	0[3]		
13:11	Erreur communication capteur cov	B	0[3]		
13:12	Capteur cov, erreur communication interne	B	0[3]		
13:13	Capteur cov, erreur interne	B	0[3]		
13:14	Capteur cov, valeur inférieure/supérieure au point de consigne	B	0[3]		
14.1	Erreur de communication du module E/S (I/O) n°6 pour la mesure d'énergie de réchauffage	B	0[3]		
14:2	Mesure de l'énergie de réchauffage, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3]		
14:3	Mesure de l'énergie de réchauffage, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3]		
14.4	Mesure de l'énergie de réchauffage, fuite de la vanne	B	0[3]		
14.5	Mesure de l'énergie de réchauffage, capteur de débit défectueux	B	0[3]		
14.8	Erreur de communication du module E/S (I/O) n° 7, mesure d'énergie de refroidissement	B	0[3]		
14.9	Mesure d'énergie de refroidissement, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3]		
14.10	Mesure d'énergie de refroidissement, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3]		
14.11	Mesure d'énergie de refroidissement, fuite de la vanne	B	0[3]		
14.12	Mesure d'énergie de refroidissement, capteur de débit défectueux	B	0[3]		
15:1	Échangeur de chaleur à plaques, erreur communication module E/S n° 2	A	1[3][4]		
15:2	Échangeur de chaleur à plaques, sonde de température n° 1 défectueuse	A	1[3][4]		
15:3	Échangeur de chaleur à plaques, sonde de température n° 2 défectueuse	A	1[3][4]		
15:4	Échangeur de chaleur à plaques, surveillance évaporateur déclenchée	A	0[3][4]		
15:7	Échangeur de chaleur à plaques, erreur communication module E/S n° 3	A	1		
15:8	Échangeur de chaleur à plaques, surveillance registre by-pass déclenchée	A	0		
15:9	Échangeur de chaleur à plaques, surveillance registre n° 1 déclenchée	A	0		
15:10	Échangeur de chaleur à plaques, surveillance registre n° 2 déclenchée	A	0		
15:11	Échangeur de chaleur à plaques, erreur communication module E/S n° 3	A	1		
15:12	Échangeur de chaleur à plaques, surveillance registre by-pass déclenchée	A	0		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
15:13	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, pression de dégivrage supérieure à la valeur de consigne	B	1		
15:14	Échangeur de chaleur à plaques, erreur communication sonde dégivrage n° C	B	0		
15:15	Échangeur de chaleur à plaques, pression dégivrage au-dessus de valeur consigne	B	1		
16:1	Échangeur de chaleur à batterie, erreur communication module E/S n° 1	A	1[3)4)]		
16:2	Batterie de récupération, sonde de température défectueuse	A	1[3)4)]		
16:3	Batterie de récupération, surveillance vanne déclenchée	A	0[3)4)]		
16:4	Batterie de récupération, surveillance pompe déclenchée	A	1[3)4)]		
16:5	Échangeur de chaleur à batterie, erreur communication module I/O n° C	A	1[3)4)]		
16:6	Échangeur de chaleur à batterie, sonde de pression défectueuse	A	1[3)4)]		
16:7	Échangeur de chaleur à batterie, basse pression circuit d'eau glycolée	A	1[3)4)]		
16:8	Échangeur de chaleur à batterie, pression inférieure au seuil d'alarme	A	1		
17:1	Échangeur de chaleur rotatif, erreur de communication régulateur moteur	A	1[3)]		
17:2	Échangeur de chaleur rotatif, dégivrage, erreur communication capteur de pression n° 7	B	0[3)]		
17:3	Échangeur de chaleur rotatif, pression dégivrage au-dessus de valeur consigne	B	1[3)4)]		
17:4	Échangeur de chaleur rotatif, alarme rotation	A[1)]	1[3)4)]		
17:5	Échangeur de chaleur rotatif, surintensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:6	Échangeur de chaleur rotatif, sous-tension régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:7	Échangeur de chaleur rotatif, surtension régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:8	Échangeur de chaleur rotatif, température excessive régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:9	Échangeur de chaleur rotatif, erreur démarrage régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:10	Échangeur de chaleur rotatif, erreur interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:11	Échangeur de chaleur rotatif, erreur phase régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:12	Échangeur de chaleur rotatif, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:13	Échangeur de chaleur rotatif, limitation intensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:14	Échangeur de chaleur rotatif, erreur de communication interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:15	Échangeur de chaleur rotatif, erreur de communication module E/S	A[1)]	1[3)4)]		
18:1	AYC, erreur communication module e/s n° 7	A	0[3)]		
18:2	Chauff. AYC, sonde température défectueuse	A	0[3)]		
18:3	Chauff. AYC, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
18:4	Chauff. AYC, surveillance pompe déclenchée	A	0[3)]		
18:5	Chauff. AYC, température sous valeur consigne	A	0[3)]		
18:6	Chauff. AYC, température au-dessus valeur consigne[5)]	B	0[3)]		
18:9	Refroid. AYC, sonde température défectueuse	A	0[3)]		
18:10	Refroid. AYC, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
18:11	Refroid. AYC, surveillance pompe déclenchée	A	0[3)]		
18:12	Refroid. AYC, seuil alarme température sous valeur consigne	A	0[3)]		
18:13	Refroidissement AYC, température au-dessus valeur consigne[5)]	B	0[3)]		
19:1	Échangeur de chaleur rotatif, erreur de communication capteur de pression du contrôle de qualité de l´air N° E	B	0[3)]		
19:2	Échangeur de chaleur rotatif, contrôle de la qualité de l´air sous le seuil d´alarme du point de consigne	A[1)]	0[3)]		
19:3	Échangeur de chaleur rotatif, monitoring du registre de régulation de la qualité de l´air dèclenche	B	0[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
21:1	COOL DX, erreur communication module E/S n° 2	B	0[3)]		
21:2	COOL DX, capteur basse pression compresseur n° 1 défectueux	A[1)]	0[3)]		
21:3	COOL DX, capteur basse pression compresseur n° 1 sous valeur consigne	A[1)]	0[3)]		
21:4	COOL DX, capteur haute pression compresseur n° 1 défectueux	A[1)]	0[3)]		
21:5	COOL DX, capteur haute pression compresseur n° 1 au-dessus valeur consigne	A[1)]	0[3)]		
21:6	COOL DX, surveillance compresseur n° 1 déclenchée	A	0[3)]		
21:7	COOL DX, erreur redémarrage compresseur n° 1	A	0[3)]		
21:8	COOL DX, capteur basse pression compresseur n° 2 défectueux	A[1)]	0[3)]		
21:9	COOL DX, capteur basse pression compresseur n° 2 sous valeur consigne	A[1)]	0[3)]		
21:10	COOL DX, capteur haute pression compresseur n° 2 défectueux	A[1)]	0[3)]		
21:11	COOL DX, capteur haute pression compresseur n° 2 au-dessus valeur consigne	A[1)]	0[3)]		
21:12	COOL DX, surveillance compresseur n° 2 déclenchée	A	0[3)]		
21:13	COOL DX, erreur redémarrage compresseur n° 2	A	0[3)]		
21:14	COOL DX, sonde de température air extérieur défectueuse	B	0[3)]		
21:15	Cool DX, erreur séquence de phases/pas de tension d'alimentation	A	0[3)]		
22.1	Erreur de communication du module E/S (I/O) n°D pour la mesure d'énergie de chauffage Xzone	B	0[3)]		
22:2	Mesure de l'énergie de chauffage Xzone, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3)]		
22:3	Mesure de l'énergie de chauffage Xzone, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3)]		
22.4	Mesure de l'énergie de chauffage Xzone, fuite de la vanne	B	0[3)]		
22,5	Mesure de l'énergie de chauffage Xzone, capteur de débit défectueux	B	0[3)]		
22.8	Erreur de communication du module E/S (I/O) n°E pour la mesure de l'énergie de refroidissement Xzone	B	0[3)]		
22.9	Mesure d'énergie de refroidissement Xzone, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3)]		
22.10	Mesure d'énergie de refroidissement Xzone, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3)]		
22.11	Mesure d'énergie de refroidissement Xzone, fuite de la vanne	B	0[3)]		
22.12	Mesure d'énergie de refroidissement Xzone, capteur de débit défectueux	B	0[3)]		
23:1	SMART Link, erreur de communication	A	0[3)]		
23:2	SMART Link, alarme niveau 1 déclenchée	B	0[3)]		
23:3	SMART Link, alarme niveau 2 déclenchée	B	0[3)]		
23:4	SMART Link, alarme niveau 3 déclenchée	B	0[3)]		
23:10	AQUA Link, I/O-module no. 5 erreur de communication déclenchée	B	0[3)]		
23:11	SMART Link, erreur communication n° 1	B	0[3)]		
24:1	SMART Link, erreur communication n° 1	A	0[3)]		
24:2	SMART Link, alarme n° 1 déclenchée	A	0[3)]		
24:4	SMART Link, erreur communication n° 2	A	0[3)]		
24:5	SMART Link, alarme n° 2 déclenchée	A	0[3)]		
24:7	SMART Link, erreur communication n° 3	A	0[3)]		
24:8	SMART Link, alarme n° 3 déclenchée	A	0[3)]		
24:10	SMART Link, erreur communication n° 4	A	0[3)]		
24:11	SMART Link, alarme n° 4 déclenchée	A	0[3)]		
24:13	SMART Link, alarme débit d'air soufflé sous le seuil d'alarme	A	0		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
25:1	SMART Link+, erreur de communication du circuit de refroidissement A	A	0[3]		
25:2	SMART Link+, erreur de communication du circuit de refroidissement B	A	0[3]		
25:3	SMART Link+, erreur de communication du circuit de chauffage A	A	0[3]		
25:4	SMART Link+, erreur de communication du circuit de chauffage B	A	0[3]		
26:1	Préfiltre, erreur communication capteur de pression air soufflé n° 8	B	0[3]		
26:2	Préfiltre, air soufflé encrassé	B	0[3]		
26:7	Préfiltre, erreur communication capteur de pression air extrait n° 9	B	0[3]		
26:8	Préfiltre air extrait encrassé	B	0[3]		
27:1	Filtre CTA, erreur communication capteurs de pression air soufflé n° 3/4	B	0[3]		
27:2	Filtre air soufflé CTA encrassé	B	0[3]		
27:7	Filtre CTA, erreur communication capteurs de pression air extrait n° 3/4	B	0[3]		
27:8	Filtre air extrait CTA encrassé	B	0[3]		
28:1	Filtre terminal, erreur communication capteur de pression air soufflé n° A	B	0[3]		
28:2	Filtre terminal air soufflé encrassé	B	0[3]		
29:1	Contrôle de l'énergie, erreur de communication du compteur d'impul-sions	B	0[3]		
30:1	Mesure du débit, erreur communication capteurs de pression air soufflé n° 1/2	A	1[3]		
30:2	Mesure débit d'air, seuil alarme, débit d'air soufflé sous valeur consigne	B	0[3]		
30:3	Mesure débit d'air, seuil alarme débit d'air soufflé au-dessus valeur consigne	B	0[3]		
30:6	Mesure du débit d'air, erreur communication capteurs de pression air extrait n° 1/2	A	1[3]		
30:7	Mesure débit d'air, seuil alarme, débit d'air extrait sous valeur consigne	B	0[3]		
30:8	Mesure débit d'air, seuil alarme, débit d'air extrait sous valeur consigne	B	0[3]		
30:11	Mesure du débit d'air, erreur communication capteur de pression de purge « B »	B	0[3]		
31:1	Régulation de pression, erreur communication capteur de pression air soufflé n° AQUA LinK, surveillance pompe déclenchée	A	1[3]		
31:2	Régulation de pression, seuil alarme température air soufflé sous valeur consigne	B	0[3]		
31:3	Régulation de pression, seuil alarme température air soufflé au-dessus valeur consigne	B	0[3]		
31:6	Régulation de pression, erreur communication capteur de pression air extrait n° 6	A	1[3]		
31:7	Régulation de pression, seuil alarme température air extrait sous valeur consigne	B	0[3]		
31:8	Régulation de pression, seuil alarme température air extrait au-dessus valeur consigne	B	0[3]		
32:1	$ReCO_2$, Erreur communication module E/S n° 0	A	0[3]		
32:2	$ReCO_2$, erreur communication capteur de pression n° 0	A	0[3]		
32:3	$ReCO_2$/Chauffage de nuit intermittent, surveillance registre d'air recyclé déclenchée	B	0[3]		
32:4	$ReCO_2$, surveillance registre d'air extérieur déclenchée	B	0[3]		
33:1	Période de maintenance au-dessus du seuil d'alarme [2]	B	0[3]		
33:15	Fonction de verrouillage déclenchée	A	1		
34:1	Régulation externe, erreur communication module E/S n° 3	B	0[3]		
34:2	Régulation externe, erreur communication module e/s n° 6	B	0[3]		
35:1	Diffuseurs Booster, erreur communication module E/S N° 8	B	0		
36:1	Communication externe, erreur de communication module E/S n° A	B	0[3]		
36:2	Communication externe, module E/S n° A, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3]		
36:3	Communication externe, module E/S n° A, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
36:6	Communication externe, erreur de communication module E/S N° B	B	0[3]		
36:7	Communication externe, module E/S n° B, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3]		
36:8	Communication externe, module E/S n° B, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3]		
36:11	Communication externe, erreur de communication module I/O n° C	B	0[3]		
36:12	Communication externe, module E/S n° C, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3]		
36:13	Communication externe, module E/S n° C, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3]		
38:1	MIRU n° 1, erreur communication	A	0[3]		
38:2	MIRU n° 1, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
38:3	MIRU n° 1, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
38:4	MIRU n° 1, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		
38:5	MIRU n° 1, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
38:6	MIRU n° 1, sonde température défectueuse	B	0[3]		
38:7	MIRU n° 1, seuil alarme, écart débit/pression par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
38:8	MIRU n° 1, seuil alarme, débit sous la valeur de consigne	B	0		
38:9	MIRU n° 1, seuil alarme, débit au-dessus de la valeur de consigne	B	0		
38:10	MIRU n° 1, seuil alarme, pression sous la valeur de consigne	B	0		
38:11	MIRU n° 1, seuil alarme, pression au-dessus de la valeur de consigne	B	0		
39:1	MIRU n° 2, erreur communication	A	0[3]		
39:2	MIRU n° 2, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
39:3	MIRU n° 2, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
39:4	MIRU n° 2, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		
39:5	MIRU n° 2, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
39:6	MIRU n° 2, sonde température défectueuse	B	0[3]		
39:7	MIRU n° 2, seuil alarme, écart débit/pression par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
39:8	MIRU n° 2, seuil alarme, débit sous la valeur de consigne	B	0		
39:9	MIRU n° 2, seuil alarme, débit au-dessus de la valeur de consigne	B	0		
39:10	MIRU n° 2, seuil alarme, pression sous la valeur de consigne	B	0		
39:11	MIRU n° 2, seuil alarme, pression au-dessus de la valeur de consigne	B	0		
40:1	MIRU n° 3, erreur communication	A	0[3]		
40:2	MIRU n° 3, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
40:3	MIRU n° 3, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
40:4	MIRU n° 3, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		
40:5	MIRU n° 3, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
40:6	MIRU n° 3, sonde température défectueuse	B	0[3]		
40:7	MIRU n° 3, seuil alarme, écart débit/pression par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
40:8	MIRU n° 3, seuil alarme, débit sous la valeur de consigne	B	0		
40:9	MIRU n° 3, seuil alarme, débit au-dessus de la valeur de consigne	B	0		
40:10	MIRU n° 3, seuil alarme, pression sous la valeur de consigne	B	0		
40:11	MIRU n° 3, seuil alarme, pression au-dessus de la valeur de consigne	B	0		
41:1	MIRU n° 4, erreur communication	A	0[3]		
41:2	MIRU n° 4, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
41:3	MIRU n° 4, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
41:4	MIRU n° 4, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
41:5	MIRU n° 4, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
41:6	MIRU n° 4, sonde température défectueuse	B	0[3]		
41:7	MIRU n° 4, seuil alarme, écart débit/pression par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
42:1	MIRU n° 5, erreur communication	A	0[3]		
42:2	MIRU n° 5, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
42:3	MIRU n° 5, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
42:4	MIRU n° 5, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		
42:5	MIRU n° 5, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
42:6	MIRU n° 5, sonde température défectueuse	B	0[3]		
42:7	MIRU n° 5, seuil alarme, écart débit/pression par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
43:1	MIRU n° 6, erreur communication	A	0[3]		
43:2	MIRU n° 6, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
43:3	MIRU n° 6, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
43:4	MIRU n° 6, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		
43:5	MIRU n° 6, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
43:6	MIRU n° 6, sonde température défectueuse	B	0[3]		
43:7	MIRU n° 6, seuil alarme, écart débit/pression par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
44:1	MIRU n° 7, erreur communication	A	0[3]		
44:2	MIRU n° 7, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
44:3	MIRU n° 7, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
44:4	MIRU n° 7, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		
44:5	MIRU n° 7, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
44:6	MIRU n° 7, sonde température défectueuse	B	0[3]		
44:7	MIRU n° 7, seuil alarme, écart débit/pression par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
45:1	MIRU n° 8, erreur communication	A	0[3]		
45:2	MIRU n° 8, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
45:3	MIRU n° 8, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
45:4	MIRU n° 8, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		
45:5	MIRU n° 8, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
45:6	MIRU n° 8, sonde température défectueuse	B	0[3]		
45:7	MIRU n° 8, seuil alarme, écart débit/pression par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
46:1	MIRU n° 9, erreur communication	A	0[3]		
46:2	MIRU n° 9, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
46:3	MIRU n° 9, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
46:4	MIRU n° 9, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		
46:5	MIRU n° 9, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
46:6	MIRU n° 9, sonde température défectueuse	B	0[3]		
46:7	MIRU n° 9, seuil alarme, écart débit/pression par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
47:1	MIRU n° 10, erreur communication	A	0[3]		
47:2	MIRU n° 10, alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3]		
47:3	MIRU n° 10, erreur communication régulateur moteur	A	0[3]		
47:4	MIRU n° 10, erreur communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3]		
47:5	MIRU n° 10, erreur communication sonde de pression n° 1	A	0[3]		
47:6	MIRU n° 10, sonde température défectueuse	B	0[3]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
47:7	MIRU n° 10, seuil alarme, écart débit/pression d'air par rapport à la valeur consigne	B	0[3]		
49:1	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, erreur communication	A	1[3]		
49:2	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, surintensité régulateur moteur	A[1]	1[3]		
49:3	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, sous-tension régulateur moteur	A[1]	1[3]		
49:4	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, surtension régulateur moteur	A[1]	1[3]		
49:5	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, température excessive régulateur moteur	A[1]	1[3]		
49:6	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, erreur démarrage régulateur moteur	A[1]	1[3]		
49:7	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1]	1[3]		
49:8	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, erreur phase régulateur moteur	A[1]	1[3]		
49:9	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1]	1[3]		
49:10	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, limitation courant régulateur moteur	B	0[3]		
49:11	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, erreur interne communication régulateur moteur	A	1[3]		
50:1	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, erreur communication	A	1[3]		
50:2	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, surintensité régulateur moteur	A[1]	1[3]		
50:3	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, sous-tension régulateur moteur	A[1]	1[3]		
50:4	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, surtension régulateur moteur	A[1]	1[3]		
50:5	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, température excessive régulateur moteur	A[1]	1[3]		
50:6	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, erreur démarrage régulateur moteur	A[1]	1[3]		
50:7	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1]	1[3]		
50:8	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, erreur phase régulateur moteur	A[1]	1[3]		
50:9	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1]	1[3]		
50:10	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, limitation courant régulateur moteur	B	0[3]		
50:11	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, erreur interne communication régulateur moteur	A	1[3]		
51:1	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, erreur communication	A	1[3]		
51:2	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, surintensité régulateur moteur	A[1]	1[3]		
51:3	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, sous-tension régulateur moteur	A[1]	1[3]		
51:4	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, surtension régulateur moteur	A[1]	1[3]		
51:5	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, température excessive régulateur moteur	A[1]	1[3]		
51:6	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, erreur démarrage régulateur moteur	A[1]	1[3]		
51:7	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1]	1[3]		
51:8	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, erreur phase régulateur moteur	A[1]	1[3]		
51:9	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1]	1[3]		
51:10	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, limitation courant régulateur moteur	B	0[3]		
51:11	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, erreur interne communication régulateur moteur	A	1[3]		
52:1	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, erreur communication	A	1[3]		
52:2	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, surintensité régulateur moteur	A[1]	1[3]		
52:3	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, sous-tension régulateur moteur	A[1]	1[3]		
52:4	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, surtension régulateur moteur	A[1]	1[3]		
52:5	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, température excessive régulateur moteur	A[1]	1[3]		
52:6	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, erreur démarrage régulateur moteur	A[1]	1[3]		
52:7	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1]	1[3]		
52:8	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, erreur phase régulateur moteur	A[1]	1[3]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
52:9	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
52:10	Ventilateur d'air soufflé n° 1B, limitation courant régulateur moteur	B	0[3)]		
53:1	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, erreur communication	A	1[3)]		
53:2	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, surintensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
53:3	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, sous-tension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
53:4	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, surtension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
53:5	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, température excessive régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
53:6	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, erreur démarrage régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
53:7	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1)]	1[3)]		
53:8	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, erreur phase régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
53:9	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
53:10	Ventilateur d'air soufflé n° 2B, limitation courant régulateur moteur	B	0[3)]		
54:1	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, erreur communication	A	1[3)]		
54:2	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, surintensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
54:3	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, sous-tension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
54:4	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, surtension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
54:5	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, température excessive régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
54:6	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, erreur démarrage régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
54:7	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1)]	1[3)]		
54:8	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, erreur phase régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
54:9	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
54:10	Ventilateur d'air soufflé n° 3B, limitation courant régulateur moteur	B	0[3)]		
55:1	Ventilateur d'air extrait n° 1A, erreur communication	A	1[3)]		
55:2	Ventilateur d'air extrait n° 1A, surintensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
55:3	Ventilateur d'air extrait n° 1A, sous-tension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
55:4	Ventilateur d'air extrait n° 1A, surtension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
55:5	Ventilateur d'air extrait n° 1A, température excessive régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
55:6	Ventilateur d'air extrait n° 1A, erreur démarrage régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
55:7	Ventilateur d'air extrait n° 1A, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1)]	1[3)]		
55:8	Ventilateur d'air extrait n° 1A, erreur phase régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
55:9	Ventilateur d'air extrait n° 1A, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
55:10	Ventilateur d'air extrait n° 1A, limitation courant régulateur moteur	B	0[3)]		
55:11	Ventilateur d'air extrait n° 1A, erreur interne communication régulateur moteur	A	1[3)]		
56:1	Ventilateur d'air extrait n° 2A, erreur communication	A	1[3)]		
56:2	Ventilateur d'air extrait n° 2A, surintensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
56:3	Ventilateur d'air extrait n° 2A, sous-tension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
56:4	Ventilateur d'air extrait n° 2A, surtension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
56:5	Ventilateur d'air extrait n° 2A, température excessive régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
56:6	Ventilateur d'air extrait n° 2A, erreur démarrage régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
56:7	Ventilateur d'air extrait n° 2A, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1)]	1[3)]		
56:8	Ventilateur d'air extrait n° 2A, erreur phase régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
56:9	Ventilateur d'air extrait n° 2A, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
56:10	Ventilateur d'air extrait n° 2A, limitation courant régulateur moteur	B	0[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKFPROT.260915

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
56:11	Ventilateur d'air extrait n° 2A, erreur interne communication régulateur moteur	A	1[3)]		
57:1	Ventilateur d'air extrait n° 3A, erreur communication	A	1[3)]		
57:2	Ventilateur d'air extrait n° 3A, surintensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
57:3	Ventilateur d'air extrait n° 3A, sous-tension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
57:4	Ventilateur d'air extrait n° 3A, surtension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
57:5	Ventilateur d'air extrait n° 3A, température excessive régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
57:6	Ventilateur d'air extrait n° 3A, erreur démarrage régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
57:7	Ventilateur d'air extrait n° 3A, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1)]	1[3)]		
57:8	Ventilateur d'air extrait n° 3A, erreur phase régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
57:9	Ventilateur d'air extrait n° 3A, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
57:10	Ventilateur d'air extrait n° 3A, limitation courant régulateur moteur	B	0[3)]		
57:11	Ventilateur d'air extrait n° 3A, erreur interne communication régulateur moteur	A	1[3)]		
58:1	Ventilateur d'air extrait n° 1B, erreur communication	A	1[3)]		
58:2	Ventilateur d'air extrait n° 1B, surintensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
58:3	Ventilateur d'air extrait n° 1B, sous-tension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
58:4	Ventilateur d'air extrait n° 1B, surtension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
58:5	Ventilateur d'air extrait n° 1B, température excessive régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
58:6	Ventilateur d'air extrait n° 1B, erreur démarrage régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
58:7	Ventilateur d'air extrait n° 1B, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1)]	1[3)]		
58:8	Ventilateur d'air extrait n° 1B, erreur phase régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
58:9	Ventilateur d'air extrait n° 1B, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
58:10	Ventilateur d'air extrait n° 1B, limitation courant régulateur moteur	B	0[3)]		
59:1	Ventilateur d'air extrait n° 2B, erreur communication	A	1[3)]		
59:2	Ventilateur d'air extrait n° 2B, surintensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
59:3	Ventilateur d'air extrait n° 2B, sous-tension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
59:4	Ventilateur d'air extrait n° 2B, surtension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
59:5	Ventilateur d'air extrait n° 2B, température excessive régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
59:6	Ventilateur d'air extrait n° 2B, erreur démarrage régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
59:7	Ventilateur d'air extrait n° 2B, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1)]	1[3)]		
59:8	Ventilateur d'air extrait n° 2B, erreur phase régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
59:9	Ventilateur d'air extrait n° 2B, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
59:10	Ventilateur d'air extrait n° 2B, limitation courant régulateur moteur	B	0[3)]		
60:1	Ventilateur d'air extrait n° 3B, erreur communication	A	1[3)]		
60:2	Ventilateur d'air extrait n° 3B, surintensité régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
60:3	Ventilateur d'air extrait n° 3B, sous-tension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
60:4	Ventilateur d'air extrait n° 3B, surtension régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
60:5	Ventilateur d'air extrait n° 3B, température excessive régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
60:6	Ventilateur d'air extrait n° 3B, erreur démarrage régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
60:7	Ventilateur d'air extrait n° 3B, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A[1)]	1[3)]		
60:8	Ventilateur d'air extrait n° 3B, erreur phase régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
60:9	Ventilateur d'air extrait n° 3B, erreur mémoire interne régulateur moteur	A[1)]	1[3)]		
60:10	Ventilateur d'air extrait n° 3B, limitation courant régulateur moteur	B	0[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
61:1	Ventilateur d'air soufflé n° 1A, erreur communication module I/O	A	1 [3)]		
61:6	Ventilateur d'air soufflé n° 2A, erreur communication module I/O	A	1 [3)]		
61:11	Ventilateur d'air soufflé n° 3A, erreur communication module I/O	A	1 [3)]		
62:1	Ventilateur d'air extrait n° 1A, erreur communication module I/O	A	1 [3)]		
62:6	Ventilateur d'air extrait n° 2A, erreur communication module I/O	A	1 [3)]		
62:11	Ventilateur d'air extrait n° 3A, erreur communication module I/O	A	1 [3)]		
63:1	MIRU n° 1, erreur communication module E/S	A	1 [3)]		
63:6	MIRU n° 2, erreur communication module E/S	A	1 [3)]		
63:11	MIRU n° 3, erreur communication module E/S	A	1 [3)]		
70:1	Module de commande HC - erreur communication	A	0		
70:2	Unité de régulation HC, erreur mémoire interne	A	0		
70:3	Module de commande HC - circuit horloge défectueux	A	0		
70:5	Dégivrage HC, erreur communication sonde de pression D	A	0		
70:6	Dégivrage HC, erreur communication module E/S n° 5	B	0		
70:7	Dégivrage HC, surveillance registre de recyclage déclenchée	A	0		
70:8	Dégivrage HC, alarme batterie de chauffage électrique déclenchée	A	0		
70:9	Temps de dégivrage HC, circuit 1: seuil d'alarme dépassé	B	0		
70:11	Intervalle de dégivrage HC supérieur au seuil de déclenchement de l'alarme	B	0		
70:12	Erreur séquence de phases HC	A	0		
71:1	Erreur communication régulation moteur compresseur HC	A	0		
71:2	Erreur démarrage régulation moteur compresseur HC	A	0		
71:3	Surtension/sous-tension régulation moteur compresseur HC	A	0		
71:4	Compresseur HC hors plage de fonctionnement	A	0		
71:9	Erreur communication circuit 1 régulation détendeur HC	A	0		
72:1	Surveillance haute pression HC, circuit 1 - alarme déclenchée	A	0		
72:2	Haute pression HC, circuit 1: seuil d'alarme dépassé	A	0		
72:3	Compresseur HC à contact thermique 1 déclenché	A	0		
72:4	Température gaz HC, circuit 1: seuil d'alarme dépassé	A	0		
72:5	Température gaz HC, circuit 1: défaut	A	0		
72:6	Sonde de haute pression HC, circuit 1: défaut	A	0		
72:7	Sonde de basse pression HC, circuit 1: défaut	A	0		
72:8	Température gaz aspiration HC, circuit 1: défaut	A	0		
72:9	Écart de pression HC, circuit 1: sous seuil d'alarme	A	0		
72:10	HC, entretien circuit 1 et compresseur	A	0		
72:11	Température de surchauffe HC, circuit 1: sous seuil d'alarme	A	0		
72:12	Égalisation de pression HC, basse pression, circuit 1	A	0		
72:13	Égalisation de pression HC, haute pression, circuit 1	A	0		
72:14	Basse pression HC, circuit 1: sous seuil d'alarme	A	0		
72:15	Compresseur HC à contact thermique 2 déclenché	A	0		
77:2	MIRU n° 1, surintensité régulateur moteur	A	0		
77:3	MIRU n° 1, sous-tension régulateur moteur	A	0		
77:4	MIRU n° 1, surtension régulateur moteur	A	0		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKFPROT.260915

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
77:5	MIRU n° 1, surchauffe régulateur moteur	A	0		
77:6	MIRU n° 1, erreur démarrage régulateur moteur	A	0		
77:7	MIRU n° 1, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A	0		
77:8	Erreur de phase régulateur moteur MIRU n° 1	A	0		
77:9	MIRU n° 1, erreur mémoire interne au niveau du régulateur moteur	A	0		
77:10	MIRU n° 1, limitation intensité régulateur moteur	A	0		
77:11	MIRU n° 1, erreur communication interne régulateur moteur	A	0		
78:2	MIRU n° 2, surintensité régulateur moteur	A	0		
78:3	MIRU n° 2, sous-tension régulateur moteur	A	0		
78:4	MIRU n° 2, surtension régulateur moteur	A	0		
78:5	MIRU n° 2, surchauffe régulateur moteur	A	0		
78:6	MIRU n° 2, erreur démarrage régulateur moteur	A	0		
78:7	MIRU n° 2, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A	0		
78:8	Erreur de phase régulateur moteur MIRU n° 2	A	0		
78:9	MIRU n° 2, erreur mémoire interne au niveau du régulateur moteur	A	0		
78:10	MIRU n° 2, limitation intensité régulateur moteur	A	0		
78:11	MIRU n° 2, erreur communication interne régulateur moteur	A	0		
79:2	MIRU n° 3, surintensité régulateur moteur	A	0		
79:3	MIRU n° 3, sous-tension régulateur moteur	A	0		
79:4	MIRU n° 3, surtension régulateur moteur	A	0		
79:5	MIRU n° 3, surchauffe régulateur moteur	A	0		
79:6	MIRU n° 3, erreur démarrage régulateur moteur	A	0		
79:7	MIRU n° 3, tension de phase régulateur moteur irrégulière	A	0		
79:8	Erreur de phase régulateur moteur MIRU n° 3	A	0		
79:9	MIRU n° 3, erreur mémoire interne au niveau du régulateur moteur	A	0		
79:10	MIRU n° 3, limitation intensité régulateur moteur	A	0		
79:11	MIRU n° 3, erreur communication interne régulateur moteur	A	0		
81:2	SMART Link n° 1, débit d'air soufflé sous seuil d'alarme dégivrage	A	0		
81:3	SMART Link n° 1 Surveillance haute pression déclenchée	A	0		
81:4	SMART Link n° 1 Haute pression supérieure au seuil d'alarme	A	0		
81:5	SMART Link n° 1 Basse pression sous le seuil d'alarme	A	0		
81:6	SMART Link n° 1 Température d'évaporation sous le seuil d'alarme	A	0		
81:7	SMART Link n° 1 Convertisseur de fréquence alarme groupe	A	0		
81:8	SMART Link n° 1 en dehors de la plage de fonctionnement	A	0		
81:9	SMART Link n° 1 erreur de démarrage du compresseur	A	0		
81:10	SMART Link n° 1 température de gaz chaud supérieure au seuil d'alarme	A	0		
81:11	SMART Link n° 1 Différence de pression sous seuil d'alarme	A	0		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur programmée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme type A B = Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme type A B=Alarme type B	0 = en service 1 = arrêt
82:2	SMART Link n° 2 Débit d'air soufflé sous seuil d'alarme dégivrage	A	0		
82:3	SMART Link n° 2 Surveillance haute pression déclenchée	A	0		
82:4	SMART Link n° 2 Haute pression supérieure au seuil d'alarme	A	0		
82:5	SMART Link n° 2 Basse pression sous le seuil d'alarme	A	0		
82:6	SMART Link n° 2 Température d'évaporation sous le seuil d'alarme	A	0		
82:7	SMART Link n° 2 Convertisseur de fréquence alarme groupe	A	0		
82:8	SMART Link n° 2 en dehors de la plage de fonctionnement	A	0		
82:9	SMART Link n° 2 Erreur de démarrage du compresseur	A	0		
82:10	SMART Link n° 2 Température de gaz chaud supérieure au seuil d'alarme	A	0		
82:11	SMART Link n° 2 Différence de pression sous seuil d'alarme	A	0		
83:2	SMART Link n° 3 Débit d'air soufflé sous seuil d'alarme dégivrage	A	0		
83:3	SMART Link n° 3 Surveillance haute pression déclenchée	A	0		
83:4	SMART Link n° 3 Haute pression supérieure au seuil d'alarme	A	0		
83:5	SMART Link n° 3 Basse pression sous le seuil d'alarme	A	0		
83:6	SMART Link n° 3 Température d'évaporation sous le seuil d'alarme	A	0		
83:7	SMART Link n° 3 convertisseur de fréquence alarme groupe	A	0		
83:8	SMART Link n° 3 en dehors de la plage de fonctionnement	A	0		
83:9	SMART Link n° 3 Erreur de démarrage du compresseur	A	0		
83:10	SMART Link n° 3 Température de gaz chaud supérieure au seuil d'alarme	A	0		
83:11	SMART Link n° 3 Différence de pression sous seuil d'alarme	A	0		
84:2	SMART Link n° 4 Débit d'air soufflé sous seuil d'alarme dégivrage	A	0		
84:3	SMART Link n° 4 Surveillance haute pression déclenchée	A	0		
84:4	SMART Link n° 4 Haute pression supérieure au seuil d'alarme	A	0		
84:5	SMART Link n° 4 Basse pression sous le seuil d'alarme	A	0		
84:6	SMART Link n° 4 Température d'évaporation sous le seuil d'alarme	A	0		
84:7	SMART Link n° 4 Convertisseur de fréquence alarme groupe	A	0		
84:8	SMART Link n° 4 En dehors de la plage de fonctionnement	A	0		
84:9	SMART Link n° 4 Erreur de démarrage du compresseur	A	0		
84:10	SMART Link n° 4 Température de gaz chaud supérieure au seuil d'alarme	A	0		
84:11	SMART Link n° 4 Différence de pression sous seuil d'alarme	A	0		

[1] *Verrouillage impossible.*
[2] *Temporisation réglable.*
[3] *Réglable.*
[4] *Coupe la CTA lorsque la température est inférieure à la limite ajustable.*
[5] *Inactif par défaut.*

Mise en service effectuée par:

Date

Société

Nom

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.