

Käyttöönottopöytäkirja

Koneen asennuksen jälkeen voidaan luoda käyttöönottopöytäkirja koneen verkkosivulla ja tulostaa pdf-asiakirja. Katso koneen verkkosivun erillinen ohje.

Yritys

Käsittelijä

Asiakas	Päiväys	SO-nro:
Laitt.	Kohde/laite	Valmistusnro
Laitt. osoite	Tyyppi/koko	Ohjelmaversio

Suodatinkalibrointi suoritettu ☐

Kellokytkin, asetettu aikaan ☐

Muu ohjaus



Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo
Ilmavirta			
Säädintyyppi			
Tuloilma	☒ Ilmavirta ☐ Kanavap. ☐ Tarve ☐ Orja		☐ Ilmavirta ☐ Kanavap. ☐ Tarve ☐ Orja
Poistoilma	☒ Ilmavirta ☐ Kanavap. ☐ Tarve ☐ Orja		☐ Ilmavirta ☐ Kanavap. ☐ Tarve ☐ Orja
Käyttötaso			
Pieni ilmavirta TI	1)	1)	
FL	1)	1)	
Iso ilmavirta TI	1)	1)	
FL	1)	1)	
Ilmavirta, maksimi TI	1)	1) 1)	
FL	1)	1) 1)	
Ilmavirta, minimi TI		1)	
FL		1)	
Paine, pieni ilmavirta TI Pa	100		
PI Pa	100		
Paine, iso ilmavirta TI Pa	200		
PI Pa	200		
Puhaltimen maks.-opeus TI (%)	100%		
PI (%)	100%		
Paine maks.-opeus TI Pa	200		
PI Pa	200		
Tarveohjattu pieni ilmav. TI (%)		25	
PI (%)		25	
Tarveohjattu iso ilmav. TI (%)		50	
PI (%)		50	
Orja prosentuaalinen ero %		1	
Orja kiinteä ero		0	
Optimize			
Optimize	☐ Päällä ☒ Pois		☐ Päällä ☐ Pois
Asetusarvon siirto			
Tuloilma	☐ On ☒ Off		☐ On ☐ Off
Poistoilma	☐ On ☒ Off		☐ On ☐ Off
Yksikkö			
Ilmavirran yksikkö	☐ l/s ☒ m³/s ☐ m³/h ☐ cfm		☐ l/s ☐ m³/s ☐ m³/h ☐ cfm
Paineyksikkö	☒ Pa ☐ psi ☐ in.wc		☐ Pa ☐ psi ☐ in.wc
Ulkoilma///kompensointi			
Ulkoilma///kompensointi	☒ Ei akt. ☐ Pieni Ilmav. ☐ Suuri ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta		☐ Ei akt. ☐ Pieni Ilmav. ☐ Suuri ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta
X1, taitepiste ulkolämp. °C	-20°C		
X2, taitepiste ulkolämp. °C	-10 °C		
X3, taitepiste ulkolämp. °C	+10 °C		
X4, taitepiste ulkolämp. °C	+20 °C		

1) Pieni nopeus = 25%, suuri nopeus = 50% ja maksiminopeus = 75 % maksimi-ilmavirrasta, katso luku 4.1.2 Asennustason ohjekirjassa.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Tuloilmavirta</i>		
Y1, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y2, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y3, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y4, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
<i>Poistoilmavirta</i>		
Y1, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y2, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y3, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y4, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
<i>Tuloilma, paine</i>		
Y1, taitepiste tuloilma Pa	100	
Y2, taitepiste tuloilma Pa	100	
Y3, taitepiste tuloilma Pa	100	
Y4, taitepiste tuloilma Pa	100	
<i>Poistoilma, paine</i>		
Y1, taitepiste poistoilma Pa	100	
Y2, taitepiste poistoilma Pa	100	
Y3, taitepiste poistoilma Pa	100	
Y4, taitepiste poistoilma Pa	100	
Booster-laite		
Booster-laite	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Lämpötila			
Säädintyyppi			
Tila		☐ PST 1 ☐ PST 2 ☒ Tuloilma	☐ PST 1 ☐ PST 2 ☐ Tuloilma
		☐ Poistoilma ☐ UST ☐ USP	☐ Poistoilma ☐ UST ☐ USP
Tila Xzone		☐ PST 1 ☐ PST 2 ☒ Tuloilma	☐ PST 1 ☐ PST 2 ☐ Tuloilma
		☐ Poistoilma ☐ UST ☐ USP	☐ Poistoilma ☐ UST ☐ USP
Kausiohjattu lämpötilasäätö		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Kausiohjattu lämpötilasäätö		☐ PST 1 ☐ PST 2 ☒ Tuloilma	☐ PST 1 ☐ PST 2 ☐ Tuloilma
		☐ Poistoilma ☐ UST ☐ USP	☐ Poistoilma ☐ UST ☐ USP
Kausiohjattu lämpötilasäätö aktiivinen	°C	0	
Kausiohjattu lämpötilasäätö ei aktiivinen	°C	20	
Asetukset			
PST 1			
PST 1 Porras		2	
PST 1 Poikkeama	K	3	
PST 1 Taitepiste	°C	22	
Xzone, PST 1 Porras		2	
Xzone, PST 1 Poikkeama	K	3	
Xzone, PST 1 Taitepiste	°C	22	
PST 2			
Poistoilman lämpötila			
PST 2 Poistoilman lämpötila X1	°C	15	
PST 2 Poistoilman lämpötila X2	°C	20	
PST 2 Poistoilman lämpötila X3	°C	22	
PST 2 Poistoilman lämpötila X4	°C	22	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X1	°C	15	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X2	°C	20	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X3	°C	22	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X4	°C	22	
Tuloilman lämpötilan asetusarvo			
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	20	
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	18	
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	14	
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	12	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	20	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	18	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	14	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	12	
Tuloilman säätö			
Tuloilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Xzone, Tuloilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Poistoilmalämpötilasäätö			
Poistoilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Tuloilma min.	°C	16	
Tuloilma maks.	°C	28	
Xzone, Poistoilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Xzone, Tuloilma min.	°C	16	
Xzone, Tuloilma maks.	°C	28	

Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Kausiohjattu lämpötilasäätö			
Kausiohjattu tuloilma	°C	21	
Kausiohjattu poistoilma	°C	21	
Kausiohjattu tuloilma, min.	°C	16	
Kausiohjattu tuloilma, maks.	°C	28	
UST-säätö			
<i>Ulkoilman lämpötila</i>			
UST Ulkoilman lämpötila X1	°C	-20°C	
UST Ulkoilman lämpötila X2	°C	-10°C	
UST Ulkoilman lämpötila X3	°C	10°C	
UST Ulkoilman lämpötila X4	°C	20°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X1	°C	-20°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X2	°C	-10°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X3	°C	10°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X4	°C	20°C	
<i>Tuloilman lämpötilan asetusarvo</i>			
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	21,5 °C	
USP-säätö			
Tuloilma min.	°C	16 °C	
Tuloilma, maks.	°C	28 °C	
<i>Ulkoilman lämpötila</i>			
USP Ulkoilman lämpötila X1	°C	-20°C	
USP Ulkoilman lämpötila X2	°C	-10°C	
USP Ulkoilman lämpötila X3	°C	10°C	
USP Ulkoilman lämpötila X4	°C	20°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X1	°C	-20°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X2	°C	-10°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X3	°C	10°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X4	°C	20°C	
<i>Poistoilman lämpötilan asetusarvo</i>			
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	21,5 °C	
Lämpötilayksikkö			
Yksikkö	☒ °C ☐ °F		☐ °C ☐ °F
Asetusarvon siirto			
Asetusarvon siirto	☐ Päälle ☒ Pois		☐ Päälle ☐ Pois
Neutraali vyöhyke			
Tuloilma, lämpötilasäätö	K	0,5	
Poistoilma, lämpötilasäätö	K	0,5	
Xzone, tuloilma neutraali alue	K	0,5	
Xzone, poistoilma neutraali alue	K	0,5	

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Yökompensointi		
Yökompensointi	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Yöpudotus K	-2,0	
Aikaohjelma 1, aloitus yö tunti:min	00:00	
Aikaohjelma 1, lopetus yö tunti:min	00:00	
Aikaohjelma 1, käytössä	☒ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su	☐ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su
Aikaohjelma 2, aloitus yö tunti:min	00:00	
Aikaohjelma 2, lopetus yö tunti:min	00:00	
Aikaohjelma 2, käytössä	☒ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su	☐ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su
Neutraali vyöhyke		
Tuloilma, lämpötilasäätö K	0,5	
Poistoilma, lämpötilasäätö K	0,5	
Xzone, tuloilma neutraali alue K	0,5	
Xzone, poistoilma neutraali alue K	0,5	
Kastepistekompensoitu tuloilma		
Tuloilman kastepistekompensointi	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ilmavirran kompensointi	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoiset lämpötila-anturit		
Poistoilmakanava, lämpötila-anturi	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huoneanturi 1	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huoneanturi 2	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huoneanturi 3	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huoneanturi 4	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoiset lämpötila-anturit		
Huoneanturi toiminta	☒ Keski ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Keski ☐ Min. ☐ Maks.
Huonelämp. tiedonsiirrosta	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huonelämpötila, vain jaksottaiselle yölämmitykselle	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huonelämpötila, vain kesäyöjäähdytystä varten	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi 1	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi 2	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi 3	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi 4	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilma-anturi toiminta	☒ Keski ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Keski ☐ Min. ☐ Maks.
Ulkolämp. tiedonsiirrosta	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi 1	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi 2	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi 3	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi 4	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Xzone, huoneanturi toiminta	☒ Keski ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Keski ☐ Min. ☐ Maks.
Xzone, huonelämpötila tiedonsiirrosta	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Säätöjärjestys		
Lämmitystila	1	
Jäähdytystila	1	
Min. jäteilma		
Minimi jäteilma	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Jäteilman minimilämpötila °C	5,0	
Morning Boost		
Morning Boost	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Käynnistysaika h:min	00:00	
Tuloilma asetusarvo	50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa	
Heating Boost		
Heating Boost	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Käynnistysraja K	3	
Cooling Boost		
Cooling Boost	☒ Ei akt. ☐ Mukavuus ☐ Säästö ☐ Sekvenssi ☐ Mukavuus ja säästö ☐ Säästö ja jakso ☐ Jakso ja Mukavuus ☐ Mukavuus, säästö ja jakso	☐ Ei akt. ☐ Mukavuus ☐ Säästö ☐ Sekvenssi ☐ Mukavuus ja säästö ☐ Säästö ja jakso ☐ Jakso ja Mukavuus ☐ Mukavuus, säästö ja jakso
Käynnistysraja (Mukavuus) K	3	
Jaksottainen yölämmitys		
Jaksottainen yölämmitys	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Kiertoilma	☒ Päällä ☐ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Huonelämpötila, käynnistys °C	16	
Huonelämpötila, pysäytys °C	18	
Tuloilman lämpötila, asetusarvo °C	28	
Tuloilmavirta, asetusarvo	50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa	
Poistoilmavirta, asetusarvo	50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa	
Kesäyöjäähdytys		
Kesäyöjäähdytys	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Käynnistysaika h:min	23:00	
Pysäytysaika h:min	06:00	
Ulkoilma, käynnistys °C	10	
Poistoilma, käynnistys °C	22	
Poistoilma, pysäytys °C	16	
Tuloilma asetusarvo °C	10	
Kauden aloitus kone pysäytettyinä kk-pp	05-01	
Kauden lopetus kone pysäytettyinä kk-pp	10-01	
Tuloilman asetusarvo (ilmavirta)		
Tuloilman asetusarvo (paine)	50% koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilman asetusarvo (ilmavirta)	100 Pa	
Poistoilman asetusarvo (paine)	50% koneen maks.ilmavirrasta	
Vähennys (ilmavirta/paine)		
Vähennys	☒ Ei akt. ☐ Tuloilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei akt. ☐ Tuloilma ☐ Tulo- ja poistoilma



Aika ja ohjelma

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Aika ja ohjelma		
Ohjelma-asetukset		
Esivalittu käyttötila	☐ Täyspysäytys ☒ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Tehokas jakso	☒ Päällä ☐ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Aloituspäiväys	☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Pysäytyspäiväys	☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Päiväkaavio		
<i>Maanantai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmap. ☐ Iso ilmapirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Tiistai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
<i>Keskiviikko</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Torstai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
<i>Perjantai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Lauantai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
<i>Sunnuntai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
U1		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
U2		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmav. ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Poikkeuskaavio		
<i>Poikkeusohjelma 1 (U1)</i>		
Poikkeusmenettely	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä ☐ Kalenteri 1 ☐ Kalenteri 2	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä ☐ Kalenteri 1 ☐ Kalenteri 2
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
<i>Pysäytyspäiväys</i> Vuosi/kk/pvä		
Lopetusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Poikkeusohjelma 2 (U2)		
Poikkeusmenettely	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä ☐ Kalenteri 1 ☐ Kalenteri 2	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä ☐ Kalenteri 1 ☐ Kalenteri 2
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Lopetusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Kalenteri 1		
Toiminto 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 7	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Toiminto 8	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 9	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☒ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 10	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Kalenteri 2		
Toiminto 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☒ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Toiminto 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 3	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Toiminto 4	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 5	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 6	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 7	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 8	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Toiminto 9	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 10	☒ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä	☐ Ei aktiivinen ☐ Päiväys ☐ Päiväysväli ☐ Viikonpäivä
Päiväys		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Päiväysväli		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Viikonpäivä		
Aloituspäiväys		☐ Kk 1-12 ☐ paritt. ☐ parill. ☐ kaikki ☐ Päivä 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Aloitusviikonpäivä	☒ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai	☐ Joka päivä ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai
Lisäaikakäyttö		
Ulk. pieni ilmavirta h:min	00:00	
Ulk. iso ilmavirta h:min	00:00	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Suodatin		
Vakaa ilmavirta s	30	
Esisuodatin	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Sisäinen suodatin (GOLD SD)	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Jälkisuodatin	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Häytysrajat		
Tuloilma, esisuodatin Pa	100	
Poistoilma, esisuodatin Pa	100	
Tuloilma, sisäinen suodatin Pa	100	
Poistoilma, sisäinen suodatin Pa	100	
Tuloilma, jälkisuodatin Pa	100	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Kieli		
Kieli	English	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Hälytysasetukset		
Palohälytys		
Sisäinen palohälytys	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Tuloilman lämpötila, hälytysraja °C	70	
Poistoilman lämpötila, hälytysraja °C	45	
Sisäinen palohälytys, palautus	☒ Manuaalinen ☐ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Sisäinen palohälytys, jälkijäähdytys	☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Sisäinen palohälytys 1, palautus	☒ Manuaalinen ☐ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Sisäinen palohälytys 1, jälkijäähdytys	☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Sisäinen palohälytys 2, palautus	☒ Manuaalinen ☐ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Sisäinen palohälytys 2, jälkijäähdytys	☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Puh.-käyttö sisäisen palohälytyksen yhteydessä	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. sisäisen palohälyt. yhteydessä %	100	
Poistoilmapuh. sisäisen palohälyt. yhteydessä %	100	
Puh.-käyttö ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä %	100	
Poistoilmapuh. ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä %	100	
Puhallinkäyttö ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma ☐ Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä %	100	
Poistoilmapuh. ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä %	100	
Prioriteettijärjestys	☒ Ulk. paloh 1 ☐ Ulk. paloh 2 ☐ Sis. paloh ☐ Autom ☐ Palohäl. 1 tai sisäinen palohälytys ☐ Palohäl. 2 tai sisäinen palohälytys	☐ Ulk. paloh 1 ☐ Ulk. paloh 2 ☐ Sis. paloh ☐ Autom ☐ Palohäl. 1 tai sisäinen palohälytys ☐ Palohäl. 2 tai sisäinen palohälytys
Palo-ohitus virtauskaaviossa	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoiset hälytykset		
Ulkoinen hälytys 1, palautus	☐ Manuaalinen ☒ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Ulkoinen hälytys 1, jälkijäähdytys	☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Ulkoinen hälytys 1, tulo	☒ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri	☐ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri
Ulkoinen hälytys 1, viive s	10	
Ulkoinen hälytys 2, palautus	☐ Manuaalinen ☒ Auto	☐ Manuaalinen ☐ Auto
Ulkoinen hälytys 2, jälkijäähdytys	☐ Aktiivinen ☒ Ei aktiivinen	☐ Aktiivinen ☐ Ei aktiivinen
Ulkoinen hälytys 2, tulo	☒ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri	☐ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri
Ulkoinen hälytys 2, viive s	10	
Lämpötilavahti		
Lämpötilavahti	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Hälytysviive s	30	
Hälytysraja °C	7	
Lämpötila, hälytysrajat		
Esilämmitys alle asetusarvon K	5,0	
Tuloilma alle asetusarvon K	5,0	
Tuloilma yli asetusarvon K	7,0	
Poistoilma alle hälytysrajan °C	12,0	
Ulkolämpötila, pysäytysraja °C	5,0	
Huoltoväli		
Huoltoväli kk	12	
Hälytysprioriteetti		
<i>Katso hälytyslista</i>		



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Loki		
Lokitiedostojakso	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Log sender aktiivinen	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Käyttötila	☒ Sähköposti ☐ FTP ☐ Sähköposti ja FTP	☐ Sähköposti ☐ FTP ☐ Sähköposti ja FTP



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Ilmankäsittelykoneet		
Koneen tyyppi	Toimitetun koneen tyyppi, poikkeuksena GOLD SD poistoilmakone	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Tuloilma ☐ GOLD SD Poistoilma ☐ GOLD SD Tuloilma + CX ☐ GOLD SD Tuloilma + Poistoilma ☐ GOLD SD Tuloilma + Poistoilma + CX
<i>GOLD RX/PX/CX</i>		
Nimi		
Puhaltimen sijainti 1	☒ Poistoilma ☐ Tuloilma	☐ Poistoilma ☐ Tuloilma
Virtauskaavio, puhaltimen sijainti tuloilma	☐ Ylhäällä ☒ Alhaalla	☐ Ylhäällä ☐ Alhaalla
<i>GOLD SD</i>		
Nimi		
Virtauskaavio, puhaltimen sijainti	☐ Ylhäällä ☒ Alhaalla	☐ Ylhäällä ☐ Alhaalla
<i>VOC/CO₂ anturi</i>		
VOC-anturi, toimintatila	☒ Ei aktiivinen ☐ Vain valvonta ☐ Valvonta ja säätö	☐ Ei aktiivinen ☐ Vain valvonta ☐ Valvonta ja säätö
CO ₂ -anturi	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Virtauskaavio VOC-anturin sijainti	☒ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Tuloilma ☐ Poistoilma



Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Lämmitys				
Esilämmitys				
Esilämmitys	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Esilämmitys, asetusarvo °C	5		☐ Manuaalinen	☐ Auto
Ulkolämpötilasta riippuva	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ero, ulkolämpötila K	5			
Esilämmitys, minimiraja °C	-10			
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo	☒ Ei aktiivinen	☐ Häl. avaut. kosketim.	☐ Ei aktiivinen	☐ Häl. avaut. kosketim.
	☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Kontaktoritoiminto	☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen	☐ Piiri A
	☐ Piiri B		☐ Piiri B	
Poistoilmalämmitys				
Poistoilmalämmitys	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Poistoilmalämmityksen asetusarvo °C	5			
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo, toiminta	☒ Ei aktiivinen	☐ Häl. avaut. kosketim.	☐ Ei aktiivinen	☐ Häl. avaut. kosketim.
	☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Kontaktoritoiminto	☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen	☐ Piiri A
	☐ Piiri B		☐ Piiri B	

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Lisäsäätöporras				
Lisäsäätöporras 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Käänteinen lähtö 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Paluukierto-ohjaus	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. lähtösignaali %	100			
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo, toiminta	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A
Lisäsäätöporras 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Käänteinen lähtö 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Paluukierto-ohjaus	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. lähtösignaali %	100			
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo, toiminta	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A
Lisäsäätöjakso, yhdistelmäpatteri				
Lisäsäätöjakso 1, yhdistelmäpatteri				
Yhdistelmäpatteri, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Lämpötilasuoja, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Lämpötilasuoja, hälytysviive min	5			
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART link+	☐ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Lisäsäätöjakso 2, yhdistelmäpatteri				
Yhdistelmäpatteri, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Lämpötilasuoja, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Lämpötilasuoja, hälytysviive min	5			
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART link+	☐ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Jälkilämmitys				
Vesilämmityspatteri			☐ Aktiivinen	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo, toiminta	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Xzone, yhdistelmäpatteri	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Vesilämmityspatteri			☐ Aktiivinen	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. sulkeut. koskettim.	☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri B	☐ Piiri A
Xzone, yhdistelmäpatteri				
Xzone yhdistelmäpatteri	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Lämmitys
Lämpötilan valvontatoiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART Link+	☐ Ei aktiivinen ☐ BMS	☐ Digitaalitulo ☐ SMART Link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys	☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys	☐ Jäähdytys
Sähkölämmityspatteri				
Jälkijäähdytys min	3		☐ Aktiivinen	
Season Heat				
Season Heat	☒ Ei aktiivinen ☐ Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin	☐ Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin ☐ Lisäsäätöporras 1 manuaal.	☐ Ei aktiivinen ☐ Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin	☐ Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin ☐ Lisäsäätöporras 1 manuaal.
Lisäsäätöporras	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Jäähdytys		
Lisäsäätöporras		
Lisäsäätöporras 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämm. ☐ Jäähdytys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämm. ☐ Jäähdytys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Inverterad utsignal	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Paluukierro-ohjaus	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. lähtösignaali %	100	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksoittainen käyttö, venttiili	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksoittaisen käytön väli h	24	
Jaksoittaisen käytön kesto min	3	
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
Lisäsäätöporras 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämm. ☐ Jäähdytys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämm. ☐ Jäähdytys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Inverterad utsignal	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Paluukierro-ohjaus	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. lähtösignaali %	100	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksoittainen käyttö, venttiili	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksoittaisen käytön väli h	24	
Jaksoittaisen käytön kesto min	3	
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
Lisäsäätöjakso, yhdistelmäpatteri		
Lisäsäätöjakso 1, yhdistelmäpatteri		
Yhdistelmäpatteri, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötilasuoja, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötilasuoja, hälytys- viive min	5	
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
Lisäsäätöjakso 2, yhdistelmäpatteri		
Yhdistelmäpatteri, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötilasuoja, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötilasuoja, hälytys- viive min	5	
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Jäähdytys		
<i>Jäähdytyspatteri DX</i>		
Jäähdytys	☒ Ei aktiivinen ☐ 1-port. ☐ 2-port. ☐ 3-portainen binäärinen	☐ Ei aktiivinen ☐ 1-port. ☐ 2-port. ☐ 3-portainen binäärinen
<i>Vesijäähdytyspatteri</i>		
Jaksottainen käyttö, pumppu 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, pumppu 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Hälytystulo 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
Hälytystulo 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
Xzone		
Xzone	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, yhdistelmäpatteri	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
<i>Jäähdytyspatteri DX</i>		
Jäähdytys	☒ Ei aktiivinen ☐ 1-port. ☐ 2-port. ☐ 3-portainen binäärinen	☐ Ei aktiivinen ☐ 1-port. ☐ 2-port. ☐ 3-portainen binäärinen
<i>Vesijäähdytyspatteri</i>		
Jaksottainen käyttö, pumppu 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, pumppu 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Hälytystulo 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
Hälytystulo 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Häl. avaut. koskettim. ☐ Häl. sulkeut. koskettim. ☐ Kontaktoritoiminto
SMART Link+	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B
Xzone, yhdistelmäpatteri		
Xzone yhdistelmäpatteri	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys ☐ Lämmitys ja jäähdytys
Lämpötilan valvontatoiminto	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoinen signaali, toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Ei aktiivinen ☐ Digitaalitulo ☐ BMS ☐ SMART Link+
Ulkoinen signaali, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	☒ Lämmitys ☐ Jäähdytys	☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys
COOL DX		
COOL DX	☒ Ei aktiivinen ☐ Säästö ☐ Mukavuus ☐ COOL DX Top	☐ Ei aktiivinen ☐ Säästö ☐ Mukavuus ☐ COOL DX Top

Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Viiveajat				
Pysäytys, kuivausviive	☐ Päällä	☒ Pois	☐ Päällä	☐ Pois
Pysäytys, kuivausviiveaika min	3			
Uudelleenkäynnistysaika min	5			
Vaiheenvaihtoaika min	5			
Pysäytys-/käynnistysaika min	5			
Ulkoilma, rajat				
Porras 1 °C	15			
Porras 2 °C	18			
Porras 3 °C	20			
Ilmavirta, rajat				
<i>Jäähdytys 0-10 V</i>				
Tuloilma 0-10 V	25 % koneen maks.ilmavirrasta			
Poistoilma 0-10 V	25 % koneen maks.ilmavirrasta			
<i>Jäähdytys päälle/pois</i>				
Tuloilma päälle/pois, porras 1	25 % koneen maks.ilmavirrasta			
Poistoilma päälle/pois, porras 1	25 % koneen maks.ilmavirrasta			
Tuloilma päälle/pois, porras 2	50 % koneen maks.ilmavirrasta			
Poistoilma päälle/pois, porras 2	50 % koneen maks.ilmavirrasta			
Tuloilma päälle/pois, porras 3	75 % koneen maks.ilmavirrasta			
Poistoilma päälle/pois, porras 3	75 % koneen maks.ilmavirrasta			



Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Lämmön/kylmän talteenotto				
Carry-over Control				
Carry-over Control	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Air quality control				
Air quality control	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Säätötila	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Asetusarvo Pa	10			
Hyötysuhtemittaus				
Hyötysuhtemittaus	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sulatus				
Sulatus	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Sulatus, raja-arvo Pa	50			
Kalibrointi	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Kalibrointi/optimointi (PX)				
Kalibrointi	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ohitusoptimointi	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off



Toiminta	Tehdasasetus	Säätöarvo
C/HC		
<i>RX/HC</i>		
Toiminta		
HC tila	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
HC sulatustarvike	☒ Passiivinen ☐ Kierto-ilma ☐ Sähkölämmityspatteri ☐ Sähköpatteri ja kiertoilma	☐ Passiivinen ☐ Kierto-ilma ☐ Sähkölämmityspatteri ☐ Sähköpatteri ja kiertoilma
Sähköpatteri yhdessä kiertoilman kanssa	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Ulkoilman enimmäislämpötila kiertoilmakäytöllä °C	-10	
Lämmitystoiminto	☒ Vakio ☐ Mukavuus	☐ Vakio ☐ Mukavuus
Jäähdytystoiminto	☒ Vakio ☐ Mukavuus	☐ Vakio ☐ Mukavuus
<i>RX/HC ja RX/C</i>		
Ulkolämpötilarajat		
Lämmitys °C	-25	
Jäähdytys °C	15	
Ilmavirtarajat		
Tuloilma	40 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma	40 % koneen maks.ilmavirrasta	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
SMART Link		
Versio	☒ SMART Link ☐ SMART Link+	☐ SMART Link ☐ SMART Link+
Konetyyppi	☒ Ei aktiivinen ☐ Vesi, lämpöpumppu ☐ Vesi, jäähdytyskone ☐ Vesi, vaihtuvatoiminen ☐ DX, lämpöpumppu ☐ DX, jäähdytyskone ☐ DX, vaihtuvatoiminen	☐ Ei aktiivinen ☐ Vesi, lämpöpumppu ☐ Vesi, jäähdytyskone ☐ Vesi, vaihtuvatoiminen ☐ DX, lämpöpumppu ☐ DX, jäähdytyskone ☐ DX, vaihtuvatoiminen
<i>Vesi</i>		
Lämmitysvesi (asetusarvo) °C	40	
Lämmitysvesi, poikkeama K	3	
Jäähdytysvesi (asetusarvo) °C	12	
Jäähdytysvesi, poikkeama K	2	
Ulkoilmaraja (ei jäähdytysyksikkö) °C	-20	
Optimoi, lämmitys	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Optimoi, jäähdytys	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Jäähd.optim. säätönop. K/min	0,3	
Lämm.optim. säätönop. K/min	0,3	
Alempi venttiiliraja %	80	
Ylempi venttiiliraja %	95	
Viive s	60	
AQUA Link	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Pumppuhälytys	☒ Ei aktiivinen ☐ Hälytys, suljettu kosk. ☐ Hälytys, avoin kosk. ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Hälytys, suljettu kosk. ☐ Hälytys, avoin kosk. ☐ Kontaktoritoiminto
<i>DX (Celes+)</i>		
Liitettyjen yksiköiden määrä	1	
Viihtyvyytila lämmitys, min kesto	30	
Viihtyvyytila jäähdytys, min kesto	30	
Ulkoilmaraja (ei jäähdytysyksikkö) °C	-20	
Sulatusviive s	180	
Vakautusaika s	240	
Tuloilmavirtaraja	50 % koneen maksimi-ilmavirrasta	



Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
Ilmankosteus				
Kostutus				
Kostutus	☒ Ei aktiivinen ☐ 0 - 10 V ☐ Poistoilma	☐ On/Off ☐ Tuloilma	☐ Ei aktiivinen ☐ 0 - 10 V ☐ Poistoilma	☐ On/Off ☐ Tuloilma
Säätävän kosteusanturin sijoitus	☒ Tuloilma ☐ Huone	☐ Poistoilma	☐ Tuloilma ☐ Huone	☐ Poistoilma
<i>Haihduttava</i>				
Käynnistysraja %RH	40			
Pysäytysraja %RH	45			
Aikakanava käynnistysraja %RH	50			
Aikakanava pysäytysraja %RH	55			
<i>Höyry</i>				
Asetusarvo %RH	30			
Aikakanavan asetusarvo %RH	40			
Maks. tuloilma %RH	80			
<i>Viikkoajastin</i>				
Aikakanava 1 jakso	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su
Aikakanava 1 käynnistysaika tt:mm	00:00			
Aikakanava 1 pysäytysaika tt:mm	00:00			
Aikakanava 2 jakso	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su
Aikakanava 2 käynnistysaika tt:mm	00:00			
Aikakanava 2 pysäytysaika tt:mm	00:00			
Aikakanava 3 jakso	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su
Aikakanava 3 käynnistysaika tt:mm	00:00			
Aikakanava 3 pysäytysaika tt:mm	00:00			
Aikakanava 4 jakso	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su	☒ Pois ☐ Tiistai ☐ Torstai ☐ Lauantai ☐ Ma-Pe ☐ La-Su	☐ Maanantai ☐ Keskiviikko ☐ Perjantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Su
Aikakanava 4 käynnistysaika tt:mm	00:00			
Aikakanava 4 pysäytysaika tt:mm	00:00			

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Kuivaus		
Kuivaus	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma
Tuloilma, suhteellinen kosteus %RH	50	
Poistoilma, suhteell. kosteus %RH	50	
Ilmankostutin, hälytys		
Hälytystulo	☒ Ei aktiivinen ☐ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Suljettu piiri ☐ Avoin piiri ☐ Kontaktoritoiminto



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
ReCO₂		
CO ₂ /VOC, toimintatila	☒ Ei aktiivinen ☐ CO ₂ /VOC ☐ CO ₂ /VOC ja ilmavirran tehostus	☐ Ei aktiivinen ☐ CO ₂ /VOC ☐ CO ₂ /VOC ja ilmavirran tehostus
CO ₂ /VOC vapaajäähdytys	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötila, käyttötila	☒ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys, jakso ☐ Jäähdytys, jakso ☐ Lämmitys ja jäähd., jakso	☐ Ei aktiivinen ☐ Lämmitys, jakso ☐ Jäähdytys, jakso ☐ Lämmitys ja jäähd., jakso
Lämpötila, vapaajäähdytys	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
CO ₂ /VOC		
Asetusarvo %	50	
CO ₂ , asetusarvo ppm	1000	
VOC, asetusarvo ppm	1500	
Minimi ulkoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Minimi jäteilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Kalibrointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lämpötila		
Minimi ulkoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Minimi jäteilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Kalibrointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Toiminto	Tehdasasetus		Säätöarvo	
All Year Comfort				
Toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytysvesi ☐ Lämmitysvesi ☐ Jäähdytys- ja lämmitysvesi		☐ Ei aktiivinen ☐ Jäähdytysvesi ☐ Lämmitysvesi ☐ Jäähdytys- ja lämmitysvesi	
SMART Link+ jäähdytys	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B		☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	
SMART Link+ lämmitys	☒ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B		☐ Ei aktiivinen ☐ Piiri A ☐ Piiri B	
<i>Jäähdytysvesi</i>				
Jäähdytysvesi °C	14			
Ulkolämp. kompensointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off		
Ulkolämpötila X1 °C	10			
Ulkolämpötila X2 °C	20			
Ulkolämpötila X3 °C	25			
Ulkolämpötila X4 °C	30			
Jäähdytysveden lämpötila Y1 °C	22			
Jäähdytysveden lämpötila Y2 °C	18			
Jäähdytysveden lämpötila Y3 °C	14			
Jäähdytysveden lämpötila Y4 °C	12			
Ulkolämp. pumpun käynn. °C	10			
Ulkolämp. pumpun pysäyt. °C	7			
Huonelämp.-kompensointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off		
Huonelämp. asetusarvo °C	21			
Huonelämp. P-alue K	5			
Huonekomp. yöesto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off		
Yökompensointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off		
Pienennys, yö K	2			
Aikakanava 1, alkuyö h:min	00:00			
Aikakanava 1, loppuyö h:min	00:00			
Aikakanava 1, jakso	☒ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su		☐ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su	
Kastepistekompensointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off		
Ilmavirtakompensointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off		
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off		
Jaksottainen käyttö, venttiili	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off		
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Pumppuhälytys	☒ Ei aktiivinen ☐ Hälytys ja suljettu ☐ Hälytys ja avoin kosketin ☐ Kontaktoritoiminto		☐ Ei aktiivinen ☐ Hälytys ja suljettu ☐ Hälytys ja avoin kosketin ☐ Kontaktoritoiminto	
Venttiilihälytys	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off		

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Lämmitysvesi		
Lämmitysvesi °C	30	
Ulkolämp. kompensointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Ulkolämpötila X1 °C	-20	
Ulkolämpötila X2 °C	0	
Ulkolämpötila X3 °C	5	
Ulkolämpötila X4 °C	15	
Lämmitysveden lämpötila Y1 °C	40	
Lämmitysveden lämpötila Y2 °C	30	
Lämmitysveden lämpötila Y3 °C	20	
Lämmitysveden lämpötila Y4 °C	15	
Ulkolämp. pumpun käynn. °C	15	
Ulkolämp. pumpun pysäyt. °C	18	
Huonelämp.-kompensointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Huonelämp. asetusarvo °C	21	
Huonelämp. P-alue K	5	
Huonekomp. yöesto	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Yökompensointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Pienennys, yö K	-2	
Aikakanava 2, alkuyö h:min	00:00	
Aikakanava 2, loppuyö h:min	00:00	
Aikakanava 2, jakso	☒ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su	☐ Ei aktiivinen ☐ Maanantai ☐ Tiistai ☐ Keskiviikko ☐ Torstai ☐ Perjantai ☐ Lauantai ☐ Sunnuntai ☐ Ma-Pe ☐ Ma-Su ☐ La-Su
Ilmavirtakompensointi	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Jaksoittainen käyttö, pumppu	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Pumppuhälytys	☒ Ei aktiivinen ☐ Hälytys ja suljettu ☐ Hälytys ja avoin kosketin ☐ Kontaktoritoiminto	☐ Ei aktiivinen ☐ Hälytys ja suljettu ☐ Hälytys ja avoin kosketin ☐ Kontaktoritoiminto
Venttiilihälytys	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU Control	Katso MIRU Controlin käyttöönottopöytäkirja	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU		
Toiminto (puhaltimien lukumäärä)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
<i>Puhallin 1, käyntitaso</i>		
Puh. 1 pieni ilmavirta Pa	100	
Puh. 1 pieni ilmavirta m³/s	30 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 1 iso ilmavirta Pa	200	
Puh. 1 iso ilmavirta m³/s	70 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 1, prosentuaalinen ero orja	1	
Puh. 1, kiinteä ero orja m³/s	0	
Puh. 1, maks.-ilmavirta %	100	
Puh. 1 ulkokomp.toiminto °C	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta
X1, ulkolämpötila °C	-20	
X2, ulkolämpötila °C	-10	
X3, ulkolämpötila °C	10	
X4, ulkolämpötila °C	20	
<i>Ilmavirta</i>		
Y1, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y2, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y3, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y4, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
<i>Paine</i>		
Y1, paine asetusarvo Pa	100	
Y2, paine asetusarvo Pa	100	
Y3, paine asetusarvo Pa	100	
Y4, paine asetusarvo Pa	100	
<i>Puhallin 1 toiminta</i>		
Puhallin 1, rinnakkaiskäynti-toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta
Puhallin 1, tasapainotoiminto	☒ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja	☐ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja
Puhallin 1, säätötoiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma
Puhallin 1, koko	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Puhallin 1, aikaohjelma-asetukset</i>		
Puhallin 1, kanava 1 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 1 kan. 1 käynnistysaika	00:00	
Puh. 1 kan. 1 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 1, kanava 2 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 1 kan. 2 käynnistysaika	00:00	
Puh. 1 kan. 2 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 1 kanava 3 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puhallin 1 kanava 3 käynnistysaika	00:00	
Puhallin 1 kanava 3 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 1 kanava 4 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 1 kan. 4 käynnistysaika	00:00	
Puh. 1 kan. 4 pysäytysaika	00:00	

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU		
Toiminto (puhaltimien lukumäärä)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
<i>Puhallin 2, käyntitaso</i>		
Puh. 2 pieni ilmavirta Pa	100	
Puh. 2 pieni ilmavirta m³/s	30 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 2 iso ilmavirta Pa	200	
Puh. 2 iso ilmavirta m³/s	70 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 2, prosentuaalinen ero orja	1	
Puh. 2, kiinteä ero orja m³/s	0	
Puh. 2, maks.-ilmavirta %	100	
Puh. 2 ulkokomp.toiminto °C	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta
X1, ulkolämpötila °C	-20	
X2, ulkolämpötila °C	-10	
X3, ulkolämpötila °C	10	
X4, ulkolämpötila °C	20	
<i>Ilmavirta</i>		
Y1, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y2, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y3, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y4, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
<i>Paine</i>		
Y1, paine asetusarvo Pa	100	
Y2, paine asetusarvo Pa	100	
Y3, paine asetusarvo Pa	100	
Y4, paine asetusarvo Pa	100	
<i>Puhallin 2 toiminta</i>		
Puhallin 2, rinnakkaiskäynti-toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta
Puhallin 2, tasapainotoiminto	☒ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja	☐ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja
Puhallin 2, säätötoiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma
Puhallin 2, koko	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Puhallin 2, aikaohjelma-asetukset</i>		
Puhallin 2, kanava 1 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 2 kan. 1 käynnistysaika	00:00	
Puh. 2 kan. 1 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 2, kanava 2 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 2 kan. 2 käynnistysaika	00:00	
Puh. 2 kan. 2 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 2 kanava 3 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puhallin 2 kanava 3 käynnistysaika	00:00	
Puhallin 2 kanava 3 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 2 kanava 4 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 2 kan. 4 käynnistysaika	00:00	
Puh. 2 kan. 4 pysäytysaika	00:00	

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU		
Toiminto (puhaltimien lukumäärä)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
<i>Puhallin 3, käyntitaso</i>		
Puh. 3 pieni ilmavirta Pa	100	
Puh. 3 pieni ilmavirta m³/s	30 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 3 iso ilmavirta Pa	200	
Puh. 3 iso ilmavirta m³/s	70 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 3, prosentuaalinen ero orja	1	
Puh. 3, kiinteä ero orja m³/s	0	
Puh. 3, maks.-ilmavirta %	100	
Puh. 3 ulkokomp.toiminto °C	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Pieni ja iso ilmavirta
X1, ulkolämpötila °C	-20	
X2, ulkolämpötila °C	-10	
X3, ulkolämpötila °C	10	
X4, ulkolämpötila °C	20	
<i>Ilmavirta</i>		
Y1, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y2, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y3, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y4, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
<i>Paine</i>		
Y1, paine asetusarvo Pa	100	
Y2, paine asetusarvo Pa	100	
Y3, paine asetusarvo Pa	100	
Y4, paine asetusarvo Pa	100	
<i>Puhallin 3 toiminta</i>		
Puhallin 3, rinnakkaiskäynti-toiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta	☐ Ei aktiivinen ☐ Rinnakkaiskäynnistys ☐ Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta ☐ Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta
Puhallin 3, tasapainotoiminto	☒ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja	☐ Ilmavirta ☐ Kanavapaine ☐ Kanavapaine ja ilmavirtamittaus ☐ Orja
Puhallin 3, säätötoiminto	☒ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma	☐ Ei aktiivinen ☐ Tuloilma ☐ Poistoilma
Puhallin 3, koko	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Puhallin 3, aikaohjelma-asetukset</i>		
Puhallin 3, kanava 1 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 3 kan. 1 käynnistysaika	00:00	
Puh. 3 kan. 1 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 3, kanava 2 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 3 kan. 2 käynnistysaika	00:00	
Puh. 3 kan. 2 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 3 kanava 3 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puhallin 3 kanava 3 käynnistysaika	00:00	
Puhallin 3 kanava 3 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 3 kanava 4 toimenpide	☒ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi. ilmav. ma...su ☐ Iso ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi. ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su	☐ Ei aktiivinen ☐ Pieni ilmav. tiistai ☐ Pieni ilmav. torstai ☐ Pi. ilmav. lauantai ☐ Pi. ilmav. ma...pe ☐ Pi.i ilmav. ma...su ☐ so ilmav. tiistai ☐ Iso ilmav. torstai ☐ Iso ilmav. lauantai ☐ Iso ilmav. ma...pe ☐ Iso ilmav. ma...su ☐ Pi.i ilmav. maanantai ☐ Pi. ilmav. keskiviikko ☐ Pieni ilmav. perjantai ☐ Pi. ilmav. sunnuntai ☐ Pi. ilmav. la...su ☐ Iso ilmav. maanantai ☐ Iso ilmav. keskiviikko ☐ Iso ilmav. perjantai ☐ Iso ilmav. sunnuntai ☐ Iso ilmav. la...su
Puh. 3 kan. 4 käynnistysaika	00:00	
Puh. 3 kan. 4 pysäytysaika	00:00	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tulot/lähdöt		
<i>Ulkoisen käyttö, moduuli 3:</i>		
Digitaalinen lähtö 1, käyttötila	Ei aktiivinen	☐ Ei aktiivinen ☐ Kone autom.käytössä ☐ Kone pienellä ilmavirralla ☐ A-hälytys ☐ Peltirele ☐ Lämmönsiirrin, sulatus ☐ Jälkilämm., tehonalennus ☐ Morning Boost ☐ Ilmavirta, pienennys ☐ Lisäsäätöporras 2, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 2, jäähdytys ☐ Cooling Boost ☐ Tuloilmapuh. käynnissä ☐ Sis. palohälytys lauennut ☐ Ulkoinen palohälytys 2 ☐ Jokin palohälytys ☐ Ulk.palohälytys 2 prior. ☐ Esilämmitys ☐ HC sulatus kiertoilmalla ☐ HC jäähdytys ☐ Poistoilmalämmitys ☐ Kone käynnissä ☐ Kone man.käytössä ☐ Kone suurella ilmavirralla ☐ B-hälytys ☐ Lämmönsiirrin ☐ Jälkilämmitys ☐ Heating Boost ☐ Jaksottainen yökäyttö ☐ Lisäsäätöporras 1, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 1, jäähdytys ☐ Jäähdytys ☐ Kesäyöjäähdytys ☐ Poistoilmapuh. käynnissä ☐ Ulkoinen palohälytys 1 ☐ Ulk. palohälytys 1 tai 2 ☐ Ulk. palohälytys 1 prior. ☐ Sis. palohälytys prior. ☐ HC sulatus ☐ HC lämmitys ☐ Suodatinkalibrointi
Digitaalinen lähtö 2, käyttötila	Ei aktiivinen	☐ Ei aktiivinen ☐ Kone autom.käytössä ☐ Kone pienellä ilmavirralla ☐ A-hälytys ☐ Peltirele ☐ Lämmönsiirrin, sulatus ☐ Jälkilämm., tehonalennus ☐ Morning Boost ☐ Ilmavirta, pienennys ☐ Lisäsäätöporras 2, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 2, jäähdytys ☐ Cooling Boost ☐ Tuloilmapuh. käynnissä ☐ Sis. palohälytys lauennut ☐ Ulkoinen palohälytys 2 ☐ Jokin palohälytys ☐ Ulk.palohälytys 2 prior. ☐ Esilämmitys ☐ HC sulatus kiertoilmalla ☐ HC jäähdytys ☐ Poistoilmalämmitys ☐ Kone käynnissä ☐ Kone man.käytössä ☐ Kone suurella ilmavirralla ☐ B-hälytys ☐ Lämmönsiirrin ☐ Jälkilämmitys ☐ Heating Boost ☐ Jaksottainen yökäyttö ☐ Lisäsäätöporras 1, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 1, jäähdytys ☐ Jäähdytys ☐ Kesäyöjäähdytys ☐ Poistoilmapuh. käynnissä ☐ Ulkoinen palohälytys 1 ☐ Ulk. palohälytys 1 tai 2 ☐ Ulk. palohälytys 1 prior. ☐ Sis. palohälytys prior. ☐ HC sulatus ☐ HC lämmitys ☐ Suodatinkalibrointi
Digitaalinen tulo 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. ☐ Jäähdytys hälytystulo 1	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2
Digitaalinen tulo 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. ☐ Jäähdytys hälytystulo 1	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Analoginen tulo 1	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	☐ Ei aktiivinen ☐ Asetusarvon siirto ☐ Asetusar. siirto, tuloilma ☐ Asetusar. siirto, poistoilma
Analoginen tulo 2	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	☐ Ei aktiivinen ☐ Asetusarvon siirto ☐ Tehostus, tuloilma ☐ Tehostus, poistoilma

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tulot/lähdöt		
<i>Ulkoisen käyttö, moduuli 6:</i>		
Digitaalinen lähtö 1, käyttötila	Ei aktiivinen	☐ Ei aktiivinen ☐ Kone autom.käytössä ☐ Kone pienellä ilmavirralla ☐ A-hälytys ☐ Peltirele ☐ Lämmönsiirrin, sulatus ☐ Jälkilämm., tehonalennus ☐ Morning Boost ☐ Ilmavirta, pienennys ☐ Lisäsäätöporras 2, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 2, jäähdytys ☐ Cooling Boost ☐ Tuloilmapuh. käynnissä ☐ Sis. palohälytys lauennut ☐ Ulkoinen palohälytys 2 ☐ Jokin palohälytys ☐ Ulk.palohälytys 2 prior. ☐ Esilämmitys ☐ HC sulatus kiertoilmalla ☐ HC jäähdytys ☐ Poistoilmalämmitys ☐ Kone käynnissä ☐ Kone man.käytössä ☐ Kone suurella ilmavirralla ☐ B-hälytys ☐ Lämmönsiirrin ☐ Jälkilämmitys ☐ Heating Boost ☐ Jaksottainen yökäyttö ☐ Lisäsäätöporras 1, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 1, jäähdytys ☐ Jäähdytys ☐ Kesäyöjäähdytys ☐ Poistoilmapuh. käynnissä ☐ Ulkoinen palohälytys 1 ☐ Ulk. palohälytys 1 tai 2 ☐ Ulk. palohälytys 1 prior. ☐ Sis. palohälytys prior. ☐ HC sulatus ☐ HC lämmitys ☐ Suodatinkalibrointi
Digitaalinen lähtö 2, käyttötila	Ei aktiivinen	☐ Ei aktiivinen ☐ Kone autom.käytössä ☐ Kone pienellä ilmavirralla ☐ A-hälytys ☐ Peltirele ☐ Lämmönsiirrin, sulatus ☐ Jälkilämm., tehonalennus ☐ Morning Boost ☐ Ilmavirta, pienennys ☐ Lisäsäätöporras 2, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 2, jäähdytys ☐ Cooling Boost ☐ Tuloilmapuh. käynnissä ☐ Sis. palohälytys lauennut ☐ Ulkoinen palohälytys 2 ☐ Jokin palohälytys ☐ Ulk.palohälytys 2 prior. ☐ Esilämmitys ☐ HC sulatus kiertoilmalla ☐ HC jäähdytys ☐ Poistoilmalämmitys ☐ Kone käynnissä ☐ Kone man.käytössä ☐ Kone suurella ilmavirralla ☐ B-hälytys ☐ Lämmönsiirrin ☐ Jälkilämmitys ☐ Heating Boost ☐ Jaksottainen yökäyttö ☐ Lisäsäätöporras 1, lämmitys ☐ Lisäsäätöporras 1, jäähdytys ☐ Jäähdytys ☐ Kesäyöjäähdytys ☐ Poistoilmapuh. käynnissä ☐ Ulkoinen palohälytys 1 ☐ Ulk. palohälytys 1 tai 2 ☐ Ulk. palohälytys 1 prior. ☐ Sis. palohälytys prior. ☐ HC sulatus ☐ HC lämmitys ☐ Suodatinkalibrointi
Digitaalinen tulo 1	☒ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. ☐ Jäähdytys hälytystulo 1	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2
Digitaalinen tulo 2	☒ Ei aktiivinen ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. seis ☐ MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. ☐ Jäähdytys hälytystulo 1	☐ Hälytyksen palautus ☐ Pysäytä AYClämmitysvesi ☐ MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. ☐ Jälkilämmitys hälytystulo ☐ Jäähdytys hälytystulo 2

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Analoginen tulo 1	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	☐ Ei aktiivinen ☐ Asetusar. siirto, tuloilma
Analoginen tulo 2	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	☐ Ei aktiivinen ☐ Tehostus, tuloilma
		☐ Asetusarvon siirto ☐ Asetusar. siirto, poistoilma ☐ Asetusarvon siirto ☐ Tehostus, poistoilma

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tulot/lähdöt		
<i>Ulkoinen tiedonsiirtomoduuli A/B/C</i>		
Ulkoinen tiedonsiirtomoduuli A	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 1	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 2	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Ulkoinen tiedonsiirtomoduuli B	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 1	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 2	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Ulkoinen tiedonsiirtomoduuli C	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 1	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Lämpötilan anturi nro 2	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tiedonsiirto		
Ulkoinen portti B		
DHCP	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
IP-osoite	10.200.1.1	
Aliverkon peite	255.255.255.0	
Vakioarvo yhdyskäytävä	0.0.0.0	
Ensisijainen nimipalvelin	0.0.0.0	
Toissijainen nimipalvelin	0.0.0.0	
Langaton verkko		
Langaton verkko	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
SSID	GOLD	
Salasana	Ilmankäsittelykoneen sarjanumero	
IP-osoite	169.254.233.1	
Aliverkon peite	255.255.255.0	
Kanavan taajuuskaista	5	
Sähköposti		
SMTP-palvelin	☒ Ulkoinen ☐ Sisäinen	☐ Ulkoinen ☐ Sisäinen
SMTP-palvelimen osoite		
SMTP-porttinumero	25	
SMTP-käyttäjätunnus		
SMTP-salasana		
Salaus	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois
Sähköpostikäyttäjä		
Sähköpostin vastauspolku		
EIA-485		
Protokolla	☐ Ei aktiivinen ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	☐ Ei aktiivinen ☐ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON
Siirtonopeus	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400
Pariteetti	☒ Ei mitään ☐ Parillinen ☐ priton	☐ Ei mitään ☐ Parillinen ☐ priton
Pysäytysbitit	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Lyhin vastausviive ms	0	
Modbus TCP		
Porttinumero	502	
Hyväksytty IP-osoite asiakas	0.0.0.0	
Hyväks. aliverk. peite asiakas	0.0.0.0	
BACnet IP		
Verkkotunnus ulk. B	0	
Verkkotunnus sis. A	0	
Laitetunnus	0	
Porttinumero	47808	
EXOline TCP		
Porttinumero	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Käyttötaso tiedonsiirto		
Käyttötaso	☒ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys	☐ Ei aktiivinen ☐ Täyspysäytys ☐ Pieni ilmavirta ☐ Iso ilmavirta ☐ Norm.pysäytys ☐ Laajennettu norm.pysäytys



Toiminto	Tehdasasetus	Säädetty arvo
Perusasetus		
Tallennusväline	☐ SD-kortti ☒ USB	☐ SD-kortti ☐ USB



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Käyttäjä		
Salasanavaatimus käyttäjä	☐ Päällä ☒ Pois	☐ Päällä ☐ Pois



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
IQnavigator		
Kytkeydy IQlogic-ohjausyksikköön	☒ Suora ☐ DHCP ☐ Staattinen IP ☐ Langaton	☐ Suora ☐ DHCP ☐ Staattinen IP ☐ Langaton
IP-osoite, IQnavigator		
Aliverkon peite, IQnavigator		
Esivalittu gateway IQnavigator		
IP-osoite, IQlogic		
Kirkkaus	☒ Automaattisäätö ☐ Pieni ☐ Keskisuuri ☐ Suuri	☐ Automaattisäätö ☐ Pieni ☐ Keskisuuri ☐ Suuri
Näppäinääni	☐ Päälle ☒ Pois	☐ Päälle ☐ Pois
Voimakkuus	3	

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetus		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
1:1	Ulkoinen palohälytys nro 1 lauennut	A ¹⁾	1		
1:2	Ulkoinen palohälytys nro 2 lauennut	A ¹⁾	1		
1:3	Sisäinen palohälytys lauennut	A ¹⁾	1		
2:1	Ulkoinen hälytys nro 1 lauennut ²⁾	A	1 ³⁾		
2:2	Ulkoinen hälytys nro 2 lauennut ²⁾	B	0 ³⁾		
3:1	Esilämmitys, I/O-moduuli nro 9 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
3:2	Esilämmitys, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Esilämmitys, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
3:4	Esilämmitys, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
3:5	Esilämmitys, lämpötila-anturi viallinen	A	0 ³⁾		
3:6	Esilämmitys, venttiilinvonta lauennut	B	0 ³⁾		
3:7	Esilämmitys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
3:8	Esilämmitys, hälytystalo lauennut	A	0		
4:1	Lisäsäätöporras 1, I/O-moduuli nro E tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
4:2	Lisäsäätöjakso 1, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Lisäsäätöporras 1, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
4:4	Lisäsäätöporras 1, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
4:5	Lisäsäätöporras 1, venttiilinvonta lauennut	B	0 ³⁾		
4:6	Lisäsäätöporras 1, hälytystalo lauennut	A	0		
4:7	Lisäsäätöporras 1, lämpötilasuoja tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika	B	0		
4:8	Lisäsäätöporras 1, yhdistelmäpatteri viallinen	A	1		
4:9	Lisäsäätöporras 2, I/O-moduuli nro F tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
4:10	Lisäsäätöjakso 2, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Lisäsäätöporras 2, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
4:12	Lisäsäätöporras 2, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
4:13	Lisäsäätöporras 2, venttiilinvonta lauennut	B	0 ³⁾		
4:14	Lisäsäätöporras 2, hälytystalo lauennut	A	0		
4:15	Lisäsäätöporras 2, yhdistelmäpatteri viallinen	A	1		
5:1	Jälkilämmitys, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Jälkilämmitys, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
5:3	Jälkilämmitys, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
5:4	Jälkilämmitys, venttiilinvonta lauennut	B	0 ³⁾		
5:5	Jälkilämmitys, hälytystulo lauennut	A	0 ³⁾		
6:1	Xzone, I/O-moduuli nro A tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, tuloilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, lämmitysventtiilin valvonta lauennut	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
6:8	Xzone, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
6:9	Xzone lämmitys, hälytystalo lauennut	A	0		
6:10	Xzone lämmitys, yhdistelmäpatterin anturi viallinen	A	1		
6:11	Xzone lämmitys, lämpötilavahti I/O-moduuli nro 9 tiedonsiirtovika	A	0		
7:1	Xzone, I/O-moduuli nro B tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäättöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
7:3	Xzone, jäähdytysventtiilin valvonta lauennut	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, poistoilman lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone jäähdytys, hälytystalo 1 lauennut	A	0		
7:6	Xzone jäähdytys, hälytystalo 2 lauennut	A	0		
7:7	Xzone jäähdytys, yhdistelmäpatterin anturi viallinen	A	1		
8:5	Jäähdytys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0 ³⁾		
8:6	Jäähdytys, hälytystulo 1 lauennut	A	0 ³⁾		
8:7	Jäähdytys, hälytystulo 2 lauennut	A	0 ³⁾		
9:1	Vakio poistoilman lämpötila, tiedonsiirtovika I/O-moduuli nro 4	A	0		
9:2	Vakio poistoilman lämpötila, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A	0		
9:3	Vakio poistoilman lämpötila, jäätymissuoja lauennut	A	1		
9:4	Vakio poistoilman lämpötila, jäätymissuojan lämpötilan anturi viallinen	A	1		
9:5	Vakio poistoilman lämpötila, lämpötilan anturi viallinen	A	0		
9:6	Vakio poistoilman lämpötila, venttiilinvalvonta lauennut	A	0		
9:7	Vakio poistoilman lämpötila, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0		
9:8	Vakio poistoilman lämpötila, hälytystulo lauennut	A	0		
10:1	Tuloilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		
10:2	Tiheykskompensoinnin tuloilman lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
10:3	Poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		
10:4	Tiheykskompensoinnin poistoilman lämpötila-anturi viallinen (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Lämmönsiirtimen sulatuksen poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		
10:6	Tiheykskompensoinnin poistoilman lämpötila-anturi SD-yksikössä viallinen	A	1 ³⁾		
10:7	Poistoilmakanavan lämpötila-anturi rikki	A	1 ³⁾		
10:10	Ulkolämpötila-anturi viallinen (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Huonelämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 ³⁾		
11:2	Huonelämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 ³⁾		
11:3	Huonelämpötilan anturi nro 3 viallinen	B	0 ³⁾		
11:4	Huonelämpötilan anturi nro 4 viallinen	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 5 viallinen	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 6 viallinen	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 7 viallinen	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 8 viallinen	B	0 ³⁾		
11:9	Ulkolämpötilan anturi nro A viallinen	B	0 ³⁾		
11:10	Ulkolämpötilan anturi nro B viallinen	B	0 ³⁾		
11:11	Ulkolämpötilan anturi nro C viallinen	B	0 ³⁾		
11:12	Ulkolämpötilan anturi nro D viallinen	B	0 ³⁾		
11:13	Huonelämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, huonelämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Ulkolämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Tuloilman lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	1 ³⁾		
12:2	Tuloilman lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
12:6	Poistoilman lämpötila alle hälytysrajan	A	1 ³⁾		
12:11	Lämpötilavahti alle hälytysrajan ²⁾	A	1 ³⁾		
12:13	Lämmönsiirtimen hyötysuhde alle hälytysrajan	B	0 ³⁾		
13:1	Kostutus, I/O-moduuli nro 4 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
13:2	Tuloilman kosteusanturi viallinen	A	0 ³⁾		
13:3	Poistoilman kosteusanturi viallinen	A	0 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
13:4	Jäteilman kosteusanturi viallinen	A	0 ³⁾		
13:5	Ulkoilman kosteusanturi viallinen	A	0 ³⁾		
13:6	Huonekosteusanturi viallinen	A	0 ³⁾		
13:9	Ilmankostutin, hälytyslähtö lauennut	A	0 ³⁾		
13:11	VOC-anturi tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
13:12	VOC-anturi, sisäinen tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
13:13	VOC-anturi, sisäinen vika	B	0 ³⁾		
13:14	VOC-givare, taso alle/yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
15:1	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 2 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:2	Levylämmönsiirrin, lämpötila-anturi nro 1 viallinen	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:3	Levylämmönsiirrin, lämpötila-anturi nro 2 viallinen	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:4	Levylämmönsiirrin, pellinvalvonta lauennut	A	0 ³⁽⁴⁾		
15:7	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	A	1		
15:8	Levylämmönsiirrin, ohituspellinvalvonta lauennut	A	0		
15:9	Levylämmönsiirrin, pelti nro 1 valvonta lauennut	A	0		
15:10	Levylämmönsiirrin, pelti nro 2 valvonta lauennut	A	0		
15:11	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	A	1		
15:12	Levylämmönsiirrin, ohituspellinvalvonta lauennut	A	0		
15:13	Levylämmönsiirrin (vastavirta), sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1		
15:14	Levylämmönsiirrin, sulatusanturi nro C tiedonsiirtovika	B	0		
15:15	Levylämmönsiirrin, sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1		
16:1	Patterilämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 1 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:2	Patterilämmönsiirrin, lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:3	Patterilämmönsiirrin, venttiilivalvonta lauennut	A	0 ³⁽⁴⁾		
16:4	Patterilämmönsiirrin, pumpunvalvonta lauennut	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:5	Patterilämmönsiirrin, I/O-moduuli C tiedonsiirtovika	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:6	Patterilämmönsiirrin, paineanturi viallinen	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:7	Patterilämmönsiirrin, matalapaine nestepiiri	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:8	Patterilämmönsiirrin, paine alle hälytysrajan	A	1		
17:1	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
17:2	Pyörivä lämmönsiirrin, sulatuksen paineanturi nro 7 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
17:3	Pyörivä lämmönsiirrin, sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1 ³⁽⁴⁾		
17:4	Pyörivä lämmönsiirrin, pyörimisvahti lauennut	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:5	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:6	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:7	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:8	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus yllilämpötila	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:9	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:10	Pyörivä lämmönsiirrin, sisäinen vika moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:11	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus vaihevirhe	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:12	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus sisäinen muistivirhe	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:13	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus virranrajoitus	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:14	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovirhe	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:15	Pyörivä lämmönsiirrin, I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
18:1	AYC, I/O-moduuli nro 7 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
18:2	AYC-lämmitys, lämpötila-anturi viallinen	A	0 ³⁾		
18:3	AYC-lämmitys, venttiilivalvonta lauennut	B	0 ³⁾		
18:4	AYC-lämmitys, pumpunvalvonta lauennut	A	0 ³⁾		
18:5	AYC-lämmitys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
18:6	AYC-lämmitys, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan ⁵⁾	B	0 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäättöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
18:9	AYC-jäähdytys, lämpötila-anturi viallinen	A	0 ³⁾		
18:10	AYC-jäähdytys, venttiilinvallonta lauennut	B	0 ³⁾		
18:11	AYC-jäähdytys, pumpunvallonta lauennut	A	0 ³⁾		
18:12	AYC-jäähdytys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
18:13	AYC-jäähdytys, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan ⁵⁾	B	0 ³⁾		
19:1	Pyörivä lämmönsiirrin, Air Quality Control, paineanturi nro E tiedonsiirtovirhe	B	0 ³⁾		
19:2	Pyörivä lämmönsiirrin, Air Quality Control, paine alle asetusarvon hälytysrajan	A ¹⁾	0 ³⁾		
19:3	Pyörivä lämmönsiirrin, Air Quality Control pellin vallonta lauennut	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX, I/O-moduuli nro 2 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, kompressori nro 1 matalapaineanturi viallinen	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, kompressori nro 1 matalapaine alle hälytysrajan	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, kompressori nro 1 korkeapaineanturi viallinen	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX, kompressori nro 1 korkeapaine yli hälytysrajan	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, kompressori nro 1 vallonta lauennut	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, kompressori nro 1 uudelleenkäynnistysvika	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, kompressori nro 2 matalapaineanturi viallinen	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, kompressori nro 2 matalapaine alle hälytysrajan	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, kompressori nro 2 korkeapaineanturi viallinen	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, kompressori nro 2 korkeapaine yli hälytysrajan	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, kompressori nro 2 vallonta lauennut	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, kompressori nro 2 uudelleenkäynnistysvika	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX, ulkolämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX, vaihejärjestysvirhe/jännitteensyöttö puuttuu	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link, hälytystaso 1 lauennut	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, hälytystaso 2 lauennut	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, hälytystaso 3 lauennut	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, I/O-moduuli nro 5 lauennut	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, pumpunvallonta lauennut	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link, nro 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link, nro 1 hälytys lauennut	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link, nro 2 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link, nro 2 hälytys lauennut	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link, nro 3 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link, nro 3 hälytys lauennut	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link, nro 4 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link, nro 4 hälytys lauennut	A	0 ³⁾		
24:13	SMART Link, tuloilmavirta alle hälytysrajan	A	0		
25:1	SMART Link+, jäähdytyspiiri A tiedonsiirtovirhe	A	0 ³⁾		
25:2	SMART Link+, jäähdytyspiiri B tiedonsiirtovirhe	A	0 ³⁾		
25:3	SMART Link+, lämmityspiiri A tiedonsiirtovirhe	A	0 ³⁾		
25:4	SMART Link+, lämmityspiiri B tiedonsiirtovirhe	A	0 ³⁾		
26:1	Esisuodatin, tuloilma-anturi nro 8 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
26:2	Esisuodatin, tuloilma likainen	B	0 ³⁾		
26:7	Esisuodatin, poistoilma-anturi nro 9 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
26:8	Esisuodatin, poistoilma likainen	B	0 ³⁾		
27:1	Koneen suodatin, tuloilma-anturi nro 3/4 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
27:2	Koneen suodatin, tuloilma likainen	B	0 ³⁾		
27:7	Koneen suodatin, poistoilma-anturi nro 3/4 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
27:8	Koneen suodatin, poistoilma likainen	B	0 ³⁾		
28:1	Koneen suodatin, tuloilma-anturi nro A tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
28:2	Jälkisuodatin, tuloilma likainen	B	0 ³⁾		
29:1	Energiaseuranta pulssilaskurin tiedonsiirtovirhe	B	0 ³⁾		
30:1	Virtausmittaus, tuloilman paineanturi nro 1/2 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
30:2	Virtausmittaus, tuloilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
30:3	Virtausmittaus, tuloilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
30:6	Virtausmittaus, poistoilman paineanturi nro 1/2 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
30:7	Virtausmittaus, poistoilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
30:8	Virtausmittaus, poistoilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
30:11	Virtausmittaus, puhtaaksipuhalluksen paineanturi nro B tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
31:1	Painesäätö, tuloilma-anturi nro 5 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
31:2	Painesäätö, tuloilman paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
31:3	Painesäätö, tuloilman paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
31:6	Painesäätö, poistoilma-anturi nro 6 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
31:7	Painesäätö, poistoilman paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
31:8	Painesäätö, poistoilman paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
32:1	RECO ₂ , I/O-moduuli nro 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
32:2	RECO ₂ , paineanturi nro 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
32:3	RECO ₂ /Jaksoittainen yölämmitys, kiertoilmapellin valvonta lauennut	B	0 ³⁾		
32:4	RECO ₂ , ulkoilmapellin valvonta lauennut	B	0 ³⁾		
33:1	Huoltoväli yli hälytysrajan ²⁾	B	0 ³⁾		
33:15	Lukitustoiminto lauennut	A	1		
34:1	Ulkoinen ohjaus, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
34:2	Ulkoinen ohjaus, I/O-moduuli nro 6 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
35:1	Booster-laite, I/O-moduuli nro 8 tiedonsiirtovika	B	0		
36:1	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A tiedonsiirtovirhe	B	0 ³⁾		
36:2	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 ³⁾		
36:3	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 ³⁾		
36:6	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B tiedonsiirtovirhe	B	0 ³⁾		
36:7	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 ³⁾		
36:8	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 ³⁾		
36:11	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
36:12	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 ³⁾		
36:13	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU nr. 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU nr. 1 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU nr. 1 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
38:4	MIRU nr. 1 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU nr. 1 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
38:6	MIRU nr. 1 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU nr. 1 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
38:8	MIRU nr. 1 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäättöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
38:11	MIRU nr. 1 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU nr. 2 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU nr. 2 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU nr. 2 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU nr. 2 paineensäästöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU nr. 2 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU nr. 2 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
39:8	MIRU nr. 2 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:9	MIRU nr. 2 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:10	MIRU nr. 2 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:1	MIRU nr. 3 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU nr. 3 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU nr. 3 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU nr. 3 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU nr. 3 paineensäästöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU nr. 3 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU nr. 3 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
40:8	MIRU nr. 3 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU nr. 4 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
41:3	MIRU nr. 4 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU nr. 4 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU nr. 4 paineensäästöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU nr. 4 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU nr. 4 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
42:1	MIRU nr. 5 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU nr. 5 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU nr. 5 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU nr. 5 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU nr. 5 paineensäästöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU nr. 5 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU nr. 5 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU nr. 6 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU nr. 6 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
43:3	MIRU nr. 6 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
43:4	MIRU nr. 6 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
43:5	MIRU nr. 6 paineensäästöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
43:6	MIRU nr. 6 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU nr. 6 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU nr. 7 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU nr. 7 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU nr. 7 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU nr. 7 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU nr. 7 paineensäästöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU nr. 7 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetus		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
44:7	MIRU nr. 7 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU nr. 8 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU nr. 8 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU nr. 8 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU nr. 8 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
45:5	MIRU nr. 8 paineensäätoanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
45:6	MIRU nr. 8 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU nr. 8 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU nr. 9 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU nr. 9 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU nr. 9 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU nr. 9 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
46:5	MIRU nr. 9 paineensäätoanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU nr. 9 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU nr. 9 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU nr. 10 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU nr. 10 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU nr. 10 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU nr. 10 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU nr. 10 paineensäätoanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU nr. 10 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU nr. 10 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
49:1	Tuloilmapuhallin nro 1A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
49:2	Tuloilmapuhallin nro 1A, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus yllilämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
49:11	Tuloilmapuhallin 1A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
50:1	Tuloilmapuhallin nro 2A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
50:2	Tuloilmapuhallin nro 2A, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:5	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus yllilämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
50:11	Tuloilmapuhallin 2A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
51:1	Tuloilmapuhallin nro 3A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
51:2	Tuloilmapuhallin nro 3A, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:4	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus yllilämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäättöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
51:7	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
51:11	Tuloilmapuhallin 3A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
52:1	Tuloilmapuhallin nro 1B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
52:2	Tuloilmapuhallin nro 1B, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus yllänpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
53:1	Tuloilmapuhallin nro 2B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
53:2	Tuloilmapuhallin nro 2B, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus yllänpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
54:1	Tuloilmapuhallin nro 3B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
54:2	Tuloilmapuhallin nro 3B, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus yllänpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
55:1	Poistoilmapuhallin nro 1A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
55:2	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus yllänpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
55:11	Poistoilmapuhallin 1A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
56:1	Poistoilmapuhallin nro 2A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
56:2	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetus		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
56:5	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylälämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
56:11	Poistoilmapuhallin 2A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
57:1	Poistoilmapuhallin nro 3A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
57:2	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylälämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
57:11	Poistoilmapuhallin 3A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
58:1	Poistoilmapuhallin nro 1B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
58:2	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylälämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
59:1	Poistoilmapuhallin nro 2B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
59:2	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylälämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
60:1	Poistoilmapuhallin nro 3B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
60:2	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylälämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
61:1	Tuloilmapuhallin 1A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
61:6	Tuloilmapuhallin 2A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
61:11	Tuloilmapuhallin 3A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
62:1	Poistoilmapuhallin 1A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
62:6	Poistoilmapuhallin 2A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
62:11	Poistoilmapuhallin 3A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
70:1	HC ohjausyksikkö tiedonsiirtovika	A	0		
70:2	HC ohjausyksikkö sisäinen muistivirhe	A	0		
70:3	HC ohjausyksikkö kellopiiri viallinen	A	0		
70:5	HC sulatus, paineanturi nro D tiedonsiirtovika	A	0		
70:6	HC sulatus, I/O-moduuli nro 5 tiedonsiirtovika	B	0		
70:7	HC sulatus, kiertoilmapellin valvonta lauennut	A	0		
70:8	HC sulatus, sähköpatterin valvonta lauennut	A	0		
70:9	HC sulatusaika piiri 1 yli hälytysrajan	B	0		
70:11	HC sulatusväli yli hälytysrajan	B	0		
70:12	HC vaihevirhe	A	0		
71:1	HC kompressorin moottorin ohjaus tiedonsiirtovika	A	0		
71:2	HC kompressorin moottorin ohjaus käynnistysvirhe	A	0		
71:3	HC kompressorin moottorin ohjaus yli- tai alijännite	A	0		
71:4	HC kompressorin työalueen ulkopuolella	A	0		
71:9	HC paisuntaventtiilin ohjaus piiri 1 tiedonsiirtovika	A	0		
72:1	HC korkeapainevahti piiri 1 lauennut	A	0		
72:2	HC korkeapaine piiri 1 yli hälytysrajan	A	0		
72:3	HC lämpökosketin piiri 1 lauennut	A	0		
72:4	HC kuumakaasun lämpötila piiri 1 yli hälytysrajan	A	0		
72:5	HC kuumakaasun lämpötila-anturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:6	HC korkeapaineanturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:7	HC matalapaineanturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:8	HC imukaasulämpötila-anturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:9	HC paine-ero piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
72:10	HC piirin 1 ja kompressorin huolto	A	0		
72:11	HC ylikuumenemislämpötila piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
72:12	HC matalapaineen tasaantuminen piiri 1	A	0		
72:13	HC korkeapaineen tasaantuminen piiri 1	A	0		
72:14	HC korkeapaine piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 moottorinohjaus alijännite	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 moottorinohjaus yllilämpötila	A	0		
77:6	MIRU nr. 1 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
77:9	MIRU nr. 1 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 moottorinohjaus alijännite	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 moottorinohjaus ylijännite	A	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
78:5	MIRU nr. 2 moottorinohjaus yllämpötila	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 moottorinohjaus alijännite	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 moottorinohjaus yllämpötila	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
81:2	SMART Link nro 1 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
81:3	SMART Link nro 1 korkeapainevahti lauennut	A	0		
81:4	SMART Link nro 1 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
81:5	SMART Link nro 1 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
81:6	SMART Link nro 1 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
81:7	SMART Link nro 1 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
81:8	SMART Link nro 1 työalueen ulkopuolella	A	0		
81:9	SMART Link nro 1 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
81:10	SMART Link nro 1 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
81:11	SMART Link nro 1 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
82:2	SMART Link nro 2 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
82:3	SMART Link nro 2 korkeapainevahti lauennut	A	0		
82:4	SMART Link nro 2 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
82:5	SMART Link nro 2 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
82:6	SMART Link nro 2 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
82:7	SMART Link nro 2 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
82:8	SMART Link nro 2 työalueen ulkopuolella	A	0		
82:9	SMART Link nro 2 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
82:10	SMART Link nro 2 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
82:11	SMART Link nro 2 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
83:2	SMART Link nro 3 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
83:3	SMART Link nro 3 korkeapainevahti lauennut	A	0		
83:4	SMART Link nro 3 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
83:5	SMART Link nro 3 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
83:6	SMART Link nro 3 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
83:7	SMART Link nro 3 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
83:8	SMART Link nro 3 työalueen ulkopuolella	A	0		
83:9	SMART Link nro 3 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
83:10	SMART Link nro 3 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
83:11	SMART Link nro 3 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
84:2	SMART Link nro 4 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
84:3	SMART Link nro 4 korkeapainevahti lauennut	A	0		
84:4	SMART Link nro 4 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäättöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
84:5	SMART Link nro 4 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
84:6	SMART Link nro 4 höyristyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
84:7	SMART Link nro 4 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
84:8	SMART Link nro 4 työalueen ulkopuolella	A	0		
84:9	SMART Link nro 4 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
84:10	SMART Link nro 4 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
84:11	SMART Link nro 4 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		

¹⁾ Ei voida estää.

²⁾ Viive asetettavissa.

³⁾ Asetettavissa.

⁴⁾ Pysäyttää koneen, kun lämpötila on alle asetettavan rajan.

⁵⁾ Tehdasasennus on ei aktiivinen.

Säädön suorittanut:

Päiväys

Yritys

Nimi