Protocole de mise en service

Après l'installation de la centrale de traitement d'air, il est possible de créer un protocole de mise en service, ainsi qu'un document PDF sur la page web de la centrale de traitement d'air. Se reporter aux instructions spécifiques figurant sur la page web de l'unité.

Société	
Notre référence	

Client	**Date**	**N° SO**
Site	**Projet/centrale de traitement d'air**	**N° de série**
Adresse du site	**Type/taille**	**Version logicielle**

L'étalonnage du filtre est terminé ☐

Horloge système, réglage de l'heure ☐

Autres commandes

Notes

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Débit d'air			
Mode régulation			
Air soufflé		☒ Débit d'air ☐ Pression ☐ Dem. ☐ Esclave	☐ Débit d'air ☐ Pression ☐ Dem. ☐ Esclave
Air extrait		☒ Débit d'air ☐ Pression ☐ Dem. ☐ Esclave	☐ Débit d'air ☐ Pression ☐ Dem. ☐ Esclave
Niveau fonctionnement			
Débit, petite vitesse	SA	*1)*	
	EA	*1)*	
Débit, grande vitesse	SA	*1)*	
	EA	*1)*	
Débit, vitesse max.	SA	*1)*	
	EA	*1)*	
Débit, vitesse min.	SA	*1)*	
	EA	*1)*	
Pression, petite vitesse	SA (Pa)	100	
	EA (Pa)	100	
Pression, grande vitesse	SA (Pa)	200	
	EA (Pa)	200	
Vitesse max. du ventilateur	SA (%)	100 %	
	EA (%)	100 %	
Pression, vitesse max.	SA (Pa)	200	
	EA (Pa)	200	
Contrôlé à la demande, vitesse réduite	SA (%)	25	
	EA (%)	25	
Contrôlé à la demande, vitesse élevée	SA (%)	50	
	EA (%)	50	
Diff. pourcentage esclave	%	1	
Diff. fixe esclave		0	
Optimize			
Optimize		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Modification du point de consigne			
Air soufflé		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Air extrait		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Unités			
Unité de débit d'air		☐ l/s ☒ m^3/s ☐ m^3/h ☐ cfm	☐ l/s ☐ m^3/s ☐ m^3/h cfm
Unité de pression		☒ Pa ☐ psi ☐ in.wc	☐ Pa ☐ psi ☐ in.wc
Compensation air extérieur			
Fonction de compensation air extérieur		☒ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite vitesse,et grande vitesse	☐ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite vitesse,et grande vitesse
X1, point de rupture, température air extérieur	°C	-20 °C	
X2, point de rupture, température air extérieur	°C	-10 °C	
X3, point de rupture, température air extérieur	°C	+10 °C	
X4, point de rupture, température air extérieur	°C	+20 °C	

1) Petite vitesse = 25 %, grande vitesse = 50 % et vitesse max. = 75 % du débit max., se reporter à la section 4.1.2 du Manuel des fonctions, Installation.

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Débit air soufflé			
Y1, point de rupture, air soufflé		25 % du débit d'air max. de l'unité	
Y2, point de rupture, air soufflé		25 % du débit d'air max. de l'unité	
Y3, point de rupture, air soufflé		25 % du débit d'air max. de l'unité	
Y4, point de rupture, air soufflé		25 % du débit d'air max. de l'unité	
Débit air extrait			
Y1, point de rupture, air extrait		25 % du débit d'air max. de l'unité	
Y2, point de rupture, air extrait		25 % du débit d'air max. de l'unité	
Y3, point de rupture, air extrait		25 % du débit d'air max. de l'unité	
Y4, point de rupture, air extrait		25 % du débit d'air max. de l'unité	
Air soufflé, pression			
Y1, point de rupture, air soufflé	Pa	100	
Y2, point de rupture, air soufflé	Pa	100	
Y3, point de rupture, air soufflé	Pa	100	
Y4, point de rupture, air soufflé	Pa	100	
Air extrait, pression			
Y1, point de rupture, air extrait	Pa	100	
Y2, point de rupture, air extrait	Pa	100	
Y3, point de rupture, air extrait	Pa	100	
Y4, point de rupture, air extrait	Pa	100	
Diffuseur Booster			
Diffuseur Booster		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Température			
Mode régulation			
Mode		☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☒ Air soufflé	☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Air soufflé
		☐ Air extrait ☐ ORS ☐ ORE	☐ Air extrait ☐ ORS ☐ ORE
Mode Xzone		☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☒ Air soufflé	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Air soufflé
		☐ Air extrait ☐ ORS ☐ ORE	☐ Air extrait ☐ ORS ☐ ORE
Régulation de température saisonnière		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Régulation de température saisonnière		☐ ERS 1 ☐ ERS 2 ☐ Air soufflé ☒ Air extrait ☐ ORS ☐ ORE	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ ORS ☐ ORE
Régulation de température saisonnière, activée	°C	0	
Régulation de température saisonnière, désactivée	°C	20	
Paramètres			
ERS 1			
Air extrait vs air soufflé-1 étape		2	
Air extrait vs air soufflé-1 diff.	K	3	
Air ext. par rapport à air soufflé-1, point de rupture	°C	22	
Xzone, air extrait par rapport à air soufflé-1, étape		2	
Xzone, écart air extrait par rapport à air soufflé-1	K	3	
Xzone, Air ext. par rapp. à air soufflé-1, p. de rupt.	°C	22	
ERS 2			
Air extrait, température			
Air extrait vs air soufflé - 2 X1	°C	15	
Air extrait vs air soufflé - 2 X2	°C	20	
Air extrait vs air soufflé - 2 X3	°C	22	
Air extrait vs air soufflé - 2 X4	°C	22	
Xzone, air extrait par rapport à air soufflé-1, étape	°C	15	
Xzone, air extrait par rapport à air soufflé-1, étape	°C	20	
Xzone, air extrait par rapport à air soufflé-1, étape	°C	22	
Xzone, air extrait par rapport à air soufflé-1, étape	°C	22	
Point de consigne de la température d'air soufflé			
Air extrait vs air soufflé - 2 Y1	°C	20	
Air extrait vs air soufflé - 2 Y2	°C	18	
Air extrait vs air soufflé - 2 Y3	°C	14	
Air extrait vs air soufflé - 2 Y4	°C	12	
Xzone, air extrait par rapport à air soufflé-1, étape	°C	20	
Xzone, air extrait par rapport à air soufflé-1, étape	°C	18	
Xzone, air extrait par rapport à air soufflé-1, étape	°C	14	
Xzone, air extrait par rapport à air soufflé-1, étape	°C	12	
Régulation air soufflé			
Point de consigne de la température d'air soufflé	°C	21	
Xzone, Air soufflé (temp. du point de consigne)	°C	21	
Régulation air extrait			
Point de consigne de la température d'air extrait	°C	21	
Min. air soufflé	°C	16	
Max. air soufflé.	°C	28	
Xzone, point de consigne de la température d'air extrait	°C	21	
Xzone, Air soufflé min.	°C	16	
Xzone, Air soufflé max.	°C	28	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Régulation de température saisonnière			
Air soufflé, régulation saisonnière	°C	21	
Air extrait, régulation saisonnière	°C	21	
Air soufflé min., régulation saisonnière	°C	16	
Air soufflé max., régulation saisonnière	°C	28	
Régulation ORS			
Température air extérieur			
Extérieur vs air soufflé X1	°C	-20 °C	
Extérieur vs air soufflé X2	°C	-10 °C	
Extérieur vs air soufflé X3	°C	10 °C	
Extérieur vs air soufflé X4	°C	20 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air soufflé X1	°C	-20 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air soufflé X2	°C	-10 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air soufflé X3	°C	10 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air soufflé X4	°C	20 °C	
Point de consigne de la température d'air soufflé			
Extérieur vs air soufflé Y1	°C	21,5 °C	
Extérieur vs air soufflé Y2	°C	21,5 °C	
Extérieur vs air soufflé Y3	°C	21,5 °C	
Extérieur vs air soufflé Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air soufflé Y1	°C	21,5 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air soufflé Y2	°C	21,5 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air soufflé Y3	°C	21,5 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air soufflé Y4	°C	21,5 °C	
Régulation ORE			
Min. air soufflé	°C	16 °C	
Max. air soufflé.	°C	28 °C	
Température air extérieur			
Extérieur vs air extrait X1	°C	-20 °C	
Extérieur vs air extrait X2	°C	-10 °C	
Extérieur vs air extrait X3	°C	10 °C	
Extérieur vs air extrait X4	°C	20 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air extrait X1	°C	-20 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air extrait X1	°C	-10 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air extrait X1	°C	10 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air extrait X1	°C	20 °C	
Point de consigne de la température d'air extrait			
Extérieur vs air extrait Y1	°C	21,5 °C	
Extérieur vs air extrait Y2	°C	21,5 °C	
Extérieur vs air extrait Y3	°C	21,5 °C	
Extérieur vs air extrait Y4	°C	21,5 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air extrait X1	°C	21,5 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air extrait X1	°C	21,5 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air extrait X1	°C	21,5 °C	
Xzone, air extérieur par rapport à air extrait X1	°C	21,5 °C	
Unité de température			
Unité		☒ °C/ ☐ °F	☐ °C ☐ °F
Modification du point de consigne			
Modification du point de consigne		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Compensation nuit			
Compensation nuit		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Réduction nuit	K	-2,0	
Fonction horloge 1, début nuit heures:minutes		00:00	
Fonction horloge 1, fin nuit heures:minutes		00:00	
Fonction horloge1, période		☒ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi-vendredi ☐ Lundi-dim. ☐ Samedi-dim	☐ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi-vendredi ☐ Lundi-dim. ☐ Samedi-dim
Fonction horloge 2, début nuit	hh:mm	00:00	
Fonction horloge 2, fin nuit	hh:mm	00:00	
Fonction horloge 2, période		☒ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi-vendredi ☐ Lundi-dim. ☐ Samedi-dim.	☐ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi-vendredi ☐ Lundi-dim. ☐ Samedi-dim.
Zone neutre			
Air soufflé, régulation de la température	K	0,5	
Air extrait, régulation de la température	K	0,5	
Xzone, air soufflé zone neutre	K	0,5	
Xzone, air extrait zone neutre	K	0,5	
Air soufflé, compen. du point de rosée			
Air soufflé, compensation du point de rosée		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Compensation débit d'air		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sondes de température externe			
Gaine d'extraction, sonde de température		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance 1		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance 2		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance 3		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde d'ambiance 4		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Fonction sonde d'ambiance		☒ Moyen ☐ Min. ☐ Max.	☐ Moyen ☐ Min. ☐ Max.
Température ambiante via communication		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température ambiante pour chaleur nocturne intermittente uniquement		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température ambiante, refroidissement seul nuit d'été		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde air extérieur 1		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde air extérieur 2		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde air extérieur 3		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde air extérieur 4		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Fonction sonde air extérieur		☒ Moyen ☐ Min. ☐ Max.	☐ Moyen ☐ Min. ☐ Max.
Température extérieure via communication		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Xzone, sonde ambiante 1		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Xzone, sonde d'ambiance 2		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Xzone, sonde ambiante 3		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Xzone, sonde ambiante 4		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Xzone, fonction sonde ambiante		☒ Moyen ☐ Min. ☐ Max.	☐ Moyen ☐ Min. ☐ Max.
Xzone, température ambiante via communication		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Séquence de régulation			
Mode chauffage		1	
Mode refroidissement		1	
Air rejeté min.			
Air rejeté min.		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température min. air rejeté	°C	5,0	
Morning Boost			
Morning Boost		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Heure de début	hh:mm	00:00	
Point de consigne air soufflé		50 % air soufflé max. pour unité alt. 100 Pa	
Heating Boost			
Heating Boost		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Seuil démarrage	K	3	
Cooling Boost			
Cooling Boost		☒ Inactif ☐ Confort ☐ Écon. ☐ Séquence ☐ Confort et économie ☐ Économie et séquence ☐ Séquence et confort ☐ Confort, économie et séquence	☐ Inactif ☐ Confort ☐ Écon. ☐ Séquence ☐ Confort et économie ☐ Économie et séquence ☐ Séquence et confort ☐ Confort, économie et séquence
Seuil démarrage (confort)	K	3	
Chauffage nuit intermittent			
Chauffage nuit intermittent		☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Recyclage d'air		☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température ambiante, démarrage	°C	16	
Température ambiante, arrêt	°C	18	
Point de consigne de la température d'air soufflé	°C	28	
Point de consigne du débit d'air soufflé		50 % air soufflé max. pour unité alt. 100 Pa	
Point de consigne débit air extrait		50 % air soufflé max. pour unité alt. 100 Pa	
Refroidissement nuit d'été			
Refroidissement nuit d'été		☒ Inactif ☐ Interne ☐ Ext.	☐ Inactif ☐ Interne ☐ Ext.
Heure de début	hh:mm	23:00	
Heure d'arrêt	hh:mm	06:00	
Démarrage air extérieur	°C	10	
Démarrage air extrait	°C	22	
Arrêt air extrait	°C	16	
Point de consigne air soufflé	°C	10	
Début de la période d'arrêt de la centrale de traitement d'air	mm:jj	05-01	
Arrêt de la période avec centrale de traitement d'air à l'arrêt	mm:jj	10-01	
Point de consigne air soufflé (débit)		50 % du débit d'air max. de l'unité	
Point de consigne air soufflé (pression)		100 Pa	
Point de consigne air extrait (débit)		50 % du débit d'air max. de l'unité	
Point de consigne air extrait (pression)		100 Pa	
Régulation ralentissement ventilateur (débit d'air/pression)			
Régulation ralentissement		☒ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air soufflé/air extrait	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air soufflé/air extrait

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Contrôle de l'énergie			
Programme vitesse ventilateur			
Action standard		☐ Arrêt total ☒ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Lundi			
Heure, action 1	hh:mm	00:00	
Action 1		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 2	hh:mm	00:00	
Action 2		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 3	hh:mm	00:00	
Action 3		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 4	hh:mm	00:00	
Action 4		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 5	hh:mm	00:00	
Action 5		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 6	hh:mm	00:00	
Action 6		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Mardi			
Heure, action 1	hh:mm	00:00	
Action 1		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 2	hh:mm	00:00	
Action 2		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 3	hh:mm	00:00	
Action 3		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 4	hh:mm	00:00	
Action 4		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 5	hh:mm	00:00	
Action 5		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 6	hh:mm	00:00	
Action 6		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Mercredi			
Heure, action 1	hh:mm	00:00	
Action 1		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 2	hh:mm	00:00	
Action 2		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 3	hh:mm	00:00	
Action 3		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 4	hh:mm	00:00	
Action 4		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 5	hh:mm	00:00	
Action 5		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 6	hh:mm	00:00	
Action 6		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Jeudi			
Heure, action 1	hh:mm	00:00	
Action 1		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 2	hh:mm	00:00	
Action 2		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 3	hh:mm	00:00	
Action 3		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 4	hh:mm	00:00	
Action 4		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 5	hh:mm	00:00	
Action 5		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 6	hh:mm	00:00	
Action 6		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Vendredi			
Heure, action 1	hh:mm	00:00	
Action 1		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 2	hh:mm	00:00	
Action 2		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 3	hh:mm	00:00	
Action 3		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 4	hh:mm	00:00	
Action 4		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 5	hh:mm	00:00	
Action 5		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 6	hh:mm	00:00	
Action 6		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction		Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Samedi			
Heure, action 1	hh:mm	00:00	
Action 1		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 2	hh:mm	00:00	
Action 2		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 3	hh:mm	00:00	
Action 3		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 4	hh:mm	00:00	
Action 4		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 5	hh:mm	00:00	
Action 5		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 6	hh:mm	00:00	
Action 6		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Dimanche			
Heure, action 1	hh:mm	00:00	
Action 1		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 2	hh:mm	00:00	
Action 2		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 3	hh:mm	00:00	
Action 3		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 4	hh:mm	00:00	
Action 4		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 5	hh:mm	00:00	
Action 5		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu
Heure, action 6	hh:mm	00:00	
Action 6		☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu	☐ Arrêt total ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal ☐ Arrêt normal étendu

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Saisir la date de début et de fin		
Jour commencement	☐ Actif ☒ Inactif	☐ Actif ☐ Inactif
Jour commencement Année/Mois/Jour		
Date arrêt	☐ Actif ☒ Inactif	☐ Actif ☐ Inactif
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Calendrier des exceptions		
Exception 1 (E1)		
Exception active	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Méthode d'exceptions	☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine ☐ Calendrier 1 ☐ Calendrier 2	☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine ☐ Calendrier 1 ☐ Calendrier 2
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1-12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commencement Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Calendrier des exceptions		
Exception 2 (E2)		
Exception active	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Méthode d'exceptions	☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine ☐ Calendrier 1 ☐ Calendrier 2	☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine ☐ Calendrier 1 ☐ Calendrier 2
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commencement Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Calendrier 1		
Fonction 1	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 2	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Fonction 3	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 4	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Fonction 5	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 6	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Fonction 7	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 8	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Fonction 9	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 10	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Calendrier 2		
Fonction 1	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 2	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Fonction 3	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 4	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Fonction 5	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 6	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Fonction 7	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 8	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Fonction 9	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonction 10	☒ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine	☐ Inactif ☐ Date ☐ Plage dates ☐ Jour semaine
Date		
Année		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jour	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Dernier ☐ Jour 1 à 31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Plage dates		
Jour commence. Année/Mois/Jour		
Date arrêt Année/Mois/Jour		
Jour semaine		
Mois	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12	☐ Chaque ☐ Impair ☐ Pair ☐ Mois 1 à 12
Jours	☐ Tous les jours ☐ 7 jours ☐ Jours 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31	☐ Tous les jours ☐ 7 derniers jours ☐ Jour 1 à 7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Jour semaine	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche	☐ Tous les jours ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche
Fonctionnement prolongé		
Minuterie ext. petite vitesse hh:mm	00:00	
Minuterie ext. grande vitesse hh:mm	00:00	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
Chauffage				
Préchauffage				
Préchauffage	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Positionnement du préchauffage	☒ Air extérieur	☐ Air soufflé	☐ Air extérieur	☐ Air soufflé
Point de cons. préchauffage °C	5			
Lié à la temp. de l'air extérieur	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Différence, temp. extérieure K	5			
Préchauffage, limite min. °C	-10			
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Interv. mise en route d'entr. h	24			
Séq. régulation suppl. min.	3			
Entrée d'alarme, fonction	☒ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Chauffage de l'air rejeté				
Chauffage de l'air rejeté	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Point de consigne du chauffage de l'air rejeté °C	5			
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Interv. mise en route d'entr. h	24			
Séq. régulation suppl. min.	3			
Entrée d'alarme, fonction	☒ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Séquence régulation supplémentaire				
Séquence de régulation supplémentaire 1	☒ Inactif ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Chauff. et refroid.	☐ Inactif ☐ Refroidissement	☐ Chauffage Chauff. et refroid.
Sortie inversion 10-0 V	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Régulation du recyclage	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Signal de sortie max. %	100			
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche	☐ Arrêt	☐MARCHE	☐ Arrêt
Interv. mise en route d'entr. h	24			
Séq. régulation suppl. min.	3			
Entrée d'alarme, fonction	☒ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Séquence de régulation supplémentaire 2	☒ Inactif ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Chauff. et refroid.	☐ Inactif ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Chauff. et refroidi.
Sortie inversion 10-0 V	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Régulation du recyclage	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Signal de sortie max. %	100			
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Interv. mise en route d'entr. h	24			
Séq. régulation suppl. min.	3			

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
Entrée d'alarme, fonction	☒ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Séquence régul. suppl., batterie combinée				
Séquence régul. suppl. 1, batterie combinée				
Batterie combinée, fonction	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Protection température, fonction	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Protection température, min. alarme différée	5			
Signal externe, fonction	☒ Inactif ☐ BMS	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ BMS	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+
Signal externe, indication	☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Sortie numérique, indication	☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Séquence régul. suppl. 2, batterie combinée				
Batteries combinées, fonction	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Protection température, fonction	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Protection température, min. alarme différée	5			
Signal externe, fonction	☒ Inactif ☐ BMS	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ BMS	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+
Signal externe, indication	☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Sortie numérique, indication	☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Séquence de régulation supplémentaire, fonction échelon				
Séquence de régulation supplémentaire 1, fonction échelon				
Niveau de sortie X1 %	11			
Niveau de sortie Y1 V	0,8			
Niveau de sortie X2 %	26			
Niveau de sortie Y2 V	2,5			
Niveau de sortie X3 %	51			
Niveau de sortie Y3 V	5			
Niveau de sortie X4 %	76			
Niveau de sortie Y4 V	7,5			
Niveau de sortie X5 %	91			
Niveau de sortie Y5 V	9			
Chauffage, mode de fonctionnement	☒ Standard ☐ Économie	☐ Confort	☐ Standard ☐ Économie	☐ Confort
Mode refroidissement	☒ Standard ☐ Économie	☐ Confort	☐ Standard ☐ Économie	☐ Confort
Nombre d'étapes	5			
Régulation linéaire du dernier pallier	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Heure arrêt-marche s	300			
Temps de commutation par étape s	300			
Mode de fonctionnement Confort-Économie s	3 600			

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
Séquence de régulation supplémentaire 2, fonction échelon					
Niveau de sortie X1	%	11			
Niveau de sortie Y1	V	0,8			
Niveau de sortie X2	%	26			
Niveau de sortie Y2	V	2,5			
Niveau de sortie X3	%	51			
Niveau de sortie Y3	V	5			
Niveau de sortie X4	%	76			
Niveau de sortie Y4	V	7,5			
Niveau de sortie X5	%	91			
Niveau de sortie Y5	V	9			
Chauffage, mode de fonctionnement		☒ Standard ☐ Économie	☐ Confort	☐ Standard ☐ Économie	☐ Confort
Mode refroidissement		☒ Standard ☐ Économie	☐ Confort	☐ Standard ☐ Économie	☐ Confort
Nombre d'étapes		5			
Régulation linéaire du dernier pallier.		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Heure arrêt-marche	s	300			
Temps de commutation par étape	s	300			
Mode de fonctionnement Confort-Économie	s	3 600			
Post-chauffage					
Batterie de chauffage, eau				☐ Actif	
Mise en route d'entretien pompe		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Interv. mise en route d'entr.	h	24			
Séq. régulation suppl.	min.	3			
Entrée d'alarme, fonction		☒ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+		☒ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Mesure de l'énergie		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Dimensions de la vanne		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Type de glycol		☒ Aucun ☐ Propylène	☐ Éthylène	☐ Aucun ☐ Propylène	☐ Éthylène
Proportion de glycol	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction		Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
Xzone					
Xzone		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Xzone, batterie combinée		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Batterie de chauffage, eau				☐ Actif	
Mise en route d'entretien pompe		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne		☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Interv. mise en route d'entr.	h	24			
Séq. régulation suppl.	min.	3			
Entrée d'alarme, fonction		☒ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Alarme contact fermé	☐ Alarme contact ouvert ☐ Fonction contacteur
SMART Link+		☒ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A	☐ Inactif ☐ Circuit B	☐ Circuit A
Mesure de l'énergie		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Dimensions de la vanne		☒ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32	☐ DN15 ☐ DN25 ☐ DN40	☐ DN20 ☐ DN32
Type de glycol		☒ Aucun ☐ Propylène	☐ Éthylène	☐ Aucun ☐ Propylène	☐ Éthylène
Proportion de glycol	%	☒ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40	☐ 20 ☐ 35	☐ 30 ☐ 40
Xzone, batterie combinée					
Xzone, batterie combinée		☒ Inactif ☐ Chauffage et refroidissement	☐ Chauffage	☐ Inactif ☐ Chauffage et refroidissement	☐ Chauffage
Fonction contrôle de température		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Signal externe, fonction		☒ Inactif ☐ BMS	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ BMS	☐ Entrée numérique ☐ SMART Link+
Signal externe, indication		☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Sortie numérique, indication		☒ Chauffage	☐ Refroidissement	☐ Chauffage	☐ Refroidissement
Batteries électriques				☐ Actif	
Post-refroidissement	min.	3			
Chauffage saisonnier					
Chauffage saisonnier		☒ Inactif ☐ Séq. rég. suppl.e 1 régulation fermée.	☐ Séq. rég. suppl. 1 rég. fermée ☐ Séq. régulation suppl. 1 manuelle	☐ Inactif ☐ Séq. rég. suppl.e 1 régulation fermée.	☐ Séq. rég. suppl. 1 rég. fermée. ☐ Séq. régulation suppl. 1 manuelle
Séquence régulation supplémentaire		☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Refroidissement		
Séquence régulation supplémentaire		
Séquence de régulation supplémentaire 1	☒ Inactif ☐ Chauffage ☐ Refroid. ☐ Chauffage et refroidissement	☐ Inactif ☐ Chauffage ☐ Refroid. ☐ Chauffage et refroidissement
Signal de sortie inversé	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Régulation du recyclage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Signal de sortie max. %	100	
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Interv. mise en route d'entr. h	24	
Séq. rég. supplémentaire min.	3	
Entrée alarme	☒ Inactif ☐ Alarme contact ouvert ☐ Alarme contact fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Alarme contact ouvert ☐ Alarme contact fermé ☐ Fonction contacteur
SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Séquence de régulation supplémentaire 2	☒ Inactif ☐ Chauffage ☐ Refroid. ☐ Chauffage et refroidissement	☐ Inactif ☐ Chauffage ☐ Refroid. ☐ Chauffage et refroidissement
Signal de sortie inversé	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Régulation du recyclage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Signal de sortie max. %	100	
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Interv. mise en route d'entr. H	24	
Séq. rég. supplémentaire min.	3	
Entrée alarme	☒ Inactif ☐ Alarme contact ouvert ☐ Alarme contact fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Alarme contact ouvert ☐ Alarme contact fermé ☐ Fonction contacteur
SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Séquence régul. suppl., batterie combinée		
Séquence régul. suppl. 1, batterie combinée		
Batteries combinées, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Protection température, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Prot. temp., alarme différée min.	5	
Signal externe, fonction	☒ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ BMS ☐ SMART Link+
Signal externe, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sortie numérique, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Séquence régul. suppl. 2, batterie combinée		
Batteries combinées, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Protection température, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Prot. temp., alarme différée min.	5	
Signal externe, fonction	☒ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ BMS ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ BMS ☐ SMART Link+
Signal externe, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sortie numérique, signal	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Séquence de régulation supplémentaire, fonction échelon		
Séquence de régulation supplémentaire 1, fonction échelon		
Niveau de sortie X1 %	11	
Niveau de sortie Y1 V	0,8	
Niveau de sortie X2 %	26	
Niveau de sortie Y2 V	2,5	
Niveau de sortie X3 %	51	
Niveau de sortie Y3 V	5	
Niveau de sortie X4 %	76	
Niveau de sortie Y4 V	7,5	
Niveau de sortie X5 %	91	
Niveau de sortie Y5 V	9	
Chauffage, mode de fonctionnement	☒ Standard ☐ Confort ☐ Économie	☐ Standard ☐ Confort ☐ Économie
Mode refroidissement	☒ Standard ☐ Confort ☐ Économie	☐ Standard ☐ Confort ☐ Économie
Nombre d'étapes	5	
Rég. linéaire du dernier pallier.	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Heure arrêt-marche s	300	
Temps de comm. par étape s	300	
Mode de fonctionnement Confort-Économie s	3 600	
Séquence de régulation supplémentaire 2, fonction échelon		
Niveau de sortie X1 %	11	
Niveau de sortie Y1 V	0,8	
Niveau de sortie X2 %	26	
Niveau de sortie Y2 V	2,5	
Niveau de sortie X3 %	51	
Niveau de sortie Y3 V	5	
Niveau de sortie X4 %	76	
Niveau de sortie Y4 V	7,5	
Niveau de sortie X5 %	91	
Niveau de sortie Y5 V	9	
Chauffage, mode de fonctionnement	☒ Standard ☐ Confort ☐ Économie	☐ Standard ☐ Confort ☐ Économie
Mode refroidissement	☒ Standard ☐ Confort ☐ Économie	☐ Standard ☐ Confort ☐ Économie
Nombre d'étapes	5	
Régulation linéaire du dernier pallier.	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Heure arrêt-marche s	300	
Temps de comm. par étape s	300	
Mode de fonctionnement Confort-Économie s	3 600	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Refroidissement		
Batterie de refroidissement DX		
Refroidissement	☒ Inactif ☐ 1 étape ☐ 2 étapes ☐ 3 étapes, mode binaire	☐ Inactif ☐ 1 étape ☐ 2 étapes ☐ 3 étapes, mode binaire
Batterie de refroidissement à eau		☐ Actif
Mise en route d'entretien pompe 1	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien pompe 2	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien vanne	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Interv. mise en route d'entr. H	24	
Durée de fonct. périodique. min.	3	
Entrée d'alarme 1	☒ Inactif ☐ Al. ouverture du contact ☐ Alarme contact fermé ☐ Fonction du contacteur	☐ Inactif ☐ Al. ouverture du contact ☐ Alarme contact fermé ☐ Fonction du contacteur
Entrée d'alarme 2	☒ Inactif ☐ Al. ouverture du contact ☐ Alarme contact fermé ☐ Fonction du contacteur	☐ Inactif ☐ Al. ouverture du contact ☐ Alarme contact fermé ☐ Fonction du contacteur
SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Mesure de l'énergie	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Dimensions de la vanne	☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Type de glycol	☒ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène	☐ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène
Proportion de glycol %	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40
Xzone		
Xzone	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Xzone, batterie combinée	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Batterie de refroidissement		
Refroidissement	☒ Inactif ☐ 1 étape ☐ 2 étapes ☐ 3 étapes, mode binaire	☐ Inactif ☐ 1 étape ☐ 2 étapes ☐ 3 étapes, mode binaire
Batterie de refroid. à eau		☐ Actif
Fonctionnement périodique de la pompe 1.	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Fonctionnement périodique de la pompe 2.	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Fonct. pér. de la vanne	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Interv. de fonct. périodique. h	24	
Durée de fonct. périodique. min.	3	
Entrée de l'alarme 1	☒ Inactif ☐ Al. ouverture du contact ☐ Al. fermeture du contact ☐ Fonction du contacteur	☐ Inactif ☐ Al. ouverture du contact ☐ Al. fermeture du contact ☐ Fonction du contacteur
Entrée de l'alarme 2	☒ Inactif ☐ Al. ouverture du contact ☐ Al. fermeture du contact ☐ Fonction du contacteur	☐ Inactif ☐ Al. ouverture du contactt ☐ Al. fermeture du contact ☐ Fonction du contacteur
SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Mesure de l'énergie	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Dimensions de la vanne	☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40	☐ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25 ☐ DN32 ☐ DN40
Type de glycol	☒ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène	☐ Aucun ☐ Éthylène ☐ Propylène
Proportion de glycol %	☒ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40	☐ 20 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Xzone, batterie combinée		
Xzone, batterie combinée	☒ Inactif ☐ Chauffage ☐ Chauffage et refroidissement	☐ Inactif ☐ Chauffage ☐ Chauffage et refroidissement
Fonction de contrôle de la temp.	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Signal externe, fonction	☒ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTC ☐ SMART Link+	☐ Inactif ☐ Entrée numérique ☐ GTC ☐ SMART Link+
Signal externe, indication	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
Sortie numérique, fonction	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sortie numérique, signal	☒ Chauffage ☐ Refroidissement	☐ Chauffage ☐ Refroidissement
COOL DX		
COOL DX	☒ Inactif ☐ Économie ☐ Confort ☐ COOL DX Top	☐ Inactif ☐ Économie ☐ Confort ☐ COOL DX Top
Temporisations		
Arrêt, séchage différé	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Arrêt, temp. du séchage min.	3	
Heure redémarrage min.	5	
Temps de comm. par étape min.	5	
Délai arrêt/démarrage min.	5	
Limites air extérieur		
Étape 1 °C	15	
Étape 2 °C	18	
Étape 3 °C	20	
Débit d'air, limites		
Refroidissement, 0-10 V		
Air soufflé, 0-10 V	25 % du débit d'air max. de l'unité	
Air extrait, 0-10 V	25 % du débit d'air max. de l'unité	
Refroidissement, marche/arrêt		
Air soufflé, marche/arrêt, étape 1	25 % du débit d'air max. de l'unité	
Air extrait, marche/arrêt, étape 1	25 % du débit d'air max. de l'unité	
Air soufflé, marche/arrêt, étape 2	50 % du débit d'air max. de l'unité	
Air extrait, marche/arrêt, étape 2	50 % du débit d'air max. de l'unité	
Air soufflé, marche/arrêt, étape 3	75 % du débit d'air max. de l'unité	
Air extrait, marche/arrêt, étape 3	75 % du débit d'air max. de l'unité	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Réc. chauffage/refroidissement		
Régulation Carry-over		
Régulation Carry-over	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Contrôle de la qualité de l'air		
Contrôle de la qualité de l'air	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mode équilibrage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Point de consigne Pa	10	
Mesure d'efficacité		
Mesure d'efficacité	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Dégivrage		
Dégivrage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Seuil dégivrage Pa	50	
Étalonnage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Étalonnage/Optimisation (PX)		
Étalonnage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Optimisation du bypass	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Filtres		
Débit d'air stable s	30	
Préfiltres	☒ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé/air extrait	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé/air extrait
Filtre interne (GOLD SD)	☒ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé/air extrait	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé/air extrait
Filtre terminal	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Seuils d'alarme		
Préfiltre air soufflé Pa	100	
Préfiltre air extrait Pa	100	
Filtre CTA air soufflé Pa	100	
Filtre CTA air extrait Pa	100	
Filtre terminal air soufflé Pa	100	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Param. de l'alarme		
Alarme d'incendie		
Alarme interne incendie	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température air soufflé, seuil d'alarme °C	70	
Température air extrait, seuil d'alarme °C	45	
Réinitialisation alarme interne incendie	☒ Manuel ☐ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Alarme interne incendie après refroid.	☐ Actif ☒ Inactif	☐ Actif ☐ Inactif
Réinitialisation de l'alarme incen. ext. 1	☒ Manuel ☐ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Alarme incendie ext. 1, post-refroid.	☐ Actif ☒ Inactif	☐ Actif ☐ Inactif
Réinitialisation de l'alarme incen. ext. 2	☒ Manuel ☐ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Al. incendie externe 2, post-refroid.	☐ Actif ☒ Inactif	☐ Actif ☐ Inactif
Fonct. ventilateur pendant al. inc. int.	☒ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé/air extrait	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé/air extrait
Ventilateur air soufflé pendant al. inc. int. %	100	
Fonct. du ventilateur en al. incendie int. %	100	
Fonct. ventilateur en alarme inc. ext. 1	☒ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air ext.	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air ext.
Ventilateur air soufflé en al. inc. ext. 1 %	100	
Ventilateur air extrait en al. inc. ext. 1 %	100	
Fonctionnement ventilateur en alarme incendie externe 2	☒ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air ext.	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait ☐ Air soufflé et air ext.
Ventilateur air soufflé en al. inc. ext. 2 %	100	
Ventilateur air extrait en al. inc. ext. 2 %	100	
Ordre de priorité	☒ Al. inc. ext. 1 ☐ Al. incendie ext. 2 ☐ Al. inc. int. ☐ Automatique ☐ Al. incendie 1 ou al. incendie interne ☐ Al. incendie 2 ou al. incendie interne	☐ Al.inc. ext. 1 ☐ Al. incendie ext. 2 ☐ Al. inc. int. ☐ Automatique ☐ Al. incendie 1 ou al. incendie interne ☐ Al. incendie 2 ou al. incendie interne
By-pass incendie dans schéma des débits	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Alarmes externes		
Réarmement de l'alarme externe 1	☐ Manuel ☒ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Alarme externe 1 après refroid.	☐ Actif ☒ Inactif	☐ Actif ☐ Inactif
Entrée alarme externe 1	☒ Circuit fermé ☐ Circuit ouvert	☐ Circuit fermé ☐ Circuit ouvert
Temporisation de l'alarme externe 1 s	10	
Réarmement de l'alarme externe 2	☐ Manuel ☒ Auto	☐ Manuel ☐ Auto
Alarme externe 2 après refroid.	☐ Actif ☒ Inactif	☐ Actif ☐ Inactif
Entrée alarme externe 2	☒ Circuit fermé ☐ Circuit ouvert	☐ Circuit fermé ☐ Circuit ouvert
Temporisation alarme externe 2 s	10	
Protection température		
Protection température	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Temporisation alarme s	30	
Seuil d'alarme °C	7	
Température, seuils alarmes		
Pré-chauffage sous le point de consigne K	5,0	
Air soufflé sous le point de consigne K	5,0	
Air soufflé au-dessus du point de consigne K	7,0	
Air extrait inférieur au seuil d'alarme °C	12,0	
Arrêt seuil température extérieure °C	5,0	
Périodicité de maintenance.		
Périodicité de maintenance. Lun	12	
Priorité de l'alarme		
Voir la liste des alarmes.		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Paramètres du journal		
Période fichier journal	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Envoi de journal actif	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mode de fonctionnement	☒ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail et FTP	☐ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail et FTP

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Réglages de base		
Support de stockage	☐ Carte SD ☒ USB	☐ Carte SD ☐ USB

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Centrale de traitement d'air		
Type de centrale de traitement d'air	Type de centrale de traitement d'air fournie, à l'exception de la centrale d'extraction GOLD SD.	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Air soufflé ☐ GOLD SD Air extrait ☐ GOLD SD Air soufflé+CX ☐ GOLD SD Air soufflé + Air extrait ☐ GOLD SD Air soufflé + Air extrait + CX
GOLD RX/PX/CX		
Nom		
Ventilateur, position 1	☒ Air extrait ☐ Air soufflé	☐ Air extrait ☐ Air soufflé
Schéma de fonct., empl. vent. soufflage	☐ Niveau supérieur ☒ Niveau inférieur	☐ Supérieur ☐ Inférieur
GOLD SD		
Nom		
Pos. du vent. sur le schéma de fonct.	☐ Niveau supérieur ☒ Niveau inférieur	☐ Supérieur ☐ Inférieur
Capteur VOC/CO_2		
Mode capteur VOC	☒ Inactif ☐ Surv. uniq. ☐ Surveillance et régulation	☐ Inactif ☐ Surveillance uniq. ☐ Surveillance et régulation
Unité $CO2_2$	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Pos. du capteur VOC sur le schéma de fonct.	☒ Air soufflé ☐ Air extrait	☐ Air soufflé ☐ Air extrait

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Communication		
Port externe B		
DHCP	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Adresse IP	10.200.1.1	
Masque net	255.255.255.0	
Portail par défaut	0.0.0.0	
DNS primaire	0.0.0.0	
DNS secondaire	0.0.0.0	
Swegon INSIDE		
Swegon INSIDE	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
INSIDE Connect		
Comm. via INSIDE Connect	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Adresse IP du routeur	169.254.234.250	
Cloud Swegon (MQTT)	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
DigiCert (certificat)	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Serveur SMTP	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
SNTP	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Réseau local sans fil		
Réseau local sans fil	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
SSID	GOLD	
Mot de passe	Numéro de série de la centrale de traitement d'air	
Adresse IP	169.254.233.1	
Masque net	255.255.255.0	
Canal (bande de fréquences)	5	
E-mail		
Serveur SMTP	☒ Externe ☐ Interne	☐ Externe ☐ Interne
Adresse serveur SMTP		
Numéro de port SMTP	25	
Nom d'utilisateur SMTP		
Mot de passe SMTP		
Chiffrage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Expéditeur E-mail		
Chemin de réponse e-mail		
EIA-485		
Protocole	☐ Inactif ☒ ModBus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 ouvert ☐ LON	☐ Inactif ☐ Modbus. ☐ EXOline ☐ Metasys N2 ouvert ☐ LON
Débit	☐ 4 800 ☒ 9600 ☐ 19 200 ☐ 38 400	☐ 4 800 ☐ 9600 ☐ 19 200 ☐ 38 400
Parité	☒ Aucun ☐ Pair ☐ Impair	☐ Aucun ☐ Pair ☐ Impair
Bits d'arrêt	2	
ID Modbus/ID Metasys/PLA	1	
ELA	1	
Temps de rép. le plus court ms	0	
Modbus TCP		
Numéro de port	502	
Adresse IP client approuvée	0.0.0.0	
Masque réseau client approuvé	0.0.0.0	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
BACnet IP				
Numéro réseau Ext. B	0			
Numéro réseau interne A	0			
ID appareil	0			
Numéro de port	47 808			
EXOline TCP				
Numéro de port	26 486			
PLA	1			
ELA	1			
Communication du niveau de fonctionnement.				
Niveau de fonctionnement	☒ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu	☐ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Arrêt normal	☐ Arrêt total ☐ Grande vitesse ☐ Arrêt normal étendu
Numéro de port	26 486			
Port A/IQnavigator				
Mode de connexion	☒ IQnavigator, direct	☐ IP statique	☐ Arrêt normal	☐ Arrêt normal étendu
Adresse IP	192.168.0.1			
Masque net	255.255.255.0			

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

I/O

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée	
Entrées/Sorties			
Fonctionnement externe, module 3			
Numérique sortie 1, Mode de fonct.	Inactif	☐ Inactif ☐ Unité en fonct. auto. ☐ Unité en serv. à pet. vitesse ☐ Alarme A ☐ Relais registre ☐ Éch. de chaleur, dégivrage ☐ Puiss. de post-chauff. réd. ☐ Morning Boost ☐ Débit d'air, rég. ralent. ☐ Rég. suppl., séq. 2, chauff. ☐ Rég. suppl., séq. 2, refroid. ☐ Cooling Boost ☐ Vent. de soufflage actif ☐ Al. incendie int. déclenchée ☐ Alarme incendie externe 2 ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Al. inc. ext. 2 avec priorité ☐ Préchauffage ☐ Dég. HC avec recyclage ☐ Refroidissement HC ☐ Chauffage de l'air rejeté ☐ Dégivrage PX	☐ Unité en fonctionnement ☐ Unité en fonct. manuel ☐ Unité en serv. à pet. vit. ☐ Alarme B ☐ Éch.de chaleur ☐ Post-chauffage ☐ Heating Boost ☐ Fonct. nocturne interm. ☐ Rég. supp., séq. 1, chauff. ☐ Rég. supp., séq. 1, refroid ☐ Refroidissement ☐ Refroidi. nuit d'été ☐ Vent. d'extraction actif ☐ Alarme incendie ext. 1 ☐ Al. incendie ext. 1 ou 2 ☐ Al. inc. ext. 1 avec priorité ☐ Al inc. int. avec priorité ☐ Dégivrage HC ☐ Chauffage HC ☐ Étalonnage des filtres ☐ Déshumidification ☐ Dég. SMART Link DX.
Numérique sortie 2, mode de fonct.	Inactif	☐ Inactif ☐ Unité en fonct. auto. ☐ Unité en service à petite vit. ☐ Alarme A ☐ Relais registre ☐ Échangeur de chaleur, dég. ☐ Puiss.de post-chauffage réd. ☐ Morning Boost ☐ Débit d'air, rég. ralent. ☐ Rég. suppl., séq. 2, chauff. ☐ Rég. suppl., séq. 2, refroid. ☐ Cooling Boost ☐ Ventil. air soufflé active ☐ Alarme int. inc. déclench. ☐ Alarme incendie externe 2 ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Al. inc. ext.2 avec priorité ☐ Préchauffage ☐ Dégivrage HC avec recyclage ☐ Refroidissement HC ☐ Chauffage de l'air rejeté ☐ Dégivrage PX	☐ Unité en fonct. ☐ Unité en fonct. manuel ☐ Unité en service à grande vit. ☐ Alarme B ☐ Échangeur de chaleur ☐ Post-chauffage ☐ Heating Boost ☐ Fonct. nocturne interm. ☐ Rég. supp., séq. 1, chauff. ☐ Rég. supp., séq. 1, refroid. ☐ Refroidissement ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Ventil. air extrait active ☐ Alarme incendie externe 1 ☐ Al. incendie ext. 1 ou 2 ☐ Al. inc. ext. 1 avec priorité ☐ Al. inc. int. avec priorité ☐ Dégivrage HC ☐ Chauffage HC ☐ Étalonnage des filtres ☐ Déshumidification ☐ Dégivrage SMART Link DX.

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Numérique entrée 1	☒ Inactif ☐ Arrêt de l'eau de chauff., AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt ext. ☐ MIRU 1-3, Petite vit., ext. ☐ Al. du refroid., entrée 1 ☐ Rafraîchissement nocturne estival. ☐ Rem. à zéro de l'al. ☐ Arrêt de l'eau de refroid. AYC ☐ MIRU 1-3 Petite vitesse,ext. ☐ Entr. al. post-chauff. ☐ Al. du refroid., entrée 2	☐ Inactif ☐ Arrêt de l'eau de chauff., AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt ext. ☐ MIRU 1-3, Petite vit., ext. ☐ Al. du refroid., entrée 1 ☐ Rafraîchissement nocturne estival. ☐ Rem. à zéro de l'al. ☐ Arrêt de l'eau de refroid. AYC ☐ MIRU 1-3 Petite vitesse,ext. ☐ Entr. al. post-chauff. ☐ Al. du refroid., entrée 2
Numérique entrée 2	☒ Inactif ☐ Arrêt du circ. d'eau ch. AYC. ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, Petite vit., ext. ☐ Al. du refroid., entrée 1 ☐ Rafraîchissement nocturne estival. ☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt du circ. d'eau froide AYC ☐ MIRU 1-3 Petite vitesse,externe ☐ Entrée alarme post-chauffage ☐ Al. du refroid., entrée 2	☐ Inactif ☐ Arrêt du circ. d'eau ch. AYC. ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, Petite vit., ext. ☐ Al. du refroid., entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt du circ. d'eau fr. AYC ☐ MIRU 1-3 Petite vitesse,ext. ☐ Post-chauff. entrée alarme ☐ Al. du refroid., entrée 2
Analogique entrée 1	Se référer à la section 4.19 du Manuel des fonctions, Installation.	☐ Inactif ☐ Mod. du p. de cons. air soufflé ☐ Mod. du point de cons. ☐ Mod. du p. de cons. air extr.
Analogique Entrée 2	Voir la section 4.19 du Manuel des fonctions, Installation.	☐ Inactif ☐ Mod. du p. de cons. air soufflé ☐ Mod. du point de cons. ☐ Mod. du p. de cons. air extr.

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Entrées/Sorties		
Fonctionnement externe, module 6		
Numérique sortie 1, Mode de fonct.	Inactif	☐ Inactif ☐ Unité en fonct. auto. ☐ Unité en serv. à pet. vitesse ☐ Alarme A ☐ Relais registre ☐ Éch. de chaleur, dégivrage ☐ Puiss. de post-chauff. réd. ☐ Morning Boost ☐ Débit d'air, rég. ralent. ☐ Rég. suppl., séq. 2, chauff. ☐ Rég. suppl., séq. 2, refroid. ☐ Cooling Boost ☐ Vent. de soufflage actif ☐ Al. incendie int. déclenchée ☐ Alarme incendie externe 2 ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Al. inc. ext. 2 avec priorité ☐ Préchauffage ☐ Dég. HC avec recyclage ☐ Refroidissement HC ☐ Chauffage de l'air rejeté ☐ Dégivrage PX ☐ Unité en fonctionnement ☐ Unité en fonct. manuel ☐ Unité en serv. à pet. vit. ☐ Alarme B ☐ Éch.de chaleur ☐ Post-chauffage ☐ Heating Boost ☐ Fonct. nocturne interm. ☐ Rég. supp., séq. 1, chauff. ☐ Rég. supp., séq. 1, refroid ☐ Refroidissement ☐ Refroidi. nuit d'été ☐ Vent. d'extraction actif ☐ Alarme incendie ext. 1 ☐ Al. incendie ext. 1 ou 2 ☐ Al. inc. ext. 1 avec priorité ☐ Al inc. int. avec priorité ☐ Dégivrage HC ☐ Chauffage HC ☐ Étalonnage des filtres ☐ Déshumidification ☐ Dég. SMART Link DX.
Numérique sortie 2, mode de fonct.	Inactif	☐ Inactif ☐ Unité en fonct. auto. ☐ Unité en service à petite vit. ☐ Alarme A ☐ Relais registre ☐ Échangeur de chaleur, dég. ☐ Puiss.de post-chauffage réd. ☐ Morning Boost ☐ Débit d'air, rég. ralent. ☐ Rég. suppl., séq. 2, chauff. ☐ Rég. suppl., séq. 2, refroid. ☐ Cooling Boost ☐ Ventil. air soufflé active ☐ Alarme int. inc. déclench. ☐ Alarme incendie externe 2 ☐ Toutes alarmes incendie ☐ Al. inc. ext.2 avec priorité ☐ Préchauffage ☐ Dégivrage HC avec recyclage ☐ Refroidissement HC ☐ Chauffage de l'air rejeté ☐ Dégivrage PX ☐ Unité en fonct. ☐ Unité en fonct. manuel ☐ Unité en service à grande vit. ☐ Alarme B ☐ Échangeur de chaleur ☐ Post-chauffage ☐ Heating Boost ☐ Fonct. nocturne interm. ☐ Rég. supp., séq. 1, chauff. ☐ Rég. supp., séq. 1, refroid. ☐ Refroidissement ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Ventil. air extrait active ☐ Alarme incendie externe 1 ☐ Al. incendie ext. 1 ou 2 ☐ Al. inc. ext. 1 avec priorité ☐ Al. inc. int. avec priorité ☐ Dégivrage HC ☐ Chauffage HC ☐ Étalonnage des filtres ☐ Déshumidification ☐ Dégivrage SMART Link DX.

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Numérique entrée 1	☒ Inactif ☐ Arrêt de l'eau de chauff., AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt ext. ☐ MIRU 1-3, Petite vit., ext. ☐ Al. du refroid., entrée 1 ☐ Rem. à zéro de l'al. ☐ Arrêt de l'eau de refroid. AYC ☐ MIRU 1-3 Petite vitesse,ext. ☐ Entr. al. post-chauff. ☐ Al. du refroid., entrée 2 ☐ Rafraîchissement nocturne estival.	☐ Inactif ☐ Arrêt de l'eau de chauff., AYC ☐ MIRU 1-3, arrêt ext. ☐ MIRU 1-3, Petite vit., ext. ☐ Al. du refroid., entrée 1 ☐ Rem. à zéro de l'al. ☐ Arrêt de l'eau de refroid. AYC ☐ MIRU 1-3 Petite vitesse,ext. ☐ Entr. al. post-chauff. ☐ Al. du refroid., entrée 2 ☐ Rafraîchissement nocturne estival.
Numérique entrée 2	☒ Inactif ☐ Arrêt du circ. d'eau ch. AYC. ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, Petite vit., ext. ☐ Al. du refroid., entrée 1 ☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt du circ. d'eau froide AYC ☐ MIRU 1-3 Petite vitesse,externe ☐ Entrée alarme post-chauffage ☐ Al. du refroid., entrée 2 ☐ Rafraîchissement nocturne estival.	☐ Inactif ☐ Arrêt du circ. d'eau ch. AYC. ☐ MIRU 1-3, arrêt externe ☐ MIRU 1-3, Petite vit., ext. ☐ Al. du refroid., entrée 1 ☐ Refroidissement nuit d'été ☐ Remise à zéro de l'alarme ☐ Arrêt du circ. d'eau fr. AYC ☐ MIRU 1-3 Petite vitesse,ext. ☐ Post-chauff. entrée alarme ☐ Al. du refroid., entrée 2
Analogique entrée 1	Se référer à la section 4.19 du Manuel des fonctions, Installation.	☐ Inactif ☐ Mod. du p. de cons. air soufflé ☐ Mod. du point de cons. ☐ Mod. du p. de cons. air extr.
Analogique Entrée 2	Voir la section 4.19 du Manuel des fonctions, Installation.	☐ Inactif ☐ Mod. du p. de cons. air soufflé ☐ Mod. du point de cons. ☐ Mod. du p. de cons. air extr.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Module de communication externe A/B/C		
Module de communication externe A	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 1	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 2	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Module de communication externe B	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 1	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 2	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Module de communication externe C	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 1	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Sonde de température n° 2	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Utilisateurs		
Terminal portable		
Crit.de mot de passe utilisateur	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Page web		
Crit. de mot de passe utilisateur	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mot de passe utilisateur		
Mot de passe obligatoire pour l'installation (page web uniquement)	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Installation mot de passe		

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
C/HC		
Fonction		
RX/HC		
Position HC	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
HC, accessoires de dégivrage	☒ Désactivé ☐ Recyclage ☐ Batterie él. ☐ Batterie électrique de chauffage et de recyclage	☐ Désactivé ☐ Recyclage ☐ Batterie él. ☐ Batterie électrique de chauffage et de recyclage
Batterie de chauffage combinée au recyclage	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température max. d'air extérieur pour recyclage °C	-10	
Fonction de chauffage	☒ Standard ☐ Confort	☐ Standard ☐ Confort
Refroidissement	☒ Standard ☐ Confort	☐ Standard ☐ Confort
RX/HC et RX/C		
Limites température extérieure		
Chauffage °C	-25	
Refroidissement °C	15	
Limites débit d'air		
Air soufflé	40 % du débit d'air max. de l'unité	
Air extrait	40 % du débit d'air max. de l'unité	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
SMART Link				
Version	☒ SMART Link	☐ SMART Link+	☐ SMART Link	☐ SMART Link+
Type de module	☒ Inactif ☐ Eau, refr. de liquide ☐ DX, pompe à chaleur ☐ DX, réversible	☐ Eau, pompe à chaleur ☐ Eau, réversible ☐ DX, refroid. de liquide	☐ Inactif ☐ Eau, refr. de liquide ☐ DX, pompe à chaleur ☐ DX, réversible	☐ Eau, pompe à chaleur ☐ Eau, réversible ☐ DX, refroid. de liquide
Activer DX pour tous les types de centrale de traitement d'air	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Eau				
Température de consigne de l'eau chaude °C	40			
Eau chaude, diff. K	3			
Température de consigne de l'eau froide °C	12			
Eau froide, diff. K	2			
Limite air extérieur (sauf refroidisseur de liquide) °C	-20			
Optimize, chauffage	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Optimize, refroidissement	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Optimisation du refroidissement, vitesse rég. K/min	0,3			
Optimisation du chauffage, vitesse rég. K/min	0,3			
Limite inférieure d'ouverture de la vanne. %	80			
Limite supérieure d'ouverture de la vanne. %	95			
Temporisation s	60			
AQUA Link	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Alarme pompe	☒ Inactif ☐ Alarme ouvert. du cont.	☐ Alarme ferm. du cont. ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Alarme ouvert. du cont.	☐ Alarme ferm. du cont. ☐ Fonction contacteur
DX (Celest+)				
Nombre d'unités connectées	1			
Mode confort - chauffage, durée min.	30			
Mode confort - Refroid., durée min.	30			
Seuil de température de l'air extérieur. (sauf refroidisseur de liquide) °C	-20			
Temporisation du dégivrage s	120			
Délai de stabilisation s	240			
Seuil débit d'air soufflé	50 % du débit max. de la centrale de traitement d'air			

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
RECO₂				
CO_2CO2/VOC, mode de fonctionnement	☒ Inactif ☐ CO_2/VOC et boost débit d'air	☐ CO_2/VOC	☐ Inactif ☐ CO_2/VOC et boost débit d'air	☐ CO_2/VOC
CO_2free cooling VOC	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Mode température	☒ Inactif ☐ Séq. refroidiss.	☐ Séq. chauffage ☐ Séq. chauff. et refroid.	☐ Inactif ☐ Séq. refroidiss.	☐ Séq. chauffage ☐ Séq. chauff. et refroid.
Free Cooling - température	☒ Marche	☐ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
CO_2/VOC				
Point de consigne %	50			
CO_2, point de consigne ppm	1 000			
VOC, point de consigne ppm	1 500			
Min. air extérieur	25 % du débit d'air max. de l'unité			
Air rejeté min.	25 % du débit d'air max. de l'unité			
Étalonnage	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt
Température				
Min. air extérieur	25 % du débit d'air max. de l'unité			
Air rejeté min.	25 % du débit d'air max. de l'unité			
Étalonnage	☐ Marche	☒ Arrêt	☐ Marche	☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
All Year Comfort (confort toutes saisons)		
Fonction	☒ Inactif ☐ Eau froide ☐ Eau réchauffée ☐ Eau de refroid. et eau de chauff.	☐ Inactif ☐ Eau refroidie ☐ Eau réchauffée ☐ Eau de refroid. et eau de chauff.
Refroidissement SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Chauffage SMART Link+	☒ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B	☐ Inactif ☐ Circuit A ☐ Circuit B
Eau refroidie		
Eau refroidie °C	14	
Compensation temp. extérieure	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température extérieure X1 °C	10	
Température extérieure X2 °C	20	
Température extérieure X3 °C	25	
Température extérieure X4 °C	30	
Température eau refroidie Y1 °C	22	
Température eau refroidie Y2 °C	18	
Température eau refroidie Y3 °C	14	
Température eau refroidie Y4 °C	12	
Temp. ext. démarrage pompe °C	10	
Temp. extérieure arrêt pompe °C	7	
Compensation temp. ambiante	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Point de consigne temp. amb. °C	21	
Temp. ambiante Bande P K	5	
Verr. nocturne comp. ambiance	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Compensation nuit	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Réduction nuit K	2	
Fonction horloge 1, début nuit hh:mm	00:00	
Fonction horloge 1, fin nuit hh:mm	00:00	
Fonction horloge 1, période	☒ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi-vendredi ☐ Lundi-dimanche ☐ Samedi-dimanche	☐ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi-vendredi ☐ Lundi-dimanche ☐ Samedi-dimanche
Compensation point de rosée	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Compensation débit d'air	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Mise en route d'entretien pompe	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Fonct. périodique de la vanne	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Intervalle de fonct. périodique h	24	
Fonctionnement périodique min.	3	
Alarme de la pompe	☒ Inactif ☐ Al.sur fermeture contact. ☐ Alarme sur contact ouvert ☐ Fonction du contacteur	☐ Inactif ☐ Al. fermeture du contact. ☐ Alarme sur ouverture du contact. ☐ Fonction du contacteur
Alarme vanne	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Eau réchauffée		
Eau réchauffée °C	30	
Compensation temp. extérieure	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Température extérieure X1 °C	-20	
Température extérieure X2 °C	0	
Température extérieure X3 °C	5	
Température extérieure X4 °C	15	
Temp. eau réchauffée Y1 °C	40	
Temp. eau réchauffée Y2 °C	30	
Temp. eau réchauffée Y3 °C	20	
Temp. eau réchauffée Y4 °C	15	
Temp. ext. de déclenchement de la pompe °C	15	
Temp. ext. d'arrêt de la pompe. °C	18	
Comp. temp. ambiante	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Point de cons. temp. ambiante °C	21	
Temp. ambiante Bande P K	5	
Verr. nocturne comp. ambiance	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Compensation nuit	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Réduction nuit K	-2	
Fonction horloge 2, début nuit hh:mm	00:00	
Fonction horloge 2, fin nuit hh:mm	00:00	
Fonction horloge 2, période	☒ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi-vendredi ☐ Lundi-dimanche ☐ Samedi-dimanche	☐ Inactif ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Lundi-vendredi ☐ Lundi-dimanche ☐ Samedi-dimanche
Compensation du débit d'air	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Fonct. périodique de la pompe	☒ Marche ☐ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Fonct. périodique de la vanne	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt
Intervalle de fonct. périodique. H	24	
Temps de fonct. périodique. min.	3	
Alarme de la pompe	☒ Inactif ☐ Al. fermeture du contact ☐ Alarme sur ouverture du contact ☐ Fonction du contacteur	☐ Inactif ☐ Al. fermeture du contact. ☐ Alarme sur ouverture du contact ☐ Fonction du contacteur
Alarme de la vanne	☐ Marche ☒ Arrêt	☐ Marche ☐ Arrêt

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
MIRU					
Fonction (nb de ventilateurs)		☒ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3	☐ 0 ☐ 2	☐ 1 ☐ 3
Mode de fonctionnement, ventilateur 1					
Vent. 1, petite vitesse	Pa	100			
Vent. 1, petite vitesse	m³/s	30 % du débit maximum			
Vent. 1, grande vitesse	Pa	200			
Vent. 1, grande vitesse	m³/s	70 % du débit maximum			
Ventilateur 1, différence de pourcentage, esclave		1			
Ventilateur 1, différence fixe, esclave	m³/s	0			
Vitesse maximum ventilateur 1	%	100			
Ventilateur 1 fonction comp. extérieur	°C	☒ Inactif ☐ Grande vitesse	☐ Petite vitesse ☐ Petite vit.,et grande vit.	☐ Inactif ☐ Grande vitesse	☐ Petite vitesse ☐ Petite vit.,et grande vit.
Temp. extérieure X1	°C	-20			
Temp. extérieure X2	°C	-10			
Temp. extérieure X3	°C	10			
Temp. extérieure X4	°C	20			
Débit					
Y1, consigne débit d'air	m³/s	25 % du débit maximum			
Y2, consigne débit d'air	m³/s	25 % du débit maximum			
Y3, consigne débit d'air	m³/s	25 % du débit maximum			
Y4, consigne débit d'air	m³/s	25 % du débit maximum			
Pression					
Y1, point de cons. press.	Pa	100			
Y2, point de cons. press.	Pa	100			
Y3, point de cons. press.	Pa	100			
Y4, point de cons. press.	Pa	100			
Ventilateurs 1, fonctionnement					
Ventilateur 1, fonctionnement parallèle		☒ Inactif ☐ Petite vitesse,/ Petite vitesse, en parallèle ☐ Démarrage parallèle et Petite vit.,/ grande vit.	☐ Démarrage parallèle	☐ Inactif ☐ Grande/Petite vitesse,parallèle ☐ Démarrage parallèle et petite vit./grande vit.	☐ Démarrage parallèle
Fonction équilibre ventilateur 1		☒ Débit d'air ☐ Mes. de la press. dans les gaines et du débit d'air. ☐ Esclave	☐ Pression	☐ Débit d'air ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave	☐ Pression de gaine
Fonction régulation, ventilateur 1		☒ Inactif ☐ Air extrait	☐ Air soufflé	☐ Inactif ☐ Air extrait	☐ Air soufflé
Ventilateur 1, taille		☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35–35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Ventilateur 1 paramètres programme		
Ventilateur 1, action gaine 1	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vitesse,sam-dim ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vit., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vit., vendredi ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vitesse,sam-dim ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vitesse, mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vit., vendredi ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun.-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche
Vent. 1, gaine 1, heure de dém.	00:00	
Vent. 1, gaine 1, heure d'arrêt	00:00	
Ventilateur 1, action gaine 2	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vitesse, sam-dim ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vite., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vitesse, vendredi ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dima. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vitesse, samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vitesse, sam-dim ☐ Petite vit., lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vit., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vitesse, vend. ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun.-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche
Vent. 1, gaine 2, heure de dém.	00:00	
Ventilateur 1, heure arrêt gaine 2	00:00	
Ventilateur 1, action gaine 3	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,j eudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Petite vit., lun.-ven. ☐ Petite vitesse, sam-dim ☐ Petite vit., lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vit., jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vite., sam.-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vitesse, samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vitesse, sam-dim ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vitesse, samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., sam.-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche
Vent. 1, gaine 3, heure de dém.	00:00	
Ventilateur 1, heure arrêt gaine 3	00:00	
Ventilateur 1, action gaine 4	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vitesse, samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche
Vent. 1, gaine 4, heure de dém.	00:00	
Ventilateur 1, heure arrêt gaine 4	00:00	

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
MIRU		
Fonction (nb de ventilateurs)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ventilateur 2, niveau de fonct.		
Vent. 2, petite vitesse Pa	100	
Vent. 2, petite vitesse m³/s	30 % du débit maximum	
Vent. 2, grande vitesse Pa	200	
Ventil. 2, grande vitesse m³/s	70 % du débit maximum	
Ventilateur 2, différence de pourcentage, esclave	1	
Ventilateur 2, différence fixe, esclave m³/s	0	
Vitesse maximum vent. 2 %	100	
Ventilateur 2 fonction comp. extérieur °C	☒ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite vit.,et grande vit.	☐ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite vit.,et grande vit.
Temp. extérieure X1 °C	-20	
Temp. extérieure X2 °C	-10	
Temp. extérieure X3 °C	10	
Temp. extérieure X4 °C	20	
Débit		
Y1, consigne débit d'air m³/s	25 % du débit maximum	
Y2, consigne débit d'air m³/s	25 % du débit maximum	
Y3, consigne débit d'air m³/s	25 % du débit maximum	
Y4, consigne débit d'air m³/s	25 % du débit maximum	
Pression		
Y1, point de cons. press. Pa	100	
Y2, point de cons. press. Pa	100	
Y3, point de cons. press. Pa	100	
Y4, point de cons. press. Pa	100	
Fonction ventilateur 2		
Fonctionnement parallèle ventilateur 2	☒ Inactif ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande vitesse/Petite vitesse,parallèle ☐ Démarrage parallèle et petite vitesse/grande vitesse	☐ Inactif ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande/Petite vitesse,parallèle ☐ Démarrage parallèle et vitesse petite/grande
Fonction équilibre ventilateur 2	☒ Débit d'air ☐ Pression ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave	☐ Débit d'air ☐ Pression de gaine ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave
Fonction régulation, ventilateur 2	☒ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait
Ventilateur 2, taille	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Ventilateur 2 paramètres programme		
Ventilateur 2, action gaine 1	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven.. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vitesse, samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche
Ventil. 2, heure dém. gaine 1	00:00	
Ventilateur 2, heure arrêt gaine 1	00:00	
Ventilateur 2, action gaine 2	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven.. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vitesse, samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche
Ventilateur 2, gaine 2, heure de démarrage	00:00	
Ventilateur 2, heure arrêt gaine 2	00:00	
Ventilateur 2, action gaine 3	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven.. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vitesse, samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche
Ventilateur 2, gaine 3, heure de démarrage	00:00	
Ventilateur 2, heure arrêt gaine 3	00:00	
Ventilateur 2, action gaine 4	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven.. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vitesse, samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche
Ventilateur 2, gaine 4, heure de démarrage	00:00	
Ventilateur 2, heure arrêt gaine 4	00:00	

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
MIRU		
Fonction (nb de ventilateurs)	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐2 ☐ 3
Mode de fonctionnement, ventilateur 3		
Vent. 3, petite vitesse Pa	100	
Vent. 3, petite vitesse m³/s	30 % du débit maximum	
Vent. 3, grande vitesse Pa	200	
Vent. 3, grande vitesse m³/s	70 % du débit maximum	
Ventilateur 3, différence de pourcentage, esclave	1	
Ventilateur 3, différence fixe, esclave m³/s	0	
Vitesse maximum vent. 3 %	100	
Ventilateur 3 fonction comp. extérieur °C	☒ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite vit.,et grande vit.	☐ Inactif ☐ Petite vitesse ☐ Grande vitesse ☐ Petite vit.,et grande vit.
Temp. extérieure X1 °C	-20	
Temp. extérieure X2 °C	-10	
Temp. extérieure X3 °C	10	
Temp. extérieure X4 °C	20	
Débit		
Y1, consigne débit d'air m³/s	25 % du débit maximum	
Y2, consigne débit d'air m³/s	25 % du débit maximum	
Y3, consigne débit d'air m³/s	25 % du débit maximum	
Y4, consigne débit d'air m³/s	25 % du débit maximum	
Pression		
Y1, point de cons. press. Pa	100	
Y2, point de cons. press. Pa	100	
Y3, point de cons. press. Pa	100	
Y4, point de cons. press. Pa	100	
Fonction, ventilateur 3		
Fonction parallèle, ventilateur 3	☒ Inactif ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande vitesse/Petite vitesse,parallèle ☐ Démarrage parallèle et petite vitesse/grande vitesse	☐ Inactif ☐ Démarrage parallèle ☐ Grande/Petite vitesse,parallèle ☐Démarrage parallèle et vitesse petite/grande
Fonction équilibre ventilateur 3	☒ Débit d'air ☐ Pression ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave	☐ Débit d'air ☐ Pression de gaine ☐ Mesure de la pression de gaine et du débit d'air ☐ Esclave
Fonction régulation, ventilateur 3	☒ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait	☐ Inactif ☐ Air soufflé ☐ Air extrait
Ventilateur 3, taille	☒ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-3-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2	☐ MIRU-3-25-28-1-1 ☐ MIRU-3-25-31-1-1 ☐ MIRU-3-35-35-1-1 ☐ MIRU-35-40-1-1 ☐ MIRU-3-35-45-1-1 ☐ MIRU-3-45-50-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-1-1 ☐ MIRU-3-45-56-2-1 ☐ MIRU-3-56-63-1-1 ☐ MIRU-3-56-71-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-1-2 ☐ MIRU-3-71-80-2-2 ☐ MIRU-3-71-90-1-2

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction	Valeur préréglée en usine	Valeur ajustée
Ventilateur 3, paramètres programme		
Ventilateur 3, action gaine 1	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Petite vit. lundi-ven. ☐ Petite vitesse, sam-dim ☐ Petite vit., lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vit., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vitesse, vendredi ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vite., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vitesse,sam-dim ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vite., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vit., vendredi ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche
Vent.3, gaine 1, heure démarrage	00:00	
Vent. 3, gaine 1, temp. arrêt	00:00	
Ventilateur 3, gaine 2, action	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Grande vit., lundi ☐ Grande vit., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vitesse, vendredi ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vit., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vitesse, vend. ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche
Vent. 3, gaine 2, heure de dém.	00:00	
Ventilateur 3, gaine 2, temporisation d'arrêt.	00:00	
Ventilateur 3, gaine 3, action	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit., lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vit., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vit., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vitesse, vendr. ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Petite vitesse, lundi-dimanche
Vent. 3, gaine 3, heure de dém.	00:00	
Ventilateur 3, gaine 3, temporisation arrêt	00:00	
Ventilateur 3, gaine 4, action	☒ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse, mardi ☐ Petite vitesse, mercredi ☐ Petite vitesse, jeudi ☐ Petite vitesse, vendredi ☐ Petite vit., samedi ☐ Petite vitesse, dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit., samedi-dim. ☐ Petite vit., lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vit., mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vitesse, vendredi ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Petite vitesse, lundi ☐ Petite vitesse,mardi ☐ Petite vitesse,mercredi ☐ Petite vitesse,jeudi ☐ Petite vitesse,vendredi ☐ Petite vitesse,samedi ☐ Petite vitesse,dimanche ☐ Petite vit., lundi-ven. ☐ Petite vit.,samedi-dim. ☐ Petite vit.,lundi-dim. ☐ Grande vitesse, lundi ☐ Grande vitesse, mardi ☐ Grande vit., mercredi ☐ Grande vitesse, jeudi ☐ Grande vit., vendredi ☐ Grande vit., samedi ☐ Grande vit., dimanche ☐ Grande vit., lun-ven. ☐ Grande vit., sam.-dim. ☐ Grande vitesse, lundi-dimanche
Vent. 3, gaine 4, heure de dém.	00:00	
Ventilateur 3, gaine 4, temporisation arrêt	00:00	

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Fonction		Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
Humidité					
Humidification					
Humidification		☒ Inactif ☐ 0 à 10 V	☐ Marche/arrêt	☐ Inactif ☐ 0 à 10 V	☐ Marche/arrêt
Emplacement, capteur d'humidité		☒ Air soufflé ☐ Local	☐ Air extrait	☐ Air soufflé ☐ Local	☐ Air extrait
Évaporation					
Seuil démarrage	%HR	40			
Limite arrêt	%HR	45			
Fonc. horloge, lim. de début	%HR	50			
Fonct. horloge, lim.de fin	%HR	55			
Vapeur					
Point de consigne	%HR	30			
Fonc. horloge, point de cons.	%HR	40			
Air soufflé max.	%HR	80			
Programmation hebdomadaire					
Fonction horloge1, période		☒ Inactif ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi-vendredi ☐ Samedi-dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi-vendredi ☐ Samedi-dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi-dimanche
Fonc. horloge 1, heure de début	hh:mm	00:00			
Fonc. horloge 1, heure de fin	hh:mm	00:00			
Fonc. horloge 2, période		☒ Inactif ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi-vendredi ☐ Samedi-dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi-vendredi ☐ Samedi-dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi-dimanche
Fonc. horloge 2, heure de début	hh:mm	00:00			
Fonc. horloge 2, heure de fin	hh:mm	00:00			
Fonc. horloge 3, période		☒ Inactif ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi-vendredi ☐ Samedi-dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi-vendredi ☐ Samedi-dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi-dimanche
Fonc. horloge 3, heure de début	hh:mm	00:00			
Fonc. horloge 3, heure de fin	hh:mm	00:00			
Fonc. horloge 4, période		☒ Inactif ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi-vendredi ☐ Samedi-dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi-dimanche	☐ Inactif ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Samedi ☐ Lundi-vendredi ☐ Samedi-dimanche	☐ Lundi ☐ Mercredi ☐ Vendredi ☐ Dimanche ☐ Lundi-dimanche
Fonc. horloge 4, heure de début	hh:mm	00:00			
Fonc. horloge 4, heure de fin	hh:mm	00:00			

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

Fonction		Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
Déshumidification					
Déshumidification		☒ Inactif ☐ Air extrait	☐ Air soufflé	☐ Inactif ☐ Air extrait	☐ Air soufflé
Air soufflé – humidité relative	%HR	50			
Air extrait – humidité relative	%HR	50			
Alarme humidificateur					
Entrée alarme		☒ Inactif ☐ Circuit ouvert	☐ Circuit fermé ☐ Fonction contacteur	☐ Inactif ☐ Circuit ouvert	☐ Circuit fermé ☐ Fonction contacteur

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
1:1	Alarme incendie externe n° 1 déclenchée	A[1)]	1		
1:2	Alarme incendie externe n° 2 déclenchée	A[1)]	1		
1:3	Alarme incendie interne déclenchée.	A[1)]	1		
2:1	Alarme externe n° 1 déclenchée [2)]	A	1[3)]		
2:2	Alarme externe n° 2 déclenchée [2)]	B	0[3)]		
3:1	Préchauffage, erreur de communication du module E/S n° 9	A	0[3)]		
3:2	Préchauffage, protection contre la surchauffe déclenchée ou absence de tension d'alimentation du chauffage électrique	A[1)]	0[3)]		
3:3	Préchauffage, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
3:4	Préchauffage, sonde de température sécurité antigel défectueuse	A[1)]	1		
3:5	Préchauffage, sonde de température défectueuse	A	0[3)]		
3:6	Préchauffage, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
3:7	Préchauffage, température inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	A	0[3)]		
3:8	Préchauffage, entrée d'alarme déclenchée	A	0		
4:1	Séquence régulation supplémentaire 1, erreur de communication module E/S n° Erreur de communication E	A	0[3)]		
4:2	Séquence régulation supplémentaire 1, protection contre la surchauffe déclenchée/tension d'alimentation absente du chauffage électrique	A[1)]	0[3)]		
4:3	Séquence régulation supplémentaire 1, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
4:4	Séquence régulation supplémentaire 1, sonde de température sécurité antigel défectueuse	A[1)]	1		
4:5	Séquence régulation supplémentaire 1, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
4:6	Séquence régulation supplémentaire 1, entrée alarme déclenchée	A	0		
4:7	Séquence régulation supplémentaire 1, protection de la température via communication, erreur de communication	B	0		
4:8	Séquence de régulation supplémentaire 1, sonde de batterie combinée défectueuse	A	1		
4:9	Séquence régulation supplémentaire 2, erreur de communication module E/S n° Erreur de communication F	A	0[3)]		
4:10	Séquence régulation supplémentaire 2, protection contre la surchauffe du chauffage électrique déclenchée ou tension d'alimentation absente	A[1)]	0[3)]		
4:11	Séquence régulation supplémentaire 2, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
4:12	Séquence régulation supplémentaire 2, sonde de température sécurité antigel défectueuse	A[1)]	1		
4:13	Séquence régulation supplémentaire 2, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
4:14	Séquence régulation supplémentaire 2, entrée alarme déclenchée	A	0		
4:15	Séquence de régulation supplémentaire 2, sonde de batterie combinée défectueuse	A	1		
5:1	Post-chauffage, protection contre la surchauffe déclenchée, ou absence d'alimentation du chauffage électrique	A[1)]	0[3)]		
5:2	Post-chauffage, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
5:3	Post-chauffage, sonde de température sécurité antigel défectueuse	A[1)]	1		
5:4	Post-chauffage, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
5:5	Post-chauffage, entrée d'alarme déclenchée	A	0[3)]		
6:1	Xzone, module E/S n° Erreur de communication A	A	0[3)]		
6:2	Xzone, protection contre la surchauffe déclenchée, ou absence d'alimentation du chauffage électrique	A[1)]	0[3)]		
6:3	Xzone, sécurité antigel déclenchée	A[1)]	1		
6:4	XZone, sonde de température sécurité antigel défectueuse	A[1)]	1		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
6:5	Xzone, sonde de température air soufflé défectueuse	A	1[3)]		
6:6	Xzone, surveillance de la vanne de chauffage déclenchée	B	0[3)]		
6:7	Xzone, température d'air soufflé inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
6:8	Xzone, température d'air soufflé supérieure au seuil d'alarme du point de consigne	0	0[3)]		
6:9	Xzone, chauffage, entrée d'alarme déclenchée	A	0		
6:10	Chauffage Xzone, sonde batterie combinée défectueuse	A	1		
6:11	Xzone chauffage, erreur de communication du module E/S n° 9 protection température	A	0		
7:1	Xzone, module E/S n° Erreur de communication B	A	0[3)]		
7:2	Xzone, sonde de température air extrait défectueuse	A	1[3)]		
7:3	Xzone, surveillance vanne refroidissement déclenchée	B	0[3)]		
7:4	Xzone, température d'air extrait inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	A	0[3)]		
7:5	Xzone, refroidissement, entrée d'alarme 1 déclenchée	A	0		
7:6	Xzone, refroidissement, entrée d'alarme 2 déclenchée	A	0		
7:7	Xzone refroidissement, sonde batterie combinée défectueuse	A	1		
8:5	Refroidissement, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
8:6	Entrée d'alarme refroidissement 1 déclenchée	A	0[3)]		
8:7	Entrée d'alarme refroidissement 2 déclenchée	A	0[3)]		
9:1	Température constante d'air rejeté, erreur de communication module E/S n° 4	A	0		
9:2	Température d'air rejeté constante, protection contre la surchauffe déclenchée/absence de tension d'alimentation du chauffage électrique	A	0		
9:3	Température constante de l'air rejeté, protection antigel déclenchée	A	1		
9:4	Température constante d'air rejeté, sonde de température de protection antigel défectueuse	A	1		
9:5	Température constante d'air rejeté, sonde de température défectueuse	A	0		
9:6	Température constante d'air rejeté, surveillance de vanne déclenchée	A	0		
9:7	Température constante d'air rejeté, température inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	A	0		
9:8	Température constante d'air rejeté, entrée d'alarme déclenchée	A	0		
10:1	Sonde de température air soufflé défectueuse	A	1[3)]		
10:2	Sonde de temp. air soufflé pour comp. de densité défect.	B	0[3)]		
10:3	Sonde de température air extrait défectueuse	A	1[3)]		
10:4	Sonde de temp. air extrait pour comp. de densité défect. *(RX/PX/CX)*	B	0[3)]		
10:5	Sonde de température air extrait pour dégivrage échangeur de chaleur défectueuse	A	1[3)]		
10:6	Sonde de temp. air extrait pour comp. de densité défect dans l'unité SD	A	1[3)]		
10:7	Sonde de température gaine air extrait défectueuse	A	1[3)]		
10:10	Sonde de température air extérieur défectueuse (GOLD SD)	B	0[3)]		
11:1	Sonde de température ambiante n° 1 défectueuse	B	0[3)]		
11:2	Sonde de température ambiante n° 2 défectueuse	B	0[3)]		
11:3	Sonde de température ambiante n° 3 défectueuse	B	0[3)]		
11:4	Sonde de température ambiante n° 4 défectueuse	B	0[3)]		
11:5	Xzone, sonde de température ambiante n° 5 défectueuse	B	0[3)]		
11:6	Xzone, sonde de température ambiante n° 6 défectueuse	B	0[3)]		
11:7	Xzone, sonde de température ambiante n° 7 défectueuse	B	0[3)]		
11:8	Xzone, sonde de température ambiante n° 8 défectueuse	B	0[3)]		
11:9	Sonde de température extérieure n° A défectueuse	B	0[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
11:10	Sonde de température extérieure n° B défectueuse	B	0[3)]		
11:11	Sonde de température extérieure n° C défectueuse	B	0[3)]		
11:12	Sonde de température extérieure n° D défectueuse	B	0[3)]		
11:13	Température ambiante via communication, erreur de communication[2)]	B	0[3)]		
11:14	Xzone, erreur de communication température ambiante[2)]	B	0[3)]		
11:15	Erreur de communication température extérieure [2)]	B	0[3)]		
12:1	Température d'air soufflé inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	1[3)]		
12:2	Température d'air soufflé supérieure au seuil d'alarme du point de consigne	0	0[3)]		
12:6	Température d'air extrait inférieure au seuil d'alarme	A	1[3)]		
12:11	Protection température inférieure au seuil d'alarme [2)]	A	1[3)]		
12:13	Efficacité échangeur de chaleur inférieure au seuil d'alarme	B	0[3)]		
13:1	Humidification, erreur de communication module E/S n° 4	B	0[3)]		
13:2	Sonde d'humidité air soufflé défectueuse	A	0[3)]		
13:3	Sonde d'humidité air extrait défectueuse	A	0[3)]		
13:4	Sonde d'humidité air rejeté défectueuse	A	0[3)]		
13:5	Sonde d'humidité de l'air extérieur défectueuse	A	0[3)]		
13:6	Sonde d'humidité de l'air ambiant défectueuse	A	0[3)]		
13:9	Sortie d'alarme humidificateur déclenchée	A	0[3)]		
13:11	Erreur de communication du capteur VOC	B	0[3)]		
13:12	Capteur VOC, erreur de communication interne	B	0[3)]		
13:13	Capteur VOC, erreur interne	B	0[3)]		
13:14	Capteur VOC, valeur inférieure/supérieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
13:15	Valeur CO2 via communication, erreur de communication	B	0		
14,1	Mesure de l'énergie de post-chauffage, erreur de communication du module E/S n° 6	B	0[3)]		
14:2	Mesure de l'énergie de post-chauffage, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3)]		
14:3	Mesure de l'énergie de post-chauffage, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3)]		
14,4	Mesure de l'énergie de réchauffage, fuite de la vanne	B	0[3)]		
14,5	Mesure de l'énergie de réchauffage, capteur de débit défectueux	B	0[3)]		
14,8	Erreur de communication du module E/S n° 7, mesure d'énergie de refroidissement	B	0[3)]		
14,9	Mesure d'énergie de refroidissement, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3)]		
14.10	Mesure d'énergie de refroidissement, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3)]		
14.11	Mesure d'énergie de refroidissement, fuite de la vanne	B	0[3)]		
14.12	Mesure d'énergie de refroidissement, capteur de débit défectueux	B	0[3)]		
15:1	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, erreur de communication module E/S n° 2	A	1[3)4)]		
15:2	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, sonde de température n° 1 défectueuse	A	1[3)4)]		
15:3	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, sonde de température n° 2 défectueuse	A	1[3)4)]		
15:4	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, surveillance registre déclenchée	A	0[3)4)]		
15:7	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, erreur de communication module E/S n° 3	A	1		
15:8	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, surveillance registre de bypass déclenchée	A	0		
15:9	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, surveillance registre n° 1 déclenchée	A	0		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
15:10	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, surveillance registre n° 2 déclenchée	A	0		
15:11	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, erreur de communication module E/S n° 3	A	1		
15:12	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, surveillance registre de bypass déclenchée	A	0		
15:13	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, contre-courant, pression de dégivrage supérieure au seuil d'alarme	B	1		
15:14	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, sonde de dégivrage n° Erreur de communication C	B	0		
15:15	Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, pression dégivrage supérieure au seuil d'alarme	B	1		
16:15	Échangeur de chaleur à batterie à eau glycolée, erreur de communication module E/S n° 1	A	1[3)4)]		
16:2	Échangeur de chaleur à batterie à eau glycolée, sonde de température défectueuse	A	1[3)4)]		
16:3	Échangeur de chaleur à batterie à eau glycolée, surveillance vanne déclenchée	A	0[3)4)]		
16:4	Échangeur de chaleur à batterie à eau glycolée, surveillance pompe déclenchée	A	1[3)4)]		
16:5	Échangeur de chaleur à batterie à eau glycolée, module E/S n° Erreur de communication C	A	1[3)4)]		
16:6	Échangeur de chaleur à batterie à eau glycolée, sonde de pression défectueuse	A	1[3)4)]		
16:7	Echangeur à batteries à eau glycolée, basse pression dans le circuit hydraulique.	A	1[3)4)]		
16:8	Échangeur de chaleur à batterie à eau glycolée, pression inférieure au seuil d'alarme	A	1		
17:1	Échangeur rotatif : défaut de communication avec le variateur de vitesse du moteur.	A	1[3)]		
17:2	Échangeur de chaleur rotatif, sonde de pression de dégivrage n° 7 erreur de communication	B	0[3)]		
17:3	Échangeur de chaleur rotatif, pression dégivrage supérieure au seuil d'alarme	B	1[3)4)]		
17:4	Échangeur de chaleur rotatif, alarme rotation déclenchée	A[1)]	1[3)4)]		
17:5	Échangeur de chaleur rotatif, surintensité du variateur de vitesse du moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:6	Échangeur de chaleur rotatif, tension insuffisante variateur de vitesse du moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:7	Échangeur de chaleur rotatif, surtension du variateur de vitesse du moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:8	Échangeur de chaleur rotatif, température excessive du variateur de vitesse du moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:9	Échangeur de chaleur rotatif, erreur démarrage du système de commande du moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:10	Échangeur de chaleur rotatif, erreur interne du système de commande du moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:11	Échangeur de chaleur rotatif, erreur interne du système de commande du moteur.	A[1)]	1[3)4)]		
17:12	Échangeur de chaleur rotatif, erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:13	Échangeur de chaleur rotatif, limitation du courant du variateur de vitesse du moteur.	A[1)]	1[3)4)]		
17:14	Échangeur de chaleur rotatif, erreur de communication interne variateur de vitesse du moteur	A[1)]	1[3)4)]		
17:15	Échangeur de chaleur rotatif, erreur de communication module E/S	A[1)]	1[3)4)]		
18:1	AYC, erreur de communication module E/S n° 7	A	0[3)]		
18:2	Chauffage AYC, sonde de température défectueuse	A	0[3)]		
18:3	Chauffage AYC, surveillance vanne déclenchée	B	0[3)]		
18:4	Chauffage AYC, surveillance pompe déclenchée	A	0[3)]		
18:5	Chauffage AYC, température inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	A	0[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
18:6	Chauffage AYC, température supérieure au seuil d'alarme du point de consigne [5]	B	0[3]		
18:9	Refroidissement AYC, sonde de température défectueuse	A	0[3]		
18:10	Refroidissement AYC, surveillance vanne déclenchée	B	0[3]		
18:11	Refroidissement AYC, surveillance pompe déclenchée	A	0[3]		
18:12	Refroidissement AYC, température inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	A	0[3]		
18:13	Refroidissement AYC, température supérieure au seuil d'alarme du point de consigne[5]	B	0[3]		
19:1	Échangeur de chaleur rotatif, capteur de pression de régulation de la qualité de l'air n° Erreur de communication E	B	0[3]		
19:2	Échangeur de chaleur rotatif, contrôle de la qualité de l'air (AQC) inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	A[1]	0[3]		
19:3	Échangeur de chaleur rotatif, surveillance du registre de contrôle de la qualité de l'air déclenchée	B	0[3]		
21:1	COOL DX, erreur de communication module E/S n° 2	B	0[3]		
21:2	COOL DX, compresseur n° 1, défaut du capteur basse pression	A[1]	0[3]		
21:3	COOL DX, compresseur n° 1, basse pression inférieure au seuil d'alarme.	A[1]	0[3]		
21:4	COOL DX, compresseur n° 1, défaut du capteur de haute pression.	A[1]	0[3]		
21:5	COOL DX, compresseur n° 1, défaut du capteur de haute pression.	A[1]	0[3]		
21:6	COOL DX, compresseur n° 1, surveillance déclenchée	A	0[3]		
21:7	COOL DX, compresseur n° 1, erreur de redémarrage	A	0[3]		
21:8	COOL DX, compresseur n° 2, défaut du capteur basse pression	A[1]	0[3]		
21:9	COOL DX, compresseur n° 2, basse pression inférieure au seuil d'alarme	A[1]	0[3]		
21:10	COOL DX, compresseur n° 2, défaut du capteur haute pression	A[1]	0[3]		
21:11	COOL DX, compresseur n° 2, défaut du capteur haute pression	A[1]	0[3]		
21:12	COOL DX, compresseur n° 2, surveillance déclenchée	A	0[3]		
21:13	COOL DX, compresseur n° 2, erreur au redémarrage	A	0[3]		
21:14	COOL DX, sonde de température air extérieur défectueuse	B	0[3]		
21:15	COOL DX, erreur séquence de phases ou tension d'alimentation manquante	A	0[3]		
22,1	Mesure de l'énergie thermique Xzone, module E/S n° Erreur de communication D	B	0[3]		
22:2	Mesure de l'énergie thermique Xzone, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3]		
22:3	Mesure de l'énergie thermique Xzone, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3]		
22,4	Mesure de l'énergie de chauffage Xzone, fuite de la vanne	B	0[3]		
22.5	Mesure de l'énergie de chauffage Xzone, capteur de débit défectueux	B	0[3]		
22,8	Mesure d'énergie de refroidissement Xzone, module E/S n° Erreur de communication E	B	0[3]		
22,9	Mesure d'énergie de refroidissement Xzone, sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3]		
22.10	Mesure d'énergie de refroidissement Xzone, sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3]		
22.11	Mesure d'énergie de refroidissement Xzone, fuite de la vanne	B	0[3]		
22.12	Mesure d'énergie de refroidissement Xzone, capteur de débit défectueux	B	0[3]		
23:1	SMART Link, erreur de communication	A	0[3]		
23:2	SMART Link, alarme niveau 1 déclenchée	B	0[3]		
23:3	SMART Link, alarme niveau 2 déclenchée	B	0[3]		
23:4	SMART Link, alarme niveau 3 déclenchée	B	0[3]		
23:10	AQUA Link, module E/S n° 5 déclenché	B	0[3]		
23:11	SMART Link, surveillance pompe déclenchée	B	0[3]		
24:1	SMART Link, erreur de communication n° 1	A	0[3]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
24:2	SMART Link, alarme n° 1 déclenchée	A	0[3]		
24:4	SMART Link, erreur de communication n° 2	A	0[3]		
24:5	SMART Link, alarme n° 2 déclenchée	A	0[3]		
24:7	SMART Link, erreur de communication n° 3	A	0[3]		
24:8	SMART Link, alarme n° 3 déclenchée	A	0[3]		
24:10	SMART Link, erreur de communication n° 4	A	0[3]		
24:11	SMART Link, alarme n° 4 déclenchée	A	0[3]		
24:13	SMART Link, débit d'air soufflé inférieur au seuil d'alarme	A	0		
25:1	SMART Link+, erreur de communication du circuit de refroidissement A	A	0[3]		
25:2	SMART Link+, erreur de communication du circuit de refroidissement B	A	0[3]		
25:3	SMART Link+, erreur de communication du circuit de chauffage A	A	0[3]		
25:4	SMART Link+, erreur de communication du circuit de chauffage B	A	0[3]		
26:1	Préfiltre, erreur de communication du capteur de pression de l'air soufflé n° 8	B	0[3]		
26:2	Préfiltre, air soufflé encrassé	B	0[3]		
26:7	Préfiltre, erreur de communication capteur de pression d'air extrait n° 9	B	0[3]		
26:8	Préfiltre d'air extrait encrassé	B	0[3]		
27:1	Filtre centrale de traitement d'air, erreur de communication capteurs de pression d'air soufflé n° 3/4	B	0[3]		
27:2	Filtre air soufflé CTA encrassé	B	0[3]		
27:7	Filtre centrale de traitement d'air, erreur de communication capteurs de pression d'air extrait n° 3/4	B	0[3]		
27:8	Filtre air extrait CTA encrassé	B	0[3]		
28:1	Filtre terminal, capteur de pression d'air soufflé n° Erreur de communication A	B	0[3]		
28:2	Filtre air soufflé encrassé	B	0[3]		
29:1	Supervision énergétique, erreur de communication du compteur d'impulsions	B	0[3]		
30:1	Mesure de débit, erreur de communication capteurs de pression d'air soufflé n° 1/2	A	1[3]		
30:2	Mesure débit d'air, débit d'air soufflé inférieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3]		
30:3	Mesure débit d'air, débit d'air soufflé supérieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3]		
30:6	Mesure du débit d'air, erreur de communication capteurs de pression d'air extrait n° 1/2	A	1[3]		
30:7	Mesure débit d'air, débit d'air extrait inférieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3]		
30:8	Mesure débit d'air, débit d'air extrait supérieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3]		
30:11	Mesure débit d'air, capteur de pression de purge n ° Erreur de communication B	B	0[3]		
31:1	Régulation de pression, erreur de communication capteur de pression d'air soufflé n° 5	A	1[3]		
31:2	Régulation de pression, pression d'air soufflé inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3]		
31:3	Régulation de pression, pression d'air soufflé supérieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3]		
31:6	Régulation de pression, erreur de communication capteur de pression d'air extrait n° 6	A	1[3]		
31:7	Régulation de pression, pression d'air extrait inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3]		
31:8	Régulation de pression, pression d'air extrait supérieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3]		
32:1	$RECO_2$, erreur de communication module E/S n° 0	A	0[3]		
32:2	$RECO_2$, erreur communication sonde de pression n° 0	A	0[3]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
32:3	RECO2/chauffage nocturne intermittent, surveillance registre de recyclage de l'air déclenchée	B	0[3)]		
32:4	$ReCO_2$, surveillance registre d'air extérieur déclenchée	B	0[3)]		
33:1	Période de maintenance supérieure au seuil d'alarme [2)]	B	0[3)]		
33:15	Fonction de verrouillage déclenchée	A	1		
34:1	Régulation externe, erreur de communication module E/S n° 3	B	0[3)]		
34:2	Régulation externe, erreur de communication module E/S n° 6	B	0[3)]		
35:1	Diffuseurs Booster, erreur de communication module E/S n° 8	B	0		
36:1	Communication externe du module E/S n° Erreur de communication A	B	0[3)]		
36:2	Communication externe module E/S n° A sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3)]		
36:3	Communication externe module E/S n° A Sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3)]		
36:6	Communication externe module E/S n° Erreur de communication B	B	0[3)]		
36:7	Communication externe module E/S n° B sonde de température n °1 défectueuse	B	0[3)]		
36:8	Communication externe module E/S n° B sonde de température n °2 défectueuse	B	0[3)]		
36:11	Communication externe module E/S n° Erreur de communication C	B	0[3)]		
36:12	Communication externe module E/S n° C sonde de température n° 1 défectueuse	B	0[3)]		
36:13	Communication externe module E/S n° C sonde de température n° 2 défectueuse	B	0[3)]		
38:1	MIRU n° 1 erreur de communication	A	0[3)]		
38:2	MIRU n° 1 alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3)]		
38:3	MIRU n° 1 erreur de communication du variateur de vitesse du moteur	A	0[3)]		
38:4	MIRU n° 1 mesure de débit, erreur de communication du capteur de pression n° 0	A	0[3)]		
38:5	MIRU n° 1 erreur de communication sonde régulation pression n° 1	A	0[3)]		
38:6	MIRU n° 1 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		
38:7	MIRU n° 1 écart débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
38:8	MIRU n° 1 débit inférieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
38:9	MIRU n° 1 débit supérieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
38:10	MIRU n° 1 pression inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
38:11	MIRU n° 1 pression supérieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
39:1	MIRU n° 2 erreur de communication	A	0[3)]		
39:2	MIRU n° 2 alarme du variateur de vitesse du moteur déclenchée	A	0[3)]		
39:3	MIRU n° 2 erreur de communication du variateur de vitesse du moteur	A	0[3)]		
39:4	MIRU n° 2 mesure de débit, erreur de communication capteur de pression n° 0	A	0[3)]		
39:5	MIRU n° 2 erreur de communication sonde régulation de pression n° 1	A	0[3)]		
39:6	MIRU n° 2 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		
39:7	MIRU n° 2 écart débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
39:8	MIRU n° 2 débit inférieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
39:9	MIRU n° 2 débit supérieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
39:10	MIRU n° 2 pression inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
39:11	MIRU n° 2 pression supérieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
40:1	MIRU n° 3 erreur de communication	A	0[3)]		
40:2	MIRU n° 3 alarme du variateur de vitesse du moteur déclenchée	A	0[3)]		
40:3	MIRU n° 3 erreur de communication du variateur de vitesse du moteur	A	0[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
40:4	MIRU n° 3 mesure de débit, erreur de communication capteur de pression n° 0	A	0[3)]		
40:5	MIRU n° 3 erreur de communication sonde régulation de pression n° 1	A	0[3)]		
40:6	MIRU n° 3 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		
40:7	MIRU n° 3 écart débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
40:8	MIRU n° 3 débit inférieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
40:9	MIRU n° 3 débit supérieur au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
40:10	MIRU n° 3 pression inférieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
40:11	MIRU n° 3 pression supérieure au seuil d'alarme du point de consigne	B	0		
41:1	MIRU n° 4 erreur de communication	A	0[3)]		
41:2	MIRU n° 4 alarme du variateur de vitesse du moteur déclenchée	A	0[3)]		
41:3	MIRU n° 4 erreur de communication du variateur de vitesse du moteur	A	0[3)]		
41:4	MIRU n° 4, erreur de communication de la sonde de pression du débit d'air n° 0	A	0[3)]		
41:5	MIRU n° 4 erreur de communication sonde régulation pression n° 1	A	0[3)]		
41:6	MIRU n° 4 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		
41:7	MIRU n° 4 écart du débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
42:1	MIRU n° 5 erreur de communication	A	0[3)]		
42:2	MIRU n° 5 alarme du variateur de vitesse du moteur déclenchée	A	0[3)]		
42:3	MIRU n° 5 erreur de communication du variateur de vitesse du moteur	A	0[3)]		
42:4	MIRU n° 5, erreur de communication de la sonde de pression du débit d'air n° 0	A	0[3)]		
42:5	MIRU n° 5 erreur de communication sonde régulation pression n° 1	A	0[3)]		
42:6	MIRU n° 5 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		
42:7	MIRU n° 5 écart du débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
43:1	MIRU n° 6 erreur de communication	A	0[3)]		
43:2	MIRU n° 6 alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3)]		
43:3	MIRU n° 6 erreur de communication régulateur moteur	A	0[3)]		
43:4	MIRU n° 6, erreur de communication de la sonde de pression du débit d'air n° 0	A	0[3)]		
43:5	MIRU n° 6 erreur de communication sonde régulation pression n° 1	A	0[3)]		
43:6	MIRU n° 6 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		
43:7	MIRU n° 6 écart débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
44:1	MIRU n° 7 erreur de communication	A	0[3)]		
44:2	MIRU n° 7 alarme régulateur moteur déclenchée	A	0[3)]		
44:3	MIRU n° 7 erreur de communication du variateur de vitesse du moteur	A	0[3)]		
44:4	MIRU n° 7, erreur de communication sonde de pression débit d'air n° 0	A	0[3)]		
44:5	MIRU n° 7 erreur de communication sonde de régulation de la pression n° 1	A	0[3)]		
44:6	MIRU n° 7 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		
44:7	MIRU n° 7 écart du débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
45:1	MIRU n° 8 erreur de communication	A	0[3)]		
45:2	MIRU n° 8 alarme du variateur de vitesse du moteur déclenchée	A	0[3)]		
45:3	MIRU n° 8 erreur de communication du variateur de vitesse du moteur	A	0[3)]		
45:4	MIRU n° 8, erreur de communication de la sonde de pression du débit d'air n° 0	A	0[3)]		
45:5	MIRU n° 8 erreur de communication sonde régulation pression n° 1	A	0[3)]		
45:6	MIRU n° 8 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
45:7	MIRU n° 8 écart débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
46:1	MIRU n° 9 erreur de communication	A	0[3)]		
46:2	MIRU n° 9 alarme du variateur de vitesse du moteur déclenchée	A	0[3)]		
46:3	MIRU n° 9 erreur de communication du variateur de vitesse du moteur	A	0[3)]		
46:4	MIRU n° 9, erreur de communication de la sonde de pression du débit d'air n° 0	A	0[3)]		
46:5	MIRU n° 9 erreur de communication sonde régulation pression n° 1	A	0[3)]		
46:6	MIRU n° 9 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		
46:7	MIRU n° 9 écart débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
47:1	MIRU n° 10 erreur de communication	A	0[3)]		
47:2	MIRU n° 10 alarme du variateur de vitesse du moteur déclenchée	A	0[3)]		
47:3	MIRU n° 10 erreur de communication du variateur de vitesse du moteur	A	0[3)]		
47:4	MIRU n° 10, erreur de communication de la sonde de pression du débit d'air n° 0	A	0[3)]		
47:5	MIRU n° 10 erreur de communication sonde régulation pression n° 1	A	0[3)]		
47:6	MIRU n° 10 sonde de température défectueuse	B	0[3)]		
47:7	MIRU n° 10 écart débit/pression d'air par rapport au seuil d'alarme du point de consigne	B	0[3)]		
49:1	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication 1A	A	1[3)]		
49:2	Ventilateur d'air soufflé n° Surintensité du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
49:3	Ventilateur d'air soufflé n° Sous-tension du variateur de vitesse du moteur A	A[1)]	1[3)]		
49:4	Ventilateur d'air soufflé n° Surtension du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
49:5	Ventilateur d'air soufflé n° Température excessive du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
49:6	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de démarrage du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
49:7	Ventilateur d'air soufflé n° Tension de phase irrégulière du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
49:8	Ventilateur d'air soufflé n° Défaut de phase du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
49:9	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de mémoire interne variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
49:10	Ventilateur d'air soufflé n° Limitation de courant variateur de vitesse du moteur 1A	B	0[3)]		
49:11	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication interne variateur de vitesse du moteur 1A	A	1[3)]		
50:1	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication 2A	A	1[3)]		
50:2	Ventilateur d'air soufflé n° Surintensité variateur de vitesse du moteur 2A.	A[1)]	1[3)]		
50:3	Ventilateur d'air soufflé n° Sous-tension variateur de vitesse du moteur 2A.	A[1)]	1[3)]		
50:4	Ventilateur d'air soufflé n° Surtension variateur de vitesse du moteur 2A.	A[1)]	1[3)]		
50:5	Ventilateur d'air soufflé n° Surchauffe variateur de vitesse du moteur 2A.	A[1)]	1[3)]		
50:6	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de démarrage variateur de vitesse du moteur 2A.	A[1)]	1[3)]		
50:7	Ventilateur d'air soufflé n° Tension de phase irrégulière variateur de vitesse du moteur 2A.	A[1)]	1[3)]		
50:8	Ventilateur d'air soufflé n° Défaut de phase du variateur de vitesse du ventilateur 2A.	A[1)]	1[3)]		
50:9	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de mémoire interne variateur de vitesse du moteur 2A.	A[1)]	1[3)]		
50:10	Ventilateur d'air soufflé n° Limitation courant variateur de vitesse du moteur 2A.	B	0[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

FR.GOLDSKGPROT.261001

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
50:11	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication interne variateur de vitesse du moteur 2A.	A	1[3)]		
51:1	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication 3A	A	1[3)]		
51:2	Ventilateur d'air soufflé n° Surintensité variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
51:3	Ventilateur d'air soufflé n° Sous-tension variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
51:4	Ventilateur d'air soufflé n° Surtension variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
51:5	Ventilateur d'air soufflé n° Surchauffe variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
51:6	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de démarrage variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
51:7	Ventilateur d'air soufflé n° Tension phase irrégulière variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
51:8	Ventilateur d'air soufflé n° Défaut de phase du variateur de vitesse du ventilateur 3B.	A[1)]	1[3)]		
51:9	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de mémoire interne variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
51:10	Ventilateur d'air soufflé n° Limitation de courant variateur de vitesse du moteur 3B.	B	0[3)]		
51:11	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication interne variateur de vitesse du moteur 3B.	A	1[3)]		
52:1	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication 1B	A	1[3)]		
52:2	Ventilateur d'air soufflé n° Surintensité variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
52:3	Ventilateur d'air soufflé n° Sous-tension variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
52:4	Ventilateur d'air soufflé n° Surtension variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
52:5	Ventilateur d'air soufflé n° Surchauffe du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
52:6	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de démarrage du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
52:7	Ventilateur d'air soufflé n° Tension de phase irrégulière variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
52:8	Ventilateur d'air soufflé n° Défaut de phase du variateur de vitesse du ventilateur 1B	A[1)]	1[3)]		
52:9	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
52:10	Ventilateur d'air soufflé n° Limitation de courant du variateur de vitesse du moteur 1B	B	0[3)]		
53:1	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication 2B	A	1[3)]		
53:2	Ventilateur d'air soufflé n° Surintensité variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
53:3	Ventilateur d'air soufflé n° Sous-tension variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
53:4	Ventilateur d'air soufflé n° Surtension variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
53:5	Ventilateur d'air soufflé n° Surchauffe variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
53:6	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de démarrage variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
53:7	Ventilateur d'air soufflé n° Tension phase irrégulière variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
53:8	Ventilateur d'air soufflé n° Défaut de phase du variateur de vitesse du ventilateur 2B	A[1)]	1[3)]		
53:9	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
53:10	Ventilateur d'air soufflé n° Limitation de courant du variateur de vitesse du moteur 2B	B	0[3)]		
54:1	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication 3B	A	1[3)]		
54:2	Ventilateur d'air soufflé n° Surintensité variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
54:3	Ventilateur d'air soufflé n° Sous-tension variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
54:4	Ventilateur d'air soufflé n° Surtension variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
54:5	Ventilateur d'air soufflé n° Surchauffe variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
54:6	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de démarrage du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
54:7	Ventilateur d'air soufflé n° Tension phase irrégulière variateur de vitesse du moteur 3B.	A[1)]	1[3)]		
54:8	Ventilateur d'air soufflé n° Défaut de phase du variateur de vitesse du ventilateur 3B	A[1)]	1[3)]		
54:9	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
54:10	Ventilateur d'air soufflé n° Limitation du courant variateur de vitesse du moteur 3B.	B	0[3)]		
55:1	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication 1A	A	1[3)]		
55:2	Ventilateur d'air extrait n° Surintensité du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
55:3	Ventilateur d'air extrait n° Sous-tension du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
55:4	Ventilateur d'air extrait n° Surtension du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
55:5	Ventilateur d'air extrait n° Température excessive du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
55:6	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de démarrage du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
55:7	Ventilateur d'air extrait n° Tension de phase irrégulière du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
55:8	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de phase du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
55:9	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur 1A	A[1)]	1[3)]		
55:10	Ventilateur d'air extrait n° Limitation de courant du variateur de vitesse du moteur 1A	B	0[3)]		
55:11	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication interne du variateur de vitesse du moteur 1A	A	1[3)]		
56:1	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication 2A	A	1[3)]		
56:2	Ventilateur d'air extrait n° Surintensité du variateur de vitesse du moteur 2A	A[1)]	1[3)]		
56:3	Ventilateur d'air extrait n° Sous-tension du variateur de vitesse du moteur 2A	A[1)]	1[3)]		
56:4	Ventilateur d'air extrait n° Surtension du variateur de vitesse du moteur 2A	A[1)]	1[3)]		
56:5	Ventilateur d'air extrait n° Surchauffe du variateur de vitesse du moteur 2A	A[1)]	1[3)]		
56:6	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de démarrage du variateur de vitesse du moteur 2A	A[1)]	1[3)]		
56:7	Ventilateur d'air extrait n° Tension de phase irrégulière du variateur de vitesse du moteur 2A	A[1)]	1[3)]		
56:8	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de phase du variateur de vitesse du moteur 2A	A[1)]	1[3)]		
56:9	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur 2A	A[1)]	1[3)]		
56:10	Ventilateur d'air extrait n° Limitation du courant du variateur de vitesse du moteur 2A	B	0[3)]		
56:11	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication interne du variateur de vitesse du moteur 2A	A	1[3)]		
57:1	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication 3A	A	1[3)]		
57:2	Ventilateur d'air extrait n° Surintensité du variateur de vitesse du moteur 3A	A[1)]	1[3)]		
57:3	Ventilateur d'air extrait n° Sous-tension du variateur de vitesse du moteur 3A	A[1)]	1[3)]		
57:4	Ventilateur d'air extrait n° Surtension du variateur de vitesse du moteur 3A	A[1)]	1[3)]		
57:5	Ventilateur d'air extrait n° Surchauffe du variateur de vitesse du moteur 3A	A[1)]	1[3)]		
57:6	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de démarrage du variateur de vitesse du moteur 3A	A[1)]	1[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
57:7	Ventilateur d'air extrait n° Tension phase irrégulière du variateur de vitesse du moteur 3A	A[1)]	1[3)]		
57:8	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de phase du variateur de vitesse du moteur 3A	A[1)]	1[3)]		
57:9	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur 3A	A[1)]	1[3)]		
57:10	Ventilateur d'air extrait n° Limitation de courant du variateur de vitesse du moteur 3A	B	0[3)]		
57:11	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication interne du variateur de vitesse du moteur 3A	A	1[3)]		
58:1	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication 1B	A	1[3)]		
58:2	Ventilateur d'air extrait n° Surintensité du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
58:3	Ventilateur d'air extrait n° Sous-tension du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
58:4	Ventilateur d'air extrait n° Surtension du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
58:5	Ventilateur d'air extrait n° Surchauffe du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
58:6	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de démarrage du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
58:7	Ventilateur d'air extrait n° Tension de phase irrégulière du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
58:8	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de phase du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
58:9	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur 1B	A[1)]	1[3)]		
58:10	Ventilateur d'air extrait n° Limitation de courant du variateur de vitesse du moteur 1B	B	0[3)]		
59:1	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication 2B	A	1[3)]		
59:2	Ventilateur d'air extrait n° Surintensité du variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
59:3	Ventilateur d'air extrait n° Sous-tension du variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
59:4	Ventilateur d'air extrait n° Surtension du variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
59:5	Ventilateur d'air extrait n° Surchauffe du variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
59:6	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de démarrage du variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
59:7	Ventilateur d'air extrait n° Tension phase irrégulière du variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
59:8	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de phase du variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
59:9	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur 2B	A[1)]	1[3)]		
59:10	Ventilateur d'air extrait n° Limitation de courant du variateur de vitesse du moteur 2B	B	0[3)]		
60:1	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication 3B	A	1[3)]		
60:2	Ventilateur d'air extrait n° Surintensité du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
60:3	Ventilateur d'air extrait n° Sous-tension du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
60:4	Ventilateur d'air extrait n° Surtension du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
60:5	Ventilateur d'air extrait n° Surchauffe du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
60:6	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de démarrage du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
60:7	Ventilateur d'air extrait n° Tension phase irrégulière du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
60:8	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de phase du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
60:9	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de mémoire interne du variateur de vitesse du moteur 3B	A[1)]	1[3)]		
60:10	Ventilateur d'air extrait n° Limitation de courant du variateur de vitesse du moteur 3B	B	0[3)]		
61:1	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication module E/S 1A	A	1[3)]		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
61:6	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication module E/S 2A	A	1[3)]		
61:11	Ventilateur d'air soufflé n° Erreur de communication module E/S 3A	A	1[3)]		
62:1	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication module E/S 1A	A	1[3)]		
62:6	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication module E/S 2A	A	1[3)]		
62:11	Ventilateur d'air extrait n° Erreur de communication module E/S 3A	A	1[3)]		
63:1	MIRU N° Erreur de communication module E/S 1	A	1[3)]		
63:6	MIRU N° Erreur de communication module E/S 2	A	1[3)]		
63:11	MIRU N° Erreur de communication module E/S 3	A	1[3)]		
70:1	Unité de régulation HC, erreur de communication	A	0		
70:2	Unité de régulation HC, erreur mémoire interne	A	0		
70:3	HC, défaut du circuit de temporisation de l'unité de régulation.	A	0		
70:5	Dégivrage HC, n° de capteur de pression Erreur de communication D	A	0		
70:6	Dégivrage HC, erreur de communication module E/S n° 5	B	0		
70:7	Dégivrage HC, surveillance registre de recyclage déclenchée	A	0		
70:8	Dégivrage HC, alarme batterie de chauffage électrique déclenchée	A	0		
70:9	Temps de dégivrage HC circuit 1 supérieur au seuil d'alarme dépassé	B	0		
70:11	Intervalle de dégivrage HC supérieur au seuil d'alarme	B	0		
70:12	HC – Défaut d'ordre des phases.	A	0		
71:1	Compresseur HC erreur de communication régulation moteur	A	0		
71:2	HC – Défaut de démarrage du système de commande du moteur du compresseur.	A	0		
71:3	Compresseur HC, sous- ou surtension régulateur moteur	A	0		
71:4	Compresseur HC, hors plage de fonctionnement	A	0		
71:9	HC – Défaut de communication avec le système de commande du détendeur électronique du circuit 1.	A	0		
72:1	HC - Surveillance haute pression circuit 1 déclenchée	A	0		
72:2	HC - Haute pression circuit 1 supérieure au seuil d'alarme	A	0		
72:3	Compresseur HC à contact thermique 1 déclenché	A	0		
72:4	HC - Température des gaz chauds du circuit 1 supérieure au seuil d'alarme.	A	0		
72:5	Défaut de la sonde de température des gaz chauds du circuit 1 du HC.	A	0		
72:6	HC - Sonde de haute pression circuit 1 défectueuse	A	0		
72:7	Sonde de basse pression HC circuit 1 défectueuse	A	0		
72:8	HC - Défaut de la sonde de température du gaz d'aspiration du circuit 1.	A	0		
72:9	HC - Différence de pression circuit 1 inférieure au seuil d'alarme	A	0		
72:10	HC - Entretien circuit 1 et compresseur	A	0		
72:11	HC - Température de surchauffe circuit 1 inférieure au seuil d'alarme	A	0		
72:12	HC - Égalisation de pression du circuit 1 basse pression	A	0		
72:13	Égalisation de pression HC, haute pression, circuit 1	A	0		
72:14	HC - Basse pression circuit 1 inférieure au seuil d'alarme	A	0		
72:15	Compresseur HC à contact thermique 2 déclenché	A	0		
77:2	MIRU n° 1 régulateur moteur en surintensité	A	0		
77:3	MIRU n° 1 régulateur moteur en sous-tension	A	0		
77:4	MIRU n° 1 régulateur moteur en surtension	A	0		
77:5	MIRU n° 1 régulateur moteur en température trop élevée	A	0		
77:6	MIRU n° 1, erreur démarrage variateur de vitesse du moteur	A	0		
77:7	MIRU n° 1 tension phase irrégulière régulateur moteur	A	0		
77:8	MIRU n° 1 régulateur moteur erreur phase	A	0		
77:9	MIRU n° 1 régulateur moteur erreur mémoire interne	A	0		
77:10	MIRU n° 1 – Limitation du courant du variateur de vitesse du moteur.	A	0		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

Swegon FR.GOLDSKGPROT.261001

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité	Effet	Priorité	Effet
		0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt	0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	0 = en fonct. 1 = arrêt
77:11	MIRU n° 1 erreur de communication interne régulateur moteur	A	0		
78:2	MIRU n° 2 variateur de vitesse du moteur en surintensité	A	0		
78:3	MIRU n° 2 variateur de vitesse du moteur en sous-tension	A	0		
78:4	MIRU n° 2 variateur de vitesse du moteur en surtension	A	0		
78:5	MIRU n° 2 variateur de vitesse du moteur en température trop élevée	A	0		
78:6	MIRU n° 2, erreur démarrage variateur de vitesse du moteur	A	0		
78:7	MIRU n° 2 tension phase irrégulière variateur de vitesse du moteur	A	0		
78:8	MIRU n° 2 erreur de phase du variateur de vitesse du moteur.	A	0		
78:9	MIRU n° 2 erreur mémoire interne du variateur de vitesse du moteur	A	0		
78:10	MIRU n° 2, limitation intensité du variateur de vitesse du moteur	A	0		
78:11	MIRU n° 2 erreur de communication interne du variateur de vitesse du moteur	A	0		
79:2	MIRU n° 3 variateur de vitesse du moteur en surintensité	A	0		
79:3	MIRU n° erreur de communication 2)sous-tension	A	0		
79:4	MIRU n° 3 variateur de vitesse du moteur en surtension	A	0		
79:5	MIRU n° 3 du variateur de vitesse du moteur en température trop élevée	A	0		
79:6	MIRU n° 3, erreur démarrage du variateur de vitesse du moteur	A	0		
79:7	MIRU n° 3 tension phase irrégulière du variateur de vitesse du moteur	A	0		
79:8	MIRU n° 3 erreur de phase du variateur de vitesse du moteur.	A	0		
79:9	MIRU n° 3 erreur de mémoire du variateur de vitesse du moteur	A	0		
79:10	MIRU n° 3, limitation intensité du variateur de vitesse du moteur	A	0		
79:11	MIRU n° 3 erreur de communication interne du variateur de vitesse du moteur	A	0		
81:2	SMART Link, n° 1 débit d'air soufflé inférieur au seuil d'alarme dégivrage	A	0		
81:3	SMART Link n° 1 surveillance haute pression déclenchée	A	0		
81:4	SMART Link, n° 1 Haute pression supérieure au seuil d'alarme	A	0		
81:5	SMART Link, n° 1 basse pression inférieure au seuil d'alarme	A	0		
81:6	SMART Link, n° 1 température d'évaporation inférieure au seuil d'alarme	A	0		
81:7	SMART Link n° 1, alarme générale de l'Inverter de fréquence du compresseur.	A	0		
81:8	SMART Link n° 1 hors de la plage de fonctionnement	A	0		
81:9	SMART Link n° 1 erreur de démarrage du compresseur	A	0		
81:10	SMART Link n° 1 température de gaz chaud supérieure au seuil d'alarme	A	0		
81:11	SMART Link, n° 1 différence de pression inférieure au seuil d'alarme	A	0		
82:2	SMART Link, n° 2 débit d'air soufflé inférieur au seuil d'alarme dégivrage	A	0		
82:3	SMART Link n° 2 Surveillance haute pression déclenchée	A	0		
82:4	SMART Link, n° 2 haute pression supérieure au seuil d'alarme	A	0		
82:5	SMART Link, n° 2 basse pression inférieure au seuil d'alarme	A	0		
82:6	SMART Link, n° 2 température d'évaporation inférieure au seuil d'alarme	A	0		
82:7	SMART Link n° 2, inverseur de fréquence d'alarme groupe	A	0		
82:8	SMART Link n° 2 en dehors de la plage de fonctionnement	A	0		
82:9	SMART Link n° 2 erreur de démarrage du compresseur	A	0		
82:10	SMART Link n° 2 température de gaz chaud supérieure au seuil d'alarme	A	0		
82:11	SMART Link, n° 2 différence de pression inférieure au seuil d'alarme	A	0		
83:2	SMART Link, n° 3 débit d'air soufflé inférieur au seuil d'alarme dégivrage	A	0		
83:3	SMART Link n° 3 Surveillance haute pression déclenchée	A	0		
83:4	SMART Link, n° 3 haute pression supérieure au seuil d'alarme	A	0		
83:5	SMART Link, n° 3 basse pression inférieure au seuil d'alarme	A	0		
83:6	SMART Link, n° 3 température d'évaporation inférieure au seuil d'alarme	A	0		
83:7	SMART Link n° 3, inverseur de fréquence d'alarme groupe	A	0		
83:8	SMART Link n° 3 en dehors de la plage de fonctionnement	A	0		
83:9	SMART Link n° 3 erreur de démarrage du compresseur	A	0		

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

N° alarme	Fonction	Valeur préréglée en usine		Valeur ajustée	
		Priorité 0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	Effet 0 = en fonct. 1 = arrêt	Priorité 0 = verrouillé A = alarme A B = alarme B	Effet 0 = en fonct. 1 = arrêt
83:10	SMART Link n° 3 température de gaz chaud supérieure au seuil d'alarme	A	0		
83:11	SMART Link, n° 3 différence de pression inférieure au seuil d'alarme	A	0		
84:2	SMART Link, n° 4 débit d'air soufflé inférieur au seuil d'alarme dégivrage	A	0		
84:3	SMART Link n° 4 Surveillance haute pression déclenchée	A	0		
84:4	SMART Link, n° 4 haute pression supérieure au seuil d'alarme	A	0		
84:5	SMART Link, n° 4 basse pression inférieure au seuil d'alarme	A	0		
84:6	SMART Link, n° 4 température d'évaporation inférieure au seuil d'alarme	A	0		
84:7	SMART Link n° 4, inverseur de fréquence d'alarme groupe	A	0		
84:8	SMART Link n° 4 en dehors de la plage de fonctionnement	A	0		
84:9	SMART Link n° 4 erreur de démarrage du compresseur	A	0		
84:10	SMART Link n° 4 température de gaz chaud supérieure au seuil d'alarme	A	0		
84:11	SMART Link, n° 4 différence de pression inférieure au seuil d'alarme	A	0		

[1] *Verrouillage impossible.*
[2] *Temporisation réglable.*
[3] *Réglable.*
[4] *Arrête la centrale de traitement d'air (CTA) lorsque la température descend en dessous du seuil réglable.*
[5] *Inactif par défaut.*

Mise en service effectuée par :

Date _____

Société _____

Nom _____

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.