

# Installation nätadapter IQnavigator TBLZ-1-70 GOLD

---

## 1. Allmänt

Nätadapter består av kabel och 230/24 V transformator.  
För inomhusbruk.

## 2. Funktion

### Handterminal IQnavigator standard (utan WLAN):

Om handterminalen ska placeras på ett sådant avstånd att standardkabel mellan handterminal och styrenhet inte räcker, krävs tillbehöret nätadapter TBLZ-1-70 som strömförsörjning till handterminalen.

### Handterminal IQnavigator med WLAN (tillbehör):

Handterminalens batteripack laddas normalt via standardkabel mellan handterminal och styrenhet. Om uppladdning av batteripacket skall ske på annat ställe, skall tillbehöret nätadapter TBLZ-1-70 användas.

## 3. Montering

Nätadapter ansluts till handterminal och vägguttag.

Skärmad nätverkskabel med RJ45-kontakt, för kommunikation mellan handterminal och styrenhet, medföljer ej. Max.-längd kabel 100 meter.

Ferrit-klämma på standardkabel skall flyttas till motsvarande placering på nätverkskabeln.

## 4. Tekniska data

Färg	Svart
Kabellängd	2 meter

